



VM15

Password

Manuale installatore
VM15 – Password

9UMIT1502-1200
Versione: 160601

VM15 Password

1. Password	1-3
-------------------	-----

1. Password

Login		
Livello di accesso	Password di fabbrica	Diritti
Osservatore	1	Funzionamento automatico con possibilità di commutare le pagine di visualizzazione
Operatore	1 2 9 4	Funzionamento Automatico e Manuale con accesso ai comandi
Programmatore	1 4 3 2	Funzionamento Automatico e Manuale con accesso ai comandi e ai parametri di part-program
Installatore	1 2 2 1	Funzionamento Automatico e Manuale con accesso ai comandi e a tutti i parametri

Funzioni	
Funzione	Password
Inversione logica uscite digitali	1 3 4 8 9