



Normalement la boîte à bornes est placée entrée vers le bas. Sur demande, cette entrée peut être orientée suivant une des 3 autres directions.

**DIMENSIONS EN MILLIMETRES**

Types	Cotes principales										Cotes secondaires											
	A	B	C	H	K	a1	a2	a3	a4	a11	as1	as2	as3	as4	b1	b2	b3	2 p	4 p+	2 p	4 p+	

ANC B 400 L4.