

FORO

Grado toller.

COMUNE

Dim. Nominale

120

ALBERO

Grado toller.

p6

Nota*

= Zona tolleranza

120

Interf. max: 0.111

Interf. Min.: 0.067

TIPO ACCOPPIAM.

INTERFERENZA

FORO

Dimens. :

Limite sup.:

Limite inf.:

Scostam. sup.:

Scostam. inf.:

Ampiezza toll.:

ALBERO

Dimens. :

Limite sup.:

Limite inf.:

Scostam. sup.:

Scostam. inf.:

Ampiezza toll.:

Valore Misurato sul Vs. Albero

±0,040mm

TOLLERANZE STANDARD PER FORI	
A11 - B11 - C11 - D9 - D10 - D11 - E8 - E9 - E10 - F7 - F8 - F9 - G6 - G7 - H6 - H7 - H8 - H9 - H10 - H11 - Js5 - Js6 - Js7 - Js8 - K6 - K7 - K8 - M6 - M7 - M8 - N6 - N7 - N8 - P6 - P7 - P8 - R6 - R7 - R8 - S6 - S7 - T6 - T7	

In grassetto le tolleranze considerate preferenziali.

TOLLERANZE STANDARD PER ALBERI	
a11 - b11 - c11 - d8 - d9 - d10 - e7 - e8 - e9 - f6 - f7 - f8 - g5 - g6 - h5 - h6 - h7 - h8 - h9 - h11 - js5 - js6 - js7 - k5 - k6 - k7 - m5 - m6 - m7 - n5 - n6 - n7 - p5 - p6 - p7 - r5 - r6 - r7 - s5 - s6 - s7 - t5 - t6 - t7 - u7	

In grassetto le tolleranze considerate preferenziali.

ACCOPPIAMENTI D'IMPIEGO COMUNE							
H6/g5	H6/h5	H6/h6	H6/j5	H6/j6	H6/n5	H6/n6	H6/p5
H7/f6	H7/f7	H7/g6	H7/h6	H7/j6	H7/m6	H7/n6	H7/r6
H8/n8	FORO BASE						
H9/n9							
H11/d11							
H6/h6	J6/h6	K6/h6	ALBERO BASE				
E8/h7	F8/h7	J7/h7					
D10/h8	F9/h8	E9/h8					
G1000		INCERTO		INTERFERENZA			

Una selezione di tolleranze per accoppiamenti di uso comune