



Samsung Network Manager



SNM-128S User's Manual

Version 2.1.0

Language : ITALIANO

iPOLiS

iPOLiS è il marchio integrato dei prodotti di rete Samsung Techwin, per città più sicure e vi vibili grazie alla rete IP.

Video server a 1/4 canali e videocamere di rete facilmente collegabili a Internet, tramite interfaccia Ethernet e una trasmissione ad alta risoluzione con vari formati di compressione, quali MPEG-4, JPEG, un visualizzatore web e una scheda audio full duplex. Il Network Management software offre funzioni di controllo in remoto e multicanale. Il sistema di sicurezza avanzato è diventato realtà.

Prefazione

Per un utilizzo corretto del prodotto, si consiglia all'utente di leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione e maneggiare l'apparecchio.

Il presente manuale, nonché il materiale hardware e software descritti nel manuale sono protetti dalla legge sul copyright.

Pertanto, ne è vietata la riproduzione, la stampa o la traduzione in altre lingue, al di fuori di un uso generale e nel rispetto della legge sul copyright, senza il consenso di Samsung Techwin.

INDICE

Capito	olo 1. Panoramica del prodotto	.7
1.1.	SNM-128S	7
1.2.	Requisiti di sistema	7
1.3.	Supporto dispositivi	8
1.4.	Configurazione monitor	8
1.5.	Installazione del programma	. 10
1.6.	Eliminare il database del programma	. 12
1.6.	1. Se si utilizza Windows XP	. 12
1.6.2	2. Se si utilizza Windows Vista	. 12
1.7.	Accesso al programma	. 12
Capito	olo 2. Monitor SNM-128S	13
2.1	Interfaccia	. 13
2.1.	1 Area visualizzazione	. 13
2.2	Barra degli strumenti	. 14
2.3	Modalità sito	. 15
2.3.	1 Creare e eliminare cartelle	. 15
2.3.2	2 Importare e eliminare unità	. 15
2.3.3	3 Aggiorna informazioni unità	. 18
2.3.4	4 Visualizza immagine	. 18
2.4	Modalità Layout schermo	. 18
2.4.	1 Salvare o eliminare le impostazioni layout schermo	. 19
2.4.2	2 Visualizza immagine	. 19
2.5	Modalità mappa	. 20
2.5.	1 MapEditor	. 20
2.5.2	2 Visualizza mappa	. 24
2.5.3	3 Controllo dei dispositivi relativi a una mappa	. 24
2.5.4	4 Visualizzazione simultanea mappe	. 25
2.5.	5 Mantieni visibile / Storico	. 25
2.6	Schermata monitor	. 25
2.6.	1 Interfaccia del monitor	. 25

2.6.2	2.6.2 Divisione schermo			
2.6.3	Schermo intero			
2.6.4	Cambiare schermata			
2.6.5	Dati didascalia			
2.6.6	Velocità trasmissione video (disponibile solo per il modello Wavelet)			
2.6.7	Risoluzione video (disponibile solo per il modello Wavelet)			
2.6.8	2.6.8 Stream			
2.6.9	Evento	27		
2.6.10	Registrazione video			
2.6.11	Funzione PTZ			
2.6.12	Funzione Audio			
2.6.13	Funzione di buffering	29		
2.6.14	Chiudi tutto	29		
2.6.15	Registro eventi	29		
2.6.16	Stato e operazione	29		
2.6.17	Visualizzare l'immagine			
2.6.18	Instant viewer			
2.6.19	Instant Player	31		
2.7 Sta	o e operazione	31		
2.7.1	Dati Stato e operazione			
2.7.2	Visualizzare l'immagine			
2.7.3	Impostazione Notifica avviso per unità			
2.8 Ric	erca eventi			
2.9 Util	tà gestione utente	34		
2.9 Util 2.10 Car	tà gestione utente	34 34		
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op:	tà gestione utente nbia password	34 34 34		
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1	tà gestione utente nbia password cioni Opzioni	34 34 34 35		
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1 2.11.2	tà gestione utente nbia password cioni Opzioni Registrazione			
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1 2.11.2 2.11.3	tà gestione utente nbia password cioni Opzioni Registrazione Notifica eventi			
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1 2.11.2 2.11.3 Capitolo	tà gestione utente nbia password cioni Opzioni Registrazione Notifica eventi 3. Riproduzione SNM-128S			
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1 2.11.2 2.11.3 Capitolo 3.1 Inte	tà gestione utente nbia password cioni Opzioni Registrazione Notifica eventi 3. Riproduzione SNM-128S rfaccia			
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1 2.11.2 2.11.3 Capitolo 3.1 Inte 3.1.1	tà gestione utente			
2.9 Util 2.10 Car 2.11 Op: 2.11.1 2.11.2 2.11.3 Capitolo 3.1 Inte 3.1.1 3.1.2	tà gestione utente			

Manuale utente

3.3	Funzi	one ricerca	41	
3.3	5.1 V	isualizza dati immagine	41	
3.3	.2 N	Iodifica Sezione ricerca	41	
3.3	.3 C	Cambia canale	41	
3.3.4 Ricerca calendario		licerca calendario	42	
3.3	.5 R	Risultati del Registro dati e della Ricerca		
3.3	.6 R	licerca testo		
3.3	.7 R	licerca rapida	43	
3.3	.8 R	licerca miniatura	44	
3.4	Riproc	duzione	45	
3.4	.1 P	Pulsanti riproduzione	45	
3.4	.2 R	iproduzione audio	45	
3.4	.3 T	esto	45	
3.5	Contro	ollo immagine	46	
3.5	5.1 C	Controllo Zoom/Luminosità/Contrasto	46	
3.5	5.2 S	alva immagine	46	
3.5	5.3 S	tampa immagine	46	
3.6	Funzi	one di backup	47	
3.7	Funzi	one Registro backup	47	
3.8	Impos	stazione opzioni	48	
3.8	.1 D	idascalia	48	
3.8	.2 S	chermo		
Capit	tolo 4	SNM-128S Configuration Tools	49	
4.1	Config	guration Tool Accesso		
4.2	Interfa	accia		
4.2	.1 S	truttura sito	50	
4.2	.2 M	1enu	50	
4.2	.3 P	agina impostazioni	50	
4.3	Impos	stazione DVR		
4.3	5.1 Ir	npostazione sistema		
4.3	.2 S	chermata	55	
4.3	.3 C	Dra/data	56	
4.3	.4 C	connettività	57	
4.3	5.5 P	orta COM	59	

4.3.6	PTZ (Serial)	61
4.3.7	PTZ (Coax)	63
4.3.8	Utente	64
4.3.9	Filtro IP	65
4.3.10	Disk	66
4.3.11	Registro eventi sistema	66
4.3.12	MD - Motion Detection (Rilevamento movimento)	67
4.3.13	Input sensore	67
4.3.14	Testo	68
4.3.15	Operazione evento	68
4.3.16	Evento di sistema	69
4.3.17	Posta elettronica	70
4.3.18	Impostazioni predefinite evento	70
4.3.19	D-IO (Digital Input/Output)	71
4.3.20	Event check	71
4.3.21	Registrazione	72
4.3.22	Program	73
4.3.23	Audio	73
4.3.24	Altre	74
4.3.25	Configurazione di SVR-1650/1640/950	74
4.3.26	Configurazione di SVR-940/450	81
4.3.27	Web Server & IP Camera	96
4.3.28	Impostazioni SNR-6400/3200	
Capitolo	5. Programma di backup	112
5.1 Imp	oostazioni di backup	112
5.1.1	File di backup	113
5.1.2	Impostazione password	113
5.1.3	Impostazione Periodo di conservazione del file di backup	113
5.1.4	Impostazione drive di backup	114
5.1.5	Impostazione Cancellazione automatica	115
5.1.6	Impostazione Intervallo di dati per il backup	115
5.1.7	Impostazione Tabella di backup	116
5.1.8	Icona del backup del vassoio del sistema	116
5.1.9	Creare file di backup	117
5.2 Sta	to backup	118
521	Tabella Stato backun	
0.2.1		

5.2.2	Visualizzazione dati	119
5.2.3	Arresta processo di backup	120

Le informazioni contenute nel presente manuale possono differire in base alle versioni del software. L'aspe tto e le specifiche del prodotto possono subire cambiamenti senza obbligo di preavviso.

Capitolo 1. Panoramica del prodotto

1.1. SNM-128S

SNM-128S è un software di gestione video su larga scala, in grado di controllare efficacemente fino a 1000 unità installate in remoto.

Offre funzioni di videosorveglianza in tempo reale, di ricerca e di backup delle registrazioni vide o, di configurazione delle impostazioni. Permette inoltre di collegare 2 monitor e visualizzare fin o a 128 canali immagine simultaneamente. Il software è dotato di un efficace sistema di rilevam ento dei movimenti in una determinata area e di opzioni di ricerca per testo.

Dotato di sistema di riconoscimento degli eventi in tempo reale attraverso vari sistemi, è in grad o di gestire gli eventi che si verificano in una determinata unità collegata. Offre inoltre opzioni di registrazione e ricerca degli eventi.

E' possibile connettere più di un'unità in una sola schermata, creare mappe planimetriche per u na semplice ed efficace gestione.



Per registrare e utilizzare prodotti diversi dai modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1 645/960(C)/945/480, il firmware deve essere aggiornato alla versione v2.8.0 o superiore.

	Specifiche minime	Specifiche consigliate
CPU	Intel Core2 duo E6750	Intel Core2 Quad Q6700
	o superiore	o superiore
Memoria principale	2GB	2 GB o superiore
Memoria video	256 MB	512 MB o superiore
Risoluzione schermo	1280 x 1024 (con cold	ore a 32 bit) o superiore
HDD – Hard Disk Driv	80 GB o superiore	
e Disco rigido		
Sistema operativo	Windows XP Professional / Window Vista Business	
ecc.	DirectX 9.0	o superiore

1.2. Requisiti di sistema

SNM-128S è concepito per un utilizzo ottimale con sistema operativo Windows XP (è consigliat o l'uso del service pack3 o superiore)

Eventuali virus o malware che infettano il sistema operativo dovrebbero essere isolati installand o un antivirus aggiornato.

E' consigliabile uno spazio libero di memoria di 2 GB per la modalità sorveglianza con 128 canal

i e di 4 GB con 256 canali.

Per la registrazione con più di 512 unità, si consiglia uno spazio libero di 4 GB.

Se si utilizza un driver video fornito da Microsoft, l'uso di DirectX potrebbe far lampeggiare lo sc hermo o causare rallentamenti. In questo caso non utilizzare DirectX, ma installare l'ultima versi one del driver della scheda video fornita dal produttore.

1.3. Supporto dispositivi

Elenco dispositivi supportati da SNM-128S

Tipo di apparecchio	Nome modello	Firmware
DVR	SVR-3200/1680(C)/ 1660(C)/1645/960(C)/945/480	1.0.0 o superiore
Videocamera di rete	SNC-550/570	2.8.0 o superiore
Videocamera di rete	SND-560/460V	2.8.0 o superiore
Videocamera di rete	SNP-3300/3300A	2.8.0 o superiore
Videocamera di rete	SNP-1000/1000A	2.8.0 o superiore
Video server	SNS-100/400	2.8.0 o superiore
DVR	SVR-1630	4.8.0 o superiore
DVR	SVR-1650	2.8.0 o superiore
DVR	SVR-1640	2.8.0 o superiore
DVR	SVR-950	2.8.0 o superiore
DVR	SVR-940/450	1.4.0 o superiore
DVRS	SNR-6400/3200	1.0.0 o superiore

1.4. Configurazione monitor

Installare la scheda VGA nel PC e collegare il cavo video.

Accendere il PC e avviare Windows.

Posizionare il puntatore del mouse sullo schermo e fare clic con il tasto destro.

Arrange Icons By	+
Refresh	
Paste	
Paste Shortcut	
Undo Copy Ctrl	+Z
CVS Checkout	
₽ CVS	•
New	Þ
Properties	

Selezionare Risorse dal menu a comparsa.

La finestra registrazione schermo è attivata.

hemes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
Drag th	e monitor ic	ons to match the	e obusical attar	aement of	uour monitor
ondg an	o monitor io		o priyeloar arrar	Igomork or	your monitor
		6	15		
		4	3		
		2			
		2] []		
		2] [1]		
Display		2		5	
Display: 1. Plug	and Play N	2 Nonitor on Rade	Don X1650 Serie	95	1
Display: 1. Plu <u>c</u> Scree	: g and Play M	1 1 1	on X1650 Serie	es slity	ľ
Display. 1. Plug Scree Less	: g and Play M en resolution	Aonitor on Rade	on X1650 Serie Color qua Highest	es slity (32 bit)	
Display: 1. Plug - Scree Less	and Play M and Play M n resolution	Aonitor on Rade	on X1650 Serie Color qua Highest	es ality (32 bit)	
Display: 1. Plug Scree Less	and Play M and Play M n resolution 1280 by 10	Aonitor on Rader	an X1650 Serie Color qua Highest	es slity (32 bit)	())
Display: 1. Plug - Scree Less ✓ Use	and Play M en resolution 1280 by 10 this device	Aonitor on Radee More 124 pixels as the primary in dows deskton or	an X1650 Serie Color qua Highest monitor.	es ality (32 bit)	~
Display: 1. Plug Scree Less Use Exte	and Play M en resolution 1280 by 1(this device end my Win	Aonitor on Radee More 224 pixels as the primary n dows desktop or	Color qua Highest Highest Highest	is ality (32 bit)	() ()

. Selezionare la scheda Impostazioni.

)isplay P	Propertie	5			?
Themes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
Drag th	e monitor ic	ons to match the C 4	e physical arrar	igement of your	monitors.
Display 2. Defi	ault Monitor	on Radeon X	Identify Properties	y	~
Less	n resolution	n More 	Color qua Highest	ality (32 bit)	~
Use	this device and my Win	as the primary n dows desktop or Identify	nonitor. nto this monitor. Troublesh	oot Adv	vanced
			ок	Cancel	Apply

Tutti i monitor, tranne quello principale, sono indicati come disattivati.

Posizionare il puntatore del mouse sullo schermo e fare clic con il tasto destro.

Selezionare "Connetti" dal menu e fare clic sul pulsante "Applica" posto nella parte inferiore dell a finestra di registrazione.

Configurare la risoluzione del monitor connesso a SNM-128S.

1.5. Installazione del programma

Dal CD d'installazione SNM-128S, aprire il file SNM-128S Setup v1.x.x.exe.



Selezionare la lingua e fare clic sul pulsante "OK".



Fare clic sul pulsante "Accetto".



. Selezionare le voci da installare e fare clic sul pulsante "Continua".

🚳 SNM-128P	
6	Choose Install Location Choose the folder in which to install SNM-128P 1.1.21.
Setup will install SNN Browse and select a	1-128P 1.1.21 in the following folder. To install in a different folder, click nother folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder	
C:₩Program File	Browse
Space required: 58.	эмв
Space available: 31.	8GB
Nullsoft Install System	v2.28
	< Back Install Cancel

Selezionare la cartella e fare clic sul pulsante "Installa".



. Fare clic sul pulsante "Chiudi" per completare l'installazione del programma SNM-128S.

1.6. Eliminare il database del programma

1.6.1. Se si utilizza Windows XP

Disinstallare il programma e eliminare l'intera cartella "C:\Program Files\SAMSUNG TECHWIN \SNM-128S"

1.6.2. Se si utilizza Windows Vista

Disinstallare il programma e eliminare l'intera cartella "SNM-128S".

Per visualizzare il menu Visualizza tra le opzioni cartella, modificare la configurazione impostan do su 'Vedi file e cartelle nascoste' e eliminare tutta la cartella "C:\Users\UserName\AppData\Lo cal\VirtualStore\Program Files\SAMS

UNG TECHWIN\SNM-128S".

1.7. Accesso al programma



Dopo aver inserito il Nome utente e la Password, fare clic sul pulsante "OK". Se l'accesso viene eseguito correttamente, il programma SNM-128S verrà avviato.

Il Nome utente predefinito è Administrator e la Password è 12345. Le autorizzazioni di accesso al programma sono limitate.

Capitolo 2. Monitor SNM-128S

2.1 Interfaccia



Grazie alla nuova interfaccia utente di SNM-128S per il controllo monitor, ora i movimenti e le m anovre saranno molto più semplici utilizzando la funzione del mouse 'clicca e trascina'. E' quindi possibile creare visualizzazioni ottimali in base alle necessità dell'utente. (Si veda il pa ragrafo 2.10.4 riguardante

2.1.1 Area visualizzazione

Si compone di 3 schermate - Esplora unità, sulla parte sinistra, Visualizzatore per le immagini e le mappe, al centro e Visualizzatore dello stato degli eventi in basso.

2.1.1.1 Esplora unità

A seconda della modalità scelta, il layout schermo e unità, nonché la mappa sono elencati nella struttura ad albero. E' possibile collegare, modificare e cancellare Unità/Layout schermo/Mappa.

Icona	Descrizione
\$	Cartella per importare e gestire l'unità.
	E possibile creare e gestire sottocartelle nell'unità importata.
200	Impossibile creare una connessione con l'unità priva di disco rigido.
-	Impossibile accedere all'unità priva di disco rigido.
	Accesso effettuato all'unità priva di disco rigido.
.	In caso di segnale di avviso, la luce rossa lampeggia per 5 secondi.
	Controllo di tutti i canali video dell'unità.
TOTE:	Accesso effettuato all'unità con disco rigido.

(Tabella icone Struttura)

Icona	Descrizione
	Impossibile accedere all'unità con disco rigido.
OR	In caso di segnale di avviso, la luce rossa lampeggia per 5 secondi.
200	Impossibile creare una connessione con l'unità con disco rigido.
	Indica lo stato dei canali video di ogni unità e mostra lo stato video normale.
	Indica lo stato dei canali video di ogni unità e mostra che il canale principale è in m odalità sorveglianza.
Day.	Mostra lo stato dei sensori. Il colore blu indica che il sensore principale non è in fu nzione.
5	Il colore rosso indica che il sensore è in funzione.
	Il colore blu indica che l'inoltro non è in funzione.
	Il colore rosso indica che l'inoltro è in funzione.
2	Microfono, stato normale
1	Microfono in funzione
	Layout schermo
	La cartella interna del Layout schermo indica lo stato del segnale di avviso di un e
	vento.
	Марра

2.1.1.2 Visualizzatore principale

Vengono visualizzate la schermata di sorveglianza, la finestra della mappa, per ogni modalità.

2.1.1.3 Visualizzatore eventi

Lo Storico eventi mostra lo stato in tempo reale delle unità importate in Unità.

Stato e operazione mostra lo stato attuale degli eventi per ogni unità, dove è possibile controllar e l'output di inoltro e l'output audio. Il pulsante P permette di manovrare il Visualizzatore eventi.

2.2 Barra degli strumenti

Tramite i pulsanti posti in alto sullo schermo, è possibile eseguire azioni in modo agevole.

Pulsante	Funzione
£	Nascondi Esplora unità.
B	Nascondi Visualizzatore eventi.
2	Mostra Visualizzatore principale a schermo intero.
	Riproduzione.
-	Esegui Configurazione programma.
9	Cerca evento registrato per data, unità, categoria.
	Imposta opzioni varie.
.	Aggiungi unità, layout schermo, mappe. **
<u>_</u>	Cambia unità, layout schermo, data della mappa. **
×	Elimina unità, layout schermo, mappa. **
管	Salva lo stato corrente del layout schermo. **
5	Aggiorna la data delle unità (stato delle connessioni, elenco delle unità eliminat

(Tabella Barra degli strumenti SNM-128S)

Pulsante	Funzione
	e).
a l	Interrompe le connessioni per ridurre i consumi e chiude tutte le finestre delle
	mappe aperte.
9	Seleziona la mappa da porre in alto tra altre mappe, nella modalità Mappa.
m l	Chiudi connessione sorveglianza e la finestra mappa aperta.
G	Visualizzazione a cascata di più mappe.
==	Visualizzazione a indice di più mappe.
1 ~ 64	Divide la schermata in 1, 4, 9, 13, 16, 25, 36, 49, e 64 parti.
Q	Funzione Centro di controllo.
iPOLis	Link al sito internet www.samsungipolis.com.

2.3 Modalità sito

Permette di gestire il collegamento a più unità. E' possibile importare facilmente le unità nella ca rtella Unità locali, tramite la ricerca unità. Viene indicato il modello dell'unità e lo stato della conn essione tramite icone.

2.3.1 Creare e eliminare cartelle

Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare la cartella Unità per aprire la finestra di dial ogo e assegnare un nome alla cartella. Inserire il nome della cartella nella finestra di dialogo e f are clic sul pulsante OK per creare una nuova cartella.

Per eliminare una cartella, selezionare la cartella da eliminare e fare clic su "Elimina cartella" da I menu a comparsa. In questo modo verranno eliminate tutte le unità presenti nella cartella.

2.3.2 Importare e eliminare unità

Trascinare l'unità da Unità locali nella cartella Unità oppure fare clic su Unità, quindi selezionare Aggiungi unità" dal menu a comparsa per visualizzare la finestra di dialogo ed effettuare il c ollegamento. Altrimenti selezionare Aggiungi dalla Barra degli strumenti.

(A seconda del numero massimo di unità supportate, i menu aggiuntivi possono essere disattiva ti).

2.3.2.1 Importare unità con IP statico / Nome di dominio

Se si collega l'unità tramite "Aggiungi unità", inserire l'indirizzo IP nella finestra di dialogo, quindi fare clic sul pulsante "Trova".

Static IP / Doma	in Name 🔿 SWR	O DDNS	Auto Dete	set	
Address			IP Address	MAC Address	Serial Number
Port					
Name					
User ID	admin				
Password					
	Save Password				
	Find				

Indirizzo

Inserire l'indirizzo IP per la cartella Unità.

Porta

Inserire il numero di porta dell'indirizzo IP.

Nome

Inserire il nome per identificare l'unità.

ID utente

Inserire administrator o l'ID utente.

Password

Inserire la password administrator o l'ID utente.

2.3.2.2 Aggiungi unità SWR

Static IP / Domain Name	⊙5wR	O DDNS			Find By Group ID
MAC or Serial Number			IP Address	MAC Address	Serial Number
Name User ID admin Password					
Sav Fi	re Password				

Per importare e gestire con IP dinamico, selezionare SWR.

Indirizzo MAC o Numero di serie

Inserire l'indirizzo MAC o il Numero di serie registrati con SWR.

In caso di un prodotto già in uso, inserire l'indirizzo MAC. In caso di un prodotto nuovo inserire il numero di serie.

Porta

Inserire il numero di porta dell'indirizzo IP registrato.

Nome

Inserire il nome per identificare l'unità.

ID utente

Inserire administrator o l'ID utente.

Password

Inserire la password administrator o l'ID utente.

Ricerca gruppo ID

Inserire il gruppo ID in SWR, quindi, remere il pulsante Cerca.

Se il gruppo ID non viene inserito correttamente, comparirà un messaggio nella finestra in bass o. Altrimenti,

verrà visualizzato il messaggio "Impossibile cercare l'unità" .

2.3.2.3 Collegare unità con DNS dinamico

Add Unit					X
O Static IP / Domain Na	me 🔿 SWR	DDNS			Find By Group ID
DDNS Server ID Name Uter ID Password	admin ✓ Save Password Find		IP Addess	MAC Address	Seial Nunber
		ОК (Cancel		

Se si collega l'unità con DNS dinamico.

Per sfruttare le funzioni DDNS, registrare il prodotto su www.samsungipolis.com.

Server DNS dinamico

Inserire l'indirizzo del server DNS dinamico. L'indirizzo della pagina internet è il seguente: www. samsungipolis.com.

ID

Inserire l'ID del prodotto per collegarlo al server.

Manuale utente

Nome

Inserire il nome per l'identificazione in Unità.

ID utente

Inserire l'ID utente o administrator.

Password

Inserire la password administrator o l'ID utente.

2.3.2.4 Modifica informazioni unità

Per eliminare l'unità, selezionare l'unità e fare clic su "Elimina unità" dal menu a comparsa, quin di verrà visualizzata una finestra di dialogo. Altrimenti selezionare 🕼 "Modifica" dalla Barra degli strumenti. E' possibile modificare il numero della porta e le informazioni utente.

2.3.2.5 Eliminare unità

Per eliminare l'unità, selezionare l'unità e fare clic su "Elimina unità" dal menu a comparsa. Altri menti selezionare 🔀 "Elimina" dalla Barra degli strumenti.

2.3.3 Aggiorna informazioni unità

E' possibile aggiornare le informazioni dell'elenco di unità presenti in rete, selezionando "Aggior na" o facendo clic sul pulsante 🔊 Aggiorna dal menu a comparsa dell'elenco unità. E' possibile aggiornare anche tramite il pulsante 🛸 dalla Barra degli strumenti.

2.3.4 Visualizza immagine

Se l'unità è connessa, il canale video dell'unità è visualizzato nell'elenco. Se il canale è selezion ato, le immagini in tempo reale verranno visualizzate sul monitor attivo sulla Visualizzazione pri ncipale. Trascinare l'elemento o fare clic sul canale per visualizzare l'immagine di una determin ata area.

Se si desidera visualizzare tutti i canali di una determinata unità, selezionare l'icona dell'unità. L o schermo verrà suddiviso in base al numero di visualizzazioni impostate.

2.4 Modalità Layout schermo

E' possibile importare e gestire insieme i canali, tramite la modalità Layout schermo. Selezionar e la scheda Layout schermo da Esplora unità.

2.4.1 Salvare o eliminare le impostazioni layout schermo

Modalità di salvataggio rapida della visualizzazione

E' possibile salvare la schermata corrente in modalità Sito. Selezionare il canale desiderato e fa re clic sul pulsante (Modalità di salvataggio rapida" dalla Barra degli strumenti. Verranno sal vati allo stesso tempo la divisione della schermata, il canale, la frequenza immagini e la risoluzi one correnti.

2.4.1.1 Importare da menu

Dal menu a comparsa selezionare "Aggiungi layout schermo". Altrimenti selezionare 🛃 "Aggiun gi" dalla Barra degli strumenti.



2.4.1.2 Modifica impostazioni visualizzazione

Selezionare Impostazioni visualizzazione, quindi "Modifica impostazioni visualizzazione" dal me nu a comparsa. Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Altrimenti selezionare 🔐 "Modifica" d alla Barra degli strumenti.

2.4.1.3 Eliminare le Impostazioni visualizzazione

Selezionare Impostazioni visualizzazione, quindi "Elimina impostazioni visualizzazione" dal men u a comparsa. Altrimenti selezionare 🔀 "Elimina" dalla Barra degli strumenti.

2.4.2 Visualizza immagine

Selezionare le Impostazioni visualizzazione salvate oppure trascinare, le shermo visualizzerà le schermate in base al numero impostato e verrà visualizzato il canale impostato.



2.5 Modalità mappa

E' possibile importare sulla mappa il canale, l'output audio, l'output di inoltro, il sensore ecc per poi gestirli direttamente. Selezionare la scheda Mappa da Esplora unità.

2.5.1 MapEditor

In modalità Mappa, selezionare Strumenti>MapEditor



(Tabella Barra degli strumenti del MapEditor)

Pulsante	Funzione
D	Aggiungi mappa.
	Salva informazioni mappa.

2.5.1.1 Struttura unità



Mostra tutte le unità e i dispositivi esistenti ed è possibile acced ere tramite la funzione del monitor.

2.5.1.2 Casella degli strumenti

Toolbox	Per inserire Sottomappe/Collegamento mappe, tra	scinare l'i
Drag and Drop to Map	cona per aggiungere.	
🚺 Sub-map		
👔 Map Link		

2.5.1.2.1 Sottomappa

Tramite questa funzione è possibile creare sottomappe o collegamenti tra mappe.

Aggiungi sottomappa

1. Per aggiungere una sottomappa, aprire una mappa e trascinare l'icona della sottomappa nel punto desiderato.

Select Sub-Map		
💿 Create New Map		
O Select Map	Ascent	~

- 2. Verrà richiesto, come illustrato nella figura precedente, quale mappa collegare alla sottomapp a. Selezionare Crea nuova mappa per creare il collegamento alla sottomappa. Per creare il c ollegamento è necessario aver creato una nuova mappa. Premere Seleziona mappa per colle gare la mappa selezionata dall'elenco alla sottomappa.
- 3. Per modificare una sottomappa, selezionare l'icona della sottomappa da Mappa oppure dalla Struttura mappa, quindi selezionare Mappa di destinazione da Proprietà. Struttura mappa.
- 4. Per passare alla mappa di livello superiore, fare doppio clic sulla mappa superiore o sul pulsa nte to come illustrato nella figura seguente.



2.5.1.2.2 Collegamento mappa

L'icona collegamento permette di passare tra diverse mappe, tramite il Collegamento mappa.

Aggiungi collegamento mappa

1. Aprire una mappa per aggiungere un collegamento mappa, quindi trascinare l'icona del colleg amento dalla Casella strumentinel punto desiderato.

Select Map	×
Jeny Hill	~
OK Cancel	

- 2. Verrà richiesto, come illustrato nella figura precedente, con quale mappa creare il collegamen to. Selezionare la mappa desiderata per creare il collegamento mappa.
- 3. Selezionare il collegamento mappa da Mappa o Struttura mappa, quindi scegliere la mappa d i destinazione da Proprietà per Modificare il collegamento mappa.

2.5.1.3 Struttura mappa

Unit Tree		
🖃 💽 My Unit	s	
🖃 🦲 STV	V	
± 🗀	CAMERA	
B 🔂	DVR	
Đ	5VR-1640A	
	💷 SVR-950	
	CH1	
	CH2	
100	- 🖼 CH3	
	CH4	
	- 😅 CH5	
	CH6	

La struttura ad albero delle mappe e dei dispositivi permette d i avere una visione completa della rete. Per visualizzare la fin estra Proprietà relativa alla voce desiderata,selezionare le vo ci direttamente dalla struttura.

2.5.1.4 Proprietà



Tramite la Struttura mappa è possibile modificare le informazio ni riguardanti l'elemento selezionato.

Icona	Туро	Proprietà
<u> </u>	Cartella	Nessuna
	Mappa	Nome mappa
	Sottoma ppa	Nome file immagine, Posizione (altezza, Larghezza), Dimensioni (altezza, larghezza), Mappa di destinazione
	Collega mento m appa	Nome collegamento, Mappa di destinazione
· 📰 🕯	Canale	Nessuna
-	Sensore	Nessuna
	Inoltro	Nessuna
	Microfon	Nessuna
	0	

(Tabella Proprietà delle icone della Struttura mappa)

2.5.1.5 Icona Registra utente



E' possibile importare sulla mappa le icone dei dispositivi quali canale, audio, inoltro, sensore ec c. con l'icona desiderata. I formati file disponibili sono JPEG, GIF e BMP. It can execute through 'Tool-> Register User Icon' in Map Editor.

2.5.1.6 Aggiungi mappa

Selezionare il pulsante là dal menu. Selezionare l'immagine mappa che si desidera inserire e a ggiungere il dispositivo trascinandolo nella Struttura unità. Quindi, selezionare il pulsante 🖬 e in serire il Nome mappa.

E' possibile modificare la direzione di ogni dispositivo. Fare doppio clic sul dispositivo importato sulla mappa per modificare la direzione. Fare clic con il pulsante destro del mouse e spostarlo nella direzione desiderata. Quindi, fare doppio clic sul dispositivo oppure fare clic su un altro punto dello schermo per bloccare.

2.5.1.7 Modifica mappa

P	Properties 7					
	Мар					
	Map Name	Jeny 📶				
	Image File Name	제목 없음_2.jpg				
÷	Image Resolution	577; 512				
Ξ	Devices					
	Number Of Devices	1				
Ξ	Layout					
	Size	Not Use				

Per modificare una mappa, fare doppio clic sulla mappa dalla Struttura per aprirla. Se si desidera modificare solo il nome M appa, selezionare Nome mappa da Proprietà.

2.5.1.8 Elimina mappa

Selezionare la mappa da eliminare nella Struttura mappa, quindi fare clic su Elimina dal menu a comparsa.

2.5.2 Visualizza mappa

Selezionare la mappa nella Struttura per aprire la finestra della mappa.

2.5.3 Controllo dei dispositivi relativi a una mappa

2.5.3.1 Visualizzare l'immagine

Selezionare il canale con l'espansione della mappa importata oppure selezionare l'icona del can ale dalla finestra della mappa per aprire il visualizzatore live.



2.5.3.2 Sensore

Se sulla mappa è stato importato un sensore, la relativa icona lampeggia in rosso.

2.5.3.3 Output di inoltro

Se sulla mappa è stato importato un output di inoltro, la relativa icona lampeggia in rosso. Per attivare/disattivare (On/Off) l'inoltro fare clic sull'icona della mappa.

2.5.3.4 Output audio

Aprire la mappa dalla struttura, quindi fare clic sul pulsante Microfono oppure aprire la mappa e premere Microfono per trasmettere l'audio.

2.5.4 Visualizzazione simultanea mappe

Per aprire più mappe in una sola finestra, è possibile visualizzarle a cascata 🖻 o a indice 🖽. S e si desidera visualizzare una mappa in alto dello schermo, selezionare il pulsante 💯.

2.5.5 Mantieni visibile / Storico

Premere il pulsante della Barra degli strumenti per attivarlo. Se attivato, permette di aprire una nuova mappa in un'altra finestra. Se disattivato, se si apre una nuova mappa, la mappa vis ualizzata verrà sostituita. In questa modalità, è possibile passare da una mappa all'altra tramite i pulsanti a e dalla Barra degli strumenti.

2.6 Schermata monitor

2.6.1 Interfaccia del monitor



Nella parte superiore del monitor si trova l'area Didascalia. In questa area si trovano i pulsanti di controllo unità, nome canale e registrazione, PTZ, audio. Sulla schermata vengono visualizzati i dati evento e tempo.

Pulsante	Funzione
	Registrazione video in tempo reale (max 10 minuti di registrazione, formato .re4)
2	Funzione PTZ
¤ {{	Audio on/off
8	Chiudi connessione monitor (chiude il monitor relativo)

(Tabella Pulsanti del menu Monitor)

2.6.2 Divisione schermo



E' possibile dividere la schermata in 1/4/9/13/16/25/36/49/64 parti.

2.6.3 Schermo intero

Selezionare il pulsante 🖺 "Schermo intero" per visualizzare la finestra principale a schermo intero. Per uscire dalla modalità premere il tasto Esc.

2.6.4 Cambiare schermata

Per passare da un monitor a un altro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine d a spostare e trascinare nel monitor che si desidera visualizzare.

2.6.5 Dati didascalia

Selezionare Didascalia dal menu a comparsa, quindi Dati didascalia.

E' possibile selezionare Nome unità, Numero Canale, Nome Canale, Ora, Evento, Velocità, Fus o orario.

2.6.6 Velocità trasmissione video (disponibile solo per il modello Wavelet)

	A	£.,		(ml)
	Caption	۲		
	Frame Rate	Þ	30 frames/sec	
	Resolution	۲	15 frames/sec	
0	REC Start		10 frames/sec	
	Save As		8 frames/sec	III
	Listen		✓ 5 frames/sec	AIII)
	Buffering		4 frames/sec	
4	PTZ		3 frames/sec	m
	Print		2 frames/sec	4
	Flip		1 frames/sec	2
	Contraction Providence			

Per controllare la velocità di trasmissione video selezionare "Fra me rate" (Frequenza immagini) dal menu a comparsa del monitor. Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-1630, S NP-1000/1000A/3300/3300A, SNS-100/400, SNC-550/570 e SN D-560/460V.

2.6.7 Risoluzione video (disponibile solo per il modello Wavelet)



Se impostato su Auto, impostare la risoluzione adatta alle dimensi oni del monitor. In caso di una risoluzione specifica prestabilita, s elezionare Irrelevant (Ignora).

Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-1630, S NP-1000/1000A/3300/3300A, SNS-100/400, SNC-550/570 e SN D-560/460V.

2.6.8 Stream



Se il modello supporta lo streaming in MPEG4, selezionare la voc e Stream dal menu come in figura.

Selezionare Auto, per impostare la risoluzione adatta al monitor e alle prestazioni del PC. L'unità utilizzerà lo stream più vicino alla risoluzione richiesta. Tuttavia, selezionando uno stream specifico, non si terrà conto delle dimensioni e delle prestazioni. Questa op zione è supportata solamente nei modelli SVR-1645/1660(C) /1680(C)/3200/960(C)/945/480.



Qui di seguito sono illustrate le risoluzioni corrispondenti ad ogni canale visibil e, utilizzando lo streaming in MPEG4.

(per una frequenza di 30fps)

Resolution	Channel
QCIF	32
CIF	8
HALF	4
FULL	2

In caso di streaming in MPEG4, SNM-128S supporta fino a 60f ps.

Se vengono collegati più di 3 video in piena risoluzione, verrà visualizzato solamente 1fps.

Pertanto, se vi sono molte operazioni in corso sul PC, verrà vi sualizzato solo un fotogramma al secondo e non si raggiunge rà la piena risoluzione.

2.6.9 Evento

L'icona ⁸ compare sull'immagine quando si verifica un evento. L'icona del sensore ⁵ compare sull'immagine e indica il numero del sensore che rivela l'evento.

2.6.10 Registrazione video

2.6.10.1 Registrazione video in tempo reale

Selezionare "REC Start" o il pulsante <a>dal menu a comparsa del monitor. Inserire la durata del la registrazione, fino a 10 minuti. La modalità registrazione può essere impostata selezionando I a scheda REC in Strumenti, dal menu Opzioni.

2.6.10.2 Sospendi registrazione

Selezionare "Salva come" dal menu a comparsa del monitor e salvare l'immagine presente in fo rmato .bmp oppure .eye. Il formato .eye può essere riprodotto con Internet Explorer. Per attivare la modalità registrazione automatica selezionare Salva immagine dalla scheda REC in Strumen ti dal menu Opzioni e selezionare il formato e il driver per la registrazione auto. (Se impostato s u Manual, selezionare il formato del file e il nome del file, quindi selezionare "Salva come").

2.6.11 Funzione PTZ



2.6.11.1 Funzione Pan/Tilt

Selezionare "PTZ" o il pulsante 22 dal menu a comparsa del monitor. La funzione Pan/Tilt è atti vata quando al centro dello schermo è visibile un crocino. Fare clic a destra/sinistra per regolare lo schermo orizzontalmente o sopra/sotto per regolare verticalmente. Fare clic in un punto lonta no per muovere la videocamera velocemente.

2.6.11.2 Funzione Zoom/Focus

Permette di regolare lo zoom e il fuoco spostando verso l'estremità destra o sinistra. Per azionare lo Zoom in, Focus near, fare clic in alto a destra o tenere premuto. Per azionare lo Zoom out, Focus far, fare clic in basso o tenere premuto.

2.6.11.3 Vai a Predefinito

E' possibile tornare alle impostazioni predefinite (se configurate) tramite il pulsante Vai a Predefi nito del menu a comparsa. Selezionare Predefinito dall'elenco per passare all'impostazione pre definita desiderata.

2.6.11.4 Varie

Se la funzione Predefinito è stata configurata, è possibile selezionare Varie dal menu a compars a. Selezionare il menu per effettuare le operazioni relative.

Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-1645/1660(C)/1680(C)/3200/960(C)/9 45/480.

2.6.12 Funzione Audio

Se l'audio viene connesso al canale, verranno attivati il comando "Ascolta" dal menu a compars a o il pulsante Ascolta audio. L'impostazione predefinita è su Mute. Per attivare l'audio, selezion are il comando o il pulsante. Sarà possibile regolare il volume audio. E' possibile utilizzare più di un canale audio.

2.6.13 Funzione di buffering

Se il segnale video durante la riproduzione in piena frequenza è disturbato, la funzione di bufferi ng verrà attivata.

2.6.14 Chiudi tutto

Per chiudere tutte le schermate attive sul monitor, selezionare il pulsante a. In modalità Mappa, verranno chiuse tutte le finestre delle mappe.

2.6.15 Registro eventi

Elenca in tempo reale tutti gli eventi che si verificano nelle unità della stazione di controllo. Questa funzione è disponibile nei modelli SVR-3200/1680/1660/1645/960/945.

2.6.16 Stato e operazione

Event L	og					å x
-			Ð			Unit All 🔽 Category All 🔽
Ack	Time	Site	Serial		Event	Message
0	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	190n	CH19 - Motion Detected
	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	230n	CH23 - Motion Detected
	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	130n	CH13 - Motion Detected
0	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	160n	CH16 - Motion Detected
•	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	320n	CH32 - Motion Detected
	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	270n	CH27 - Motion Detected
0	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	280n	CH28 - Motion Detected
•	2008.10.16 06:19:08	SVR-3200	NO SERIAL	8	30On	CH30 - Motion Detected
0	2008.10.16 00:54:19	1000_SNRzzz	00:09:18:70:3B:AA	8	10n	CH1 - Motion Detected
	2008.10.16 15:17:58	SVR-1630_ABCD	W40688000000	8	150n	CH15 - Motion Detected
	2008.10.16 15:17:58	SVR-1630_ABCD	W40688000000	8	120n	CH12 - Motion Detected
9	2008.10.16 15:17:58	SVR-1630_ABCD	W40688000000		90n	CH9 - Motion Detected

Fornisce informazioni riguardo alle unità, al tipo di evento, al numero di eventi, attivo/disattivo. Il pulsante mantieni visibile nella parte superiore sinistra permette di attivare/disattivare la funzio ne. Selezionare per mostrare sempre l'elenco selezionato anche se si verificano eventi.

(Tabella Icone evento)

Pulsante	Funzione
8	Rilevamento movimento On
1	Input sensore
5 5	Output di inoltro On
	Nessun video, Video rilevato
••	Segnale testo
a	Autentificazione fallita
<u></u>	Modifica configurazione

E' possibile visualizzare gli eventi in base all'unità, alla categoria.

(Tabella Barra degli strumenti Controllo evento)

Pulsante	Funzione
-H-	Fissa registro (fissa il registro da non mostrare sullo schermo)
-	Instant viewer
10	Instant Player

2.6.17 Visualizzare l'immagine

Fare doppio clic sulla lista per visualizzare il canale dell'unità in cui si verifica un evento. Se in m odalità Rilevamento movimento, viene attivato solamente il canale in cui si verifica un evento. S e in modalità Sensore/Inoltro, tutti i canali principali vengono attivati e lo schermo verrà diviso in base al numero di visualizzazioni impostate.

Se un canale si attiva, il monitor inquadrerà la relativa unità. Se in modalità Mappa, viene visuali zzata la finestra del monitor.

2.6.18 Instant viewer

Selezionare dalla lista del Registro eventi l'unità in cui si verifica l'evento, per visualizzare il live viewer di un singolo evento e selezionare il pulsante Instant Viewer 🖪.



Se la voce selezionata non è impostata sul canale eventi, il pulsante è disattivo e l'Instant viewe r non verrà eseguito.

2.6.19 Instant Player

Selezionare il pulsante Esegui player **b**, quindi selezionare la voce nel Registro eventi, per la nciare il programma Riproduzione e cercare l'immagine memorizzata nel DVR.



Se non viene selezionato nessun disco rigido dell'apparecchio, il pulsante rimarrà disattivo e no n avvierà l'Instant Player.

2.7 Stato e operazione

Status & Action						# ×
Unit	Mic	MD/No Video	Sensor Input	Relay Output	DVR HDD	Alarm Notify
1000test	1	. <u></u>	2 2	5		As Schedule
1630-ABCD	P	8888888888888888	ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए	3 3 3 3	6	As Schedule
3300	1	₽	द च द द	5 5		As Schedule
960	P		ए ए ए ए ए ए ए ए		· • •	As Schedule
SVR-1645 of ZzinnizZ	P		<i>,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5 5 5 5	6	As Schedule
SVR-1660 of ZzinnizZ	P		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5 5 5 5	6	As Schedule
SVR-945 of ZzinnizZ	<i>,</i>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 3 3 3	₩	As Schedule
Event Log Status & Action						
🔽 As Schedule						
🔽 Always On						

🗖 Always Off

2.7.1 Dati Stato e operazione

Fornisce informazioni riguardanti il Rilevamento movimento, lo stato del sensore dell'unità impor tata in Unità.

Permette di avviare operazioni quali Output di inoltro o Output audio. Seleziona icona. L'Output audio permette di inviare simultaneamente il segnale audio a più di un'unità. Permette di conosc ere lo stato di ogni unità.

(Tabella Icone stato)

Pulsante	Funzione
8, 2 , 2 , 2 ,	Rilevamento movimento attivato, Canale attivato, Nessun video, Canale attivato.
🥑 , 🍤	Input sensore
1 5 5	Output di inoltro disattivato, Off, On
P	Microfono Off, Microfono On
📼 🔤	Mostra lo stato del disco rigido. Nell'ordine,
	Nessuna registrazione in corso / Nessun errore
	Registrazione in corso / Nessun errore
🔽 As Schedule 🚬	Permette di impostare la funzione notifica avviso dell'unità.
🔽 Always On	Come segue: Funzione Notifica avviso secondo il programma impostato
Always Off	in Opzioni.
	Sempre On: Abilita la funzione notifica avviso sempre
	Sempre Off: Blocca la funzione Notifica avviso sempre

2.7.2 Visualizzare l'immagine

Per visualizzare tutti i canali dell'unità, fare doppio clic sull'elenco. La schermata verrà suddivisa in base al numero dei canali impostati. Se in modalità Mappa, verrà visualizzata la finestra del monitor.

2.7.3 Impostazione Notifica avviso per unità

Tramite la colonna a destra, relativa alla Notifica avviso, è possibile impostare per ogni unità il ti po di notifica. Sempre On, Sempre Off oppure Programma di notifica eventi, queste tre modalità permettono di ricevere notifiche di avviso se si verifica un evento nell'unità: sempre, bloccare la funzione o in base ad un orario prestabilito. Ad ogni clic verrà impostato il tipo di avviso, Sempr e On, Sempre Off, Programma di notifica. A questo punto è possibile impostare la modalità di no tifica avviso o il programma selezionando Notifica avviso dal menu Strumenti>Opzioni.

2.8 Ricerca eventi

SNM-128S permette di memorizzare tutti gli eventi. E' possibile effettuare la ricerca di un evento dal Registro eventi, per ora, unità o categoria. Selezionare il pulsante Utilità di ricerca eventi dalla Barra degli strumenti.

Time			Unit / Cate	gory				
Fro	m 2008-10-27	Unit	All			~		
Duration 1 minute(s)			Category	All			~	
		F	ind					
Ack	Time	Site	9	ōerial		Event		
0	2008.10.27 10:47:54	SVB-1630 1	W406	88000000	8	16 On		
ă	2008 10 27 10:47:54	SVB-1630_1	W406	88000000		6 () n		
ŏ	2008.10.27 10:47:54	SVR-1630 1	W406	88000000	8	14 On		
õ.	2008.10.27 10:47:55	SVR-1630 1	W406	88000000	8	4 On		
ő	2008.10.27 10:47:55	SVR-1630 1	W406	88000000	8	8 On		
ō	2008.10.27 10:45:11	SNC-550_1	00:09:1	8:70:26:95		1 On		
ō	2008.10.27 10:47:57	SVR-1630 1	W406	88000000	8	10 On		
ō	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645 2	W810	01720000	8	2 On		
ō	2008.10.27 10:47:57	SVR-1630 1	W406	88000000		12 On		
ō	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645 2	W810	01720000		5 On	-	
ō	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645 2	W810	01720000		6 On		
ō	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645 2	W810	W81001720000 🔋		7 On		
ō.	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645_2	W810	01720000		1 On		
Ō	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645_2	W810	01720000		3 On		
Ō	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645_2	W810	01720000	8	4 On		
0	2008.10.27 10:50:27	SVR-1645_2	W81001720000			8 On		
0	2008.10.27 10:47:58	SVR-1630_1	W406	88000000	8	13 On		
0	2008.10.27 10:47:58	SVR-1630_1	W406	88000000	8	3 On		
0	2008.10.27 10:47:58	SVR-1630_1	W406	88000000	8	9 On		
•	2008.10.27 10:47:58	SVR-1630_1	W406	88000000	8	15 On		
0	2008.10.27 10:54:08	SNP-3300_1	00:09:1	8:70:28:A3	8	1 On		
0	2008.10.27 10:48:00	SVR-1630_1	W406	88000000	8	15 On		
0	2008.10.27 10:48:00	SVR-1630_1	W406	88000000	8	9 On		
0	2008.10.27 10:48:00	SVR-1630_1	W40688000000			3 On		
0	2008.10.27 10:48:00	SVR-1630_1	W406	88000000	8	12 On		
0	2008.10.27 10:50:31	SVR-1645_2	W810	01720000	8	7 On		
0	2008.10.27 10:50:31	SVR-1645_2	W810	01720000	8	5 On		
•	2008.10.27 10:50:31	SVR-1645 2	W810	01720000	8	6 On	1	

Dopo aver inserito i parametri di ricerca, fare clic sul pulsante "Trova". Verrà visualizzato il regist ro eventi come risultato della ricerca. Il pulsante Riproduzione viene attivato quando la linea rela tiva dell'unità è selezionata. I parametri di ricerca possono essere impostati su Ora (da - a), Unit à o Categoria.

og Deletion				
O Date From	2008-10-17	~	오전 12:01:13	
To	2008-10-27	Ŷ	오전 10:48:26	12
	Dele	tion		
Inc Secup	Print S	etup		_
				ж

E' possibile eliminare tutti o alcuni eventi tramite il menu Advanced dell'Utilità Registro eventi.

2.9 Utilità gestione utente

Permette di gestire il profilo utente. Al momento dell'installazione l'utente predefinito è Administr ator. Non è possibile eliminare l'utente Administrator che possiede tutte le autorizzazioni. Selezionare l'utente e la password dal menu Admin.

Users and Passwords	Add User 🛛 🗙
Users for this software: User Name Access Rights Cancel User Name Access Rights Administrator Administrator Administrator Edit OK Cancel	User Name I OK Password Cancel Confirm Password Access Rights User Monitor Monitor only Playback Backup Authority Configuration

Per impostare le informazioni utente premere il pulsante "Aggiungi".

E' possibile impostare l'autorità sull'utilizzo di SNM-128S, Riproduzione e Configurazione. Se le autorizzazioni di SNM-128S riguardano la funzione Solo monitor, l'utente non può impostare la c onfigurazione Unità, Visualizza configurazione, Controllo mappa, gestione utente ecc.

2.10 Cambia password

Permette di modificare la password dell'utente. Selezionare Cambia password dal menu Admin.

Change Passwor	d	×
Current Password		
New Password		
Confirm Password		
	OK Cancel	

Inserire la nuova password, quindi premere il pulsante OK per confermare.

2.11 Opzioni

Permette di assegnare impostazioni aggiuntive per più funzioni. Selezionare Strumenti>Opzioni
2.11.1 Opzioni

🐚 Opzioni		×
Didascalia Monitor REG N Image: Mome unità Numero di canale Numero di canale Image: Nome canale Image: Mome canale Image: Mome canale Image: Ora Image: Evento Image: Mome canale Image: Velocità di trasmissione Image: Mome canale Image: Mome canale	otifica evento Mappa Seleziona tutto Deseleziona tutto Colore caratteri Dimensione 12	
	СОК	Annulla

Didascalia

Permette di selezionare informazioni su didascalia, modalità visualizzazione, opzioni mappa. E' possibile configurare il Nome unità, Numero di canale, Nome canale, Ora, Evento e Velocità di t rasmissione. E' possibile inoltre impostare il colore e le dimensioni del carattere della didascalia.

Opzioni	×
Didascalia Monitor REG Notifica evento Mappa Modalità Visualizzatore monitor Area didascalia	
Applica deinterlacciamento Monitor singolo Non chiedere informazioni di accesso	
Spazio colore YUV 💌	

Modalità visualizzazione monitor

La modalità Full permette di visualizzare l'immagine a schermo intero.

Manuale utente

La modalità Proporzione permette di visualizzare l'immagine in base alla risoluzione CIF. La modalità Area didascalia riproduce l'area didascalia nella parte superiore e visualizza le imm agini in base alle proporzioni.

Utilizzo DirectX

Selezionando Utilizza Directx, le immagini verranno visualizzate con Direct Draw. In base alla sc heda grafica, è possibile ottenere una migliore qualità delle immagini.

Deinterlacciamento

Il deinterlacciamento viene applicato all'immagine visualizzata sul monitor. Impostare il video su D1.



doppio monitor

Con la funzione doppio monitor, SNM-128S è in grado di operare in modalità doppia sorveglianz a. Da monitor, selezionare Dual monitor. All'avvio del programma, la finestra visualizzazione vid eo verrà aperta sul monitor 2. Per riprodurre l'immagine, spostarsi sul monitor 2. Con la funzion e doppio monitor, è possibile riprodurre il canale in modalità mappa. Il contenuto di un'unità vien e riprodotto sul monitor 2.

Spazio colore

In caso di streaming MPEG4 è possibile ottenere una frequenza di 120fps a schermo intero in modalità YUV e 60fps a schermo intero in modalità RGB. Se impostato oltre 5 YUV o 3 RGB in piena risoluzione, verrà visualizzato solamente 1fps. Inoltre se sul PC è attivo un altro software, verrà visualizzato solo 1fps e non sarà possibile visualizzare tutti i video.



Le prestazioni del monitor dipendono dalle caratteristiche del sistema, quali CP U, scheda grafica e memoria.

Low bandwidth mode

Questa modalità permette di ottenere prestazioni più elevate anche in caso di larghezza di band

a debole.

2.11.2 Registrazione

dascalia Mo	nitor REG Notifica eve	nto Mapp	a	
REG				
C:\CCQui	ckRecording			
SiteName	ChannelName\YYYYMMDD_	HH_MM_SS	.re4	
Salva immag	ine			
Nome f	ile immagine automatico		Formato file BMP	7
C:\CCIma	ge			
\SiteName	_ChannelName\YYYYMMDD_	HH_MM_SS	.bmp	
Registrazion	e rapida			
Ora	10	▼ min		
		19		
			~	<u></u>
			OK	Annulla

2.11.2.1 Registrazione

Quick recording (Quick Recording)

Per salvare il file in formato .MV, selezionare il percorso.

Un file formato .re4 con il nome dell'unità e la data verrà salvato nella cartella CCQuickRecordin g, creata nel disco relativo.

2.11.2.2 Registrazione immagine

Selezionare il disco in cui salvare l'immagine in automatico.

(BMP, Wavelet (EYE), JPEG) spuntare la casella Inserimento automatico del nome del file e sel ezionare il formato file.

Il file in formato .bmp, .jpg o .eye, con il nome dell'unità e la data verrà salvato nella cartella CCI mage, creata nel disco relativo.

2.11.3 Notifica eventi

2.11.3.1 Cicalino

Attivando il cicalino verrà emesso un suono di allarme in caso di eventi. Il suono verrà emesso per tutto l'intervallo di tempo impostato.

2.11.3.2 Durata

Verrà visualizzata l'immagine evento per tutto l'intervallo di tempo impostato.

2.11.3.3 Intermittenza monitor live

Se si verifica un evento nel monitor, i bordi dell'immagine diventano rossi.



2.11.3.4 Registro eventi

Permette di impostare la segnalazione dell'evento nel Registro eventi. Anche se viene impostat o su Off, gli eventi importanti verranno comunque segnalati (come ad esempio Autentificazione f allita, errore HDD ecc.).

2.11.3.5 Programma di notifica eventi

Event Notify Schedule		X
My Units My Units 1000test 1000test 900 SVR-1645 of ZzinnizZ SVR-1645 of ZzinnizZ SVR-945 of ZzinnizZ	Hour Buzzer Event Log Live Monitor Blink	0 3 6 9 12 15 18 21 24
	Apply to All Units	All Clear

Fare clic su un'unità e modificare il Programma di notifica eventi tramite la finestra, come illustra to nella figura precedente. Selezionare l'unità da modificare e impostare la modalità di notifica p er ogni fascia oraria On (blu) oppure Off (grigio). Per applicare il Programma a tutte le unità, pre mere il pulsante "Applica a tutte le unità". If press All button, it is On to all methods through all th e time. And if it press Clear button, it is Off to all methods through all time zone.



Se il programma di notifica eventi è impostato su ON e vengono creati continuamente messaggi di notifica, questi verranno salvati nel database del sistema.

Ciò potrebbe causare problemi al sistema, si consiglia pertanto di eliminarli regolarmente tramite l'utilità di ricerca eventi.

Capitolo 3. Riproduzione SNM-128S

E' possibile cercare e riprodurre file immagini, audio, testo memorizzati nell'unità. Selezionare S trumenti>Riproduzione.

3.1 Interfaccia

Playback - [SVR-1660 of ZzinnizZ]		
Elle View Tools Image Window Search Help		
CONTRACTOR NOTICE AND	Panel	ą x
		A
	Category All	~
	Time Description	6
	12:19:33 CH3 Pre record start	
And the second s	12:19:34 Sensor 3 On 12:20:08 Sensor 3 Off	
	12:20:13 CH3 Post record stop	
	Visualizzaz	iono
	VISUAIIZZAZ	ione
Area visualizzazione	eventi record start	
	record start	
Contraction of the Contraction o	12:21:54 CH11 Motion Detected	
	12:21:54 CH13 Motion Detected 12:21:54 CH1 Motion Detected	
	12:21:54 CH5 Motion Detected	
	12:21:54 CH7 Motion Detected	×
	(4)	>
2004 UN DATE TO A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	Vieualizzaz	inna
	VISUAIIZZAZ	ione
	stato HDD	
	ctate 112 2	
TATES AND A DATES		
see all and a second and a second a s		
TimeLine P x	Canale	
1 2009 05 13 12 12 23 ~ 2009 05 13 12 42 23 1 4 4 10 b b B B 93 42 B 4 10 b	May 2006	Ed Cot
	Juli, Moli, Tue, Heu, Tilu,	2 3
	4 5 6 7 8	9 10
	visualizzazi	one
controllo riproduziono	colondorio	30 31
	calenuario	
	e e loday	• •
H	12:27:28	~

3.1.1 Area visualizzazione

3.1.1.1 Visualizzazione controllo riproduzione

Per gestire la riproduzione utilizzare il centro di controllo riproduzione. E' inoltre possibile visuali zzare il registro dell'area selezionata lungo la barra grafica.

3.1.1.1.1 Pulsanti riproduzione



I pulsanti sono nell'ordine: Retroriproduzione 1 fotogramma, Retroriproduzione, Pausa, Riprodu zione, Riproduzione 1 fotogramma.

3.1.1.1.2 Pulsante funzione riproduzione



I pulsanti nella figura precedente permettono la riproduzione di un evento registrato, la riproduzi one veloce, l'ascolto audio, di visualizzare il testo, lo scorrimento del tempo solo per il canale se lezionato, cambiare intervallo di tempo.

3.1.1.2 Visualizzazione registro

Mostra il registro della area selezionata. E' possibile la visualizzazione in base alla categoria. Per aprire l'area della visualizzazione registro, fare doppio clic sulla visualizzazione registro. Chi udere la visualizzazione per ripristinare la finestra.

3.1.1.3 Visualizzazione stato HDD

Mostra lo spazio libero e lo spazio disponibile sul disco rigido dell'unità. Mostra inoltre il fuso ora rio.

3.1.1.4 Visualizzazione canale

Selezionare il canale da riprodurre. L'impostazione predefinita è su tutti i canali.

3.1.1.5 Visualizzazione calendario

E' possibile effettuare ricerche in base ad una data specifica.

3.1.2 Barra degli strumenti

(Tabella Barra degli strumenti Riproduzione)

Pulsante	Funzione
₽.	Apri Sito o file salvato.
3	Chiudi connessione in corso.
	In presenza di più canali rispetto alla divisione dello schermo, seleziona automatic amente il numero di divisioni. Permette di passare alla selezione precedente.
	In presenza di più canali rispetto alla divisione dello schermo, seleziona automatic amente il numero di divisioni. Permette di passare alla selezione successiva.
2	Apri finestra di dialogo per controllare Zoom, Luminosità e Contrasto.
8	Memorizza l'immagine selezionata sul monitor.
_	Stampa l'immagine selezionata sul monitor.
1 ~ 16	Divide la schermata del monitor in 1, 4, 9, 16 parti. E' possibile cercare fino a 16 ca nali simultaneamente.
<u>,</u>	Esegui Ricerca testo.
82	Cerca movimento rilevato in immagine.
	Ricerca miniatura.
8	Verifica la versione Centro di controllo.

3.2 Aprire unità e file di backup

Selezionare File>Apri (). SNM-128S mostra la struttura ad albero delle unità importate in Uni tà. Nell'elenco vengono mostrate le unità con disco rigido. Per effettuare la ricerca di un'unità, s elezionare l'unità desiderata e premere il pulsante "OK".

Per cercare file di backup memorizzati, premere "Apri file di backup" e selezionare i file da cerca re.

Se si apre la prima unità, verranno cercati i file dell'ultimo giorno registrato nell'unità. La modalit à di ricerca e il tempo di registrazione è controllata. (se la durata totale della registrazione è di 4 ore, la modalità di ricerca si basa su 6 ore).

3.3 Funzione ricerca

3.3.1 Visualizza dati immagine

[200	6.02.25 08:39:4	7 ~ 2006.02.2	25 09:09:47]					0es 📢 🤅		300
H.	08:42	45	48	51	54	57	09	03	06	. 09
1										
2										il il il ilia
3										
4										
5										
6										
7										
8					-					
4										

Per ogni canale vengono rappresentati i dati immagine memorizzati con diverse sfumature di co lore, in base ai fotogrammi memorizzati (la velocità più alta è rappresentata da un colore più scu ro). La linea rossa rappresenta l'Evento che si verifica (Rilevamento movimento, Sensore ecc.), il colore arancione anteriore e posteriore indica la zona Pre/Post segnale di allarme. La luce ver de indica l'area segnale testo.

La barra di scorrimento inferiore rappresenta le 24 ore. Le dimensioni possono variare in base a ll'area di ricerca.

3.3.2 Modifica Sezione ricerca

4 ×	
AN ON	
	10 분
5	30 분
<u></u>	1 시간
	3 시간
	6 시간
	12 시간
	24 시간

Per aprire la finestra di Modifica Sezione ricerca, premere il pulsante in alto a destra della finest ra di riproduzione. L'area di ricerca può essere modificata in 10 minuti, 30 minuti, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore.

3.3.3 Cambia canale

10 20 30	4	60 60	70 80
	12	120 140	13º 16º

E' possible cercare il canale per unità. Premere il pulsante relativo per selezionare il canale.

3.3.4 Ricerca calendario

Impostare Pause, quindi cercare un'area specifica in base alla data di registrazione. Selezionar e la data sul calendario o premere il pulsante dopo aver inserito la data desiderata.

3.3.5 Risultati del Registro dati e della Ricerca

Il registro relativo all'area di ricerca in corso viene mostrato nella visualizzazione registro.

L'elenco mostra il registro relativo solamente al canale ricercato, è può essere visualizzato per c ategoria. Per spostarsi nell'area del periodo relativo, fare doppio clic sulla voce dell'elenco regist ro.

3.3.6 Ricerca testo



E' possibile effettuare ricerche di un testo relativo ad una data specifica.

Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-1645/1660(C)/1680(C)/3200/960(C)/9 45/480.



Selezionare Area di ricerca, Parola chiave, tipi di filtri e premere il pulsante "Cerca". Verrà visuali zzato il testo ricercato. Nella parte inferiore verrà visualizzato lo stato di avanzamento durante la ricerca. Verrà visualizzato il numero dei testi filtrati per Parole chiave sul totale dei testi. Per salvare il testo in formato .txt, selezionare "Salva". Fare doppio clic sul testo per passare all'area relativa. Durante la ricerca testo, non è possibile effettuare altri tipi di ricerca. (Ricerca area movimento, Intervallo, Riproduzione ecc.)

3.3.7 Ricerca rapida

E' possibile effettuare una ricerca Rilevamento movimento in una determinata area e in un speci fico intervallo di tempo.

Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/9 45/480.



Selezionare il canale e l'area che si desidera cercare, l'area di ricerca, l'intervallo della ricerca i mmagine e premere il pulsante "Cerca". Per selezionare l'immagine del Rilevamento moviment o, selezionare "Solo immagine rilevamento movimento". (selezionare dal programma di imposta zione MD). Per cercare le immagini registrate nell'area, selezionare "La prima di immagini cons ecutive". Per cercare immagini registrate nell'area secondo un intervallo di tempo, selezionare "Prima immagine di ogni secondo selezionato".

Verrà visualizzata una serie di istantanee del video cercato. Ogni istantanea rappresenta l'imma gine del movimento. Durante la ricerca viene mostrato lo stato di avanzamento nella parte inferi ore. Al termine della ricerca viene mostrato il numero totale delle immagini cercate.

Per visualizzare l'immagine cercata ingrandita nella parte superiore a destra, fare clic sull'imma gine stessa. If it double clicks, searching time is jumped.

Durante la ricerca, non è possibile effettuare altri tipi di ricerca. (Ricerca testo, Intervallo, Riprod uzione ecc.)

3.3.8 Ricerca miniatura.

In base a un tempo prestabilito, è possibile cercare una miniatura per data, ora, minuto/secondo. Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/9 45/480.



Selezionare il canale da cercare e l'ora, quindi premere il pulsante "Cerca". Le immagini memori zzate in un secondo sono indicate sulla base di un tempo prestabilito nella parte inferiore. Selez ionare nella casella combinata l'intervallo di tempo desiderato della miniatura, quindi premere "Cerca".

Nell'area sottostante verranno visualizzate le miniature registrate ogni secondo, in base al temp o prestabilito. Selezionare nella casella combinata per selezionare l'intervallo di tempo desiderat o della miniatura, quindi premere "Cerca". E' possibile selezionare l'intervallo di tempo in 1 seco ndo, 1 minuto, 1 ora, 1 giorno.

Per visualizzare il tempo di riproduzione nella casella in alto, selezionare la miniatura con il mou se.

Visualizzare la riproduzione tramite i pulsanti <| (Retroriproduzione 1 fotogramma), < (Retroripro duzione), [] (Stop), > (Riproduzione), (Riproduzione 1 fotogramma avanti)

Selezionare "Vai a" per visualizzare la miniatura presente nel Programma di riproduzione.

Premere il pulsante "Ricerca rapida" per cercare il tempo di una miniatura.

Premere il pulsante "Precedente" per cercare l'immagine precedente alla miniatura visualizzata.

Premere il pulsante "Avanti" per cercare l'immagine successiva alla miniatura visualizzata.

3.4 Riproduzione

3.4.1 Pulsanti riproduzione

(Tabella Pulsanti riproduzione

Pulsante	Funzione
	Riproduce un fotogramma precedente (Solamente per i modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/945/480.) Retroriproduzione
	Pausa
\triangleright	Riproduzione
	Riproduce un fotogramma successivo (Solamente per i modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/945/480)
	Pulsanti attivazione, il primo riproduce l'intero video, mentre il secondo riproduce solamente i video degli eventi.
	(Solamente per i modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/945/480).
$\Delta II \sim 64 \times 3$	Imposta la velocità di riproduzione (0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 24x, 32x, 64x, Tutt o), Tutto è la modalità per riprodurre tutte le immagini registrate.
	La velocità di riproduzione è impostata sul tempo reale, tuttavia altre reti posson
	o influenzare il rendimento della velocità.
	Permette di conoscere lo stato della registrazione del canale di ogni unità o di u n singolo canale.



Se le impostazioni di configurazione tra DVR e SNM-128S sono differenti, il tem p o può non coincidere nella retroriproduzione.

3.4.2 Riproduzione audio

E' possibile riprodurre l'audio alla velocità di 1x. In genere, viene riprodotto l'audio di tutti i canali presenti. Se l'audio è impostato su Off, premere il pulsante e ripro durre solo un canale specifico. Se l'audio non è stato registrato, la casella di spunta "Solo" per s elezionare solamente un canale specifico è disattivata.

3.4.3 Testo

Premere il pulsante er aprire la casella di dialogo testo. Visualizza il testo ricevuto dal ser ver durante la riproduzione.

(Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C) /945/480.).

Fare doppio clic sul testo e passare all'area corrispondente. Premere il pulsante "Salva" per salv are il testo in formato .txt.

3.5 Controllo immagine

3.5.1 Controllo Zoom/Luminosità/Contrasto

Selezionare Immagine>Regolazione schermo, per aprire la finestra di dialogo.

Trascinare con il mouse l'area che si desidera visualizzare



ini ziali, fare clic con il tasto destro. (Luminosità 1000, Contrasto 0)

E' possibile visualizzare l'immagine ingrandita solamente in Pausa.



La funzione Regolazione schermo non è disponibile in modalità Pausa. Per riattivarla, passare in modalità Riproduzione.

3.5.2 Salva immagine

Caption			
🔲 Name	🗌 Date, Time	Event Info	ОК

Selezionare Immagine>Salva per salvare l'immagine selezionata. E' possibile salvare l'immagin e con la didascalia e il commento in formato .bitmap.

3.5.3 Stampa immagine

Per stampare l'immagine visualizzata sul monitor con il commento, selezionare Immagine>Stam pa.



1. Il formato stampa predefinito è impostato su A4.

2. E' possibile inserire fino a 7 linee e massimo 45 caratteri per linea per non bloc care la carta.

3.6 Funzione di backup

Backup Utility	Backup Utility
⊙ rec (re4 type) ○ avi (compressed in XVID)	⊙ rec (re4 type) ○ avi (compressed in XVID)
From 2008-05-13 v 21:40:14 * Select channel to backup	From 2008-05-13 21:40:14 Select channel to backup
To ♥1 ♥2 ♥3 ♥4 ♥5 ♥6 ♥7 ♥8 2008-05-13 ♥ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	To I 2 3 4 5 6 7 Image: Second s
✓ Split file, Size : 750 Mbytes 25 26 27 28 29 30 31 32	Split file, Size : 750 Mbytes 25 26 27 28 29 30 31 32
Total Size(including all channels) : 649M	Total Size(including all channels) : 649M
File Name	File Name
Password Venify	Password Venfy
0% Start	0% Start

Per eseguire l'Utilità di backup, premere il pulsante di Backup 🕮 dalla Visualizzazione stato H

E' possibile selezionare i formati rec o avi. Selezionando reg, verrà mostrato in alto a sinistra e i n alto a destra se selezionando avi.

In re4, è possibile effettuare il backup di tutti i canali simultaneamente. In avi è possibile effettua re il backup di un canale alla volta.

E' possibile effettuare il backup di un'unità. Inserire area di backup (data e ora), canale, dimensi oni divisione file, nome del file, password ecc e premere il pulsante "Avvia".

Non è possibile inserire la password per il backup in formato .avi.

3.7 Funzione Registro backup

Backup Log	
From 2008-05-08 V 12:41:08 V To 2008-05-13 V 21:58:11 V Category Al	Channel * Select channel for backup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
File Name	Start

Per eseguire il Registro backup, premere il pulsante di back up 🧾. La funzione Registro backu

p permette di salvare i dati del registro relativi all'immagine in formato Excel.

Inserire Area di backup (data e ora), canale, nome del file ecc. e premere il pulsante "Avvia".

3.8 Impostazione opzioni

3.8.1 Didascalia

Options	
Caption Screen Apply Deinterlace Unit Name Channel Name Time Event	Select All Unselect All Fork Color
	OK Cancel

Permette di impostare la visualizzazione del nome unità, nome canale, intervallo, dati didascalia. Controllo automatico Division e schermo.

3.8.2 Schermo



Per applicare il deinterlacciamento, selezionare YUV/RGB, qui ndi si/no.

Capitolo 4. SNM-128S Configuration Tools

I numeri dei canali e i menu possono variare in base alle caratteristiche del prodotto.

Le linee guida si applicano solamente ai modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/945/4 80)

Per modificare le impostazioni del programma di configurazione SNM-128S, selezionare dal me nù principale del DVR **"Network > Remote Control > Remote Control Setup > Use".**

4.1 Configuration Tool Accesso

(1) Fare clic sull'icona del desktop per avviare il programma "SNM-128S Configuration Tool".



(2) Accesso al programma.



Inserire Nome utente e password, quindi fare clic sul pulsante "OK". Se l'accesso viene eseguito correttamente, il programma SNM-128S verrà avviato.

Il Nome utente predefinito è Administrator, la password admin.

4.2 Interfaccia

SNM-128S Configurat	ion Tools			
🗟 💊 My Units	Мери	System Setup		
- 50 1000est - 50 150 ABCD - 50 3300 - 50 50 - 50 50 - 50 50 7 25 in - 50 50 7 20 in - 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Menu System Soluci Screen Screen Time Outing COM Pot PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ	System Setup System Info Information Unit Alias Model Hardware Version Serial Number MAC Address IP Address Save Reboot Reboot	Content SVM-1645 of ZzinicZ SVM1165 0,0 1,0,0 W8100172000 00339-1000-51# 211,53,133,218 Load	Charge IP Address
C Refresh		2		Apply Exit
v Struttura	Menu		Pagina configur	azio
Sito			ne	

La schermata Configuration Tool è illustrata nella figura precedente. E' composto dalle aree Stru ttura Sito, Menu, Pagina Configurazione.

4.2.1 Struttura sito

Nella struttura sito sono elencate le unità importate in Unità del Visualizzatore principale di SN M-128S. Le funzioni Importazione diretta/Elimina/Modifica non sono supportate nel Configuratio n Tool.

L'elenco viene regolarmente aggiornato con Unità in SNM-128S ed è possibile aggiornarlo trami te il pulsante Aggiorna.

Selezionare l'unità per aprire l'elenco delle impostazioni possibili e la pagina delle Impostazioni sistema predefinite della pagina di configurazione.

4.2.2 Menu

L'elenco dettagliato del Menu differisce in base al modello di unità. Per accedere alla pagina di c onfigurazione, fare clic sulla relativa voce del menu che si intende configurare.

4.2.3 Pagina impostazioni

Se il valore della Pagina impostazioni viene modificato, il pulsante "Applica" è attivato come seg ue. Premere il pulsante "Attiva" per applicare la modifica al valore.

Modificare le impostazioni in ogni pagina, quindi premere il pulsante "Applica".

Se non si preme il pulsante "Applica" dopo la modifica, si aprirà la finestra di dialogo chiedendo di applicare la modifica.

4.3 Impostazione DVR

4.3.1 Impostazione sistema



4.3.1.1 Informazioni sistema

Mostra le informazioni del sistema del DVR. Ad esempio, le Descrizioni di colore blu possono es sere modificate facendo doppio clic sulla voce relativa. Modificare la voce, quindi premere il pul sante "Applica".

4.3.1.2 Salva e carica

E' possibile salvare tutte le impostazioni selezionate attualmente (Save) o cambiare altre impost azioni in DVR utilizzando i dati dei file salvati (Load).

Questa funzione è utile per impostare allo stesso modo più di un DVR.

Questa funzione è possibile se il firmware e il tipo di prodotto sono gli stessi.

Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C) /945/480/1630.

<Modalità Salva>



Per salvare le impostazioni relative a un DVR, fare clic sul pulsante "Salva". E' possibile salvare i dati delle impostazioni con il nome desiderato.

<Modalità Carica>



Fare clic sul pulsante "Carica" per aprire la finestra di importazione guidata. Selezionare il file in formato .cci dall'elenco dei file, nella casella delle informazioni del file verranno visualizzate le in formazioni riguardo Tipo di prodotto, Tipo di hardware e la versione firmware. Selezionare i dati, quindi fare clic su "Avanti".

Import Wizard	X
Step 2, Select the destination server type,	
Same Device	
Ex) Same Mac Address,	
Same Model Type	
Ex) SVR-1645 -> SVR-1645	
O Same Product Type	
Ex) SVR-1645 -> SVR-1660	
Back Next Cancel	

Selezionare il tipo di server di destinazione: Stesso dispositivo, Stesso tipo di modello o Stesso t ipo di prodotto.

estination			
Jnit : SVR-1645 of 2	ZzinnizZ, IP Address : 211,5	8,133,218trying	
	Unit : SVR-1645 of 2	zinnizZ, IP Addre 🔯	
	Admin Password		
		OK Cancel	

Se Stesso dispositivo, selezionare direttamente Salva.

Inserire la password Administrator, quindi premere "OK" per salvare.

mport Wizard Step 4. Import started. Input the admin password of each server(s) when popup a passwo	rd
diafog,	
Destination	
Unit : SVR-1645 of ZzinnizZ, IP Address : 211,53,133,218,trying	
Unit : SVR-1645 of ZzinnizZ, IP Addre 🔀	
Admin Password	
Back Finish Cancel	

Apparirà il messaggio "Completato", quindi premere il pulsante "Fine".



Riavvia

Utilizzare questa funzione per riavviare DVR.

Impostazioni predefinite

Utilizzare questa funzione per tornare alle impostazioni predefinite.

Modifica indirizzo IP

Utilizzare questa funzione per modificare l'indirizzo IP del DVR.



Se si utilizza la funzione Impostazioni iniziali, le impostazioni data e ora, rete, tip o di video (NTSC/PAL) non verranno modificate.

4.3.2 Schermata



4.3.2.1 Impostazione canale video

Permette di impostare informazioni di base, Regolazione video per ogni canale video.

I numeri delle schede (CH1, CH2, CH3, CH4...CH16) indicano i numeri dei canali video.

4.3.2.2	Informazioni canali
- Attività	: Permette di impostare l'utilizzo del canale.
- Nome canale	: Permette di impostare il nome canale.
- Tipo di fotocar	mera : Mostra il tipo di segnale video e funziona automaticamente. /NTSC/P AL)
- Bianco e nero	: Permette di selezionare il segnale video in caso di visualizzazione in bianco e nero.

4.3.2.3 Regolazione video

Imposta Luminosità, Contrasto e attiva AGC per una migliore qualità video.

Per applicare i valori predefiniti, premere il pulsante Luminosità/Contrasto.

4.3.3 Ora/data

DEMO Menu		Time/Date		
DEMO2 DEMO2 System 5 System 5 System 5	System Setup Screen	System Time		
SVR-1645_1 Time SVR-1660_1 G Comp	/Date nunication	2009 12:31	··· 120504	
SVR-1680_1 SVR-3200_1 SVR-945_1 SVR-945_1 SVR-960_1 Security	Connectivity TMI Post	* SVR only supports	changing the time via consol.	
	TZ rły	Timezone & Daylight Saving	Time	
a Area Unics	leer PFiltering	[GMT] Generously M	Inne Time: Dubles Edeburgh Lubon Lond	ai 🥹
Disk Syste Action Se	m Log string	* SVR only supports	at for devicts serings changing the timezone via consol.	
Even S	Event Souce Event Check Recording Record Record Record Interval	NTP		
E		None	~	
E Reco		1 Hour		
Program Audio Etc.	hogram Iudio	IP Type	Public IP	
	Local IP			
			Use this Computer as NTF	Server
2				

4.3.3.1 Ora/data

Ora/data

Mostra la data e l'ora impostate sul DVR. E' possibile impostare i valori dal menu delle Unità locali.

Fuso orario e ora legale

Mostra il fuso orario su cui è impostato il DVR. Selezionare la zona del fuso orario e l'ora legale per aprire l'unità di controllo Daylight Saving Time (DST) per l'ora legale. Se il DTS è attivato, se gue lo stesso funzionamento di una finestra di Windows.

4.3.3.2 Impostazioni NTP

La funzione NTP (Network Time Protocol) permette di sincronizzare l'ora del dispositivo con l'int

era rete.

- Modalità : Selezionare Server/Client/Entrambi. In modalità Server, il DVR invia il segnale ora; in modalità Client il segnale è inviato dal Time server. In modalità Entramb i, il DVR funzionerà sia da Client che da Server.
 Intervallo : In modalità Client, selezionare un periodo di tempo. (1/3/6/12/24 ore.)
- Tipo di IP
 Selezionare un IP pubblico in caso di dati forniti dal server NTP in Internet. Sel ezionare IP locale in caso di dati forniti dal server NTP selezionato dall'utente. (IP pubblico/IP locale)
- IP locale : Inserire I'IP del server NTP in caso di IP locale.

4.3.4 Connettività

DEMO	Menu	Connectivity
DEMO2 SVR-1630_1 SVR-1645_1	System Setup Screen Time/Date	Network DDNS Option
	Communication Connectivity CDM Port	Connected By: Ethemet sd) st) Setimat for Ethemet
	PTZ Security	Ethernet 1
	IP Filtering Disk	O Use DHCP ③ Use the Following
	System Log Action Setting	IP Addess 211 . 53 . 133 . 226
G Source Source Reaction Event Check Recording Record Program Audio Ein	Source Reaction	Subnet Mask 255 , 255 , 0
	DNS#1 0 . 0 . 0 . 0	
	Program Audio	DNS#2 0 , 0 , 0
	Etc.	DN5#3 0 0 0 0
2		

4.3.4.1 Connessione Ethernet

Se si utilizza un indirizzo IP dinamico, selezionare "Use DHCP". In caso di IP statico, indirizzo IP allocato, Subnet Mask, indirizzo Gateway, server DNS ecc.



Contattare il vostro gestore o amministratore di rete per impostare l'indirizzo IP s tatico.

4.3.4.2 Connessione xDSL

My Units	Menu	Connectivity	
CR902 CR902	System Setup - Scoreen - Time/Date - Communication - Concentivity - COM Post - PT2 - Security - Uter - IP Filering - Disk System Log Action Setting - Event - Resorden - Resord	Network DDNS Option Connected By: © Ethemet ® x05L. Setting For x05L:)
	Program Audio Etc.		

Se si utilizza una connessione xDSL (ADSL, HDSL, VDSL ecc), selezionare xDSL e inserire l'ID utente e password.



1. E' possibile selezionare ADSL, HDSL, VDSL ecc. E' possibile in caso di PPP o E protocol.

2. Se la rete è impostata su xSDL, selezionare WRS. (Tranne nel caso in cui si utili zza un IP statico).

3. Cambiare tipo di rete in xDSL e non è collegabile in modalità Ethernet.

4. L'ID utente e la password sono quelli forniti dal gestore di rete xDSL ISP.

5. Anche se connesso con xDSL, la connessione viene impostata su Ethernet in c aso di connessione automatica.



I DEMO
0090 00902 00902 00902 00902 00901051 00901000100

Se si utilizza un indirizzo IP statico, non è possibile visualizzare l'indirizzo IP assegnato al DVR. In questo caso il DVR può collegarsi all'IP statico del server (DDNS) di Samsung Techwin. Il DV R registra l'IP allocato in WRS secondo l'intervallo di tempo impostato dall'utente. Non è possibil e connettersi al DVR tramite IP statico registrato in WRS.

- Registrazione - Intervallo	: Imposta l'aggiornamento ora in WRS con indirizzo IP statico. E' consiglia bile impostare 1 minuto in caso di frequenti cambi di IP statico. (Disattiva/1 minuto/1 ora/3 ore/6 ore/12 ore/24 ore)
 Indirizzo Server ID DDNS Password DDNS 	: DDNS gestito da Samsung Techwin su <u>www.samsungipolis.com</u> : Inserire l'ID registrato in DDNS. : Inserire la password registrata in DDNS.



I casi di registrazione dell'indirizzo IP statico sono i seguenti:

- Ethernet se si utilizza DHCP

- Se si utilizza xDSL (tranne per l'uso di un indirizzo IP statico)

4.3.4.4 Impostazione porta

My Units	Menu	Connectivity	
■ 00%02 ■ 3%%-1600_1 ■ 3%%-1600_1 ■ 3%%-1600_1 = 3%%-	System Seitup Screen Tranc Deel Connectivity Connectivity Connectivity Security Security System Log Action Setting Evert Record	Network DDNS Option Pot according to the set Default ide Time 100 Benchedit Linkation	
2			

- Porta	: Modifica il numero di porta se il DVR non è connesso a causa di un firewall.
- Tempo di inat	: Permette di distinguere un client anomalo dello stato di rete.
tività	In caso di disconnessione oltre l'intervallo di tempo impostato, chiude la conn essione con il relativo client. L'impostazione di base è di 3 minuti. (0~3600sec
	ondi)
	onaly
- Limite larghe zza di banda	: Quando SNM-128S o il visualizzatore web si connettono al SVR-1645 e la fu nzione è impostata tra i dati trasmissibili, trasmette alle impostazioni della larg hezza di banda.



Ad ogni modifica della connettività, il DVR si riavvia automaticamente.

SNM 1282 Configuration Tools COM Part Image: Construction of the state of the

4.3.5 Porta COM

Attraverso la finestra Porta COM, è possibile impostare il tipo di comunicazione per ogni Porta COM del tipo di dispositivo da connettere. Ad ogni scheda corrisponde il numero della Porta CO M corrispondente.

Per accedere alla funzione PTZ tramite protocollo coassiale, non è necessario impostare questa opzione.

4.3.5.1 Selezionare il dispositivo da connettere alla porta seriale

I dispositivi PTZ, TP, Tastiera, Testo possono essere connessi tramite la porta seriale.

- PTZ : Selezionare per connettere il PTZ. Quindi impostare i dettagli per il dispositi vo PTZ e selezionare il dispositivo PTZ. Quindi premere il pulsante "Vai" pe r passare direttamente alla finestra di Impostazione PTZ.
- TP : Selezionare per utilizzare il supporto Transparent Protocol per la porta seri ale. Il Transpart Protocol è utilizzato per evitare informazioni seriali attraver so la rete.
- Tastiera : Selezionare per connettere la tastiera. Quindi impostare i dettagli per il disp ositivo Tastiera e selezionare il dispositivo tastiera adatto.
- Testo : Selezionare per connettere il dispositivo Testo. Quindi premere il pulsante "Vai" per passare direttamente alla finestra di Impostazione testo.

4.3.6 PTZ (Serial)

# CD DEMO	PIZ
COND COND	OH OH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH1 DEnder PT2 Pot PT2 Pot 2 COM2 R5485 V Addess 0 IPTZ Home Ide Time Preset. Auxilory

I numeri delle schede corrispondo ai numeri dei canali delle fotocamere. Mostra i canali connessi con il PTZ.

4.3.6.1 Impostazioni PTZ

Le impostazioni PTZ sono abilitate se è stata selezionata la voce PTZ nella finestra Porta COM.

- Attiva	: Selezionare per connettere il PTZ con il relativo canale.
- Porta PTZ	: Selezionare la porta seriale connessa con il dispositivo PTZ
- Indirizzo	: Impostare l'indirizzo del dispositivo PTZ. Inserire il valore del dispositivo PTZ
- Home PTZ	 Passa alle impostazioni predefinite se non vengono rilevati movimenti d
-Tempo di inattività	urante il tempo di inattività della funzione PTZ.

Impostare "Canale", quindi selezionare la scheda "Dispositivo" dopo aver conne sso PTZ.

4.3.6.2 Seleziona configurazione



Premere il pulsante "Predefinito" per aprire la finestra delle impostazioni predefinite.

Imposta/Cancella Preset

Selezionare il Preset nell'elenco e passare alla posizione desiderata nell'immagine. Selezionare, quindi premere il pulsante "Imposta".

Per eliminare la posizione Preset selezionata nella lista, premere il pulsante "Cancella".



1. Selezionare PTZ dal menu a comparsa dell'immagine per attivare la funzione PT Z.

2. Se il PTZ è impostato su "Attiva", muovendo il cursore del mouse sull'immagin

e, apparirà un crocino di controllo Pan/Tilt.

3. Inoltre, spostando il cursore alle estremità destra e sinistra dell'immagine è po ssibile controllare la funzione zoom.

Utilizzo impostazioni predefinite

Per utilizzare le impostazioni predefinite memorizzate, selezionare i relativi Preset nell'elenco.

4.3.6.3 Configurazione ausiliaria

Auxili	ary Setup	X
Use	Name	Value
1 🗹	Auxiliary 1	0 拿
2 🗹	Auxiliary 2	0 🗘
3 🗸	Auxiliary 3	0 🗘
4 🗹	Auxiliary 4	0 🗘
5 🗹	Auxiliary 5	0 🗘
6 🗹	Auxiliary 6	0 🗘
7 🗹	Auxiliary 7	0 🗘
8 🗹	Auxiliary 8	0 🗘
9 🗹	Auxiliary 9	0 🗘
10 🗹	Auxiliary 10	0 🗘
11 🗹	Auxiliary 11	0 拿
12 🗹	Auxiliary 12	0 🗘
13 🗹	Auxiliary 13	0 拿
14 🗹	Auxiliary 14	0 🗘
15 🗹	Auxiliary 15	0 🗘
16 🗹	Auxiliary 16	0 🗘
	ОК	Cancel

Oltre alle funzioni di base come Pan/Tilt/Zoom, il dispositivo PTZ offre diverse funzioni ausiliarie (Ad es. Controllo Wiper e Illuminazione ecc.)

Impostare per utilizzare le funzioni ausiliarie. Premere "Ausiliarie" per aprire la finestra di controll o delle 16 funzioni ausiliarie. Selezionare "PTZ" dal menu a comparsa dell'immagine e premere la voce della funzione ausiliaria desiderata.

4.3.7 PTZ (Coax)

L'opzione Coax Protocol non è compatibile con i comuni protocolli PTZ, può supportare invece i protocolli Pelco Standard e Extended.

Il protocollo standard supporta le funzioni base del dispositivo PTZ, quali PTZ e Preset. Il protocollo extended supporta ulteriori funzionalità, quali il controllo menù e la riproduzione video, oltre alle funzioni base del dispositivo PTZ.

Per utilizzare questa funzione, è necessario installare un dispositivo PTZ con un protocol lo coassiale standard o extended.

Туре

Selezionare Coax.

Protocol

Selezionare Pelco oppure Pelco Extended in base al tipo di protocollo coassiale della videocamera Pelco.



L'AD Dome non supporta funzioni quali controllo menù, Presets e AUX, se installato con un protocollo coassiale.

Idle Time

Attiva o disattiva la funzione PTZ Home e imposta un periodo di attesa del dispositivo prima di riprendere il movimento PTZ.

4.3.8 Utente

4.3.8.1 Account utente

Menu	Account			
-1 System Setup -1 Screen -1 Time/Date	User Account	Use	User ID	Password
Connectivity	Admin		adren	Change
PTZ	User 1		Tenne	Change
* Security User	User 2			Change
Account	User 3		uter3	Change
IP Filtering	Uper 4		User4	Change
System Log	Uter 5		used.	Change
Action Setting	User 6		canth	Change
B Source	User 7		saw7	Change
Event Check	User 8			Change
Recording Record	User 9		uter9	Change
- Program Audio	User 10			Change

Gli Account utente comprendono Amministratore e Utente. Amministratore ha tutte le autorizzazi oni. E' possibile impostare fino a 10 autorizzazioni per ogni account utente.

Password Amministratore

La password Amministratore predefinita è "1111111" ed è possibile modificarla. La password deve essere di 8 caratteri.

Password Utente

Le password Utente sono impostate come segue:

Password Utente 1 "1111111", password Utente 2 "22222222 ~~ password Utente 10 "00000000".

Cambia password

Per modificare la password, fare clic su Cambia.

4.3.8.2 Autorità utente

My Units — I 1000 test	Menu	Authority										
- 60 1630-ABCD - 60 3300	System Setup	User Authority										
- 60 960	- Time/Date		Microphone	PTZ	Relay	HDD	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6
SVR-1660 of Zzin	- Connectivity - Device	userl							×	2		
Local Area Units	- COM Port	user2							×	2		۲
	- Text	user3										
	- Audio - D-ID	user4					¥	¥	M	×		¥
	Security E-User	user5					2	2	×	×	2	۷
	Account	user6							۲	۲		۲
	- IP Filtering	user7					×	×				×
	- Disk Setup	user8					×		M	×	×	¥
	System Log	user9								۲		۲
	Action Setting Time Scheduling	user10										Ø
	Event	<			11			_				>
	Reaction System Event Schedule Rec Event Rec Manual Rec											

E' possibile configurare per ogni utente l'autorizzazione per Microfono, PTZ, Inoltro, Riproduzion e, Reg. rapida, Backup, Audio, Menu, Power On/Off, autorizzazione sorveglianza per canale. Tu tti gli Utenti hanno autorizzazioni predefinite per sorveglianza canale, Reg. veloce, Backup e Au dio.

4.3.9 Filtro IP



La funzione Filtro IP permette di consentire o negare l'accesso al relativo IP del DVR, tramite le impostazioni IP.

"Consenti" permette l'accesso da un gruppo IP registrato nell'elenco. "Nega" permette l'accesso a tutti i gruppi eccetto il gruppo IP registrato. E' possibile registrare fino a un massimo di 10 IP.

4.3.10 Disk

M2C System Statu System Sta	Menu	IP Filtering									
SWR-164_1 Tem/Dute SWR-164_1 Commutation SWR-164_1 Security SWR-164_1 Security SWR-164_1 Security SWR-164_1 Security SWR-164_1 Security Security Security Security Security System Log Security Action String Security Security Securit	2 System Setup (R-1630_1 Screen	IP Filering									
SMR-3001 SMR-3001 PTZ SMR-900,1 SMR-900,1 SMR-900,1 PTZ	VR-1645_1 Time/Date VR-1660_1				Aloin		@ Da	ny .			
Joint August DPTZ 2 0	VR-1600_1 Connectivit VR-3200_1 CDM Port	1									
ee UKES UPER 1 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VR-960_1 G Security	2	0	0	0	0)		0	0	05	0
Automore IP Ferring 4 0 0 0 - 0	a Units 🖳 User	3 =									
Dial Francing 5 0 <	Authori	4 🗉	0	0	0	0		0		- Ö	0
System Log 6 0	Disk	5 📃									
Event 7 0 <td>System Log Action Setting</td> <td>6 📃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	System Log Action Setting	6 📃									
B Preston B 0 </td <td>Event</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Event	7					*				
Event Check S O	Reaction	8 🛄	0	0	0			0	0	0	0
Record 10 0 </td <td>Event Chec</td> <td>K 9 🖸</td> <td>σ.</td> <td>. 0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	Event Chec	K 9 🖸	σ.	. 0	0	0		0	0	0	0
	- Record - Program - Audio Etc.	10									
	2										

Mostra le dimensioni totali e lo spazio libero del disco rigido installato nel DVR.

4.3.11 Registro eventi sistema

Mylink	PROVIDENCE OF A			
DEMO	Menu	System Log		
🖻 🦲 DEMO2	System Setup	System Log		
SVR-1630_1	Screen	Time	Description	
- MID SVR-1645_1	Time/Date	2008/12/29 20:10:33	Config Changed	
- WD SVR-1660_1	Communication	2008/12/29 20:10:25	Config Changed	
- SVR-1680_1	Connectivity	2000/12/29 20:07:41	Config Changed	
- SVR-3200_1	COM Port	2008/12/29 14:51:13	Conlig Changed	
- MID SVR-945_1	PTZ	2008/12/29 14:51:09	Config Changed	
WR-960_1	C Security	2008/12/29 14:41:17	Config Changed	
F Local Area Units	a obcomp	2008/12/26 14:56:20	[R0-3] HDD ADD_USED	
	i User	2008/12/26 14:56:06	[R0-2] HDD ADD_USED	
	Account	2008/12/26 14:56:00	[R0-1] HDD ADD_USED	
	Authority	2008/12/26 14:55:53	[R0-0] HDD ADD_USED	
	IP Filtering	2008/12/26 14:55:51	[R0-7] HDD REMOVE	
	Disk	2008/12/26 14:52:40	[R0-7] HDD ADD	
	System Log	2008/12/26 14:52:30	[R0-7] HDD REMOVE	
	Action Setting	2008/12/26 14:52:28	[H07] HDD REMOVE	
	C. Event	2008/12/26 14:52:24	HO-7 HOD HEMOVE	
	G. Sciana	2008/12/26 14:50 25	(H0-71H00 A00	
	(i) Reaction	2008/12/26 14:50 22	180.71 HDD ADD	
	iai rieación	2000/12/26 14:42:30	ID0 31 HDD DEMONE	
	Event Check	2000/12/26 14:49:05	IDO 31 HOD REMOVE	
	E Recording	2008/12/26 14 48 57	IR0.21HDD REMOVE	
	Record	2008/12/26 14:48:37	IB0-11HDD REMOVE	
	Program	2008/12/25 14:17:15	Foolin Changed	
	Audio	2008/12/26 14:12:40	Config Changed	
	Etc.	2008/12/26 14 12 36	Power On	
		2008/12/26 14:11:15	Power Interrupted	
		2008/12/26 14:11:21	Force Reboot	
		AAAA UA IAA 22 AR 28		
				Confin Traca
				congrinee
2				
		100		Andu Evà

Permette di visualizzare il Registro sistema.



4.3.12 MD - Motion Detection (Rilevamento movimento)

Permette di impostare la funzione Rilevamento di movimento dei canali delle videocamere. Il m enu Sensibilità MD permette di impostare la sensibilità al movimento. Se impostato su NO, il ca nale relativo non avrà la funzione attivata. L'impostazione aumenta in base al tipo di sensibilità. (No / Lowest / Low / Standard / High / Highest)

4.3.13 Input sensore

My Units	Menu	Input														
CEM02	System Setup Screen	Al			*		-oply									
ag 399-1600_1 ag 399-1600_1 ag 399-2000_1 ag 399-200_1 ag 399-200_1 ag 399-200_1 ag 399-200_1 ag 399-200_1 ag 20-200_1 ag 20-200_1 ag 399-1600_1 ag 399-1600_1	Connectivity C	SI NO	12 <u>52</u> NO NO	I SH NO	35 NO	S6 NO	57 NO	82 NO	59 NO	S10 NO	\$11 NO	S12 NO	513 NO	S14 NO	S15 NO	S10 NO
	Record Program Audio															

E' possibile impostare il tipo di sensore. Fino ad un massimo di 16 sensori. (NC: Normal Close, NO: Normal Open, Off)

4.3.14 Testo

My Units	Menu	Text
Central Control	System Seluc - Screen - Time/Dute - Connectivity - Comectivity - Comectivity	Text
2		

Impostare il menu Registrazione su On e selezionare il canale collegato sul valore desiderato. I mpostare solamente il dispositivo relativo, se il dispositivo connesso è Star Finger 007. And whe n it is other product, set to Manual and set all sub-menus.

4.3.15 Operazione evento

DEMO	Menu	Event Actio	n													
DEM02	System Setup	Normal Event	System	n Event	Post Tr	ine										
- SVR-1645_1	- Screen Time/Date		MA	MI	M2	M3	M	MS	M6	M7	MB	MD	M10	MII	M12	MI
- SVR-1660_1	Communication	Relay1		1												E
SVR-1600_1	Connectivity	Relay2			M						11					C
- Mail SVR+3200_1	- COM Port	Relay3				2										T
SVR-960 1	- P1Z	Relay4					2									E
Local Area Units	C User	Buzzer														1
	Account	Emai														E
	Authority	•														18
	Event Source MD															
	Event Source MD Input Text Event Event Event Event Event Event D-10 Event Check Recording Record Audo															

Il DVR supporta 4 inoltri, 1 cicalino, 1 indirizzo di posta elettronica e può funzionare con il segna le del sensore, rilevamento di movimento ecc.

- Seleziona soggetto del m ovimento	: Seleziona il soggetto del movimento per origine.
- Seleziona origine	: Seleziona l'evento di origine per attivare il relativo inoltro. (MD, S ensore, Testo ecc.)

1. E' possibile impostare il fuso orario dalla finestra "Configurazione data"

2. E' possibile impostare 4 fusi orari come "Speciale" dalla finestra "Configurazion e data".

3. E' possibile controllare temporaneamente l'inoltro nel DVR, prima di impostare l'inoltro.

4.3.16 Evento di sistema

H DEMO	Menu	Event Action					
DEM02	System Setup Screen Time/Date	Normal Event	System Event	Post Time			
			HDD Fail	HDD is almost full	Fan Fal	Password Fail	DONS Reg. Fall
- SVR-1660_1	Communication	Relay1	2				
- EII SWR-1000_1	Connectivity	Relay2	2	8	2	0	. 💌
- WD SVR-945_1	- COM Port	Relay3					
SVR-960_1	G Secult	Relays		8	8		
🛃 Local Area Units	User	Buczer					
	Account	Emai				×	
	MD Input						
	MD Input Text Reaction Email Preset D-10 Event Check Recording Record Phogram						

<Evento di sistema>

Impostare su ON/OFF se si verifica un problema nel sistema.

- Errore HDD	: Segnala un evento in caso di connessione fallita o errore.
- Memoria HDD quasi piena	: Segnala un evento in caso di memoria piena.
- Ventola non funzionante	: Segnala un evento quando la ventola all'interno del DVR non f unziona.
- Password errata	: Segnala un evento in caso di inserimento ID Utente o passwor d errati.
- Reg. WRS non riuscita.	: Segnala un evento in caso di connessione fallita al WRS.

<Tipo di segnale>

Impostare su ON/OFF l'utilizzo di un'intestazione per il segnale sullo stato.

- Cicalino	: Viene emesso un suono.
Messaggio di posta elettro	: Selezionare questa funzione per inviare un messaggio di posta e
nica	lettronica ad un indirizzo prestabilito.
- Inoltro	: Questa funzione attiva l'inoltro.

4.3.17 Posta elettronica

My Units Provide the second	Menu	Email			
CENO2 ■ 598-1650_1 ■ 598-1660_1 ■ 598-1660_1 ■ 598-1660_1 ■ 598-950_1 ■ 598-95_1 ■ 598-960_1 ■ 598-960_1 ■ 598-960_1 ■ 598-960_1	System Setup Screen Time/Date Communication Connectivity COM Port PTZ Security User Account	E-mail Address Sender	test@sansung.com		
			dvr@samsung.com		
		Sending Interval	1	(min)	
	Authory Disk Brening Disk Disk Disk Event Log Actor Sering Event Actor Brown Disk Preset Dio Event Check Preset Dio Event Check Preset Dio Event Check Event Check Dio Event Check Event Check Dio Event Check				
2		uet.			-

DestinatarioMittente

- Intervallo di invio

- : Inserire l'indirizzo di posta elettronica a cui notificare l'evento.
- : Inserire il contatto del Mittente in formato xxx@xxxx.xxx
 - : La notifica per posta elettronica viene inviata in base ad intervalli prestabiliti e non quando si verifica l'evento. E' possibile impostar e da 1 a 30 minuti.

4.3.18 Impostazioni predefinite evento



- E' possibile impostare MD, Sensore, Testo.
- E' possibile configurare l'origine per ogni canale.
4.3.19 D-IO (Digital Input/Output)

Digital Input/Output indica la porta in grado di utilizzare simultaneamente Input e Output in digitale. Sono disponibili 12 input/output digitali.

Canale digitale In/Out e Input/Output

E' possibile impostare 12 canali contemporaneamente su input/output. Se impostata su Modalit à Input, la registrazione inizia al segnale del canale. Se impostato sulla Modalità Output, tutti i s ensori saranno in funzione.

4.3.20 Event check



Imposta il programma della registrazione evento. E' possibile scegliere fra tre modalità - Always, Schedule, Off. In modalità "Always" gli eventi sono sempre verificati, in modalità "Schedule" gli eventi sono verificati in base a orari prestabiliti. E' possibile programmare la verifica in base al giorno e all'ora.

4.3.21 Registrazione

DEMO	Menu	Record																								
DEMO2 DEMO2 SVR-1630_1 DSVR-1645_1 DSVR-1645_1	System Setup Screen Time/Date	() Schedulets	went		0)Mar	ualti	Event																		
SVR-1600_1	Connectivity	Index						n.		Prog	ram		ĸ		*	(_	N	ew	_						
SVR-945_1	PTZ	Weekday	Tue	sday				×								1	_	De	lete							
al Area Units	Ge Security User	Time	13		\$	15		\$	*	24		-	0		\$	(M	dfy							
	Account		10	1 2	13	4	51	617	10	9 1	0 11	12	13 1	4 15	16	17	10 1	120	21	22 3						
	Authomy Sunday IP Filtering Sunday Disk System Log Action Setting Tuesda E vent MD Input Thursd Text B Baction Erickley	tring Sunday	A	A /	A	A	A /	A	A	B	8	BI	3 B	B	C	С	c c	c	С	C						
		Monday	D	DE	D	D	DI	D	D	DI) D	D	DE	D	D	D	DE	D	D	D						
		tion Setting Tuesday	G	6 (G	G	G	3 G	G	G	3 G	G	ĸ	K)	K	K	K	K 1	K	ĸ						
		Source MD	Source we MD	Source Wednesday A A A A A A A A A A	A /	A	A	A A	A	A	A	A A	A	A	A											
				Input Thursday	MD Input Thursday	Input Thursday	MD Input Thur	MD Input Thurs	-MD Input Thursd	Thursday		N N	111	TV.	111	VWY		MIN	0.0	171		17	ITY I	(V)		
		Friday																								
	Event Action	Event Action	Event Action	i.						-			-			-			-	-						
	Preset	salaruay	A	A A	A	A	A /	AA	· A	A A	AA	A	A A	A	A	A	AA	A	A	A						
	D-10 Event Check							-							22.0											
	⊟ Recording	Pre Everk		1		_	_	•	(20	0																
	Flecord Program Audio	Post Event		ļ	1			~	(56	9																
2	6.00	-													-											

4.3.21.1 Schedule & event (Programma e evento)

E' possibile programmare la registrazione in base a orari prestabiliti e all'evento.

E' possibile impostare giorno e ora. Prima di procedere alla programmazione, impostare il tipo di programma. E' possibile configurare il programma da A a Z.

La registrazione evento funzionerà per sensore, rilevamento movimento, testo e digital input.

DEMO	Menu	Record			
DEMO2	System Setup Screen Time/Date	Oschedule6£vent	Manual8Event		
2 398-1660_1 2 398-1660_1 2 398-300_1 2 398-900_1 2 398-900_1 1 0 coal Area Units	Communication Communication Commentivity Communication Co	Program Pro Event Post Event	A ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~	(Sec) (Sec)	
	Program Audio Etc.				

4.3.21.2 Manual & event (Manuale e evento)

E' possibile registrare in base all'evento e premendo manualmente il pulsante REC dal pannello frontale. E' possibile impostare l'evento da A a Z e Pre-evento e Post-evento.

- Pre evento (sec)

: Imposta la registrazione fino a un massimo di 5 secondi.

- Post-evento (sec)

: Imposta la registrazione fino a un massimo di 60 secondi.

4.3.22 Program

	Menu	Program									
	System Setup - Screen - Time/Date - Communication	Program	Program								
	Connectivity			Nomal			Event				
- 400 SVR-945 1	- COM Port	Channel	Resolution	Frame Rate	Quality	Resolution	Frame Rate	Quality			
WD SVR-960_1	Security	Chi	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
🖳 Local Area Units	(ii) User	Ch 2	TINY.	0	Q0	TINY	0	Q0			
	IP Filtering	Ch 3	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
	Disk	Ch4	TINY	0	Q0.	TINY	0	Q0.			
	System Log Action Setting Event Source Reaction Event Check	ChS	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
		Che	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
		Ch.7	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
		Ch8	TINY	0	00	TINY	0	Q0			
		Ch 9	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
	E Recording	Ch 10	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
	Precord	Ch 11	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
	Audio	Ch 12	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
	Etc.	Ch 13	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
		Ch 14	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
		Ch 15	TINY	0	Q0	TINY	0	Q0			
		10.15	TIMY	0	00	TIM	0	66			

E' possibile impostare risoluzione, frequenza e qualità per ogni canale, da A a Z.

- Risoluzione Frequenza
- Qualità
- : CIF, HALF, D1
- : NTSC(0 a 30), PAL(0 a 25).
- : Q1 a Q5

4.3.23 Audio

A MARTINE		EC
E DEMO	Menu	Audio
E 09992 E 0999-1600,1 E 0999-1600,1 E 0999-1600,1 E 0999-1600,1 E 0999-1600,1 E 0999-1600,1 E 0999-1600,1 E 0999-900,1 E 0999-900,1 E 0999-900,1 E 0999-900,1 E 0999-900,1 E 0999-900,1 E 0999-900,1 E 0999-1000,1 E 0999-1600,1 E 0999-900,1 E 09	System Selup - Screen - Time/D and - Time/D and - Diff Yot - Diff Yot - Diff Yot - Diff Yot - Diff - Diff - Screen - Security - Diff - Security - Se	Audo 1 Audo 2 Audo 3 Audo 4 Audo 5 Audo 5 Audo 7 Audo 8 Audo 9 Audo 10
2		

A seconda del tipo di DVR, possono essere supportati fino a 16 canali audio. La riproduzione funziona con tutti i canali.

- Dipendenza Canale	: Imposta il canale da attivare.
- Volume	: Controlla il valore del volume audio.
- Registro	: Imposta la registrazione audio.

4.3.24 Altre

My Units	Menu	Etc.	
CONC SPA-1400_1 SPA-1400_1 SPA-1400_1 SPA-1400_1 SPA-1400_1 SPA-1400_1 SPA-1400_1 SPA-44	System Series Same Same Communication Connectivity Co	Storage Configuration Repeat Record Mode Wanning Level Record Data Retention 21 Dep(s)	
Refresh		<u>م</u>	Apoly Exi

Tramite questo menu è possibile configurare l'eliminazione automatica, il livello di segnale allarme e la riproduzione.

- Cancellazione autom : Cancella automaticamente tutte le registrazioni precedenti in caso di spazio di memoria insufficiente. atica
- Alarm level (Livello s : Verifica la capacità del disco e mostra il messaggio. egnale di avviso)

ne

- Ricezione registrazio : Esclude la riproduzione.

4.3.25 Configurazione di SVR-1650/1640/950

Menu di Configurazione di SVR-1650/1640/950

SNM-128P Configurati	ion Tools			
B STW	Menu	System Setup		
Cam DNR - WSI - WSI	System Select Screen - Dicklay - Dicklay - Covert - Event - Real - Text - Text - Real - Real - Real - Real - Dicklay - Text - Screen - Dicklay - Dicklay - Dicklay - Real -	System Ivic Information Unit Allas Model Firmware Version MAC Address IP Address	Content SVR-1650 2.8 00:09:18:00:4E:0-3 192:168.0.3	
Refresh	< >>	4		Apply Exit

La figura precedente mostra la schermata iniziale del menu di configurazione.

4.3.25.1 Schermata

SNM-128P Configurat	ion Tools		
My Units Cam STW STW	Menu System Series Screen → Diplay → Covert → Diplay → Covert → Resy → Text → Resy → Text → Resy → Resy → System → System → System → Die Selap → Piz	Sicreen	
Refresh	<	Apply E	à 👘

E' possibile configurare nome canale, luminosità video, contrasto.

Le lingue disponibili sono inglese e coreano.

4.3.25.2 Schermo



Selezionare le informazioni da visualizzare sulla console del monitor. In base alle selezioni effett uate, le voci compariranno sulla

console del monitor.

Gli elenchi disponibili sono: Data/ora, spazio libero su disco rigido, condizioni di registrazione, tit olo, ID remoto ecc.

4.3.25.3 Nascondi

SNM-128P Configurat	ion Tools	
B STW	Menu Sudan Saha	Covert
DVR SVR-1640/ SVR-1650	- Screen - Display	CH NUMBER CH 01
	Colpose Col	
Refresh	< >	Accity Ext

Imposta la visualizzazione del video sulla console del monitor. Selezionare Ch2, quindi OFF per Nascondi live.

In questo modo CH2 non sarà visualizzato sulla console live del monitor. Selezionare ON per vi sualizzare il video in modalità normale.

"Nascondi ricerca" permette di impostare la modalità nascondi/mostra video.

Selezionare OFF per nascondere il video durante la riproduzione.

Selezionare ON per tornare allo stato originale.



4.3.25.4 Campione

E' possibile impostare Campione sulle modalità Campione o schermata a comparsa.

La modalità Manuale permette di selezionare il canale con la funzione Campione dalla console.

La conversione avanza in base ai canali del DVR.

La Schermata campione evento permette di impostare su ON/OFF.

Se impostato su On, quando si verifica un evento, il monitor campione si apre in una finestra a c

omparsa.

Se impostato su Off, la funzione è disabilitata.

- OOFF 💿 0N CHECK MESSAGE O OFI BUZZER OFF OON SWITCH TO EVENT SCREE EVENT DISPLAY MIN TIME EVENT DISPLAY MAX TIN TEXT MONITORING OFI Ó ON Email RS 232/422 SENSOR TYPE ⊙ N0 ○ N System Date-Se PTZ > 2 Exit <
- 4.3.25.5 Evento

Permette di configurare lo stato operazioni evento.

E' possibile attivare la funzione Creazione evento, Visualizzazione messaggio evento, Suono de I cicalino e Conversione schermo. Inoltre è possibile impostare il tempo minimo e massimo dell' operazione e attivare la schermata evento dalla console del monitor. Non è possibile attivare l'u so del sensore, ma solo il tipo di sensore: NO oppure NC.

4.3.25.6 MD (Motion Detection - Rilevamento movimento)

SNM-128P Configurati	ion Tools				
SNM-1202 Configurat Weise Units SNM-1500 Units	ion Tools Venu System Setup Soreen Soreen Soreen Soreen Soreen Covent Covent Covent Sore Ne	MD MD CHANNEL MD SETUP AREA DISPLAY	©101 ⊙ 0FF ⊙ 0FF	ON ON	
C Sefection	< >	<u>a</u>			Apply Exit

E' possibile attivare la funzione di rilevamento movimento e l'area da visualizzare.

Selezionare OFF/ON relativamente ad ogni canale, per impostare la funzione.

ON abilita la funzione.

L'area visualizzazione permette di vedere il luogo del movimento utilizzando la funzione MD ed è attivata se impostata su ON.

4.3.25.7 Inoltro

SNM-128P Configurati	ion Tools					
My Units Surv Su	Menu System Setup ■ Socrem — Diploy — Covent — System — Date Stup — PTZ	ReLay RELAY 1 PELAY 2 Sensor RELAY 3 Sensor RELAY 4 Sensor	Motion Motion Motion Motion	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	 ✓ Power ✓ Power ✓ Power ✓ Power 	
Refresh	< >>	2				Apply Exit

Permette di configurare le funzioni dell'inoltro. L'inoltro funziona quando sono selezionati Senso re, Movimento, Perdita video, Alimentazione o Perdita alimentazione.

- comgaration room		
W Menu	Text	
Cam DVR System Setup SUSP-1560, ISSNP-1560, SVR-1560, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1580, SVR-1590, SVR-	STAC OHANNEL 0101 V DRVGCE NCRMAL V OECK RROTOCOL OFF ON HEADER1 0 DECK RROTOCOL OFF ON HEADER2 0 DELINITER 0	
>	al l	

4.3.25.8 Testo

Mostra le impostazioni testo che devono essere modificate direttamente dalla console.

4.3.25.9 Collegamento

SNM-128P Configurat	tion Tools		×
	Menu System Soluc ■ Soreen - Diploy - Covet - Sol - Event - Rod - Rod - Rod - Rod - Solen - System - System - Diels Sup - PTZ	Link Contract ✓ DHCP ⊙ OFF ○ N IP ADDRESS 192 - 160 - 0 - 2 3 SUBNET MASK 295 - 295 - 0 - 0 0 GATEWARY 192 - 188 - 0 - 1 1 DNS 0 - 0 - 0 - 0 0 SWR ⊙ OFF ○ N DONS ⊙ OFF ○ N DONS ⊙ OFF ○ N DONS ⊙ OFF ○ N DONS Server	
Refresh	< >	2 🖄 Apply Exit	

Permette di impostare la rete.

E' possibile scegliere tra Ethernet/xDSL e l'attivazione dell'utilizzo DHCP.

Contattare l'amministratore di rete per la configurazione dell'indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway, DNS. E' possibile attivare la funzione SWR.

Per utilizzare questa funzione, attivare DDNS. Visitare il sito <u>www.samsungipolis.com</u> per conne ttersi al server DDNS e digitare l'ID utente e la password.





Permette di impostare le funzioni di invio di posta elettronica. Inserire il DNS per utilizzare quest a funzione. Abilitare la funzione posta elettronica. Digitare l'indirizzo di posta elettronica del desti natario e l'indirizzo del server per ricevere l'indirizzo di posta elettronica al server SMTP. L'auten ticazione permette l'invio di posta. E' possibile inserire caratteri alfanumerici per l'ID utente e la password.

4.3.25.11 RS 232/422/485



Mostra la configurazione seriale RS232/422/485 da utilizzare durante la connessione a un dispo sitivo esterno che utilizza seriali.

4.3.25.12 System

E' possibile impostare la lingua, il tasto del cicalino, l'alias DVR, l'ID remoto.

Selezionare la lingua da utilizzare nel DVR e attivare/disattivare il segnale d'allarme.

Digitare l'Alias DVR per identificare i dispositivi e l'ID remoto. E' possibile impostare valori da 1 a 16.

4.3.25.13 Configurazione data

SNM-128P Configurat	ion Tools	6	
SNM-120P Contigurat My Units My Units DVR DVR DVR SVM-1560 SVM-1660 SVM-	ion Tools	DATE-Sietup DATE FORMAT DAYLIGHT SAVING OFF ON	
Kefnesh	¢ = 2	S Acoly Es	ei -

E' possibile selezionare il formato data e l'ora legale. La configurazione data del sistema deve e ssere effettuata tramite la console.

Mu Linits			
📟 SNP-1000 of 주차	lenu	PTZ	
SVN-1640 of Ale SVN-1640 of A	yotem Setup ⇒ Screen → Screen → Dipbey → Covet > Sout → Vent → NO → Relay → Text → Link → Ersk → Streen → Souten → Days Schup → PTZ	CH NUMBER CAMERA ID 0 NODEL NONE V	
2		and the second se	-

4.3.25.14 PTZ

E' possibile configurare l'ID della videocamera e il modello.

Digitare l'ID della videocamera connessa e scegliere il modello.

4.3.26 Configurazione di SVR-940/450

Menu di Configurazione di SVR-940/450/950

I menu e i canali illustrati nelle figure seguenti possono essere diversi in base al tipo di prodotto.

Screen	Select Channel				
- Auto Sequence Status					
Spot		8 8	16-16-16	 0 0	
Record	1				
Detail Setup	10.00				
Event					
Motion					
Fater	Title	com 1			
Network					
Client Access					
E-Mail	Covert				
3 Serial	-		-	100	
R5-485/422	Brightness :			 50%	
 System 	10000		11/10/10	1000	
HOD	Contrast :	-		 50%	
Clock Setup					
PTZ					
0.000000					
3					

La figura precedente mostra la schermata iniziale del programma di configurazione del DVR.

Auto Sequence						
Status	P			F F	7	
Spot Spot Detail Setup	1					
Event						
Motion						
Relay	Title :	com 1				
Network						
-Client Access E-Mail	Covert					
B Serial	Brightness	-	-		EDM.	
PD-485/422	Congramoso .				30.0	
HOD	Contrast :	-			50%	
Password						
Clock Setup PTZ						
0.010.020						
()						

4.3.26.1 Configurazione schermata

E' possibile impostare nome del canale, luminosità dello schermo ecc.

Nome canale

E' possibile assegnare un nome temporaneo al canale.

Nascondi

E' possibile attivare/disattivare la visualizzazione del canale sullo schermo.

Luminosità

Modifica la luminosità dello schermo in base ai valori impostati.

Contrasto

Modifica il contrasto dello schermo in base ai valori impostati.

4.3.26.1.1 Conversione schermo automatica

Screen	Auto Sequence						
Status	Sequence :	OFF			~		
Becord							
Detail Setup	Sequence dwell:	1 SEC			×		
Event		1.000					
Motion	Order	I CHI		CHD	Plans.	[2] CHA	R CHS
Retay		- Com	-	Ser rai	- sho	E Guine	
E Network		СНЕ	2	CH7	CH8	СНЭ	4DIVA
Client Access		₩ 4DfVB		4DIVC	INDIS [S]		
E-Mail							
B-Serial	Liter Define *	0		1			
R5-485/422		-	676	-	100		
HOD		2	~	3	~		
Password							
Clock Setup	Virian Ince shin	OFF					
PTZ	Theo was ship :	ST			100		
15							

Il visualizzatore live apparirà automaticamente in base agli orari impostati (channel1 ► channel
 2 ► channel3 ► channel4). E' possibile impostare l'intervallo di tempo per il trasferimento [Auto Screen Transfer] da 1 a 10 secondi.

Sequenza schermo

Impostare su ON per cambiare automaticamente la schermata. Impostare su OFF per disattivar e la funzione.

Intervallo sequenza schermata

Impostare l'intervallo di tempo per trasferire la schermata automaticamente. E' possibile imposta re un intervallo da 1 a 10 secondi.

Nessuna sequenza video loss

Se impostato su ON, il canale privo di segnale video viene saltato ma viene visualizzato il canal e con segnale video.

4.3.26.1.2 Visualizzazione schermata

Screen	Screen Status			
Auto Sequence Statun Spot				
Record Detail Setup	OSD :	ON	~	
Event Motion	Clock Display :	ON	~	
Text Relay	HDD Free Space :	ON	*	
Network Client Access	Record status :	ON	*	
E-Mail E Serial	Title display :	ON	*	
R5-485/422	Event display :	ON	*	
HDD Password Clock Setup PTZ	OSD contrast :			100%
1.51				

E' possibile selezionare le informazioni sul visualizzatore live.

Manuale utente

Stato generale

Impostare su ON per visualizzare le informazioni sullo stato.

Visualizza ora

Impostare su ON per visualizzare l'ora sullo schermo.

Spazio libero per la registrazione

Impostare su ON per visualizzare lo spazio libero sul disco rigido per la registrazione.

Stato registrazione

Impostare su ON per visualizzare sullo schermo di ogni canale lo stato della registrazione.

Nome canale

Impostare su ON per visualizzare il titolo del canale (da 1 a 9 – SVR-450: da 1 a 4) impostato tr amite il sotto menu del canale. da visualizzare sullo schermo live.

Evento

Impostare su ON per visualizzare l'evento quando viene creato.

Impostazione del menu Luminosità

Modificare la luminosità dei caratteri del menu. Aumentare la percentuale per aumentare la lumi nosità.

4.3.26.1.3 CAMPIONE



*Questa funzione è disponibile solo per il modello –SVR-940.

Visualizza nome canale

Attivare/disattivare la visualizzazione del nome canale quando la funzione Campione è disattivat

a.

- Manuale : Selezionare l'opzione Manuale, quindi salvare l'impostazione. Premere il pulsante 10 del telecomando o 0 sul pannello frontale del visualizz atore live.
- Sequenza : Abilita la visualizzazione dei canali in sequenza.

4.3.26.2 Impostazione registrazione

Screen	Record			
- Auto Sequence				
Status	Image Size :	360 * 288	~	
Spot				
Datal Saha	Repeat Record	ON		
E Event		1		
Motion	Marring Managan	inima.		
Text	warning measure	LILLO .		
Relay		Inc. inc.		
Network	Warning Beep :	OFF	×	
Client Access				
E-Mail				
E Serial				
PC5-485/422				
HOD				
Password				
Clock Setup				
PTZ				
1.10000				
()				
			OF	Central Bunda

Risoluzione

E' possibile impostare la risoluzione della registrazione.

E' possibile impostare la risoluzione della registrazione. (SVR-450 supporta due tipi di risoluzion

e - 360x240 / 720x480 e SVR-940 supporta tre tipi di risoluzione - 320x240/720x240/720x480)

Se impostato su registrazione ad alta risoluzione (720x480), la qualità sarà migliore ma le dime nsioni saranno maggiori con movimento di registrazione più lento.

Ripeti impostazione registrazione

E' possibile impostare la risoluzione della registrazione.

- ON : Sovrascrive tutte le registrazioni precedenti in caso di spazio su disco rigido i nsufficiente.
- OFF : Arresta la registrazione in caso di spazio su disco rigido insufficiente.

Visualizza segnale spazio libero su disco rigido

Se lo spazio libero su disco rigido si avvicina alla percentuale impostata, apparirà un messaggio di avviso. E' possibile impostare una percentuale da 1 a 20. L'impostazione ideale è tra 5 e 1 0%.

Segnale acustico per spazio libero su disco rigido

Manuale utente

Il cicalino si metterà in funzione se lo spazio libero su disco rigido si avvicina alla percentuale im postata.

Status Spot			en en	
Record Detail Setup				
Motion	Detail Setup			
Relay	Mode :	MOTION	~	
Client Access	Schedule :			
B Serial	Image Quality :	STANDARD	~	
R5-485/422 System	Frame rate :	30 t/s	~	
HDD Patroword	Pre Event Duration :	3 SEC	~	
Clock Setup	Post Event Duration :	5 SEC	~	
0.000	Audio :	OFF	~	
	Sensor Select :	1	~	
< >				

4.3.26.2.1 Impostazione registrazione dettagliata

Impostare la registrazione dettagliata per ogni canale.

Canale

Selezionare il canale a cui applicare l'impostazione.

Modalità registrazione

Impostare la modalità registrazione per ogni canale.

Modalità normale
Modalità movimento
Sensore
Testo
Registrazione programmata
Nessuna registrazione

Impostazione Registrazione programmata

Selezionare questo menu dopo aver impostato l'opzione modalità "Registrazione programmata".

E' possibile impostare la registrazione programmata per ora e data. La registrazione programm

ata può essere impostata nell'arco delle 24 ore ogni giorno.

- S : Registrazione sensore
- -- : Nessuna registrazione
- C : Modalità normale
- M : Registrazione rilevamento movimento
- T : Registrazione testo

Qualità registrazione

E' possibile impostare la qualità della registrazione su high, middle e low.

Registrazione fotogrammi

Le impostazioni disponibili per la registrazione fotogrammi sono: 720x480 per 30 fotogrammi; 3 60x240 per 120 fotogrammi.

Registrazione Pre-evento

Impostare Registrazione Pre-evento. In modalità ON, la registrazione pre-evento è di 5 secondi. In modalità OFF è disattivato.

Registrazione Post-evento

Impostare Registrazione Post-evento. Impostare tra 1 e 20 secondi.

Audio

Impostare su ON la registrazione audio per attivarla. Impostare su OFF per disattivarla.

Seleziona sensore

Imposta il sensore.

4.3.26.3 Evento



E' possibile impostare tutto ciò che riguarda gli eventi che si verificano nel DVR, quali moviment o, sensore e segnale di avviso.

Cicalino

Selezionare ON per attivare il suono del cicalino in caso di evento.

Trasferimento dell'evento su schermo

Per visualizzare la schermata dell'evento a schermo intero, impostare su ON.

Ora evento

Selezionare la durata in cui la schermata visualizzerà l'evento. Impostando tra 3 e 5 secondi, in caso di evento su un altro canale, il trasferimento non registrerà, in seguito verrà visualizzato il canale in cui si è verificato l'evento.

Sensore

Selezionare il canale per impostare il sensore.

- Tipo di sensore
 - sensore : Seleziona il canale per impostare il sensore. : Sensore Normal Open
- N/O : Sensore Normal Open - N/C : Sensore Normal Close
- OFF : Nessuna impostazione

4.3.26.3.1 Motion (Movimento)



Selezionare la modalità Registrazione movimento, quindi impostare la modalità per ogni canale

Canale

Selezionare il canale per la modalità registrazione movimento.

Impostazione Area rilevamento movimento

E' possibile impostare il rilevamento su un'intera area o su una sezione.

Tutta l'area
Parziale
Registra il segnale movimento sull'intera area.
Registra il segnale movimento in una determinata area.

Impostazione sensibilità movimento

E' possibile impostare la sensibilità al movimento. E' possibile impostare i valori tra 1 e 9. Il valor

e 9 indica una sensibilità più alta.

4.3.26.3.2 Testo



Permette di visualizzare i dati ricevuti dal dispositivo POS attraverso il video DVR.

Per far coincidere il protocollo con il segnale del dispositivo, selezionare HEADER 1 / 2 e DELI METER e impostare la linea output.

Output canale

Selezionare il canale sul quale verrà visualizzato il testo all'utilizzo del POS.

Dispositivo

- NORMALE : Selezionare se si utilizza un normale lettore di codice a barre.
- Finger 007 : Selezionare se si utilizza un dispositivo di riconoscimento impronte digitali.

Impostazione standard protocol

HEADER1 / HEADER2 / DELIMITER

- Linea : Selezionare il numero di testi da visualizzare su una schermata.

4.3.26.3.3 Inoltro

Screen	Rekty			
- Auto Sequence - Status - Spot	Relay 1	M		
Detail Setup				
Motion	Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3	Sensor 4
Retiry	Sensor 5	Sensor 6	Sensor 7	Sensor 8
Network	Sensor 9			
E-Mail = Serial R5-485422 = Systen HDD - Password Clock Setup PTZ	₩D	TEXT	₩v-Loss	HOD Error

Output di inoltro in base alle opzioni selezionate.

- SENSORE : L'output di inoltro viene attivato selezionando il sensore del canale desid erato.

: L'output di inoltro viene attivato selezionando il rilevamento movimento.

- MD (Motion Dete ction - Rilevamen to movimento)
 - : L'output di inoltro viene attivato durante l'utilizzo del POS.
- TESTO - V-LOSS : L'output di inoltro viene attivato se viene aperta un'immagine.
- Errore HDD : L'output di inoltro viene attivato se si verifica un errore sul disco rigido.

4.3.26.4 Network

Screen Auto Sequence Status Sot	Warning, if you ch DVR will be resta	vange this rt	ve	ikan,						
Record	Network									
Detail Setup	Network type :	LAN					×			
Event Motion	IP Address :	192		168	-	0	1	232		
- Text Relay	Subnet Mask:	255		255	•	0		Q		
Clerit Access	Gateway :	192	•	168	-	0	•	1		
E-Mail	DNS:	0		0		0	1	0		
 Serial 		1								
R5-485/422	DDNS									
HDD Password Clock Setup PTZ	SMR:	DEF				-	2			
()										

Qui di seguito viene illustrata la procedura per configurare la rete per il PC.

- Tipo di rete	: ADSL/LAN/DHCP : Selezionare il tipo di rete connessa al PC.
- INDIRIZZO IP	: Digitare l'indirizzo IP fornito dal gestore del servizio Internet.
- SUBNET MASK	: Digitare l'indirizzo Subnet Mask fornito dal gestore del servizio Inte rnet.
- GATEWAY	: Digitare l'indirizzo gateway fornito dal gestore del servizio Internet.
- DNS	: Digitare l'indirizzo DNS fornito dal gestore del servizio Internet.
- ID	: Digitare l'ID utente fornito dal gestore del servizio Internet.

- PW	: Digitare la password utente fornita dal gestore del servizio Interne
- SWR Yes/No	 t. : In caso di DHCP, è difficile conoscere l'IP in quanto cambia di cont inuo, tuttavia, se coincide con il nome dominio, questo può essere
	sostituito all'IP.
- Indirizzo SERVER DNS	: Digitare il nome del server DDNS utilizzato.
- ID	: Digitare I'ID registrato sul sito www.samsungipolis.com
- PW	: Digitare la password registrata sul sito www.samsungipolis.com

4.3.26.4.1 Client Access (Accesso client)

Screen Auto Sequence Status Spot	Warning, if you change this value, DVR will be restart	
Record Detail Setup	Client Access	
- Motion - Test	Port: 0495	
Network Clent Access	Client Access	
E Serial R5-485/422 System	Pandwidth Saving	
PDD Password Clock Setup PTZ		
()		

PORTA

E' possibile modificare la porta della connessione.

CLIENT ACCESS (Accesso client)

Permette di configurare l'autorizzazione alla rete per connettersi al DVR in remoto.

BANDWIDTH SAVING (Memorizza banda)

E' possibile memorizzare la banda di rete. Se configurato su ON, verranno trasmessi i fotogram mi di base. Se configurato su OFF, verranno trasmessi i fotogrammi interi.

4.3.26.4.2	E- Mail	(Posta	elettronica)
------------	---------	--------	-------------	---

Screen	E-Mail	
Auto Sequence Status - Spot Potal Setup Event - Motion - Text - Retary Network - Clent Access	E-Meil Mail / Address : Mail Server (POP3). Mail D: Mail Pessword :	
Serial RS-465422 System HDD Password Clock Setup PTZ	Return Mail Address .	
() ×		

Manuale utente

E' possibile impostare l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare l'immagine registrata se si verif ica un evento.

Notifica messaggio di posta elettronica

Imposta la notifica messaggio di posta elettronica. Se impostato su ON, il messaggio viene invia to. Se impostato su OFF, il messaggio non viene inviato.

Email address (Indirizzo di posta elettronica)

. Imposta l'indirizzo di posta elettronica.

Mail server address

Imposta l'IP del server a cui inviare la posta elettronica. Non modificare i valori di base da utilizz are.

Return mail address

E' possibile impostare l'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare il messaggio in caso di posta non recapitata.

4.3.26.5 Serial (RS-232)

Screen	RS-232			
-Status	System ID :	127	*	
Record	Boud Rate :	9600	~	
Event	Data Bt :	8	~	
- Motion Text	Parity Bt :	NONE	~	
Netary Network	Stop Bit :	1	~	
E-Mail R5-485/422				
System HOD Password Clock Setup PTZ				
HOD Password Clock Setup PTZ				

E' possibile impostare la connessione con il dispositivo POS.

-	SYSTEM ID
-	BAUD RATE

- : Imposta l'ID del sistema.
- : Imposta la velocità di trasmissione dei dati al secondo.
- : Imposta i byte di trasmissione dati.
- DATA BIT - PARITY BIT
- STOP BIT
- : Imposta la modalità di verifica errori in caso di errore trasmissione dati.
 - : Imposta l'inserimento dei byte a trasmissione dati completata.

4.3.26.5.1 Serial (RS-485/422)

Screen	RS-485/422			
- Auto Sequence				
Status	System ID :	127	*	
= Becord	Devel Dates	Terrer	248	
Detail Setup	Baud Rate :	9000	× 1	
Event	Dete Bit :	8	~	
Motion		(Longerton)		
Text	Havity Bit :	NONE	~	
- Relay	Stop Bit :	1	*	
Client Access			Notes	
E-Mail				
🖻 Serial				
R5-485422				
H System				
Password				
Clock Setup				
PTZ				
- 181				

E' possibile impostare la connessione con il dispositivo e le videocamere CCTV.

- SYSTEM ID
- BAUD RATE - DATA BIT
- : Imposta l'ID del sistema.
- : Imposta la velocità di trasmissione dei dati al secondo.
- : Imposta i byte di trasmissione dati.
- PARITY BIT - STOP BIT
- : Imposta la modalità di verifica errori in caso di errore trasmissione dati.
- : Imposta l'inserimento dei byte a trasmissione dati completata.



Screen	System			
Auto Sequence				
Status				
Spot	1410000000	-	200	
Datal Satur	Language :	KOREAN	×	
E Fyort				
Motion	Key Buzzer			
Text	-			
Relary	Remote Setup			
Network				
Client Access	Remote Controller ID :	0	~	
E-Mail				
DC 405/400				
Sustan				
HOD				
Password				
Clock Setup				
PTZ				
< >				

E' possibile impostare l'intero sistema DVR.

Lingua

E' possibile selezionare la lingua. E' possibile scegliere tra 10 lingue, tra cui inglese e coreano.

Key buzzer

E' possibile impostare l'attività del cicalino premendo il pulsante frontale del DVR.

Manuale utente

Initial setting

E' possibile tornare alle impostazioni predefinite dell'unità.

Remote configuration

E' possibile se sono disponibili le impostazioni predefinite in remoto. Impostare su ON per modifi care la configurazione in remoto.

Remote con ID

E' possibile configurare l'ID del telecomando del DVR su valori da 0 a 9.

4.3.26.6.1 HDD (Disco rigido)

Menu disponibile su DVR.

HDD format

E' possibile decidere se mantenere o eliminare i dati memorizzati su disco rigido. Menu disponib ile solamente su DVR.

HDD information indication

Mostra informazioni quali dimensioni del disco rigido e la durata della registrazione.

4.3.26.6.2 Password

Screen	Password	
- Auto Sequence		
Status	and the second	
Spot	User Password :	
Record		
Detail Setup		
Event	Event Beep	
Motion		
Text		
Relay		
Network		
- Client Access		
E-Mol		
E Seriel		
R5+400/422		
NOD		
Password		
Clock Setup		
PTZ		
1.0007222845		
()		

E' possibile impostare la password e limitare le autorizzazioni in base all'inserimento di una pas sword.

4.3.26.6.3 Configurazione ora

Screen	Date / Time Setup									
- Auto Sequence - Status - Spot	🕑 Daylight Sav	ing								
Record	DST - Sta	d::	MAR	¥	1ST	~	SUN		00.00	~
Event	DST - End	e.	NOV	~	151	~	SUN	~	00.00	~
Network Client Access E-Mail Serial R5-485/422	Date Setup :	2008	11/06	09:	56 : 35			8		
HDD Password	Month Type :	NUM	BER				~			
PTZ										
>										

E' possibile impostare l'ora e la data del DVR.

Dopo aver configurato l'ora, il dispositivo si riavvia automaticamente per salvare l'impostazione.

4.3.26.6.4 PTZ

- Auto Sequence	112				
Status	P F		F F		- The second sec
Record Detai Setup	1				
Event					
Motion					
Relay	PTZ Camera ID :	0	~		
Network		1.			
- Client Access	Model :			~	
E-man					
R5-485/422					
System					
Password					
Clock Setup					
×					

E' possibile configurare l'ID o il PTZ di ogni videocamera connessa al canale e configurare il mo dello della videocamera.

Canale

Selezionare il canale relativo da configurare.

ID videocamera

E' possibile configurare in base a dei valori tra 0 a 255, in base all'ID di ogni videocamera.

Model

Selezionare il modello di videocamera connessa. Selezionare il modello esatto di videocamera, in quanto le caratteristiche del segnale di ogni videocamera variano in base al produttore.

4.3.27 Web Server & IP Camera

La presente guida fornisce indicazioni relative all'impostazione del server di rete edell'indirizzo I P della videocamera per i modelli SNS-400/100, SNP-3300/3300A/1000/1000A, SNC-550/570, SND-560/460V.

4.3.27.1 Video

E' possibile configurare l'immagine video del prodotto.

Modalità

Selezionare la modalità di compressione video (MPEG o JPEG).

Risoluzione

Selezionare il tipo di risoluzione.

Per un visualizzatore web o SNM-128S.

Tipo

Seleziona il tipo di video source.

Selezionare il tipo di video corretto in base alla nazione o al territorio. Per la Corea, selezionare NTSC

Velocità in bit

Selezionare la velocità di trasmissione in rete delle immagini video per un visualizzatore web o SNM-128S.

Numero canale

Selezionare il nome del canale. Opzione disponibile solamente nei prodotti multicanale.

Titolo

Questa funzione permette di riconoscere il titolo.

Frequenza

Aumentando la frequenza, l'immagine sarà più fluida. Ciò dipende dalla frequenza dei fotogram mi.

4.3.27.2 Attivazione video/audio

E' possibile configurare l'utilizzo video e audio.

SNM-128S Configurat	ion Tools					
B S My Units	Menu	Video/Audio E	nable			
→ 1000est → 66 3300 → 66 3300 → 50 V/H1640A → 50 V/H1640A	Vytem Setup Video Audo Er Video Audo Er Network	VIDEO AUDIO IN AUDIO DUT	V DH V DH 3 V DH 1 V DH 3 O DISABLE	V CH 2 V CH 4 V CH 2 V CH 4 © ENABLE		
Refresh	<>	<u>a</u>			Apply	Exit

Video

Configurare l'utilizzo del canale video.

Spuntare la casella per attivare. Se la casella non è spuntata, il canale non è attivato.

Input audio

Configurare l'utilizzo del canale audio.

Spuntare la casella per attivare. Se la casella non è spuntata, il canale non è attivato.

Output audio

Come per l'input audio, è possibile attivare l'output audio.

4.3.27.3 Rete

SNM-128S Configurat	ion Tools					
My Units My Units 533-82C0 535-82C0 535-82	Menu System Setup ≅ Wobo Video/Audio Er Newcok	Network TYPE DHCP IP ADDRESS SUBRET MASK GATEWAY DNS SWR CONTROL PORT HTTP PORT FTP PORT DDNS DONS Server DDNS ID DDNS PW	Ethernet ③ OFF 211 5 225 22 211 5 160 12 ④ OFF			
Refresh	< >>				Apply	Exit

E' possibile configurare l'input di rete.

E' possibile configurare su easy network, SWR o DDNS.

Configurazione di base

Effettuare una configurazione di rete per visualizzare le immagini video tramite SNM-128S o un visualizzatore web.

Inserire i valori forniti dall'amministratore di rete.

Per connettersi alla rete sono necessari indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway.

SWR

Per utilizzare SWR, deve essere insieme al valore DSN. Contattare l'amministratore di rete per conoscere il valore DNS.

DDNS

Attenersi alla procedura seguente per registrare il prodotto sul server DDNS. Effettuare l'accesso al server DDNS, quindi registrare il prodotto. Per effettuare l'accesso, utilizzare l'ID e la password che vengono forniti.

4.3.28 Impostazioni SNR-6400/3200

La presente guida si riferisce solamente ai videoregistratori di rete SNR-6400/3200. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale d'uso SNR-6400/3200.

Selezionare SNR-6400/3200 dal menù Configuration Tools, per visualizzare la schermata degli strumenti di configurazione. Fare clic su uno dei pulsanti del menù a sinistra per accedere alla r elativa finestra.



4.3.28.1 Status (Visualizzazione stato dei canali)

Permette di visualizzare lo stato corrente di ogni canale e lo spazio di memoria disponibile.



La finestra Status permette di verificare lo stato di tutti i canali in un'unica schermata. Il colore gr igio scuro segnala un canale non in uso. Il colore grigio chiaro segnala un canale connesso ad una videocamera ma non in modalità registrazione. Il colore blu segnala un canale in modalità r egistrazione. Il colore ambra segnala un canale in cui si è verificato un errore nella connessione alla videocamera.

I pannelli a destra visualizzano informazioni dettagliate sui canali: bit rate (velocità di trasferime nto), video loss e audio loss (perdite audio e video) per le modalità Live e Record. Il pannello su periore visualizza informazioni relative al canale selezionato, mentre il pannello inferiore visualiz za informazioni relative a tutti i canali. Selezionando un canale impostato su Connected oppure su Recording, verranno visualizzate informazioni sul canale relative a velocità di trasferimento e perdite audio o video. Selezionando un canale in stato di Connection Error, verranno visualizzat e informazioni relative al tipo di errore.

Il pannello Record Status visualizza le ore di registrazione rimanenti in base alle impostazioni co rrenti. La scheda Total Recordable Time visualizza il tempo rimanente di registrazione totale di t utte le unità di archiviazione connesse. La scheda Current Recordable Time visualizza le ore di registrazione correnti in base allo spazio libero nel dispositivo. In caso di spazio insufficiente su HDD durante la modalità Repeat Recording, il menù Current Recordable Time visualizzerà il me ssaggio Repeat Recording.

4.3.28.2 Record (Impostazioni di registrazione)

Selezionare un canale dall'elenco a sinistra della schermata per impostare la modalità di registr azione video.



Selezionare un canale dall'elenco a sinistra della schermata per impostare la modalità di registr azione video. Per impostare un programma di registrazione, premere uno dei pulsanti seguenti: Normal Record, Event Record, oppure No Record, quindi trascinare il cursore lungo la tab ella nella parte inferiore della schermata per selezionare gli orari. I quadrati di colore diverso indi cano modalità di registrazione differenti.

La modalità Normal Record permette di registrare sempre ad una determinata frequenza immagini, mentre la modalità Event Record modifica la frequenza immagini prima, durante e dopo un evento, secondo una durata impostata. E' possibile impostare Input Group e Own Event in modalità Event Record. Selezionando un Input Group, la modalità Event Record viene attivata in caso di evento, secondo il tipo di caratteristiche impostate. Selezionando Own Event, la modalità di registrazione viene attivata per tutti gli eventi che si verificano nel canale corrispondente. E' possibile modificare la durata del pre-evento dal menù Pre Recording Time e la durata del post-evento dal menù Post Recording Time. E' possibile impostare una durata di massimo 5 secondi per il pre-evento e fino a 60 secondi per il post-evento. E' possibile cercare i video salvati in modalità Event Record tramite l'opzione Playback. E' possibile modificare la frequenza immagini dei video per le modalità Normal Record, Active Event Record (in caso di evento) e Inactive Event Record (nel caso in cui non si verifichino eventi). Per le modalità Normal Record e Active Event Record, è possibile selezionare All frame, I frame, e 2 I frames. Per la modalità Inactive Event Record, è possibile selezionare All frame, I frame, 2 I frames e No Record. L'opzione All frame permette di salvare tutti i video trasmessi da una videocamera, mentre l'opzione I frame permette di salvare solo video I frame. L'opzione 2 I frames permette di salvare un video per 2 I frame. L'opzione No Record non effettua alcuna registrazione video.

4.3.28.3 Event (Impostazioni evento)

Tramite questa schermata è possibile configurare le impostazioni relative all'evento.



Local Sensor Type

L'opzione Local Sensor Type permette di scegliere il tipo di funzionamento dei Sensori 1 e 2, tra Normal Open e Normal Close. Il funzionamento Normal Open attiva l'input del sensore se il con tatto è breve, oppure se il tipo active è basso. Il funzionamento Normal Close attiva l'input del s ensore se il contatto è aperto, oppure se il tipo active è elevato (collettore aperto). Per ulteriori i nformazioni sui sensori, consultare il manuale d'uso del sensore utilizzato.

Input/Output Group

Con Input Group si intende un tipo di evento che si verifica nella videocamera, mentre con Outp ut Group si indica un tipo di operazioni da eseguire in caso di evento. Dalla scheda Input Group o Output Group fare clic sul pulsante add per visualizzare la schermata seguente. Questa sch ermata viene visualizzata anche selezionando un gruppo e facendo clic sul pulsante opp ure facendo doppio clic su un gruppo.



Digitare il nome del nuovo gruppo nella scheda Input Group o Output Group. L'elenco posto sotto le schede visualizza i nomi dei canali delle videocamere e il prodotto. Per visualizzare le fonti disponibili (source) per Input Event o Output Event, fare clic su una videocamera o sul prodotto. Tra le varie opzioni disponibili in Input Group, è possibile selezionare Sensor e MD (Motion Detector – Rilevamento movimento). Tra le opzioni in Output Group è possibile selezionare Relay, E-mail e Beep. (Per informazioni più dettagliate relative ai segnali di input e output della videocamera, consultare il manuale d'uso della videocamera). Verificare tutti i segnali, quindi fare clic sul pulsante atta e impostazioni del nuovo gruppo. Facendo clic sul pulsante e output e impostazioni del nuovo gruppo. Facendo clic sul pulsante e modifica non verranno salvate alla chiusura della finestra d'impostazione del gruppo.

Output Source Duration 5 Sec 💊

Dalla scheda Output Group è possibile selezionare Output Source Duration per aggiungere o m odificare la durata del segnale proveniente dalle fonti. In Output Source Duration, le funzioni di Beep e Relay continuano ad essere attive anche dopo l'evento di un Input Group.

Per eliminare un gruppo, selezionare un gruppo dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante Remove.

Action Group

L'opzione Action Group riunisce Input Group e Output Group in un'unica unità funzionale, in mo do che al verificarsi di un evento con determinate caratteristiche verranno eseguite operazioni c orrispondenti. Dall'elenco Action Group, fare clic sul pulsante en visualizzare la schermat a seguente. Questa schermata viene visualizzata anche selezionando un gruppo e facendo clic sul pulsante oppure facendo doppio clic su un gruppo.



Digitare nella casella Group Name il nome del gruppo che si intende creare. Quindi selezionare Input e Output Group dall'elenco Input Group e Output Group. Gli eventi registrati per i gruppi s elezionati si trovano nella parte inferiore della schermata. Fare clic sul pulsante per cre are il gruppo. Fare clic sul pulsante per chiudere la finestra d'impostazione del gruppo, se nza salvare il gruppo.

Per eliminare un gruppo, selezionare un gruppo dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante Remove.

# Camera		Camera Search
Ch1 ~ Ch16	Channel 1 Costele O	Enable
Ch02: 2_1000 Ch03: 3_100	Channel Name	1_1000A
Ch04: 4_3300 Ch05:	Model	SNP-1000A
Ch06; TEST Ch07; TEST Ch08; TEST	Connection Type	Røk IP 💌
Ch09: TEST	P	192 . 168 . 0 . 220
Child TEST	Connection Port	4000
Ch12: TEST Ch13: 13_400-1		
Ch14: 14 550	ю	admin
B Ch17 ~ Ch32	Password	
Ch49 ~ Ch64		
	Picture Type	MPEG
	Video Mode	NTSC
	ATC Mode	Off 🛛 💌
	Video Quality	High 🔛
	Video Resolution	D1 💌
	Video Framerate	10 💌
L		Арру

4.3.28.4 Camera (Impostazioni videocamera)

Selezionare un canale dall'elenco a sinistra per visualizzare o modificare le impostazioni delle vi deocamera. L'icona 💷 segnala canali attivati, mentre l'icona 💷 segnala canali disattivati.

Disable O Enable : Attiva o disattiva il canale selezionato. Per attivare un canale, selezionare Enable.

Channel name: Assegnare un nome al canale. Il nome del canale viene visualizzato sulla par

te superiore delle schermate Monitoring e Playback.

Model: Selezionare il numero di modello della videocamera. Oltre alle videocamere di rete è possibile selezionare video server di rete quali SNS-100, SNS-400 ecc.

Connection Type: Scegliere il tipo di connessione tra IP statico o DDNS per la videocame ra.

- Per utilizzare un IP statico, digitare l'indirizzo IP e la porta di connessione della vid eocamera.
- Per utilizzare un DDNS, digitare l'indirizzo del server DDNS e l'ID utente.

ID, Password: Digitare I'ID utente e la password della videocamera.

Picture Type: Selezionare il formato di salvataggio dell'immagine, tra MPEG o JPEG.

ATC Mode: Impostare l'ATC (Auto Transmission Control) su On oppure Off. La funzione ATC re gola automaticamente la qualità video in base allo stato di connessione della rete.

Video Quality, Video Resolution, Video Frame Rate: Selezionare qualità video, risoluzione e frequenza immagini video. Selezionando impostazioni più elevate si otterrà una migliore qu alità, a discapito dell'ampiezza di banda di rete e dello spazio di memoria disponibile.

4.3.28.5 HDD (Impostazioni Hard Disk Drive)

Tramite questa schermata è possibile configurare i dispositivi di archiviazione connessi al siste ma.

Repeat Re	contin	9 • CH	• 0n					APPH
Division Internal	1	WDC WE	Model /S000Avr/S-632wt	10	Record Start Time 2009-05-12 16:58:06	Record End Time 2009-05-21 17:20:00	Total Size 476709MB	Free Size Scoosintb
FUAID Mo NAS Cor NAS Port Use	de digura	Mormal tion NAS1 Deable	O PAID:	OPAE				Αρρίγ
Name File Syst Default F	ern older		CIPS	IP ID Passw	ord	0.0.0	_	Apply

4.3.28.6 Network (Impostazioni Rete)

Tramite questa schermata è possibile configurare le impostazioni di rete.



E' possibile scegliere la modalità di connessione tra PPPoE, IP statico o DHCP, delle porte di ret e sul pannello posteriore. In caso di dubbi sul tipo di connessione da utilizzare, rivolgersi al prop rio amministratore di rete. Se il prodotto è connesso a una linea xDSL PPPoE, scegliere PPPoE come modalità di connessione e digitare l'ID utente e la password. Scegliere Static IP se si inte nde utilizzare un indirizzo IP statico e digitare indirizzo IP, subnet mask e gateway. Scegliere DH CP in caso di connessione ad un server DHCP, il server assegnerà automaticamente un indirizz o IP.

4.3.28.7 Time (Impostazioni ora)

Tramite questa schermata è possibile impostare l'ora del sistema.



E' possibile impostare l'ora dell'apparecchio tramite l'opzione Current Time. La data corrente è v isualizzata nella casella superiore, l'ora nella casella inferiore. Fare clic per selezionare una voc e e utilizzare i tasti freccia su/giù o la tastiera numerica per modificare i valori.

Nella casella Date Format è possibile modificare il formato di visualizzazione della data, sceglie ndo tra i seguenti formati: yy.mm.dd, mm.dd.yy e dd.mm.yy. yy per l'anno, mm per i mesi, e dd per i gior
ni Dalla casella Time Format, è possibile scegliere tra i formati 24 ore e 12 ore, per visualizzare l'ora corrente. Fare clic sulla scheda Time Zone per selezionare il fuso orario e l'area geografica. In caso di area geografica in cui è in vigore l'ora legale, la modifica verrà applicata automatica mente. E' possibile scegliere manualmente l'ora legale, tramite la scheda DST Use. Dal menù N TP, è possibile scegliere tra NTP client o NTP server. L'opzione NTP (Network Time Protocol) p ermette di sincronizzare l'ora di diversi dispositivi e sistemi connessi alla rete. L'NTP client si co nnette automaticamente con I server NTP per aggiornare automaticamente l'ora. Per modificare il server NTP predefinito, modificare la scheda Public Server Address.

4.3.28.8 Upgrade (Aggiornamenti)

Questa schermata permette di visualizzare la versione del firmware e di aggiornare le impostazi oni.

Main : 0.3.4-090512NF Chow Detail
FW Upgrade
File Open
Sei Default (Except Network, HDD, Time, Log) Set Default
Export / Import Configuration
Export Import

F/W Version

La versione corrente del firmware è indicata sulla parte superiore della schermata. Fare clic sul pulsante superiore della schermata. Fare clic sul

FW Version Application : P-169 Kernel : K-22 System : R-33 Web Page : W-34	Show Detail

F/W Upgrade

Per aggiornare il firmware del prodotto, fare clic sul pulsante dal menù F/W Upgrade, quindi selezionare il file firmware da aggiornare.

Fare clic sul pulsante reactionare il file da aggiornare e fare clic sul pulsante reactionare il file sente da aggiornare e fare clic sul pulsante reaction de l'aggiornamento.

Set Default

Ber Derautt Permette di aggiornare le impostazioni dei menù Record, Event, Camera e User.

Import / Export Configuration

E' possibile salvare le impostazioni correnti del prodotto in formato file, per utilizzi futuri. Per salvare le impostazioni correnti in un unico file, fare clic sul pulsante report, quindi digitare il nome del file e il percorso. Per riavviare e ripristinare le vecchie impostazioni a partire da un file, fare clic sul pulsante quindi digitare da un file, fare c

4.3.28.9 System Log (Registro eventi sistema)

Tramite questa schermata è possibile visualizzare il registro eventi del sistema.

Log K	ind System Log	Event Log		Test
Туре	Al	~		Export
Ind	ex Time	Type	Detai	
0001	2009-05-21 17:39:53	Camera Connection Error	channel62	
0002	2009-05-21 17:39:53	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0003	2009-05-21 17:39:48	Camera Connection	channel62 Connected	
0004	2009-05-21 17:39:43	Camera Connection Error	channel62	
0005	2009-05-21 17:39:43	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0006	2009-05-21 17:39:37	Camera Connection	channel62 Connected	
0007	2009-05-21 17:39:32	Camera Connection Error	channel62	
0008	2009-05-21 17:39:32	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0009	2009-05-21 17:39:27	Camera Connection	channel62 Connected	
0010	2009-05-21 17:39:22	Camera Connection Error	channel62	
0011	2009-05-21 17:39:22	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0012	2009-05-21 17:39:18	Camera Connection	channel62 Connected	
0013	2009-05-21 17:39:12	Camera Connection Error	channel62	
0014	2009-05-21 17:39:12	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0015	2009-05-21 17:39:11	Camera Connection	channel62 Connected	
0016	2009-05-21 17:39:11	Camera Connection Error	channel62	
0017	2009-05-21 17:39:11	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0018	2009-05-21 17:39:06	Camera Connection	channel62 Connected	
0019	2009-05-21 17:39:01	Camera Connection Error	channel62	
0020	2009-05-21 17:39:01	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0021	2009-05-21 17:30:57	Camera Connection	channel62 Connected	
0022	2009-05-21 17:38:51	Camera Connection Error	channel62	
0023	2009-05-21 17:38:51	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0024	2009-05-21 17:30:50	Camera Connection	channel62 Connected	
0025	2009-05-21 17:30:50	Camera Connection Error	channel62	
0026	2009-05-21 17:38:50	Camera Connection	channel62 Disconnected	
0027	2009-05-21 17:38:45	Camera Connection	channel62 Connected	~

La tabella seguente mostra i diversi messaggi di log.

<System Log>

Tipo di log	Descrizione
Power On	Accensione
Power Off	Spegnimento
System Rebooting	Sistema riavviato
Record On	Registrazione video avviata
Record Off	Registrazione video terminata
HDD Format	Formattazione di un HDD
Camera Connection	Connessione di una videocamera
Config Changed	Configurazione prodotto modificata
HDD Full	Spazio di memoria su HDD esaurito
HDD Added	Nuovo HDD collegato
HDD Removed	HDD rimosso
RAID Build Start	Inizio creazione RAID array.
RAID Build Finish	Creazione RAID array completata.
Unbuild RAID	Rimozione RAID array.

RAID Rebuild Start	Nuova creazione RAID array.
Event Group Created	Creazione nuovo Event Group.
Event Group Deleted	Event Group eliminato.
Key Lock On	Serratura chiusa.
Key Lock Off	Serratua aperta.
HDD Test	Analisi HDD eseguita.
Log File Export	Log file esportato
Firmware Updated	Firmware aggiornato
Set Default	Set Default eseguito tramite Web Viewer
Factory Reset	Reimpostazione a predefinito tramite pulsante sul pannello frontale
RAID Error	Si è verificato un errore nel RAID
HDD Check Error	Si è verificato un errore nell'analisi dell'HDD
HDD I/O Error	Si è verificato un errore I/O nell'HDD
Upgrade Error	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento del firmware
Fan Fail	Ventola non funzionante
Network Status	Connessione alla rete persa o ristabilita
Camera Connection Error	Si è verificato un errore durante la connessione di una videocamera
Config Exported	Le impostazioni del prodotto sono state esportate sul computer di controllo
Config Imported	Le vecchie impostazioni del prodotto sono state importate e ristabilite

<Event Log>

Tipo di log	Descrizione
Motion Detection	Rilevamento movimento
Sensor	Impostazioni sensore
Relay	Output di inoltro
V Loss	Perdita segnale video dalla videocamera
Monitoring Connection	La connessione Live è stata stabilita
Input Group	Si è verificato un evento corrispondente alle caratteristiche del gruppo.
Output Group	Si è verificato un evento corrispondente alle caratteristiche del gruppo.
Intelligence	Si è verificato un evento secondo le caratteristiche impostate nella scheda Intelligence

4.3.28.10 . User (Impostazioni utente)

Tramite questa schermata, è possibile impostare password amministratore, ID utente, password e restrizioni all'utilizzo dell'account.

New Password					
Re-type New Password			Apply		
	-	1			
UserID	user				
Authority	Montaring	Finback	PT2/06D Central	Apply	

Per modificare la password amministratore, digitare la password corrente nella casella "Old pas sword" e la nuova password nella casella "New Password". Confermare la nuova password nell a casella "Re-type New Password", quindi fare clic sul pulsante . La password amminis tratore permette di accedere all'account amministratore, il sistema con il più alto numero di auto rizzazioni.

Oltre all'account amministratore, è possibile impostare un altro account utente con autorizzazion i limitate. L'account utente riceve le autorizzazioni tramite il menù Authority dell'account Admin. Le schede Monitoring e Playback si riferiscono ai menù utilizzati per accedere ai prodotti tramite Web Viewer. La scheda PTZ/OSD Control si riferisce alle funzioni PTZ e OSD delle videocamer e connesse

Se si desidera modificare ID utente, password o le autorizzazioni, digitare il nuovo ID nella casel la User ID, la nuova password nella casella Password, confermare la nuova password nella sch eda Re-type Password e verificare le autorizzazioni in User account. Fare clic sul pulsante

Capitolo 5. Programma di backup

Questo software permette di effettuare il backup sul disco rigido del PC dei dati immagine regist rati dal DVR . E' possibile solamente tramite l'account Administrator e vengono utilizzati i dati re gistrati nell'unità.

Questa opzione è supportata solamente nei modelli SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/9 45/480/1630.

Il backup permette di spostare i dati immagine registrati sul disco rigido dell'unità sul disco rigido del PC.

Il programma di backup permette di effettuare il backup occasionalmente o di programmarlo aut omaticamente in base a orari prestabiliti.

Il programma di backup deve essere progettato per eseguire il processo in base ad orari presta biliti. Se SNM-128S è stato installato correttamente, il programma di backup è impostato sulla m odalità automatica e viene eseguito ogni volta che si riavvia il PC.

Il programma permette di effettuare il backup di una unità alla volta nello stesso computer. Inoltr e, un solo amministrator può effettuare il backup per un ogni unità.

Il file di backup vengono creati in una cartella specifica del PC ed è possibile riprodurlo tramite il programma di riproduzione di SNM-128S.



5.1 Impostazioni di backup

5.1.1 File di backup

Il nome del file di backup viene creato automaticamente con l'ora e la data di creazione. Viene e spresso nel seguente formato: YYYYMMDD_HH_MM_SS.

Il file di backup viene salvato in una cartella predefinita per ogni unità. Il nome della cartella vien e creato in base al formato \Backup\Unit name\. A questo punto, a sinistra della struttura viene mostrato il nome dell'unità. Il nome dell'unità può essere modificato tramite le impostazioni di C onfigurazione di SNM-128S.



Non è possibile assegnare un nome temporaneo al file di backup e salvarlo in u n'altra cartella.

5.1.2 Impostazione password

Edit Password	
Old Password	
New Password	
Retype Password	
ок	Cancel

Questa è una funzione di sicurezza che permette solo all'utente munito di password di aprire il fi le di backup creato.

Premere il pulsante Password, quindi inserire la password nella finestra di dialogo.

Non è prevista una password predefinita. Quindi, se si effettua la procedura per la prima volta, i mmettere direttamente la nuova password.



Per riprodurre il file di backup tramite il programma Riproduzione, è necessar io inserire la password di verifica.

5.1.3 Impostazione Periodo di conservazione del file di backup

Se il file di backup viene registrato continuamente sul PC, il backup non viene eseguito corretta mente poiché vi è poco spazio disponibile sul disco rigido.

Pertanto, è necessario utilizzare la funzione di cancellazione automatica, indicando un periodo di conservazione del file di backup, dal menu di gestione dei file di backup.



Per indicare il periodo di conservazione del file di backup, è necessario inserire i dati tramite il p ulsante Conservazione. E' possibile inserire un periodo da 1 a 365 giorni. Il periodo predefinito è di 5 giorni.

Oltre il periodo di conservazione i dati vengono cancellati. Esistono 3 casi per verificare il period o di conservazione.

Il primo tramite "Applica" di impostazione del programma di backup. Il secondo, conoscendo il te mpo necessario all'esecuzione del backup più le 24 ore successive. Il terzo, tramite il messaggi o di avviso di spazio insufficiente su disco rigido.

Alla scadenza del periodo di conservazione, un messaggio chiederà se eliminare il file. Per elim inare il file premere OK.



Il periodo di conservazione viene calcolato in base al tempo totale delle regist razioni importate dalle unità.

5.1.4 Impostazione drive di backup

Selezionare il drive in cui salvare il file. Soprattutto se si utilizzano più di un drive, è possibile util izzare un drive esclusivamente per salvare i file di backup.

Destination		
Drive C, D	* All backup files stored on same drive	

La casella combinata mostra lo spazio libero di tutti i drive utilizzati nel PC Selezionare dall'elen co il drive in cui salvare il file.

E' possibile selezionare più di 1 drive contemporaneamente. Ad esempio, selezionando i drive C e D, il sistema inizierà ad effettuare il backup sul drive C, quando la memoria sarà piena, cont inuerà sul drive D.



I file di backup di tutte le videocamere vengono salvati nello stesso drive. Ciò si gnifica che tutti i file di backup creati in seguito vengono salvati nello stesso dri ve se impostato come drive di backup. E' possibile impostare altri drive per il ba ckup.

5.1.5 Impostazione Cancellazione automatica

Questa funzione permette di cancellare automaticamente i dati salvati, in caso di spazio di mem oria insufficiente. In caso di spazio di memoria insufficiente, i file più vecchi salvati sul disco rigid o vengono eliminati fino ad ottenere spazio sufficiente per nuovi backup.

-	
1	Auto Deletioni
_	·

5.1.6 Impostazione Intervallo di dati per il backup

Selec	Select Backup Data Range																					
0	1 2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12PN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1		Ì		1		1	T		Ť	1	1	T					
	Backu	ip even	t onl	ly 🛛										Sele	ct A	di -			Clea	ar A		
V	Ch1	V Ch	2	V	Ch3	3	V	Ch	4	V	Ch	5	V	Ch	6	V	C	17	8	V C	h8	
V	Ch9	V Ch	10	V	Ch	11	V	Ch	12	V	Ch	13	V	Ch	14	V	C	115	8	V C	h16	
	Ch17	Ch	18		Ch	19		Ch	20		Ch:	21		Ch	22			123		C	h24	
	Ch25	Ch	26		Ch2	27		Ch	28		Ch	29		Ch	30			131	E	C	h32	

Selezionare l'intervallo di dati desiderato per il backup, dall'elenco dei dati registrati sul disco rig ido.

L'intervallo di tempo si basa sul tempo registrato. Pertanto, se la registrazione avviene in contin uo sulle 24 ore, i dati immagine vengono salvati secondo l'intervallo di tempo impostato.

Fare clic per selezionare l'intervallo desiderato in ore. Per completare la selezione, fare di nuov o clic.

Selezionare il canale da salvare dalle caselle di spunta Can1...Can16 (fino a 32). Tutti i canali v engono impostati per default. Tutti i canali vengono impostati per default. In base al tipo di unità e alle impostazioni indicate, è possibile attivare il backup solo per alcuni canali.

Per deselezionare tutti canali, premere il pulsante Cancella tutto. Per attivare tutti i canali, premere il pulsante Seleziona tutto.

Inoltre, per salvare solo i dati dell'evento, spuntare la casella Solo evento di backup.



Le impostazioni Intervallo di backup, Selezione canale e Evento vengono applic ate a tutti i programmi allo stesso modo.

5.1.7 Impostazione Tabella di backup

	Bac	kup	Tim	etal	ole																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12PM1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Daily					-	1				Т	Т	Т		Т	Т			Т	Т		Т			
Mon.										Т	1	Т	1 1	1	1		Т	Т	Т		Т			
Tues.		1			13	1.	1		1	Т	Т	Т	11	Т	1	Т	Т	Т	Т	Т	Т			
Wed.		Ē	1	1		T		1		T	Т	1	11	Т	1	Т	1	T	1	T	Т		1	
Thurs.		1.			- 53	1.	1	1	1	Т	1	1	1.1	T	1	Т	Т	Т	T	T	Т			
Fri.		-	1			1	1	1		T	Т	Т		Т	Т	Т	- 1	T	Т	1	1	T	1	
Sat.											_													
Sun.			Ť				1	1		- È	-	1	-	-	-		1	- È	-		- È	Ť	-	

E' possibile indicare la data e l'ora per eseguire il backup in ogni videocamera. E' possibile prog rammare il backup in base ad una tabella settimanale.

L'ora d'inizio del backup di ogni videocamera viene indicata sulla tabella e viene indicato con col ore diverso. Uno spazio vuoto nella tabella può essere utilizzato per un nuovo programma. Le p arti in bianco indicano fasce orarie vuote da utilizzare.

Puntare il mouse sul blocco programma di backup, per visualizzare il nome della videocamera.

E' possibile impostare l'intervallo di tempo del backup in fasce orarie. Utilizzare il mouse per sel ezionare i blocchi bianchi. Per completare la selezione, fare di nuovo clic. La funzione di backup si ripete settimanalmente. Ad esempio, se il programma è impostato su lunedì dalle ore 20 alle ore 24, il backup si avvierà automaticamente tutti i lunedì dalle ore 20 alle ore 24.

Se si desidera effettuare il backup giornalmente, selezionare ogni giorno per impostare il backu p. Selezionare tutti i giorni e indicare l'ora per effettuare il backup dal lunedì alla domenica allo s tesso orario. Non è quindi possibile eseguire il backup giornalmente. Per eseguire il backup gior nalmente, selezionare il giorno e impostare l'orario del backup.

Il backup viene effettuato in base all'orario programmato. Al termine dell'intervallo impostato il si stema arresta il processo di backup anche se non vengono salvati tutti i dati, poiché se è previst o un altro processo di backup, verrà iniziato il nuovo programma.

5.1.8 Icona del backup del vassoio del sistema



Riavviando il computer, il programma di backup viene avviato e l'icona comparirà sul vassoio de I sistema. Durante il processo di backup, l'icona indica il backup in corso.



Puntare il mouse sull'icona per visualizzare il menu e premere il tasto destro.

Selezionare Apri per aprire la finestra e visualizzare lo stato di avanzamento del backup. Selezi onare Esci per terminare il processo di backup.

Schedu	le Backup E	ixit 🛛 🔀
	User Name	Administrator
4	Password	
		🖉 Save User Name
		Save Password
		OK Cancel

Per chiudere il processo di backup, inserire la password administrator.

5.1.9 Creare file di backup

Per ogni intervallo di tempo e unità viene creato un file di backup.

Durante il tempo impostato per il backup viene tentata continuamente la connessione all'unità. A d ogni connessione riuscita, il processo di backup prosegue e crea file di backup con nome dive rso.

Il processo di backup inizia ogni ora esatta (0 minuti) in base all'orario definito e termina ogni 59 minuti.



Se viene modificato il fuso orario durante il processo di backup, questo si chiu de e si riavvia.

5.2 Stato backup

listory File	ry\20060224.csv	Load					Free Spac	e 🗌	
Schedule	Unit Name	Backup	Drive	File Name	Progr	Size(MB)	Start Time	End Time	Result
006/02/24 18:00:00 - 18:59:00 006/02/24 17:00:00 - 17:59:00 006/02/24 16:00:00 - 16:59:00 006/02/24 14:00:00 - 14:59:00	VinDVrS - test_M10 WinDVrS - test_DT [WinDVrS - test_M10 DT [Audio]_10.10.10	Done Done Done Done	K K K	174/174 54/54 168/172 0/0	100 100 100 0	293.31 127.47 306.58 0.00	18:00:01 17:00:01 16:00:01	18:45:09 17:20:50 16:43:58 14:00:01	
								Stop	Detail

E' possibile verificare giornalmente lo stato del programma di backup. Il programma di backup e lo stato vengono mostrati nella prima schermata.

Backup History OK OK Cancel	dule Backup - File Load	×
	Backup History OK Cance	

Poiché vengono conservati anche i risultati dei backup precedenti, i file di backup relativi posso no essere aperti premendo il pulsante Carica e consultare i dati ogni volta che si desidera.

5.2.1 Tabella Stato backup

			-		-		-	-	
Schedule	Unit Name	Backup	Drive	File Name	Progr	Size(MB)	Start Time	End Time	Result
2006/01/16 14:00:00 - 14:59:00	DS412-10.10.10.2	Ready	0		0	0.00			
2006/01/16 13:00:00 - 13:59:00	DS1600D-10.10.10.6	Done	0			0.00	13:33:11	13:33:24	0 backu

La tabella dello stato di backup mostra i dati dettagliati riguardanti il backup programmato.

Vengono mostrati i dati relativi a Programma, Nome unità, Backup, Unità, Nome unità, Avanzam ento (%), Dimensioni (MB), Ora iniziale, Ora finale, Risultato ecc.

In caso di backup in corso, nell'elenco verrà indicato 'In corso'. E' possibile conoscere lo stato di avanzamento tramite la funzione Avanzamento (%) e le dimensioni dei dati salvati tramite Dime nsioni (MB) in tempo reale.

Lo stato di backup in attesa viene indicato con "Pronto", e il backup terminato con "Completato".

5.2.2 Visualizzazione dati

Per visualizzare dati più dettagliati relativi al backup, selezionare il programma e premere il puls ante "Dettagli".

		2006/02/24 16	:00:00 - 16:5	9:00			OK
nit Name		WinDVrS - test	M103-07				
le Name		\Detail\200603	224\16_16[/	InDVrS - tes	t_M103-07].c	sv	
Backup	Drive	File Name	Progres	Size(MD)	Start Time	End Time	Result
File Open	к	K'BackupWnDVrS			16:00:02		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	201.74		16:00:50	Success
File Open	к	K Backup WnDVrS			16:00:53		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	55.65		16:01:07	Success
File Open	к	K'BackupWnDVrS			16:01:10		
File Close	К	K Backup WnDVrS	100	64.73		16:01:20	Success
File Open	К	K'BackupWnDVrS			16:01:23		
File Close	к	K Backup WnDVrS	100	55.80		16:01:29	Success
File Open	К	K'BackupiWnDVrS			16:01:32		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	86.69		16.01:46	Success
File Open	к	K'BackuptWnDVrS			16:01:49		
File Close	K	K'BackupWnDVrS	100	83.70		16:02:01	Success
File Open	к	K'BackupWnDVrS			16:02:05		
File Close	К	K'BackupWnDVrS	100	87.20		16:02:21	Success
File Open	К	K'BackupWnDVrS			16:02:24		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	120.27		16:02:41	Success
File Open	к	K:BackupWnDVrS			16:02:44		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	12.68		16.02.46	Success
File Open	к	K'BackupWnDVrS			16:02:50		
File Close	к	K:BackupiWinDVrS	100	8.72		16:02:51	Success
File Open	к	K'BackupWnDVrS			16:02:54		
File Close	К	K1Backup1WnDVrS	100	52.44		16:03:01	Success
File Open	К	K:Backup/WnDVrS			16:03:04		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	52.44		16.03.04	Success
File Open	к	K:BackupiWnDVrS			16:03:08		
File Close	к	K'BackupWnDVrS	100	52.44		16.03.08	Success
File Open	К	K Backup WnDVrS			10:02:11		

Tramite la funzione "Storico dettagliato backup" è possibile conoscere il numero di file creati e le dimensioni in MB:

5.2.3 Arresta processo di backup

Per arrestare il programma, selezionare la tabella e premere il pulsante Stop.

Se viene arrestato il processo di backup, viene creato un file dei dati salvati fino al momento dell 'arresto.



Il pulsante Stop è attivato se viene selezionato lo stato di avanzamento di backup.

SAMSUNG TECHWIN



SALES NETWORK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 145-3, Sangdaawon 1-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Korea, 462-703 TEL : +82-31-740-8151-8 FAX : +82-31-740-8145

SAMSUNG TECHWIN EUROPE CO., LTD. Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES Tol Free : +1-877-213-1222 FAX : +1-310-632-2195 www.samsungcctvusa.com

www.samsungtech.win.com www.samsungcctv.com www.samsungipolis.com