## SINAMICS S110

Getting Started · 10/2008

# **SINAMICS**



# SIEMENS

Premessa

Principio dell'azionamento	1
Requisiti	2
Creazione del progetto di azionamento ONLINE	3

## SINAMICS

S110 Getting Started

Manuale di guida alle funzioni

Valido dalla versione firmware 4.1

## Avvertenze di legge

#### Concetto di segnaletica di avvertimento

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di rischio.

#### 

questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza **provoca** la morte o gravi lesioni fisiche.

## 

il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può causare** la morte o gravi lesioni fisiche.

## 

con il triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

#### CAUTELA

senza triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.

#### ATTENZIONE

indica che, se non vengono rispettate le relative misure di sicurezza, possono subentrare condizioni o conseguenze indesiderate.

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

#### Personale qualificato

L'apparecchio/sistema in questione deve essere installato e messo in servizio solo rispettando le indicazioni contenute in questa documentazione. La messa in servizio e l'esercizio di un apparecchio/sistema devono essere eseguiti solo da **personale qualificato**. Con riferimento alle indicazioni contenute in questa documentazione in merito alla sicurezza, come personale qualificato si intende quello autorizzato a mettere in servizio, eseguire la relativa messa a terra e contrassegnare le apparecchiature, i sistemi e i circuiti elettrici rispettando gli standard della tecnica di sicurezza.

#### Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens

Si prega di tener presente quanto segue:

#### 

I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d'impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un magazzinaggio, un'installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati e a regola d'arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

#### Marchio di prodotto

Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con 
sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei proprietari.

#### Esclusione di responsabilità

Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono inserite nelle successive edizioni.

Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANIA N. di ordinazione documentazione: 6SL3097-4AG10-0CP0 (P) 12/2008

## Premessa

#### **Documentazione SINAMICS**

La documentazione SINAMICS è suddivisa in 2 livelli:

- Documentazione generale/Cataloghi
- Documentazione per il costruttore/per il service

Sotto http://www.siemens.com/motioncontrol/docu sono riportate informazioni sui seguenti argomenti:

Ordinazione della documentazione:

Qui si trova l'elenco aggiornato delle pubblicazioni.

• Download della documentazione:

Altri link per il download di file dal Service & Support

• Ricerca online della documentazione.

Informazioni su DOConCD e accesso diretto alle pubblicazioni nel DOConWEB.

- Creazione individuale di documentazione basata su contenuti Siemens con il tool My Documentation Manager (MDM), vedere http://www.siemens.com/mdm.
- My Documentation Manager offre una serie di funzioni per la creazione della propria documentazione di macchina.

Formazione e FAQ

Per informazioni sull'offerta di corsi di formazione e sulle FAQ (Frequently Asked Questions), selezionare il relativo link indicato nella colonna laterale.

#### Scopo del documento

La presente documentazione si rivolge agli utenti che desiderano imparare a conoscere il sistema di azionamento SINAMICS S110. Questo manuale si propone di metterli in grado di configurare in 3 minuti la linea di azionamento S110 e di far muovere il motore.

## Sito Internet di SINAMICS

http://www.siemens.com/sinamics

#### Certificazione di conformità CE

La certificazione di conformità CE relativa alla direttiva EMC si può trovare:

Su Internet:
 http://support.automation.siemens.com

Digitare nel campo sopra "Search" l'ID 15257461 e premere il tasto Invio.

• Presso la filiale Siemens competente della divisione I DT MC di Siemens AG.

## Avvertenze tecniche di sicurezza

## 

- La messa in servizio è interdetta fino a quando viene stabilito che la macchina nella quale devono essere montati i componenti descritti nel presente manuale è conforme alle prescrizioni definite nella direttiva 98/37/CE.
- La messa in servizio delle apparecchiature SINAMICS e dei motori trifase può essere eseguita solo da personale adeguatamente qualificato.
- Questo personale deve tener presente la documentazione tecnica relativa al prodotto ed inoltre conoscere a fondo e rispettare le avvertenze indicate.
- Durante il funzionamento di apparecchiature e motori elettrici, i circuiti elettrici si trovano inevitabilmente sotto tensioni pericolose.
- Durante il funzionamento dell'impianto sono possibili movimenti pericolosi degli assi.
- Tutti i lavori sull'impianto elettrico devono avvenire in assenza di tensione.
- Il collegamento di apparecchiature SINAMICS con motori in corrente trifase alla rete di alimentazione tramite dispositivi di protezione per le dispersioni di corrente a commutazione selettiva è ammesso solo se la compatibilità dell'apparecchiatura SINAMICS con il dispositivo di sicurezza FI è comprovata secondo la norma EN 50178, cap. 5.2.11.2.

## 

- Per un funzionamento ottimale e sicuro di queste apparecchiature e dei relativi motori è essenziale che il trasporto, l'immagazzinaggio, l'installazione e il montaggio siano stati eseguiti con la cura necessaria.
- Per l'esecuzione di varianti speciali per le apparecchiature e i motori è necessario fare riferimento alle indicazioni riportate nei cataloghi e nelle offerte.
- Oltre alle segnalazioni di rischio e agli avvisi di pericolo contenuti nella documentazione tecnica fornita, devono essere anche considerate le normative nazionali, locali e le prescrizioni relative all'impianto.
- A tutti i collegamenti e i morsetti da 0 V a 48 V possono essere collegate solo bassissime tensioni di protezione (PELV = Protective Extra Low Voltage) secondo EN60204-1.

## 

- La temperatura sulla superficie esterna dei motori può superare +80 °C.
- Per questo motivo componenti termosensibili quali ad es. cavi o componenti elettronici non devono trovarsi nelle immediate vicinanze del motore o essere fissati allo stesso.
- Occorre assolutamente evitare che in fase di montaggio i cavi di collegamento
  - vengano danneggiati
  - siano tirati
  - si possano impigliare in parti in rotazione.

## 

- Le apparecchiature SINAMICS con motori trifase vengono sottoposti, durante la fase di verifica costruttiva, a una prova sotto tensione secondo quanto previsto dalla norma EN 50178. Durante la prova sotto tensione degli equipaggiamenti elettrici di macchine industriali secondo la norma EN 60204-1, paragrafo 19.4, è necessario scollegare/disconnettere tutti i collegamenti delle apparecchiature SINAMICS per evitare di danneggiarle.
- Il collegamento dei motori va eseguito sulla base dello schema circuitale fornito. La mancata osservanza può comportare la distruzione dei motori.

#### Nota

Le apparecchiature SINAMICS con motori a corrente alternata in condizioni di esercizio adeguate e in ambienti operativi asciutti soddisfano la direttiva per la bassa tensione 73/23/CEE.

## 

I componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD, Electrostatic Sensitive Device) sono componenti singoli, circuiti integrati o schede che possono essere danneggiati da campi o scariche elettrostatiche.

Norme comportamentali per l'uso di componenti ESD:

Lavorando con componenti elettronici è indispensabile provvedere ad una buona messa a terra della persona, della stazione di lavoro e dell'imballaggio!

I componenti elettronici possono essere toccati solo quando

- la persona indossa l'apposito bracciale ESD previsto per la messa a terra o se
- la persona nei settori ESD con pavimento conduttivo calza scarpe ESD adeguate o scarpe dotate di fascetta per la messa a terra.

Il contatto con componenti elettronici va comunque evitato se non strettamente indispensabile. È consentito afferrare solo il pannello frontale o il bordo della piastra madre.

I componenti elettronici non devono venire a contatto con elementi in plastica e indumenti con parti in plastica.

I componenti elettronici possono essere appoggiati solo su supporti conduttivi (tavoli con rivestimento ESD, materiale espanso ESD conduttivo, sacchetti per imballaggio ESD, contenitori di trasporto ESD).

Le unità elettroniche non devono essere collocate in prossimità di videoterminali, monitor o televisori (distanza dal video > 10 cm).

Sulle unità elettroniche è ammesso eseguire misure solo se l'apparecchio di misura è messo a terra (ad es. tramite apposito conduttore di terra) o, nel caso di apparecchi di misura non messi a terra, se in precedenza la testina di misura viene scaricata elettricamente (ad es. toccando una parte non verniciata della custodia).

## Sommario

	Premes	sa	5
1	Principi	o dell'azionamento	11
	1.1	Panoramica	11
	1.2	Componenti	11
2 Requisiti		ti	13
	2.1	Componenti hardware e software	13
3	Creazio	ne del progetto di azionamento ONLINE	15
	3.1	Creazione del progetto di azionamento ONLINE	15
	3.2	Requisiti	15
	3.3	Creazione di progetti ONLINE	16
	3.4	Trasferimento della configurazione	20
	3.5	Attivazione dell'azionamento con il pannello di comando	23

# 1

## Principio dell'azionamento

## 1.1 Panoramica

Il presente manuale descrive, sulla base di un esempio, la messa in servizio di un'applicazione standard di azionamento, costituita da una configurazione basata su un SINAMICS S110, un motore SMI e il tool di messa in servizio STARTER.

## 1.2 Componenti

SINAMICS S110 è un sistema modulare che consente di assemblare il proprio apparecchio di azionamento.

I componenti principali del sistema modulare SINAMICS sono:

- Control Unit CU305 (unità di regolazione)
- Power Module (alimentatore di rete, circuito intermedio e parte di potenza)
- Sensor Module (ad es. encoder)
- Motori SMI

Nella figura seguente sono rappresentati una CU305, montata su un Power Module 340, e un motore SMI:

1.2 Componenti



Figura 1-1 S110 su PM e motore SMI

1	Control Unit CU305
2	X22, interfaccia seriale RS232
3	BOP20 (Operator Panel)
4	Power Module 340 (PM)
5	Interfacce X100 (DRIVE-CLiQ), X126 (CANopen oppure PROFIBUS), X23 (encoder)
6	Motore SMI (motore con encoder integrato e interfaccia DRIVE-CLiQ)
7	Collegamento di alimentazione del motore
8	Collegamento DRIVE-CLiQ del motore

## Interfacce

La CU305 comunica tramite l'interfaccia interna con il Power Module sul quale è innestata. L'interfaccia X126 permette di collegare un sistema di comunicazione. La CU305 dispone a scelta di un'interfaccia PROFIBUS o CANopen.

Gli encoder vengono collegati tramite l'interfaccia DRIVE-CLiQ X100 oppure tramite l'interfaccia encoder integrata X23 (encoder TTL o HTL). Maggiori dettagli si possono ricavare dal Manuale del prodotto S110 e dal Manuale delle funzioni S110. Un PG/PC si può collegare tramite l'interfaccia seriale RS232 oppure con un'apposita interfaccia a X126 (PROFIBUS o CANopen).

## Requisiti

## 2.1 Componenti hardware e software

Nel nostro esempio viene realizzata una linea di azionamento con un motore SMI. Sono necessari i seguenti componenti:

- Control Unit CU305,
- Power Module,
- motore SMI (motore sincrono o asincrono),
- cavo DRIVE-CLiQ,
- cavi motore, cavi di potenza, filtro e bobina di rete opzionali per il Power Module.

Per la messa in servizio sono inoltre necessari:

- il cablaggio completo dei componenti,
- il tool di messa in servizio STARTER versione firmware 4.1 SP2 o superiore con SINAMICS Support Package (SSP) SINAMICS\_S110\_V4.1 installato sul PG/PC,
- un cavo null-modem per la connessione PPI della Control Unit al PG/PC (RS232).

#### Nota

Il Manuale del prodotto S110 e il Manuale delle funzioni S110 descrivono nei dettagli il cablaggio, il PG/PC e l'installazione del tool di messa in servizio STARTER.

## Cablaggio dell'apparecchio di azionamento

Cablare i componenti (vedere la figura seguente) attenendosi alle indicazioni del Manuale del prodotto S110 e del Manuale delle funzioni S110.

#### Nota

Il Manuale del prodotto S110 descrive le operazioni di montaggio e cablaggio nel capitolo"Componenti del lato rete" e nel capitolo "Costruzione del quadro elettrico e EMC".

2.1 Componenti hardware e software



Figura 2-1 Cablaggio dei componenti

## **DRIVE-CLiQ**

Quando si assemblano i componenti dell'apparecchio di azionamento, attenersi alla seguente procedura per il cablaggio dei cavi DRIVE-CLiQ (per il cablaggio vedere l'esempio precedente):

- Inserire la CU305 sul Power Module. Accertarsi che la CU305 sia innestata a fondo.
- Collegare il motore SMI tramite il cavo DRIVE-CLiQ al connettore femmina X100 della CU305.

## Interfaccia di comunicazione PG/PC

 Collegare il connettore X22 della CU305 all'interfaccia seriale del PG/PC mediante il cavo null-modem.

## Creazione del progetto di azionamento ONLINE

## 3.1 Creazione del progetto di azionamento ONLINE

Per creare un progetto di azionamento ONLINE, occorre eseguire le seguenti operazioni:

Passo	Esecuzione
1	Presupposti per la messa in servizio
2	Creazione di un progetto con l'ausilio della procedura guidata (wizard)
3	Ricerca ONLINE dei nodi DRIVE-CLiQ
4	Trasferimento della configurazione al PG/PC
5	Servizio con il "pannello di comando" in STARTER (motore in rotazione)

Tabella 3-1 Creazione ONLINE

## 3.2 Requisiti

I presupposti per la creazione ONLINE di un progetto di azionamento con il tool di messa in servizio STARTER sono:

- I componenti devono essere assemblati come descritto nel capitolo 2.
- L'apparecchio di azionamento è regolarmente inserito.
- La Control Unit CU305 è collegata ad un PG/PC.
- Sul PG/PC è aperto il tool di messa in servizio STARTER.

3.3 Creazione di progetti ONLINE

## 3.3 Creazione di progetti ONLINE

Quando si apre STARTER, si attiva di default anche il wizard del progetto. L'eventuale finestra della guida in linea si può chiudere perché non serve ai fini di questo esempio. Se il wizard non è aperto, fare clic nel menu "Progetto" su **Nuovo con wizard**.

1. Fare clic sul pulsante **Ricerca apparecchi di azionamento online....** per creare un nuovo progetto con la procedura guidata di STARTER.

ntroduzione	1. Creazione nuovo progetto	2. Imposta interfaccia PG / PC	3. Inserimento di apparecchi di azionamento	4. Riepilogo
			Raggruppa diazioname	apparecchi nto offline
			Ricerca ap azionament	parecchi di o online
R.		<ol> <li>Apertura nuovo p</li> <li>Messa a punto in</li> <li>Ricerca apparec inserimento nel p</li> </ol>	progetto Iterfaccia chi di azionamento rogetto	e
-	-	1	I.▲ A ISMOII770 A.	W2010 011 0 Y Y V
		and the second se		

Figura 3-1 Wizard di progetto - Introduzione

2. Il wizard passa al punto **1. Creazione nuovo progetto**. Assegnare un nome al progetto, ad es. Progetto\_1, e immettere eventualmente l'**Autore** e un **Commento**.



Figura 3-2 Wizard progetto - Immissione dei dati del progetto

Sotto **Percorso** si può specificare il percorso in cui si desidera salvare il progetto. Fare clic su **Avanti >**. 3. Ai fini di questo esempio viene scelta l'interfaccia di comunicazione RS232. Controllare che l'interfaccia di comunicazione sia impostata su "Serial cable (PPI)".

Introduzione	1. Creazione nuovo progetto	2 Imposta interfaccia PG / PC	3. Inserimento di apparecchi di azionamento	4. Riepilogo
j		Impostare il colle azionamento: Interfaccia impos	gamento online con tata:	n l'apparecchio d
Semo)	M		Senal cable(PPI)	
			Modil	ica e test

Figura 3-3 Wizard progetto - Selezione dell'interfaccia

In caso affermativo, fare clic su Avanti >, altrimenti passare al punto successivo.

4. Impostare l'interfaccia seriale in Modifica e test... come nella figura sottostante.

1 0 0000000 1			
unto d'acces	so dell'applic	cazione:	
S70NLINE	(STEP 7)	> Serial cable(PPI)	
Predefinito per	STEP 7)		
arametrizzazio	one interface	ce utilizzata:	
Serial cable(Pl	기)		Proprietà
E PC Adapte	er(Auto)	-	
PC Adapte	s(MPI)		Conia
PC Adapte	(PROFIBU	s)	Gobia
a Senar Cabi	e(FFI)		Cancella
Assigning Paul	meters to a	n PC/PPI cable	
or an PPI Net	vork)	in on reduce	
or ann i ritten			
Interfacce			

Figura 3-4 Selezione dell'interfaccia

Confermare quindi con OK e fare clic su Avanti >

3.3 Creazione di progetti ONLINE

5. Il wizard cerca ONLINE i nodi raggiungibili attraverso l'interfaccia configurata e visualizza gli azionamenti reperiti. Facendo clic su **Avanti>** gli azionamenti vengono confermati e accettati nel progetto.

Introduzione	1. Creazione nuovo progetto	2. Imposta interfaccia PG / PC	3. Inserimento di apparecchi di azionamento	4. Riepilogo
Anteprima	0_1 IAMICS_S110_0	CU305_CAN	Ag visual	gioma izzazione

Figura 3-5 Wizard progetto - Inserimento di un apparecchio di azionamento

6. Il wizard di progetto presenta un riepilogo del progetto.

Introduzione	1. Creazione nuovo progetto	2. Imposta interfaccia PG / PC	3. Inserimento di apparecchi di azionamento	4. Riepilogo
	Nome Perce Interf	rare selezionare le se e progetto: Progetto orso: C: VProgram File accia: Serial cable(P reochi di azionamen) AMICS_S110_CU30	guenti impostazion 1 s\Siemens\Step7\ PI) to: 5_CAN (SINAMIC	« s7proj s_s110 CU3(
	Γ	< Indietro Fin	e	Annulla

Figura 3-6 Wizard progetto - Riepilogo

7. Fare clic su Fine.

Il nuovo progetto viene visualizzato nella finestra del progetto con l'apparecchio di azionamento.

3.3 Creazione di progetti ONLINE



Figura 3-7 Rappresentazione del nuovo progetto

A questo punto è stato creato un nuovo progetto, che tuttavia non contiene ancora dei dati. Nel capitolo seguente vedremo come trasferire nel progetto la configurazione corrente.

3.4 Trasferimento della configurazione

## 3.4 Trasferimento della configurazione

## Configurazione automatica dell'azionamento

Alla prima messa in servizio la CU305 esegue una configurazione automatica durante la quale vengono caricate le impostazioni di fabbrica. Dopodiché viene riconosciuto il motore SMI connesso con DRIVE-CLiQ, dal quale vengono letti i dati del motore e dell'encoder. A questo punto la configurazione deve essere caricata nel progetto STARTER. Per farlo, si procede come indicato di seguito:

1. Mettere online la connessione di comunicazione tra STARTER ed azionamento:

fare clic nel menu **Progetto** sulla voce **Collega al sistema di destinazione**. STARTER confronta la configurazione trovata con il progetto che ha in memoria. Dato che il progetto STARTER è ancora vuoto, viene visualizzata una finestra con un elenco delle differenze.

Online		Offline	Differenze
Topologia online		Topologia progetto	
Control_Unit	_	Control_Unit	Parametro
Antheb_11 TorSERMOCIDIES		non presente	
Se queste differenz	e non vengon	io compensate, la rappres	entazione online può risultare incompleta
Se queste dilferenz Compensa tramite:	e non vengon	io compensate, la rappres	entazione online può risultare incompleta
Ge queste differenz Compensa tramite:	e non vengon	io compensate, la rappres in appar, destinaz. So	entazione online può risultare incompleta vrascrittura dati nell'apparecchio di desti

Figura 3-8 Confronto della configurazione: disuguaglianza

2. facendo clic su **Carica nel PG ==>** si carica in STARTER la configurazione reale dell'azionamento che è stata trovata, e il confronto viene ripetuto:

3.4 Trasferimento della configurazione

CHING	Offline	Differenze
Se queste differenze	non vengono compensate, la r	ippresentazione online può risultare incomp
Se queste differenze : Compensa tramite:	non vengono compensate, la r	ippresentazione online può risultare incomp
Se queste differenze i Compensa tramite:	non vengono compensate, la r <== Carica in appar, destinaz	nppresentazione online può risultare incomp Sovrascrittura dati nell'apparecchio di de

Figura 3-9 Confronto della configurazione: uguaglianza

Se non vengono riscontrate differenze, la configurazione è sincronizzata.

3. Fare su Chiudi per abbandonare la finestra del confronto.

3.4 Trasferimento della configurazione

4. STARTER visualizza nella finestra del progetto i dati caricati della **Control\_Unit** e dell'**Azionamento\_1** sotto **Configurazione**. La messa in servizio è con ciò completata.

W STARTER - Progetto_1	
Progetto Modifica Sistema di destinazione Visualizza Strumenti Einestra Guida	
	0
Progetto_1 Inserisci azionamento singolo SINAMICS_5110_CU305_CAN Configurazione Configurazione Control_Unit Control_Unit Antrieb_1	

Figura 3-10 Configurazione completa

 Il motore si può ora azionare tramite il pannello di comando di STARTER. Il pannello di comando si trova sotto Azionamento\_1, Messa in servizio e lo si apre facendo doppio clic sull'elemento gerarchico Pannello di comando.



## 3.5 Attivazione dell'azionamento con il pannello di comando

## Funzioni del pannello di comando

Il pannello di comando permette di svolgere le funzioni fondamentali per comandare, sorvegliare e testare l'azionamento. Dispone di tasti virtuali START/STOP e JOG, oltre che di svariate funzioni diagnostiche. Ulteriori informazioni su queste funzionalità si possono trovare nel Manuale di guida alle funzioni S110.

## Controllo del motore con il pannello di comando

La figura seguente mostra una panoramica del pannello di comando in STARTER con la vista diagnostica:

Properto_1     P	rogetto Modifica Sistema di destinazione Visualizza Strumer	nti Enestra Quida	
Properto         SINAMICS_STI0_CU305_CAN - Antrieb_1         Assumere la priorità di comando!         Assumiritàre la priorità di comando!         Disprostica         Oblisacione distittenti         [31] Einscholtbereit - "EIN/AUS1" = "0/1" setzen (p0840)         Ablisacione OFF1         Ablisacione OFF2         Ablisacione OFF3         Ablisacione OFF4         Ablisacione OFF5         Ablisacione OFF5         Ablisacine notice di referente! <tr< th=""><th>rogetto Bodrica Satema d destinacione Veuelaza Srumer Progetto 1 Progetto_1</th><th>nt Enetra Gada</th><th></th></tr<>	rogetto Bodrica Satema d destinacione Veuelaza Srumer Progetto 1 Progetto_1	nt Enetra Gada	
O Abilitatione eisistenis     [31] Einschaltbereit - "EIN/AUS1" = "0/1" setzen (p0840)     Ausgangstrequenz geglättet       Diagnostica     Riferimento     Athuale       O Abilitatione OFF1     Velocità:     0.0       O Abilitatione OFF2     O.0     gei/min       O Abilitatione OFF3     0.0     0.0       O Abilitatione OFF3     0.0     0.0       O Abilitatione Velocità:     0.0     0.0       O Abilitatione OFF3     0.0     0.0       O Abilitatione Velocità:     0.00     0.0       O Abilitatione Velocità:     0.0     0.0	Diagnostica		
C A Description of comparison and an interest of destinations and DC 1 2 Description of comparison		T C Guide	iú/min 0 x n x 100 x 200 x =

Figura 3-12 Panoramica del pannello di comando

Per poter comandare il motore occorre prima assumere la priorità di comando.

 Fare clic a questo scopo sul pulsante grigio Assumere la priorità di comando! (questo pulsante è circondato da un riquadro nero che guida l'utente nella funzione di movimento).



Figura 3-13 Assunzione della priorità di comando

2. Si apre quindi la finestra di dialogo per assumere la priorità di comando:

Sorveglianza	della funzionalità	vitale	_
Tempo di so	orvegl.;	1	000 ms
Questa	a funzione dev	e essere	utilizzata
solo n	el rispetto dell	e avverte	nze di
Questa	a funzione dev	e essere	utilizzata
solo n	el rispetto dell	e avverte	nze di
sicure	zza. La manca	ta osserv	anza pud
causa	re danni alle p	ersone e	alle cose

Figura 3-14 Finestra Assumi priorità di comando

3. In questa finestra si può attivare/disattivare la sorveglianza della funzionalità vitale e impostare il tempo di sorveglianza. Leggere le Avvertenze di sicurezza e selezionare Accetta. La visualizzazione del pannello di comando cambia: Il pulsante grigio Assumere la priorità di comando! diventa giallo, Cedere la priorità di comando!. Il riquadro nero si sposta su Abilitazioni. Le abilitazioni non sono ancora assegnate.



4. Fare clic su Abilitazioni per assegnarle (notare il cambiamento di colore delle segnalazioni di abilitazione sotto il pulsante di diagnostica), e il campo Abilitazioni viene contrassegnato da un segno di spunta. Sul pannello di comando diventano attivi (colorati) i pulsanti di comando I/O per mettere l'azionamento ON oppure OFF, oltre che per farlo funzionare a impulsi (JOG).



Figura 3-16 Assegnazione dell'abilitazione 2

 Il riquadro di guida nero si sposta intorno al campo del numero di giri. Qui si deve specificare da tastiera il numero di giri nel campo attivo n=..... e confermare con il tasto Invio. Il segno meno davanti al valore di velocità inverte la direzione di rotazione del motore.



Figura 3-17 Impostazione del numero di giri

 Ora si può avviare il motore facendo clic sul pulsante verde I. Con un clic sul pulsante rosso O il motore si ferma di nuovo. Con il cursore a destra accanto al campo del numero di giri si può impostare la velocità operativa tra 0% e 200%.

Facendo clic sul pulsante rosso/verde, il motore gira ugualmente alla velocità preimpostata fintanto che si tiene premuto il pulsante.

Per spegnere l'azionamento si deve fare clic sul pulsante rosso **O**; il motore allora si ferma. Per restituire la priorità di comando basta fare clic sul pulsante **Cedere la priorità di comando!**. Dopo una richiesta di conferma, la priorità di comando per l'azionamento viene rimossa.

Siemens AG Industry Sector Drive Technologies Motion Control Systems Postfach 3180 91050 ERLANGEN GERMANY Änderungen vorbehalten © Siemens AG 2008

www.siemens.com/motioncontrol