

Istruzioni per l'uso Sensore di pressione elettronico efectorsoci

PN7xxx



CE

Indice

1 Premessa 1.1 Simboli utilizzati	4 4
2 Indicazioni di sicurezza	4
3 Uso conforme3.1 Campo d'impiego	5 5
 4 Funzione. 4.1 Comunicazione, parametrizzazione, analisi	6 6 7 7
5 Montaggio	8
6 Collegamento elettrico	9
7 Elementi di comando e di indicazione	10
8 Menu	11
 8.1 Struttura del menu: menu principale 8.2 Spiegazione del menu	11 12 12 12
 9 Parametrizzazione	13 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18

10 Funzionamento	21
10.1 Leggere impostazione dei parametri	21
10.2 Autodiagnosi / Indicazione errori	22
11 Dati tecnici e disegno tecnico	23
11.1 Campi di regolazione	23
11.2 Altri dati tecnici	24
12 Impostazione di fabbrica	25

1 Premessa

1.1 Simboli utilizzati

- Sequenza operativa
- > Reazione, risultato
- [...] Denominazione di tasti, pulsanti o indicazioni
- \rightarrow Riferimento



Nota importante

In caso di inosservanza possono verificarsi malfunzionamenti o anomalie



Informazioni

Nota integrativa

2 Indicazioni di sicurezza

- Leggere questo manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia adeguato, senza limitazioni, alle applicazioni in questione.
- L'inosservanza delle indicazioni d'uso o dei dati tecnici può causare danni materiali e/o alle persone.
- Verificare in tutte le applicazioni la compatibilità dei materiali del prodotto con i fluidi da misurare.
- Uno stato perfetto del prodotto durante il tempo operativo è garantito solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente per sostanze contro le quali i materiali a contatto sono resistenti → 3.1 Campo d'impiego.
- Se i prodotti sono utilizzati in applicazioni con gas con pressioni > 25 bar è necessario osservare attentamente le indicazioni nel Capitolo 3.1 per i prodotti con il contrassegno **).



È responsabilità dell'operatore assicurarsi che il prodotto venga utilizzato per l'applicazione corrispondente. Il produttore declina ogni responsabilità per le conseguenze di un uso improprio da parte dell'operatore. Un'installazione e un uso impropri dei prodotti comportano la perdita dei diritti di garanzia.

3 Uso conforme

Il prodotto misura e controlla la pressione di sistema in macchine e impianti.

3.1 Campo d'impiego

Tipo di pressione: pressione relativa

Codice articolo	Codice Inticolo Campo di misura		Sovrapressione ammessa *)		Pressione di scoppio	
	bar	psi	bar	psi	bar	psi
	Sensori	i di pressione con f	filetto G¼ f	emmina		
PN7160	0600	08700	800	11580	2500	36250
PN7070	0400	05800	800	11580	1700	24650
PN7071	0250	03620	500	7250	1100	15950
PN7092**	0100	01450	300	4350	650	9400
PN7093**	025	0362	150	2175	350	5075
PN7094**	-110	-14,5145	75	1087	150	2175
PN7096	02,5	036,2	20	290	50	725
PN7097	01	014,5	10	145	30	450
PN7099	-11	-14,514,5	20	290	50	725
	Sensor	i di pressione con t	filetto G¼ r	maschio		
PN7560	0600	08700	800	11580	2500	36250
PN7570	0400	05800	800	11580	1700	24650
PN7571	0250	03620	500	7250	1100	15950
PN7592**	0100	01450	300	4350	650	9400
PN7593**	025	0362	150	2175	350	5075
PN7594**	-110	-14,5145	75	1087	150	2175
PN7596	02,5	036,2	20	290	50	725
PN7597	01	014,5	10	145	30	450
PN7599	-11	-14,514,5	20	290	50	725

*) Con sovrapressione statica o max. 100 milioni di cicli di pressione.

**) Per applicazioni con gas >25 bar è necessario utilizzare i prodotti con un campo di misura ≥ 250 bar.

Per il campo di misura 0...100 bar è possibile utilizzare in alternativa i sensori PN7072 o PN7572 in applicazioni con gas.

MPa = (valore letto in bar) ÷ 10 kPa = (valore letto in bar) x 100



È necessario prendere misure appropriate per evitare sovrapressioni statiche e dinamiche, superiori alla pressione di sovraccarico indicata.

La pressione di scoppio indicata non deve essere superata.

Il prodotto può essere distrutto anche se il valore della pressione di scoppio viene superato per breve tempo. ATTENZIONE: pericolo di lesione!



Direttiva in materia di attrezzature a pressione (PED): le attrezzature sono conformi all'articolo 3 paragrafo (3) della direttiva 97/23/CE e sono progettate e fabbricate per liquidi non surriscaldati del gruppo di fluidi 2 secondo una corretta prassi costruttiva.

Restrizione per gas stabili ai sensi della PED \rightarrow 2 Indicazioni di sicurezza.

4 Funzione

- Il prodotto indica l'attuale pressione del sistema in un display.
- Genera segnali di uscita conformemente al modo operativo e alla parametrizzazione.
- Inoltre mette a disposizione i dati di processo tramite IO-Link.
- Il prodotto è progettato per una comunicazione bidirezionale completa. Per questo sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Visualizzazione remota: lettura e indicazione dell'attuale pressione del sistema
 - Parametrizzazione remota: lettura e modifica dell'impostazione attuale dei parametri.
 - Parametrizzazione IO-Link $\rightarrow 4.3$

4.1 Comunicazione, parametrizzazione, analisi

OUT1 (Pin 4)	 Segnale di commutazione per valore limite della pressione del sistema Comunicazione tramite IO-Link
OUT2 (Pin 2)	Segnale di commutazione per valore limite della pressione del sistema

4.2 Funzione di commutazione

OUTx cambia il suo stato di commutazione se il valore misurato si trova al di sopra o al di sotto dei limiti impostati (SPx, rPx). È possibile selezionare le seguenti funzioni di commutazione:

- Funzione isteresi / NO: $[OUx] = [Hno] (\rightarrow Fig. 1).$
- Funzione isteresi / NC: $[OUx] = [Hnc] (\rightarrow Fig. 1)$.

Prima viene determinato il punto di commutazione (SPx) poi quello di disattivazione (rPx).

L'isteresi così definita resta invariata anche in caso di una nuova modifica di SPx.

- Funzione finestra / NO: $[OUx] = [Fno] (\rightarrow Fig. 2).$
- Funzione finestra / NC: [OUx] = [Fnc] (→ Fig. 2).
 La larghezza della finestra può essere impostata in base alla distanza tra FHx e FLx. FHx = valore superiore, FLx = valore inferiore.



P = pressione del sistema; HY = isteresi; FE = finestra

IT

4.3 IO-Link

Informazioni generali

Questo prodotto è dotato di un'interfaccia di comunicazione IO-Link; per il funzionamento è necessario un componente compatibile con IO-Link (master IO-Link).

L'interfaccia IO-Link permette di accedere direttamente ai dati di processo e diagnosi e di configurare il prodotto durante il funzionamento.

La comunicazione è possibile anche tramite una connessione punto a punto con un cavo adattatore USB.

Per ulteriori informazioni su IO-Link vedere www.ifm.com \rightarrow "Altre informazioni" \rightarrow "Innovazioni" \rightarrow "IO-Link".

Informazioni specifiche per prodotto

Per le IODD necessarie per la configurazione del prodotto IO-Link nonché informazioni dettagliate sulla struttura dei dati di processo,

informazioni di diagnosi e indirizzi dei parametri vedere www.ifm.com \rightarrow "Altre informazioni" \rightarrow "Innovazioni" \rightarrow "IO-Link".

Strumenti di configurazione

Per tutte le informazioni utili relative all'hardware IO-Link e software necessari vedere www.ifm.com \rightarrow "Altre informazioni" \rightarrow "Innovazioni" \rightarrow "IO-Link".

5 Montaggio



Prima di montare o smontare il prodotto, assicurarsi che l'impianto sia depressurizzato.

- ► Utilizzare il prodotto in un raccordo a processo G¼.
- ► Stringere forte.



Coppia di serraggio consigliata: da 25 a 35 Nm.

6 Collegamento elettrico

!

Il prodotto deve essere installato soltanto da un tecnico elettronico.

Osservare le disposizioni nazionali ed internazionali per l'installazione di impianti di elettrotecnica.

Alimentazione di tensione secondo EN 50178, SELV, PELV.

- ► Disinserire la tensione dall'impianto.
- Collegare il prodotto come illustrato di seguito:



7 Elementi di comando e di indicazione



1-8: LED di indicazione			
LED 1	Stato di commutazione OUT1 (acceso se è attivata uscita 1)		
LED 8	Stato di commutazione OUT2 (acceso se è attivata uscita 2)		
LED 2 - 7	Pressione del sistema nell'unità di misura impostata		
9: Pulsante Enter [•]			
- Selezione dei parametri e conferma dei valori del parametro			
10-11: Tasti freccia [▲] e [▼]			
 Impostazione dei valori parametrici (continua tenendo premuto; incrementale premendo brevemente) 			
12: Display alfanumerico a 4 posizioni			
- Indicazione dell'attuale pressione di sistema			

- Indicazione dei parametri e valori parametrici

8 Menu

8.1 Struttura del menu: menu principale



8.2 Spiegazione del menu

8.2.1 Spiegazione del livello menu 1

EF	Funzioni ampliate / Apertura del livello menu 2
FHx/FLx	Valore limite massimo/minimo della pressione di sistema per il quale OUT1 commuta con impostazione finestra. FHx/FLx è visualizzato se il parametro [Fno] o [Fnc] per OUTx è stato impostato nel menu Funzioni ampliate "EF".
SPx/rPx	Valore limite massimo/minimo della pressione di sistema per il quale OUT1 commuta con impostazione isteresi. SPx/rPx è visualizzato se il parametro [Hno] o [Hnc] per OUTx è stato impostato nel menu Funzioni ampliate "EF".

8.2.2 Spiegazione del livello menu 2

rES	Ripristino dell'impostazione di fabbrica			
ou1	 Funzione uscita per OUT1: segnale di commutazione per i valori limite della pressione: funzione isteresi [H] o funzione finestra [F], rispettivamente normalmente aperta [. no] o normalmente chiusa [. nc] 			
ou2	 Funzione dell'uscita per OUT2: segnale di commutazione per i valori limite della pressione: funzione isteresi [H] o funzione finestra [F], rispettivamente normalmente aperta [. no] o normalmente chiusa [. nc] 			
dS1 / dS2	Ritardo di attivazione per OUT1 / OUT2			
dr1 / dr2	Ritardo di disattivazione per OUT1 / OUT2			
uni	Unità di misura standard per pressione di sistema (display): [bAr] / [mbar] / [MPA] / [kPA] / [PSI] / [inHG]			
P-n	Logica di commutazione delle uscite: pnp / npn			
Lo	Memoria valore minimo per pressione di sistema			
HI	Memoria valore massimo per pressione di sistema			
dAP	Damping del segnale di misura			
coLr	Associazione dei colori del display "rosso" e "verde" entro il campo di misura			
cFH / cFL	Valore superiore / inferiore per cambiamento del colore. Parametro attivo solo se è stata selezionata una finestra di colore definibile nel parametro coLr: [r-cF] o [G-cF]			
diS	Frequenza di aggiornamento e orientamento dell'indicazione			

9 Parametrizzazione

Durante la parametrizzazione il prodotto resta nel modo operativo. Esso continua ad eseguire le sue funzioni di monitoraggio con i parametri esistenti fintanto che la parametrizzazione non è conclusa.

9.1 Parametrizzazione in generale

Ogni impostazione dei parametri richiede 3 fasi:

1	 Selezionare parametri Premere [●] per accedere al menu. Premere [▲] o [▼] fintanto che non viene visualizzato il parametro desiderato. 			
2	 Impostare valore del parametro Premere [●] per editare il parametro selezionato. Premere [▲] o [▼] per almeno 1 s. > Dopo 1 s il valore impostato viene modificato - in modo graduale premendo ripetutamente o continuo tenendo premuto. 			
	I valori numerici vengono aumentati progressivamente con il tasto [▲] o ridotti con tasto [▼].			
3	 Confermare il valore del parametro Premere brevemente [•]. Il parametro viene visualizzato di nuovo. Il nuovo valore impostato viene memorizzato. 			
Impostare altri parametri ▶ Premere [▲] o [♥] fintanto che non viene visualizzato il parametro desiderato				
Teri ▶ >	minare la configurazione Premere [▲] o [▼] finché non viene visualiz 30 s. I prodotto visualizza di nuovo il valore del p	zato l'attuale valore letto oppure attendere parametro.		



Se viene visualizzato [C.Loc] tentando di modificare un valore del parametro, significa che è attivata una comunicazione IO-Link (blocco temporaneo).

Se viene visualizzato [S.Loc], il sensore è bloccato permanentemente tramite software e potrà essere sbloccato solo con un software di configurazione.

Passaggio dal livello menu 1 al livello menu 2



Blocco / sblocco

Il prodotto può essere bloccato elettronicamente in modo da impedire operazioni errate involontarie.



Per sbloccare:

- Premere [▲] + [▼] contemporaneamente per 10 s.
- > Viene visualizzato [uLoc].



Stato di consegna: sbloccato.

• Timeout

Se, durante l'impostazione di un parametro, non vengono premuti pulsanti per 30 s, il prodotto ritorna al modo operativo con il valore invariato.

9.2 Configurare display (opzione)

 Selezionare [Uni] e stabilire l'unità di misura: [bAr], [mbAr], [MPA], [kPA], [PSI], [inHG] 	וריש
Le unità di misura selezionabili dipendono dal rispettivo prodotto.	
 Selezionare [diS] e impostare la frequenza di aggiornamento e l'orientamento dell'indicazione: [d1]: aggiornamento del valore letto ogni 50 ms [d2]: aggiornamento del valore letto ogni 200 ms [d3]: aggiornamento del valore letto ogni 600 ms [rd1], [rd2], [rd3]: indicazione come d1, d2, d3; ruotata di 180° OFF = l'indicazione del valore letto è disattivata nel modo Run I LED rimangono attivi anche se il display è disattivato. I messaggi di errore vengono visualizzati anche se il display è spento. 	d, 5
[d1] garantisce un'ottima leggibilità anche con pressione irregolare gli algoritimi corrispondenti sono memorizzati.	

9.3 Impostare segnali di uscita

9.3.1 Impostare funzioni dell'uscita

Selezionare [OU1] ed impostare la funzione di commutazione: - [Hno] = funzione isteresi/NO - [Hnc] = funzione isteresi/NC - [Fno] = funzione finestra/NO - [Fnc] = funzione finestra/NC	ou
Selezionare [OU2] e impostare la funzione: - [Hno] = funzione isteresi/NO - [Hnc] = funzione isteresi/NC - [Fno] = funzione finestra/NO - [Fnc] = funzione finestra/NC	002

9.3.2 Determinare limiti di commutazione con funzione isteresi

 [ou1] / [ou2] deve essere impostata come [Hno] o [Hnc]. Selezionare [SP1] / [SP2] e impostare il valore per il quale commuta l'uscita. 	5P 5P2
 Selezionare [rP1] / [rP2] e impostare il valore per il quale si disattiva l'uscita. rPx è sempre più piccolo di SPx. È possibile immettere soltanto valori inferiori a SPx. 	r-P r-P2

9.3.3 Determinare limiti di commutazione con funzione finestra

 [ou1] / [ou2] deve essere impostata come [Fno] o [Fnc]. Selezionare [FH1] / [FH2] e impostare il valore limite superiore. 	FH 1 FH2
Selezionare [FL1] / [FL2] e impostare il valore limite inferiore. FLx è sempre più piccolo di FHx. È possibile immettere soltanto valori inferiori a FHx.	FL I FL2

9.4 Impostazioni utente (opzione)

9.4.1 Impostare tempo di ritardo per le uscite di commutazione

 [dS1] / [dS2] = ritardo di attivazione per OUT1 / OUT2.

 [dr1] / [dr2] = ritardo di disattivazione per OUT1 / OUT2.

 ▶ Selezionare [dS1], [dS2], [dr1] o [dr2] e impostare un valore tra 0 e 50 s (con 0 il tempo di ritardo non è attivo).

 Image: Mel caso di questo prodotto, l'assegnazione dei parametri [dSx] e [drx] per il punto di attivazione è realizzata strettamente secondo la norma

16

VDMA

9.4.2 Impostare logica di commutazione per le uscite di commutazione

9.4.3 Impostare damping per il segnale di commutazione

► Selezionare [dAP] e impostare la costante damping in secondi (valore T: 63 %); campo di regolazione 0,000...4,000 s. Con 0.00 [dAP] non è attivo.

9.4.4 Leggere valori min/max per pressione di sistema

 Selezionare [HI] o [LO] e premere brevemente [●]. [HI] = valore massimo, [LO] = valore minimo. Cancellare la memoria: Selezionare [HI] o [LO]. Premere [▲] o [▼] e tenerlo premuto finché non viene visualizzato []. Premere brevemente [●]. 	Hi La
9.4.5 Ripristinare tutti i parametri all'impostazione di fabbrica	
Selezionare [rES].	
► Premere [•].	

- Premere [▲] o [▼] e tenerlo premuto finché non viene visualizzato [----].
- ▶ Premere brevemente [●].

Si consiglia di annotare le proprie impostazioni personali prima di eseguire la funzione (\rightarrow 12 Impostazione di fabbrica).

r-11-1

9.4.6 Impostare il cambiamento di colore del display

Selezionare [coLr] e impostare la funzione:	
$- [r \vdash d] = colore del display rosso (indipendentemente dal valore$	
- [GrEn] = colore del display verde (indipendentemente dal valore	
letto).	
- [r1ou] = colore del display rosso quando commuta OUT1.	
- [G1ou] =colore del display verde quando commuta OUT1.	
- [r2ou] = colore del display rosso quando commuta OUT2.	
- [G2ou] =colore del display verde quando commuta OUT2.	
- [r-12] = colore del display rosso quando il valore letto e compre- so tra il valore limite di OUT1 e OUT2	
- [G-12] = colore del display verde guando il valore letto è compre-	
so tra il valore limite di OUT1 e OUT2.	
- [r-cF] = colore del display rosso quando il valore letto è compre-	
so tra i valori limite definibili [cFL]*) e [cFH]*).	
- [G-cF] = colore del display verde quando il valore letto è compre-	
so tra i valori limite definibili [cFL]*) e [cFH]*).	
* Parametro [cFL] e [cFH] selezionabile nella struttura del menu solo se è	
stato attivato [r-c+] o [G-c+].	
Selezionare [cFH] e impostare il valore limite superiore	r-F-H-4
(possibile soltanto se è stato attivato [r-cF] o [G-cF]).	
> Il campo di regolazione corrisponde al campo di misura e il suo limite	
Selezionare [cFL] e impostare il valore limite inferiore	
(possibile soltanto se e stato attivato [r-c+] o [G-c+]).	
Il campo di regolazione comsponde al campo di misura e il suo limite massimo à IcEHI	

9.4.7 Rappresentazione grafica del cambiamento di colore del display

Cambiamento di colore del display per parametro [r1ou] / [r2ou] , modo funzione	Cambiamento di colore del display per parametro [G1ou] / [G2ou] , modo funzione
isteresi	isteresi

OUT1 OUT2		OUT1/ OUT2 1 2			
Valore I OUT1/0	etto > Punto di commutazione DUT2; display = rosso	Valore letto > Punto di commutazione OUT1/OUT2; display = verde			
Cambia parame finestra	imento di colore del display per tro [r1ou] / [r2ou], modo funzione a	Cambiamento di colore del display per parametro [G1ou] / [G2ou] , modo funzione finestra			
FL1/ FL2	EH1/FH2/	FL1/ FL2 1 2			
Valore I Display	etto tra FL1/FL2 e FH1/FH2 = rosso	Valore letto tra FL1/FL2 e FH1/FH2 Display = verde			
	Cambiamento di colore del displav v	erde			
	Cambiamento di colore del display rosso				
1	Valore letto iniziale				
2	Valore letto finale				

Cambiamento di colore del display per para-	Cambiamento di colore del display per para-		
metro [r-12], modo funzione isteresi	metro [G-12], modo funzione isteresi		

T

OUT1	OUT2	OUT1	OUT2		
Valore letto tra (Display = rosso	OUT1 e OUT2	Valore letto tra OUT1 e OUT2 Display = verde			
Cambiamento d metro [r-12] , mo	li colore del display per para- odo funzione finestra	Cambiamento di colore del dis metro [G-12], modo funzione	play per para- finestra		
FH1- FL1 1	FL2 FH2 2	FH1 FL1	FL2 FH2 2		
Valore letto fuor FL2FH2; disp	i da FL1FH1 e lay = rosso	Valore letto fuori da FL1FH1 FL2FH2; display = verde	е		
Cam	biamento di colore del displav	/ verde			
Cam	biamento di colore del display	/ rosso			
1 Valo	Valore letto iniziale				
2 Valo	Valore letto finale				
FL1/FL2 Valo	2 Valore limite minimo per funzione finestra uscita OUT1 / OUT2				
FH1/FH2 Valo	Valore limite massimo per funzione finestra uscita OUT1 / OUT2				

Cambia parame OUT1 /	mento di colore del display per tro [r-cF] indipendentemente da OUT2.	Cambiamento di colore del display per parametro [G-cF] indipendentemente da OUT1 / OUT2				
cFL		CFL 1 2 CFH				
Valore I Display	etto tra cFL e cFH = rosso	Valore letto tra cFL e cFH Display = verde				
	Cambiamento di colore del display verde					
	Cambiamento di colore del display rosso					
1	Valore letto iniziale					
2	Valore letto finale					
cFL	Valore limite minimo (indipendentemente dalla funzione uscita)					

cFH Valore limite massimo (indipendentemente dalla funzione uscita)

10 Funzionamento

Dopo l'attivazione della tensione di alimentazione il prodotto si trova nel modo Run (= modo operativo normale). Esso esegue le sue funzioni di misurazione ed analisi e trasmette segnali di uscita conformemente ai parametri impostati.

Indicazioni di funzionamento \rightarrow 7 Elementi di comando e di indicazione.

10.1 Leggere impostazione dei parametri

- ▶ Premere [●].
- ▶ Premere [▲] o [▼] finché non viene visualizzato il parametro desiderato.
- ► Premere brevemente [•].
- > Il prodotto indica per circa 30 s il valore del parametro corrispondente per poi passare all'indicazione del valore di processo.

10.2 Autodiagnosi / Indicazione errori

Il prodotto è dotato di varie possibilità per l'autodiagnosi.

- Si autocontrolla durante il funzionamento.
- Avvertimenti e stati di errore vengono visualizzati sul display (anche se spento) e sono in più disponibili tramite IO-Link.

Display	LED di stato OUT1	LED di stato OUT2	Tipo di anomalia	Rimedio
nes- suno			Tensione di alimentazione troppo bassa	 Verificare / Correggere la tensione di alimentazione
SC	lam- peg- gia	lam- peg- gia	Sovracorrente sull'uscita di commutazione OUT1 + OUT2 *)	Verificare se si sono verificati cortocircuiti o sovracorrenti sulle uscite di commutazione; eliminare l'anomalia.
SC1	lam- peg- gia		Sovracorrente sull'uscita di commutazione OUT1 *)	 Verificare se si sono verificati cortocircuiti o sovracorrenti sull'uscita di commutazione OU1; eliminare l'anomalia.
SC2		lam- peg- gia	Sovracorrente sull'uscita di commutazione OUT2 *)	Verificare se si sono verificati cortocircuiti o sovracorrenti sull'uscita di commutazione OU2; eliminare l'anomalia.
C.Loc			Parametrizzazione tramite pulsanti bloccata ma attivata tramite IO-Link (\rightarrow 9.1)	 Attendere termine della para- metrizzazione tramite IO-Link
S.Loc			Pulsanti bloccati tramite software di configurazione; modifica dei parametri impos- sibile (\rightarrow 9.1).	 Sblocco solo tramite interfaccia IO-Link / software di configu- razione
OL			Valore di processo troppo alto (oltre il campo di misura)	 Verificare / Ridurre la pressio- ne del sistema; selezionare il prodotto con il campo di misura corrispondente
UL			Valore di processo troppo basso (al di sotto del campo di misura)	Verificare / Aumentare la pressione del sistema; selezio- nare il prodotto con il campo di misura corrispondente.

*) L'uscita corrispondente resta disattivata fintanto che persiste sovracorrente / cortocircuito

11 Dati tecnici e disegno tecnico

11.1 Campi di regolazione

		SP1 / SP2 rP1 / rP2		/ rP2	٨D	
		min	max	min	max	ΔΓ
	bar	4	600	2	598	2
PN7160 PN7560	psi	40	8700	20	8680	20
1111000	MPa	0,4	60	0,2	59,8	0,2
	bar	4	400	2	398	2
PN7070 PN7570	psi	40	5800	20	5780	20
T MTOTO	MPa	0,4	40	0,2	39,8	0,2
	bar	2	250	1	249	1
PN7071 PN7571	psi	40	3620	20	3600	20
	MPa	0,2	25	0,1	24,9	0,1
DUITOOO	bar	1	100	0,5	99,5	0,5
PN7092 PN7592	psi	10	1450	5	1445	5
	MPa	0,1	10	0,05	9,95	0,05
PN7093 PN7593	bar	0,2	25	0,1	24,9	0,1
	psi	4	362	2	360	2
	MPa	0,02	2,5	0,01	2,49	0,01
	bar	-0,9	10	-0,95	9,95	0,05
PN7094 PN7594	psi	-13,5	145	-14	144,5	0,5
	MPa	-0,09	1	0,095	0,995	0,005
DNZ000	bar	0,02	2,5	0,01	2,49	0,01
PN7096 PN7596	psi	0,4	36,2	0,2	36	0,2
1 11/000	kPa	2	250	1	249	1
	mbar	10	1000	5	995	5
PN7097	psi	0,1	14,5	0,05	14,45	0,05
PN7597	kPa	1	100	0,5	99,5	0,5
	inHG	0,2	29,5	0,1	29,4	0,1

 ΔP = incremento

Т

		SP1 / SP2		rP1 / rP2		
		min	max	min	max	ΔΓ
PN7099 PN7599	mbar	-980	1000	-990	990	10
	psi	-14,3	14,5	-14,4	14,4	0,1
	kPa	-98	100	-99	99	1
	inHG	-29	29,6	-29,2	29,4	0,2

 ΔP = incremento

ñ

11.2 Altri dati tecnici

Vedere altri dati tecnici e disegno tecnico al sito www.ifm.com \rightarrow "Nuova ricerca" \rightarrow Inserire codice articolo.

12 Impostazione di fabbrica

	Impostazione di fabbrica	Impostazione utente
SP1	25% DEL VALORE FINALE*	
rP1	23% DEL VALORE FINALE*	
OU1	Hno	
OU2	Hno	
SP2	75% DEL VALORE FINALE*	
rP2	73% DEL VALORE FINALE*	
dS1	0,0	
dr1	0,0	
dS2	0,0	
dr2	0,0	
P-n	PnP	
dAP	60	
Uni	bAr / mbAr	
colr	rEd	
diS	d2	

* = il valore percentuale indicato del valore finale in bar / mbar (il valore percentuale dell'intervallo di misura per PN7xx9) del rispettivo sensore.

Per ulteriori informazioni: www.ifm.com