

Modulo TIA Portal 010-020

Tipi di blocchi del controllore SIMATIC S7-1200

Trainer Package SCE adatti a questa documentazione

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAIS pacchetti da 6 postazioni PLC "TIA Portal" Nr. di ordinazione: 6ES7214-1BE30-4AB3
- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC pacchetti da 6 postazioni PLC "TIA Portal" Nr. di ordinazione: 6ES7214-1AE30-4AB3
- SIMATIC S7-SW for Training STEP 7 BASIC V11 Upgrade per 6 pacchetti STEP 7 Basic (per S7-1200) "TIA Portal"

Nr. di ordinazione: 6ES7822-0AA01-4YE0

Tenere presente che questi Trainer Package potrebbero essere sostituiti da successivi pacchetti. Potete consultare i pacchetti SCE attualmente disponibili su: <u>siemens.com/sce/tp</u>

Corsi di formazione

Per corsi di formazione regionali di Siemens SCE contattare il partner di contatto SCE regionale siemens.com/sce/contact

Ulteriori informazioni su SCE

siemens.com/sce

Avvertenza importante sulla traduzione

La presente documentazione didattica è stata tradotta sulla base dei documenti redatti in tedesco. Gli screenshot sono stati riprodotti dalla lingua inglese. Per agevolare la comprensione, anche all'interno del testo sono stati adottati i comandi di programma in inglese con traduzione nella lingua straniera tra parentesi.

Avvertenze per l'impiego

La documentazione di formazione per una soluzione di automazione omogenea Totally Integrated Automation (T I A) è stata creata per il programma "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" specialmente per scopi di formazione per enti di formazione, di ricerca e di sviluppo pubblici. La Siemens AG declina qualunque responsabilità riguardo ai contenuti di questa documentazione.

Questa documentazione può essere utilizzata solo per la formazione base di prodotti e sistemi Siemens. Ciò significa che può essere copiata in parte, o completamente, e distribuita agli studenti nell'ambito della loro formazione professionale. La riproduzione, distribuzione e divulgazione di questa documentazione è consentita solo all'interno di istituzioni di formazione pubbliche e a scopo di formazione professionale.

Qualsiasi eccezione richiede un'autorizzazione scritta dal partner di riferimento di Siemens AG: Sig. Roland Scheuerer <u>roland.scheuerer@siemens.com</u>.

Le trasgressioni obbligano al risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati, incluso anche quelli relativi alla distribuzione e in particolare quelli relativi ai brevetti e ai marchi GM.

L'utilizzo per corsi rivolti a clienti del settore industria è esplicitamente proibito e non è inoltre permesso l'utilizzo commerciale della documentazione.

Ringraziamo Michael Dziallas Engineering e tutte le persone coinvolte nella creazione di questa documentazione.

Pagina:

1.	Pref	azione	4
2.	Avve	ertenze sulla programmazione di SIMATIC S7-1200	6
2.1	Siste	ema di automazione SIMATIC S7-1200	6
2.2	Soft	ware di programmazione STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11)	6
3.	Tipi	di blocchi per il controllore SIMATIC S7-1200	7
3.1	Prog	rammazione lineare	7
3.2	Prog	rammazione strutturata	8
3.2.	Bloc	chi utente per il controllore SIMATIC S7-1200	9
3.	2.1	Blocchi organizzativi	10
3.	2.2	Funzioni	11
3.	2.3	Blocchi funzionali	11
3.	2.4	Blocchi dati	12
4.	Ese	mpio di programmazione: blocco funzionale per il comando di un nastro trasportatore	13
5.	Proc	rammazione del comando di un nastro trasportatore per il SIMATIC S7-1200	14

1. Prefazione

Il modulo SCE_DE_010-020 appartiene per contenuti all'unità didattica **'Basi della programmazione PLC'** e rappresenta un **rapido approccio** alla programmazione di SIMATIC S7 1200 con il TIA Portal.



Obiettivo didattico:

L'obiettivo di questo modulo è far conoscere al lettore i diversi blocchi per la programmazione del controllore SIMATIC S7-1200 con il tool di programmazione TIA Portal. Il modulo descrive i diversi tipi di blocchi e spiega il procedimento per creare un programma in un blocco funzionale con i passi seguenti:

- Creazione di un blocco funzionale
- Definizione delle variabili interne
- Programmazione con variabili interne nel blocco funzionale
- Richiamo e parametrizzazione del blocco funzionale nell'OB1

Presupposti:

Per una corretta elaborazione di questo modulo si presuppongono le conoscenze seguenti:

- Esperienza nell'uso di Windows
- Basi della programmazione di PLC con TIA Portal (ad es. Modulo_10-10_R1201 Avvio alla programmazione con SIMATIC S7-1200 con TIA Portal V11)

Requisiti hardware e software

- PC Pentium 4, 1.7 GHz 1 (XP) 2 (Vista) GB RAM, memoria su disco rigido ca. 2 GB Sistema operativo Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate / Windows 2003 Server R2 / Windows Server 2008 Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1
- 2 Software STEP7 Professional V11 SP1 (Totally Integrated Automation (TIA) Portal V11)
- 3 Collegamento Ethernet tra PC e CPU 315F-2 PN/DP
- PLC SIMATIC S7-1200, ad es. CPU 1214C.Gli ingressi devono essere condotti su un quadro di comando esterno.



2. Avvertenze sulla programmazione di SIMATIC S7-1200

2.1 Sistema di automazione SIMATIC S7-1200

Il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 è un mini controllore modulare per la fascia di potenzialità medio-bassa.

Un'ampia gamma di unità consente di adeguarlo in modo ottimale al compito di automazione specifico. Il controllore S7 è costituito da un alimentatore, da una CPU e da unità di ingressi e uscite per i segnali digitali e analogici.

Eventualmente è possibile aggiungere processori di comunicazione e moduli funzionali per compiti speciali, come ad es. un blocco di comando motore passo-passo.

Il controllore programmabile (PLC) controlla e comanda con il

programma S7 una macchina o un processo. Nel programma S7 le unità I/O vengono interrogate attraverso gli indirizzi di ingresso (%I) e indirizzate dagli indirizzi di uscita (%Q).

Il sistema si programma con il software STEP 7.

2.2 Software di programmazione STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11)

Il software STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) è il tool per la programmazione dei sistemi di automazione

- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC WinAC

Con STEP 7 Professional V11 è possibile utilizzare le seguenti funzioni per l'automazione di un impianto:

- Configurazione e parametrizzazione dell'hardware
- Definizione della comunicazione
- Programmazione
- Test, messa in servizio e Service con le funzioni operative e di diagnostica
- Documentazione
- Creazione di visualizzazioni per i SIMATIC Basic Panel con WinCC Basic integrato.
- Con ulteriori pacchetti WinCC è possibile realizzare soluzioni di visualizzazione anche per PC e altri pannelli operatore

Tutte le funzioni sono supportate da una dettagliata Guida in linea.

3. Tipi di blocchi per il controllore SIMATIC S7-1200

Il programma per il controllore SIMATIC S7-1200 viene scritto in cosiddetti blocchi. Per default è già disponibile il blocco organizzativo Main[OB1].

Questo OB rappresenta l'interfaccia con il sistema operativo della CPU, dal quale viene richiamato automaticamente ed elaborato ciclicamente.

Per i compiti di automazione complessi si suddivide il programma in blocchi di programma più piccoli, comprensibili e ordinati per funzioni.

Questi blocchi vengono poi richiamati dai blocchi organizzativi. Alla fine del blocco si torna nuovamente nel blocco organizzativo richiamante, e precisamente nella riga dopo il richiamo.

3.1 Programmazione lineare

Per la programmazione lineare le istruzioni vengono salvate in un blocco ed elaborate nello stesso ordine in cui sono memorizzate nella memoria del programma. Raggiunta la fine del programma (fine del blocco) l'elaborazione del programma ricomincia da capo. In questo caso si parla di elaborazione ciclica.

Il tempo impiegato da un dispositivo per elaborare una volta tutte le istruzioni è definito tempo di ciclo. L'elaborazione lineare del programma viene impiegata per lo più per controllori semplici, non troppo complessi, e può essere realizzata in un unico OB.



3.2 Programmazione strutturata

Per i compiti di automazione complessi si suddivide il programma in blocchi di programma più piccoli, comprensibili e ordinati per funzioni. Il vantaggio è quello di poter testare le singole parti del programma e di riunirle in un'unica funzione complessiva se funzionano.

I blocchi di programma devono essere richiamati dal blocco di livello superiore. Quando viene riconosciuta la fine del blocco (BE) il programma continua a essere elaborato nel blocco richiamante dopo il richiamo.



3.2. Blocchi utente per il controllore SIMATIC S7-1200

Per la programmazione strutturata sono disponibili i seguenti blocchi utente:

• OB (blocco organizzativo):

Un OB viene richiamato ciclicamente dal sistema operativo e perciò costituisce l'interfaccia tra programma utente e sistema operativo. In questo OB viene comunicato all'unità di controllo del PLC, attraverso i comandi di richiamo dei blocchi, quali blocchi di programma deve elaborare.

• FB (blocco funzionale):

Un FB deve avere un'area di memoria assegnata per ogni istanza (di richiamo). Quando un FB viene richiamato è possibile assegnargli ad es. un blocco dati (DB) come DB di istanza.

I dati di questo DB di istanza saranno poi accessibili dalle variabili dell'FB.

Se un FB viene richiamato più volte occorre assegnargli diverse aree di memoria.

In un blocco funzionale si possono anche richiamare ulteriori FB e FC.

• FC (funzione):

Una FC non dispone di un'area di memoria assegnata. Una volta elaborata la funzione i suoi dati locali vanno persi.

In una funzione si possono anche richiamare ulteriori FB e FC.

• DB (blocco dati):

I DB vengono utilizzati per creare spazio di memoria per le variabili dei dati. Esistono due tipi di blocchi dati: i DB globali, in cui tutti gli OB, gli FB e le FC possono leggere i dati memorizzati o scrivere essi stessi dati nel DB, e i DB di istanza, che sono assegnati a un determinato FB.

Avvertenza:

Se durante la programmazione delle FC e degli FB sono state utilizzate solo variabili interne sarà possibile utilizzarli più volte in forma di blocchi standard.

Sarà quindi possibile richiamarli un numero qualsiasi di volte. Tuttavia agli FB deve essere assegnata un'area di memoria - una cosiddetta istanza (ad es. un DB) - a ogni richiamo.

3.2.1 Blocchi organizzativi

I blocchi organizzativi (OB) costituiscono l'interfaccia tra il sistema operativo e il programma utente. Vengono richiamati dal sistema operativo e comandano le seguenti operazioni: Comportamento del sistema di automazione all'avvio

- Elaborazione ciclica del programma
- Elaborazione del programma comandata da un allarme
- Trattamento degli errori

È possibile programmare liberamente i blocchi organizzativi e determinare così il comportamento della CPU.

Esistono diverse possibilità di utilizzare i blocchi organizzativi nel proprio programma:

• OB di avvio, OB di ciclo, OB di errore temporale e OB di allarme di diagnostica:

Questi blocchi organizzativi si possono facilmente inserire e programmare nel progetto. Non occorre né parametrizzarli né richiamarli.

OB di interrupt di processo e OB di schedulazione orologio:

Questi blocchi organizzativi devono ancora essere parametrizzati dopo essere stati inseriti nel programma. Inoltre gli OB di interrupt di processo si possono assegnare e nuovamente separare da un evento in runtime utilizzando rispettivamente le istruzioni ATTACH e DETACH.

• OB di allarme di ritardo:

L'OB di allarme di ritardo si può facilmente inserire e programmare nel progetto. Deve inoltre essere richiamato nel programma utente mediante l'istruzione SRT_DINT. Non è necessario parametrizzarlo.

Informazione di avvio

All'avvio di alcuni blocchi organizzativi il sistema operativo emette informazioni che possono essere valutate nel programma utente.

Queste informazioni possono essere molto utili in particolare per la diagnostica degli errori. Per sapere se e quali informazioni vengono emesse è possibile leggere le descrizioni dei blocchi organizzativi.

3.2.2 Funzioni

Una funzione contiene un programma che viene eseguito quando la funzione viene richiamata da un altro blocco di codice.

Le funzioni (FC) sono blocchi di codice senza memoria. Dopo l'elaborazione della funzione i dati delle variabili temporanee vanno persi. Per il salvataggio permanente dei dati delle funzioni si possono utilizzare blocchi dati globali.

Le funzioni possono essere impiegate ad es. per i seguenti scopi:

- Restituzione dei valori della funzione al blocco richiamante, ad es. nel caso delle funzioni matematiche
- Esecuzione di funzioni tecnologiche, ad es. controlli singoli con operazioni binarie

Una funzione può essere richiamata anche più volte in diversi punti all'interno di un programma. Questa possibilità semplifica la programmazione di funzioni complesse che ricorrono spesso.

3.2.3 Blocchi funzionali

I blocchi funzionali contengono sottoprogrammi che vengono eseguiti ogni volta che un blocco funzionale viene richiamato da un altro blocco di codice.

I blocchi funzionali sono blocchi di codice che memorizzano i propri valori in modo permanente in blocchi dati di istanza in modo che restino a disposizione anche dopo l'elaborazione del blocco. I loro parametri di ingresso, uscita e transito vengono memorizzati in modo permanente nei blocchi dati di istanza in modo che restino disponibili anche dopo l'elaborazione del blocco. Per questo motivo vengono definiti anche blocchi con "memoria".

I blocchi funzionali vengono utilizzati per quei compiti che non si possono realizzare con le funzioni:

- ogni volta che nei blocchi sono necessari temporizzatori e contatori (vedere il modulo M3)
- ogni volta che un'informazione deve essere salvata nel programma.
 Un esempio è la preselezione del modo di funzionamento con un tasto.

Un blocco funzionale può essere richiamato anche più volte in diversi punti all'interno di un programma. Questa possibilità semplifica la programmazione di funzioni complesse che ricorrono spesso.

Istanze dei blocchi funzionali

Il richiamo di un blocco funzionale viene definito istanza.

A ogni istanza di un blocco funzionale viene assegnata un'area di memoria che contiene i dati utilizzati dal blocco funzionale. Questa memoria viene messa a disposizione da blocchi dati creati automaticamente dal software. È anche possibile rendere disponibile la memoria per diverse istanze in un blocco dati come **multiistanza**.

3.2.4 Blocchi dati

Diversamente dai blocchi di codice i blocchi dati non contengono istruzioni ma fungono da memoria per i dati utente.

I blocchi dati contengono quindi dati variabili che vengono utilizzati dal programma utente.

I **blocchi dati globali** contengono dati che possono essere utilizzati da tutti gli altri blocchi. Le dimensioni max. variano in funzione della CPU. La struttura dei blocchi dati globali si può definire liberamente.

Esempi di applicazione:

• Salvataggio di informazioni relative a un sistema di gestione magazzino: "dove si trova il tale prodotto".

Salvataggio di ricette per determinati prodotti.

Ogni blocco funzionale, ogni funzione e ogni blocco organizzativo può leggere o scrivere dati in un blocco dati globale. Questi dati vengono mantenuti nel blocco dati anche quando si esce dal blocco.

Il richiamo di un blocco funzionale viene definito istanza. A ogni richiamo di un blocco funzionale con assegnazione di parametri viene assegnato un **blocco dati di istanza** che funge da memoria dei dati. Qui vengono memorizzati i parametri attuali e i dati statici del blocco funzionale. Le dimensioni max. dei blocchi dati di istanza varia in funzione della CPU. Le variabili dichiarate nel blocco funzionale determinano la struttura del blocco dati di istanza.

Un blocco dati globale e un blocco dati di istanza possono essere aperti contemporaneamente.

4. Esempio di programmazione: blocco funzionale per il comando di un nastro trasportatore

Per creare dei blocchi che devono fungere per così dire da "scatola nera" in qualsiasi programma è necessario programmarli utilizzando delle variabili. La regola vuole che in questi blocchi non siano mai utilizzati ingressi/uscite, merker ecc. indirizzati in modo assoluto. All'interno del blocco si possono utilizzare solo variabili e costanti.

Nell'esempio seguente verrà creato un blocco funzionale con dichiarazione delle variabili che contiene il comando di un nastro trasportatore in funzione del modo di funzionamento.

Con il tasto 'S1' si deve selezionare il modo di funzionamento 'manuale' e con il tasto 'S2' il funzionamento 'automatico'.

Nel modo di funzionamento 'manuale' il motore è acceso finché è azionato il tasto 'S3' ma il tasto 'S4' non deve essere assolutamente azionato.

Nel modo di funzionamento 'automatico' deve essere possibile accendere il motore del nastro con il tasto 'S3' e spegnerlo con il tasto 'S4' (contatto normalmente chiuso).

Lista di attribuzione:

Indirizzo	Simbolo	Commento
%I 0.0	S1	Tasto per modo di funzionamento manuale S1 NO
%I 0.1	S2	Tasto per modo di funzionamento automatico S2 NO
%l 0.2	S3	Tasto ON S3 NO
%l 0.3	S4	Tasto OFF S4 NC
%Q 0.2	M1	Motore del nastro M1

Avvertenza:

Il tasto OFF S4 qui è un contatto normalmente chiuso per garantire la protezione dalla rottura conduttore. Ciò significa che in caso di rottura conduttore in questo tasto l'impianto si arresta automaticamente. Diversamente non si potrebbe arrestare l'impianto in caso di rottura conduttore. Nella tecnica di comando perciò tutti i tasti di arresto/OFF e tutti gli interruttori devono sempre essere contatti normalmente chiusi.

5. Programmazione del comando di un nastro trasportatore per il SIMATIC S7-1200

Per la gestione del progetto e la programmazione si utilizza il software **'Totally Integrated Automation Portal'.**

Qui si creano, si parametrizzano e si programmano con un'interfaccia utente unificata i componenti come controllore, visualizzazione e collegamento in rete della soluzione di automazione. Per la diagnostica degli errori sono disponibili diversi tool online.

Con i passi seguenti è possibile creare un progetto per il SIMATIC S7-1200 e programmare la soluzione del compito che ci siamo proposti:

1. Il tool principale è **'Totally Integrated Automation Portal'**, che si richiama qui con un doppio clic. (→ Totally Integrated Automation Portal V11)



2. I programmi per il SIMATIC S7-1200 vengono gestiti in progetti. Uno di questi progetti verrà ora creato nella vista portale (\rightarrow Create new project (Crea nuovo progetto) \rightarrow FB_conveyor (FB_nastro) \rightarrow Create (Crea))

WA Siemens			× ه_
			Totally Integrated Automation PORTAL
Start 🦓		Create new project	
Devices & networks FLC programming Visualization Online & Diagnostics	 Open existing project Create new project Migrate project Close project Close project Welcome Tour First steps Installed software Help User interface language 	Project name: Path: Author: Comment:	FB_conveycr C:DATAIOO_TAPortal
▶ Project view	YOUT TOPTT IL		

3. Ora alla voce **'First steps'** vengono proposti i primi passi per la progettazione. Innanzitutto vogliamo creare un dispositivo con **'Configure a device'**. (\rightarrow Primi passi \rightarrow Configura un dispositivo)

Siemens - FB_convey	/or			
				Totally Integrated Automa
Start			First steps	
	*	 Open existing project Create new project Migrate project 	Project: "FB_conveyor" was opened successfully. Please select the next step: Start	
Visualization Online & Diagnostics		Close project	Devices & Configure a device	
		 Welcome Tour First steps 	PLC programming Write PLC program	
		 Installed software Help 	Visualization Configure an Hwi screen	
		🚯 User interface language	Project view Open the project view	
Project view		Opened project: C:\DATA\00_TI	-PortalIFB_conveyorFB_conveyor	

4. Successivamente inseriremo con 'Add new device' un nuovo dispositivo denominato
 'controller_conveyor'. Selezionare dal catalogo la 'CPU1214C' con il numero di ordinazione adeguato.
 (→ Aggiungi nuovo dispositivo → Comando_nastro → CPU1214C → 6ES7 → Aggiungi)

U Siemens - FB_conveyor					_ # X
				Totally Integrated	Automation PORTAL
Start 🦃	Add new device				
Devices & show all devices PLC programming Visualization Online & Diagnostics On figure networks Image: A definition of the state o	PLC PLC	P.C SIMARIC 57-1200 Culture	Device: Order no.: Version: Description: Work memory D114 x24VDC Al2 on board J01 up 10 expansis senal commu for IIO expansis PROFINET inter PLC to PLC cor	CPU 1214C DCDCDDC GES7 214-1AE30-0X80 V2.1 S0 KB; 24VDC power supply with S1KKS0URCE, DQ10 x 24VDC and 6 high-speed counters and 2 pulse ard; signal backet expands on- o 3 communications modules for incitoniu pto 8 signal modules for inc	
					Add
Project view Opened project: C:\DATA\00_TIA-F	ortal\FB_conveyor\FB_conve	yor			

5. Ora il software passa automaticamente alla vista progetto con la configurazione hardware aperta. Qui è possibile aggiungere ulteriori moduli prelevandoli dal catalogo hardware (a destra!) e impostare gli indirizzi degli ingressi e delle uscite nella **'Device overview'**. Qui gli ingressi integrati della CPU hanno gli indirizzi %I0.0 - %I1.5 e le uscite integrate gli indirizzi %Q0.0 - %Q1.1 (\rightarrow Vista generale dispositivi \rightarrow DI14/DO10 \rightarrow 0...1)



6. Per far sì che in un secondo tempo il software acceda alla CPU corretta è necessario impostare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete.

 $(\rightarrow \text{Properties (Proprietà)} \rightarrow \text{General (Generale)} \rightarrow \text{PROFINET interface (Interfaccia PROFINET)} \rightarrow \text{IP}$ address (Indirizzo IP): 192.168.0.1 \rightarrow Subnet mask (Maschera di sottorete): 255.255.255.0)



7. Poiché nella moderna programmazione non si utilizzano gli indirizzi assoluti ma delle variabili, qui è necessario definire le **variabili PLC globali**.

Queste variabili PLC globali sono nomi descrittivi corredati di commento per gli ingressi e le uscite che vengono utilizzati nel programma. In un secondo momento, durante la programmazione, da questi nomi si potrà accedere alle variabili PLC globali.

Queste variabili globali si possono utilizzare in tutto il programma in tutti i blocchi.

Nella navigazione del progetto selezionare prima 'controller_conveyor[CPU1214C DC/DC/DC]' e poi 'PLC tags'. Aprire la tabella 'PLC tags' con un doppio clic e inserire i nomi degli ingressi e delle uscite come nella figura seguente. (\rightarrow Comando_nastro[CPU1214C DC/DC/DC]' \rightarrow Variabili PLC \rightarrow Variabili PLC)

Siemens - FB_conveyor										-
roject Edit View Insert Online Options T	ools Window Help			en las les	-			Totall	y Integrated Automati	ion
📑 📑 🔚 Save project 📕 🐰 🛅 🗔 🗙 崎		🛃 🎽 Go online 🖉 Go o	ffline				[40]		PO	RTAI
Project tree	FB_conveyor Controlle	r_conveyor [CPU 1214C	DODODC] •	PLC tags •	Default	tag tabl	e [18]	1		
Devices							Tags	User constants	System constant	nts
	🚽 🔮 🖶 😤 🗰									
•	Default tag table									
▼ ☐ FB_conveyor	Name	Data type	Address	Retain	Visible.	Acces	Comment			
Add new device	1 📲 S1	Bool	%E0.0				pushbutton man	ual mode (no contact)		
Devices & networks	2 📲 S2	Bool	%E0.1				pushbutton auto	matic mode (no contact)		
 controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC] 	3 📲 S3	Bool	%E0.2				pushbutton conv	eyor ON (no contact)		
Device configuration	4 🕣 S4	Bool	%E0.3				pushbutton conv	eyor OFF (nc contact)		
🖳 Online & diagnostics	5 🕢 M1	Bool	1 %A0.2	-			motor conveyor l	oelt M1		
🕨 🔙 Program blocks	6 <add new=""></add>				 Image: A start of the start of	V				
Technology objects										
External source files										
🕶 🔁 PLC tags										
lange Show all tags										
Add new tag table										
💥 Default tag table [18]	м1						Proper	ties 1 Info ()	Diagnostics	8.
C PLC data types									Diagnostics	
Watch and force tables	General									
Program info	Tag	-								[
Text lists		Tag								
Local modules		General								
🕨 🏹 Common data										
Documentation settings			Name:	M1				7		
Languages & resources			Data time:	Bool			1	1		
Online access		4	Data type.	0001				-		
SIMATIC Card Reader			Address:	%A0.2				<u></u>		
		•		Retained						
			Comment:	motor conve	vor belt					
Y Details view	1	Time stamp								
			Date created:	5/15/2012 12:	18 PM					
Name Details										

Per creare il blocco funzionale FB1 selezionare nella navigazione del progetto
 'controller_conveyor[CPU1214C DC/DC/DC]' e quindi 'Program blocks'. Fare doppio clic su 'Add new block'. (→ Comando_nastro[CPU1214C DC/DC/DC]' → Blocchi di programma → Inserisci nuovo blocco)

What Siemens - FB_conveyor										_ • >
Project Edit View Insert Online Options	Tools Window Help • C ⁴ * 🚮 🖥 🕕 🖬 🖉	🛃 🚿 Go online 💕 Go o	offline 👫 🌆	. ×	3 111			Totally	Integrated Automatio POR	TAL
Project tree	FB_conveyor ► controller	_conveyor [CPU 1214C	DC/DC/DC] →	PLC tags	Default	tag tabl	e [18]		- 61	≡× (
Devices							🕣 Tags	User constants	💭 System constant	s
M 00 at	🔿 🤃 🖶 🕾 🗽							u		a
	Default tag table									Ks
▼ FB_conveyor	Name	Data type	Address	Ret	in Visible	Acces	. Comment			
Add new device	1 📲 S1	Bool	%E0.0				pushbutton man	ual mode (no contact)		
Devices & networks	2 📲 S2	Bool	%E0.1				pushbutton autor	matic mode (no contact)		
controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC]	3 📲 S3	Bool	%E0.2				pushbutton conv	eyor ON (no contact)		d
Device configuration	4 📲 \$4	Bool	%E0.3				pushbutton conv	eyor OFF (nc contact)		es
Q Online & diagnostics	5 📲 M1	Bool	18 %AO.2	-			motor conveyor b	elt M1		
✓ → Program blocks	6 <add new=""></add>									
Add new block										
Main [OB1]										
Technology objects										
External source files										
PLC tags										
Cg PLC data types	M1						Propert	ios 📩 Info 😗 🔍	Diagnostics	
Watch and force tables							Sinopen		Diagnostics	
Program info	General									
Text lists	Tag	Terr								^
Local modules		Tag								=
🕨 🙀 Common data		General								
Documentation settings										
Languages & resources			Name:	M1						
Image: Continue access		-	Data type:	Bool						
SIMATIC Card Reader		•						2		
			Address:	%A0.2	а.,					
		•		Retain	d					
			Comment:	motor co	nveyor belt N	11				
	-	Time stars								
Details view		rine stamp								
			Date created:	5/15/2012	12:18 PM					
Name			Last modified	E/1E/2012	12-22 814					~
Portal view Overview	Default tag t							🖌 The project FB_o	conveyor was saved suc	

9. Selezionare **'Function block (FB)'** e assegnare il nome **'conveyor'**. Come linguaggio di programmazione è preimpostato lo schema funzionale **'FBD'**. La numerazione è automatica. Poiché questo FB1 in un secondo tempo verrà richiamato comunque con il nome simbolico, il numero non ha più una grande importanza. Applicare i dati inseriti con **'OK'**. (\rightarrow Blocco funzionale (FB1) \rightarrow Nastro \rightarrow FUP \rightarrow OK)

Add new block		×
Name: conveyor		
Organization block	Language: Number:	FBD V Manual Automatic
	Block access:	 Optimized Standard - compatible with \$7-300/400
Function block	Description: Function blocks a blocks, so that the	re code blocks that store their values permanently in instance data sy remain available after the block has been executed.
Data block	More	
Additional info	ormation	
Add new and oper	1	OK Cancel

10. Il blocco **'conveyor[FB1]**' si aprirà automaticamente. Prima di poter scrivere il programma è necessario dichiarare l'interfaccia del blocco.

Con la dichiarazione dell'interfaccia si definiscono le variabili locali, conosciute solo in questo blocco.

Le variabili si suddividono in due gruppi:

• Parametri del blocco che costituiscono l'interfaccia del blocco per il richiamo nel programma.

Тіро	Denominazio ne	Funzione	Disponibile in
Parametri di ingresso	Input	Parametri i cui valori vengono letti dal blocco.	Funzioni, blocchi funzionali e alcuni tipi di blocchi organizzativi
Parametri di uscita	Output	Parametri i cui valori vengono scritti dal blocco.	Funzioni e blocchi funzionali
Parametri di transito	InOut	Parametri il cui valore viene letto dal blocco al momento del richiamo e riscritto nello stesso parametro dopo l'elaborazione.	Funzioni e blocchi funzionali

• Dati locali che permettono il salvataggio di risultati intermedi.

Тіро	Denominazio ne	Funzione	Disponibile in
Dati locali temporanei	Temp	Variabili che permettono il salvataggio di risultati intermedi temporanei. I dati temporanei vengono mantenuti solo per un ciclo.	Funzioni, blocchi funzionali e blocchi organizzativi
Dati locali statici	Static	Variabili che permettono il salvataggio di risultati intermedi statici nel blocco dati di istanza. I dati statici vengono mantenuti anche per più cicli finché non vengono riscritti.	Blocchi funzionali

11. Per la dichiarazione delle variabili locali nel nostro esempio sono necessarie le seguenti variabili.

Input:

manual	Qui viene immesso il segnale per la selezione del modo di funzionamento manuale
automatic	Qui viene immesso il segnale per la selezione del modo di funzionamento automatico
on	Qui viene immesso il segnale di avvio
off	Qui viene immesso il segnale di arresto

Output:

motor Qui viene scritto un segnale di uscita per il motore del nastro

Static (è presente solo nei blocchi funzionali FB):

mem_automaticQui viene salvato il modo di funzionamento preselezionatomem_motorQui viene memorizzata l'informazione se il motore è stato avviato infunzionamento automatico

In questo caso tutte le variabili sono del tipo 'Bool', ovvero variabili binarie che possono avere solo lo stato '0' (false) o '1' (true).

In questo esempio è importante notare che lo stato nelle due variabili 'mem_automatic' e 'mem_motor' deve essere memorizzato per un periodo prolungato. Perciò qui è necessario utilizzare il tipo di variabile **'Static'**. Questo tipo di variabile d'altra parte esiste solo in un blocco funzionale FB. Per una migliore comprensione, tutte le variabili locali dovrebbero anche essere corredate di un commento sufficientemente esplicativo.

功 Siemens - FB_conveyor									
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help									
📑 📑 🔚 Save project 昌 🐰 🗐 🗂 🗙 🏷 🗄	C	± 1	🖬 🖥 🛄 🖬 🖳 💋	Go online 🖉 Go of	fline 👫 🚺	× 🗆 🗆			
Project tree □ < FB_conveyor > controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC] > Program blocks > conveyor [FB1] _ ■ ■ X									
Devices									
₩ 0.0 →		16	x 🚓 🔹 🔚 🚍 🥅		0 C . D !-	000h			
	ĸ	N FG	∦ <u>=</u> " =" = ≥		- *0 - =	= 0 · >			-
		Inte	erface	-				-	
FB_conveyor			Name	Data type	Default value	Retain	Visible in	Comment	
Add new device	1		✓ Input						^
Devices & networks	2	-	 manual 	Bool	talse	Non-retentive		signal select manual mode	
Controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC]	3	-	 automatic 	Bool	false	Non-retentive		signal select automatic mode	
d Device configuration	4	-	 on 	Bool	false	Non-retentive		start signal	
🖳 Online & diagnostics	5	-	 off 	Bool	false	Non-retentive		stop signal	
 Program blocks 	6	-	 Output 				_		
Add new block	7	-	 motor 	Bool	false	Non-retentive		write signal to motor conveyor	
📲 Main [OB1]	8		✓ InOut						
Conveyor [FB1]	9	-							
Technology objects	10	-	mem_automatic	Bool	false	Non-retentive		memory bit mode selection	
External source files	11	-	mem_motor	Bool 🔳 💌	false	Non-ret 💌		memory bit motor conveyor ON	1
PLC tags	12	-	▼ Temp						
PLC data types	13		Add new>						*
Watch and force tables		<							>
Program info									
Text lists	8	>	·=1]??[-1 -0] ->	-[=] -(S)(R)-					
Local modules	-	Blo	ck title:						~
Common data	1	Comr	nent						
Documentation settings									≡
▶ 🐻 Languages & resources	Notwork 1:								

12. Dopo aver dichiarato le variabili locali è possibile immettere il programma utente utilizzando i nomi delle variabili. (Le variabili sono identificate dal simbolo '#'.) Per l'esempio in FUP il programma potrebbe essere questo.



SIEMENS

13. Fare clic con il tasto destro del mouse sul blocco 'Main[OB1]'.

SIEMENS

Selezionare alla voce 'Switch programming language' (Commuta linguaggio di programmazione) lo schema funzionale 'FBD' (FUP).



14. Il blocco "conveyor" ora deve essere richiamato dal blocco di programma Main[OB1]. In caso contrario il blocco non verrebbe proprio elaborato.

Aprire il blocco facendo un doppio clic su 'Main[OB1]'. (\rightarrow Main[OB1])

📑 🔁 🔚 Save project 블 🐰 💷 🛅	🗙 🏷 🛨 🎧 🖥 🛄 🖺 🖳 🦉 🥵 🌽 Go online 🖉 Go offline 🛔 🖪 🗶 🚍 🛄	
Project tree	■ FB_conveyor → controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC] → Program blocks → conveyor [FB1]	_∎∎×
Devices		
B 0 0	📑 (3) 43 2 2 16 17 17 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
2	Block interface	
▼ T FB conveyor		
Add new device	a >=1 [??] -1 -ol → -[=] -(s)(s)-	
Devices & networks	Plack title:	
 controller conveyor [CPU 1214C E 	Conveyor Conveyor Control	
Device configuration	Comment	
Q Online & diagnostics	 Naturate 1: mamory bit mode selection 	
- Rrogram blocks	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Add new block	#mem_automatic	
Main [OB1]	#automatic — S	
- conveyor [FB1]	#manual — R1 Q —	
Technology objects		
External source files		=
PLC tags	 Network 2: memory bit start motor conveyor in automatic 	
PLC data types	#mem_motor	
Watch and force tables	*o#	
Program info	#mem_automatic_9 *	
Text lists		
Local modules		
Common data	Network 3: motor conveyor	
Documentation settings	8	
Languages & resources	#on >=1 #motor	
Online access	#mem_automatic = **	
SIMATIC Card Reader		_
	- Natural A	
	• Network 4	Y

16. Il blocco "**conveyor[FB1]**" può essere semplicemente trascinato con il mouse nel segmento 1 del blocco Main[OB1]. (\rightarrow Nastro[FB1])

Ví	V∱ Siemens - FB_conveyor											
P	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help											
	📴 🕒 💀 project 🚢 🐰 🗉 👔 🗙 🏷 🛨 и 🗄 🛄 🌆 🖳 🔛 👔 🖉 Go online 🖉 Go offline 🕌 🗛 🖪 🔛 🔛											
	Project tree 🔲 🕻	FE	_con	eyor ▶	contr	oller_co	onveyo	r [CPU 1214	C DC/D	C/DC] → Program blocks → Main [OB1]	_ # = ×	
	Devices											
	B 0 0 B	ŀ	kš kš 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									
2			Interface									
Ē	▼ 🔄 FB_conveyor		N	ame				Data type		Comment		
a me	📫 Add new device	1	1 🕣 🕶 Temp									
5	Devices & networks	2 • <			<add new=""></add>							
ā	 controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC] 											
Ĩ	Device configuration											
	Q Online & diagnostics											
	🕶 🚘 Program blocks		δ >=1 [??] → −ol → -[=] → -(ε)- → -(ε)-									
	Add new block											
	- Main [OB1]	-	▼ Block title: *Main Program Sweep (Cycle)*									
	- conveyor [FB1]		Comment									
	Technology objects											
	External source files	1	Network 1:									
	PLC tags											
	PLC data types				-							
	Watch and force tables						onveyo	(FB1)				
	Program info											
	Text lists											
	Local modules											

17. Poiché abbiamo a che fare con un blocco funzionale è necessario mettergli a disposizione una memoria. Come memoria in SIMATIC S7-1200 sono disponibili i blocchi dati. Un blocco dati assegnato di questo tipo viene definito **blocco dati di istanza**.

Qui questo blocco deve essere definito e creato **'automaticamente'**. (\rightarrow Automatic (automatico) \rightarrow OK)

Call options	×
Single	Data block Name <u>conveyor_DB</u> • Number • Manual • Automatic The called function block saves its data in its own instance data block.
	OK Cancel

Selezionare la tabella delle variabili standard



18. Nell'OB1 le variabili di ingresso e di uscita ora vanno interconnesse con le variabili PLC qui visualizzate.

È sufficiente trascinare le variabili PLC sulle variabili del blocco.

Facendo clic con il mouse su 見 Save project	(Salva progetto) si salva il progetto. (\rightarrow "S1" \rightarrow "S2" \rightarrow
$"S3" \rightarrow "S4" \rightarrow "M1" \rightarrow \square Save project$)	

🖞 Siei	mens - FB_conveyor						
Project	Edit View Insert	Online Op	tions Tool	s Window Help			
🗳 🖸	👌 📘 Save project 🛛 ا	X 🗉 🖻 :	X 🎝 ± (** 🖬 🖥 🛄 🖬 !	📱 🙀 💋 Go online 🖉	Go offline 🛔 🖪 🖪 🔛	
Pro	ject tree		🔲 🖣 🖪		ller_conveyor [CPU 12	214C DC/DC/DC]	_ # = ×
D	evices						
Pái	00					·····································	
						Block interface	
	- Main [OB1]				T TELL F		
	conveyor [FB1]			& >=1 ??? -I -	ol ↦ -[=] -(s)(s	۲ ۰	
2	conveyor_DB [D]	B1]		Block title: "Main F	rogram Sweep (Cycle)"		^
1	🕨 🙀 Technology object	s		Comment			
2	External source file	es					
	▼ → PLC tags		= -	Network 1:			
	Show all tags				%D	B1	
	Add new tag ta	ble			*conve	yor_DB"	
	Detault tag tabi	ie [18]			"com	B1 evor	
	Watch and force ta	hler			. — EN		
	Fight Watch and force to	ibic 3	~	%E0.0	manual		
~	Details view			%E0.1	- manual		≡.
				"S2	- automatic		
N	lame	Details		%E0.3	! 	940.2	
	M1	%A0.2	^	%E0.3	1	motor - "M1"	
,	OB_Main	1		* \$4	-o off	ENO —	
2	PROFINET_interface_1	64					
P	Pulse_1[PTO/PWM]	266		× "\$1"	%E0.0	pushbutton manual mode (no contact)	
2	Pulse_2[PTO/PWM]	267		"52"	%E0.1	pushbutton automatic mode (no contact)	
	51	%E0.0		"S3"	%E0.2	pushbutton conveyor ON (no contact)	
	52	%E0.1		"S4"	%E0.3	pushbutton conveyor OFF (nc contact)	
	53	%E0.2		"M1"	%A0.2	motor conveyor belt M1	
	54 /	%EU.5					

Attenzione!

Il tasto OFF S4 è un contatto normalmente chiuso (NC) e perciò deve essere negato quando viene collegato nel blocco.

Ciò significa che la funzione OFF nel blocco è presente quando il tasto OFF S4 è azionato e quindi nel morsetto %I0.3 non è più presente il segnale.

19. Per caricare l'intero programma nella CPU selezionare prima la cartella 'controller_conveyor'

quindi fare clic sul simbolo \blacksquare (Carica nel dispositivo). (\rightarrow Comando_nastro \rightarrow \blacksquare)



20. Se si è dimenticato di definire prima l'interfaccia PG/PC viene visualizzata una finestra nella quale è possibile procedere all'operazione.

 $(\rightarrow \text{Type of the PG/PC interface} \rightarrow \text{Load})$

	Device	Device type	Туре	Address		Subnet
	controller_conveyor	CPU 1214C DC/D	PN/IE	192.168	.0.1	
		Туг	pe of the PG/PC PG/PC Connection	interface:	L PN/IE Realtek PC local) PN/IE	ile GBE Family C
			13	gutenay.		
	Accessible devices in Device	target subnet: Device type	Туре	Addres	S	how all accessibl
ar etc	Accessible devices in Device controller_press	target subnet: Device type CPU 1214C DC/D	Type . PN/IE	Addres	s 58.0.1	how all accessibl Target device controller_pre
Nor Maria Para Salari N	Accessible devices in Device controller_press 	target subnet: Device type CPU 1214C DC/D —	Type . PN/IE PN/IE	Addres Addres Access	S 58.0.1 5 address	how all accessibl Target device controller_pre
Flash LED	Accessible devices in Device controller_press —	target subnet: Device type CPU 1214C DC/D —	Type . PN/IE PN/IE	Addres	S 58.0.1 address	ihow all accessibl Target device controller_pre
Flash LED	Accessible devices in Device controller_press	target subnet: Device type CPU 1214C DC/D —	Type PN/IE PN/IE	Addres	S 5 8.0.1 address	Show all accessibl Target device controller_pre
Flash LED	Accessible devices in Device controller_press	target subnet: Device type CPU 1214C DC/D —	Type PN/IE PN/IE	Addres	5 80.1 address	Show all accessibl Target device controller_pre <u>R</u>
Flash LED	Accessible devices in Device controller_press 	target subnet: Device type CPU 1214C DC/D —	Type PN/IE PN/IE	Addres	5 8.0.1 address	Show all accessibl Target device controller_pre <u>R</u>

21. Fare clic nuovamente su 'Load'. Durante il caricamento lo stato viene visualizzato in una finestra. (\rightarrow Carica)

Status	1	Target	Message	Action
+I	0		Ready for loading.	
	0	✓ Stop modules	All modules will be stopped for downloading to device.	Stop all
	0		Download to device is not possible as long as the module "controller_conveyor" is in RUN.	
	0	 Device configurati 	Delete and replace system data in target	Download to device
	0		Delete and replace system data for "controller_conveyor" in the target system?	
	0	✓ Software	Download software to device	Consistent downlo
	0	Download to d	Objects that do not exist online.	
	0	 Overwrite onli 	Objects that exist online and will be overwritten.	
	0	Delete online	Objects that only exist online and will be deleted.	

22. Il caricamento completato senza errori viene visualizzato in una finestra. Fare clic con il mouse su **'Finish'**. (\rightarrow Fine)

tatus	1	 Target controller_conveyor 	Message Downloading to device completed without error.	Action
	4	 Start modules 	Start modules after downloading to device.	Start all

23. Avviare la CPU facendo clic con il mouse sul simbolo \square . (\rightarrow \square)

7A Siemens - FB_conveyor	
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help	
😚 💁 🔒 Save project 💄 🐰 🗐 🚡 🗶 🏷 ± (#± 🎧 🐁 🛄 🔚 😭 🖉 🚱 🕼 🖉 Go online 🖉 Go online 🗼 🖪 👘 🗶 🚽 📋	
Project tree FB_conveyor controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC] Program blocks Main [OB1]	_ # # ×
Devices	
Block interface	
Add new device	
Block title: "Main Program Sweep (Cycle)"	^
E v in controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC	
2 Device configuration	
Q Online & diagnostics	
▼ 🕞 Program blocks 9081	
Add new block	
Conveyor [FB1]	
conveyor_DB [DB1]	
Technology objects S1 ^a — manual	
External source files %E0.1	=
▼ PLC tags	
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
Add new tag table %40.3 motor - *M1*	
Default tag table [18] *54"-0 off ENO-	
▶ _ G PLC data types	
Watch and force tables	
The pushbutton manual mode (no contact)	
Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	
Details view "53" "60.2 pushbutton conveyor ON (no contact) "11" "60.2 pushbutton conveyor ON (no contact) "11" "60.2	

24. Confermare l'avvio della CPU con 'OK'. (\rightarrow OK)



25. Con un clic del mouse sul simbolo Monitoring on/off (Controllo on/off) è possibile controllare sia lo stato delle variabili di ingresso e di uscita nel blocco "conveyor" sia il ciclo di programma nel

blocco "conveyor" durante il test del programma. (\rightarrow Nastro[FB1] \rightarrow

Project Edit View Insert Online Opti	s Tools Window Help		Totally Integrated Automation PORTAL
Project tree	FB_conveyor controller_conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC] Program blocks conveyor [FB1]	_ # = ×	Testing 🔳 🗎 🕨
Devices			Options
M O O	🗃 🔥 🚜 学 🐏 🛱 🚍 💬 🕮 ± 🚇 🗎 🞯 😢 📞 🧐 🖕 🖕 🖉		
2	Block interface		✓ CPU operator panel
FB_conveyor Add new device	No trigger applied.	1	controller_conveyor [CPU 1214C D
Devices & networks			
Controller_conveyor [CPO 1214C DQ. Device configuration N. Online & diagnostics	✓ Network 1: memory bit mode selection	^	MAINT MRES
Program blocks Add new block Main (OB1) Conveyor [FB1] Gonveyor [FB1] Technology objects			Change
 External source files Lt ags Show all tags Add new tag table Default tag table [18] 	Network 2: memory bit start motor conveyor in automatic TRUE #oft TRUE #oft TRUE #mem_sutomatic-0 & Rt Op	=	Liuranes
▶ [] PLC data types			✓ Breakpoints
Program info	V Network 3: motor conveyor		
Details view	FALSE & Zon		Fnable output in run PLC register Call hierarchy
	#mem_automatic = 4	~	<u>Main (OB1) - NW 1</u>
			1

26. Poiché il nostro blocco "conveyor" è stato creato secondo le regole per i blocchi standard (nessuna variabile globale va utilizzata all'interno del blocco!!!!!), ora può essere utilizzato e richiamato un numero qualsiasi di volte.

Qui è rappresentata una tabelle delle variabili PLC ampliata con gli ingressi e le uscite per due nastri trasportatori.

[)efa	ult tag table						
		Name	Data type	Address	Retain	Visible	Acces	Comment
1	-	S1_CONVEYOR1	Bool	%E0.0				conveyor1 pushbutton manual mode (no contact)
2	-	S2_CONVEYOR1	Bool	%E0.1				conveyor1 pushbutton automatic mode (no contact)
з		S3_CONVEYOR1	Bool	%E0.2				conveyor1 pushbutton conveyor ON (no contact)
4	-	S4_CONVEYOR1	Bool	%E0.3				conveyor1 pushbutton conveyor OFF (nc contact)
5	-	M1_CONVEYOR1	Bool	%A0.2				conveyor1 motor conveyor belt M1
6	-	S1_CONVEYOR2	Bool	%E0.4				conveyor2 pushbutton manual mode (no contact)
7		S2_CONVEYOR2	Bool	%E0.5				conveyor2 pushbutton automatic mode (no contact)
8		S3_CONVEYOR2	Bool	%E0.6				conveyor2 pushbutton conveyor ON (no contact)
9	-	S4_CONVEYOR2	Bool	%E0.7				conveyor2 pushbutton conveyor OFF (nc contact)
10		M1_CONVEYOR2	Bool	%A0.3				conveyor2 motor conveyor belt M1
11		<add new=""></add>				 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	

27. Ora è possibile richiamare il blocco **"conveyor"** nell'OB1 anche due volte sempre con un diverso collegamento. Per ogni richiamo viene definito un diverso blocco dati di istanza.





Dallo stesso blocco 'conveyor' è ora possibile comandare i due nastri trasportatori separatamente È solo necessario assegnare un diverso blocco dati di istanza a ciascun richiamo.



Network 2: call program conveyor 2

