SINUMERIK 840D/840Di/810D

Guida sintetica Manuale d'uso

Edizione 02.01

Documentazione per l'utente

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Guida sintetica Manuale d'uso

Valida per

Controllo numerico	Versione software
SINUMERIK 840D	6
SINUMERIK 840DE (Versione per l'e	sportazione) 6
SINUMERIK 840Di	1
SINUMERIK 810DE (Versione per l'e	sportazione) 4
SINUMERIK FM-NC	4

Edizione 02.01

Documentazione SINUMERIK®

Codice di magazzino

Le edizioni sotto riportate sono state pubblicate fino alla presente stesura.

Una lettera nella colonna "Annotazioni" contrassegna il tipo di versione delle precedenti edizioni.

Indicazione del tipo di versione nella colonna "Annotazioni":

- A documentazione nuova.
- B edizione invariata, ristampata con nuovo numero d'ordinazione.
- C nuova versione rielaborata.

Una eventuale variazione del contenuto tecnico di una pagina, rispetto alla precedente edizione, viene contrassegnata dalla modifica della data in testa ad ogni pagina.

Edizione	Nr. d'ordinazione	Annotazioni
11.94	6FC5298-0AA10-0CP0	А
04.95	6FC5298-2AA10-0CP0	С
03.96	6FC5298-3AA10-0CP0	С
08.97	6FC5298-4AA10-0CP0	С
12.98	6FC5298-5AA10-0CP0	C
02.01	6FC5298-6AA10-0CP0	Ċ
O	a fa manta della della successivata della successiva	DOM (DOONOD

Questo manuale fa parte della documentazione presente su CD-ROM (**DOCONCD**) (in inglese)

Edizione	Nr. d'ordinazione	Annotazioni
08.01	6FC5298-6CA00-0BG1	С

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito Internet all'indirizzo: http://www.ad.siemens.de/sinumerik

La presente documentazione è stata realizzata con WinWord V8.0 e Designer V7.0.

È vietata la duplicazione e la cessione di questo manuale, come pure l'uso improprio dello stesso, se non dietro autorizzazione scritta. Le trasgressioni sono passibili di risarcimento dei danni. Ci riserviamo tutti i diritti in particolare per i brevetti e per i marchi registrati.

Il controllo numerico può disporre di altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Ciò non costituisce, però obbligo di attivazione in caso di nuove forniture o di assistenza tecnica.

Ci riserviamo modifiche tecniche.

© Siemens AG 1994 - 2001 All Rights Reserved.

Introduzione

MMC	MMC
100.2	103

Validità	Se non specificato diversamente, questo manuale d'uso è valido per: controlli SINUMERIK 840D/840Di/810D
Come utilizzare questa guida	Il presente testo è un manuale d'uso e ne descrive i passaggi più importanti.
	L'obiettivo che si pone questo manuale è quello di affiancare il programmatore nell'uso di comandi e di parametri poco frequenti.
	Pertanto il testo è conciso.
	le concerne del circificate dei conventi circheli fecilitari

La conoscenza del significato dei seguenti simboli faciliterà la consultazione di questo manuale.

Simboli

A	Fornisce una indicazione o informazione di sfondo.
	Operatività con i softkey orizzontali.
	Operatività con i softkey.
	Impostazione da tastiera operativa.
00 FE	Impostazione tramite pulsantiera di macchina.

Indicazioni generali

Indice dei capitoli

Operatività	1
Messa a punto	2
Funzionamento manuale	3
Programmazione del pezzo	4
Gestione del programma	5
Funzionamento automatico	6
Allarmi e messaggi	7

Contenuto

1. Operatività

1.1 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 010	1-10
1.2 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 010C	1-11
1.3 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 010S	1-12
1.4 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 012	1-13
1.5 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 015	1-14
1.6 Funzione dei tasti sul pannello operativo	1-15
1.8 Funzione dei tasti sulla pulsantiera di macchina	1-17
1.9 Superficie grafica	1-20
1.10 Settori operativi	1-22
1.11 Principio operativo	1-23

1.1 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 010



HMI Embedded

Advanced





A Display

- B Blocco tastiera alfanumerica Tasti di correzione/tasti cursore
- 1 Tasti del settore macchina
- 2 Recall (ritorno)
- 3 Lista softkey (orizzontale)
- 4 Tasto ecc. (ampliamento menu)
- 5 Tasto per la commutazione settore
- 6 Lista softkey (verticale)

1.2 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 010C



HMI Embedded

Advanced





А Display

- Blocco tastiera alfanumerica В Tasti di correzione/Tasti cursore
- 1 Tasti del settore macchina
- 2 Recall (ritorno)
- Lista softkey (orizzontale) З
- Tasto ecc. (ampliamento menu) 4
- Tasto per la commutazione settore 5
- 6 Lista softkey (verticale)

1.3 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 010S



HMI Embedded

Advanced





- A Display
- 1 Tasti del settore macchina
- 2 Recall (ritorno)
- 3 Lista softkey (orizzontale)
- 4 Tasto ecc. (ampliamento menu)
- 5 Tasto per la commutazione settore
- 6 Lista softkey (verticale)

1.4 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 012



HMI Embedded

Advanced





A Display

- B Blocco tastiera alfanumerica Tasti di correzione/Tasti cursore
- C Mouse e relativi tasti
- 1 Tasti del settore macchina
- 2 Recall (ritorno)
- 3 Lista softkey (orizzontale)
- 4 Tasto ecc. (ampliamento menu)
- 5 Tasto per la commutazione settore
- 6 Lista softkey (verticale)

1.5 Funzione dei tasti sul pannello operativo OP 015



HMI Embedded

HMI Advanced





A Display

- 1 Tasti del settore macchina
- 2 Recall (ritorno)
- 3 Lista softkey (orizzontale)
- 4 Tasto ecc. (ampliamento menu)
- 5 Tasto per la commutazione settore
- 6 Lista softkey (verticale)

1.6 Funzione dei tasti sul pannello operativo



Embedded Advanced



Significato dei simboli sui tasti: I tasti contrassegnati con * corrispondono al layout USA.

Settore operativo "Macchina"



Ritorno

Ampliamento Softkey

Commutazione settore

Tacitazione allarme

Commutazione canale

Informazione

Selezione finestra

Movimento cursore

Pagina indietro

Cancellazione caratteri

Spazio

Tasto selezione

Tasto di editing/Undo

Shift

Fine riga

1.7 Funzione dei tasti sul pannello operativo

HMI



Embedded

Advanced

PAGE DOWN		Pagina avanti
		Input (registrazione)
		Elenco allarmi
CUSTOM		Cliente
		Programma
OFFSET	in preparazione	Tool Offset
PROGRAM	in preparazione	Gestione programma
MANAGER	in preparazione	1 3



Per i tasti con doppia funzione:



Commutazione con il tasto "Shift". Tasto Ctrl



Combinazioni di tasti:



Salto all'inizio del programma

Salto a fine programma

Attivare reset PCU

1.8 Funzione dei tasti sulla pulsantiera di macchina

	HMI

HMI

Embedded Advanced



Pulsantlera di macchina per torni



Pulsantiera di macchina per fresatrici

0	••	SEI

I tasti contrassegnati con * corrispondono al layout USA.

- 1 Emergenza
- 2 Modi operativi e funzioni di macchina

	Jog
	MDA
Auto	Automatico
Teach In	Teach In
Teach In	



1.8 Funzione dei tasti sulla pulsantiera di macchina

HMI Embedded	HMI Advanced	
6	Gestione del mandrino	
		Override mandrino
	Spindle Stop	Stop mandrino
	Spindle Start	Start mandrino
7	Gestione dell'avanzamento	
		Override avanzamento/ rapido
	Feed Stop	Stop avanzamento
	₩₩ Feed Start	Start avanzamento
8	Selettore a chiave	
9	Tasti incrementali	Ampiezze passo variabili
	$ \begin{array}{c} \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} 1 \\ 10 \\ \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} 1 \\ 10000 \end{array} $	Ampiezze passo preimpostate

1.9 Superficie grafica



1.9 Superficie grafica

HMI

HMI Embedded

- 6 Modo operativo
- 7 Nome del programme

Advanced

- 8 Messaggi operativi del canale
- 9 Visualizzazioni dello stato del canale
- 10 Informazione per le liste menu
- 11 Finestra di lavoro e visualizzazioni NC
- 12 Riga di dialogo con indicazioni per l'operatore
- 13 Fuoco
- 14 Lista softkey orizzontale
- 15 Lista softkey verticale
- 16 Recall
- 17 ecc.



Le funzioni base nel controllo numerico sono raggruppate nei seguenti settori operativi:







Azionando il tasto "Commutazione settore" nel menu base vengono sovrapposti i settori operativi sulla lista softkey orizzontale. Con questi tasti è possibile commutare da un qualsiasi menu al menu base.

HMI	HMI
Embedded	Advanced

Nell'HMI Embedded ed HMI Advanced sono disponibili una serie di tasti e softkey, la cui funzione è identica in tutti i settori operativi e menu (principio operativo).

E. Commutazione del settore: Da ogni menu si ha la commutazione nel "Livello base" del proprio controllo numerico. Softkey: Б.Т Softkey orizzontali: Suddividono ogni settore operativo in ulteriori livelli di menu. Per ogni punto menu orizzontale è prevista una relativa lista menu verticale/assegnazione softkey. Softkey verticali: Occupazione con funzioni relative al softkey orizzontale attualmente selezionato.



Embedded Advanced



Navigazione nella finestra menu:







Cambiare la finestra menu: Il focus cambia alla finestra menu selezionata.

Scrolling nella finestra menu:

Fa lo scrolling di una videata avanti opp. indietro.

Posizionare il cursore nella finestra menu:

Posizionamento sulla posizine voluta nella finestra menu.





Navigazione nell'albero directory:









(

SELECT

쇼

Posizionamento sulla directory/file desiderata. Aprire/chiudere una directory:

Selezionare una directory/file:

Apertura oppure chiusura della directory selezionata.

Chiudere una directory: Chiudere di nuovo la directory selezionata.

Aprire un file:

Apertura del file desiderato, quando ad es. - si vuole editare nell'editor ASCII (in questo caso l'editor viene aperto automaticamente).

Marcare il file (HMI Advanced): Marcatura del file desiderato.

Selezionare più files (HMI Advanced):

Azionare il tasto "Shift" ed il tasto "Cursore verso il basso".

Marcare l'inizio blocco.

I file seguenti vengono marcati fino a che viene azionato "Cursore verso l'alto" opp. "Cursore verso il basso".





()

SELECT

 \otimes

Disattivare il file marcato.

Sospendere tutte le marcature.

TEI

Editare le impostazioni/valori

Se si vogliono editare le impostazioni/valori il corrispondente tasto viene sempre visualizzato a destra nel campo di impostazione. Sono previsti i seguenti campi di impostazione.

1. campo di scelta

(campo di scelta singolo o multiplo): Attivazione opp. Disattivazione del campo di scelta:

2. campo di impostazione: Cambio nel modo di impostazione.

Impostare da tastiera numerica il valore o il concetto (ad es. nome/tipo del file, ecc.).

Si ha il cambio automatico al modo di impostazione se in precedenza si è posizionato il cursore sul campo d'impostazione.

Confermare l'impostazione sempre con il tasto "Input". Il valore viene registrato.

© Siemens AG 2001. All rights reserved SINUMERIK 840D/840Di/810D Guida sintetica Manuale d'uso (BAK) - Edizione 02.01

нмі



HMI HMI Embedded Advanced

SELECT	Con il tasto "Toggle" si può selezionare un valore tra quelli proposti.
	3. Lista di scelta (HMI Advanced) Visualizzazione della preselezione dei valori possibili.
INSERT	Aprire la lista di scelta.
	Posizionare sul valore desiderato.
<mark>→</mark> NPUT	Confermare la propria impostazione sempre con il tasto "Input". Il valore viene registrato.
	Commutere qui necessorie
SELECT	valore della lista di scelta senza sovrapposizione dell'intera lista.

НМІ	HMI
Embedded	Advanced



Confermare /interrompere l'impostazione: Confermare le ОK impostazioni: Salvare le impostazioni e lasciare il menu attuale (si ha il ritorno automatico al menu richiamante). Interrompere le Interuzz. impostazioni: Rifiutare le impostazioni e lasciare il menu attuale (si ha il salto automatico al menu richiamante). Rifiutare le impostazioni e lasciare il menu attuale (si ha il salto indietro automatico di un livello) Cancellare le impostazioni attuali senza lasciare il menu attuale.

нмі	НМІ

HMI Embedded

d Advanced

Operazioni mediante

mouse:	
	Se si ha un mouse installato, il principio operativo si semplifica come segue:
1 x "clic"	 x clic significa: Attivare la finestra menu. Posizionare il cursore sul campo d'impostazione desiderato. Selezionare la directory. Azionare il softkey. Attivare /disattivare il campo di selezione. Attivare il campo d'impostazione. Aprire la lista di scelta.
2 x "clic"	 2 x clic significa: Registrare il valore/impostazione. Aprire una directory.

1. Operatività

2. Messa a punto

2.1 Ricerca punto di riferimento	2-32
2.2 Impostazione della correzione utensile	2-33
2.3 Determinare le correzioni utensili	2-34
2.4 Impostare/modificare lo spostam. origine	2-35
2.5 Accostamento a sfioro/Rilevam.spostam.origine (SO)	2-37
2.6 Programmazione dei dati setting	2-38

2.1 Ricerca punto di riferimento





Attenzione:

Posizionare gli assi, se essi non si trovano su una posizione sicura. Fare attenzione ai movimenti degli assi osservandoli direttamente in macchina. Ignorare i valori reali visualizzati fino a che gli assi non sono sincronizzati (i finecorsa software non sono attivi).



7£1

E.

•



2.2 Impostazione della correzione utensile

HMI HMI Embedded Advanced	
Parametri	Selezionare il settore operativo "Parametri"
Correzione utensile	Selezionare il menu "Correzione utensile"
	Scegliere la funzione
Nr.T + Nr.T -	Scelta dell'utensile (Nr. T)
Nr.D + Nr.D -	Scelta dell'inserto (Nr. D)
Cancellare	Cancellazione utensile/inserto.
Passare a	Ricerca utensile
Panora- mica	Elencare gli utensili presenti.
Nuovo	Collocare un nuovo utensile/inserto
	Impostare i nuovi valori

2.3 Determinare le correzioni utensili

HMI HMI Embedded Advanced	
Parametri	Selezionare il settore operativo "Parametri"
Correzione utensile	Selezionare il menu "Correzione utensile"
	Posizionare il cursore sul parametro di correzione desiderato
	Selezionare l'asse ed
Determin. correzione	impostare il valore di riferimento.
Calcolare	La posizione attuale ed il valore di riferimento del parametro utensile prescelto vengono conteggiati automaticamente.

2.4 Impostare/modificare lo spostam. origine

HMI HMI Embedded Advanced	
Parametri	Selezionare il settore operativo "Parametri"
Spostamento origine	Selezionare il menu "Panoramica degli spostamenti origine impostabili".
Assi + Assi - Sposta- menti Rotaz. sist. misura, sp.	Selezionare lo spostamento origine: Passa agli spostamenti origine definiti dell'asse successivo o precedente. Cambia il modo di visualizzazione dello spostamento origine attualmente visualizzato. Vengono visualizzati gli spostamenti assoluti oppure i valori proporzionali di rotazione, scala e specularità.
	Impostare/modificare gli spostamenti origine:
SO base Impost. SO	Visualizzare tutti gli spostamenti origine di base. Visualizzare tutti gli spostamenti origine impostabili.

2.4 Impostare/modificare lo spostam. origine

НМІ	HMI
Embedded	Advanced

Posizionare il cursore sul campo voluto ed impostare/ modificare il valore.



Attenzione:

Le modifiche dello spostamento origine vengono aggiornate al momento dell'impostazione.
2.5 Accostamento a sfioro/Rilevam.spostam.origine

Advanced

HMI

HMI Embedded

Macchina	Selezionare il modo operativo "Macchina".
	Selezionare il modo operativo "Jog".
Sfioro	Vengono selezionati il livello attivo, gli spostamenti origine attivi e l'utensile attivo.
	Selezionare con il cursore l'asse da spostare.
X +	Spostare l'asse fino al pezzo, impostare la posizione di riferimento desiderata e confermare con "Input". Lo spostamento viene calcolato.
ОК	Con "OK" tutti i valori vengono introdotti nello spostamento origine selezionato.



Attenzione:

Il calcolo dello spostamento si riferisce sempre all'attuale sistema di coordinate pezzo (SCP).



Affinché i dati vengano presi in considerazione per la geometria dell'utensile, posizionare il cursore nella colonna "Geometria + usura" e selezionare con il tasto "Toggle" il modo in cui deve essere calcolata la correzione utensile.

2.6 Programmazione dei dati setting





HMI HMI Embedded Advanced	
Parametri	Selezionare il settore operativo "Parametri"
Dati setting	Selezionare il menu "Dati setting"
	Definire gli stati operativi tramite dati setting:
Limitaz. campo lav.	Modificare la limitazione campo di lavoro.
Dati Jog	Modificare i dati Jog.
Dati mandrino	 Modificare i dati mandrino.
Avanza- mento DRY	 Modificare il valore dell'avanzamento per ciclo prova.
Angolo partenza	 Modificare l'angolo di partenza per la filettatura.
Altro	 Visualizzare gli altri dati setting.
Settori protezione	 Selezionare il piano per settore di protezione.









SELECT

Posizionare il cursore sul campo desiderato e modificare il valore opp.

selezionare un nuovo valore con il "Tasto select".

2. Messa a punto

3. Funzionamento manuale

3.1 Modo operativo Jog/Jog-Inc	3-42
3.2 Modo operativo MDA	3-44
3.3 Modo operativo Teach In	3-45

3.1 Modo operativo Jog/Jog-Inc







Rapid

Se necessario, impostare la velocità con il regolatore override.

Se necessario muovere gli assi con la velocità di rapido.

3.1 Modo operativo Jog/Jog-Inc

	HMI HMI Embedded Advanced	
• <u> </u>		Selezionare/impostare il valore incrementale per il posizionamento ("Inc"):
		Muovere l'asse dell'incremento definito opp.
● <u></u> ~£1		Muovere l'asse in base all'ampiezza dell'incremento impostata.
	Inc + .opp –	Impostare l'incremento desiderato.

3.2 Modo operativo MDA

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	MDA	Selezionare il modo operativo "MDA"
Π	L'inserimento di blocchi nel n possibile solo in quelle posizi sono state ancora elaborate.	nodo operativo "Teach In" è ioni del programma che non
		Impostare il blocco NC (una o più blocchi di programma in successione).
		Confermare l'impostazione.
● <u>■</u> ■●◎ ●	Çyde Start	Elaborare il blocco NC
	Salva progr. MDA	Salvare il programma nella memoria intermedia MDA.
A	Se non viene impostato alcur programma viene inserito au	n nome di programma, il tomaticamente sotto il nome

Se non viene impostato alcun nome di programma, il programma viene inserito automaticamente sotto il nome OSTORE.MPF (HMI Embedded) opp. MDAX.MPF (HMI Advanced) nella memoria intermedia MDA.

3.3 Modo operativo Teach In





L'indicatore dell'asse ed il percorso appena effettuato vengono visualizzati nella finestra "Teach In".

3.3 Modo operativo Teach In



2. Impostazione mai	 Impostare le coordinate: Impostare le coordinate delle posizioni e Ie funzioni supplementari (funzioni preparatorie, funzioni ausiliarie ecc.) nella finestra "Programma MDA".
Cancell. blocco	HMI Embedded Cancellare il blocco attuale.
Inserire blocco	Inserire una riga vuota a monte del blocco attuale.
Memorizz. blocco	Memorizzare i nuovi valori di posizione degli assi e le funzioni supplementari.
Cycle Start	Elaborare i blocchi di programma impostabili e visualizzarli nella finestra di blocco attuale.
	HMI Advanced Inserire e cancellare blocchi dalla tastiera. I valori di posizione vengono memorizzati automaticamente al momento dell'impostazione.

4. Programmazione del pezzo

4.1 Selezionare/abilitare il pezzo/programma pezzo	4-48
4.2 Apertura/editing del programma pezzo	4-49
4.3 Ricollocare il pezzo/programma pezzo	4-51
4.4 Elaborare il pezzo/programma pezzo	4-52
4.5 Copiare/inserire, rinominare, cancellare, abilitare	4-53
4.6 Carico/scarico del programma (HMI Advanced)	4-55

4.1 Selezionare/abilitare il pezzo/programma pezzo

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Programma	Selezionare il settore operativo "Programma"
	Selezione del pezzo/programma pezzo:	
&A	Pezzi	Selezionare il livello: • Pezzi
	Programma pezzo	Programma pezzo
	Sotto- programmi	Sottoprogrammi
	Cicli standard	Cicli standard (HMI Embedded)
	Cicli utente	Cicli utente
	Memoria intermedia	Memoria intermedia
		Nell'albero directory posizionarsi sul file desiderato

4.2 Apertura/editing del programma pezzo

HMI HMI Embedded Advanced	
Programma	Selezionare il settore operativo "Programma"
	Aprire il programma pezzo: Posizionare il cursore nell'albero directory sul file desiderato.
→ INPUT	Aprire il programma con l'editor ASCII: Azionare il tasto "Input".
Supporto Nuovo profilo	Richiamare la programmazione libera del profilo: Premere il Softkey "Supporto" e "Nuovo profilo".

4.2 Apertura/editing del programma pezzo

нмі



HMI	HMI
Embedded	Advanced

	Editing del programma pezzo:
Sovrascr.	Commutazione tra i modi di inserimento e sovrascrittura:
Marcare blocco	Contrassegnare l'inizio blocco.
Copiare blocco	Copiare il blocco nella memoria temporanea.
Cancellare blocco	Cancellare il blocco.
Inserire blocco	Inserire il blocco dalla memoria temporanea.
Ricerca/ vai a	Posizionare il cursore sul numero di blocco, inizio file, fine file o stringa di ricerca.
Ricercare	Inserire la stringa di ricerca.
Sostituire	Digitare il testo da sostituire.
Continuare ricerca	Cercare la successiva stringa.
Vai a	Immettere il numero di blocco.
Memo- rizzare file	Memorizzare il programma pezzo.
Chiudere editor	Chiudere l'editor di testi.

4.3 Ricollocare il pezzo/programma pezzo

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Programma	Selezionare il settore operativo "Programma"
в		Collocare il pezzo:
	Pezzi Programma pezzo Sotto- programmi	Selezionare il livello "Pezzi", "Programma pezzo" oppure "Sottoprogrammi".
		Aprire la directory.
	Nuovo	Impostare il nome del pezzo oppure programmi principali/sottoprogrammi e
	SLLCT	scegliere il "Tipo di file".
	NPUT	 Selettore editor di testo attivare la programmazione interattiva.

4.4 Elaborare il pezzo/programma pezzo

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Programma	Selezionare il settore operativo "Programma"
	Pezzi	Selezionare il pezzo: Selezionare con il cursore il pezzo desiderato nella panoramica del pezzo.
	Selezione	Selezionare il pezzo.
	Programma	Selezionare il programma pezzo:
	pezzo	Selezionare con il cursore il programma pezzo desiderato nella panoramica del programma pezzo.
	Selezione	Selezionare il programma pezzo.
® <u></u> 600 <u>_</u> 621	Cycle Start	Avviare l'esecuzione del pezzo / programma pezzo.
	Memoria intermedia	l programmi pezzo possono essere elaborati anche direttamente dalla memoria

temporanea.

4.5 Copiare/inserire, rinominare, cancellare, abilitare

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Programma	Selezionare il settore operativo "Programma"
		Scegliere il livello e posizionare il cursore nell'albero directory su file desiderato.
	Gestione programma	HMI Advanced: Selezionare "Gestione programmi".
		Copiare/inserire il
K	Copiare	Contrassegnare il file sorgente.
	Inserire	Memorizzare il file sorgente nella directory di destinazione.
	SELECT	Se necessario scegliere il tipo di file con il "Tasto toggle"
		Rinominare il programma:
	Rinominare	Azionare il softkey "Rinominare" e digitare il nuovo nome.
	SALET	Scegliere il tipo di file con il "Tasto toggle"

HMI HMI Embedded Advanced	
	Cancellare il programma:
Cancellare	Cancellare il programma dalla directory. Confermare con "OK"
SELECT	Contrassegnare più file con il "Tasto select".
	Modificare l'abilitazione:
Modifica abilitazione	Impostare (x) opp. annullare () l'abilitazione.
	HMI HMI Embedded Advanced

4.6 Carico/scarico del programma (HMI Advanced)

	HMI Advanced	
F	Programma	Selezionare il settore operativo "Programma"
		Desizionare il surgere
		nell'albero directory sul file desiderato
	Caricare	Caricare il programma nella memoria NC
	Scaricare	Memorizzare il programma su disco fisso.

H

Attenzione:

Nella fase di "Caricare" il programma viene cancellato automaticamente dal disco fisso. Nella fase di "Scaricare" il programma viene cancellato automaticamente dalla memoria NC. 4. Programmazione del pezzo

5. Gestione dei dati

5.1 Trasmissione dati (HMI Embedded)	5-58
5.2 Trasmissione dati (HMI Advanced)	5-61
5.3 Creazione di nuovo file/directory (HMI Advanced)	5-63
5.4 Carico/scarico di un programma (HMI Advanced)	5-64
5.5 Copiare/inserire, cancellare (HMI Advanced)	5-65
5.6 Caratteristiche directory/file/archivio (HMI Advanced)	5-66

5.1 Trasmissione dati (HMI Embedded)





5.1 Trasmissione dati (HMI Embedded)



Embedded



E.

	Immissione dei dati:
Dati in	Selezionare il menu "Dati in".
	Scegliere l'interfaccia:
V.24 utente	• V.24 utente
V.24- PG/PC	• V.24-PG/PC
Card NC	Card NC
	Posizionare il cursore nell'albero directory sul file desiderato.
	Con Card NC Immissione/emissione dati:

Dopo "Start" viene visualizzata la finestra"Generazione archivio": assegnare il nuovo nome e confermare con "OK". Viene creata la nuova directory. --

5.1 Trasmissione dati (HMI Embedded)



Embedded

Start	Ordinare i dati in relazione ai dati dichiarati nella directory:
\square	Directory / pezzo dal file di archivio
	Trasferire tutti i file incustoditi, delle dichiarazioni directory archiviate, nell'indice generale:
	Directory / pezzo dal file di archivio
	Trasferire tutti i dati incustoditi, delle dichiarazioni directory archiviate, nella memoria temporanea:
	Lettura nella memoria temporanea
ОК	Start "Immissione dati"
Stop	Interruzione "Immissione dati"

5.2 Trasmissione dati (HMI Advanced)

	HMI Advanced	
	Servizi	Selezionare il settore operativo "Servizi"
		Emissione dati:
	Dati out	Scegliere il menu "Programmi/dati".
		Contrassegnare i dati nell'albero directory.
		Socalioro il sottoro di
		destinazione:
	V.24	Interfaccia V.24
	PG	Dispositivo di programmazione
	Dischetto	Drive per dischetto
	Archivio	"Archivio" su disco fisso
	Card NC	Card NC
B		Start della trasmissione:
	Start	Avviare la trasmissione dei dati per dischetto/archivio (indicazione del softkey cambia in "Stop").

© Siemens AG 2001. All rights reserved

SINUMERIK 840D/840Di/810D Guida sintetica Manuale d'uso (BAK) - Edizione 02.01

5.2 Trasmissione dati (HMI Advanced)





interrompere in ogni momento la trasmissione.

© Siemens AG 2001. All rights reserved SINUMERIK 840D/840Di/810D Guida sintetica Manuale d'uso (BAK) - Edizione 02.01

5.3 Creazione di nuovo file/directory (HMI Advanced)

HMI Advanced	
Servizi	Selezionare il settore operativo "Servizi".
Gestione dati	Selezionare il menu "Gestione dati".
Nuovo	Impostare il nome del programma e selezionare il tipo di programma.
END	Con il tasto "End" si può passare dal campo "Nome" al campo "Tipo di dati".
ОК	Crea il nuovo file o la nuova directory.



5.5 Copiare/inserire, cancellare (HMI Advanced)

HMI Advanced	
Servizi	Selezionare il settore operativo "Servizi"
Gestione dati	Selezionare il menu "Gestione dati"
	Posizionare il cursore nell'albero directory sul file sorgente.
	Copiare/inserire un programma:
Copiare	Scegliere la directory di destinazione
Programmi dati	Chiudere la finestra di destinazione
Inserire	Copiare il file sorgente nella directory di destinazione
Memoria intermedia	Copiare il file sorgente nella directory di destinazione.
Dischetto	Copiare dal/sul dischetto.
	Cancellare il programma:
Cancellare	Cancellare il file contrassegnato.

5.6 Caratteristiche directory/file/archivio (HMI Advanced)

HMI Advanced	
Servizi	Selezionare il settore operativo "Servizi"
Gestione dati	Selezionare il menu "Gestione dati"
	Posizionare il cursore nell'albero directory sul file desiderato.
Caratte- ristiche	Scegliere il menu "Caratteristiche"
	 Rinominare il file Cambiare il tipo di file Modificare l'autorizzazione d'accesso nel file/directory Visualizzare il contenuto di tutti i file.
II IIVello di accesso può esse corrispondente autorizzazion	re campiato solo previo e.

6. Funzionamento automatico

6.1 Selezione pezzo/programma	6-68
6.2 Start/stop/interruzione del programma	6-69
6.3 Repos-riaccostamento dopo una interruzione	6-70
6.4 Sovramemorizzazione	6-72
6.5 Visualizzazione del livello di programma	6-73
6.6 Correzione del programma	6-74
6.7 Lavorazione da V.24 (HMI Embedded)	6-75
6.8 Carico/scarico programma da disco fisso (HMI Adv.)	6-76
6.9 Lavorazione da disco fissi (HMI Advanced)	6-77

-FEI

i Fei

6.1 Selezione pezzo/programma

HMI HM Embedded Ad	11 vanced	
Macchina		Selezionare il settore operativo "Macchina"
AUTO		Selezionare il modo operativo "Automatico"
Elenco programmi		Selezionare il menu "Elenco programmi".
Pezzi Programma pezzo		Nell'elenco di pezzi/partprogram/sotto- programmi,nei cicli standard o nei cicli utente marcare con
Sottopro- grammi Cicli standard		il cursore il pezzo/il partprogram/il sottoprogramma o il ciclo voluto.
Cicli utente Selezione		Selezionare i pezzi/i partprogram/i sottoprogrammi
		e i cicli.
Modifica consenso		il consenso.

6.2 Start/stop/interruzione del programma

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	AUTO	Selezionare il modo operativo "Automatico"
Π	Attenzione: Non è presente alcun allarm Il programma è stato selezio E' presente il consenso avar E' presente il consenso man	e. nato nzamento. idrino.
® <u></u> ®®®	Cycle Start	Start programma pezzo.
	Cycle Stop	Stop programma pezzo.
	Reset	Interruzione del programma pezzo.

Un programma interrotto con "NC stop" può proseguire con "NC start".

Un programma interrotto con "Reset" viene eseguito dall'inizio, se si aziona "NC start".

6.3 Repos-riaccostamento dopo una interruzione

НМІ	HMI
Embedded	Advanced



Dopo una interruzione del programma ("Cicle stop") l'utensile può essere allontanato dal profilo in funzionamento manuale ("JOG"). Il controllo numerico memorizza le coordinate della posizione di interruzione. I percorsi di allontanamento degli assi vengono visualizzati.

	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	Jog	Selezionare il modo operativo "Jog"
9 <u></u>	Repos	Riaccostamento dopo una interruzione del programma
		Tornio:
	+XZ	Muovere gli assi fino alla posizione di interruzione
		Fresatrice:
	X 9 9th Axis	Scegliere l'asse e
	+	muoverlo fino alla posizione d'interruzione.



Attenzione:

Il superamento della posizione d'interruzione è inibito. Gli override di avanzamento sono attivi.

6.3 Repos-riaccostamento dopo una interruzione

	HMI HMI Embedded Advanced	
E I	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	AUTO	Selezionare il modo operativo "Automatico"
● <u>■</u> ■●●● ☞	Cycle Start	Proseguire la lavorazione.

6.4 Sovramemorizzazione

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	AUTO	Selezionare il modo operativo "Automatico"
®00 751		Sovramemorizzazione con blocco singolo:
	Single Block	Il programma si arresta automaticamente al successivo fine blocco.
		Sovramemorizzazione senza blocco singolo:
	Cycle Stop	Arrestare il programma pezzo.
B		Impostare i valori e le
	morizz.	funzioni che devono essere elaborati.
• <u>•</u> ••••••••••••••••••••••••••••••••••	Cycle Start	Eseguire il blocco impostato.
Η

6.5 Visualizzazione del livello di programma

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	AUTO	Selezionare il modo operativo "Automatico"
 F21	Livello di progr.	Visualizzare il numero di blocco del programma principale e del sottoprogramma con le relative ripetizioni (P).
	Blocco attuale	Visualizzare i blocchi del programma attuale.

Azionando il softkey "Livello di progr." esso cambia automaticamente in "Blocco attuale" e viceversa.

6.6 Correzione del programma

	HMI HMI Embedded Advanced	
	Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
	AUTO	Selezionare il modo operativo "Automatico"
Π	Il controllo numerico ha ricon nel programma pezzo. L'esec viene interrotto automaticame	osciuto un errore di sistema cuzione del programma pezzo ente.
	Correz. progr.	Correggere il blocco di programma errato.
● <u>■</u> ■■●◎◎€】	Cycle Start	Proseguire la elaborazione.

6.7 Lavorazione da V.24 (HMI Embedded)

HMI Embedded	
 Macchina	Selezionare il settore operativo "Macchina"
Elenco programmi	Selezionare il menu "Elenco programmi".
Lavoraz. da esterno	Selezionare il menu "Lavorazione da esterno"
	-
	Posizionare il cursore nell'albero directory sul file desiderato.
Cycle Start	Avviare la lavorazione da V.24
	l blocchi elaborati appaiono nella finestra del blocco attuale.
In alternativa è possibile lo start nel modo operativo "Servizi".	

I parametri di trasmissione possono essere variati nel modo operativo "Servizi". La trasmissione viene arrestata con protocollo errato.

6.8 Carico/scarico programma da disco fisso (HMI Advan.)





Attenzione:

Nella fase di "Caricare" il programma viene cancellato automaticamente dal disco fisso. Nella fase di "Scaricare" il programma viene cancellato automaticamente dalla memoria NC.



memorizzato sul disco fisso.

6. Funzionamento automatico

7. Allarmi e messaggi

7.1 Allarmi/messaggi	7-80
7.1 Allarmi/messaggi	7-81

Selezionare il settore

operativo "Diagnosi"

7.1 Allarmi/messaggi

НМІ	HMI	
Embedded	Advanced	

Diagnosi







7.1 Allarmi/messaggi

НМІ	HMI
Embedded	Advanced



751

7511

Η

1		Visualizzare i messaggi:
-	Messaggi	Visualizzare i messaggi operativi e messaggi di errori PLC.
	Attenzione: I messaggi di errori PLC d	evono essere sempre tacitati.



Protocollo

allarme

Nuova

visualizz.

Tacitare

all. MMC

Visualizzare il protocollo di allarme:

Visualizzare il protocollo completo degli allarmi e dei messaggi intervenuti fino a quel momenti.

Attualizzare il protocollo degli allarmi.

HMI Advanced:

Selezionare e tacitare allarmi MMC.

7. Allarmi e messaggi

SIEMENS AG	Suggerimenti	
SILWILING AG	Correzioni	
A&D MC BMS Casella postale 3180	per la documentazione:	
·	SINUMERIK 840D/840Di/810D	
D-91050 Erlangen		
Germania		
Tel.: 0180/525-8008 / 5009 (Hotline) Fax ++49/9131/98-2176 email: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de	Documentazione per l'utente	
Mittente	Guida sintetica Manuale d'uso	
Nome	Nr. di ordinaz.: 6FC5298-6AA10-0CP0 Edizione: 02.01	
Indirizzo della Ditta/reparto	Se durante la consultazione di questo manuale doveste rilevare qualche errore di stampa. Vi preghiamo di	
Via:		
CAP: Località:	allegata.	
Telefono: /	proposte di miglioramento.	
Telefax: /		

Suggerimenti e/o correzioni