CAPITOLO 6 FUNZIONALITA' ED USO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA







INDICE COMPOSIZIONE CAPITOLO

6.	FUNZIONALITÀ ED USO	6
(6.1 DATI TECNICI E CONSUMI	7
	6.1.1 DATI TECNICI E CONSUMI IMPIANTO ELETTRICO	7
	6.1.2 DATI TECNICI E CONSUMI IMPIANTO FLUIDICO	8
(6.2 IMPIANTO ELETTRICO	9
	6.2.1 DISTRIBUZIONE POTENZA ELETTRICA	10
	6.2.1.1 ARMADI ELETTRICI	12
	6.2.1.1.1 ARMADIO DISGIUNTORE SERVIZI	12
	6.2.1.1.2 ARMADIO DISGIUNTORE DI SALDATURA	15
	6.2.1.1.3 ARMADIO SERVIZI/LOGICA PRINCIPALE	16
	6.2.1.2 IMPIANTI BORDO MACCHINA	18
	6.2.2 INTERFACCIA OPERATORE PULSANTIERA AVVIO CICLO	20
	6.2.2.1.3 COLONNA LUMINOSA	21
	6.2.2.2.2 PULSANTIERA ACCESSO	22
	6.2.2.4 ALTRI COMANDI, DIAGNOSTICA E SEGNALAZIONI	23
	6.2.2.4.1 SIRENA	23
(6.3 PLC E RETI DI COLLEGAMENTO	24
	6.3.1 PLC SIEMENS	25
	6.3.1.2 I/O REMOTI	26
	6.3.1.3 PROGRAMMAZIONE PLC	
	6.3.1.4 SOFTWARE PLC	
	6.3.2 PLC SIEMENS	
	6.3.2.1 ARCHITETTURA E RETI DI COLLEGAMENTO	
(6.4 ROBOT (TIPOLOGIE E ALLESTIMENTI)	
(6.5 LAYOUT E FILOSOFIE	
	6.5.1 LAYOUT SITUAZIONE PLC/TERMINALI OPERATORE	
	6.5.2 SETTORIZZAZIONI E ZONE DI SICUREZZA	
	6.5.2.1 LAYOUT SCHEMATICI	
	6.5.2.2 EMERGENZE	
	6.5.2.4 BARRIERA DI SICUREZZA	
	6.5.3 PROCEDURE ACCESSO IN LINEA	
	6.5.3.1 ACCESSO IN ZONA OPERATORE PER OPERAZIONI DI CARICO	
	6.5.3.2 APERTURA ACCESSI PER INTERVENTI INTERNO LINEA	
~ (
0.0		
	6.6.2 DACINIA DELLE PAGINE VIDEO E CARATTERISTICHE	
		40
		/4/ ۸۰
		40 10
	66231 PAGINA WOVIWENTI WANDALI	49 50
		50 51
		יייייייייייייייייייי בא
	6 6 2 4 PAGINA PRODUZIONE ELEMENTI	52 52







6.6.2.4.1	PAGINA PRODUZIONE PARZIALE ELEMENTI BUONI	54
6.6.2.4.2	PAGINA PRODUZIONE TOTALE ELEMENTI BUONI	55
6.6.2.4.3	PAGINA CONTAPEZZI PARZIALE SCARTO DX-SX	
6.6.2.4.4	PAGINA PRODUZIONE TOTALE SCARTO DX-SX	57
6.6.2.4.5	PAGINA PRODUZIONE PARZIALE ELEMENTI OP.30	
6.6.2.4.6	PAGINA PRODUZIONE PARZIALE ELEMENTI BUONI	59
6.6.2.5 PA	AGINA PRODUZIONE ELEMENTI	60
6.6.2.5.1	PAGINA STATO SQ PRESENZE ELEM. SU OP.10 SX	61
6.6.2.5.2	PAGINA STATO SQ PRESENZE ELEM. SU OP.20 DX	62
6.6.2.5.3	PAGINA SCELTA STATO SQ BLOCCAGGI	63
6.6.2.5.4	PAGINA STATO SQ TAVOLA ROTANTE	64
6.6.2.5.5	2 ^A PAGINA STATO SQ TAVOLA ROTANTE	65
6.6.2.5.6	PAGINA STATO SQ BLOCCAGGI ATTREZZO OP.10 SX	66
6.6.2.5.7	PAGINA STATO SQ BLOCCAGGI ATTREZZO OP.20 DX	67
6.6.2.5.8	2 ^A PAGINA STATO SQ BLOCCAGGI ATTREZZO OP.20 DX	68
6.6.2.5.9	PAGINA ESCLUSIONI	69
6.6.2.5.10	PAGINA ESCL. PRESSOSTATI DADI OP.30	70
6.6.2.5.11	PAGINA STATO SQ SALDATRICE SX OP.30	71
6.6.2.5.12	2 ^A PAGINA STATO SQ SALDATRICE SX OP.30	72
6.6.2.5.13	PAGINA STATO SQ PRESENZE SU SALD. SX	
6.6.2.5.14	PAGINA STATO SQ SALDATRICE DX OP.30	74
6.6.2.5.15	2 ^A PAGINA STATO SQ SALDATRICE DX OP.30	75
6.6.2.5.16	PAGINA STATO SQ PRESENZE ELEM. SU SALD. DX	76
6.6.2.6 PA	GINA PRESENZA ELEMENTO SCARTO SU TAVOLA	77
6.6.3 IDENT	IFICAZIONE ANOMALIE (LIVELLO DIAGNOSTICO)	78
6.6.4 PROCI	EDURE DI CONDUZIONE	80
6.6.5.1 DE	ESCRIZIONE DEL CICLO	80
6.6.5.2 CI	CLO AUTOMATICO	80
6.6.5.2.1	PAGINA TABELLA TECNOLOGICA	80
6.6.5.3 Cl	CLO MANUALE	81
6.6.5.3.1	SELEZIONE CICLO MANUALE SUL TERMINALE	83
6.6.5.3.2	MOVIMENTI MANUALI SUL TERMINALE	84
6.6.5.4 AV	/VIO CICLO	86
6.6.5.4.1	AVVIO CICLO DI LINEA	86
6.6.5.4.2	AVVIO CICLO DI STAZIONE	87
6.6.5.5 AF	RESTO CICLO	87
6.6.5.5.1	ARRESTO CICLO	88
6.6.5.5.2	ARRESTO CICLO DI STAZIONE	88
6.6.5.6 AF	RRESTO A FINE CICLO	89
6.6.5.6.1	ARRESTO A FINE CICLO DI LINEA	89
6.6.5.6.2	ARRESTO A FINE CICLO DI STAZIONE	90
6.6.5.7 PF	ROCEDURA RIPRISTINO ANOMALIA E RIAVVIO CICLO	91
6.6.5.8 BL	ACKOUT	92
6.6.5.8.1	VERIFICHE E RIPRISTINI DOPO BLACKOUT	92
6.6.5.8.2	PROCEDURA DI RIAVVIO CICLO DOPO BLACKOUT	93
6.6.5.9 ME	ESSA IN SERVIZIO	93
6.7 SALDATUR	RA	95
6.8 PARTI MAG	CCHINA INCORPORATE	99
6.9 IMPIANTO	FLUIDICO	100
6.9.1 DISTR	IBUZIONE ENERGIA PNEUMATICA	101
6.9.2 DISTR	IBUZIONE ENERGIA IDRAULICA	106

tekno progetti s.r.l.	PROGETTO X250 CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO	UNI EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
--------------------------	---	---

6.9.3	ALTRE INFORMAZIONI	11	0
-------	--------------------	----	---





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6. FUNZIONALITÀ ED USO

Il presente capitolo descrive le funzioni e l'uso della macchina in generale.

Il livello di approfondimento dei contenuti è tale da soddisfare le principali conoscenze di funzionamento del macchinario, considerando che sono state applicate le metodologie standard richieste dal cliente, ben conosciute quindi dagli operatori e non riportate ulteriormente in questo documento (esistono documenti specifici).

F	ΝΟΤΑ
	SI SEGNALA CHE LE ILLUSTRAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE ISTRUZIONI PER L'USO HANNO IL SOLO SCOPO DI RENDERE PIÙ COMPRENSIBILE LA DESCRIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO. PER OGNI ALTRA ESIGENZA SI DEVE PERTANTO FARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA CONSEGNATA (LAY-OUT, DISEGNI MECCANICI, DISEGNI IMPIANTI, ECC). CONSULTARE IL VOLUME INEA



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER L'USO SPECIFICO DELLE ATTREZZATURE / MACCHINE INCORPORATE CONSULTARE IL VOLUME

• MANUALI ISTRUZIONI PER L'USO.



UNI EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009

CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.1 DATI TECNICI E CONSUMI

6.1.1 DATI TECNICI E CONSUMI IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico è alimentato secondo i valori mostrati nella tabella sottostante:

Impianto elettrico	
Tensione nominale – N° delle fasi	400V 3P+T
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente massima	500 A
Potenza	190 KVA

Tabella 6.1-1

i

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE I DATI D'IMPIANTO IN LINEA.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.1.2 DATI TECNICI E CONSUMI IMPIANTO FLUIDICO

L'impianto fluidico composto dalla sezione pneumatica e dalla sezione raffreddamento ha i seguenti dati di consumo riportati nella seguente tabella:

Impianto pneumatico			
Pressione di allacciamento	0,60 MPa		
Alimentazione aria 6 bar	43 Nm3/h		
Mandata acqua	2.2 m3/h		

Tabella 6.1-2

i

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE I DATI D'IMPIANTO IN LINEA.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



6.2 IMPIANTO ELETTRICO





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.1 DISTRIBUZIONE POTENZA ELETTRICA

La distribuzione dell'energia elettrica inizia dalle discese di fornitura LASIM, le quali alimentano direttamente i principali quadri elettrici della linea dell'impianto.

Da questi ultimi si diramano le alimentazioni per asservire le zone, le quali rappresentano normalmente le stazioni della linea o gruppi di esse.

L'alimentazione fornita dallo stabilimento è del tipo trifase 400Vac 50Hz.

Nella Figura seguente e successive sono indicati i principali rami di distribuzione dell'energia elettrica.

ATTENZIONE

Ť

GLI SCHEMI RIPORTATI SONO ESEMPI DI RAMIFICAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI E NON SONO DA USARSI COME DOCUMENTO DI RIFERIMENTO.

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER MEGLIO COMPRENDERE E UTILIZZARE GLI INTERRUTTORI DI SEZIONAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA LINEA.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



Figura 6.2-1 - Esempio distribuzione dell'energia elettrica – Alimentazione da Stabilimento



Figura 6.2-2 - Esempio distribuzione dell'energia elettrica saldatura





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.1.1 ARMADI ELETTRICI

Gli armadi elettrici e quadri comando sono dislocati a lato linea come da layout.

Al capitolo 4 sono riportati i layout e gli interruttori principali per il sezionamento delle alimentazioni per eseguire operazioni di manutenzione in sicurezza nella linea di lavorazione.

La composizione dei principali armadi elettrici e quadri comando presenti sulla linea è indicata nella seguente Tabella

ARMADIO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
	Armadio generale (disgiuntore servizi / logica)	Paragrafo 6.6.2.1.1.1
	Armadio generale saldatura (disgiuntore di sld)	Paragrafo 6.6.2.1.1.2
	Interfaccia operatore Avvio Ciclo	Paragrafo 6.6.2.1.1.3

Tabella 6.2-1



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI ARMADI ELETTRICI E QUADRI COMANDO PRESENTI NELL'IMPIANTO, CONSULTARE L'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA, PRESENTE NEL PARAGRAFO 7.2. (VEDI CAPITOLO 7 "RIFERIMENTI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA")



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

INFORMAZIONI SUGLI ARMADI DI CONTROLLO ROBOT COMAU E DELLE MACCHINE INCORPORATE SONO CONTENUTE NEI MANUALI ISTRUZIONI PER L'USO FORNITI CON LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL PROGETTO. I RIFERIMENTI DEI MANUALI FORNITI SONO ELENCATI NELLA TABELLA PRESENTE NEL PARAGRAFO 7.3. (VEDI CAPITOLO 7 "RIFERIMENTI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA")

6.2.1.1.1 ARMADIO DISGIUNTORE SERVIZI

tekno progetti s.r.l.	PROGETTO X250 CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO	UNI EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO	2
--------------------------	---	---	---

L'Armadio generale (disgiuntore servizi/logica) contiene l'interruttore generale di linea/zona il quale alimenta successivamente gli armadi servizi di stazione, gli armadi di controllo robot, le apparecchiature speciali come Tucker, graffatici, riscaldo <u>ecc. ecc. ove presenti.</u>

Ogni armadio alimenta una determinata zona della linea come indicato nella seguente Tabella.

ARMADIO	STAZIONE	PLC	QUANTITÀ
Armadio generale	SALDATRICE DADI + OP.10	PLC1	1

Tabella 6.2-2

L'Armadio generale è largo 1800 mm ed è raffigurato nella seguente Figura e successive.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO





Figura 6.2-3 - Esempio armadio disgiuntore generale – Servizi - Logica – Saldatura Vista interna



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



6.2.1.1.2 ARMADIO DISGIUNTORE DI SALDATURA

L'Armadio generale di saldatura (disgiuntore di saldatura) contiene l'interruttore generale di saldatura il quale alimenta successivamente i cassetti di saldatura della saldatrice multipla.

Ogni armadio alimenta una determinata zona della linea come indicato nella seguente Tabella.

ARMADIO DISGIUNTORE	STAZIONE	PLC	QUANTITÀ
ARMADIO DI SALDATURA	OP.10	PLC1	1

Tabella 6.2-3

L'Armadio generale di saldatura è largo 700 mm ed è rappresentato nella seguente Figura.



Figura 6.2-5 - Esempio armadio disgiuntore di saldatura – Pannello interno





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.1.1.3 ARMADIO SERVIZI/LOGICA PRINCIPALE

L'armadio servizi logica principale contiene il PLC SIEMENS. Il Plc è costituito da una CPU 313C-2DP. Nel quadro sono presenti anche gli I/O remoti, l'alimentatore del 24Vdc, gli interruttori di protezione, lo switch ethernet etc.

Le funzionalità dell'armadio servizi / logica sono:

- Fornire l'alimentazione 24Vdc al bordo macchina (trasporto e attrezzature)
- Connessione e gestione I/O sicurezza della parte di impianto di competenza

Ogni armadio Servizi/Logica gestisce una determinata zona della linea come indicato nella seguente Tabella.

ARMADIO COMANDI	STAZIONE	PLC	QUANTITÀ
ARMADIO SERVIZI/LOGICA GENERALE	SALDATRICE DADI + OP.10	PLC1	1

Tabella 6.2-5

Il quadro comandi principale è raffigurato nella seguente Figura.



Figura 6.2-7 - Esempio armadio servizi/logica generale – Vista interna





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.1.2 IMPIANTI BORDO MACCHINA

I componenti di bordo macchina sono connessi con l'apparecchiatura elettrica attraverso le seguenti tipologie di collegamento:

Attraverso <u>sistemi di periferia decentrata:</u>
Moduli con Input/Output remoti tipo **SIEMENS** collegati tramite rete PROFIBUS



Figura 6.2-8 – Esempio I/O remoti





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI DI BORDO MACCHINA PRESENTI NELL'IMPIANTO CONSULTARE L'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.2 INTERFACCIA OPERATORE PULSANTIERA AVVIO CICLO

La pulsantiera avvio ciclo con display si trova nelle immediate vicinanze della Stazione OP.10. La interfaccia operatore usata nell'impianto è suddivisa come indicato nella seguente Tabella

INTERFACCIA OPERATORE	TIPOLOGIA	SIGLA	DESCRIZIONE
CONSOLE CENTRALE			
COMPLETA DI:			
PANNELLO OPERATORE	SIMATIC		Vedi paragrafo
	TP177 B DP		6.2.2

Tabella 6.2-6

La diagnostica del macchinario e movimentazione manuale sono gestite attraverso terminali SIMATIC TP177 B di costruzione SIEMENS.

La posizione di questi terminali è sempre all'esterno dell'area.



Figura 6.2-9 – Pulsantiera Avvio Ciclo

te	ekn	o progetti s.r.l.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.2.1.3 COLONNA LUMINOSA

La colonna luminosa (figura 6.2-9) è composta da quattro elementi colorati (rosso, arancio, blu e verde) per informare il personale addetto dello stato della macchina. La modalità di accensione delle lampade indicano all'operatore segnalazioni differenti come indicato di seguito in ordine dal basso verso l'alto

BLOCCO NERO SIRENA		AVVIO CICLO
		CICLO AUTOMATICO AVVIATO.
	LAIVIPADA ACCESA FISSA	LINEA IN AUTOMATICO.
ELEMENTO VERDE		
		UNA O PIU' STAZIONI NON SONO IN
	ACCESA LAMPEGGIANTE	CICLO AVVIATO.
ELEMENTO BLU	LAMPADA ACCESA FISSA	CICLO MANUALE SELEZIONATO
ELEMENTO ARANCIO	LAMPADA LAMPEGGIANTE	SEGNALAZIONI DI SERVIZIO
	LAMPADA LAMPEGGIANTE	ANOMALIE DI 2° GRADO (TIME-OUT).
ELEMENTO ROSSO		ANOMALIE DI 1º GRADO
	LAMPADA FISSA	(EMERGENZA).
	LAMPADE LAMPEGGIANTI	
TUTTI GLI ELEMENTI	+ SIRENA AD INTERVALLI DI 2	CAMBIO ELETTRODI.
	SECONDI	

Tabella 6.2-6 Modalità di accensione





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.2.2.2.2 PULSANTIERA ACCESSO

Il pannello pulsantiera è composto tipicamente come nella Figura sotto. La descrizione degli elementi che compongono il pannello pulsantiera è descritto nella Tabella 6.2-6.



Figura 6.2-4 – Pulsantiera accessi

RIF.	COMANDO	ELEMENTO	FUNZIONE
1	RIPRISTINO ACCESSO	Pulsante Nero	Ripristino accesso
2	RICHIESTA APERTURA	Lampada rossa	Segnalazione di richiesta apertura
	ACCESSO	•	accesso
3	ACCESSO APERTO	Lampada blu Pulsante	Complexione economic enerte
		rosso	Segnalazione accesso apeno
4		Lampada verde	Segnalazione accesso consentito
	ACCESSO CONSENTITO	Selettore leva nera	Ũ
5	EMERGENZA AZIONATA	Lampada rossa	Segnalazione emergenza
6		Pulsante a fungo	Comondo di amorgonzo
	EIVIERGEINZA	rosso	Comando di emergenza

Tabella 6.2-7



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



6.2.2.4 ALTRI COMANDI, DIAGNOSTICA E SEGNALAZIONI

6.2.2.4.1 SIRENA

Il segnalatore acustico, azionabile sul terminale operatore, indica con la sua attivazione, che è in corso la procedura di avvio ciclo della macchina.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.3 PLC E RETI DI COLLEGAMENTO

I *PLC* utilizzati nell'impianto sono elencati nella seguente Tabella.

GESTIONE	TIPO	DESCRIZIONE
PROCESSO E SICUREZZE	SIEMENS S7 300	Vedi paragrafo 6.3.1

Tabella 6.3-1

te	ek	n	o progetti s.r.l.

CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



6.3.1 PLC SIEMENS

Il *PLC* utilizzato è un SIEMENS modello S7 300 con CPU313C-2 DP. Questa CPU integra le funzioni di processo e di sicurezza.



Figura 6.3-1 Esempio PLC SIEMENS modello S7 300

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

i

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PLC SIEMENS MODELLO S7 300 RIFERIRSI ALLO SPECIFICO MANUALE D'ISTRUZIONI PER L'USO.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.3.1.2 I/O REMOTI

Gli I/O Remoti utilizzati nell'impianto sono collocati negli armadi, nelle pulsantiere dei terminali operatore (moduli Siemens ET200S), e a bordo delle attrezzature (moduli SMC). La loro composizione varia secondo le esigenze della macchina.



Figura 6.3-2 Esempio ET200PRO I/O moduli





Figura 6.3-3 Esempio Siemens I/O moduli

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEGLI INPUT/OUTPUT REMOTI SONO CONTENUTE NEI MANUALI ISTRUZIONI PER L'USO FORNITI CON LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL PROGETTO.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.3.1.3 PROGRAMMAZIONE PLC

La programmazione *PLC* avviene attraverso il software installato sul *personal computer* e permette di visualizzare, modificare, salvare e caricare il programma del PLC. La comunicazione del *PLC* con il *personal computer* avviene tramite la rete ETHERNET.

tekn	o progetti	s.r.l.
------	---------------	--------



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.3.1.4 SOFTWARE PLC

Il software è consegnato in allegato al presente manuale. Non si ritiene necessario commentare ulteriormente in questo paragrafo le varie funzioni disponibili.

La filosofia adottata per la stesura del software è ricavata direttamente dallo standard proposto dal cliente utilizzatore.



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

I DOCUMENTI SOFTWARE SONO FORNITI CON LA MACCHINA IN OGGETTO CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA LINEA





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.3.2 PLC SIEMENS

Il *PLC* utilizzato è un SIEMENS modello S7 300 con CPU313C-2 DP. Questa CPU integra le funzioni di processo e di sicurezza.



Figura 6.3-4 - Esempio PLC SIEMENS

La parte di sicurezza della CPU si occupa della gestione di tutti i segnali elettrici di sicurezza (pulsanti di emergenza, finecorsa di sicurezza per il controllo delle porte di accesso, barriere fotoelettriche di sicurezza, laser scanner, finecorsa di sicurezza dei robot, otturatori di sicurezza, ecc).

La dotazione tipica prevede la presenza della CPU abbinata a moduli remotati d'ingresso/uscita in quantità sufficiente alla connessione di tutti i dispositivi di sicurezza presenti sulla linea.

Le connessioni elettriche dei dispositivi di sicurezza (pulsanti di emergenza, finecorsa di sicurezza per il controllo delle porte di accesso, barriere fotoelettriche di sicurezza, laser scanner, finecorsa di sicurezza dei robot, otturatori di sicurezza, ecc) alle schede/moduli remotati d'ingresso sono realizzate mediante cavi. Anche i relè connessi alle schede/moduli remotati d'uscita ed impiegati per il sezionamento delle energie sono collegati mediante cavi.

I moduli remotati d'ingresso/uscita sono connessi alla CPU tramite rete PROFIBUS.

Tutto il software di gestione dei segnali elettrici e le soluzioni adottate in funzione del dispositivo di sicurezza sono presenti nel PLC di sicurezza.

Lo scambio di informazioni e il dialogo con il PLC di processo avviene mediante la rete PROFIBUS. La diagnostica e la visualizzazione degli stati macchina avviene sul terminale HMI.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.3.2.1 ARCHITETTURA E RETI DI COLLEGAMENTO

La comunicazione dei segnali di campo e dei dati è gestita attraverso una sola rete locale.

RETE	DESCRIZIONE
PROFIBUS	La Rete PROFIBUS è dedicata al collegamento dei PLC di processo, dei terminali operatore, dei moduli remoti, dei robot con il sistema di gestione dello stabilimento.

Tabella 6.3-2



Figura 6.3-5 Esempio Architettura Rete







CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.4 ROBOT (TIPOLOGIE E ALLESTIMENTI)

La Tabella seguente riporta i codici dei robot, la tipologia e gli allestimenti degli stessi.

ROBOT			
Stazione	Robot	Modello	Allestimento
OP.10	R01P	NH1	Robot di saldatura

Tabella 6.4-1

.

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIFERIRSI ALLA SCHEMISTICA FORNITA CON LA MACCHINA IN OGGETTO



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

RIFERIRSI ALLO SPECIFICO MANUALE D'ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5 LAYOUT E FILOSOFIE

6.5.1 LAYOUT SITUAZIONE PLC/TERMINALI OPERATORE

In questo paragrafo è riportato il lay-out della linea con la situazione *PLC, Terminali Operatore* e *area di gestione*.



RIF.	COMANDO	FUNZIONE
1	ARMADIO GENERALE	ALIMENTAZIONE SERVIZI LINEA
2	CONSOLLE ROBOT	CONTROLLO ROBOT
3	ARMADIO SALDATURA PAR	ALIMENTAZIONE SALDATURA
4-5-6	PANNELLO FLUIDICO	ALIMENTAZIONE ARIA-ACQUA
7	QUADRO COMANDI	CONSOLLE GENERALE
8	QUADRO ACCESSO	CONTROLLO ACCESSO





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5.2 SETTORIZZAZIONI E ZONE DI SICUREZZA

6.5.2.1 LAYOUT SCHEMATICI

Nelle figure inserite di seguito al paragrafo, sono riportati i lay-out schematici delle aree di produzione dove sono segnalate le settorizzazioni e zone di sicurezza con i relativi accessi, la posizione delle barriere, delle pulsantiere, delle scatole di bordo macchina e armadi elettrici (Figura e successive).



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLE SETTORIZZAZIONI CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA LINEA.









CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5.2.2 EMERGENZE

L'arresto di emergenza della linea può essere eseguito utilizzando il pulsante EMERGENZA. L'arresto d'emergenza è utilizzato tipicamente solo per gravi motivazioni e comporta l'arresto in sicurezza di tutta l'area interessata.

I dispositivi che permettono di attivare l'arresto di emergenza di linea sono i pulsanti a fungo rossi con la guardia gialla che si trovano dislocati sui pannelli dei terminali operatore, e su tutte le pulsantiere lungo la recinzione della linea.

Il ripristino dell'arresto di emergenza si ottiene mediante il ripristino dei pulsanti a fungo e l'azionamento del pulsante di ripristino emergenza posizionato sulle pulsantiere accessi e sull' armadio SCP.



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO RIPORTATE SUL CAPITOLO 4
tekno progetti s.	r.l.
----------------------	------



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5.2.3 ACCESSI

Sono disposti lungo le recinzioni delle linee e permettono l'accesso degli operatori per operazione di manutenzione, ricerca guasti, ecc. all'interno della linea.

Su ogni porta di accesso è installato un finecorsa di sicurezza per il controllo della posizione.

Il finecorsa comunica lo stato della porta al *PLC* il quale disattiva i movimenti e le energie di tutti i macchinari presenti nell'area di accesso.

La corretta procedura per l'accesso in linea è indicata al paragrafo 6.5.3.

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO RIPORTATE SUL CAPITOLO 4





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5.2.4 BARRIERA DI SICUREZZA

La barriera di sicurezza è situata a controllo della zona non protetta dai ripari perimetrali.

La barriera controlla la zona interessata e in caso di intercettazione in condizione non autorizzata interviene nel circuito hardware interrompendo le alimentazioni elettriche dei macchinari rendendo sicura la zona di intervento dell'operatore.

Í

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO RIPORTATE SUL CAPITOLO 4





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5.3 PROCEDURE ACCESSO IN LINEA

L'accesso alla linea è possibile intercettando la barriera ottica della zona di carico o aprendo il cancello di accesso.

PERICOLO

∕∩

L'INGRESSO IN LINEA E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.





6.5.3.1 ACCESSO IN ZONA OPERATORE PER OPERAZIONI DI CARICO

L'operatore addetto alla operazioni di carico è costretto a interagire con la linea in movimento; per consentire questa operazione in sicurezza è stata prevista una procedura così descritta:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
La stazione si predispone per le operazioni di carico		Accensione lampada verde di <i>"accesso</i> consentito"	La zona è abilitata al carico/scarico
L'operatore entra nella zona di carico		La barriera o laser scanner intercettata, toglie l'alimentazione elettrica all'attrezzatura della zona interessata	L'operatore esegue le operazioni di carico
L'operatore esce dalla zona di carico e preme il pulsante di ripristino.		Attivazione barriera ottica 1. si accende la lampada rossa di <i>"accesso vietato"</i> 2. si accende la lampada verde <i>"zona</i> <i>ripristinata"</i> 3. si ripristina l'alimentazione all'attrezzatura	La zona è disabilitata al carico
L'operatore esegue un errato caricamento, esce dalla zona di carico e preme il pulsante di ripristino.	ACCESSO NON	 Si accende la lampada gialla di <i>"caricamento errato"</i> Viene toltal'alimentazione all'attrezzatura CONSENTITO 	La stazione si predispone nuovamente per le operazioni di carico/scarico e la procedura sopra descritta deve essere rieseguita da capo
Accesso alla zona con attrezzatura in movimento		La macchina va in anomalia e ferma tutte le attrezzature della zona di carico	





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PARAGRAFO 6.2.2.3 PULSANTIERE.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.5.3.2 APERTURA ACCESSI PER INTERVENTI INTERNO LINEA

Le operazioni indicate in seguito riportano alcuni comandi da eseguire sulla pulsantiera posta in prossimità degli accessi (riferirsi al paragrafo 6.2.2.3.1).

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Premere il pulsante rosso di richiesta accesso sulla pulsantiera adiacente al cancello.		La lampada verde di accesso consentito accesa autorizza l'operatore ad entrare in linea.	Attendere l'arresto dei movimenti degli attuatori della linea. La procedura prevede l'arresto dei movimenti dei robot al termine dell'esecuzione del punto di saldatura.
Apertura del cancello tramite l'apposita maniglia.		Disabilitazione delle alim. 400Vac e gli ausiliari a 24Vdc a tutto il settore di sicurezza. Le alimentazioni pneumatiche non vengono disabilitate.	Ogni settore di sicurezza è dotato di una o più valvole manuali per l'intercettazione della mandata dell'aria sulla attrezzatura, si rimanda al paragrafo 6.9 (IMPIANTO FLUIDICO) per le informazioni dettagliate.
Applicare il lucchetto personale (non fornito) sull'asola della serratura.			Possibilità di 3 lucchetti
Esecuzione degli interventi interno linea (operazioni di manutenzione, pulizia, programmazione robot o semplice ispezione).			

TERMINATA L'ISPEZIONE IN LINEA L'OPERATORE DEVE:





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

Aprire il lucchetto		
personale che libera la		
serratura del cancello.		
Chiudere il cancello.		Verificare visivamente
		che il settore sia libero
		da altro personale.
Ripristinare l'accesso		
tramite l'apposito		
pulsante nero di		
ripristino presente		
sulla pulsantiera		
adiacente al cancello.		
Avviare la macchina	Attivazione	
tramite il pulsante nero	movimentazione	
di avvio ciclo presente	automatica impianto	
sulla pulsantiera		
adiacente al cancello.		

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PARAGRAFO 6.2.2.3.1 PULSANTIERA ACCESSO.



i

ΝΟΤΑ

È ASSOLUTAMENTE VIETATO ENTRARE IN LINEA DA VARCHI O ALTRE ZONE CHE NON SIANO REGOLATI DA CANCELLI E SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DESCRITTA IN PRECEDENZA.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6 GESTIONE MACCHINA SU QUADRO COMANDI GENERALE

Il terminale operatore utilizzato nella linea, è del tipo indicato nella seguente Tabella 6.6-1.

TIPOLOGIA	TERMINALE	DESCRIZIONE
QUADRO COMANDI GENERALE	0Р77-В	paragrafo 6.6.1

Tabella 6.6-1.

Le informazioni che compaiono sul TOUCH PANEL OP77-B presente nella linea sono state scritte utilizzando un linguaggio chiaro e ben conosciuto dall'operatore Tiberina addetto alla conduzione.

La posizione di questo terminale è sempre all'esterno dell'area protetta dai ripari e dalla barriera di sicurezza.

• Il software di gestione della diagnostica, il contenuto del testo e l'uso dei tasti sono stati realizzati come da specifiche Tiberina. Pertanto si consiglia la consultazione di questo documento prima di avviare i macchinari e la linea oggetto di questo manuale.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.1 STRUTTURA DELLE PAGINE VIDEO E CARATTERISTICHE

Le principali videate proposte sono a titolo di esempio e possono subire cambiamenti di contenuti a seconda della posizione in cui è realmente situato il quadro operatore e in funzione del numero delle stazioni / robot presenti nell'area controllata.



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIFERIRSI ALLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA MACCHINA IN OGGETTO. L'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA È PRESENTE NEL PARAGRAFO 7.2. (VEDI CAPITOLO 7 "RIFERIMENTI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA")





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2 PAGINA PRINCIPALE

La pagina principale, che si incontra al lancio dell'applicazione, consente di navigare tra le pagine che rappresentano la linea come indicato nella seguente Figura. Nella prima riga a fianco del nome della ditta c'è il riquadro della segnalazione dello stato della macchina. Nella seconda e terza riga compaiono le segnalazioni sottoforma di messaggi. Nell'ultima riga ci sono le diciture che corrispondono ai tasti funzione.

SI	EMENS	5		ş	SIMATIC PANEL	5
	Tel Tes sec	kno pro sto se gnalaz	getti [gnalazioi ione	<u>NO ST</u> ne, T Testo ^{e:}	ATO Testo Xt	
	Ć.e	elett.	Mano	Prod.	Stato	
	-[F1	F2	F3	F4	
		К1	К2	кз	K4	
	7	8	9		HELP	
	4	5	6		ESC	
	1	2	з ¥	▼	ACK	

Figura 6.6-1 – Pagina Main Menu.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.1 PAGINA CAMBIO ELETTRODI ROBOT

Dalla pagina principale, con il tasto "F1", si accede alla Pagina Cambio elettrodi robot. Il tasto "F1" riporta alla Pagina principale, il tasto "F2" seleziona la richiesta cambio elettrodi, il tasto "F3" seleziona il cambio elettrodi effettuato, il tasto "F4" seleziona la ravvivatura elettrodi.



Figura 6.6-2 – Pagina Cambio elettrodi robot.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.2 PAGINA RAVVIVATURA ELETTRODI ROBOT

Dalla pagina Cambio elettrodi robot, con il tasto "F4", si accede alla Pagina Cambio elettrodi robot. Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F2" seleziona la richiesta ravvivatura elettrodi, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-3 – Pagina ravvivatura robot.







6.6.2.3 PAGINA MOVIMENTI MANUALI

Dalla pagina principale, con il tasto "F2", si accede alla Pagina Movimenti Manuali dove si possono selezionare i codici dei Movimenti Manuali. Si digita il codice movimento manuale, per confermare il comando si deve premere il tasto "Movimento a lavoro" o "Movimento a riposo" posti sul Quadro Generale a sinistra e a destra del pannello. Il tasto "F1" riporta alla pagina Main Menu, il tasto "F2" riporta al movimento precedente, il tasto "F3" introduce al movimento successivo, il tasto "F4" introduce alla pagina stato robot.



Figura 6.6-4 – Pagina Movimenti Manuali.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.3.1 PAGINA STATO ROBOT

Dalla movimenti manuali, con il tasto "F4" si accede alla pagina stato robot nella quale si visualizza lo stato dei segnali del robot. Il tasto "F1" riporta alla Pagina principale., il tasto "F2" riporta alla pagina precedente, il tasto "F3" introduce alla pagina successiva, il tasto "Pg up" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-5 – Pagina stato robot.



6.6.2.3.2 PAGINA ESCLUSIONE ROBOT

Dalla pagina stato robot, con il tasto "Pg up" si accede alla pagina esclusione robot nella quale il tasto "F2" include il robot, il tasto "F3" esclude il robot, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-6 – Pagina esclusione robot.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.3.3 PAGINA ESCLUSIONE ROBOT

Dalla pagina esclusione robot, con il tasto "F4" si accede alla pagina salda si – salda no robot nella quale il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" seleziona salda si, il tasto "F3" seleziona salda no, il tasto "F4" riporta alla pagina precedente.



Figura 6.6-7 – Pagina salda si – salda no robot.



6.6.2.4 PAGINA PRODUZIONE ELEMENTI

Dalla pagina Main Menu, con il tasto "F3", si accede alla Pagina Produzione Elementi nella quale il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" introduce alla tavola OP.10-OP.20, il tasto "F3" introduce alla saldatrice OP.30.



Figura 6.6-8 – Pagina produzioni elementi.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.4.1 PAGINA PRODUZIONE PARZIALE ELEMENTI BUONI

Dalla Pagina Produzione Elementi, con il tasto "F2", si accede alla Pagina Produzione parziale Elementi Buoni Tav.DX – Tav.SX nella quale l'operatore può visualizzare la produzione parziale degli elementi buoni. L'operatore può fare il reset del turno del giorno Tav.DX e Tav.SX selezionando i tasti "F2" e "F3" come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina Pagina principale, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-9 – Pagina Produzione parziale elementi buoni Tav.DX – Tav.SX.







6.6.2.4.2 PAGINA PRODUZIONE TOTALE ELEMENTI BUONI

Dalla Pagina Produzione parziale Elementi Buoni Tav.DX - Tav.SX, con il tasto "F4", si accede alla Pagina Produzione totale Elementi Buoni Tav.DX – Tav.SX nella quale l'operatore può visualizzare la produzione totale degli elementi buoni Tav.DX e Tav.SX, come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina Pagina precedente, il tasto "F3" riporta alla pagina principale, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-10 – Pagina Produzione totale elementi buoni Tav.DX – Tav.SX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.4.3 PAGINA CONTAPEZZI PARZIALE SCARTO DX-SX

Dalla Pagina Produzione totale Elementi Buoni Tav.DX – Tav.SX, con il tasto "F4", si accede alla Pagina contapezzi parziale scarto Tav.DX – Tav.SX nella quale l'operatore può visualizzare la produzione parziale scarto Tav.DX e Tav.SX, come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina Pagina precedente, il tasto "F2" resetta il contapezzi DX, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-11 – Pagina contapezzi parziale scarto Tav.DX – Tav.SX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.4.4 PAGINA PRODUZIONE TOTALE SCARTO DX-SX

Dalla pagina Contapezzi parziale scarto Tav.DX – Tav.SX, con il tasto "F4", si accede alla Pagina Produzione totale scarto Tav.DX – Tav.SX nella quale l'operatore può visualizzare la produzione totale scarto Tav.DX e Tav.SX, come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina Pagina precedente, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-12 – Pagina Produzione totale scarto Tav.DX – Tav.SX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.4.5 PAGINA PRODUZIONE PARZIALE ELEMENTI OP.30

Dalla Pagina Produzione Elementi, con il tasto "F3", si accede alla Pagina Produzione parziale Elementi OP.30 nella quale l'operatore può visualizzare la produzione parziale degli elementi della OP.30. L'operatore può fare il reset del turno e/o del giorno selezionando i tasti "F2" e "F3" come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina Pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-13 – Pagina Produzione parziale elementi OP.30.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.4.6 PAGINA PRODUZIONE PARZIALE ELEMENTI BUONI

Dalla Pagina Produzione parziale Elementi OP.30, con il tasto "F4", si accede alla Pagina Produzione totale Elementi OP.30 nella quale l'operatore può visualizzare la produzione totale degli elementi OP.30 come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina Pagina precedente, il tasto "F3" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-14 – Pagina Produzione totale elementi OP.30.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5 PAGINA PRODUZIONE ELEMENTI

Dalla pagina Main Menu, con il tasto "F4", si accede alla Pagina stato SQ nella quale il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" introduce allo stato SQ presenze elementi tav., il tasto "F3" introduce alla pagina stato SQ bloccaggi tavole, il tasto "F4" introduce alla esclusione OP., il tasto "K3" introduce allo stato SQ saldatrice SX, il tasto "K4" introduce allo stato SQ saldatrice DX.



Figura 6.6-15 – Pagina stato SQ.



6.6.2.5.1 PAGINA STATO SQ PRESENZE ELEM. SU OP.10 SX

Dalla Pagina stato SQ, con il tasto "F2", si accede alla Pagina stato SQ presenze elem. su OP.10 SX nella quale l'operatore può visualizzare la presenza elementi su OP.10 SX come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-16 – Pagina stato SQ presenze elem. Su OP.10 SX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.2 PAGINA STATO SQ PRESENZE ELEM. SU OP.20 DX

Dalla Pagina SQ presenze elem. su OP.10 SX, con il tasto "F4", si accede alla Pagina stato SQ presenze elem. su OP.20 DX nella quale l'operatore può visualizzare la presenza elementi su OP.20 DX come indicato nella seguente Figura. Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-17 – Pagina stato SQ presenze elem. Su OP.20 DX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.3 PAGINA SCELTA STATO SQ BLOCCAGGI

Dalla Pagina stato SQ, con il tasto "F3", si accede alla Pagina stato SQ bloccaggi nella quale l'operatore può selezionare l'attrezzatura che gli necessita. Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" seleziona la tavola rotante, il tasto "F3" seleziona l'attrezzo OP.10 SX, il tasto "F4" seleziona l'attrezzo OP.20 DX.



Figura 6.6-18 – Pagina scelta pagine stato SQ bloccaggi.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.4 PAGINA STATO SQ TAVOLA ROTANTE

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi, con il tasto "F3", si accede alla Pagina stato fc tavola rotante nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli fc come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F3" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-19 – Pagina stato fc tavola rotante.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.5 2^A PAGINA STATO SQ TAVOLA ROTANTE

Dalla Pagina stato fc tavola rotante, con il tasto "F4", si accede alla 2^a Pagina stato fc tavola rotante nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli fc come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-20 – 2^ª Pagina stato fc tavola rotante.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.6 PAGINA STATO SQ BLOCCAGGI ATTREZZO OP.10 SX

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi, con il tasto "F3", si accede alla Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.10 SX nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-21 – Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.10 SX.



6.6.2.5.7 PAGINA STATO SQ BLOCCAGGI ATTREZZO OP.20 DX

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.10 SX, con il tasto "F4", si accede alla Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.20 DX nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-22 – Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.20 DX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.8 2^A PAGINA STATO SQ BLOCCAGGI ATTREZZO OP.20 DX

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.20 DX, con il tasto "F4", si accede alla 2^a Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.20 DX nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F2" riporta alla pagina principale, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-23 – 2^a Pagina stato SQ bloccaggi attrezzo OP.20 DX.

CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.9 PAGINA ESCLUSIONI

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi, con il tasto "F4", si accede alla Pagina esclusioni nella quale l'operatore può includere o escludere l'attrezzo selezionato come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" include l'attrezzo, il tasto "F3" esclude l'attrezzo, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-24 – Pagina esclusioni.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.10 PAGINA ESCL. PRESSOSTATI DADI OP.30

Dalla Pagina esclusioni, con il tasto "F4", si accede alla Pagina escl. Presso stati dadi OP.30 nella quale l'operatore può includere o escludere il pressostato selezionato come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F2" include il pressostato, il tasto "F3" esclude il pressostato, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-25 – Pagina escl. Presso stati dadi OP.30.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.11 PAGINA STATO SQ SALDATRICE SX OP.30

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi, con il tasto "K3", si accede alla Pagina stato SQ saldatrice SX OP.30 nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-26 – Pagina stato SQ saldatrice SX OP.30.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.12 2^A PAGINA STATO SQ SALDATRICE SX OP.30

Dalla Pagina stato SQ saldatrice SX OP.30, con il tasto "F4", si accede alla 2ª Pagina stato SQ saldatrice SX OP.30 nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F2" riporta alla pagina principale, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-27 – 2^ª Pagina stato SQ saldatrice SX OP.30.


6.6.2.5.13 PAGINA STATO SQ PRESENZE SU SALD. SX

Dalla 2^a Pagina stato SQ saldatrice SX OP.30, con il tasto "F4", si accede alla Pagina stato SQ presenze elem. Su sald. SX nella quale l'operatore può visualizzare lo stato delle presenze elemento come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.



Figura 6.6-28 – Pagina stato SQ presenze elem. Su sald. SX.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.14 PAGINA STATO SQ SALDATRICE DX OP.30

Dalla Pagina stato SQ bloccaggi, con il tasto "K4", si accede alla Pagina stato SQ saldatrice DX OP.30 nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina principale, il tasto "F2" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-29 – Pagina stato SQ saldatrice DX OP.30.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.15 2^A PAGINA STATO SQ SALDATRICE DX OP.30

Dalla Pagina stato SQ saldatrice DX OP.30, con il tasto "F4", si accede alla 2^a Pagina stato SQ saldatrice DX OP.30 nella quale l'operatore può visualizzare lo stato degli SQ come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F2" riporta alla pagina principale, il tasto "F4" introduce alla pagina successiva.



Figura 6.6-30 – 2^ª Pagina stato SQ saldatrice DX OP.30.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.2.5.16 PAGINA STATO SQ PRESENZE ELEM. SU SALD. DX

Dalla 2^ª Pagina stato SQ saldatrice DX OP.30, con il tasto "F4", si accede alla Pagina stato SQ presenze elem. Su sald. DX nella quale l'operatore può visualizzare lo stato delle presenze elemento come indicato nella seguente Figura . Il tasto "F1" riporta alla pagina precedente, il tasto "F4" riporta alla pagina principale.

SIEMENS		SIM	IATIC PANEL
Stato sq SQ27	presenze el SQ28 S	em, su salo 5Q29 - Ris	i, DX :erva
0FF 4	<u>OFF</u> [aff
F1	F2	F3	F4
К1	К2	КЗ	
7 8	9		HELP
4 5	6		ESC
1 2	3		ACK

Figura 6.6-31 – Pagina stato SQ presenze elem. Su sald. DX.







6.6.2.6 PAGINA PRESENZA ELEMENTO SCARTO SU TAVOLA

Dalla pagina principale, in presenza del messaggio di anomalia "Scarto su tavola", si accede alla Pagina presenza elemento scarto su tavola. Il tasto "F1" riporta alla Pagina principale. L'operatore scarica il pezzo sulla tavola evidenziata con il tasto "F2" cancella l'anomalia di scarto su tavola DX, con il tasto "F3" cancella l'anomalia di scarto su tavola SX.



Figura 6.6-32 – Pagina presenza elemento scarto su tavola.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



6.6.3 IDENTIFICAZIONE ANOMALIE (LIVELLO DIAGNOSTICO)

Il sistema di diagnostica prevede tre categorie di allarmi:

- HARDWARE relativo alla condizione dei ripari mobili e lo stato dell'emergenza.
- STATICO relativo alla situazione delle energie (intervento delle protezioni termiche,

assenza aria compressa, assenza acqua di raffreddamento,...).

• DINAMICO relativo alla condizione degli attuatori della linea (contemporaneità finecorsa, time-out su movimenti,...).

La segnalazione dell'anomalia all'operatore avviene tramite messaggio sul terminale operatore (quadro comandi principale e/o terminale remoto di zona). Esistono varie famiglie di messaggi :

- RQT Richieste di time-out.
- M/G Messaggi di condotta guidata.
- M/A Messaggi di anomalia.
- M/E Messaggi di errore di parità.
- M/P Messaggi di preallarme.

Non tutti i messaggi visualizzati sul terminale operatore sono delle anomalie che fermano il ciclo esistono infatti delle segnalazioni di preallarme e segnalazioni generiche ininfluenti sullo svolgimento del ciclo automatico (M/G, M/P).

Il messaggio in genere è composto da una breve descrizione dell'anomalia possibilmente con sigla elettrica del/dei componenti interessati e da un identificativo della stazione.

Esempi :

- RQT OP10 BLOCCAGGIO GR.4 DX N/A RIPOSO
- M/G OP10 METTERE IL CICLO A RIPOSO
- M/A OP10 BARR. DX IMPEGNATA FUORI CICLO
- M/E OP10 ERRORE DI PARITA' GENERICO CICLO
- M/P OP10 ARRESTO A FINE CICLO PREMUTO

	brogetti	s.r.l.
--	----------	--------



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

Le principali attività da intraprendere per constatare un'anomalia e procedere per la sua identificazione e ripristino sono così sintetizzabili:

- · identificare la stazione che è in anomalia
- identificare sul terminale operatore di stazione l'anomalia
- accedere eventualmente nell'area ricordando che:

⇒ l'accesso con apertura dei ripari e l'intervento del pulsante di emergenza arrestano la macchina in sicurezza

- ⇒ è necessario lucchettare il chiavistello del cancello
- ripristinare le condizioni che hanno generato l'anomalia
- richiudere gli accessi rimuovendo i lucchetti utilizzati
- verificare sui terminali operatore l'assenza di messaggi di anomalia. Se sono presenti anomalie, eliminare la causa che le ha generate e tacitarne la segnalazione.
- riavviare la linea.

Si ricorda che:

• la conoscenza dei passi delle sequenze del ciclo è fondamentale per una corretta

identificazione di una anomalia di ciclo (conoscenza della macchina attraverso corsi di formazione ed esperienza diretta)

• la consultazione degli schemi e del software è fondamentale per individuare l'esatto oggetto che ha creato la condizione di anomalia



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA LINEA (VEDI CAPITOLO 7 "RIFERIMENTI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA")





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.4 PROCEDURE DI CONDUZIONE

6.6.5.1 DESCRIZIONE DEL CICLO

Il ciclo di funzionamento delle macchine è ampiamente riportato sui manuali specifici delle macchine stesse. I ciclogrammi e i flowchart sono ampiamente documentati negli allegati al presente manuale.

Al capitolo 2 "Descrizione e specifiche tecniche" sono descritte le principali fasi operative delle stazioni presenti nell'impianto, pertanto non si ritiene utile aggiungere ulteriori informazioni al riguardo.

6.6.5.2 CICLO AUTOMATICO

Il ciclo automatico permette di movimentare tutti i macchinari presenti nella linea come da programmazione specifica dei *PLC* allo scopo di produrre l'assemblaggio dell'elemento.

Per movimentare l'intera area occorrerà quindi avviare il ciclo automatico sul Quadro Comandi operatore.

In modalità automatica non è possibile movimentare i singoli attuatori presenti. A questo scopo impiegare il modo di funzionamento manuale.

6.6.5.2.1 PAGINA TABELLA TECNOLOGICA

La regola per selezionare il modo di funzionamento automatico sul terminale operatore è la seguente:





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Individuare sul terminale operatore la stazione da mettere in ciclo automatico.			
Selezionare il tasto funzione relativo alla stazione scelta		Si passa alla pagina di selezione ciclo.	
Individuare sul terminale operatore il tasto funzione relativo al ciclo automatico.			
Selezionare il tasto funzione AUTOMATICO			
Confermare la selezione premendo il tasto Conferma Comando.		Attivazione ciclo automatico di stazione.	La selezione del modo di funzionamento permane anche in seguito alla pressione del pulsante di emergenza.

Tabella 6.6-2

6.6.5.3 CICLO MANUALE

Tutti gli attuatori presenti nella linea sono movimentati in modo coordinato impiegando la modalità di funzionamento automatico. Nel caso di:

- interruzione non coordinata dei movimenti degli attuatori
- regolazione e messa a punto
- eliminazione di elementi bloccati non correttamente
- ricerca guasti
- è necessario movimentare uno o più attuatori in modo indipendente.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



Il modo di funzionamento manuale permette di movimentare singolarmente gli attuatori o macchinari presenti nella linea allo scopo di verificare i singoli movimenti, diagnosticare o sbloccare eventuali situazioni di stallo.

La movimentazione manuale avviene tramite terminale operatore (quadro comandi principale e/o terminale remoto di zona).

I movimenti sul terminale operatore avvengono solo a ripari chiusi, con emergenze ripristinate.

Le manovre di comando sono controllate e i movimenti avvengono solo se disponibili, senza rovinare o rompere l'attrezzo movimentato.

Non è prevista la funzione di guida per evitare movimenti sbagliati.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.5.3.1 SELEZIONE CICLO MANUALE SUL TERMINALE

La regola per selezionare il modo di funzionamento manuale sul terminale operatore è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Individuare sul terminale operatore la stazione da mettere in ciclo manuale.			
Selezionare il tasto funzione relativo alla stazione scelta.		Si passa alla pagina di selezione ciclo.	
Individuare sul terminale operatore il tasto funzione relativo al ciclo manuale.			
Selezionare il tasto funzione MANUALE			
Confermare la selezione premendo il tasto Conferma Comando.		Attivazione ciclo manuale di stazione.	La selezione del modo di funzionamento permane anche in seguito alla pressione del pulsante di emergenza.

Tabella 6.6-3





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.5.3.2 MOVIMENTI MANUALI SUL TERMINALE

La procedura per eseguire la movimentazione manuale sul terminale operatore è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Selezionare il ciclo manuale come descritto al paragrafo 6.6.5.3.1)			
Selezionare la pagina dei comandi manuali che si vogliono effettuare sul terminale operatore.			Il terminale operatore si aggiorna sulle pagine in cui sono descritti i possibili movimenti che si possono effettuare
Individuare il movimento che si vuole eseguire.			
Selezionare il tasto funzione (riposo o lavoro) relativo al movimento prescelto.			
Effettuare il movimento con il pulsante "conferma comando".			

Tabella 6.6-4

tekno	brogetti s.r.l
-------	----------------



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

ΝΟΤΑ

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE E' GESTITA IN BASE AD UNA SEQUENZA PREDEFINITA DAL SW PLC PER EVITARE EVENTUALI COLLISIONI FRA I VARI COMPONENTI MECCANICI;

SUL TERMINALE OPERATORE E' A DISPOSIZIONE UN SELETTORE DI ESCLUSIONE SICUREZZE MECCANICHE CHE, IN CASO DI NECESSITA', PERMETTE DI MOVIMENTARE LIBERAMENTE L'ATTREZZATURA SOTTO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DEL PERSONALE AUTORIZZATO.

PER ATTIVARE L'ESCLUSIONE SICUREZZE RUOTARE IL SELETTORE A CHIAVE GIALLA





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.5.4 AVVIO CICLO

6.6.5.4.1 AVVIO CICLO DI LINEA

La procedura per eseguire l'avvio ciclo sul quadro comandi principale è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO		NOTE
Visualizzare la pagina principale del terminale operatore.				
Premere il tasto funzione di RESET ANOMALIE				
Accertarsi che non ci siano segnalazioni di anomalia o di time-out sulle stazioni.			In caso contr eventuali me terminale op intervenire pe o del timeout	ario controllare gli ssaggi presenti sui eratore remoti ed er il ripristino del guasto
Verificare che non ci siano richieste di accesso in linea.			In tal caso ac personale ac manutenzion da eseguire i pulsante di ri	ccertarsi che il Idetto alla e non abbia interventi in linea e premere il pristino accesso
Verificare che tutte le stazioni della linea siano in ciclo automatico.			In caso contr procedure di automatico (j	ario effettuare le selezione ciclo paragrafo 6.6.5.2.1)
Selezionare sulla pagina principale il comando di AVVIO CICLO (tasto funzione F3 sulla tastiera)		Impianto pror funzionamen Accensione a lampeggiante Conferma"	nto per il to. avviso e "Tasto End	
Confermare con il tasto di " END " sulla tastiera		Attivazione segnalatore acustico e lin funzione.	ea in	

Tabella 6.6-5





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.5.4.2 AVVIO CICLO DI STAZIONE

La procedura per eseguire l'avvio ciclo sul terminale operatore è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO		NOTE
Premere il pulsante BLU di RESET ANOMALIE				
Accertarsi che non ci siano segnalazioni di anomalia o di time-out sulla stazione.			In ca ever sul t inter guas	aso contrario controllare gli ntuali messaggi presenti erminale operatore ed venire per il ripristino del sto o del time-out
Verificare che non ci siano richieste di accesso in linea.			In ta pers man inter e pro	Il caso accertarsi che il conale addetto alla nutenzione non abbia rventi da eseguire in linea emere il pulsante di stino accesso.
Posizionarsi sulla pagina di selezione ciclo della stazione e selezionare il tasto funzione AUTOMATICO				
Confermare la selezione ruotando il selettore a chiave azzurra.		Attivazione ciclo automatico di stazione.	La s funz anch pres eme	elezione del modo di ionamento permane ne in seguito alla ssione del pulsante di ergenza.
Selezionare il comando di AVVIO CICLO		Impianto pro per il funzioname	onto nto	
Confermare il comando tramite il pulsante nero "conferma comando".		Attivazione segnalatore acustico e stazione in funzione		

Tabella 6.6-6

6.6.5.5 ARRESTO CICLO





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.6.5.5.1 ARRESTO CICLO

La procedura per eseguire l'arresto ciclo sul quadro comandi principale è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Visualizzare la pagina principale del terminale operatore.			
Premere il tasto funzione di ARRESTO CICLO		Accensione avviso lampeggiante "Tasto Conferma Comando"	
Confermare con il tasto di "CONFERMA COMANDO"		Attivazione arresto ciclo di linea	

Tabella 6.6-7

i

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

A CAUSA DELLA VASTA AREA OPERATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L'ARRESTO CICLO DI LINEA SOLO IN CONDIZIONI DI REALE NECESSITA'; RICORRERE EVENTUALMENTE ALL'ARRESTO CICLO DI STAZIONE/I

6.6.5.5.2 ARRESTO CICLO DI STAZIONE

La procedura per eseguire l'arresto ciclo sul terminale operatore è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Individuare sul terminale operatore la stazione da arrestare il ciclo.			





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

Selezionare il tasto funzione relativo alla stazione scelta.	Si passa alla pagina di selezione ciclo.	
Selezionare il comando di ARRESTO CICLO		
Confermare il comando tramite il pulsante nero "conferma comando".	Attivazione arresto ciclo della stazione.	

Tabella 6.6-8

6.6.5.6 ARRESTO A FINE CICLO

6.6.5.6.1 ARRESTO A FINE CICLO DI LINEA

La procedura per eseguire l'arresto a fine ciclo sul quadro comandi principale è la seguente:



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Visualizzare la pagina principale del terminale operatore.			
Premere il tasto funzione di ARRESTO FINE CICLO.		Accensione avviso lampeggiante tasto "Conferma comando"	
Confermare con il tasto di "CONFERMA COMANDO" sul Quadro Comandi.		Attivazione arresto fine ciclo di linea	

Tabella 6.6-9

6.6.5.6.2 ARRESTO A FINE CICLO DI STAZIONE

La procedura per eseguire l'arresto a fine ciclo di stazione sul terminale operatore è la seguente:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Individuare sul terminale operatore la stazione da arrestare il ciclo.			
Selezionare il tasto funzione relativo alla stazione scelta.		Si passa alla pagina di selezione ciclo.	

tekn	o progetti _{s.r.l.}
	progetti _{s.r.1}



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

Selezionare il comando di ARRESTO FINE CICLO.		
Confermare il comando tramite il pulsante nero "conferma comando".	Attivazione arresto a fine ciclo della stazione	

Tabella 6.6-10

6.6.5.7 PROCEDURA RIPRISTINO ANOMALIA E RIAVVIO CICLO

Le principali attività da intraprendere per constatare un'anomalia e procedere per la sua identificazione e ripristino sono così sintetizzabili:

AZIONE	PAGINA / COMANDO	EFFETTO	NOTE
Individuare la stazione che è in anomalia.			
Identificare sul terminale operatore di stazione l'anomalia.			
Ripristinare le condizioni che hanno generato l'anomalia. Ripristinare l'anomalia/e sul pannello operatore, eseguire le procedure elencate di			Accedere eventualmente in linea ricordando che: -l'accesso con apertura dei ripari e l'intervento del pulsante di emergenza arrestano la macchina in



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



seguito.		sicurezza. - è necessario lucchettare il chiavistello del cancello.
Passare in ciclo MANUALE (vedi la descrizione delle procedure al paragrafo 6.6.5.3.1)		
Riposizionare la macchina tramite l'ausilio dei MOVIMENTI MANUALI (vedi la descrizione delle procedure al paragrafo 6.6.5.3.2)		La conoscenza dei passi delle sequenze del ciclo è fondamentale per una corretta identificazione di una anomalia di ciclo.
Eseguire un RESET ANOMALIE (pulsante blu).		
Passare in ciclo AUTOMATICO (vedi la descrizione delle procedure al paragrafo 6.6.5.2.1)		
Eseguire le procedure di AVVIO CICLO (vedi la descrizione al paragrafo 6.6.5.4.2)		

Tabella 6.6-11

6.6.5.8 BLACKOUT

6.6.5.8.1 VERIFICHE E RIPRISTINI DOPO BLACKOUT

Dopo un blackout, prima del riavvio della linea (vedi procedure al paragrafo 6.6.5.8.2), devono essere svolte una serie di operazioni (di verifica e di ripristini) che agevolano il corretto ripristino del ciclo.

Principali operazioni da effettuare dopo un blackout sono:

1. Operazioni di Verifica

Verificare che i **PLC** vadano in RUN automaticamente. In caso contrario riferirsi agli appositi manuali d'uso.

2. Operazioni di Ripristino

Ripristinare tutti i **DISPOSITIVI DI SICUREZZA FOTOELETTRICI** (laser scanner, barriere ottiche) intervenuti attraverso gli appositi selettori / pulsanti posti sulle rispettive pulsantiere.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

Ripristinare tutti i restanti **DISPOSITIVI DI SICUREZZA** intervenuti (accessi, otturatori di sicurezza, etc.)

Sussistono però delle condizioni anomale che necessitano, caso per caso, di una opportuna analisi e di un opportuno intervento, preventivamente concordato.

3. Operazioni su stazioni di saldatura dadi

in caso di micro interruzioni:

- verificare l'assenza del dado sull'attrezzatura, eventualmente aprire l'accesso e togliere il dado. chiudere l'accesso; il ciclo di linea può ripartire senza ulteriori interventi.

- il dado è già saldato sul pezzo; verificare il fine saldatura dado per evitare che l'attrezzatura ripeta la saldatura sul medesimo punto; il manutentore decide se proseguire con il ciclo manuale o se muovere il robot di un passo, rimettere la stazione in ciclo automatico e ripartire.

4. Operazioni su stazioni con robot

<u>in caso che i robot non ripartono:</u> - Il manutentore deve valutare se riportare il robot in posizione di riposo o se completare il ciclo in manuale.

ΝΟΤΑ

IN CASO DI RIPOSIZIONAMENTO ROBOT OCCORRE RIPORTARE L'INTERA STAZIONE ALLE CONDIZIONI DI RIPOSO.

6.6.5.8.2 PROCEDURA DI RIAVVIO CICLO DOPO BLACKOUT

Le principali attività da intraprendere per ripristinare il ciclo automatico dopo un blackout sono così sintetizzabili:

- 1. Identificazione Anomalie
- 2. Ripristino anomalie stazione
- 3. Verifica assenza anomalie (su ogni zona stazione della linea)
- 4. Attivazione ciclo automatico (su ogni zona stazione della linea)
- 5. Attivazione avvio ciclo di linea

6.6.5.9 MESSA IN SERVIZIO

Di seguito sono indicate le attività da svolgere in sequenza per la messa in servizio della linea. Dopo aver inserito le alimentazioni della linea agendo sui dispositivi di sezionamento preposti (vedere dislocazione al capitolo 4), l'operatore dovrà eseguire la messa in servizio dell'impianto come segue:

• Ripristinare tutti i pulsanti di emergenza



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



- Chiudere tutte le porte d'accesso
- Ripristinare i circuiti hardware di sicurezza.
- Verificare sui terminali operatore l'assenza di messaggi di anomalia. Se sono presenti anomalie,
- eliminare la causa che le ha generate e tacitarne la segnalazione.
- Avviare l'impianto.

t	:e)	k	n	o progetti s.r.l.
Ħ					

CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



6.7 SALDATURA

Nella linea la saldatura degli elementi avviene tramite 2 cilindri di saldatura pinze posti nella saldatrice fissa lato linea e dal robot R01P gestiti dal PLC. La tavola movimenta i bracket dalla zona di carico lato operatore alla zona di saldatura lato robot R01P, gli elementi sono posizionati e bloccati in modo stabile sull'attrezzatura della tavola OP.10 SX e OP.20 DX. La saldatrice fissa dadi lato linea effettua la saldatura dadi a bordo bracket. L'operatore a sua scelta può effettuare la saldatura di bracket DX e/o bracket SX per creare un accumulo di particolari e poi caricare la tavola per far completare la saldatura dei racket al robot R01P.

La logica di controllo del sistema di saldatura è gestita dai cassetti di controllo posti nell'armadio vicino al quadro elettrico C4G.



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUL CONTROLLO ROBOT C4G CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA LINEA

COMM.5348 – BRACKET DX-SX - SALDATRICE – DADI M6 – M8.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



DESCRIZIONE PARAMETRO		VALORE VALOR				
			CILINDF	RO 1 DX		
Programma	Programma N°				2	
Modo Lavo	oro			IK	IK	
Modo Cont	rollo			CURR	CURR	
Accostaggi	io 1			0,5	0,5	
Accostaggi	io			/	/	
Pressione	di Saldatura			0,5 BAR	1 BAR	
Tempo di F	Pre-Saldatur	а		/	/	
Potenza 1				5%	15%	
Tempo Fre	ddo 1			0	0	
Salita Corr	ente			4	2	
Tempo di S	Saldatura			14	15	
Potenza/Co	orrente di Sa	aldatura		9,5	11	
Tempo Fre	eddo 2			0	0	
Numero de	gli Impulsi			1	1	
Discesa Co	orrente			0	0	
Tempo Fre	eddo 3			0	0	
Tempo di F	Post-Saldatu	ıra		0	0	
Potenza 2	Potenza 2			0,9%	10%	
Tempo di N	Manteniment	to		4	2	
Tempo di I	ntervallo (pa	ausa)		0	0	
Limite Infe	riore di Corre	ente		80	10.5	
Conduzion	e Minima			0,9	10,5	
Limite Sup	eriore di Coi	rrente		10	12	
Conduzion	e Massima			10 12		
PARAME	TRI DI REG	OLAZIONE	EVE	NTUALE FL	JNZIONE	
		NCREMENT	ALE			
Punti 1			Inc	remento 1		
Punti 2			Incremento 2			
Punti 3			Incremento 3			
Punti 4			Incremento 4			
Punti 5			Incremento 5			
Punti 6			Incremento 6			
Punti 7			Incremento 7			

Figura 6.7-1 – Tabella cassetto saldatura saldatrice fissa.

COMM.5348 – BRACKET DX-SX - SALDATRICE – DADI M6 - M8.







DESCRIZIONE PARAMETRO		VALORE VALORE				
			CILINDRO 2 SX			
Programma	a N°			1	2	
Modo Lavo	ro			IK	IK	
Modo Cont	rollo			CURR	CURR	
Accostaggi	io 1			0,5	0,9	
Accostaggi	о			0	1	
Pressione	di Saldatura			0,5 BAR	1 BAR	
Tempo di F	Pre-Saldatur	а		0	1	
Potenza 1				0,5%	15%	
Tempo Fre	ddo 1			0	0	
Salita Corre	ente			4	2	
Tempo di S	Saldatura			14	15	
Potenza/Co	orrente di Sa	aldatura		9,5	11	
Tempo Fre	ddo 2			0	0	
Numero de	gli Impulsi			1	1	
Discesa Co	orrente			0	0	
Tempo Fre	ddo 3			0	0	
Tempo di F	Post-Saldatu	ira		0	0	
Potenza 2				0,5%	10%	
Tempo di N	Manteniment	to		4	2	
Tempo di I	ntervallo (pa	iusa)		0	0	
Limite Infer	riore di Corre	ente		80	10.5	
Conduzion	e Minima			0,9	10,5	
Limite Sup	eriore di Cor	rente		10	12	
Conduzion	e Massima			10	12	
PARAME	TRI DI REG	OLAZIONE	EVE	NTUALE FL	JNZIONE	
-		NCREMENT	ALE			
Punti 1	Inc			remento 1		
Punti 2			Inc	remento 2		
Punti 3			Inc	remento 3		
Punti 4			Incremento 4			
Punti 5			Incremento 5			
Punti 6			Incremento 6			
Punti 7			Incremento 7			

Figura 6.7-2 – Tabella cassetto saldatura saldatrice fissa.

COMM.5348 – BRACKET DX-SX - ROBOT R01P.



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



N°Programma / Welding point	1	2	3	4	5	6	33
Spessore	2.0	2.0					RAVV
Lamiere	+ 1.2	+ 1.5					
N°IMPULSI	1	1					
Tipo Saldatura	Corr. Cost.	Corr. Cost.					
STP	1	1					
ACC	7	7					
PRE	7	7					
RIT	05	06					
CAD	00	00					
VEE	10	10					
CVP	0	0					
MVP	0	0					
P1	300	320					
P2	0	0					
S_UP	0	0					
SALD	12	13					
S_DW	0	0					
INT	0	0					
1°ANG	90	90					
BLANK	2	2					
I. PRG	8.5	9.0					
% T. _{MAX}	10	10					
% Т. _{MIN}	10	10					
% Т. _{LIM}	10	10					
C _{MAX}	180	180					
C _{PRE}	175	175					
C _{MIN}	80	80					
Rep	0	0					
SP. 1							
SP. 2							
SP. 3							

STEPPER 01 : BURN_IN : RAV//IVATURA 2 · GEX

RAVVIVATURA Z .GFA				
Preallarme :	098			
Stop :	1500			
Pt. x pezzo :	14			
Pt. x ravvivare :	50			
Pt. x emergenza :	99			

Figura 6.7-3 – Tabella cassetto saldatura robot.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.8 PARTI MACCHINA INCORPORATE

Si tratta di apparecchiature presenti all'interno delle linee. Alcuni esempi sono:

- Saldatrice Dadi M6
- Saldatrice Dadi M8

Nelle stazioni in cui sono inserite, esse svolgono funzioni particolari e complesse che richiedono una propria gestione di funzionamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili al capitolo 2.



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLE MACCHINE INCORPORATE NELLA LINEA SONO CONTENUTE NEI MANUALI ISTRUZIONI PER L'USO FORNITI CON LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL PROGETTO.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.9 IMPIANTO FLUIDICO

La distribuzione dell'energia fluidica, aria e acqua, inizia dalle discese di fornitura LASIM mediante tubazioni collegate al pannello di distribuzione di ogni zona.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.9.1 DISTRIBUZIONE ENERGIA PNEUMATICA

L'energia pneumatica arriva al pannello di distribuzione di zona ad una pressione di 0,6 MPa come indicato nella seguente Figura.

L'impianto pneumatico è riconoscibile nell'impianto dal colore azzurro delle tubazioni.



Figura 6.9-1 – Esempio pannello fluidico di distribuzione – Aria /Acqua

Detti allacciamenti hanno la funzione di alimentare tutti i cilindri di movimento montati sulle attrezzature, i cilindri di bloccaggio montati sui gripper dei robot e le pinze di saldatura installate su robot.

L'inserzione e la disinserzione dell'aria, 0,6 Mpa, avviene sul pannello fluidico di distribuzione indicato in Figura 6.9-3 tramite i seguenti dispositivi:

- Rubinetto a sfera ad alta precisione, azione di apertura/chiusura
- Valvola di sezionamento aria dall'impianto

Selettore pneumatico a chiave

Oltre ai dispositivi di sezionamento descritti il pannello fluidico di distribuzione generale della sezione

aria è costituito principalmente da:



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



- · un filtro con scarico automatico di condensa
- una presa d'aria
- · un regolatore di pressione con manometro
- una valvola avviamento progressivo con scarico rapido (comandata dal selettore)
- un pressostato con manometro
- silenziatori per lo scarico dell'aria

ATTENZIONE

LO SCHEMA RIPORTATO NELLA SEGUENTE FIGURA È UN ESEMPIO DI RAMIFICAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI E NON E' DA USARSI COME DOCUMENTO DI RIFERIMENTO.



Figura 6.9-2 – Esempio alimentazione generale aria





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



Figura 6.9-3 – Esempio pannello fluidico di distribuzione - Aria



La pressione di 0,6 MPa, proveniente dal pannello fluidico generale, alimenta gli attuatori di ogni singola zona (come rappresentato nella seguente Figura 6.9-4) e i robot (come rappresentato nella Figura).



Figura 6.9-4 – Esempio distribuzione energia pneumatica



SU TUTTI I CILINDRI SONO MONTATI DEI REGOLATORI DI FLUSSO PER PERMETTERE LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ SIA DURANTE LA FASE DI LAVORO CHE A RIPOSO.

ATTENZIONE

GLI SCHEMI RIPORTATI NELLE FIGURE SONO UN ESEMPIO DI RAMIFICAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI E NON SONO DA USARSI COME DOCUMENTO DI RIFERIMENTO.



Figura 6.9-5 – Esempio distribuzione energia pneumatica robot.

ATTENZIONE

IN PROSSIMITÀ DI OGNI ROBOT È SISTEMATO UN RUBINETTO DI CHIUSURA ARIA PER EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. PER LO SCARICO DELL'ARIA RESIDUA RIFERIRSI AL MANUALE DI OGNI SINGOLA UNITÀ (ROBOT).

Í

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI PNEUMATICI SONO DISPONIBILI SUGLI APPOSITI SCHEMI.





CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.9.2 DISTRIBUZIONE ENERGIA IDRAULICA

L'alimentazione dell'acqua per il raffreddamento di tutti i componenti che servono alla saldatura arriva al pannello di distribuzione di zona mediante due tubazioni. La prima tubazione è dedicata alla mandata dell'acqua, la seconda tubazione al ritorno dell'acqua come indicato nella seguente Figura.

L'impianto idraulico è riconoscibile nell'impianto dal colore verde delle tubazioni.



Figura 6.9-6 – Esempio pannello fluidico di distribuzione – Aria /Acqua



L'inserzione e la disinserzione dell'acqua nella linea avviene sul pannello fluidico di distribuzione generale indicato in Figura 6.9-6 tramite i seguenti dispositivi:

· Rubinetto a sfera ad alta precisione, azione di apertura/chiusura

Oltre ai dispositivi di sezionamento descritti il pannello fluidico di distribuzione generale della sezione acqua è costituito principalmente da:

- due manometri
- due rubinetti
- un filtro dell'acqua
- un flussostato statico

Il **Filtro** dell'acqua presente nel pannello di distribuzione generale permette di rimuovere i frammenti e le contaminazioni dall'acqua.





ATTENZIONE LO SCHEMA RIPORTATO NELLA FIGURA È UN ESEMPIO DI RAMIFICAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI E NON E' DA USARSI COME DOCUMENTO DI RIFERIMENTO.



Figura 6.9-8 – Esempio pannello fluidico di distribuzione – Acqua


PROGETTO X250



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

I robot presenti nella linea dispongono di un pannello di alimentazione proprio per il sezionamento dell'acqua. Questo pannello è installato a valle del pannello principale.



PER OGNI ROBOT E SALDATRICE SONO SISTEMATI DUE RUBINETTI (MANDATA E SCARICO) PER EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI ROBOT ED I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CONSULTARE GLI APPOSITI MANUALI DI ISTRUZIONE PER L'USO SPECIFICI

_		
ſ	•	1
	Ť	- 1
L	_	J

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

PER LA DISPOSIZIONE DEI PANNELLI RELATIVI AGLI ALLESTIMENTI DEI ROBOT PRESENTI SULLA LINEA, CONSULTARE IL RELATIVO LAY-OUT



PROGETTO X250



CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO

6.9.3 ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni inerenti l'installazione degli impianti fluidici e le rispettive regolazioni sono indicate al capitolo 3 "TRASPORTO ED INSTALLAZIONE".



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI SONO DISPONIBILI SUGLI APPOSITI SCHEMI.



PROGETTO X250

CAPITOLO 6 - FUNZIONALITÀ ED USO



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA