

۲

۲



۲

۲

N **IBSCANNER**[®]

(\$



Inhaltsverzeichnis

Schnittstellen und Bedienelemente	4
Bedienung	5
Sicherheit	6
Akku	8
Display	10
Ergebnisse	11
Datum und Uhrzeit	12
Kommunikation	13
Energieverbrauch optimieren	14
VIBSCANNER 2 Bedienungsanleitung	16

(\$

Schnittstellen und Bedienelemente



- 1: Touch-Display
- 2: Ladezustand (LED)
- 3: Lichtsensor

۲

۲

- 4: ENTER-Taste
- 5: Ladebuchse

- 6: Analog In
- 7: EIN/AUS-Taste

۲

(

- 8: RFID-Lesemodul
- 9: Micro-USB
- 10: Stroboskop

Bedienung

Tippen		
1x: Aktion starten	2x: Objekt ver- größern	Drücken & Halten: Menü öffnen

Schieben	Geste	Rotieren
Horizontal / Vertikal: Inhalt verschieben	Bereich ein- / aus- zoomen	Wert einstellen

Sicherheit



Allgemein

- Sicherheitshinweise im VIBSCANNER 2 Handbuch beachten und danach handeln.
- Gerät nur zur Messung von Signalen an Maschinen im industriellen Bereich einsetzen.
- Messausrüstung gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installieren.
- Bei Messungen an einer laufenden Maschinen die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Nicht in die laufende Maschine greifen.
- Nur Original-Zubehör verwenden.
- Gerät und Messausrüstung nur in funktionssicherem Zustand betreiben.
- Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Konstruktive oder sicherheitstechnische Veränderungen am Gerät und der Messausrüstung sind verboten.

Umgebung

- Zulässige Umgebungsbedingungen beachten.
- Schnittstellen vor Verunreinigungen schützen.
- Im EX-Bereich nur Gerät mit EX-Schutz betreiben.

Stroboskop

- Stroboskop erzeugt sehr helle Lichtblitze. Nicht in die Lichtquelle blicken.
- Lichtstrahl nicht bündeln und nicht auf Personen richten.
- Lichteffekte können fotoinduzierte Epilepsien auslösen. Anwender mit neurologischer Tendenz zu epileptischen Anfällen dürfen das Stroboskop nicht betreiben.
- Beeinflussung aktiver Implantate (z.B. Herzschrittmacher) kann nicht ausgeschlossen werden. Träger aktiver Implantate dürfen das Stroboskop nicht betreiben.

Akku

- Akku nur mit dem mitgelieferten Ladenetzteil aufladen. Zugehörige Bedienungsanleitung beachten.
- Akku nicht tief entladen (< 15%).
- Akku auf weniger als 60% Restladung entladen, wenn das Gerät per Luftfracht versendet wird.
- Gerät mit defektem Akku nicht per Luftfracht versenden.

Konformität

 VIBSCANNER 2 ist konform mit den zutreffenden Europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.pruftechnik.com.

Akku

 $(\mathbf{\Phi})$

۲

۲

Ladezustand prüfen

Die Restladung wird im Display angezeigt:



Im **Ruhezustand** ist das Display ausgeschaltet. Eine **langsam** pulsierende Ladezustands-LED zeigt dann die Restladung an:

۲

۲



Akkuladung	014%	1529%	30100%
LED	Rot	Orange	Grün

Akku aufladen

۲

VIBSCANNER 2 kann beim Aufladen ein- oder ausgeschaltet sein. Lade-Temperaturbereich: +10...+ 40°C



Die Ladezustands-LED signalisiert beim Aufladen folgende Zustände:

Zustand	Fehler*	Ladevorgang	Akku gela- den
LED Farbe	Rot	Rot Orange Grün	Grün
LED Puls	blinkt schnell	blinkt	leuchtet

* z.B. Temperatur zu hoch / zu niedrig

Display



1: Statuszeile - Uhrzeit und Ladezustand. Im Routen-Modus Anzahl der nicht gemessenen Aggregate und Alarmstatus.

2: Anzeigefeld - Applikationsspezifische Inhalte. Bedienung über Touch-Funktionen und ENTER-Taste.

3: Kontextzeile - Kontextabhängige Bedienelemente zur Navigation und Bedienung. Bedienung über Antippen und ENTER-Taste.



HOME - zum Startbildschirm



ZURÜCK - zum vorhergehenden Bildschirm



Ergebnisse

۲

VIBSCANNER 2 zeigt die Ergebnisse von **Kennwerte**-Messungen in einem Diagramm an.

Voraussetzungen

- Ergebnisanzeige aktivieren unter: [Gerät > Routen-Einstellungen > Maschinenzug, Bewertung > EIN]
- Ergebnisanzeige konfigurieren unter: [Gerät > Routen-Einstellungen > Maschinenzug, Bewertung > Ergebnisanzeige (Balkendiagramm)]

Ergebnisse grafisch anzeigen

Tippen Sie in der Maschinenzug-Ansicht auf den Smiley:



Datum und Uhrzeit

۲

- Im Startbildschirm tippen Sie auf Gerät.
- Tippen Sie auf **Datum & Uhrzeit**.
- Tippen Sie auf **Datum einstellen**.
- Tippen Sie auf das aktuelle Datum, und bestätigen Sie mit
 OK

(

- Tippen Sie auf **Uhrzeit einstellen**.
- Tippen Sie im Ziffernblatt auf die aktuelle Stunde (s. unten). Das Ziffernblatt wechselt dann auf Minuten-Anzeige.
- Stellen Sie die Minuten durch Rotieren des Minutenzeigers ein.
- Bestätigen Sie mit OK 🙆 .
- Stellen Sie die Zeitzone und das 24h-Anzeigeformat ein.





Kommunikation



Kanal	Anwendung
USB	Messdatenaustausch mit OMNITREND Cen- ter, direkt oder via Dateisystem. Dateiübertragung, z.B. Reports, Firmware- Update, Bedienungsanleitung, Screenshots.
Wi-Fi	Messdatenversand an MQTT-Broker
Bluetooth (BT)	Signalübertragung an einen BT-Kopfhörer
RFID	Messstellen-Erkennung mit Hilfe codierter RFID-Transponder.

Energieverbrauch optimieren

۲

Im **Ruhezustand** schaltet sich das Display aus und der Prozessor verbraucht weniger Energie.

Das Gerät geht **automatisch** in den Ruhezustand, wenn es eine Zeit lang nicht bedient wird. **[Gerät > Akku-Manager > Ruhezustand]**.

Ruhezustand **manuell** aktivieren: EIN/AUS-Taste kurz drücken bis das Display sich ausschaltet.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es eine Zeit lang nicht bedient wird. [Gerät > Akku-Manager > Ausschalten].





•

•

- - - - - - DE 15

۲

VIBSCANNER 2 Bedienungsanleitung

۲



VIBSCANNER 2 / System Data / Manuals / Deutsch /

VIBSCANNER2_manualA4.pdf

PRUFTECHNIK 85737 Ismaning, Deutschland www.pruftechnik.com

LIT 52.100.DE | 16.05.2019