



POSIZIONAMENTO DELLE SPINE E JUMPER PER SCHEDA DAB DI INTERBUS S  
STECKER- UND JUMPEREINSTELLUNG FUER INTERBUS-S DAB-KARTE



POSIZIONAMENTO DELLE SPINE E JUMPER PER SCHEDA SLAVE DI INTERBUS S  
STECKER- UND JUMPEREINSTELLUNG FUER INTERBUS-S SLAVE-KARTE



|     |             |             |                     |               |               |            |             |                              |                                 |               |       |
|-----|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|
| FMA | DIS. N.     | 31239.09818 | MACCHINA/IMPIANTO : |               | FMA 453       | ORDINE :   | 30.007629   | GRUPPO<br>INTERF. INTERBUS S | 1D                              | FOGLIO<br>245 |       |
|     | CAD         | :Autocad 10 | LAVORAZIONE :       |               | ALBERO MOTORE | COMMESSA : |             |                              |                                 |               |       |
|     | N. FILE     | :           | 12B245              | DENOMINAZIONE |               | TRASFERTA  | ESECUTORE : | TP/BR                        | INTERBUS-S<br>ANSCHALTBAUGRUPPE | UNITA<br>12B  | SEGUE |
|     | POS. ARCH.: |             | DATA : 14.12.92     | AGG. :        | a             | b          |             |                              |                                 |               |       |
|     |             |             |                     |               |               |            |             | ARMADIO 1.1                  |                                 |               |       |