

1
—
2
3
—
4
—
5
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
17
—
18

BENENNUNG							PLC-	BEMERKUNG
DENOMINAZIONE							STEUERUNG	
GRUPPE	FUNKTIONS-INHALT			ZEICHNUNGS-NR	BLATT-NR	BLATTANZ.		
GRUPPO	CONTENUTO-FUNZIONE			NUMERO DISEGNO	NUM.FOGL	INDIC.FOGL.		
VS3	BETRIEBSSPANNUNG UEBERWACHUNG	SCHRANK 3	31239.80017	066			ZENTRAL	
	SORVEGLIANZA TENSIONE CIRCUITO	ARMADIO 3						
	DI POTENZA							
	SI-AUTOMATEN UEBERWACHUNG			067-068				
VS5	CONTROLLO INTERRUETTORE AUTOMATICO							
	EL-SCHALTSCHRANK TUERVERRIEGELUNG	SCHRANK 5		070				
	INTERBLOCCO DI SICUREZZA	ARMADIO 5						
	PORTA ARMADIO ELETTRICO							
VS7	WARNBLINKANZEIGE/BELEUCHTUNG			071				
	LAMPEGGIATORE DI AVVERTIMENTO /							
	ILLUMINAZIONE							
	EL-SCHALTSCHRANK TUERVERRIEGELUNG	SCHRANK 7		075				
VS9	INTERBLOCCO DI SICUREZZA	ARMADIO 7						
	PORTA ARMADIO ELETTRICO							
	WARNBLINKANZEIGE/BELEUCHTUNG			076-077				
	LAMPEGGIATORE DI AVVERTIMENTO /							
VS9	ILLUMINAZIONE							
	KUEHLGERAET							
	RAFFREDDATORE							
	SI-AUTOMATEN UEBERWACHUNG			078-079				
VS9	CONTROLLO INTERRUETTORE AUTOMATICO							
	EL-SCHALTSCHRANK TUERVERRIEGELUNG	SCHRANK 9		080				
	INTERBLOCCO DI SICUREZZA	ARMADIO 9						
	PORTA ARMADIO ELETTRICO							
VS9	WARNBLINKANZEIGE/BELEUCHTUNG			081				
	LAMPEGGIATORE DI AVVERTIMENTO /							
	ILLUMINAZIONE							
	KUEHLGERAET							
VS9	RAFFREDDATORE							
SE	HAUPTSCHALTER AUS			100-101				
	ARRESTO INTERRUETTORE GENERALE							
	STEUERSPANNUNG EIN			102				
	INSERIMENTO TENSIONE DI COMANDO							
SE	LASTSPANNUNG EIN			103-104				
	INSERIMENTO TENSIONE DI CARICO							
	NOT-AUS SEITE A-B			107-108				
	ARRESTO GENERALE-LATO A-B							
SE	NOT-AUS STAT.4-16			110				
	ARRESTO GENERALE STAT.4-16							
	NOT-AUS STAT.20-33			111				
	ARRESTO GENERALE STAT.20-33							
SE	HUPE/RUNDUMLEUCHTE			113-114				
	AVVISATORE ACUSTICO/AVVISATORE OTTICO ROTANTE							
	LAMPENTEST/MASCHINE AUS NACH TAKTENDE							
	PROVA LAMPADA							
SE								
	MASCHINEN-BELEUCHTUNG EIN							
	INSERIMENTO ILLUMINAZIONE MACCH.							
HP								
	HAUPTPULT-							
	PLC-EIN-AUSGANGS-SIGNALE			120-132				
	CONSOLLE PRINCIPALE I/O SEGNALI							
HP	BEDIENPULT			135-136				
	CONSOLLE DI COMANDO							

FMA	DIS. N. : 31239.80017	MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453		ORDINE : 30.007639	INHALTS-UEBERSICHT	FOGLIO 002
	CAD : AUTOCAD 10	LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE		COMMESSA :		
	N. FILE : F453_002	DENOMINAZIONE : TRASFERTA		ESECUTORE :	INDICE	SEGUE
	POS. ARCH.:	DATA : 18.03.93	AGG. : ^a ^b			