




	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M254/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE ROTELLE	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/4	



	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M254/001
	ELETTRICA ☐	MECCANICA ☒	FLUIDICA ☐
	COMPONENTE ROTELLE		EDIZIONE 2
	MANUTENZIONE PREVENTIVA		DATA 03/03/2000
		FOGLIO 2/4	

STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
PULIZIA		Pulire accuratamente la pista di rotolamento della rotella.	• Stracci non sfilacciabili. • Detergente.
STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA FISSAGGIO		Verificare che la vite di fissaggio della rotella sia ben serrata e, se necessario, serrarle a fondo.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.
STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
LUBRIFICAZIONE		Dopo aver pulito la rotella e le zone circostanti provvedere alla lubrificazione utilizzando gli appositi ingrassatori, quando previsti.	• Lubrificante prescritto da Tabella Lubrificanti.
VERIFICHE DA ESEGUIRE			
Questa operazione è da effettuare solo su macchina non dotate di impianto di lubrificazione centralizzato.			

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI			N° SCHEDA M254/001				
	ELETTRICA	☐	MECCANICA	☒		FLUIDICA	☐	EDIZIONE 2
	COMPONENTE ROTELLE					DATA 03/03/2000		
	MANUTENZIONE PREVENTIVA					FOGLIO 3/4		

STATO MACCHINA: S W		
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA INTEGRITÀ	Eeguire un controllo visivo controllando l'integrità del mantello esterno dell'elemento scorrevole. In caso di evidente danneggiamento e/o segni di usura, provvedere alla sostituzione della rotella.	
VERIFICHE DA ESEGUIRE		
Controllare anche le condizioni del lardone di rotolamento. Segnalare eventuali anomalie per la programmazione della sostituzione del lardone danneggiato.		
STATO MACCHINA: S W		
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO RUMOROSITÀ	Procedere ad un controllo uditivo della rotella. Un rumore anomalo è da considerarsi premonitore per una possibile fonte di guasto.	Stetoscopio elettronico.

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M254/001	
	ELETTRICA ☐	MECCANICA ☒	FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2
	COMPONENTE ROTELLE			DATA 03/03/2000
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			FOGLIO 4/4

STATO MACCHINA: S W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO		Rotella: rimuovere il sistema di fissaggio e mediante estrattore (se necessario) sfilare la rotella dal perno.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Estrattore meccanico.
MONTAGGIO		Rotella: posizionare la nuova rotella sul perno mediante l'ausilio del martello di plastica e distanziale, se necessario rimontare il sistema di fissaggio.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.