




Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,77) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 1,66	

Canale # A		
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	40,00	0,97
2	20,00	0,83
3	25,50	0,77
4	60,00	0,47
5	80,00	0,18
6	18,50	0,17
7	120,25	0,17
8	45,50	0,15
9	19,25	0,12
10	85,50	0,09