

NORME DI COMPORTAMENTO E DI EMERGENZA PER DITTE ESTERNE, VISITATORI E INTERINALI



HENKEL ITALIA OPERATIONS S.r.l. Stabilimento di Ferentino	Norme di comportamento in emergenza per ditte esterne	
---	---	--

1. INTRODUZIONE

Lo stabilimento di Ferentino ricade nell'ambito di applicazione della **Direttiva Seveso** (DLgs. 105/2015), in quanto possono verificarsi incidenti classificati come "rilevanti", ossia che:

- Comportano un'emissione, un incendio, un'esplosione di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività produttiva;
- Diano luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento;
- Coinvolgano una o più sostanze pericolose.

La seguente tabella fornisce una lista di sostanze e relative quantità che sono ammesse secondo la categoria di pericolo in colonna 1 dell'allegato 1 del D. Lgs. 105/2015.

Sostanza pericolosa	Max quantità stoccata (ton)	Simbolo di pericolo	Frase di rischio (H)
Percarbonato di Sodio	100	 Comburente	Può provocare l'accensione di materie combustibili.
Alcool etossilati	100	 Pericoloso per l'ambiente	Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Profumi	60	 Pericoloso per l'ambiente	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Esterquart	100	 Infiammabile	Infiammabile.
Natura degli incidenti rilevanti			
Incendio	Il percarbonato di sodio può favorire la combustione di sostanze combustibili. Il percarbonato di sodio può decomporsi con sviluppo di calore.		
Esplosione	Nei silos di stoccaggio, la decomposizione del percarbonato di sodio con sviluppo di ossigeno e vapor acqueo è alquanto improbabile in quanto sono presenti adeguati sistemi di aerazione e sistemi di sicurezza ridondanti.		
Rilascio	Ogni rilascio accidentale di sostanze liquide, specialmente di quelle classificate pericolose per l'ambiente, è adeguatamente contenuto in modo da evitare la penetrazione in corsi d'acqua esterni o nel suolo.		

HENKEL ITALIA OPERATIONS S.r.l. Stabilimento di Ferentino	Norme di comportamento in emergenza per ditte esterne	
--	--	--

2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Lo stabilimento di Ferentino è certificato con un sistema di gestione integrato per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e sostenibilità energetica, della qualità dei prodotti.

Tutte le ditte esterne, visitatori e interinali, che entrano nello stabilimento di Ferentino sono pregate di seguire queste regole basilari al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Azienda. Infine, in caso di inadempienza, i trasgressori sono passivi di provvedimenti e/o allontanamento dal sito.

Il personale delle ditte esterne deve fornire un documento di identità in Portineria ed esporre bene in vista il proprio cartellino identificativo.		Porre attenzione a veicoli o attrezzature in movimento.	
È vietato l'accesso in tutte le aree dello stabilimento, ad eccezione di quella in cui siete stati autorizzati per i lavori.		È VIETATO l'impiego di cellulari e altri dispositivi elettronici in tutto lo stabilimento.	
È VIETATO FUMARE in tutto lo stabilimento. Sono predisposte alcune aree chiaramente identificate in cui è possibile fumare. Nelle aree a rischio esplosione EX seguire le indicazioni della segnaletica. Effettuare lavori solo se autorizzati con permesso di lavoro pericoloso.	 	Prima di utilizzare o effettuare lavori con sostanze chimiche, leggere attentamente la Scheda di Sicurezza e l'etichetta. Nello stabilimento sono utilizzati enzimi per la produzione di detersivo liquido in polvere. Sono sensibilizzanti per le vie respiratorie. Prestare attenzione alle aree segnalate.	  
Seguire i percorsi pedonali per accedere alle aree di lavoro e ai reparti interessati. Utilizzare i marciapiedi.		I rifiuti debbono essere smaltiti negli appositi contenitori.	
Il limite di velocità per tutti i veicoli è di 10 km/h .		Segnalare tempestivamente eventuali perdite di acqua o vapore. Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni utilizzo.	
È obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità (di categoria 2 o 3) nei luoghi in cui circolano veicoli (auto, camion, carrelli, ...).		Accendere gli impianti di illuminazione esclusivamente nelle aree effettive di lavoro. Ricordati di spegnere luci e impianti prima di allontanarti dall'area di lavoro (reparto, ufficio)	
In tutto lo stabilimento è obbligatorio indossare gli indumenti di lavoro, le scarpe di sicurezza e altri DPI richiesti dalle operazioni da svolgere.		Non scaricare rifiuti liquidi di alcun genere direttamente in fognatura.	
È consentita la sosta temporanea nelle apposite aree solo per carico / scarico merci, lavori di manutenzione.		È vietato introdurre nell'impianto e fare uso di bevande alcoliche.	
Utilizzare il parcheggio riservato a ditte esterne e visitatori, interinali compresi.			

HENKEL ITALIA OPERATIONS S.r.l. Stabilimento di Ferentino	Norme di comportamento in emergenza per ditte esterne	
---	---	--

3. EMERGENZE


3.1 Emergenza

Lo stato di emergenza si ha quando si verifica all'interno dello Stabilimento qualsiasi fatto anormale che possa costituire, a giudizio di chi lo rileva, pericolo per il Personale e le installazioni come ad es.:

- un incendio o un principio di incendio
- una emissione o rilascio accidentale
- uno scoppio
- un incidente grave
- un disastro naturale (terremoto, ...)
- etc.

Chiunque noti una situazione di pericolo (incendio, fumo, malore, rilascio, ...) deve immediatamente informare il più vicino dipendente Henkel senza intraprendere alcuna iniziativa. In caso di mancanza di questi, chiamare direttamente la Portineria componendo:

- Da telefono interno il n. **259** (segnalazione di emergenza su linea preferenziale sempre disponibile) o;
- Da cellulare / telefono esterno il n. **0775 / 808259**.



La Persona che segnala l'emergenza deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo, il tipo, l'entità del pericolo e se ci sono feriti.

3.2 Segnali di allarme

3 Squilli (discontinuo):

Viene allertata solo la squadra di emergenza interna allo stabilimento.

È possibile continuare il proprio lavoro, rimanendo comunque in pre-allerta nell'eventualità di evacuazione.



1 Squillo (prolungato):

È il segnale di evacuazione di tutto il personale dallo stabilimento.

Occorre recarsi nel punto di raduno "B" riportato nel Piano di Evacuazione.




3.3 Evacuazione

In caso di evacuazione:

- Interrompere le operazioni in corso;
- Mettere in sicurezza le attrezzature / impianti in uso;
- Lasciare liberi i passaggi per i mezzi di soccorso;
- Raggiungere la zona di raduno seguendo le indicazioni in loco (cartelli, frecce, etc.) o le indicazioni del personale Henkel secondo il Piano di Evacuazione;
- Non utilizzare ascensori e montacarichi;
- In ogni caso durante l'emergenza mantenere la calma e seguire le istruzioni impartite dal Capo Reparto / Capo Sezione / Capo Squadra di Emergenza.

Internamente allo stabilimento è stato individuato un unico luogo di raduno per l'evacuazione del personale, indicato con la lettera "B":



B

Raggiunto il luogo di raduno, facilitare la conta delle persone:

- Rimanendo raggruppati per ditta di appartenenza;
- Chiedendosi se tutti i propri compagni di lavoro sono presenti e segnalando tempestivamente se qualcuno risulta essere assente.
- Il capo cantiere / preposto di ogni ditta esterna deve fornire al coordinatore delle emergenze Henkel l'elenco del proprio personale presente in stabilimento al momento della emergenza, dopo aver provveduto alla verifica della presenza del proprio personale.

Aspettare al Punto di raduno e seguire le indicazioni impartite dal Coordinatore per le emergenze.

4. SERVIZIO SANITARIO E PRIMO SOCCORSO

4.1 Mezzi interni a disposizione per il Primo Soccorso

- **Infermeria:** è posta al piano terra del Fabbricato 12 (nei pressi della Portineria). È opportunamente segnalata e facilmente accessibile, dotata per urgenze e Primo Soccorso di idonee attrezzature, materiali di medicazione e farmaci.
- **Docce di emergenza e fontane lava-occhi:** dislocate in tutti i punti della Fabbrica ove esistono rischi da sostanze corrosive, o pericolose.
- **Flaconi lava-occhi:** dislocati nei vari reparti
- **Auto aziendale**
- **DAE:** defibrillatore semiautomatico presente in infermeria
- **Cassette primo soccorso** nei reparti

4.2 Norme di comportamento

Lieve infortunio o malessere del lavoratore:

Si ha quando un lavoratore è cosciente, in grado di ricorrere autonomamente ai presidi sanitari di Primo Soccorso.

In questa eventualità il lavoratore deve:

- Recarsi in Infermeria per l'eventuale medicazione. L'addetto del primo soccorso è autorizzato a consegnare solo farmaci senza obbligo di prescrizione medica;
- Qualora il lavoratore asserisca di non essere in grado di continuare l'attività lavorativa dovrà essere accompagnato al proprio domicilio o al Pronto Soccorso ospedaliero più vicino dal responsabile / incaricato della ditta a cui appartiene.

Grave infortunio o grave malore:

Si ha quando un lavoratore si trova in stato di incoscienza e/o non è in grado di ricorrere autonomamente all'Infermeria.

In questa eventualità chi rileva la situazione di infortunio o malore del lavoratore deve:

- Chiamare immediatamente il numero telefonico di emergenza interna **259** e richiedere l'intervento di Pronto Soccorso, specificando:
 - il luogo dove si trova il lavoratore che ha subito l'infortunio o accusato il malore;
 - numero dei lavoratori coinvolti;
 - tipo di infortunio o emergenza.

Nota: Qualora l'infortunio sia stato causato da una situazione di emergenza su impianti (incendi, emissioni di gas, crolli o altri gravi incidenti) si attua il Piano di Emergenza.

5. ELENCO DEI PRINCIPALI NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

	Numero interno per le emergenze	259
	Vigili Del Fuoco	115
	Primo Soccorso	118
	Carabinieri	112 0775/244002 (Ferentino) 0775/250046(Frosinone)
	Polizia	113
	Primo Soccorso di Frosinone	0775 / 210438
	Centro Antiveleni di Roma	06 / 3054343
	ENEL (Segnalazione Guasti)	803 500
	Medico Compente di Fabbrica (Dr. Ricci Gianfranco)	Studio 0775-254000 Cell. 335-6359579
	Comune Di Ferentino (Centralino)	0775/2481
	FF.SS. Di Frosinone	0775/20345
	Prefettura Di Frosinone	0775/2181