

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_pst_100_Rev. 02 04/01/2012				
2	CALDAIA A RECUPERO			ELENCO STRUMENTI													
3	Diciture			Descrizione													
4	Sigla Strumento			Codifica dello strumento secondo quanto riportato nella "Guida di progettazione" ARIA srl													
5	Tipo			Descrizione della tipologia dello strumento													
6	Servizio			Descrizione della funzione che lo strumento riveste nella specifica parte dell'impianto													
7	Pos.			Indica se lo strumento è installato in campo (L), in armadio strumenti (A), su quadro locale (QL), su quadro principale di controllo (QP)													
8	Campo Scala			Valore del campo scala dello strumento in unità ingegneristiche													
9	Taratura			Valore della taratura del fondo scala per i segnali analogici e del valore di settaggio per gli strumenti a scatto in unità ingegneristiche													
10	Costruttore			Indica il nome del costruttore dello strumento													
11	Modello			Indica il modello dello strumento completo del codice di ordinazione													
12	P&ID			disegno dello schema idraulico su cui è riportato lo strumento													
13	DIS. Di Sistemaz.			disegno di sistemazione impiantistica su cui è riportato lo strumento													
14	Data Sheet Strumento			Numero di disegno del data sheet dello strumento indicante anche il numero della pagina													
15	Tipico Montaggio			Numero del disegno dello schema tipico di installazione di riferimento per lo strumento													
16	Junction Box			Numero di disegno dove è riportata la cassetta di giunzione a cui è collegato lo strumento Spazio riservato ad eventuali note													
17	Note			Spazio riservato ad eventuali note													
18	Revisione			Indice di revisione relativo al singolo strumento.													
19	N.B.			RIMPIAZZARE IL SUFFISSO "L2" CON "L3" PER LINEA 3													
21																	
22	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Hook - UP			Junction box	Note	REV
												Second. Elettr. 08EB030-S- ..10125EBEE..	Primari 08EB030-S- ..10125EBEE..	Second. Pneu. 08EB030-S- 10125EBEE..			
24	L2 S05 FE 401	Boccaglio	Portata Vapore SH Finale	L	---	---			08EB030 - P-100 10125EBMY100		08EB030-S-500	---	..152 Foglio 08	---			1
25	L2 S05 FT 401	Trasm. P. Differ.	Portata Vapore SH Finale	L	---	0+2500 mmwc			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 08	---	---		Secondo Costruttore	1
26	L2 S05 FE 449	Flangia di misura	Portata Acqua Alimento	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-500	---	..152 Foglio 09	---			1
27	L2 S05 FT 449	Trasm. P. Differ.	Portata Acqua Alimento	L	---	0+2500 mmwc			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 08	---	---		Secondo Costruttore	1
28	L2 S05 PT 408	Trasm. Pressione	Pressione Vapore SH Finale	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 07	..152 Foglio 07	---			1
29	L2 S05 PT 417	Trasm. Pressione	Pressione C. C.	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 07	..152 Foglio 07	---			1
30	L2 S05 PSHH 416	Pressostato	Altissima Pressione C. C.	L	---	58 bar			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-530	...153 Foglio 06	..152 Foglio 11	---		Secondo Costruttore	1
31	L2 S05 PI 415	Indicatore di Pressione	Pressione C. C.	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
32	L2 S05 PI 422	Indicatore di Pressione	Pressione Vapore Ingresso Attemperatore DS001	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
33	L2 S05 PI 426	Indicatore di Pressione	Pressione Vapore Uscita Attemperatore DS002	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
34	L2 S05 PI 430	Indicatore di Pressione	Pressione Vapore Uscita Attemperatore DS003	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
35	L2 S05 PI 437	Indicatore di Pressione	Pressione Acqua Alimento Uscita ECO	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
36	L2 S05 PI 442	Indicatore di Pressione	Pressione Acqua Alimento	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
37	L2 S05 PI 446	Indicatore di Pressione	Pressione Acqua Alimento	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
38	L2 S05 PI 459	Indicatore di Pressione	Pressione Acqua Alimento Ingrsso ECO	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
39	L2 S05 LT 418	Trasmettitore di Livello	Livello C. C.	L	-250+250 mmwc	-500+0 F22mwc			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 09	..152 Foglio 04	---		Secondo Costruttore	1
40	L2 S05 LT 419	Trasmettitore di Livello	Livello C. C.	L	-250+250 mmwc	-500+0 F22mwc			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 09	..152 Foglio 04	---		Secondo Costruttore	1
41	L2 S05 LT 413	Trasmettitore di Livello	Livello C. C.	L	0+500mm	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	...153 Foglio 09	..152 Foglio 04	---			1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
42	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_pst_100 Rev. 02 04/01/2012				
43	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Po s	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Hook - UP			Junction box	Note	REV
44												Second. Elettr. 08EB030-S- ..10125EBEE..	Primari 08EB030-S- ..10125EBEE..	Second. Pneu. 08EB030-S- ..10125EBEE..			
45	L2 S05 LI 413	Indicatore di Livello agnetico	Livello C. C.	L	0+100%	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-511	..153 Foglio 11	..152 Foglio 15	---			1
46	L2 S05 LG 419	Livello a vetro	Livello C.C.	L	0+500mm	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-511	..153 Foglio 10	..152 Foglio 16	---			1
47	L2 S05 LSL 412	Livello stato	Bassissimo Livello C. C.	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-531	..153 Foglio 06	..152 Foglio 17	---			1
48	L2 S05 LSL 433	Livello stato	Basso Livello C.C.	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-531	..153 Foglio 06	..152 Foglio 17	---			1
49	L2 S05 LSH 455	Livello stato	Alto Livello C.C.	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-531	..153 Foglio 06	..152 Foglio 17	---			1
50	L2 S05 LSHH 456	Livello stato	Altissimo Livello C. C.	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-531	..153 Foglio 06	..152 Foglio 17	---			1
51	L2 S05 TW 434	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento Ingresso ECO	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
52	L2 S05 TI 434	Indicatore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento Ingresso ECO	L	0+300°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
53	L2 S05 TW 441	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
54	L2 S05 TI 441	Indicatore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento Ingresso Preriscaldatore	L	0+300°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
55	L2 S05 TW 448	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
56	L2 S05 TI 448	Indicatore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento	L	0+300°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
57	L2 S05 TW 459	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento Uscita Preriscaldatore	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
58	L2 S05 TI 459	Indicatore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento Uscita Preriscaldatore	L	0+300°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
59	L2 S05 TW 409	Pozzetto Termometrico	Temperatura Vapore SH Finale	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
60	L2 S05 TE 409	Termoelemento	Temperatura Vapore SH Finale	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
61	L2 S05 TT 409	Trasmettitore di Temperatura	Temperatura Vapore SH Finale	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
62	L2 S05 TW 421	Pozzetto Termometrico	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS001	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
63	L2 S05 TE 421	Termoelemento	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS001	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
64	L2 S05 TT 421	Trasmettitore di Temperatura	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS001	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
65	L2 S05 TW 423	Pozzetto Termometrico	Temperatura Vapore Ingresso Attemperatore DS001	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
66	L2 S05 TE 423	Termoelemento	Temperatura Vapore Uscita Attemperatore DS001	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
67	L2 S05 TT 423	Trasmettitore di Temperatura	Temperatura Vapore Uscita Attemperatore DS001	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
68	L2 S05 TW 425	Pozzetto Termometrico	Temp. Vapore Uscita Attemperatore DS002	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
69	L2 S05 TE 425	Termoelemento	Temp. Vapore Uscita Attemperatore DS002	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
70	L2 S05 TT 425	Trasmettitore di Temperatura	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS002	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
71	L2 S05 TW 427	Pozzetto Termometrico	Temperatura Vapore Ingresso Attemperatore DS002	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
72	L2 S05 TE 427	Termoelemento	Temperatura Vapore Uscita Attemperatore DS002	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
73	L2 S05 TT 427	Trasmettitore di Temperatura	Temperatura Vapore Uscita Attemperatore DS002	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
74	L2 S05 TW 429	Pozzetto Termometrico	Temp. Vapore Uscita Attemperatore DS003	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
75	L2 S05 TE 429	Termoelemento	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS003	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
76	L2 S05 TT 429	Trasmettitore di Temperatura	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS003	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
77	L2 S05 TW 431	Pozzetto Termometrico	Temp. Vapore Ingresso Attemperatore DS003	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
78	L2 S05 TE 431	Termoelemento	Temp. Vapore Uscita Attemperatore DS003	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
79	L2 S05 TT 431	Trasmettitore di Temperatura	Temp. Vapore Uscita Attemperatore DS003	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
80	L2 S05 TW 436	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento Uscita ECO 3	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
81	L2 S05 TE 436	Termoelemento	Temperatura Acqua Alimento Uscita ECO 3	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
82	L2 S05 TT 436	Trasmettitore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento Uscita ECO 3	L	0+600°C	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
83	L2 S05 PT 445	Trasm. Pressione	Pressione Acqua Alimento	L	0+100 bar	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 07	..152 Foglio 06	---			1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
84	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_pst_100 Rev. 02 04/01/2012				
85	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Po s	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Hook - UP			Junction box	Note	REV
86												Second. Elettr. 08EB030-S- ..10125EBEE..	Primari 08EB030-S- ..10125EBEE..	Second. Pneu. 08EB030-S- 10125EBEE..			
87	L2 S05 TW 447	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
88	L2 S05 TE 447	Termoelemento	Temperatura Acqua Alimento	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
89	L2 S05 TT 447	Trasmettitore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento	L 0+600°C	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
90	L2 S05 TW 460	Pozzetto Termometrico	Temperatura Acqua Alimento Ingresso ECO	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
91	L2 S05 TE 460	Termoelemento	Temperatura Acqua Alimento Ingresso ECO	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-515	---	..152 Foglio 14	---			1
92	L2 S05 TT 460	Trasmettitore di Temperatura	Temperatura Acqua Alimento Ingresso ECO	L 0+600°C	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
93	L2 S05 ZT 443A	Trasmettitore di Posizione	Valvola regolazione potata H2O alimento (100%)	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
94	L2 S05 FCV 443A	Posizionatore E/P	Valvola regolazione potata H2O alimento (100%)	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
95	L2 S05 ZSL 443A	Finecorsa chiusura	Valvola regolazione potata H2O alimento (100%)	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
96	L2 S05 ZSH 443A	Finecorsa apertura	Valvola regolazione potata H2O alimento (100%)	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
97	L2 S05 ZT 443B	Trasmettitore di Posizione	Valvola regolazione potata H2O alimento (xx%)	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
98	L2 S05 FCV 443B	Posizionatore E/P	Valvola regolazione potata H2O alimento (xx%)	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
99	L2 S05 ZSL 443B	Finecorsa chiusura	Valvola regolazione potata H2O alimento (100%)	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
100	L2 S05 ZSH 443B	Finecorsa apertura	Valvola regolazione potata H2O alimento (100%)	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
101	L2 S05 ZT 424	Trasmettitore di Posizione	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH3	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
102	L2 S05 TCV 424	Posizionatore E/P	Valvola regoll. temperatura vapore uscita SH3	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
103	L2 S05 ZSL 424	Finecorsa chiusura	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH3	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
104	L2 S05 ZSH 424	Finecorsa apertura	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH3	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
105	L2 S05 ZT 428	Trasmettitore di Posizione	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH2	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
106	L2 S05 TCV 428	Posizionatore E/P	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH2	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
107	L2 S05 ZSL 428	Finecorsa chiusura	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH2	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
108	L2 S05 ZSH 428	Finecorsa apertura	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH2	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
109	L2 S05 ZT 432	Trasmettitore di Posizione	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH1	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
110	L2 S05 TCV 432	Posizionatore E/P	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH1	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
111	L2 S05 ZSL 432	Finecorsa chiusura	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH1	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
112	L2 S05 ZSH 432	Finecorsa apertura	Valvola regol. temperatura vapore uscita SH1	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
113	L2 S05 ZT 520	Trasm. Di Posizione	Valvola regol. temperatura Acqua Alim.	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
114	L2 S05 TCV 520	Posizionatore E/P	Valvola regol. temperatura Acqua Alim.	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
115	L2 S05 ZSL 520	Finecorsa chiusura	Valvola regol. temperatura Acqua Alim.	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
116	L2 S05 ZSH 520	Finecorsa apertura	Valvola regol. temperatura Acqua Alim.	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
117	L2 S05 ZT 402	Trasmettitore di Posizione	Valvola motorizzata Spurghi intermittenti	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-560	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
118	L2 S05 ZSL 402	Finecorsa chiusura	Valvola motorizzata Spurghi intermittenti	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
119	L2 S05 ZSH 402	Finecorsa apertura	Valvola motorizzata Spurghi intermittenti	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
120	L2 S05 ZT 403	Trasm. Di Posizione	Valvola motorizzata di bypass valvola stop vapore a turbina	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
121	L2 S05 ZSL 403	Finecorsa chiusura	Valvola motorizzata di bypass valvola stop vapore a turbina	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
122	L2 S05 ZSH 403	Finecorsa apertura	Valvola motorizzata di bypass valvola stop vapore a turbina	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
123	L2 S05 ZT 404	Trasm. Di Posizione	Valvola motorizzata stop vapore a turbina	L ---		0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
124	L2 S05 ZSL 404	Finecorsa chiusura	Valvola motorizzata stop vapore a turbina	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
125	L2 S05 ZSH 404	Finecorsa apertura	Valvola motorizzata stop vapore a turbina	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
126	L2 S05 HY 405	Elettrovalvola	Valvola on-off pneumatica stop vapore a turbina	L ---	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 05	---	..154 Foglio 03			1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
127	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_pst_100 Rev. 02 04/01/2012				
128	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Hook - UP			Junction box	Note	REV
129												Second. Elettr. 08EB030-S- ..10125EBEE..	Primari 08EB030-S- ..10125EBEE..	Second. Pneu. 08EB030-S- 10125EBEE..			
130	L2 S05 ZSL 405	Fincorsa chiusura	Valvola on-off pneumatica stop vapore a turbina	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 05	---	---			1
131	L2 S05 ZSH 405	Fincorsa apertura	Valvola on-off pneumatica stop vapore a turbina	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 05	---	---			1
132	L2 S05 ZT 406	Trasm. Di Posizione	Valvola motorizzata Sfiato Vapore SH	L	---	0/100 %			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
133	L2 S05 ZSL 406	Fincorsa chiusura	Valvola motorizzata Sfiato Vapore SH	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
134	L2 S05 ZSH 406	Fincorsa apertura	Valvola motorizzata Sfiato Vapore SH	L	---	---			08EB030-P-100 10125EBMY100		08EB030-S-550	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
135	L2 S20 AE 525	Elemento Di Misura	Concentrazione O2 fumi Zona Camera di Combustione	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515					Secondo Costruttore	1
136	L2 S20 AT 526	Anallizzatore	Concentrazione O2 fumi Zona Camera di Combustione	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520					Secondo Costruttore	1
137	L2 S20 PT 531A	Trasm. Pressione	Pressione Camera di Combustione	L	---	-30++30 mmwc			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 07	..152 Foglio 05	---		Secondo Costruttore	1
138	L2 S20 PT 531B	Trasm. Pressione	Pressione Camera di Combustione	L	---	-30++30 mmwc			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 07	..152 Foglio 05	---		Secondo Costruttore	1
139	L2 S20 PT 531C	Trasm. Pressione	Pressione Camera di Combustione	L	---	-30++30 mmwc			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 07	..152 Foglio 05	---		Secondo Costruttore	1
140	L2 S20 PT 564	Trasm. Pressione	Pressione Fumi Uscita GVR	L	---	-30++30 mmwc			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 07	..152 Foglio 05	---		Secondo Costruttore	1
141	L2 S20 TE 525A	Termoelemento	Temperatura Fumi Zona Camera di Combustione	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
142	L2 S20 TT 525A	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Zona Camera di Combustione	L	0+1500°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
143	L2 S20 TE 525B	Termoelemento	Temperatura Fumi Zona Camera di Combustione	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
144	L2 S20 TT 525B	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Zona Camera di Combustione	L	0+1500°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
145	L2 S20 TE 525C	Termoelemento	Temperatura Fumi Zona Camera di Combustione	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
146	L2 S20 TT 525C	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Zona Camera di Combustione	L	0+1500°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
147	L2 S20 TE 540A	Termoelemento	Temperatura Fumi Monte EVA1 Lato DX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
148	L2 S20 TT 540A	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Monte EVA1 Lato DX	L	0+800°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
149	L2 S20 TE 540B	Termoelemento	Temperatura Fumi Monte EVA1 Lato SX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
150	L2 S20 TT 540B	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Monte EVA1 Lato SX	L	0+800°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
151	L2 S20 TE 545A	Termoelemento	Temperatura Fumi Monte SH4 Lato DX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
152	L2 S20 TT 545A	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Monte SH4 Lato DX	L	0+800°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
153	L2 S20 TE 545B	Termoelemento	Temperatura Fumi Monte SH4 Lato SX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
154	L2 S20 TT 545B	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Monte SH4 Lato SX	L	0+800°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
155	L2 S20 TE 552A	Termoelemento	Temperatura Fumi Monte SH1 Lato DX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
156	L2 S20 TT 552A	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Monte SH1 Lato DX	L	0+600°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
157	L2 S20 TE 552B	Termoelemento	Temperatura Fumi Monte SH1 Lato SX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
158	L2 S20 TT 552B	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Monte SH1 Lato SX	L	0+600°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
159	L2 N23 TW/TE 474	Pozzetto +Termoelemento	Temper. Acqua di Scarico Serbatoio Spurghi Atm.	L	---	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-510	---	---	---		Forniti con valvola termost.	1
160	L2 S20 TCV 474	Valvola termostatica	Temper. Acqua di Scarico Serbatoio Spurghi Atm.	L	---	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-510	---	---	---			1
161	L2 S20 TE 563A	Termoelemento	Temperatura Fumi Valle ECO1 Lato DX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
162	L2 S20 TT 563A	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Valle ECO1 Lato DX	L	0+400°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
163	L2 S20 TE 563B	Termoelemento	Temperatura Fumi Valle ECO1 Lato SX	L	---	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-515	..153 Foglio 12	---	---			1
164	L2 S20 TT 563B	Trasm. Temperatura	Temperatura Fumi Valle ECO1 Lato SX	L	0+400°C	---			08EB030-P-101 10125EBMY101		08EB030-S-520	..153 Foglio 12	---	---			1
165	L2 N23 PSL 478	Pressostato	Press. Serbatoio Spurghi Press.	L	---	2 bar			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-530	..153 Foglio 06	..152 Foglio 11	---		Secondo Costruttore	1
166	L2 N23 PI 470	Indicatore di Pressione	Presione Serbatoio Spurghi Pressurizzato	L	0+10 bar	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 10	---			1
167	L2 N23 LT 472	Trasmettitore di Livello	Livello Serbatoio Spurghi Pressurizzato	L	---	0+1500 mmwc			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-520	..153 Foglio 09	..152 Foglio 04	---			1
168	L2 N23 LG 471	Livello a vetro	Livello Serbatoio Spurghi Pressurizzato	L	0+1500 mm	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-511	---	..152 Foglio 16	---			1
169	L2 N23 LG 475	Livello a vetro	Livello Serbatoio Spurghi Atm.	L	0+1500 mm	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-511	---	..152 Foglio 16	---			1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
170	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_pst_100 Rev. 02 04/01/2012				
171	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Hook - UP			Junction box	Note	REV
172												Second. Elettr. 08EB030-S- ..10125EBEE..	Primari 08EB030-S- ..10125EBEE..	Second. Pneu. 08EB030-S- ..10125EBEE..			
173	L2 N23 TW 476	Pozzetto Termometrico	Temper. Acqua di Scarico Serbatoio Spurghi Atm.	L ---	---	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
174	L2 N23 TI 476	Indicatore di Temperatura	Temper. Acqua di Scarico Serbatoio Spurghi Atm.	L 0+120 °C	---	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-510	---	..152 Foglio 13	---			1
175	L2 N23 ZT 473	Trasmettitore di Posizione	Valvola regolaz. Livello Serb. Spurghi Pressurizzato	L ---		0/100 %			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-560	..153 Foglio 04	---	---			1
176	L2 N23 LCV 473	Posizionatore E/P	Valvola regolaz. Livello Serb. Spurghi Pressurizzato	L ---		0/100 %			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-560	---	---	..154 Foglio 03			1
177	L2 S05 ZSL 473	Fincorsa chiusura	Valvola regolaz. Livello Serb. Spurghi Pressurizzato	L ---	---	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-560	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
178	L2 S05 ZSH 473	Fincorsa apertura	Valvola regolaz. Livello Serb. Spurghi Pressurizzato	L ---	---	---			08EB030-P-102 10125EBMY102		08EB030-S-560	..153 Foglio 03	---	---		Integrato nell'attuatore	1
179	L2 S20 SE 101A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL101A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
180	L2 S20 SSL 101A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL101A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
181	L2 S20 SE 101B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL101B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
182	L2 S20 SSL 101B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL101B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
183	L2 S20 SE 102A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL102A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
184	L2 S20 SSL 102A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL102A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
185	L2 S20 SE 102B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL102B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
186	L2 S20 SSL 102B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL102B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
187	L2 S20 SE 103A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL103A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
188	L2 S20 SSL 103A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL103A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
189	L2 S20 SE 103B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL103B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
190	L2 S20 SSL 103B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL103B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
191	L2 S20 SE 104A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL104A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
192	L2 S20 SSL 104A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL104A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
193	L2 S20 SE 104B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL104B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
194	L2 S20 SSL 104B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL104B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
195	L2 S20 SE 105A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL105A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
196	L2 S20 SSL 105A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL105A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
197	L2 S20 SE 105B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL105B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
198	L2 S20 SSL 105B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL105B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
199	L2 S20 SE 106A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL106A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
200	L2 S20 SSL 106A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL106A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
201	L2 S20 SE 106B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL106B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
202	L2 S20 SSL 106B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL106B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
203	L2 S20 SE 107A	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL107A	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
204	L2 S20 SSL 107A	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL107A	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1
205	L2 S20 SE 107B	Controlla Giri	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL107B	L ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105			..153 Foglio 15	---	---			1
206	L2 S20 SSL 107B	Barriera Elettronica	Mancata Rotazione Gruppo Martelli SL107B	QL ---	---	---			08EB030-P-105 10125EBMY105								1