


GUIDA RICAMBI LIST OF SPARE PARTS



POSIZ. POS. No.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	GRANDEZZE - SIZES						QUANTITÀ - QUANTITY					
			03	05	10	20	30	50	100					
1	Motore elettrico	Electric motor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Guarnizione motore	Motor seal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Flangia ottacco motore	Motor mounting flange	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Vite fissaggio motore	Motor mounting screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Rondella per vite	Washer for screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Dischetto di chiusura	Closing disk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Indicatore gravitazionale	Indicator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Volantino di comando	Control handwheel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Spina fissaggio volantino di comando	Control handwheel tension pin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Vite di comando	Control screw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Anello OR	O-Ring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Rondella ritengo vite di comando	Stop washer control screw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Anello OR	O-Ring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Bloccetto di comando	Control block	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Snodo sferico	Ball joint	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Coperchio di comando	Control cover	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Guarnizione coperchio di comando	Control cover seal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Vite fissaggio coperchio di comando	Control cover screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Rondella per vite	Washer for screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Tappo di sfogo con gomito	Oil breather with elbow	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Tappo di chiusura	Blind plug	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	Rondella tappo di chiusura	Washer for blind plug	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	Grano di regolazione	Limit stop	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Dado di bloccaggio grano di regolazione	Nut-limit stop	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	Pista esterna fissa	Fixed annulus race	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Anello seeger	Circlip	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Anello portastere	Ball ring holder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Molle a tozza	Belleville spring	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Pista interna mobile	Adjustable sun race	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Pista interna fissa	Fixed sun race	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Disco portastellini	Planet carrier	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Vite fissaggio disco portastellini	Planet carrier screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	Spina di collegamento vite portastellini	Planet carrier connection pin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Boccia satellite	Planet disk	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	Scellite	Planet disk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	Pista esterna mobile	Adjustable annulus race	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Anello portastere	Ball ring holder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Pista esterna di registro	Cam ring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Grano di fermo	Crub screw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Molla cilindrica	Cylindrical spring	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	Guarnizione uscita	Outlet seal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Corcasso variatore	Variable casing	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Spia livello olio	Oil level plug	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	Rondella spia livello olio	Oil level plug washer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
45	Tappo di sfogo olio	Oil drain plug	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Rondella tappo di sfogo olio	Oil drain plug washer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Guarnizione entrata	Inlet seal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Vite fissaggio flangia ottacco motore	Motor mounting flange screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	Rondella per vite	Washer for screw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Anello tenuta olio	Oil seal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Anello seeger	Circlip	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Cuscinetto	Bearing	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Anello seeger	Circlip	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1