

Procedura download patch ed installazione aggiornamento

1. Download patch

- Selezionare su Internet il sito www.spminstrument.com
- Selezionare la voce *Download & Support* sulla colonna di sinistra "Content"
- Selezionare la voce *Software updates & drivers*
- Digitare il proprio nome (*First name*), cognome (*Last name*) e nazione (*Country*)
- Inserire il numero di licenze del software Condmaster (*License Number*)
- Premere il tasto **Submit**
- Selezionare la frase *Click here to continue your software download*
- Selezionare *Condmaster update*
- Selezionare il file patch della propria versione:
 - *Update.zip* (per i possessori del CondmasterNova2010)
 - *Patch46_2008_8.001* (per i possessori del CondmasterNova2008)
 - *Patch46_600_11.001* (per i possessori del CondmasterNova2006)
 - *Patch46_501_4.001* (per i possessori del CondmasterPro5)
 - *Patch46_400_5.001* (per i possessori del CondmasterPro4)
 - *Patch46_3.001* (per i possessori del CondmasterPro3)
 - *Patch46_9.001* (per i possessori del CondmasterPro2)
- Importare il file nella cartella del software Condmaster (esempio:
C:\Programmi\Condmaster Nova 2008)

2. Installazione aggiornamento (per i possessori CondmasterPro2/3/4/5 e CondmasterNova2006/2008)

- Chiudere il programma Condmaster
- Avviare il programma di aggiornamento tramite il file Patch46.exe (cliccando due volte) presente all'interno della cartella del Condmaster oppure selezionare da Start/Tutti i programmi/Condmaster/Patch Installer
- Dalla finestra *Patch Installer*, cliccare *Next* e poi selezionare il file di aggiornamento (esempio *Patch46_2008_8.001*) e poi *Next*.



- Infine selezionare la lingua italiana.
- Il software ora è aggiornato.

3. Installazione aggiornamento (per i possessori CondmasterNova2010)

- Chiudere il programma Condmaster
- Scompattare il file zippato, utilizzando programma di estrazione (esempio WinZip), nella cartella del Condmaster (esempio: C:\Programmi\Condmaster Nova 2010)
- Stappare e disinstallare il Linx (dentro la cartella Linx, selezionare Linx_setup e poi change-uninstall) → solo per utenti possessori del sistema on-line Intellinova
- Inserire CD del CondmasterNova2010 originale
- Avviare il programma di aggiornamento Update.exe (cliccando due volte) presente all'interno della cartella del Condmaster
- Installare Linx tramite Linx-setup → solo per utenti possessori del sistema on-line Intellinova
- Il software ora è aggiornato