

Proprietà della tabella dei simboli

Nome:	Simboli
Autore:	
Commento:	
Creato il:	14/02/2025 11.40.13
Ultima modifica:	06/12/2024 12.29.34
Ultimo filtro:	Tutti i simboli
Numero di simboli:	495/495
Ultima disposizione:	Indirizzo in ordine crescente

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	L.BT	A 8.0	BOOL	Lampada Bassa Temperatura
	L.MAN	A 8.1	BOOL	Lampada Manuale
	L.AUT	A 8.2	BOOL	Lampada Automatico
	L.CIC	A 8.3	BOOL	Lampada Ciclo In Corso
	L.PA	A 8.4	BOOL	Lampada Presenza Allarmi
	L.A	A 8.5	BOOL	Lampada Azzeramento
	L.V	A 8.6	BOOL	Lampada Vuoto
	L.RI	A 8.7	BOOL	Lampada Riscaldo Inserito
	L.CSAIC	A 9.0	BOOL	Lampada Ciclo SemiAutomatico In Corso
	A 9.1	A 9.1	BOOL	Scorta
	A 9.2	A 9.2	BOOL	Scorta
	A 9.3	A 9.3	BOOL	Scorta
	K.IR	A 9.4	BOOL	Comando Inserzione Riscaldo
	SA	A 9.5	BOOL	Segnalatore Acustico
	L.EM	A 9.6	BOOL	Lampada Emergenza
	L.SR	A 9.7	BOOL	Lampada Sblocco Ripari
	K.AA	A 10.0	BOOL	Comando Abilitazione Azionamenti
	K.RAA	A 10.1	BOOL	Comando Reset Alimentatore Azionamenti
	K.CXC	A 10.2	BOOL	Comando Commutazione asse X in Coppia
	K.CYC	A 10.3	BOOL	Comando Commutazione asse Y in Coppia
	K.FX	A 10.4	BOOL	Comando Freno asse X
	K.FY	A 10.5	BOOL	Comando Freno asse Y
	A 10.6	A 10.6	BOOL	Scorta
	K.MPV	A 10.7	BOOL	Comando Marcia Pompa Vuoto
	EV.AB	A 11.0	BOOL	EV Apertura Bloccaggio batteria
	EV.CB	A 11.1	BOOL	EV Chiusura Bloccaggio batteria
	EV.CBL	A 11.2	BOOL	EV Chiusura Bloccaggio Laterale coperchio
	EV.ABL	A 11.3	BOOL	EV Apertura Bloccaggio Laterale coperchio
	EV.CBC	A 11.4	BOOL	EV Chiusura Bloccaggio Caminetti coperchio
	EV.ABC	A 11.5	BOOL	EV Apertura Bloccaggio Caminetti coperchio
	EV.AC	A 11.6	BOOL	EV Avanti Carro
	EV.IC	A 11.7	BOOL	EV Indietro Carro
	EV.V	A 12.0	BOOL	EV Vuoto
	EV.APA	A 12.1	BOOL	EV Avviatore Progressivo Aria
	A 12.2	A 12.2	BOOL	Scorta
	A 12.3	A 12.3	BOOL	Scorta
	A 12.4	A 12.4	BOOL	Scorta
	A 12.5	A 12.5	BOOL	Scorta
	A 12.6	A 12.6	BOOL	Scorta
	A 12.7	A 12.7	BOOL	Scorta
	K.MAF	A 13.0	BOOL	Comando Motore Aspirazione Fumi
	A 13.1	A 13.1	BOOL	Scorta
	A 13.2	A 13.2	BOOL	Scorta
	A 13.3	A 13.3	BOOL	Scorta
	A 13.4	A 13.4	BOOL	Scorta
	A 13.5	A 13.5	BOOL	Scorta
	A 13.6	A 13.6	BOOL	Scorta
	A 13.7	A 13.7	BOOL	Scorta

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	UPPER_RIGHT	A 14.0	BOOL	
	UPPER_MIDDLE	A 14.1	BOOL	
	UPPER_LEFT	A 14.2	BOOL	
	LOWER_RIGHT	A 14.3	BOOL	
	LOWER_MIDDLE	A 14.4	BOOL	
	LOWER_LEFT	A 14.5	BOOL	
	Hmi	DB 1	UDT 2	
	PidPianoSuperiore	DB 2	FB 58	
	pid_inferiore	DB 3	FB 58	
	OP AI	DB 90	DB 90	OP Area d'Interfaccia
	OP BD	DB 91	DB 91	OP Buffer Dati
	OP TASTIERA	DB 92	DB 92	OP Immagine Tastiera
	ALLARMI	DB 95	DB 95	DB Appoggio allarmi per OP
	DB TEMPI	DB 100	DB 100	DB APPOGGIO TEMPI PER PANNELLO
	DB DATI	DB 102	DB 102	DB dei dati di lavoro
	Recipe_Auxiliari	DB 103	DB 103	
	DB ASSE X	DB 121	DB 121	DB APPOGGIO PER COMUNICAZIONE PROFIBUS CON ASSE X
	DB ASSE Y	DB 122	DB 122	DB APPOGGIO PER COMUNICAZIONE PROFIBUS CON ASSE Y
	Actual_Recipe	DB 130	DB 130	
	Storage	DB 131	DB 131	
	EVIDON_DB	DB 140	DB 140	
	TC	DB 150	DB 150	
	Upper_Plate	DB 154	UDT 4	
	PID_Auxiliary	DB 155	DB 155	
	Lower_Plate	DB 156	UDT 4	
	PID_Upper_Plate_Instance	DB 159	FB 58	PID_Upper_Instance_DB
	PID_Lower_Plate_Instance	DB 160	FB 58	
	Soglie_Instance	DB 161	FB 60	
	DB COMUNICAZIONE LINEA	DB 222	DB 222	DB Appoggio per comunicazione con linea
	EMOK	E 0.0	BOOL	Emergenza OK
	E 0.1	E 0.1	BOOL	Scorta
	E 0.2	E 0.2	BOOL	Scorta
	IA.DTL	E 0.3	BOOL	Interruttore automatico - segnalatore DTL
	IA.FLT	E 0.4	BOOL	Interruttore automatico - filtro
	IA.220VAC	E 0.5	BOOL	Interruttori automatici - 220 Vac
	IA.PV	E 0.6	BOOL	Interruttore automatico - pompa vuoto
	IA.R	E 0.7	BOOL	Interruttore automatico - resistenze
	E 1.0	E 1.0	BOOL	termico aspiratore fumi
	E 1.1	E 1.1	BOOL	Abilita modifica gestione aggrappi
	E 1.2	E 1.2	BOOL	Scorta
	E 1.3	E 1.3	BOOL	Scorta
	S1.TR	E 1.4	BOOL	Segnale 1 - Termoregolatore
	S2.TR	E 1.5	BOOL	Segnale 2 - Termoregolatore
	RIPOK	E 1.6	BOOL	Ripari chiusi
	AZOK	E 1.7	BOOL	OK Azionamenti
	FC.EXAX	E 2.0	BOOL	FC Extracorsa alto asse X
	FC.EXBX	E 2.1	BOOL	FC Extracorsa basso asse X
	FC.ZX	E 2.2	BOOL	FC Zero asse X
	FC.EXAY	E 2.3	BOOL	FC Extracorsa alto asse Y
	FC.EXBY	E 2.4	BOOL	FC Extracorsa basso asse Y
	FC.ZY	E 2.5	BOOL	FC Zero asse Y
	E 2.6	E 2.6	BOOL	Scorta
	FT.PB	E 2.7	BOOL	Fotocellula presenza batteria
	PA.OK	E 3.0	BOOL	Pressostato aria OK
	VC.C	E 3.1	BOOL	Vacuostato coperchio
	E 3.2	E 3.2	BOOL	Scorta
	SM.CA	E 3.3	BOOL	SM Carro avanti

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	SM.CM	E 3.4	BOOL	SM Carro in mezzo
	SM.CI	E 3.5	BOOL	SM Carro indietro
	SM.BA	E 3.6	BOOL	SM Bloccaggio aperto
	FT.AM	E 3.7	BOOL	FT Altezza monoblocco
	S.MAN	E 4.0	BOOL	Selettore Manuale
	S.AUT	E 4.1	BOOL	Selettore Automatico
	PL.SC	E 4.2	BOOL	Pulsante luminoso Start Ciclo
	P.SC	E 4.3	BOOL	Pulsante Stop Ciclo
	E 4.4	E 4.4	BOOL	Scorta
	PL.RA	E 4.5	BOOL	Pulsante luminoso Reset Allarmi
	SL.IR	E 4.6	BOOL	Selettore luminoso Inserzione Riscaldamento
	PL.A	E 4.7	BOOL	Pulsante luminoso Azzeramento
	S.AX	E 5.0	BOOL	Selettore asse X
	S.AY	E 5.1	BOOL	Selettore asse Y
	S.S	E 5.2	BOOL	Selettore Salita
	S.D	E 5.3	BOOL	Selettore Discesa
	E 5.4	E 5.4	BOOL	Scorta
	P.R	E 5.5	BOOL	Pulsante Rapido
	PL.MPV	E 5.6	BOOL	Pulsante luminoso Marcia Pompa Vuoto
	E 5.7	E 5.7	BOOL	Scorta
	S.BC	E 6.0	BOOL	Selettore Bloccaggio Caminetti
	S.SC	E 6.1	BOOL	Selettore Sbloccaggio Caminetti
	S.BL	E 6.2	BOOL	Selettore Bloccaggio Lateral
	S.SL	E 6.3	BOOL	Selettore Sbloccaggio Lateral
	S.AC	E 6.4	BOOL	Selettore Avanti Carro
	S.IC	E 6.5	BOOL	Selettore Indietro Carro
	SC.BE	E 6.6	BOOL	Selettore a chiave By-Pass Extracorsa
	PL.CSA	E 6.7	BOOL	Pulsante luminoso Ciclo SemiAutomatico
	S.IM	E 7.0	BOOL	Selettore Inserzione Macchina
	PL.RSR	E 7.1	BOOL	Pulsante luminoso Richiesta Sblocco Ripari
	S.CB	E 7.2	BOOL	Selettore Chiusura Bloccaggio batteria
	S.AB	E 7.3	BOOL	Selettore Apertura Bloccaggio batteria
	E 7.4	E 7.4	BOOL	Scorta
	E 7.5	E 7.5	BOOL	Scorta
	E 7.6	E 7.6	BOOL	Scorta
	Lid rotation LS	E 7.7	BOOL	Scorta
	GestioneSoglieTemperatur	FB 6	FB 6	
	CONT_C	FB 41	FB 41	Continuous Control
	CONT_S	FB 42	FB 42	Step Control
	PULSEGEN	FB 43	FB 43	Pulse Generation
	TCONT_CP	FB 58	FB 58	temperature PID controller with pulse generator and self-tuning
	Ramp_Up	FB 60	FB 60	
	AG_SEND	FC 5	FC 5	AG SEND
	AG_RECV	FC 6	FC 6	AG RECEIVE
	MODI MACCHINA	FC 100	FC 100	Gestione dei modi operativi macchina
	RecipeHandling	FC 103	FC 103	
	AZZERAMENTO	FC 105	FC 105	Ciclo di Azzeramento Macchina e Sincronizzazione Assi
	MANUALI	FC 110	FC 110	Gestione dei comandi manuali
	UPPER_PLATE_CONTROL	FC 111	FC 111	
	TC_READ	FC 112	FC 112	
	CHECK_TC	FC 113	FC 113	
	LOWER_PLATE_CONTROL	FC 114	FC 114	
	AUTOMATICO	FC 115	FC 115	Gestione del ciclo automatico
	MISCL	FC 116	FC 116	Funzioni addizionali e test
	DIAGNOSTICA	FC 118	FC 118	Gestione degli allarmi e delle segnalazioni
	ASSE X	FC 121	FC 121	Gestione del comando e della retroazione dell'asse X
	ASSE Y	FC 122	FC 122	Gestione del comando e della retroazione dell'asse Y

Stato	Simbolo	Indirizzo		Tipo di dati	Commento
	USCITE	FC	127	FC 127	Gestione del comando delle uscite
	CLOCK_0.1	M	0.0	BOOL	
	CLOCK_0.2	M	0.1	BOOL	
	CLOCK_0.4	M	0.2	BOOL	
	CLOCK_0.5	M	0.3	BOOL	
	CLOCK_0.8	M	0.4	BOOL	
	CLOCK_1.0	M	0.5	BOOL	
	CLOCK_1.6	M	0.6	BOOL	
	CLOCK_2.0	M	0.7	BOOL	
	M.MAN	M	1.0	BOOL	Modo Manuale
	M.AZZ	M	1.1	BOOL	Modo Azzeramento
	M.AUT	M	1.2	BOOL	Modo Automatico
X		M	1.3	BOOL	
X		M	1.4	BOOL	
X		M	1.5	BOOL	
X		M	1.6	BOOL	
X		M	1.7	BOOL	
	FP.TOPT	M	2.0	BOOL	FP Trasmissione OP Terminata
	ARBDO	M	2.1	BOOL	Aux Reset Buffer Dati Occupato
X		M	2.2	BOOL	
X		M	2.3	BOOL	
X		M	2.4	BOOL	
X		M	2.5	BOOL	
X		M	2.6	BOOL	
X		M	2.7	BOOL	
	BPA	M	3.0	BOOL	Bit Presenza Allarmi
	BICA	M	3.1	BOOL	Bit Inibizione Ciclo Automatico
X		M	3.2	BOOL	
X		M	3.3	BOOL	
X		M	3.4	BOOL	
X		M	3.5	BOOL	
X		M	3.6	BOOL	
X		M	3.7	BOOL	
X		M	4.0	BOOL	
X		M	4.1	BOOL	
X		M	4.2	BOOL	
X		M	4.3	BOOL	
X		M	4.4	BOOL	
X		M	4.5	BOOL	
X		M	4.6	BOOL	
X		M	4.7	BOOL	
	BOM	M	5.0	BOOL	Bit ok manuale
X		M	5.1	BOOL	
	CSA.IC	M	5.2	BOOL	Ciclo Semiautomatico - In Corso
X		M	5.3	BOOL	
X		M	5.4	BOOL	
X		M	5.5	BOOL	
X		M	5.6	BOOL	
X		M	5.7	BOOL	
	AUX.M.CV	M	6.0	BOOL	Aux Manuale Comando Vuoto
	M.CV	M	6.1	BOOL	Manuale Comando Vuoto
	M.AB	M	6.2	BOOL	Manuale Apertura Bloccaggio batteria
	M.CB	M	6.3	BOOL	Manuale Chiusura Bloccaggio batteria
	M.SL	M	6.4	BOOL	Manuale Sbloccaggio Laterale coperchio
	M.BL	M	6.5	BOOL	Manuale Bloccaggio Laterale coperchio
	M.SC	M	6.6	BOOL	Manuale Sbloccaggio Caminetti coperchio
	M.BC	M	6.7	BOOL	Manuale Bloccaggio Caminetti coperchio

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	M.AC	M 7.0	BOOL	Manuale Avanti Carro
	M.IC	M 7.1	BOOL	Manuale Indietro Carro
	M.SS	M 7.2	BOOL	Manuale Salita Specchio
	M.DS	M 7.3	BOOL	Manuale Discesa Specchio
	M.SP	M 7.4	BOOL	Manuale Salita Presacoperchio
	M.DP	M 7.5	BOOL	Manuale Discesa Presacoperchio
	M.RA	M 7.6	BOOL	Manuale Rapido Assi
X		M 7.7	BOOL	
X		M 8.0	BOOL	
X		M 8.1	BOOL	
X		M 8.2	BOOL	
X		M 8.3	BOOL	
X		M 8.4	BOOL	
X		M 8.5	BOOL	
X		M 8.6	BOOL	
X		M 8.7	BOOL	
	AUX.RSPV	M 9.0	BOOL	Ausiliario Ritardo Speggnimento Pompa Vuoto
	AUX.RSMAF	M 9.1	BOOL	Ausiliario Ritardo Speggnimento Motore Aspirazione Fumi
X		M 9.2	BOOL	
X		M 9.3	BOOL	
X		M 9.4	BOOL	
X		M 9.5	BOOL	
X		M 9.6	BOOL	
X		M 9.7	BOOL	
	CAZZ.AIC	M 10.0	BOOL	Ciclo azzeramento - azzeramento in corso
	CAZZ.AAY	M 10.1	BOOL	Ciclo azzeramento - azzeramento asse Y
	CAZZ.AAYS	M 10.2	BOOL	Ciclo azzeramento - ausiliario asse Y sincronizzato
	CAZZ.AYS	M 10.3	BOOL	Ciclo azzeramento - asse Y sincronizzato
	CAZZ.AAX	M 10.4	BOOL	Ciclo azzeramento - azzeramento asse X
	CAZZ.AAXS	M 10.5	BOOL	Ciclo azzeramento - ausiliario asse X sincronizzato
	CAZZ.AXS	M 10.6	BOOL	Ciclo azzeramento - asse X sincronizzato
	CAZZ.IC	M 10.7	BOOL	Ciclo azzeramento - indietro carro
	CAZZ.ACLV	M 11.0	BOOL	Ciclo azzeramento - apertura caminetti laterali e vuoto
	CAZZ.AB	M 11.1	BOOL	Ciclo azzeramento - apertura bloccaggio batteria
X		M 11.2	BOOL	Ciclo azzeramento -
X		M 11.3	BOOL	Ciclo azzeramento -
X		M 11.4	BOOL	Ciclo azzeramento -
X		M 11.5	BOOL	Ciclo azzeramento -
X		M 11.6	BOOL	Ciclo azzeramento -
	CAZZ.AC	M 11.7	BOOL	Ciclo azzeramento - azzeramento concluso
X		M 12.0	BOOL	
X		M 12.1	BOOL	
X		M 12.2	BOOL	
X		M 12.3	BOOL	
X		M 12.4	BOOL	
X		M 12.5	BOOL	
X		M 12.6	BOOL	
X		M 12.7	BOOL	
	CQAX.IC	M 13.0	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento in corso
	CQAX.CQ1	M 13.1	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 1
	CQAX.CQ2	M 13.2	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 2
	CQAX.CQ3	M 13.3	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 3
	CQAX.CQ4	M 13.4	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 4
	CQAX.CQ5	M 13.5	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 5
	CQAX.CQ6	M 13.6	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 6
	CQAX.CQ7	M 13.7	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento quota 7
	CQAX.CV1	M 14.0	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 1

Stato	Simbolo	Indirizzo		Tipo di dati	Commento
	CQAX.CV2	M	14.1	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 2
	CQAX.CV3	M	14.2	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 3
	CQAX.CV4	M	14.3	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 4
	CQAX.CV5	M	14.4	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 5
	CQAX.CV6	M	14.5	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 6
	CQAX.CV7	M	14.6	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento velocità 7
	CQAX.CT	M	14.7	BOOL	Caricamento quote asse X - Caricamento Terminato
X		M	15.0	BOOL	
X		M	15.1	BOOL	
X		M	15.2	BOOL	
X		M	15.3	BOOL	
X		M	15.4	BOOL	
X		M	15.5	BOOL	
X		M	15.6	BOOL	
X		M	15.7	BOOL	
	CQAY.IC	M	16.0	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento in corso
	CQAY.CQ1	M	16.1	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 1
	CQAY.CQ2	M	16.2	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 2
	CQAY.CQ3	M	16.3	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 3
	CQAY.CQ4	M	16.4	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 4
	CQAY.CQ5	M	16.5	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 5
	CQAY.CQ6	M	16.6	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 6
	CQAY.CQ7	M	16.7	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento quota 7
	CQAY.CV1	M	17.0	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 1
	CQAY.CV2	M	17.1	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 2
	CQAY.CV3	M	17.2	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 3
	CQAY.CV4	M	17.3	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 4
	CQAY.CV5	M	17.4	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 5
	CQAY.CV6	M	17.5	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 6
	CQAY.CV7	M	17.6	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento velocità 7
	CQAY.CT	M	17.7	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento Terminato
	CQAY.CFI	M	18.0	BOOL	Caricamento quote asse Y - Caricamento Forza Incollaggio
X		M	18.1	BOOL	
X		M	18.2	BOOL	
X		M	18.3	BOOL	
X		M	18.4	BOOL	
X		M	18.5	BOOL	
X		M	18.6	BOOL	
X		M	18.7	BOOL	
X		M	19.0	BOOL	
X		M	19.1	BOOL	
X		M	19.2	BOOL	
X		M	19.3	BOOL	
X		M	19.4	BOOL	
X		M	19.5	BOOL	
X		M	19.6	BOOL	
X		M	19.7	BOOL	
	BOA	M	20.0	BOOL	Bit OK Automatico
	CAIC	M	20.1	BOOL	Ciclo Automatico In Corso
X		M	20.2	BOOL	Ciclo Automatico -
	CA.EQL	M	20.3	BOOL	Ciclo Automatico - Elaborazione delle Quote di Lavoro
	CA.CQ	M	20.4	BOOL	Ciclo Automatico - Caricamento Quote
	CA.SCP	M	20.5	BOOL	Ciclo Automatico - Stop Ciclo Premuto
	CA.SCIC	M	20.6	BOOL	Ciclo Automatico - Stop Ciclo In Corso
X		M	20.7	BOOL	Ciclo Automatico -
	CA.YQA	M	21.0	BOOL	Ciclo Automatico - Y in Quota di Attesa
	CA.XQA	M	21.1	BOOL	Ciclo Automatico - X in Quota di Attesa

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	CA.ABIC	M 21.2	BOOL	Ciclo Automatico - Apertura Bloccaggio ed Indietro Carro
	CA.ACLV	M 21.3	BOOL	Ciclo Automatico - Apertura Caminetti, Lateralì e Vuoto
	CA.AB	M 21.4	BOOL	Ciclo Automatico - Attesa Batteria
	CA.CB	M 21.5	BOOL	Ciclo Automatico - Chiusura Bloccaggio
	CA.DPC	M 21.6	BOOL	Ciclo Automatico - Discesa Y Prelievo Coperchio
	CA.BCLV	M 21.7	BOOL	Ciclo Automatico - Bloccaggio Caminetti Lateralì e Vuoto
	CA.RDPC	M 22.0	BOOL	Ciclo Automatico - Risalita Y Dopo Prelievo Coperchio
	CA.AC	M 22.1	BOOL	Ciclo Automatico - Avanti Carro
	CA.DIF	M 22.2	BOOL	Ciclo Automatico - Discesa X e Y Inizio Fusione
	CA.DLF	M 22.3	BOOL	Ciclo Automatico - Discesa Lenta X e Y In Fusione
	CA.AF	M 22.4	BOOL	Ciclo Automatico - Attesa Fusione
	CA.DL	M 22.5	BOOL	Ciclo Automatico - Distacco Lento
	CA.SDF	M 22.6	BOOL	Ciclo Automatico - Salita X e Y Dopo Fusione
	CA.IC	M 22.7	BOOL	Ciclo Automatico - Indietro Carro
	CA.SCL	M 23.0	BOOL	Ciclo Automatico - Sbloccaggio Caminetti e Lateralì
	CA.DII	M 23.1	BOOL	Ciclo Automatico - Discesa Y Inizio Incollaggio
	CA.DLI	M 23.2	BOOL	Ciclo Automatico - Discesa Lenta Y In Incollaggio
	CA.AI	M 23.3	BOOL	Ciclo Automatico - Attesa Incollaggio
	CA.SF	M 23.4	BOOL	Ciclo Automatico - Salita Y Finale
	CA.SB	M 23.5	BOOL	Ciclo Automatico - Sbloccaggio Batteria
X		M 23.6	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 23.7	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 24.0	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 24.1	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 24.2	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 24.3	BOOL	Ciclo Automatico -
	CA.RAB	M 24.4	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Apertura Bloccaggio
	CA.RCB	M 24.5	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Chiusura Bloccaggio
	CA.RSL	M 24.6	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Sbloccaggio Lateralì
	CA.RBL	M 24.7	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Bloccaggio Lateralì
	CA.RSC	M 25.0	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Sbloccaggio Caminetti
	CA.RBC	M 25.1	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Bloccaggio Caminetti
	CA.RSV	M 25.2	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Sbloccaggio Vuoto
	CA.RBV	M 25.3	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Bloccaggio Vuoto
	CA.RAC	M 25.4	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Avanti Carro
	CA.RIC	M 25.5	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Indietro Carro
	CA.RMAX	M 25.6	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Movimento Asse X
	CA.RMAY	M 25.7	BOOL	Ciclo Automatico - Richiesta Movimento Asse Y
X		M 26.0	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.1	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.2	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.3	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.4	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.5	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.6	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 26.7	BOOL	Ciclo Automatico -
X		M 27.0	BOOL	
X		M 27.1	BOOL	
X		M 27.2	BOOL	
X		M 27.3	BOOL	
X		M 27.4	BOOL	
X		M 27.5	BOOL	
X		M 27.6	BOOL	
X		M 27.7	BOOL	
X		M 28.0	BOOL	
X		M 28.1	BOOL	
X		M 28.2	BOOL	

Stato	Simbolo	Indirizzo		Tipo di dati	Commento
X		M	28.3	BOOL	
X		M	28.4	BOOL	
X		M	28.5	BOOL	
X		M	28.6	BOOL	
X		M	28.7	BOOL	
X		M	29.0	BOOL	
X		M	29.1	BOOL	
X		M	29.2	BOOL	
X		M	29.3	BOOL	
X		M	29.4	BOOL	
X		M	29.5	BOOL	
X		M	29.6	BOOL	
X		M	29.7	BOOL	
	m30.0	M	30.0	BOOL	mem.manuale aspiraz.fumi
	M40.0	M	40.0	BOOL	Comando di apertura blocco laterale ad inizio fusione
	M40.1	M	40.1	BOOL	Comando di apertura richiusura laterale ad inizio fusione
	Lid Rotation Control	M	41.0	BOOL	
	Lid Rotation OK	M	41.1	BOOL	
	PwmPS	M	300.0	BOOL	PwmPianoSuperiore
	>>50°C	M	310.0	BOOL	DifferenzaTemperatura>50°C
	SelAttPI	M	310.1	BOOL	SelettoreAttivazionePianoInferiore
	StopResPs	M	310.2	BOOL	StopResistenzaPSperMaxTemperatura
	StopResPI	M	310.3	BOOL	StopResistenzePIPerMaxTemperatura
	PwmInf	M	310.4	BOOL	PwmPianoInferiore
	RstPidInf	M	310.5	BOOL	ResetPidPianoInferiore
	AttPS	M	310.6	BOOL	CondizioniGeneraliAttivazionePianoSuperiore
	CnzGenInf	M	310.7	BOOL	Condizioni Generali Piano Inferiore
	BosstDxPS	M	338.0	BOOL	BoosLateraleDxPianoSuperiore
	BoostSxSup	M	338.1	BOOL	BoostLateraleSxPianoSuperiore
	BoostLatDI	M	338.2	BOOL	BoostLateraleDxPianoInf
	BoostSxInf	M	338.3	BOOL	Boost LLateraleSxPianoInf
	StopDxPS	M	339.0	BOOL	StopLLateraleDxPianoSuperiore
	StopSxPS	M	339.1	BOOL	StopLateraleSxPianoSuperiore
	StopBosLal	M	339.2	BOOL	StopLateraeDxPianoInferiore
	StopLATInfSx	M	339.3	BOOL	StopLateraleSxInferiore
	RstPidPs	M	340.5	BOOL	
	CYC_INT5	OB	35	OB 35	Cyclic Interrupt 5
	I/O_FLT1	OB	82	OB 82	I/O Point Fault 1
	OBNL_FLT	OB	85	OB 85	OB Not Loaded Fault
	RACK_FLT	OB	86	OB 86	Loss of Rack Fault
	COMPLETE RESTART	OB	100	OB 100	Complete Restart
	MOD_ERR	OB	122	OB 122	Module Access Error
	ANALOG	SFB	44	SFB 44	Analog positioning module
	DPRD_DAT	SFC	14	SFC 14	Read Consistent Data of a Standard DP Slave
	DPWR_DAT	SFC	15	SFC 15	Write Consistent Data to a Standard DP Slave
	T.RT	T	0	TIMER	Tempo di Reset Totale
	T.AZZ.ALCV	T	1	TIMER	Tempo Apertura Laterali Caminetti e Vuoto in Azzeramento
	T.CB	T	2	TIMER	Tempo Chiusura Bloccaggio
	T.CC	T	3	TIMER	Tempo Chiusura Caminetti
	T.AC	T	4	TIMER	Tempo Apertura Caminetti
	T.CL	T	5	TIMER	Tempo Chiusura Laterali
	T.AL	T	6	TIMER	Tempo Apertura Laterali
	T.AV	T	7	TIMER	Tempo Apertura Vuoto
	T.RSPV	T	8	TIMER	Tempo Ritardo Spegnimento Pompa Vuoto
	T.RSMAF	T	9	TIMER	Tempo Ritardo Spegnimento Motore Aspirazione Fumi
	T.AF	T	10	TIMER	Tempo Attesa Fusione
	T.AI	T	11	TIMER	Tempo Attesa Incollaggio

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
✗		T 12	TIMER	
	T.ACF	T 13	TIMER	Tempo Avanti Carro Forzato
✗		T 14	TIMER	
	T.AVC	T 15	TIMER	Tempo Allarme Vacuostato Coperchio
	T.ABB	T 16	TIMER	Tempo Allarme Bloccaggio Batteria
✗		T 17	TIMER	
✗		T 18	TIMER	
✗		T 19	TIMER	
✗		T 20	TIMER	
	t30	T 30	TIMER	tempo stop aspirat.fumi in manuale
	T.RSAX	T 40	TIMER	Tempo ritardo sgancio asse X
	T.RSAY	T 41	TIMER	Tempo ritardo sgancio asse Y
✗		T 42	TIMER	
	T.RSSC	T 43	TIMER	Tempo di Reset Spostamento in Stop Ciclo
✗		T 44	TIMER	
	T.R1CQ	T 45	TIMER	Tempo Ritardo 1° Caricamento Quote
	T.R2CQ	T 46	TIMER	Tempo Ritardo 2° Caricamento Quote
	T.R3CQ	T 47	TIMER	Tempo Ritardo 3° Caricamento Quote
	T.R4CQ	T 48	TIMER	Tempo Ritardo 4° Caricamento Quote
	T.R5CQ	T 49	TIMER	Tempo Ritardo 5° Caricamento Quote
	T.R6CQ	T 50	TIMER	Tempo Ritardo 6° Caricamento Quote
	T.R7CQ	T 51	TIMER	Tempo Ritardo 7° Caricamento Quote
	T.R8CQ	T 52	TIMER	Tempo Ritardo 8° Caricamento Quote
	T.R9CQ	T 53	TIMER	Tempo Ritardo 9° Caricamento Quote
	T.R10CQ	T 54	TIMER	Tempo Ritardo 10° Caricamento Quote
	T.R11CQ	T 55	TIMER	Tempo Ritardo 11° Caricamento Quote
✗		T 56	TIMER	
✗		T 57	TIMER	
✗		T 58	TIMER	
✗		T 59	TIMER	
✗		T 60	TIMER	
✗		T 61	TIMER	
✗		T 62	TIMER	
✗		T 63	TIMER	
✗		T 64	TIMER	
✗		T 65	TIMER	
	Recipe	UDT 1	UDT 1	
	Termoregolazione_delete	UDT 2	UDT 2	
	Plate	UDT 3	UDT 3	
	VAT Ingressi	VAT 1		
	VAT Uscite	VAT 2		
	VAT Quote	VAT 3		
	VAT Tempi	VAT 4		
	VAT_Comunicazione_Linea	VAT 5		
	VAT_Ricette	VAT 6		
	VAT_7	VAT 7		
	VAT_TC	VAT 8		
	VAT_9_pid	VAT 9		