

← S5-WINOB 1 -OB 1

Pagina LAE=84
1

Segmento 1

```
0000      :AWL
0001      :U   E   9.4  -E  9.4
0002      :L   KT 300.0
0004      :SE  T   65   -T  65
0005      :
0006      :U   E   9.4  -E  9.4
0007      :U   T   65   -T  65
0008      :L   KT 700.0
000A      :SI  T    0   -T   0
000B      :
000C      :***
```

```
E   9.4 = E   9.4
T   65  = T   65
T    0  = T    0
```

RL ABILITAZIONE MACCHINA
INIBIZIONE SCANSIONE PROG.ALL'ACCENSIONE
RESET ALL'ACCENSIONE

Segmento 2

```
000D      :A   DB  10
000E      :
000F      :U(
0010      :U   T    0   -T   0   01
0011      :U   M  20.0  -M 20.0  01
0012      :L   KT 080.0  01
0014      :SS  T   66   -T   66  01
0015      :UN  M  20.0  -M 20.0  01
0016      :R   T   66   -T   66  01
0017      :NOP 0       01
```

NONAM3LS.INI

```

0018      :NOP 0
0019      :U   T   66   -T   66
001A      :)
001B      :UN  M    4.0  -M   4.0
001C      :UN  M    5.0  -M   5.0
001D      :UN  M    6.0  -M   6.0
001E      :UN  M    7.0  -M   7.0
001F      :UN  M   12.0  -M  12.0
0020      :SPB FB   20   -FB   20
0021 Nome :AGGIORN.
0022      :SPA FB 204   -FB 204
0023 Nome :TX->SIU
0024      :
0025      :UN  M   20.0  -M  20.0
0026      :L   KT 100.0
0028      :SV  T    8    -T    8
0029      :UN  M   20.0  -M  20.0
002A      :SPB PB    0   -PB    0
002B      :
002C      :UN  T    65   -T    65
002D      :ON  E    9.4  -E    9.4
002E      :BEB
002F      :
0030      :U   M   20.0  -M  20.0
0031      :O   M   20.1  -M  20.1
0032      :BEB
0033      :***

```

```

01
01
01

```

```

T    0  = T    0
M  20.0 = M  20.0

```

```

RESET ALL 'ACCENSIONE
RICH. AGGIORNAMENTO DATI ALL 'ACCENSIONE

```

T 66 = T 66
 †OB 1 -OB 1

M 4.0 = M 4.0
 M 5.0 = M 5.0
 M 6.0 = M 6.0
 M 7.0 = M 7.0
 M 12.0 = M 12.0
 T 8 = T 8
 T 65 = T 65
 E 9.4 = E 9.4
 M 20.1 = M 20.1

PB 0 = PB 0

FB 20 = FB 20
 FB 204 = FB 204

Segmento 3

0034	:AWL		
0035	:A DB	10	
0036	:SPA PB	1	-PB 1
0037	:SPA PB	2	-PB 2
0038	:SPA PB	20	-PB 20
0039	:SPA PB	25	-PB 25
003A	:SPA PB	26	-PB 26
003B	:		
003C	:SPA PB	27	-PB 27
003D	:SPA PB	28	-PB 28

NONAM3LS.INI
 ABILIT.AGGIORNAMENTO DATI ALL'ACCENSIONE
 C:90043@ST.S5D
 LAE=84
 Pagina 2

SCAMBIO DATI CON SIU IN CORSO
 GESTIONE CONTAMETRI A IN CORSO
 TRASMISSIONE MODI MACCHINA IN CORSO
 GESTIONE CONTAMETRI B IN CORSO
 TX.RESET ALLARMI O ALLARME N,IN CORSO
 IMPULSO DI RESET ALLARMI ALL'ACCENSIONE
 INIBIZIONE SCANSIONE PROG.ALL'ACCENSIONE
 RL ABILITAZIONE MACCHINA
 AGGIORNAM. DATI ALL'ACCENSIONE IN CORSO

GESTIONE ALLARMI

AGGIORNAMENTO DATI ALL'ACCENSIONE
 TRASMISSIONE A SIU

NONAM3LS.INI

003E	:	SPA PB	30	-PB	30
003F	:	SPA PB	31	-PB	31
0040	:	SPA PB	35	-PB	35
0041	:	SPA PB	36	-PB	36
0042	:	SPA PB	41	-PB	41
0043	:	SPA PB	40	-PB	40
0044	:	SPA PB	48	-PB	48
0045	:				
0046	:	SPA PB	21	-PB	21
0047	:	SPA FB	52	-FB	52
0048	Nome	:	COMANDI		
0049	:				
004A	:	SPA FB	206	-FB	206
004B	Nome	:	TX MODI		
004C	:	SPA FB	205	-FB	205
004D	Nome	:	CONTAM.A		
004E	:	BE			

PB	1	=	PB	1
PB	2	=	PB	2
PB	20	=	PB	20
PB	25	=	PB	25
PB	26	=	PB	26
PB	27	=	PB	27
PB	28	=	PB	28
PB	30	=	PB	30
PB	31	=	PB	31
PB	35	=	PB	35
PB	36	=	PB	36

MASTER SELEZIONE MODI
 MASTER SELEZIONE CICLI
 COMANDI AUSILIARI
 COMANDI TRAFILA
 COMANDI FORNO
 COMANDI BOBINATORE 1
 COMANDI FORCHE BOB.1
 COMANDI PARATIE BOB.1
 COMANDI AUTOCENTRANTE BOB.1
 COMANDI RULLIERA PRINCIPALE BOB.1
 COMANDI PIOLI BOB.1

PB 41 = PB 41
PB 40 = PB 40
♀OB 1 -OB 1

PB 48 = PB 48
PB 21 = PB 21

FB 52 = FB 52
FB 206 = FB 206
FB 205 = FB 205

♀OB 13 -OB 13

Segmento 1

0000 :AWL
0001 :SPA FB 54 -FB 54
0002 Nome :CONT.
0003 :BE

FB 54 = FB 54

♀OB 21

Segmento 1

0000 :AWL
0001 :S M 9.7 -M 9.7
0002 :BE

M 9.7 = M 9.7

NONAM3LS.INI

COMANDI PIOLI TRASPORT.INGRESSO BOB.1

COMANDI TRASPORTATORE INGRESSO BOB.1

C:90043@ST.S5D

LAE=84

Pagina 3

COMANDI POLMONE BOB.1

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CALCOLO

GESTIONE CALCOLO

TRASMISSIONE MODI MACCHINA A SIU

GESTIONE CONTAMETRI A

C:90043@ST.S5D

LAE=9

Pagina 1

RAMPA

C:90043@ST.S5D

LAE=8

Pagina 1

CALCOLO IN SVOLGIMENTO (START CALCOLO)

♀OB 22 -OB 22

NONAM3LS.INI
C:90043@ST.S5D

LAE=15
Pagina 1

Segmento 1

0000 :AWL
0001 :UN M 0.0 -M 0.0
0002 :S M 20.0 -M 20.0
0003 :SPA FB 22 -FB 22
0004 Nome :DB10
0005 :A DB 10
0006 :L KF +0
0008 :T DW 152 -DW 152
0009 :BE

M 0.0 = M 0.0
M 20.0 = M 20.0
DW 152 = DW 152

INIBITORE
RICH. AGGIORNAMENTO DATI ALL'ACCENSIONE
Code dato n cambiato

FB 22 = FB 22

GENERAZIONE DB SU RAM

♀←™