

Informazioni di sistema

Impostazioni-VT

Impostazioni globali tasti F

Impostazioni Messaggi di Informazione

Scrolling automatico:	False
Formato della data usato nella visualizzazione testi:	????
Formato dell'ora usato nella visualizzazione testi:	????

Impostazioni Allarmi

Scrolling automatico:	False
Cambio automatico di contesto:	False
Suona ad ogni nuovo arrivo:	False
Formato della data usato nella visualizzazione testi:	????
Formato dell'ora usato nella visualizzazione testi:	????

Variabili

Area scambio

Tipo: Byte
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 90
BCD: False

Ciclo impostato

Tipo: Word
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 16
BCD: False

Emiss. testo fase manuale

Tipo: Byte
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 12
BCD: False

Emissione testo

Tipo: Byte
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 13
BCD: False

Fase manuale

Tipo: Word
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 10
BCD: False

Impostaz. misura

Tipo: Floating point
Segno: True
Limite: 0..3500

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 34
BCD: False

Impostaz. vel. autom.

Tipo: Floating point
Segno: True
Limite: 0..150

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 26
BCD: False

Impostaz. vel. manuale

Tipo: Floating point
Segno: True
Limite: 0..20

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 18
BCD: False

Impostazione ciclo

Tipo: Word
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 14
BCD: False

Impostazione pezzi

Tipo: Word
Segno: False

Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 8
BCD: False

K_fraz_MD29

Tipo: Word
Segno: False

Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 15 Par 9
BCD: False

K_intero_MD29

Tipo: Word
Segno: False

Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 15 Par 10
BCD: False

Misura attuale

Tipo: Floating point Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 2
Segno: True BCD: False

Misura attuale fraz. a PLC

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 11 DBW 16
Segno: False BCD: False

Misura attuale frazionaria

Tipo: Word Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 15 Par 4
Segno: False BCD: False

Misura attuale intera

Tipo: Word Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 15 Par 5
Segno: False BCD: False

Misura attuale intera a PLC

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 11 DBW 14
Segno: False BCD: False

Misura impostata

Tipo: Floating point Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 38
Segno: True BCD: False

Pezzi eseguiti

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 6
Segno: False BCD: False

Pezzi impostati

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 8
Segno: False BCD: False

Quota fraz. a Mentor

Tipo: Word Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 16 Par 6
Segno: False BCD: False

Quota frazionaria da PLC

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 88
Segno: False BCD: False

Quota intera a Mentor

Tipo: Word Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 16 Par 7
Segno: False BCD: False

Quota intera da PLC

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 84
Segno: False BCD: False

Stato operativo

Tipo: Word Indirizzi: SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 0
Segno: False BCD: False

Vel. auto a Mentor

Tipo: Word Indirizzi: CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 15 Par 6
Segno: False BCD: False

Vel. auto da PLC

Tipo: **Word** Indirizzi: **SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 102**
Segno: **False** BCD: **False**

Vel. autom. impostata

Tipo: **Floating point** Indirizzi: **SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 30**
Segno: **True** BCD: **False**

Vel. manuale a Mentor

Tipo: **Word** Indirizzi: **CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...-Menu 15 Par 7**
Segno: **False** BCD: **False**

Vel. manuale da PLC

Tipo: **Word** Indirizzi: **SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 98**
Segno: **False** BCD: **False**

Vel. manuale impostata

Tipo: **Floating point** Indirizzi: **SIEMENS:S7 300,400_a-DB 10 DBW 22**
Segno: **True** BCD: **False**

Pipelines

1: PIPELINE_0001

Variabile Sorgente

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Vel. auto da PLC**

Variabile Destinazione

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Vel. auto a Mentor**

Tipo Lettura e scrittura a polling : 100 msec

2: PIPELINE_0002

Variabile Sorgente

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Vel. manuale da PLC**

Variabile Destinazione

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Vel. manuale a Mentor**

Tipo Lettura e scrittura a polling : 100 msec

3: PIPELINE_0003

Variabile Sorgente

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota intera da PLC**

Variabile Destinazione

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota intera a Mentor**

Tipo Lettura e scrittura a polling : 100 msec

4: PIPELINE_0004

Variabile Sorgente

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota frazionaria da PLC**

Variabile Destinazione

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota fraz. a Mentor**

Tipo Lettura e scrittura a polling : 100 msec

5: PIPELINE_0005

Variabile Sorgente

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Misura attuale intera**

Variabile Destinazione

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Misura attuale intera a PLC**

Tipo Lettura e scrittura a polling : 100 msec

6: PIPELINE_0006

Variabile Sorgente

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Misura attuale frazionaria**

Variabile Destinazione

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Misura attuale fraz. a PLC**

Tipo Lettura e scrittura a polling : 100 msec

Pagine

N°1: Iniziale

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

Autostamp s.r.l.
Linea di taglio 403

Campi

Nome: PAGE 0001-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

Autostamp s.r.l.
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0001-FIELD 0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

Linea di taglio 403
Font:ESA (ESA 5X7)

Impostazione pagina tasti F

N° 2: Menu

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

```
STATO:      - - -  
Pos. Attuale:  MM      #####  
Pezzi:         RR      #####
```

Campi

Nome: PAGE 0002-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

STATO:

Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0002-FIELD 0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

Pos. Attuale:

Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0002-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

Pezzi:

Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0002-FIELD 0004

Tipo: Etichetta

Italiano:

MM

Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0002-FIELD 0005

Tipo: Etichetta

Italiano:

RR

Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0002-FIELD 0006

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Misura attuale**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0002-FIELD 0007

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Pezzi eseguiti**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Cifre scartate : **0**

Nome: PAGE 0002-FIELD 0008

Tipo: Dinamico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Stato operativo**

Lista di testi : **TEXT_LIST_0001**

Tipo : **Valore**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Impostazione pagina tasti F

F24: Sequenza di chiamata:(2) **SEQ_0002**
Livello di Password: **0: dati Mentor**

N°3: Dati Mentor

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

```
Impostazioni Mentor / MD29
Quota intera: #####
Quota fraz. : #####
```

Campi

Nome: PAGE 0011-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano: Quota intera:
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0011-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano: Quota fraz. :
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota frazionaria da PLC**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Cifre scartate : **0**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota intera da PLC**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Cifre scartate : **0**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota intera a Mentor**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Cifre scartate : **0**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Quota fraz. a Mentor**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Cifre scartate : **0**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0003-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano: Impostazioni Mentor / MD29
Font:ESA (ESA 5X7)

Impostazione pagina tasti F

F24: Sequenza di chiamata:(1) **SEQ_0001**

N°4: Colpo automatico

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

Posizionamento singolo lamiera
F1= Posizionamento

Campi

Nome: PAGE 0004-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

Posizionamento singolo lamiera
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0004-FIELD 0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

F1= Posizionamento
Font:ESA (ESA 5X7)

Impostazione pagina tasti F

F1: Set Bit Temporaneo Comando diretto: Posiz. singolo

N°6: Impostazioni 2

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

```
Impostazione Velocita' Automatico
Velocita'          #####  mt/min
Attuale:          #####  mt/min
```

Campi

Nome: PAGE 0005-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

Impostazione Velocita' Automatico
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0005-FIELD 0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

Velocita':
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0005-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

Attuale:
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0006-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0006-FIELD 0002

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Impostaz. vel. autom.**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Modifica abilitata : **True**

Nome: PAGE 0006-FIELD 0002

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Vel. autom. impostata**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0006-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

mt/min
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0006-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

mt/min
Font:ESA (ESA 5X7)

Impostazione pagina tasti F

N°7: Impostazioni_3

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

```
Impostazione Velocita' Manuale
Velocita':          #####  mt/min
Attuale:           #####  mt/min
```

Campi

Nome: PAGE 0005-FIELD 0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

Impostazione Velocita' Manuale
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0005-FIELD 0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

Velocita':
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0005-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

Attuale:
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0007-FIELD 0001

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Impostaz. vel. manuale**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Modifica abilitata : **True**

Nome: PAGE 0006-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

mt/min
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0006-FIELD 0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

mt/min
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0007-FIELD 0001

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Vel. manuale impostata**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Impostazione pagina tasti F

N°8: Impostazioni_4

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500

Impostazione Misura		
Misura:	#####	MM
Attuale:	#####	MM

Campi

Nome: PAGE 0005-FIELD 0001 Tipo: Etichetta

Italiano: Impostazione Misura
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0005-FIELD 0002 Tipo: Etichetta

Italiano: Misura:
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0005-FIELD 0003 Tipo: Etichetta

Italiano: Attuale:
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0008-FIELD 0001 Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**
Variabile: **Impostaz. misura**
Formato numerico: **Floating Point**
Campo indice : **0**
Modo lettura : **Continua**
Modifica abilitata : **True**

Nome: PAGE 0008-FIELD 0001 Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**
Variabile: **Misura impostata**
Formato numerico: **Floating Point**
Campo indice : **0**
Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0008-FIELD 0002 Tipo: Etichetta

Italiano: MM
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0008-FIELD 0002 Tipo: Etichetta

Italiano: MM
Font:ESA (ESA 5X7)


Impostazione pagina tasti F

N°9: Impostazioni_5

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500



Impostazioni Contapezzi
Quantita':
Confermato:
F22= Reset contapezzi

Campi

Nome: PAGE_0005-FIELD_0001

Tipo: Etichetta

Italiano:

Impostazioni Contapezzi
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE_0005-FIELD_0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

Quantita':
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE_0005-FIELD_0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

Confermato:
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE_0009-FIELD_0001

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Impostazione pezzi**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Modifica abilitata : **True**

Nome: PAGE_0009-FIELD_0001

Tipo: Numerico

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Pezzi impostati**

Formato numerico: **Floating Point**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE_0009-FIELD_0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

nr
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE_0009-FIELD_0002

Tipo: Etichetta

Italiano:

nr
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE_0009-FIELD_0003

Tipo: Etichetta

Italiano:

F22= Reset contapezzi
Font:ESA (ESA 5X7)

Impostazione pagina tasti F

F22: Set Bit Temporaneo Comando diretto: Reset_contapezzi

N°11: Dati Mentor

Informazioni generali

Tipo : Semi-Grafica

Ritardo di rinfresco(msec) : 500



Campi

Nome: PAGE 0011-FIELD 0001 Tipo: Etichetta
Italiano: Vel. Man. :
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0011-FIELD 0001 Tipo: Etichetta
Italiano: Vel. Auto. :
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002 Tipo: Numerico
Sorgente: **Dispositivo**
Variabile: **Vel. manuale da PLC**
Formato numerico: **Decimal**
Zeri iniziali : **False** Cifre scartate : **0**
Campo indice : **0**
Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002 Tipo: Numerico
Sorgente: **Dispositivo**
Variabile: **Vel. auto da PLC**
Formato numerico: **Decimal**
Zeri iniziali : **False** Cifre scartate : **0**
Campo indice : **0**
Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002 Tipo: Numerico
Sorgente: **Dispositivo**
Variabile: **Vel. manuale a Mentor**
Formato numerico: **Decimal**
Zeri iniziali : **False** Cifre scartate : **0**
Campo indice : **0**
Modo lettura : **Continua**
Modifica abilitata : **True**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0002 Tipo: Numerico
Sorgente: **Dispositivo**
Variabile: **Vel. auto a Mentor**
Formato numerico: **Decimal**
Zeri iniziali : **False** Cifre scartate : **0**
Campo indice : **0**
Modo lettura : **Continua**

Nome: PAGE 0011-FIELD 0003 Tipo: Etichetta
Italiano: Kinterno=
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: **PAGE 0011-FIELD 0004**

Tipo: **Etichetta**

Italiano: **K_frazionario**
Font:ESA (ESA 5X7)

Nome: **PAGE 0011-FIELD 0002**

Tipo: **Numerico**

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **K_intero_MD29**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Cifre scartate : **0**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Modifica abilitata : **True**

Livello di Password: **1: K_quota**

Nome: **PAGE 0011-FIELD 0002**

Tipo: **Numerico**

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **K_fraz_MD29**

Formato numerico: **Decimal**

Zeri iniziali : **False**

Cifre scartate : **0**

Campo indice : **0**

Modo lettura : **Continua**

Modifica abilitata : **True**

Livello di Password: **1: K_quota**

Impostazione pagina tasti F

F24: Sequenza di chiamata:(1) **SEQ_0001**

Sequenze di pagine

N°1: SEQ_0001

Italiano: SEQ_0001
Font:ESA (ESA 5X7)

(n)Pagina

(1)Iniziale

(2)Menu

(6)Impostazioni_2

(7)Impostazioni_3

(8)Impostazioni_4

(9)Impostazioni_5

(4)Colpo automatico

N°2: SEQ_0002

Italiano: SEQ_0002
Font:ESA (ESA 5X7)

(n)Pagina

(3)Dati Mentor

(11)Dati Mentor

Messaggi di informazione

Allarmi

DATA AREA 0001

ALARM_0009

Indirizzi: DB 12 DBW 1

Bit: (0)X

Testo:

Italiano:

Raggiunto valore imfilamento

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: False

Salva nel buffer storico: False

ALARM_0001

Indirizzi: DB 12 DBW 0

Bit: (8)X

Testo:

Italiano:

EMERGENZA GENERALE

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: False

Salva nel buffer storico: False

ALARM_0002

Indirizzi: DB 12 DBW 0

Bit: (9)X.

Testo:

Italiano:

EMERGENZA DA PRESSA

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: False

Salva nel buffer storico: False

ALARM_0003

Indirizzi: DB 12 DBW 0

Bit: (10)X..

Testo:

Italiano:

GUASTO/ANOMALIA AZIONAMENTO

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: False

Salva nel buffer storico: False

ALARM_0004

Indirizzi: DB 12 DBW 0

Bit: (11)X...

Testo:

Italiano:

Rulli materiale non in posizione

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: False

Salva nel buffer storico: False

ALARM_0005

Indirizzi: DB 12 DBW 0

Bit: (12) ...X....

Testo:

Italiano:

SCATTO TERMICO VENTILATORE MOTORE

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: **False**

Salva nel buffer storico: **False**

ALARM_0006

Indirizzi: **DB 12 DBW 0**

Bit: **(13) ..X.....**

Testo:

Italiano:

ANOMALIA 24V USCITE

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: **False**

Salva nel buffer storico: **False**

ALARM_0007

Indirizzi: **DB 12 DBW 0**

Bit: **(14) .X.....**

Testo:

Italiano:

Anomalia ventilatore motore

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: **False**

Salva nel buffer storico: **False**

ALARM_0008

Indirizzi: **DB 12 DBW 0**

Bit: **(15) X.....**

Testo:

Italiano:

ANOMALIA PRESSA FUORI CICLO

Font: ESA (ESA 5X7)

Opzioni di stampa

Stampa: **False**

Salva nel buffer storico: **False**

Comandi diretti

N°1: Reset_contapezzi

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Area_scambio**

Bit: 0

N°2: Posiz. singolo

Sorgente: **Dispositivo**

Variabile: **Area_scambio**

Bit: 1

Macro

Ricette

Struttura di memoria dati disattivata

Liste di testi

N°1: TEXT_LIST_0001

Italiano:

1: _ _ _
Font:ESA (ESA 5X7)
2: ALLARME
Font:ESA (ESA 5X7)
3: IN CICLO
Font:ESA (ESA 5X7)
4: AUTOMATICO
Font:ESA (ESA 5X7)
5: MANUALE
Font:ESA (ESA 5X7)
6: SET UP
Font:ESA (ESA 5X7)

Pagine di stampa

Reports

Riferimenti incrociati

SIEMENS:S7 300,400_a

DBW

DB 10 DBW 0	Stato operativo: Word(1)
DB 10 DBW 2	Misura attuale: Floating point(1)
DB 10 DBW 3	Misura attuale: Floating point(2)
DB 10 DBW 4	Misura attuale: Floating point(3)
DB 10 DBW 6	Pezzi eseguiti: Word(1)
DB 10 DBW 8	Impostazione pezzi: Word(1) Pezzi impostati: Word(1)
DB 10 DBW 10	Fase manuale: Word(1)
DB 10 DBW 12	Emiss. testo fase manuale: Byte
DB 10 DBW 13	Emissione testo: Byte
DB 10 DBW 14	Impostazione ciclo: Word(1)
DB 10 DBW 16	Ciclo impostato: Word(1)
DB 10 DBW 18	Impostaz. vel. manuale: Floating point(1)
DB 10 DBW 19	Impostaz. vel. manuale: Floating point(2)
DB 10 DBW 20	Impostaz. vel. manuale: Floating point(3)
DB 10 DBW 22	Vel. manuale impostata: Floating point(1)
DB 10 DBW 23	Vel. manuale impostata: Floating point(2)
DB 10 DBW 24	Vel. manuale impostata: Floating point(3)
DB 10 DBW 26	Impostaz. vel. autom.: Floating point(1)
DB 10 DBW 27	Impostaz. vel. autom.: Floating point(2)
DB 10 DBW 28	Impostaz. vel. autom.: Floating point(3)
DB 10 DBW 30	Vel. autom. impostata: Floating point(1)
DB 10 DBW 31	Vel. autom. impostata: Floating point(2)

DB 10 DBW 32	Vel. autom. impostata: Floating point(3)
DB 10 DBW 34	Impostaz. misura: Floating point(1)
DB 10 DBW 35	Impostaz. misura: Floating point(2)
DB 10 DBW 36	Impostaz. misura: Floating point(3)
DB 10 DBW 38	Misura impostata: Floating point(1)
DB 10 DBW 39	Misura impostata: Floating point(2)
DB 10 DBW 40	Misura impostata: Floating point(3)
DB 10 DBW 84	Quota intera da PLC: Word(1)
DB 10 DBW 88	Quota frazionaria da PLC: Word(1)
DB 10 DBW 90	Area_scambio: Byte
DB 10 DBW 98	Vel. manuale da PLC: Word(1)
DB 10 DBW 102	Vel. auto da PLC: Word(1)
DB 11 DBW 14	Misura attuale intera a PLC: Word(1)
DB 11 DBW 16	Misura attuale fraz. a PLC: Word(1)

CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C...

Word register

Menu 15 Par 4	Misura attuale frazionaria: Word
Menu 15 Par 5	Misura attuale intera: Word
Menu 15 Par 6	Vel. auto a Mentor: Word
Menu 15 Par 7	Vel. manuale a Mentor: Word
Menu 15 Par 9	K_fraz_MD29: Word
Menu 15 Par 10	K_intero_MD29: Word
Menu 16 Par 6	Quota fraz. a Mentor: Word
Menu 16 Par 7	Quota intera a Mentor: Word

Led

Led F

Intestazioni/Pie'di pagina

Struttura Hardware

VT190W_a

MSP: 187500 bit/s,E,8,1

Indirizzo terminale=1

SIEMENS:S7 300,400_a, Tipo=SIEMENS: S7 300,400

Indirizzo dispositivo=2

ASP:

RETE DI CAMPO: 9600 bit/s,E,7,1

CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE, C..., Tipo=CONTROL TECHNIQUES: UNIDRIVE, ...

Indirizzo gruppo=1

Indirizzo unità=1

LPT:

Aree di memoria

Area Allarmi

Tipo: **Byte**

Indirizzi: **SIEMENS:S7 300,400_a-DB 12 DBW 0**

Lunghezza: **4 WORD**

Aree di scambio

DATA_AREA_0001

Tipo: Alarm area

Sorgente: **Dispositivo** Area di Memoria: **Area Allarmi**

Abilitato: **True**

Ritardo: **500 (msec)**