

DB20 - <offline> - Vista di dichiarazione

"DB_ALLARMI" ALLARMI x OP

Blocco dati globali DB 20

Nome:**Famiglia:****Autore:** FERRARA**Versione:** 0.1**Versione blocco:** 2**Data e ora Codice:** 12/09/2005 15.12.49**Interfaccia:** 22/08/2005 9.32.23**Lunghezze (blocco / codice / dati):** 00224 00008 00000**Blocco:DB20**

Indirizzo	Nome	Tipo	Valore iniziale	Commento
0.0		STRUCT		
+0.0	FB_K3	BOOL	FALSE	ALLARME 9: GUASTO CONTATTORE K3
+0.1	FB_K4	BOOL	FALSE	ALLARME 10: GUASTO CONTATTORE K4
+0.2	FB_K5	BOOL	FALSE	ALLARME 11: GUASTO CONTATTORE K5
+0.3	FB_K6	BOOL	FALSE	ALLARME 12: GUASTO CONTATTORE K6
+0.4	FB_K7	BOOL	FALSE	ALLARME 13: GUASTO CONTATTORE K7
+0.5	FB_K8	BOOL	FALSE	ALLARME 14: GUASTO CONTATTORE K8
+0.6	RE1	BOOL	FALSE	ALLARME 15: ANOMALIA BARRIERA
+0.7	ALM_MAGNETI	BOOL	FALSE	ALLARME 16: TAVOLA SU CON MAGNETI FUORI (AVVISO)
+1.0	RT1	BOOL	FALSE	ALLARME 1: RT1 TERMICO SCATTATO POMPA VUOTO
+1.1	RT2	BOOL	FALSE	ALLARME 2: RT2 TERMICO SCATTATO MOTORE SU-GIU TAVOLA
+1.2	RT3	BOOL	FALSE	ALLARME 3: RT3 TERMICO SCATTATO MOTORE AV-IND TAVOLA
+1.3	RT4	BOOL	FALSE	ALLARME 4: RT4 TERMICO SCATTATO VENTILATORE MOTORE ASSE X
+1.4	DRIVE_X	BOOL	FALSE	ALLARME 5: AZIONAMENTO ASSE X IN ANOMALIA
+1.5	DRIVE_Z	BOOL	FALSE	ALLARME 6: AZIONAMENTO ASSE Z IN ANOMALIA
+1.6	EMERGENZA	BOOL	FALSE	ALLARME 7: EMERGENZA INTERVENUTA
+1.7	CANCELLI_BARRIERE	BOOL	FALSE	ALLARME 8: EMERGENZA CANCELLI/BARRIERE
+2.0	ANOMALIA_PROFIBUS	BOOL	FALSE	ALLARME 25: ALLARME PROFIBUS
+2.1	LAMIERA_MANCANTE	BOOL	FALSE	ALLARME 26: LAMIERA MANCANTE
+2.2	PESO_MAGGIORE	BOOL	FALSE	ALLARME 27: PESO LAMIERA MAGGIORE
+2.3	PESO_MINORE	BOOL	FALSE	ALLARME 28: PESO LAMIERA MINORE
+2.4	ALM_POS_TAVOLA	BOOL	FALSE	ALLARME 29: TAVOLA SU SENZA POSIZIONE CENTRALE (AVVISO)
+2.5	KO_VUOTO_CARICO	BOOL	FALSE	ALLARME 30: ANOMALIA VENTOSE CARICO
+2.6	KO_VUOTO_SCARICO	BOOL	FALSE	ALLARME 31: ANOMALIA VENTOSE SCARICO
+2.7	MAX_PRELIEVI	BOOL	FALSE	ALLARME 32: MASSIMO NUMERO TENTATIVI PRELIEVO
+3.0	FC_10	BOOL	FALSE	ALLARME 17: EXTRACORSA AVANTI ASSE X
+3.1	FC_11	BOOL	FALSE	ALLARME 18: EXTRACORSA INDIETRO ASSE X
+3.2	FC_12	BOOL	FALSE	ALLARME 19: EXTRACORSA ALTO ASSE Z
+3.3	FC_13	BOOL	FALSE	ALLARME 20: EXTRACORSA BASSO ASSE Z
+3.4	SWITCH_FORW_X	BOOL	FALSE	ALLARME 21: EXTRACORSA SOFTWARE AVANTI ASSE X
+3.5	SWITCH_REV_X	BOOL	FALSE	ALLARME 22: EXTRACORSA SOFTWARE INDIETRO ASSE X
+3.6	SWITCH_FORW_Z	BOOL	FALSE	ALLARME 23: EXTRACORSA SOFTWARE ALTO ASSE Z
+3.7	SWITCH_REV_Z	BOOL	FALSE	ALLARME 24: EXTRACORSA SOFTWARE BASSO ASSE Z
+4.0	MAGNETE_1	BOOL	FALSE	ALLARME 41: CILINDRI MAGNETI 1 NON IN POSIZIONE ARRETRATA
+4.1	MAGNETE_2	BOOL	FALSE	ALLARME 42: CILINDRI MAGNETI 2 NON IN POSIZIONE ARRETRATA
+4.2	CENTRATORE	BOOL	FALSE	ALLARME 43: CILINDRI CENTRATORI NON IN POSIZIONE ARRETRATA
+4.3	ASSE_X	BOOL	FALSE	ALLARME 44: MANCATO POSIZIONAMENTO ASSE X
+4.4	ASSE_Z	BOOL	FALSE	ALLARME 45: MANCATO POSIZIONAMENTO ASSE Z

Indirizzo	Nome	Tipo	Valore iniziale	Commento
+4.5	_46	BOOL	FALSE	ALLARME 46:
+4.6	_47	BOOL	FALSE	ALLARME 47:
+4.7	_48	BOOL	FALSE	ALLARME 48:
+5.0	_33	BOOL	FALSE	ALLARME 33:
+5.1	_34	BOOL	FALSE	ALLARME 34:
+5.2	_35	BOOL	FALSE	ALLARME 35:
+5.3	_36	BOOL	FALSE	ALLARME 36:
+5.4	_37	BOOL	FALSE	ALLARME 37:
+5.5	_38	BOOL	FALSE	ALLARME 38:
+5.6	_39	BOOL	FALSE	ALLARME 39:
+5.7	_40	BOOL	FALSE	ALLARME 40:
+6.0	_57	BOOL	FALSE	ALLARME 57:
+6.1	_58	BOOL	FALSE	ALLARME 58:
+6.2	_59	BOOL	FALSE	ALLARME 59:
+6.3	_60	BOOL	FALSE	ALLARME 60:
+6.4	_61	BOOL	FALSE	ALLARME 61:
+6.5	_62	BOOL	FALSE	ALLARME 62:
+6.6	_63	BOOL	FALSE	ALLARME 63:
+6.7	_64	BOOL	FALSE	ALLARME 64:
+7.0	_49	BOOL	FALSE	ALLARME 49:
+7.1	_50	BOOL	FALSE	ALLARME 50:
+7.2	_51	BOOL	FALSE	ALLARME 51:
+7.3	_52	BOOL	FALSE	ALLARME 52:
+7.4	_53	BOOL	FALSE	ALLARME 53:
+7.5	_54	BOOL	FALSE	ALLARME 54:
+7.6	_55	BOOL	FALSE	ALLARME 55:
+7.7	_56	BOOL	FALSE	ALLARME 56:
=8.0		END_STRUCT		