

Proprietà della tabella dei simboli

Nome: Simboli
Autore:
Commento:
Creato il: 21/09/2005 16.50.58
Ultima modifica: 21/09/2005 16.50.55
Ultimo filtro: Tutti i simboli
Numero di simboli: 396/396
Ultima disposizione: Indirizzo in ordine crescente

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	R1	A 0.0	BOOL	K1 ASSE X
	R2	A 0.1	BOOL	K2 ASSE Z
	R3	A 0.2	BOOL	K3 POMPA VUOTO
	R4	A 0.3	BOOL	K4 SALITA TAVOLA
	R5	A 0.4	BOOL	K5 DISCESA TAVOLA
	R6	A 0.5	BOOL	K6 TAVOLA DX
	R7	A 0.6	BOOL	K7 TAVOLA SX
	R8	A 0.7	BOOL	RESET ASSE X
	R9	A 1.0	BOOL	RUN ASSE X
	R10	A 1.1	BOOL	ABILITAZIONE ASSE X
	R11	A 1.2	BOOL	RESET ASSE Z
	R12	A 1.3	BOOL	RUN ASSE Z
	R13	A 1.4	BOOL	ABILITAZIONE ASSE Z
	R14	A 1.5	BOOL	EV1 VUOTO
	R15	A 1.6	BOOL	EV2 VUOTO
	R16-EV SOFFIO_ARIA	A 1.7	BOOL	EV SOFFIO ARIA
	R17	A 2.0	BOOL	RICHIESTA APERTURA CANCELLO
	R18	A 2.1	BOOL	PEZZO DEPOSITATO
	R19	A 2.2	BOOL	FUORI INGOMBRO
	R20	A 2.3	BOOL	AVVIO CICLO
	R21	A 2.4	BOOL	AUTOMATICO
	R22	A 2.5	BOOL	ARRESTO CICLO EFFETTUATO
	R23	A 2.6	BOOL	CONSENSO A BATTERE
	R24	A 2.7	BOOL	RISERVA
	R25	A 3.0	BOOL	RISERVA
	R26	A 3.1	BOOL	RISERVA
	R27	A 3.2	BOOL	CARICO + MUTING
	R28	A 3.3	BOOL	RISERVA
	R29	A 3.4	BOOL	RISERVA
	R30	A 3.5	BOOL	RISERVA
	R31_EZ_X	A 3.6	BOOL	ABILITAZIONE EZ MOTION ASSE X
	R32_EZ_Z	A 3.7	BOOL	ABILITAZIONE EZ MOTION ASSE Z
	H1	A 4.0	BOOL	MUTING
	H2	A 4.1	BOOL	RICHIESTA APERTURA CANCELLO
	H3	A 4.2	BOOL	EMERGENZA
	H4	A 4.3	BOOL	MANUALE AUTOMATICO
X		A 4.4	BOOL	
X		A 4.5	BOOL	
X		A 4.6	BOOL	
X		A 4.7	BOOL	
	R1A	A 5.0	BOOL	LAMPEGGIATORE VERDE
	R2A	A 5.1	BOOL	LAMPEGGIATORE ROSSA
	R3A	A 5.2	BOOL	SUONERIA
	R4A	A 5.3	BOOL	EV1A MAGNETE 1 FUORI
	R5A	A 5.4	BOOL	EV2A MAGNETE 2 FUORI
	R6A	A 5.5	BOOL	EV3A CENTRATORE 1
	R7A	A 5.6	BOOL	EV4A CENTRATORE 2
	R8A	A 5.7	BOOL	EV1A MAGNETE 1 DENTRO
	R9A	A 6.0	BOOL	EV2A MAGNETE 2 DENTRO

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	R10A	A 6.1	BOOL	APERTURA CANCELLO 1
	R11A	A 6.2	BOOL	APERTURA CANCELLO 2
	R12A	A 6.3	BOOL	
	R13A	A 6.4	BOOL	
	R14A	A 6.5	BOOL	
	R15A	A 6.6	BOOL	
	R16A	A 6.7	BOOL	
	DATI_POSIZ_1	DB 10	DB 10	
	DATI_POSIZ_2	DB 11	DB 11	
	DATI_POSIZ_3	DB 12	DB 12	
	DATI_POSIZ_4	DB 13	DB 13	
	DATI_PESO	DB 14	DB 14	
	DATI_RESET	DB 15	DB 15	DATI DA OP PER RESET MACCHINA
	DB_PLC--OP	DB 19	DB 19	
	DB_ALLARMI	DB 20	DB 20	ALLARMI x OP
	BUFFER_DATI_OP	DB 50	DB 50	
	RT1	E 0.0	BOOL	TERMICO POMPA VUOTO
	RT2	E 0.1	BOOL	TERMICO MOTORE SALITA-DISCESA TAVOLA
	RT3	E 0.2	BOOL	TERMICO MOTORE AVANTI-INDIETRO TAVOLA
	RT4	E 0.3	BOOL	TERMICO VENTILATORE MOTORE ASSE X
	DRIVE_ASSE_X_OK	E 0.4	BOOL	AZIONAMENTO ASSE X READY
	DRIVE_ASSE_Z_OK	E 0.5	BOOL	AZIONAMENTO ASSE Z READY
	KE1_KE2	E 0.6	BOOL	EMERGENZA
	KE3_KE4	E 0.7	BOOL	EMERGENZA CANCELLI BARRIERE
	FB_K3	E 1.0	BOOL	FB POMPA VUOTO
	FB_K4	E 1.1	BOOL	FB SALITA TAVOLA
	FB_K5	E 1.2	BOOL	FB DISCESA TAVOLA
	FB_K6	E 1.3	BOOL	FB TAVOLA A DX
	FB_K7	E 1.4	BOOL	FB TAVOLA A SX
	FB_K8	E 1.5	BOOL	FB VENTILATORE MOTORE ASSE X
	RE1	E 1.6	BOOL	ANOMALIA BARRIERA
	SPARE	E 1.7	BOOL	
	RE2	E 2.0	BOOL	MUTING BARRIERA 1
	RE3	E 2.1	BOOL	MUTING BARRIERA 2
	FC10	E 2.2	BOOL	EXTRACORSA AVANTI ASSE X
	FC11	E 2.3	BOOL	EXTRACORSA INDIETRO ASSE X
	FC12	E 2.4	BOOL	EXTRACORSA ALTO ASSE Z
	FC13	E 2.5	BOOL	EXTRACORSA BASSO ASSE Z
	FC14	E 2.6	BOOL	FC ULTIMO FOGLIO
	FC15	E 2.7	BOOL	FC PRIMO PARTICOLARE SFOGLIATO
	FC16	E 3.0	BOOL	FC PRESENZA SECONDO PARTICOLARE SFOGLIATO
	FC17	E 3.1	BOOL	FC PRIMO PARTICOLARE CENTRATO
	VC1	E 3.2	BOOL	VUOTO BRACCIO CARICO
	VC2	E 3.3	BOOL	VUOTO BRACCIO SCARICO
	SPARE_1	E 3.4	BOOL	
	SPARE_2	E 3.5	BOOL	
	SPARE_3	E 3.6	BOOL	
	SPARE_4	E 3.7	BOOL	
	E4.0	E 4.0	BOOL	CONSENSO APERTURA CANCELLO DA LINEA
	E4.1	E 4.1	BOOL	FUORI INGOMBRO DA LINEA
	E4.2	E 4.2	BOOL	PEZZO PRELEVATO DA LINEA
	E4.3	E 4.3	BOOL	AVVIO CICLO DA LINEA
	E4.4	E 4.4	BOOL	ARRESTO DA LINEA
	E4.5	E 4.5	BOOL	SVUOTAMENTO DA LINEA
	PRESSA_OK_PER_CICLO	E 4.6	BOOL	PRESSA PRONTA PER CICLO
	PRESSA_P_M_S	E 4.7	BOOL	PRESSA AL PMS
	SPARE_7	E 5.0	BOOL	
	SPARE_8	E 5.1	BOOL	

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	SPARE_9	E 5.2	BOOL	
	SPARE_10	E 5.3	BOOL	
	SPARE_11	E 5.4	BOOL	
	SPARE_12	E 5.5	BOOL	
	SPARE_13	E 5.6	BOOL	
	SPARE_14	E 5.7	BOOL	
	PM1(CARICO PALLETTS)	E 10.0	BOOL	MUTING BARRIERE + CARICO MATERIALE
	P1(AVVIO CICLO)	E 10.1	BOOL	AVVIO CICLO
	SL3	E 10.2	BOOL	MANUALE/AUTOMATICO 0=MAN 1=AUTO
	P2	E 10.3	BOOL	AVANTI INDIETRO MAGNETE 1
	P3	E 10.4	BOOL	AVANTI INDIETRO MAGNETE 2
	P4	E 10.5	BOOL	AVANTI INDIETRO CENTRATORE
	P5 (ARRESTO CICLO)	E 10.6	BOOL	ARRESTO CICLO
	P6	E 10.7	BOOL	RICHIESTA APERTURA CANCELLO
	FTC1	E 11.0	BOOL	FTC1 PALLETTS
	FTC2	E 11.1	BOOL	FTC2 PALLETTS
	FC19	E 11.2	BOOL	FC INDIETRO MAGNETE 1
	FC20	E 11.3	BOOL	FC INDIETRO MAGNETE 2
	FC21	E 11.4	BOOL	FC INDIETRO CENTRATORE
	FC22	E 11.5	BOOL	FC PEZZO DEPOSITATO SU CENTRATORE
	FC23	E 11.6	BOOL	FC CONTRASTO MAGNETE 1
	FC24	E 11.7	BOOL	FC CONTRASTO MAGNETE 2
	FC25	E 12.0	BOOL	FC BASSO TAVOLA
	FC26	E 12.1	BOOL	FC ALTO TAVOLA
	FC27	E 12.2	BOOL	FC EXTRACORSA TAVOLA DX
	FC28	E 12.3	BOOL	FC EXTRACORSA TAVOLA SX
	FC29	E 12.4	BOOL	FC TAVOLA CENTRALE
X		E 12.5	BOOL	
	P_RICH_AP_CANCELLO_2	E 12.6	BOOL	
	SL2	E 12.7	BOOL	CARICO ESCLUSO
	CARICO_1	FC 1	FC 1	
	CARICO_2	FC 2	FC 2	
	CARICO_3	FC 3	FC 3	
	CARICO_4	FC 4	FC 4	
	PRESA_1	FC 5	FC 5	
	CENTRAGGIO	FC 6	FC 6	
	PROCED_ZERO	FC 7	FC 7	
	PESATURA	FC 8	FC 8	
	PROCED_RESET_INIZ	FC 9	FC 9	
	ASSE_X	FC 10	FC 10	
	ASSE_Z	FC 11	FC 11	
	TAVOLA	FC 12	FC 12	
	COMUNICAZIONE	FC 14	FC 14	
	MANUALE_MOTORI	FC 15	FC 15	
	CANCELLI	FC 16	FC 16	
	MAN_PNEUMATICA	FC 20	FC 20	
	USCITE	FC 30	FC 30	
	LAMPADE	FC 31	FC 31	
	ALLARMI	FC 35	FC 35	
	BITSUM	FC 99	FC 99	Sum Number of Bits
	SCALE	FC 105	FC 105	Scaling Values
	CPU_clock_1sec	M 0.5	BOOL	
	SEMPRE_0	M 1.0	BOOL	BIT SEMPRE A 0
	SEMPRE_1	M 1.1	BOOL	BIT SEMPRE A 1
	EMERGENZA	M 2.0	BOOL	EMERGENZA 1=OK 0=EMERGENZA
	CANCELLI_BARRIERE	M 2.1	BOOL	EMERGENZA CANCELLI BARRIERE 1=OK
	RESTART_DA_EMERG.	M 2.3	BOOL	
	MUTING_AUTO	M 3.1	BOOL	ATTIVAZIONE MUTING IN AUTOMATICO

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	AUX_R1	M 5.0	BOOL	MERKER PER COMANDO K1 ASSE X
	AUX_R2	M 5.1	BOOL	MERKER PER COMANDO K2 ASSE Z
	AUX_R3	M 5.2	BOOL	MERKER PER COMANDO K3 POMPA VUOTO
	AUX_R4	M 5.3	BOOL	MERKER PER COMANDO K4 SALITA TAVOLA
	AUX_R5	M 5.4	BOOL	MERKER PER COMANDO K5 DISCESA TAVOLA
	AUX_R6	M 5.5	BOOL	MERKER PER COMANDO K6 TAVOLA DX
	AUX_R7	M 5.6	BOOL	MERKER PER COMANDO K7 TAVOLA SX
	AUX_R14	M 5.7	BOOL	MERKER PER COMANDO EV1 VUOTO
	AUX_R15	M 6.0	BOOL	MERKER PER COMANDO EV2 VUOTO
	AUX_R4A	M 6.1	BOOL	MERKER PER COMANDO EV1A MAGNETE 1 FUORI
	AUX_R8A	M 6.2	BOOL	MERKER PER COMANDO EV1A MAGNETE 1 DENTRO
	AUX_R6A	M 6.3	BOOL	MERKER PER COMANDO EV3A CENTRATORE 1
	AUX_R7A	M 6.4	BOOL	MERKER PER COMANDO EV4A CENTRATORE 2
	FLAG_SAL_TAV_AUTO	M 7.0	BOOL	
	FLAG_DISC_TAV_AUTO	M 7.1	BOOL	
	FLAG_TAV_DX_AUTO	M 7.2	BOOL	
	FLAG_TAV_SX_AUTO	M 7.3	BOOL	
	TAV_AUTO_DX	M 9.0	BOOL	
	TAV_AUTO_SX	M 9.1	BOOL	
	RICH_IND_MAGN_1	M 9.2	BOOL	
	RICH_AV_MAGN_1	M 9.3	BOOL	
	RICH_IND_MAGN_2	M 9.4	BOOL	
	RICH_AV_MAGN_2	M 9.5	BOOL	
	FLAG_1	M 10.0	BOOL	
	FLAG_2	M 10.1	BOOL	
	FLAG_3	M 10.2	BOOL	
	AV_CIL_1	M 10.3	BOOL	
	FLAG_5	M 10.4	BOOL	
	AV_CIL_2	M 10.5	BOOL	
	AUX_R5A	M 10.6	BOOL	MERKER PER COMANDO EV2A MAGNETE 2 FUORI
	AUX_R9A	M 10.7	BOOL	MERKER PER COMANDO EV2A MAGNETE 2 DENTRO
	IND_CIL_1	M 11.1	BOOL	
	IND_CIL_2	M 11.3	BOOL	
	MUTING_MANO	M 13.0	BOOL	ATTIVAZIONE MUTING IN MANUALE
	FLAG_1_VUOTO_1	M 20.0	BOOL	
	FLAG_1_VUOTO_2	M 20.1	BOOL	
	FLAG_CENTRATORE	M 20.2	BOOL	
	LAMIERA MANCANTE	M 20.3	BOOL	
	KO_AV_CICLO_DA_CONTR_PEZ	M 20.4	BOOL	
	PERDITA LAMIERA	M 20.5	BOOL	
	ALLARME_PRESENTE	M 20.7	BOOL	
	DOPPIO FOGLIO	M 21.0	BOOL	
	PESO_MINORE	M 21.1	BOOL	
	PESO_OK	M 21.2	BOOL	
	CENTRATORE_SCARICO	M 21.3	BOOL	
	INIZIO_ZERO	M 22.0	BOOL	
	QUOTE_ZERO_OK	M 22.1	BOOL	
	COMANDI_OK	M 22.2	BOOL	
	INIZIO_RESET	M 23.0	BOOL	
	QUOTE_RESET_OK	M 23.1	BOOL	
	COMANDI_RESET_OK	M 23.2	BOOL	
	RICH_1_INNALZ_TAVOLA	M 24.0	BOOL	
	TAV_OK_1_CARICO	M 24.1	BOOL	
	RICH_INNALZ_TAVOLA	M 25.0	BOOL	
	TAVOLA TUTTA ALZATA	M 25.1	BOOL	
	CONSENSO_ABBASS_TAVOLA	M 25.2	BOOL	

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	RICH_ABBASS_TAVOLA	M 25.3	BOOL	
	RICHIESTA CAMBIO PALLETT	M 25.4	BOOL	
	RICH_AP_CANCELLO_1	M 120.0	BOOL	
	RICH_AP_CANCELLO_2	M 120.1	BOOL	
	CONSENSO A CARICO	M 120.2	BOOL	
	AVVIO_CICLO	M 120.3	BOOL	
	FUORI_INGOMBRO_DA_SM	M 120.4	BOOL	
	PEZZO_PRELEVATO_DA_ROBOT	M 120.7	BOOL	
	CARICO_PALLETTS	M 121.0	BOOL	
	ALL_PROFIBUS_1	M 122.0	BOOL	
	ALL_PROFIBUS_2	M 122.1	BOOL	
	ALL_PROFIBUS_3	M 122.2	BOOL	
	ALL_PROFIBUS_4	M 122.3	BOOL	
X		M 222.0	BOOL	
X		M 222.1	BOOL	
X		M 222.2	BOOL	
X		M 222.3	BOOL	
X		M 222.4	BOOL	
X		M 222.5	BOOL	
X		M 222.6	BOOL	
	DRIVE_EN_Z	M 223.0	BOOL	
	DRIVE_OK_Z	M 223.1	BOOL	
	FC_CW_Z	M 223.2	BOOL	
	FC_CCW_Z	M 223.3	BOOL	
X		M 223.4	BOOL	
	ACQ_OK_Z	M 223.5	BOOL	
	HOME_OK_Z	M 223.6	BOOL	
	ABS_POS_OK_Z	M 223.7	BOOL	
X		M 322.0	BOOL	
X		M 322.1	BOOL	
X		M 322.2	BOOL	
X		M 322.3	BOOL	
X		M 322.4	BOOL	
X		M 322.5	BOOL	
X		M 322.6	BOOL	
	DRIVE_EN_X	M 323.0	BOOL	
	DRIVE_OK_X	M 323.1	BOOL	
	FC_CW_X	M 323.2	BOOL	
	FC_CCW_X	M 323.3	BOOL	
X		M 323.4	BOOL	
	ACQ_OK_X	M 323.5	BOOL	
	HOME_OK_X	M 323.6	BOOL	
	ABS_POS_OK_X	M 323.7	BOOL	
	S0_1	M 502.0	BOOL	
	S1_1	M 502.1	BOOL	
	S2_1	M 502.2	BOOL	
	S3_1	M 502.3	BOOL	
	S4_1	M 502.4	BOOL	
	S5_1	M 502.5	BOOL	
	S6_1	M 502.6	BOOL	
	BIT_1_1	M 503.0	BOOL	
	START_CICLO_1	M 503.1	BOOL	
	FINE_CICLO_1	M 503.2	BOOL	
	TAC_ALL_1	M 503.3	BOOL	
	S0_2	M 507.0	BOOL	
	S1_2	M 507.1	BOOL	
	S2_2	M 507.2	BOOL	
	S3_2	M 507.3	BOOL	

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	S4_2	M 507.4	BOOL	
	S5_2	M 507.5	BOOL	
	S6_2	M 507.6	BOOL	
	BIT_1_2	M 508.0	BOOL	
	START_CICLO_2	M 508.1	BOOL	
	FINE_CICLO_2	M 508.2	BOOL	
	TAC_ALL_2	M 508.3	BOOL	
	S0_3	M 511.0	BOOL	
	S1_3	M 511.1	BOOL	
	S2_3	M 511.2	BOOL	
	S3_3	M 511.3	BOOL	
	S4_3	M 511.4	BOOL	
	S5_3	M 511.5	BOOL	
	S6_3	M 511.6	BOOL	
	BIT_1_3	M 512.0	BOOL	
	START_CICLO_3	M 512.1	BOOL	
	FINE_CICLO_3	M 512.2	BOOL	
	TAC_ALL_3	M 512.3	BOOL	
	S0_4	M 515.0	BOOL	
	S1_4	M 515.1	BOOL	
	S2_4	M 515.2	BOOL	
	S3_4	M 515.3	BOOL	
	S4_4	M 515.4	BOOL	
	S5_4	M 515.5	BOOL	
	S6_4	M 515.6	BOOL	
	BIT_1_4	M 516.0	BOOL	
	START_CICLO_4	M 516.1	BOOL	
	FINE_CICLO_4	M 516.2	BOOL	
	TAC_ALL_4	M 516.3	BOOL	
	DATI_1_1_OK	M 520.0	BOOL	
	DATI_2_1_OK	M 520.1	BOOL	
	DATI_3_1_OK	M 520.2	BOOL	
	DATI_4_1_OK	M 520.3	BOOL	
	COMANDI_1_1_OK	M 520.4	BOOL	
	DATI_1_2_OK	M 521.0	BOOL	
	DATI_2_2_OK	M 521.1	BOOL	
	DATI_3_2_OK	M 521.2	BOOL	
	DATI_4_2_OK	M 521.3	BOOL	
	COMANDI_1_2_OK	M 521.4	BOOL	
	DATI_1_3_OK	M 522.0	BOOL	
	DATI_2_3_OK	M 522.1	BOOL	
	DATI_3_3_OK	M 522.2	BOOL	
	DATI_4_3_OK	M 522.3	BOOL	
	COMANDI_1_3_OK	M 522.4	BOOL	
	DATI_1_4_OK	M 523.0	BOOL	
	DATI_2_4_OK	M 523.1	BOOL	
	DATI_3_4_OK	M 523.2	BOOL	
	DATI_4_4_OK	M 523.3	BOOL	
	COMANDI_1_4_OK	M 523.4	BOOL	
	DATI_DRIVE_1_1_OK	M 524.0	BOOL	
	DATI_DRIVE_2_1_OK	M 524.1	BOOL	
	DATI_DRIVE_3_1_OK	M 524.2	BOOL	
	DATI_DRIVE_4_1_OK	M 524.3	BOOL	
	QUOTA_2_1_KO	M 524.4	BOOL	
	QUOTA_3_1_KO	M 524.5	BOOL	
	QUOTA_4_1_KO	M 524.6	BOOL	
	DATI_DRIVE_1_2_OK	M 525.0	BOOL	
	DATI_DRIVE_2_2_OK	M 525.1	BOOL	

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	DATI_DRIVE_3_2_OK	M 525.2	BOOL	
	DATI_DRIVE_4_2_OK	M 525.3	BOOL	
	QUOTA_2_2_KO	M 525.4	BOOL	
	QUOTA_3_2_KO	M 525.5	BOOL	
	QUOTA_4_2_KO	M 525.6	BOOL	
	DATI_DRIVE_1_3_OK	M 526.0	BOOL	
	DATI_DRIVE_2_3_OK	M 526.1	BOOL	
	DATI_DRIVE_3_3_OK	M 526.2	BOOL	
	DATI_DRIVE_4_3_OK	M 526.3	BOOL	
	QUOTA_2_3_KO	M 526.4	BOOL	
	QUOTA_3_3_KO	M 526.5	BOOL	
	QUOTA_4_3_KO	M 526.6	BOOL	
	DATI_DRIVE_1_4_OK	M 527.0	BOOL	
	DATI_DRIVE_2_4_OK	M 527.1	BOOL	
	DATI_DRIVE_3_4_OK	M 527.2	BOOL	
	DATI_DRIVE_4_4_OK	M 527.3	BOOL	
	QUOTA_2_4_KO	M 527.4	BOOL	
	QUOTA_3_4_KO	M 527.5	BOOL	
	QUOTA_4_4_KO	M 527.6	BOOL	
	MB_clock	MB 0	BYTE	
	PESO DA CENTRATORE	MD 54	REAL	
	PESO DEI PARTICOLARI	MD 58	REAL	
	PESO_SUPERIORE	MD 62	REAL	
	PESO_INFERIORE	MD 66	REAL	
	COMMAND_Z	MD 200	DWORD	
	STATUS_Z	MD 220	DWORD	
	COMMAND_X	MD 300	DWORD	
	STATUS_X	MD 320	DWORD	
	PEZZI_DEPOSITATI	MW 16	INT	PEZZI DEPOSITATI PER OP
	VEL_JOG_Z	MW 204	INT	
	QUOTA_Z	MW 206	INT	
	VEL_AUTO_Z	MW 208	INT	
	ERRORE_Z	MW 224	INT	
	QUOTA_ATT_Z	MW 226	INT	
	QUOTA_1_Z	MW 228	INT	
	VEL_JOG_X	MW 304	INT	
	QUOTA_X	MW 306	INT	
	VEL_AUTO_X	MW 308	INT	
	ERRORE_X	MW 324	INT	
	QUOTA_ATT_X	MW 326	INT	
	QUOTA_1_X	MW 328	INT	
	MAIN	OB 1	OB 1	
	I/O_FLT1	OB 82	OB 82	I/O Point Fault 1
	OBNL_FLT	OB 85	OB 85	OB Not Loaded Fault
	RACK_FLT	OB 86	OB 86	Loss of Rack Fault
	COMM_FLT	OB 87	OB 87	Communication Fault
	BREAKUP ERROR	OB 88	OB 88	Abortion of Processing
	COMPLETE RESTART	OB 100	OB 100	Complete Restart
	PROG_ERR	OB 121	OB 121	Programming Error
	MOD_ERR	OB 122	OB 122	Module Access Error
	PESO	PEW 256	WORD	PESO LAMIERA SU CENTRATORE
	EMERG_AZIONAMENTI	T 1	TIMER	
	CPU	VAT 1		
	ET200	VAT 2		
	VAT_1	VAT 3		
	VAT_ASSE_Z	VAT 4		
	VAT_ASSE_X	VAT 5		
	VAT_6	VAT 6		

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	VAT_7	VAT 7		