

Proprietà della tabella dei simboli

Simboli

Nome:

Autore:

Commento:

Creato il:

Ultima modifica:

Ultimo filtro:

Numero di simboli:

Ultima disposizione:

Indirizzo in ordine crescente

1611/1611

Tutti i simboli

02/02/2008 06.24.28

04/02/2008 18.15.01

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
1-H3		A 0.0	BOOL	SEGNALAZIONE EMERGENZA IMPIANTO
1-KA1		A 0.1	BOOL	COMANDO INSERZ. TRASF. BERG
1-KAEL		A 0.2	BOOL	COMANDO ILLUMINAZIONE ZONA STAMPI
2-KA2.1		A 0.3	BOOL	ABILITAZIONE CONVERTITORE MOTORE PRINCIPALE
2-KAM1		A 0.4	BOOL	CONTATTORE ECCITAZIONE MOTORE PRINCIPALE
2-KA2.2		A 0.5	BOOL	ARRESTO DI EMERGENZA MOTORE PRINCIPALE
2-KAM2		A 0.6	BOOL	VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
2-KA2.3		A 0.7	BOOL	RESET CONVERTITORE MOTORE VOLANO
6-KAM1		A 1.0	BOOL	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
2-KA2.4		A 1.1	BOOL	MOTORE PRINCIPALE AVANTI
6-KAFM1		A 1.2	BOOL	FRENO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
2-KA2.5		A 1.3	BOOL	MOTORE PRINCIPALE INDIETRO
19-KAFM1		A 1.4	BOOL	FRENO MOTORE CANCELLO
A1.5		A 1.5	BOOL	RISERVA
19-KAM2A		A 1.6	BOOL	MOTORE CANCELLO LATERALE DISCESA
19-KAM2I		A 1.7	BOOL	MOTORE CANCELLO LATERALE SALITA
20-KA1		A 2.0	BOOL	EV1 DA ROBOT
20-KA2		A 2.1	BOOL	EV2 DA ROBOT
20-KA3		A 2.2	BOOL	EV3 DA ROBOT
20-KA4		A 2.3	BOOL	EV4 DA ROBOT
20-KA5		A 2.4	BOOL	CONTAPEZZI PER SILAM CH.1
20-KA6		A 2.5	BOOL	CONTAPEZZI PER SILAM CH.2
31-KA2.1		A 2.6	BOOL	ABILITAZIONE CONVERT. MOT. CARRO PORTASTAMPI
31-KA2.2		A 2.7	BOOL	ABILITAZIONE CONVERT. MOT. CARRO PORTASTAMPI
6A-KAM1		A 3.0	BOOL	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA PREMILAMIERA
31-KA2.3		A 3.1	BOOL	RESET CONVERTITORE CARRO POSTASTAMPI
6A-KAFM1		A 3.2	BOOL	FRENO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA PREMILAMIERA
31-KA2.4		A 3.3	BOOL	MOTORE CARRO PORTASTAMPI MARCIA FUORI
7-KAM1A		A 3.4	BOOL	MOTORE BLOCCAGGIO SLITTE
31-KA2.5		A 3.5	BOOL	MOTORE CARRO PORTASTAMPI MARCIA DENTRO
7-KAM1I		A 3.6	BOOL	MOTORE SBLOCCAGGIO SLITTE
A3.7		A 3.7	BOOL	RISERVA
17A-KAM1B		A 4.0	BOOL	BLOCCA CLAMP FR-SX
17A-KAM2B		A 4.1	BOOL	BLOCCA CLAMP FRONTE
17A-KAM1S		A 4.2	BOOL	SBLOCCA CLAMPS FRONTE SX
17A-KAM2S		A 4.3	BOOL	SBLOCCA CLAMPS FRONTE
17A-KAM3B		A 4.4	BOOL	BLOCCA CLAMP FR-DX
17A-KAM4B		A 4.5	BOOL	BLOCCA CLAMP RT-DX
17A-KAM3S		A 4.6	BOOL	SBLOCCA CLAMPS FRONTE DX
17A-KAM4S		A 4.7	BOOL	SBLOCCA CLAMPS RETRO DX
17A-KAM5B		A 5.0	BOOL	BLOCCA CLAMP RETRO
17A-KAM6B		A 5.1	BOOL	BLOCCA CLAMP RT-SX
17A-KAM5S		A 5.2	BOOL	SBLOCCA CLAMPS RETRO
17A-KAM6S		A 5.3	BOOL	SBLOCCA CLAMPS RETRO SX
22-KAM1		A 5.4	BOOL	MARCIA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC
A5.5		A 5.5	BOOL	RISERVA
22-KAM2		A 5.6	BOOL	MARCIA RISCALDATORE 1 TORC-PAC
22-KAM3		A 5.7	BOOL	MARCIA RISCALDATORE 2 TORC-PAC
25-KAM1A		A 6.0	BOOL	MARCIA AVANTI MOTORE MICRO-INCH
25-KAM1I		A 6.1	BOOL	MARCIA INDIETRO MOTORE MICRO-INCH
25-KAM1Y		A 6.2	BOOL	AVVIAM. STELLA MOTORE MICRO-INCH

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	25-KAM1D	A 6.3	BOOL	AVVIAM. TRIANGOLO MOTORE MICRO-INCH
	26-KAM1	A 6.4	BOOL	MARCIA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE SERVIZI
	26-KAM2	A 6.5	BOOL	RISCALDATORE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE SERVIZI
	30-KAM1	A 6.6	BOOL	MARCIA COMPRESSORE ATLAS-COPCO
	A6.7	A 6.7	BOOL	COMANDO CONTATTORE ECCITAZIONE MOTORE CARRO
	23-KAM1	A 7.0	BOOL	MARCIA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE PRESSA SX CLEAR FLO
	23-KAM2	A 7.1	BOOL	MARCIA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE PRESSA DX CLEAR FLO
	23-KAM3	A 7.2	BOOL	MARCIA MOTORE POMPA RICIRCOLO LUBRIFICAZIONE
	23-KAM4	A 7.3	BOOL	MARCIA MOTORE DEFERRIZZAZIONE
	23-KAM5	A 7.4	BOOL	MARCIA MOTORE POMPA IDRAULICA SOVRACCARICO
	23-KAM6	A 7.5	BOOL	MARCIA RISCALDATORE 1 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO
	23-KAM7	A 7.6	BOOL	MARCIA RISCALDATORE 2 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO
	A7.7	A 7.7	BOOL	RISERVA
	22-YV1	A 40.0	BOOL	EV ACQUA RAFFREDDAMENTO
	A40.1	A 40.1	BOOL	RISERVA
	A40.2	A 40.2	BOOL	RISERVA
	24-YV4	A 40.3	BOOL	PRECARICA-010-SOVRACCARICO PUNZONE
	24-YV2	A 40.4	BOOL	EV GHISURA CLAMPS BASAMENTO
	24-YV5	A 40.5	BOOL	EV SOLLEVAMENTO CARRO
	24-YV1	A 40.6	BOOL	EV DISCESA CARRO
	24-YV3	A 40.7	BOOL	EV APERITURA CLAMPS BASAMENTO
	A41.1	A 41.0	BOOL	RISERVA
	A41.2	A 41.2	BOOL	RISERVA
	A41.3	A 41.3	BOOL	RISERVA
	30-YV1	A 41.4	BOOL	EV MESSA IN PRESSIONE ARIA
	30-YV3	A 41.5	BOOL	INSERIMENTO ARIA CARRO
	30-YV2	A 41.6	BOOL	INNESTO INIEZIONE NEL CARRO
	A41.7	A 41.7	BOOL	RISERVA
	1-SH12B	P0-15SH1	A 50.0	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARME
	1H5R	P0-30H1A	A 50.1	IMPIANTO IN EMERGENZA
	1H5G	P0-30H1B	A 50.2	IMPIANTO IN PREALLARME
	1H5V	P0-30H1C	A 50.3	IMPIANTO IN AUTOMATICO
	1-H10	P0-31H1	A 50.4	SPIA PRESSA PRONTA
	1-SHL12	P0-45SH1	A 50.5	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
	1-H11	P0-31H2	A 50.6	SPIA PRESSA ESCLUSA
	1-H12	P0-31H3	A 50.7	SIRENA ALLARMI
	2-SHL2	P0-1A5H1	A 51.0	MOTORE PRINCIPALE IN MARCIA
	1-SH13B	P0-16SH1	A 51.1	ARRESTO CAMBIO STAMPI
	2-SHL3	P0-17SH2	A 51.2	MOTORE PRINCIPALE FERMO
	1-SH14B	P0-16SH2	A 51.3	MARCIA CAMBIO STAMPI
	3-H1	P0-33H1	A 51.4	FRIZIONE INSERITA
	24-SH3B	P0-31SH1	A 51.5	CLAMPS BASAMENTO BLOCCATI
	1-H4	P0-31H2	A 51.6	PROSEGUITAMENTO CAMBIO STAMPO OK
	24-SH4B	P0-31SH2	A 51.7	CLAMPS BASAMENTO SBOCCATI
	7-SHL2	P0-18SH1	A 52.0	SLITTA BLOCCATA
	22-SH1B	P0-84SH1	A 52.1	SPIA MARCIA POMPA TORC-PAC
	7-SHL3	P0-18SH3	A 52.2	SLITTA SBOCCATA
	23-S1B	P0-19SH2	A 52.3	SPIA MARCIA POMPA CLEAR FLO
	9-H1	P0-35H1	A 52.4	SOVRACCARICO SLITTA OK
	A52.5		A 52.5	RISERVA
	9-H2	P0-35H2	A 52.6	SOVRACCARICO PREMILAMIERA OK
	A52.7		A 52.7	RISERVA
	17-SHL1	P0-80SH1	A 53.0	CLAMPS PUNZONE BLOCCATE
	17A-SHL1	P0-80SH2	A 53.1	CLAMPS PREMILAMIERA BLOCCATE
	17-SHL2	P0-80SH3	A 53.2	CLAMPS PUNZONE SBOCCATE
	17A-SHL2	P0-80SH4	A 53.3	CLAMPS PREMILAMIERA SBOCCATE

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	25-SHL3	PV-855H1	A 53.4	MOTORE MICROINCH IN MARCIA
	25-SHL4	PV-855H2	A 53.5	MOTORE MICROINCH FERMO
	A53.6		A 53.6	RISERVA
	A53.7		A 53.7	RISERVA
	26-SL1	PV-855H1	A 54.0	MOTORE CENTRALINA SERVIZI IN MARCIA
	A54.1	*	A 54.1	RISERVA
	19-SHL5	PV-855H2	A 54.2	CANCELLO LATERALE DX BASSO
	7-SHL1	PV-185H2	A 54.3	RICHIESTA APERTURA ELETTROSERRATURA
	7-HL01V	PV-40H1	A 54.4	INDICATORE LUMINOSO DI SELETTA BLOCCATA FR-SX
	A54.5		A 54.5	RISERVA
	7-HL01R	PV-40H2	A 54.6	INDICATORE LUMINOSO DI SELETTA SBLOCCATA FR-SX
	19-SH9		A 59.0	RESET BARRIERA FOTOELETT. FRONTE
	19-SH11		A 90.1	RESET BORDO SENSIBILE
	19-SH4		A 90.2	PARATIA LATERALE DESTRA APERTA
	19-SH5		A 90.3	PARATIA LATERALE DESTRA CHIUSA
	31-SHL1		A 90.4	CARRO IN POSIZIONE DI PARCHEGGIO (FUORI PRESSA)
	31-SHL2		A 90.5	CARRO IN POSIZIONE DI STAMPAGGIO (DENTRO PRESSA)
	16V5		A 90.6	EV/Ttabon Grasso: Lubrifica
	16-VV4		A 90.7	EV/Ttabon Olio: Lubrifica
	1HL8A		A 91.0	SEGNALAZIONE VISIVA CARRO LATERALE DESTRO
	A91.1		A 91.1	RISERVA
	1HL8B		A 91.2	SEGNALAZIONE ACUSTICA CARRO LATERALE DESTRO
	A91.3		A 91.3	RISERVA
	A91.4		A 91.4	RISERVA
	A91.5		A 91.5	RISERVA
	A91.6		A 91.6	RISERVA
	A91.7		A 91.7	RISERVA
	A100.0		A 100.0	RISERVA
	A100.2		A 100.2	RISERVA
	7-HL02R		A 120.0	INDICATORE LUMINOSO DI SELETTA SBLOCCATA RT-SX
	19-SH10		A 120.1	RESET BARRIERA FOTOELETT. RETRO
	7-HL02V		A 120.2	INDICATORE LUMINOSO DI SELETTA BLOCCATA RT-SX
	A120.3		A 120.3	RISERVA
	24-VV77?		A 120.4	ABILITAZIONE ARIA-GENERALE (LINEA)
	A120.5		A 120.5	RISERVA
	A120.6		A 120.6	RISERVA
	A120.7		A 120.7	RISERVA
	7-KA1	TR-52KA1	A 150.0	ELETTROSERRATURA
	A150.1		A 150.1	RISERVA
	A150.2		A 150.2	RISERVA
	A150.3		A 150.3	RISERVA
	3-VV3	TR-53V3	A 150.4	FRENO VOLANO
	3-VV4	TR-53V2	A 150.5	FRENOTURA RAPIDA
	A150.6		A 150.6	RISERVA
	A150.7		A 150.7	RISERVA
	9-VV1	TR-54V1	A 151.0	E-V-RIPRISTINO OLIO SOVRACCARICO FRONTE
	9-VV3	TR-54V2	A 151.1	E-V-SCARICO OLIO SOVRACCARICO RETRO
	9-VV2	TR-54V3	A 151.2	E-V-SCARICO OLIO SOVRACCARICO FRONTE
	9-VV4	TR-54V4	A 151.3	E-V-RIPRISTINO OLIO SOVRACCARICO RETRO
	1HL6A	TR-55H1-H1	A 151.4	SEGNALAZIONE VISIVA LATERALE DESTRO
	1HL7A	TR-55H2-H1	A 151.5	SEGNALAZIONE VISIVA LATERALE SINISTRO
	1HL6B	TR-55H1-S1	A 151.6	SEGNALAZIONE ACUSTICA LATERALE DESTRO
	1HL7B	TR-55H2-S1	A 151.7	SEGNALAZIONE ACUSTICA LATERALE SINISTRO
	A152.0	TR-56V1	A 152.0	RISERVA
	A152.1	*	A 152.1	RISERVA
	A152.2		A 152.2	RISERVA
	A152.3	TR-56V2	A 152.3	RISERVA
	17-VV3	TR-58V1	A 152.4	INSERIMENTO ALTA PRESSIONE
	25-KA2	TR-58V2	A 152.5	INNESTO PIGNONE MICRO INCH
	A152.6		A 152.6	RISERVA

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	A152.7	A 152.7	BOOL	RISERVA
	19-KA5A	A 161.0	BOOL	RIPRISTINO BARRIERA FOTOELETRICA ANTERIORE
	A161.1	A 161.1	BOOL	CHIAVISTELLO PARATIA INSERITI
	A161.2	A 161.2	BOOL	RISERVA
	A161.3	A 161.3	BOOL	CHIAVISTELLO PARATIA DISINSERITI
	A172.0	A 172.0	BOOL	RISERVA
	19-KA7	A 172.1	BOOL	RIPRISTINO BARRIERA FOTOELETRICA POSTERIORE
	A172.2	A 172.2	BOOL	RISERVA
	A172.3	A 172.3	BOOL	RISERVA
	16-YV1	A 190.0	BOOL	EV AUMENTO PRESSIONE EQUILIBRAT. PUNZONE
	16-YV3	A 190.1	BOOL	INSERZIONE REGOLAZIONE IN MANUALE PUNZONE
	16-YV2	A 190.2	BOOL	EV DIMINUISCE PRESSIONE EQUILIBRAT. PUNZONE
	A190.3	A 190.3	BOOL	RISERVA
	16A-YV1	A 190.4	BOOL	EV AUMENTO PRESSIONE EQUILIBRAT. PREMILAMIERA
	16A-YV3	A 190.5	BOOL	INSERZIONE REGOLAZIONE IN MANUALE PREMILAMIERA
	16A-YV2	A 190.6	BOOL	EV DIMINUISCE PRESSIONE EQUILIBRAT. PREMILAMIERA
	A190.7	A 190.7	BOOL	EV INSERIMENTO AGGUA RAFFER. CENTR. SERVIZI
	18-KA1	A 229.0	BOOL	PER ROBOT: EMERGENZA PRESSA OK CH1
	18-KA3	A 229.1	BOOL	PER ROBOT: EMERGENZA PRESSA OK CH2
	18-KA5	A 229.2	BOOL	PRESSA IN AUTOMATICO PER ROBOT
	18-KA11	A 229.3	BOOL	PRESSA PRONTA PER ROBOT
	18-KA7	A 234.0	BOOL	FRIZIONE INSERITA
	18-KA9	A 234.1	BOOL	PRESSA PMS 300°-340°
	1-KE1	A 234.2	BOOL	RELE' AUX ACCESSO TRAVERSA CH1
	1-KE2	A 234.3	BOOL	RELE' AUX ACCESSO TRAVERSA CH2
	3-KA2	A 326.0	BOOL	EV GOMMANDO FRIZIONE
	3-KA4	A 326.1	BOOL	EV GOMMANDO FRIZIONE
	A326.2	A 326.2	BOOL	RISERVA
	A326.3	A 326.3	BOOL	RISERVA
	17-YV1B	A 331.0	BOOL	EV1 BLOCCAGGIO CLAMPS SLITTA
	17-YV1S	A 331.1	BOOL	EV1 SBLOCCAGGIO CLAMPS SLITTA
	17-YV2B	A 331.2	BOOL	EV2 BLOCCAGGIO CLAMPS SLITTA
	17-YV2S	A 331.3	BOOL	EV2 SBLOCCAGGIO CLAMPS SLITTA
	CAM	DB 1	UDT 1	
	PZD_Vector_Control	DB 2	DB 2	
	DB_Generale	DB 3	DB 3	
	PZD_Premilamiera	DB 5	DB 5	
	PZD_Slitte	DB 6	DB 6	
	PZD_Carro_1_destro	DB 7	DB 7	
	PZD_Carro_2_sinistro	DB 8	DB 8	
	DB_Analog_I/O	DB 9	DB 9	Temp. olio TORC-PAC
	DB_Carime	DB 10	FB 10	
	DB_Overload	DB 11	FB 11	
	DB_Cilindr	DB 12	FB 12	
	DB_ClampsSlitta	DB 13	DB 13	
	DB_ClampsBasamento	DB 14	DB 14	
	DB_Automatismo	DB 15	DB 15	
	DB_Motore	DB 16	FB 16	
	DB_RegSlitta	DB 17	FB 17	
	DB_GestioneAllarmi	DB 18	FB 18	
	DB_Archivio	DB 19	DB 19	
	DB_Robot	DB 20	DB 20	
	DB_StatoPLC	DB 21	DB 21	
	DB_Inch	DB 22	DB 22	
	DB_Singolo	DB 23	DB 23	
	DB_Automatco	DB 24	DB 24	
	DB_Monitor	DB 25	DB 25	
	DB_AutomatismCarro	DB 26	DB 26	
	DB_RegPremilamiera	DB 27	FB 27	

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	DB1003	DB 1003	FB 1003	Centralina a Grasso TRABON
	DB_Grasso	DB 1004	DB 1004	
	DB1005	DB 1005	FB 1003	Centralina a olio TRABON
	DB_Olio	DB 1006	DB 1006	
	DB1004	DB 10004	DB 10004	
	1-KA1_2	E 0.0	BOOL	COMANDI GENERALI INSERITI
	1-KC1	E 0.1	BOOL	CONDIZIONAT. QUADRO ELETTRICO INSERITO
	1-ST1	E 0.2	BOOL	SOVRA TEMPERATURA QUADRO ELETTRICO
	20-QF1	E 0.3	BOOL	MAGNETOTERMICO E.V. AUTOMATISMI STAMPI
	1-QF45	E 0.4	BOOL	TERMICO CONDIZIONATORE QUADRO ELETTRICO
	1-QF31	E 0.5	BOOL	INGRESSI USCITE QUADRO +Q
	1-QF10	E 0.6	BOOL	AUSILIARI 110Vac CONTATTORI
	6-R1	E 0.7	BOOL	TERMICA RESISTENZA DI FRENATURA REGOLAZIONE SLITTA
	6A-R1	E 1.0	BOOL	TERMICA RESISTENZA DI FRENATURA REGOLAZIONE PREMILAMIERA
	1-QF16	E 1.1	BOOL	INGRESSI USCITE BASAMENTO +CB
	1-QF22	E 1.2	BOOL	INGRESSI E USCITE CENTRALINE +CE
	1-QF18	E 1.3	BOOL	INGRESSI USCITE MONTANTE DESTRO +MD
	1-QF20	E 1.4	BOOL	INGRESSI USCITE MONTANTE SINISTRO +MS
	1-QF37	E 1.5	BOOL	INGRESSI USCITE TRAVERSA +TE
	1-QF33	E 1.6	BOOL	INGRESSI USCITE CARRO MOBILE +CC
	1-QF39	E 1.7	BOOL	INGRESSI USCITE PULPITO +P1
	1-QF23	E 2.0	BOOL	MAGNETOTERMICO DI MONTE TRASFORMATORE 500 VAC - 1-QF23
	19-KM21	E 2.1	BOOL	CONTATORE MOTORE CANCELLO LATERALE SALITA
	19-KM2A	E 2.2	BOOL	CONTATORE MOTORE CANCELLO LATERALE DISCESA
	19-QM2	E 2.3	BOOL	TERMICO MOTORE CANCELLO LATERALE
	22-QF2	E 2.4	BOOL	TERMICO RISCALDAT. 1 CENTRALINA TORC PAC
	22-QF3	E 2.5	BOOL	TERMICO RISCALDAT. 2 CENTRALINA TORC PAC
	22-KM2	E 2.6	BOOL	RISCALDAT. 1 CENTRALINA TORC PAC IN FUNZIONE
	22-KM3	E 2.7	BOOL	RISCALDAT. 2 CENTRALINA TORC PAC IN FUNZIONE
	22-QM1	E 3.0	BOOL	TERMICO CENTRALINA LUBRIFICAZ. TORC-PAC
	23-QM1	E 3.1	BOOL	TERMICO 23QM1 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO SX
	22-KM1	E 3.2	BOOL	CENTRALINA LUBRIFICAZ. TORC-PAC IN FUNZIONE
	23-KM1	E 3.3	BOOL	CONTATORE 23KM1 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO SX
	2-KM1	E 3.4	BOOL	CONTATORE CONVERTIT. VOLANO INSERITO
	2-KM2	E 3.5	BOOL	VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
	2-QM1	E 3.6	BOOL	TERMICO CONVERTITTORE VOLANO
	2-QM2	E 3.7	BOOL	TERMICO VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
	6-KM1	E 4.0	BOOL	CONTATORE MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
	6-KFM1	E 4.1	BOOL	FRENO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
	6-QM1	E 4.2	BOOL	TERMICO INVERTER REGOLAZIONE SLITTA
	6-QM2	E 4.3	BOOL	TERMICO FRENO MOTORE PUNZONE
	7-KM1A	E 4.4	BOOL	CONTATORE MOTORE 1 BLOCCAGGIO AVANTI
	7-QM1	E 4.5	BOOL	TERMICO MOTORE 1 BLOCCAGGIO
	7-KM11	E 4.6	BOOL	CONTATORE MOTORE 1 BLOCCAGGIO INDIETRO
	1-QF24	E 4.7	BOOL	MAGNETOTERMICO DI VALLE TRASFORMATORE 500 VAC - 1-QF24
	2-QM3	E 5.0	BOOL	TERMICO ECCITAZIONE CONVERTITTORE MOTORE PRINCIPALE
	2-ST1	E 5.1	BOOL	SOVRATEMP. MOTORE VOLANO
	2-KM3	E 5.2	BOOL	CONTATORE LINEA CONVERTITTORE VOLANO
	2-KA1	E 5.3	BOOL	VELOCITA' IMPOSTATA VOLANO RAGGIUNTA
	17A-KM1B	E 5.4	BOOL	CONTATORE MOTORE BLOCCAGGIO CLAMPS FRONTE SX
	17A-QF1	E 5.5	BOOL	TERMICO MOTORE CLAMPS FRONTE SX
	17A-KM1S	E 5.6	BOOL	CONTATORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS FRONTE SX
	17A-QF2	E 5.7	BOOL	TERMICO MOTORE CLAMPS FRONTE
	17A-KM2B	E 6.0	BOOL	CONTATORE MOTORE BLOCCAGGIO CLAMPS FRONTE

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	2-KA2	E 6.1	BOOL	CONVERTITORE MOTORE VOLANO OK
	17A-KM2S	E 6.2	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS FRONTE
	2-KA3	E 6.3	BOOL	VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE >0
	17A-KM3B	E 6.4	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS FRONTE DX
	17A-QF3	E 6.5	BOOL	TERMICO MOTORE CLAMPS FRONTE DX
	17A-KM3S	E 6.6	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS FRONTE DX
	17A-QF4	E 6.7	BOOL	TERMICO MOTORE CLAMPS RETRO DX
	17A-KM4B	E 7.0	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS RETRO DX
	19-QF1	E 7.1	BOOL	TERMICO FRENO MOTORE CANCELLO DX
	17A-KM4S	E 7.2	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS RETRO DX
	E7.3	E 7.3	BOOL	CONTATTORE FRENO MOTORE PARATIA DX
	17A-KM5B	E 7.4	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS RETRO
	17A-QF5	E 7.5	BOOL	TERMICO MOTORE CLAMPS RETRO
	17A-KM5S	E 7.6	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS RETRO
	17A-QF6	E 7.7	BOOL	TERMICO MOTORE CLAMPS RETRO SX
	17A-KM6B	E 8.0	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS RETRO SX
	E8.1	E 8.1	BOOL	RISERVA
	17A-KM6S	E 8.2	BOOL	CONTATTORE MOTORE SBLOCCAGGIO CLAMPS RETRO SX
	1-KT1	E 8.3	BOOL	CONTATTORE ALIMENTAZIONE CLAMPS PREMILAMIERA
	6A-KM1	E 8.4	BOOL	CONTATTORE MOTORE REGOLAZIONE PREMILAMIERA
	6A-KFM1	E 8.5	BOOL	FRENO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
	6A-QM1	E 8.6	BOOL	TERMICO INVERTER REGOLAZIONE PREMILAMIERA
	6A-QM2	E 8.7	BOOL	TERMICO FRENO MOTORE PREMILAMIERA
	25-QM1	E 9.0	BOOL	TERMICO MOTORE MICRO-INCH
	25-KM11	E 9.1	BOOL	MOTORE MICRO-INCH MARCIA INDIETRO
	25-KM1A	E 9.2	BOOL	MOTORE MICRO-INCH MARCIA AVANTI
	E9.3	E 9.3	BOOL	RISERVA
	25-ST1	E 9.4	BOOL	PASTIGLIA TERMICA MOTORE MICROINCH
	25-KM1Y	E 9.5	BOOL	MOTORE MICRO-INCH AVV. STELLA
	25-KM1D	E 9.6	BOOL	MOTORE MICRO-INCH AVV. TRIANGOLO
	31-KA1	E 9.7	BOOL	VEL. IMPOSTATA MOTORE CARRO RAGGIUNTA
	26-QM1	E 10.0	BOOL	TERMICO CENTRALINA LUBRIFICAZ. SERVIZI
	26-QF2	E 10.1	BOOL	TERMICO RISCALDAT. CENTRALINA LUBRIFICAZ. SERVIZI
	26-KM1	E 10.2	BOOL	CENTRALINA LUBRIFICAZ. SERVIZI IN FUNZIONE
	26-KM2	E 10.3	BOOL	RISCALDAT. CENTRALINA LUBRIFICAZ. SERVIZI IN FUNZIONE
	23-QF2	E 10.4	BOOL	TERMICO 23QF2 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO RISCALDATORE 1
	23-KM6	E 10.5	BOOL	CONTATTORE 23KM6 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO RISCALDATORE 1
	23-QF3	E 10.6	BOOL	TERMICO 23QF3 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO RISCALDATORE 2
	23-KM7	E 10.7	BOOL	CONTATTORE 23KM7 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO RISCALDATORE 2
	30-QM1	E 11.0	BOOL	TERMICO ALIMENTAZ. COMPRESSORE
	31-KA2	E 11.1	BOOL	AZIONAMENTO MOTORE CARRO # READY
	30-KM1	E 11.2	BOOL	MOTORE COMPRESSORE ALIMENTATO
	31-KA3	E 11.3	BOOL	VELOCITA' MOTORE CARRO SUPERIORE A ZERO
	31-KM1	E 11.4	BOOL	CONTATTORE ECCITAZIONE MOTORE CARRO INSERITO
	31-KM3	E 11.5	BOOL	CONTATTORE POTENZA MOTORE CARRO
	31-QM1	E 11.6	BOOL	TERMICO CONVERTIT. MOTORE CARRO
	31-QM3	E 11.7	BOOL	TERMICO ECCITAZIONE MOTORE CARRO PORTASTAMPI
	23-QM2	E 12.0	BOOL	TERMICO 23QM2 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO DX
	23-KM2	E 12.1	BOOL	CONTATTORE 23KM2 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO DX

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	23-QM3	E 12.2	BOOL	TERMICO 23QM3 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO RICIRCOLO
	23-KM3	E 12.3	BOOL	CONTATORE 23KM3 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO RICIRCOLO
	23-QM4	E 12.4	BOOL	TERMICO 23QM4 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO DEFERIZZATORE
	23-KM4	E 12.5	BOOL	CONTATORE 23KM4 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO DEFERIZZATORE
	23-QM5	E 12.6	BOOL	TERMICO 23QM5 CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO SOVRACCARICO
	23-KM5	E 12.7	BOOL	CONTATORE 23KM5 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO SOVRACCARICO
	24-SQ1B	E 40.0	BOOL	CLAMPS 1 FRONTE SX SBLOCCATO
	24-SQ1S	E 40.1	BOOL	CLAMPS 1 FRONTE SX SBLOCCATO
	24-SQ2B	E 40.2	BOOL	CLAMPS 2 FRONTE SBLOCCATO
	24-SQ2S	E 40.3	BOOL	CLAMPS 2 FRONTE SBLOCCATO
	24-SQ3B	E 40.4	BOOL	CLAMPS 3 FRONTE DX SBLOCCATO
	24-SQ3S	E 40.5	BOOL	CLAMPS 3 FRONTE DX SBLOCCATO
	24-SQ4B	E 40.6	BOOL	CLAMPS 4 RETRO SX SBLOCCATO
	24-SQ4S	E 40.7	BOOL	CLAMPS 4 RETRO SX SBLOCCATO
	24-SQ5B	E 41.0	BOOL	CLAMPS 5 RETRO SBLOCCATO
	24-SQ5S	E 41.1	BOOL	CLAMPS 5 RETRO SBLOCCATO
	24-SQ6B	E 41.2	BOOL	CLAMPS 6 RETRO DX SBLOCCATO
	24-SQ6S	E 41.3	BOOL	CLAMPS 6 RETRO DX SBLOCCATO
	30-SQ2	E 41.4	BOOL	INIEZIONE ARIA IN SERBATOIO
	30-SQ1	E 41.5	BOOL	INIEZIONE ARIA IN SERBATOIO
	22-TR1	E 41.6	BOOL	MASSIMA TEMPERATURA OLIO TORC-PAC
	24-SP3	E 41.7	BOOL	PRESSOSTATO CLAMPS BASAMENTO BLOCCATI
	24-SQ19	E 42.0	BOOL	CARRO FC FRONTE ALTO
	24-SQ20	E 42.1	BOOL	CARRO FC RETRO BASSO
	24-SQ19A	E 42.2	BOOL	CARRO FC FRONTE BASSO
	24-SQ20A	E 42.3	BOOL	CARRO FC RETRO ALTO
	23-PR8	E 42.4	BOOL	MINIMA PRESSIONE POMPA OLIO SOVRACCARICO
	24-SP5	E 42.5	BOOL	MINIMA PRESSIONE CILINDRISOLEEVAMENTO CARRO
	E42.6	E 42.6	BOOL	RISERVA
	E42.7	E 42.7	BOOL	RISERVA
	E43.0	E 43.0	BOOL	RISERVA
	E43.1	E 43.1	BOOL	RISERVA
	E43.2	E 43.2	BOOL	RISERVA
	E43.3	E 43.3	BOOL	RISERVA
	E43.4	E 43.4	BOOL	RISERVA
	22-PR3	E 43.5	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO LUBRIFICAZIONE
	22-PR2	E 43.6	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO COMANDO
	22-PR4	E 43.7	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO RITORNO OLIO
	E44.0	E 44.0	BOOL	RISERVA
	E44.1	E 44.1	BOOL	RISERVA
	E44.2	E 44.2	BOOL	RISERVA
	E44.3	E 44.3	BOOL	RISERVA
	E45.0	E 45.0	BOOL	RISERVA
	E45.1	E 45.1	BOOL	RISERVA
	E45.2	E 45.2	BOOL	RISERVA
	E45.3	E 45.3	BOOL	RISERVA
	1-S10	E 50.0	BOOL	ILLUMINAZIONE ZONA STAMPI
	1-SH12	E 50.1	BOOL	RESET ALLARMI
	1-S11	E 50.2	BOOL	PROVA LAMPADE
	E50.3	E 50.3	BOOL	RISERVA
	1-SH13	E 50.4	BOOL	ARRESTO CAMBIO STAMPI
	16-S1	E 50.5	BOOL	SELETORE BILANCIAMEN. SLITTA MAN-AUT.
	1-SH14	E 50.6	BOOL	MARCIA CAMBIO STAMPI
	1-S4	E 50.7	BOOL	SELETORE PROSEGUM. CAMBIO STAMPO
	2-S1A	E 51.0	BOOL	MOTORE PRINCIPALE AVANTI
	2-SH2	E 51.1	BOOL	MARCIA MOTORE PRINCIPALE
	2-S1B	E 51.2	BOOL	MOTORE PRINCIPALE INDIETRO

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	2-SH3	PV - 175H8	E 51.3	ARRESTO MOTORE PRINCIPALE
	E51.4		E 51.4	RISERVA
	7-SH2	PV - 185H8	E 51.5	BLOCCAGGIO SLITTA
	7-SH1	PV - 185H8	E 51.6	RICHIESTA APERTURA ELETTROSERRATURA
	7-SH3	PV - 185H3	E 51.7	SBOCCAGGIO SLITTA
	9-S1A	PV - 1951A	E 52.0	RIPRISTINO SOVRACCAR.
	23-S1	PV - 195H8	E 52.1	MARCIA POMPA CLEAR FLO
	9-S1B	PV - 1951B	E 52.2	SPURGO SOVRACCAR.
	23-S2	PV - 1953	E 52.3	ARRESTO POMPA CLEAR FLO
	17-SH1	PV - 185H1	E 52.4	BLOCCAGGIO CLAMPS PUNZONE
	17-SH1	PV - 185H2	E 52.5	BLOCCAGGIO CLAMPS PREMILAMIERA
	17-SH2	PV - 185H3	E 52.6	SBOCCAGGIO CLAMPS PUNZONE
	17A-SH2	PV - 185H4	E 52.7	SBOCCAGGIO CLAMPS PREMILAMIERA
	26-SH1		E 53.0	MARCIA CENTRALINA-SERVIZI (CLAMPS)
	26-S2		E 53.1	ARRESTO CENTRALINA-SERVIZI (CLAMPS)
	E53.2		E 53.2	RESET
	19-S7	PV - 1957	E 53.3	STOP CICLO LINEA
	6-B2		E 53.4	Tabon Grasso Sel. Prova
	16A-S1	PV - 1951	E 53.5	SELETTOR BILANCIAMEN. SLITTA MAN.-AUT.
	6-B1		E 53.6	Tabon Grasso Sel. Sbocco
	E53.7		E 53.7	RISERVA
	6-B4		E 54.0	Tabon Olio Sel. Prova
	22-SH1	PV - 185H1	E 54.1	MARCIA POMPA TORC-PAC
	6-B3		E 54.2	Tabon Olio Sel. Sbocco
	22-S2	PV - 1851	E 54.3	ARRESTO POMPA TORC-PAC
	25-SH3	PV - 185H1	E 54.4	MARCIA MOTORE MICROINCH
	25-SH4	PV - 185H2	E 54.5	ARRESTO MOTORE MICROINCH
	25-S1	PV - 1851	E 54.6	SEL. MARCIA AVANTI MOT. MICROINCH
	E54.7	PV -	E 54.7	SEL. MARCIA INDIETRO MOT. MICROINCH
	1-SE2A	PV - 185Pc1A	E 60.0	EMERGENZA SU PULPITO
	1-SH20	PV - 185H1	E 60.1	INSERZIONE COMANDI
	1-S6	PV - 1851	E 60.2	PULSANTE STOP CICLO DA PULPITO
	1-S13A	PV - 1852A	E 60.3	SELETTOR A CHIAVE DI SICUREZZA INGRESSO TRAVERSA ABILITATO
	1-SE2B	PV - 185Pc1B	E 60.4	EMERGENZA SU PULPITO
	E60.5		E 60.5	RISERVA
	E60.6		E 60.6	RISERVA
	1-S13B	PV - 1852B	E 60.7	SELETTOR A CHIAVE DI SICUREZZA INGRESSO TRAVERSA DISABILITATO
	3-S1A	PV - 1751A	E 66.0	INSERZIONE PULSANTIERA 1 COMANDO BIMANUALE DX ANTERIORE
	3-S3A	PV - 1752A	E 66.1	INSERZIONE PULSANTIERA 3 COMANDO BIMANUALE SX ANTERIORE
	3-S2A	PV - 1753A	E 66.2	INSERZIONE PULSANTIERA 2 COMANDO BIMANUALE DX POSTERIORE
	3-S4A	PV - 1754A	E 66.3	INSERZIONE COMANDO BIMANUALE PULPITO
	3-S1B	PV - 1751B	E 66.4	INSERZIONE PULSANTIERA 1 COMANDO BIMANUALE DX ANTERIORE
	3-S3B	PV - 1752B	E 66.5	INSERZIONE PULSANTIERA 3 COMANDO BIMANUALE SX ANTERIORE
	3-S2B	PV - 1753B	E 66.6	INSERZIONE PULSANTIERA 2 COMANDO BIMANUALE DX POSTERIORE
	3-S4B	PV - 1754B	E 66.7	INSERZIONE COMANDO BIMANUALE PULPITO
	3-S5A	PV - 1851A	E 72.0	SELEZIONE IMPULSI
	3-S5B	PV - 1851B	E 72.1	SELEZIONE SINGOLO
	3-S5C	PV - 1851C	E 72.2	SELEZIONE ESCLUSO
	3-S5D	PV - 1851D	E 72.3	SELEZIONE AUTOMATICO
	3-S5E	PV - 1851E	E 72.4	SELEZIONE LOCALE
	3-S6A	PV - 1851A	E 72.5	SELEZIONE ROBOT
	E72.6		E 72.6	RISERVA
	3-S6B	PV - 1851B	E 72.7	SELEZIONE BIMANUALE
	3-S7A	PV - 1851A	E 84.0	PULSANTE BIMANUALE PULPITO
	24-SH3A	PV - 185H1	E 84.1	BLOCCA CLAMPS BASAMENTO
	3-S7B	PV - 1851A	E 84.2	PULSANTE BIMANUALE PULPITO

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	24-SHA PU-515H2	E 84.3	BOOL	SBLOCCA CLAMPS BASAMENTO
	3-S7A.1 PU-5151 B	E 84.4	BOOL	PULSANTE BIMANUALE PULPITO
	E84.5	E 84.5	BOOL	RISERVA
	3-S7B.1 PU-5152B	E 84.6	BOOL	PULSANTE BIMANUALE PULPITO
	E84.7	E 84.7	BOOL	RISERVA
	6-SQ4 HD-15501	E 90.0	BOOL	Trabon Grasso: MinLivello
	6-SQ5 HD-15502	E 90.1	BOOL	Trabon Grasso: Vuoto
	6-SP1 HD-155P1	E 90.2	BOOL	Trabon:Grasso:Pressione:Massima
	6-SQ6	E 90.3	BOOL	
	19-SQ16 HD-16501	E 90.5	BOOL	CANCELLO DESTRA CHIUSO
	19-B51	E 90.6	BOOL	STATO BORDO SENSIBILE
	E90.7	E 90.7	BOOL	RISERVA
	19-SHP4 HD-175H1	E 91.0	BOOL	ALZA-PARATIA-LATERALE-DESTRA
	19-S6 HD-175H2	E 91.1	BOOL	STOP-PARATIA-LATERALE-DESTRA
	19-SHP5 HD-175H3	E 91.2	BOOL	ABBASSA-PARATIA-LATERALE-DESTRA
	31-SH1	E 91.3	BOOL	COMANDO-CARRO-FUORI-PRESSA
	31-SH2	E 91.4	BOOL	COMANDO-CARRO-DENTRO-PRESSA
	6-SQ3A	E 91.6	BOOL	Trabon-Olio:Linea
	19-SQ1A HD-15501A	E 92.0	BOOL	CANCELLO LATERALE DX CHIUSO 0=CHIUSO
	19-SQ15A	E 92.1	BOOL	PARATIA-DESTRA-APERTA
	19-SQ6A HD-15506A	E 92.2	BOOL	CONTROLLO ROTTURA CATENA CANCELLI
	19-SQ10B HD-15507B	E 92.3	BOOL	CHIAVISTELLO DESTRO BLOCCATO
	19-SQ1B HD-15501B	E 92.4	BOOL	PARATIA DESTRA CHIUSA
	19-SQ15B	E 92.5	BOOL	PARATIA-DESTRA-APERTA
	19-SQ6B HD-15506B	E 92.6	BOOL	CONTROLLO ROTTURA CATENA CANCELLI
	19-SQ10A HD-15502A	E 92.7	BOOL	CHIAVISTELLO DESTRO BLOCCATO
	3-S8A HD-17351-A	E 98.0	BOOL	PULSANTE SINISTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO
	3-S9A	E 98.1	BOOL	PULSANTE-SINISTRO-BIMANUALE-PT2-FRONT-DESTRO
	3-S8B.1 HD-17352-A	E 98.2	BOOL	PULSANTE DESTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO
	3-S9B	E 98.3	BOOL	PULSANTE-DESTRO-BIMANUALE-PT2-FRONT-DESTRO
	3-S8A.1 HD-17351-B	E 98.4	BOOL	PULSANTE SINISTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO
	3-S9A.1	E 98.5	BOOL	PULSANTE-SINISTRO-BIMANUALE-PT2-FRONT-DESTRO
	3-S8B HD-17352-B	E 98.6	BOOL	PULSANTE DESTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO
	3-S9B.1	E 98.7	BOOL	PULSANTE-DESTRO-BIMANUALE-PT2-FRONT-DESTRO
	1-S-3A HD-175521	E 104.0	BOOL	EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE DESTRA
	7-X2A	E 104.1	BOOL	BORDO SENSIBILE CANCELLO
	1-S-4A HD-175522	E 104.2	BOOL	EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO DESTRA
	E104.3	E 104.3	BOOL	COSTOLA ANTISCHIACCIAMENTO DESTRO RETRO
	1-S-3B HD-175521	E 104.4	BOOL	EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE DESTRA
	7-X2B	E 104.5	BOOL	BORDO SENSIBILE CANCELLO
	1-S-4B HD-175522	E 104.6	BOOL	EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO DESTRA
	E104.7	E 104.7	BOOL	COSTOLA ANTISCHIACCIAMENTO DESTRO FRONTE
	19-KA5C	E 110.0	BOOL	RIPRISTINO RIPARO ANTERIORE
	19-XMDA	E 110.1	BOOL	BARRIERA FOTOELETTTRICA FRONTE PRESSA
	19-KA6A	E 110.2	BOOL	RIPRISTINO RIPARO ANTERIORE
	E110.3	E 110.3	BOOL	EMERGENZA-SU-PULSANTIERA-GOMANDI-CARRO
	19-KA5B	E 110.4	BOOL	RIPRISTINO RIPARO ANTERIORE
	19-XMDB	E 110.5	BOOL	BARRIERA FOTOELETTTRICA FRONTE PRESSA
	19-KA6B	E 110.6	BOOL	RIPRISTINO RIPARO ANTERIORE
	E110.7	E 110.7	BOOL	RISERVA
	E120.0	E 120.0	BOOL	RISERVA
	E120.2	E 120.2	BOOL	RISERVA
	E120.3	E 120.3	BOOL	RISERVA
	20-SQ1A	E 120.4	BOOL	Consenso al Deposito OK
	20-SQ2A	E 120.5	BOOL	Consenso allo Stampaggio
	20-SQ1B	E 120.6	BOOL	Consenso al Prelievo
	20-SQ2B	E 120.7	BOOL	RISERVA
	16-SP1 HD-195P1	E 121.0	BOOL	PRESSIONE MINIMA CILINDRI BILANCIATORI PUNZONE
	16A-SP1 HD-195P2	E 121.1	BOOL	PRESSIONE MINIMA CILINDRI BILANCIATORI PREMILAMIERA
	16-SP2	E 121.2	BOOL	MINIMA-PRESSIONE-ARIA-DI-LINEA-(GENERALE)

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	9-SP2	E 121.3	BOOL	SELTIA-CONTROLLO MINIMA PRESSIONE ARIA SOVRACCARICO
	9A-SP1	H5-905P1	E 121.4	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE ARIA SOVRACCARICO PREMIAMIERA FR-SX
	9A-SP2	H5-905P2	E 121.5	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE ARIA SOVRACCARICO PREMIAMIERA RT-SX
	9A-SP3	H5-905P3	E 121.6	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE ARIA SOVRACCARICO PREMIAMIERA RT-DX
	9A-SP4	H5-905P4	E 121.7	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE ARIA SOVRACCARICO PREMIAMIERA FR-SX
	1-SE5A	H5-915C1.A	E 124.0	EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE SINISTRO (EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE SINISTRO)
	1-SE7A	H5-915C2.A	E 124.1	EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE SINISTRO (EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE SINISTRO)
	1-SE6A	H5-915C3.A	E 124.2	EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO SINISTRO
	1-S9		E 124.3	STOP CICLO PULSANTIERA 3 BIMANUALE RT-SX PT3
	1-SE5B	H5-915C1.B	E 124.4	EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE SINISTRO
	1-SE7B	H5-915C2.B	E 124.5	EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO SINISTRA
	1-SE6B	H5-915C3.B	E 124.6	EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO SINISTRO
	E130.0	H5-9351.A	E 130.0	RISERVA
	3-S10A	H5-9352.A	E 130.1	PULSANTE SINISTRO BIMANUALE PT3 RETRO SINISTRO
	E130.2	H5-9352.B	E 130.2	RISERVA
	3-S10B	H5-9356.A	E 130.3	PULSANTE DESTRO BIMANUALE PT3 RETRO SINISTRO
	E130.4	H5-9351.B	E 130.4	RISERVA
	3-S10C	H5-9352.B	E 130.5	PULSANTE SINISTRO BIMANUALE PT3 RETRO SINISTRO
	E130.6	H5-9353.B	E 130.6	RISERVA
	3-S10D	H5-9354.B	E 130.7	PULSANTE DESTRO BIMANUALE PT3 RETRO SINISTRO
	19-SQ2A		E 136.0	GANCETTO LATERALE SX CHIUSO
	19-XMSA		E 136.1	BARRIERA FOTOELETRICA RETRO PRESSA
	E136.2		E 136.2	RISERVA
	E136.3		E 136.3	RISERVA
	19-SQ2B		E 136.4	PORTA SINISTRA CHIUSA
	19-XMSB		E 136.5	BARRIERA FOTOELETRICA RETRO PRESSA
	E136.6		E 136.6	RISERVA
	E136.7		E 136.7	RISERVA
	E142.0		E 142.0	RIPRISTINO RIPARO POSTERIORE
	E142.2		E 142.2	RIPRISTINO RIPARO POSTERIORE
	25-SQ1	TR-90501	E 150.0	INTER. CENTRIFUGO MOTORE M.INCH FERMO
	25-SQ2	TR-90502	E 150.1	RIGONNE-MICRO-INCH DISINNESTATO
	25-SP1	TR-905P1	E 150.2	PRESSIONE ARIA MINIMA MICRO-INCH
	25-SQ3	TR-90503	E 150.3	RIGONNE-MICRO-INCH INNESTATO
	E150.4		E 150.4	RISERVA
	3-SP4	TR-915P1	E 150.5	MINIMA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE TORC PAC
	3-SP1	TR-915P2	E 150.6	PRESSIONE ARIA FRENO VOLANO (FRENO INSERITO)
	3-SP2	TR-915P3	E 150.7	MINIMA PRESSIONE OLIO FRIZIONE
	6-SQ1	TR-92501	E 151.0	FC LIMITE SUPERIORE REGOLAZIONE SLITTA
	6-SQ3	TR-92502	E 151.1	Trabon Grasso: Finelinea
	6-SQ2	TR-92503	E 151.2	FC LIMITE INFERIORE REGOLAZIONE SLITTA
	E151.3		E 151.3	RISERVA
	3-SQ1	TR-93501	E 151.4	CONTROLLO TEMPORANEA FRIZIONE
	3-SQ3	TR-93502	E 151.5	CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLA FREMATURA RAPIDA
	3-SQ2	TR-93503	E 151.6	CONTROLLO TEMPORANEA FRIZIONE
	E151.7		E 151.7	RISERVA
	9-SQ1	TR-94501	E 152.0	CONTROLLO 1 CILINDRO SOVRACCARICO PUNZONE
	9-SQ3	TR-94502	E 152.1	CONTROLLO 3 CILINDRO SOVRACCARICO PUNZONE
	9-SQ2	TR-94503	E 152.2	CONTROLLO 2 CILINDRO SOVRACCARICO PUNZONE
	9-SQ4	TR-94504	E 152.3	CONTROLLO 4 CILINDRO SOVRACCARICO PUNZONE
	17-SQ1	TR-95501	E 152.4	CLAMPS1-SELTIA-SBLOCCATO FRONTE SINISTRO
	17-SQ3	TR-95502	E 152.5	CLAMPS2-SELTIA-SBLOCCATO FRONTE
	17-SQ2	TR-95503	E 152.6	CLAMPS1-SELTIA-SBLOCCATO FRONTE SINISTRO
	17-SQ4	TR-95504	E 152.7	CLAMPS2-SELTIA-SBLOCCATO FRONTE
	17-SQ5	TR-96501	E 153.0	CLAMPS3-SELTIA-SBLOCCATO FRONTE DESTRO
	17-SQ7	TR-96502	E 153.1	CLAMPS4-SELTIA-SBLOCCATO RETRO SINISTRO
	17-SQ6	TR-96503	E 153.2	CLAMPS3-SELTIA-SBLOCCATO FRONTE DESTRO

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	17-SQ8	TR-86504	E 153.3	CLAMPS:4-SLITTA-BLOCCATO-RETRO-SINISTRO
	17-SQ9	TR-87501	E 153.4	CLAMPS:5-SLITTA-SBLOCCATO-RETRO
	17-SQ11	TR-87502	E 153.5	CLAMPS:6-SLITTA-SBLOCCATO-RETRO-DESTRO
	17-SQ10	TR-87503	E 153.6	CLAMPS:5-SLITTA-BLOCCATO-RETRO*
	17-SQ12	TR-87504	E 153.7	CLAMPS:6-SLITTA-BLOCCATO-RETRO-DESTRO
	17-PR1	TR-88PR1	E 154.0	CONTROLLO CLAMPS BLOCCATE 2FR+1RE
	23-PR1	TR-88PR2	E 154.1	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE OLIO
	17-PR2	TR-88PR3	E 154.2	CONTROLLO CLAMPS BLOCCATE 2RE+1FR
	23-PR2	TR-88PR4	E 154.3	LUBRIFICAZIONE SX (FINE LINEA)
	E154.4		E 154.4	RISERVA
	9-SF1	TR-89SF1	E 154.5	CONTROLLO MIN. PRESSIONE IDRAULICA
	E154.6		E 154.6	RISERVA
	E154.7		E 154.7	RISERVA
	6A-SQ1	TR-31501	E 155.0	FC LIMITE SUPERIORE REGOLAZIONE PREMILAMIERA
	E155.1		E 155.1	RISERVA
	6A-SQ2	TR-31502	E 155.2	FC LIMITE INFERIORE REGOLAZIONE PREMILAMIERA
	E155.3		E 155.3	RISERVA
	9A-SQ1	TR-32501	E 155.4	CONTROLLO 1 CILINDRO SOVRACCARICO
	PREMILAMIERA			
	9A-SQ3	TR-32502	E 155.5	CONTROLLO 3 CILINDRO SOVRACCARICO
	PREMILAMIERA			
	9A-SQ2	TR-32503	E 155.6	CONTROLLO 2 CILINDRO SOVRACCARICO
	PREMILAMIERA			
	9A-SQ4	TR-32504	E 155.7	CONTROLLO 4 CILINDRO SOVRACCARICO
	PREMILAMIERA			
	17A-M1S6	TR-56H1-501	E 156.0	CLAMP FR-SX BLOCCATA
	17A-M1S4	TR-56H1-502	E 156.1	CLAMP FR-SX SERRATA
	17A-M1S5	TR-56H1-503	E 156.2	CLAMP FR-SX SBLOCCATA
	17A-M1S11	TR-56H1-511	E 156.3	CLAMP FRONTE SX SONDA TERMICA
	17A-M2S6	TR-57H1-501	E 156.4	CLAMP FRONTE BLOCCATA
	17A-M2S4	TR-57H1-502	E 156.5	CLAMP FRONTE SERRATA
	17A-M2S5	TR-57H1-503	E 156.6	CLAMP FRONTE SBLOCCATA
	17A-M2S11	TR-57H1-511	E 156.7	CLAMP FRONTE SONDA TERMICA
	17A-M3S6	TR-58H1-501	E 157.0	CLAMP FR-DX BLOCCATA
	17A-M3S4	TR-58H1-502	E 157.1	CLAMP FR-DX SERRATA
	17A-M3S5	TR-58H1-503	E 157.2	CLAMP FR-DX SBLOCCATA
	17A-M3S11	TR-58H1-511	E 157.3	CLAMP FR-DX SONDA TERMICA
	17A-M4S6	TR-59H1-501	E 157.4	CLAMP FR-DX BLOCCATA
	17A-M4S4	TR-59H1-502	E 157.5	CLAMP FR-DX SERRATA
	17A-M4S5	TR-59H1-503	E 157.6	CLAMP FR-DX SBLOCCATA
	17A-M4S11	TR-59H1-511	E 157.7	CLAMP FR-DX SONDA TERMICA
	17A-M5S6	TR-60H1-501	E 158.0	CLAMP RETRO BLOCCATA
	17A-M5S4	TR-60H1-502	E 158.1	CLAMP RETRO SERRATA
	17A-M5S5	TR-60H1-503	E 158.2	CLAMP RETRO SBLOCCATA
	17A-M5S11	TR-60H1-511	E 158.3	CLAMP RETRO SONDA TERMICA
	17A-M6S6	TR-61H1-501	E 158.4	CLAMP RETRO BLOCCATA
	17A-M6S4	TR-61H1-502	E 158.5	CLAMP RETRO SERRATA
	17A-M6S5	TR-61H1-503	E 158.6	CLAMP RETRO SBLOCCATA
	17A-M6S11	TR-61H1-511	E 158.7	CLAMP RETRO SONDA TERMICA
	7-SQ9	TR-39501	E 159.0	Slitta FR-DX Sbiloccata
	7-SQ6	TR-39502	E 159.1	Slitta FR-SX Sbiloccata
	7-SQ8	TR-39503	E 159.2	Slitta RT-SX Sbiloccata
	7-SQ7	TR-39504	E 159.3	Slitta RT-DX Sbiloccata
	31-SQ1	CR-15501	E 170.0	RALLENTAM. CARRO IN PARCHEGGIO
	31-SQ3	CR-15502	E 170.1	RALLENTAM. CARRO SOTTO PRESSA
	31-SQ2	CR-15503	E 170.2	ARRESTO CARRO IN PARCHEGG.
	31-SQ4	CR-15504	E 170.3	ARRESTO CARRO SOTTO PRESSA
	31-SP1	CR-165P1	E 170.4	PRESSIONE ARIA BORDO CARRO
	31-ST1		E 170.5	SOVRATEMPERATURA-MOTORE-CARRO
	E170.6		E 170.6	RISERVA OK

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	E170.7	E 170.7	BOOL	RISERVA
	31-XC1A	E 171.0	BOOL	LASERSCANER 1 ERRORE/SPORCO
	31-XC1B	E 171.1	BOOL	LASERSCANER 1 ATTESA RIAVVIO
	31-XC1C	E 171.2	BOOL	LASERSCANER 1 INTERRU. CAMPO ALLERTA
	E171.3	E 171.3	BOOL	RISERVA
	31-XC2A	E 171.4	BOOL	LASERSCANER 2 ERRORE/SPORCO
	31-XC2B	E 171.5	BOOL	LASERSCANER 2 ATTESA RIAVVIO
	31-XC2C	E 171.6	BOOL	LASERSCANER 2 INTERRU. CAMPO ALLERTA
	E171.7	E 171.7	BOOL	RISERVA
	19-SQ16B	E 177.0	BOOL	CHIAVISTE E/O DESTRO: BEOGGATO
	1-S8	E 177.1	BOOL	STOP.GIULO.PULSANTIERA.2.BIMANUALE.FR.DX.PT2
	1-S7	E 177.3	BOOL	STOP.GIULO.PULSANTIERA.1.BIMANUALE.RT.DX.PT1
	E190.0	E 190.0	BOOL	RISERVA
	E190.1	E 190.1	BOOL	RISERVA
	23-PR3	E 190.2	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO POMPA DX
	23-PR4	E 190.3	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO POMPA SX
	E190.4	E 190.4	BOOL	RISERVA
	23-PR5	E 190.5	BOOL	SEGNALATORE PRESENZA AGGUA CENTRALINA OLIO
	23-PR6	E 190.6	BOOL	SEGNALATORE PRESENZA AGGUA CENTRALINA OLIO
	23-PR7	E 190.7	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO POMPA OK
	E191.0	E 191.0	BOOL	RISERVA
	23-PR9	E 191.1	BOOL	CONTROLLO FILTRO INTASATO POMPA SOVRACCARICO
	26-TR1	E 191.2	BOOL	CONTROLLO MASSIMA TEMPERATURA OLIO
	26-PR3	E 191.3	BOOL	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE OLIO CENTRALINA
	26-SQ1	E 191.4	BOOL	RUBINETTO ASPIRAZIONE CENTRALINA SERVIZI
	26-PR1	E 191.5	BOOL	CONTROLLO FILTRO 1 INTASATO LINEA DI RITORNO
	26-PR2	E 191.6	BOOL	CONTROLLO FILTRO 2 INTASATO LINEA DI RITORNO
	1-SE1A	E 200.0	BOOL	EMERGENZA SU QUADRO
	1-KA4A	E 200.1	BOOL	RISERVA
	1-KE21	E 200.2	BOOL	RELE' AUX ACCESSO TRAVERSA
	E200.3	E 200.3	BOOL	RISERVA
	1-SE1B	E 200.4	BOOL	EMERGENZA SU QUADRO
	1-KA4B	E 200.5	BOOL	RISERVA
	E200.6	E 200.6	BOOL	RISERVA
	E200.7	E 200.7	BOOL	RISERVA
	18-XR:E206.0	E 206.0	BOOL	RISERVA
	18-RA	E 206.1	BOOL	EMERGENZA ROBOT
	18-XR:E206.2	E 206.2	BOOL	RISERVA
	18-RB	E 206.3	BOOL	CANCELLI CHIUSI
	18-XQ:E206.4	E 206.4	BOOL	RISERVA
	18-KA4	E 206.5	BOOL	EMERGENZA ROBOT
	18-XQ:E206.6	E 206.6	BOOL	
	18-A6A2	E 206.7	BOOL	CANCELLI CHIUSI
	18-XQ:E212.0	E 212.0	BOOL	RISERVA
	18-KR7A	E 212.1	BOOL	START PRESSA
	18-XQ:E212.2	E 212.2	BOOL	RISERVA
	18-XQ:E212.3	E 212.3	BOOL	
	18-XQ:E212.4	E 212.4	BOOL	RISERVA
	18-KR7B	E 212.5	BOOL	START PRESSA
	18-XQ:E212.6	E 212.6	BOOL	RISERVA
	18-XQ:E212.7	E 212.7	BOOL	RISERVA
	31-KA5	E 239.0	BOOL	CANALE A LASERSCANER 1
	31-KA7	E 239.1	BOOL	CANALE A LASERSCANER 2
	31-KA6	E 239.2	BOOL	CANALE B LASERSCANER 1
	31-KA8	E 239.3	BOOL	CANALE B LASERSCANER 2
	E239.4	E 239.4	BOOL	RISERVA
	E239.5	E 239.5	BOOL	RISERVA

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento	
	E239.6	E 239.6	BOOL	RISERVA	
	E239.7	E 239.7	BOOL	RISERVA	
	7-SQ2	7R-71501-A	E 280.0	BOOL	Sitta:FF:5X:0=Bloccata
	7-SQ4	7R-71502-A	E 280.1	BOOL	Sitta:Rt:5X:0=Bloccata
	7-SQ1	7R-71503-A	E 280.2	BOOL	Sitta:Fr:5X:0=Bloccata
	7-SQ3	7R-71504-A	E 280.3	BOOL	Sitta:Rt:5X:0=Bloccata
	7-SQ2B	7R-71501-B	E 280.4	BOOL	
	7-SQ3B	7R-71502-B	E 280.5	BOOL	
	7-SQ1B	7R-71503-B	E 280.6	BOOL	
	3-SP3B	7R-71504-B	E 280.7	BOOL	
	10-CM1A	7R-73CH1-A	E 286.0	BOOL	CAMME-BALLUFF:ExtraCorsa:Singolo:340-300
	10-CM3A	7R-73CH2-A	E 286.1	BOOL	CAMME-BALLUFF:ExtraCorsa:Impulsi:330-310
	10-CM2A	7R-73CH3-A	E 286.2	BOOL	
	10-CM4A	7R-73CH4-A	E 286.3	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORIZALITA
	10-CM1B	7R-73CH1-B	E 286.4	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME PMS 330-30
	10-CM3B	7R-73CH2-B	E 286.5	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA
	10-CM2B	7R-73CH3-B	E 286.6	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME PMI 170-190
	10-CM4B	7R-73CH4-B	E 286.7	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORIZALITA
	10-CM5A	7R-73CH1-A	E 292.0	BOOL	CAMME-BALLUFF:ExtraCorsa:Microinch
	E292.1	E 292.1	BOOL		ELETTROSERIATURA CANCELLATO TRAVERSA
	10-CM6A	7R-73CH2-A	E 292.2	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME
	10-SQ1	7R-73501	E 292.3	BOOL	CONTROLLO ROTTURA ALBERO FINECORSA CAMME
	10-CM5B	7R-73CH1-B	E 292.4	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME
	E292.5	E 292.5	BOOL		RISERVA
	10-CM6B	7R-73CH2-B	E 292.6	BOOL	CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME
	E292.7	E 292.7	BOOL		RISERVA
	3-KA2A	7R-74KA1-A	E 308.0	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA4A	7R-74KA2-A	E 308.1	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA3A	7R-74KA3-A	E 308.2	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA5A	7R-74KA4-A	E 308.3	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA2B	7R-74KA1-B	E 308.4	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA4B	7R-74KA2-B	E 308.5	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA3B	7R-74KA3-B	E 308.6	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	3-KA5B	7R-74KA4-B	E 308.7	BOOL	EV COMANDO FRIZIONE
	FB_Camme	FB 10	FB 10	FB 10	
	FB_Overload	FB 11	FB 11	FB 11	Blocco di controllo sovraccarico
	FB_Bilanciatori Sitta	FB 12	FB 12	FB 12	Blocco cilindri equilibratori
	FB_ClampsSitta	FB 13	FB 13	FB 13	Blocco di comando e controllo dei clamps
	FB_ClampsBasamento	FB 14	FB 14	FB 14	
	FB_Automatici	FB 15	FB 15	FB 15	Automatici
	FB_Motore	FB 16	FB 16	FB 16	
	FB_RegSitta	FB 17	FB 17	FB 17	
	FB_GestioneAllarmi	FB 18	FB 18	FB 18	
	EncoderET200S1SSI	FB 23	FB 23	FB 23	Input driver for ET200S 1SSI
	FB_RegPremiamera	FB 27	FB 27	FB 27	
	FB_Bilanciatori PL	FB 32	FB 32	FB 32	
	FBBS_SafetyProgram	FB 35	FB 35	FB 35	
	FBBS_CallSafety	FB 36	FB 36	FB 36	
	FBBS_ResetModuli	FB 37	FB 37	FB 37	
	FBBS_Barriere	FB 38	FB 38	FB 38	
	FBBS_BalluffControl	FB 39	FB 39	FB 39	
	F_2HAND	FB 40	FB 40	FB 40	
	FBBS_ModeSelect	FB 51	FB 51	FB 51	
	FBBS_CntFuga	FB 60	FB 60	FB 60	Blocco di controllo fuga olio
	FBBS_EnableCluch	FB 92	FB 92	FB 92	
	FBBS_Camme Slave	FB 100	FB 100	FB 100	
	F_TON	FB 185	FB 185	FB 185	F : Timer Switch On Delay
	F_TOF	FB 186	FB 186	FB 186	F : Timer Switch Off Delay
	Gestione Dosatori Temp.	FB 1003	FB 1003	FB 1003	Gestione Dosatori Temporzati (ES, Cilindri bilanciatori)

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	M216.4	M 216.4	BOOL	Diminuisce pressione cilindri bilanciatori premillamiera
	M218.0	M 218.0	BOOL	A/Overload premillamiera canale 1 intervenuto
	M218.1	M 218.1	BOOL	A/Overload premillamiera canale 2 intervenuto
	M218.2	M 218.2	BOOL	A/Overload premillamiera canale 3 intervenuto
	M218.3	M 218.3	BOOL	A/Overload premillamiera canale 4 intervenuto
	M218.4	M 218.4	BOOL	A/Pressostato controllo minima pressione premillamiera
	M220.0	M 220.0	BOOL	Overload premillamiera canale 1 intervenuto
	M220.1	M 220.1	BOOL	Overload premillamiera canale 2 intervenuto
	M220.2	M 220.2	BOOL	Overload premillamiera canale 3 intervenuto
	M220.3	M 220.3	BOOL	Overload premillamiera canale 4 intervenuto
	M220.4	M 220.4	BOOL	Overload premillamiera totale intervenuto
	M220.7	M 220.7	BOOL	Mono reset plico sicurezza idraulica
	M221.0	M 221.0	BOOL	Aux monostabile
	M221.1	M 221.1	BOOL	Aux monostabile
	M221.2	M 221.2	BOOL	Aux monostabile
	M221.3	M 221.3	BOOL	Aux monostabile
	M222.0	M 222.0	BOOL	Bypass pressione minima avanti
	M222.1	M 222.1	BOOL	Bypass pressione minima indietro
	M222.2	M 222.2	BOOL	Aux monostabile
	1st SCAN	M 250.0	BOOL	Bit di prima scansione
	2nd SCAN	M 250.1	BOOL	Bit di seconda scansione
	OFF	M 251.0	BOOL	Bit sempre OFF
	ON	M 251.1	BOOL	Bit sempre ON
	VER	M 251.2	BOOL	DA VERIFICARE
	M251.3	M 251.3	BOOL	Clock 1h
	M251.4	M 251.4	BOOL	Abilitazione pompa
	M300.0	M 300.0	BOOL	
	M300.1	M 300.1	BOOL	By-pass tramogge aperte
	M310.0	M 310.0	BOOL	A/Pressione minima cilindri bilanciatori premillamiera
	M310.1	M 310.1	BOOL	A/Preset fuori range bil. Premillamiera
	M310.2	M 310.2	BOOL	A/Pressione massima cilindri bilanciatori premillamiera
	M310.3	M 310.3	BOOL	A/Rottura cavo trasduttore bil. Premillamiera
	M900.0	M 900.0	BOOL	Setup CarroSx Escluso
	M900.1	M 900.1	BOOL	Setup CarroDx Escluso
	MB105	MB 105	BYTE	
	MD1000	MD 1000	DINT	Old position (Master)
	MD1004	MD 1004	DINT	Old position (Slave)
	MW10	MW 10	WORD	Word stato allarmi
	MW112	MW 112	INT	Profilo normalizzato slitta
	MW134	MW 134	INT	Profilo normalizzato premillamiera
	MW152	MW 152	INT	Profilo normalizzato
	MW160	MW 160	INT	C/Ttabon Grasso: ContaColpi
	MW162	MW 162	INT	C/Ttabon Olio: ContaColpi
	MW254	MW 254	INT	Accumulo1
	MW256	MW 256	INT	Accumulo2
	OB 1	OB 1	OB	Blocco Main Program
	OB 35	OB 35	OB	Blocco sicurezza e sovraccarico
	OB 40	OB 40	OB	Hardware Interrupt 0
	OB 80	OB 80	OB	Blocco di controllo scansione CPU
	OB 82	OB 82	OB	Blocco di controllo diagnostica
	OB 85	OB 85	OB	Blocco di controllo errore periferica
	OB 86	OB 86	OB	Ob guasto telaio
	OB 100	OB 100	OB	Complete Restart
	OB 121	OB 121	OB	Blocco di controllo errore programma
	OB 122	OB 122	OB	Blocco di controllo errori di periferia
	PEW 275	PEW 275	INT	MISURA LIVELLO CENTRALINA TORC-PAC
	PEW 279	PEW 279	INT	MISURA LIVELLO CENTRALINA CLEAR-FLO
	PEW 281	PEW 281	INT	MISURA LIVELLO CENTRALINA SERVIZI
	PEW 314	PEW 314	INT	PRESSIONE CILINDRI BILANCIATORI PUNZONE
	PEW 318	PEW 318	INT	PRESSIONE CILINDRI BILANCIATORI PREMIAMIERA
	26-TC1	PEW 322	INT	TEMPERATURA OLIO CENTRALINA SERVIZI

HANCANO USCITE ANALOGICHE

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	26-TC2	REW 324	INT	TEMPERATURA OLIO SU RITORNO CENTRALINA
	22-TC1	PEW 348	INT	TEMPERATURA OLIO LUBRIFICAZIONE CENTRALINA
	22-TC2	PEW 350	INT	TEMPERATURA OLIO MONTE SCAMBIA TORE
	22-TC3	PEW 352	INT	TEMPERATURA OLIO VALVE SCAMBIA TORE
	2-11C	PEW 356	INT	GORRENTI MOTORE PRINCIPALE PRESSA
	2-11V	PEW 358	INT	VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE PRESSA
	9-B1	PEW 384	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE FR-SX - SOVRACCARICO
	9-B2	PEW 386	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE RT-SX - SOVRACCARICO
	9-B3	PEW 388	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE RT-DX - SOVRACCARICO
	9-B4	PEW 390	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE FR-DX - SOVRACCARICO
	9A-B1	PEW 392	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE FR-SX - SOVRACCARICO
	9A-B2	PEW 394	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE RT-SX - SOVRACCARICO
	9A-B3	PEW 396	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE RT-DX - SOVRACCARICO
	9A-B4	PEW 398	INT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE FR-DX - SOVRACCARICO
	22-SP1:2	PEW 408	INT	CONTROLLO PRESSIONE OLIO LUBR. TORC PAC
	22-SP2:2	PEW 410	INT	CONTROLLO MINIMA PRESSIONE OLIO LUBR. TO
	22-TC1:21	PEW 412	INT	CONTROLLO TEMPER. OLIO LUBR. TORC PAC
	22-TC2:2	PEW 414	INT	CONTROLLO MAX TEMPERAT. OLIO LUBR. TORC
	EW416	PEW 416	INT	TEMP. INTERNA TORC-PAC
	READ_CLK	SFC 1	SFC	Read System Clock
	DPRD_DAT	SFC 14	SFC	Read Consistent Data of a Standard DP SI
	DPWR_DAT	SFC 15	SFC	Write Consistent Data to a Standard DP S
	BLKMOV	SFC 20	SFC	Copy Variables
	FILL	SFC 21	SFC	Initialize a Memory Area
	DIS_AIRT	SFC 41	SFC	Delay the Higher Priority Interrupts and
	EN_AIRT	SFC 42	SFC	Enable Higher Priority Interrupts and As
	STP	SFC 46	SFC	Change the CPU to STOP
	RDSYST	SFC 51	SFC	Read a System Status List or Partial Lis
	WR_REC	SFC 58	SFC	Write Data Record
	RD_REC	SFC 59	SFC	Read a Data Record
	T10	T 10	TIMER	T/Appoggio Onda Quadra 1000ms
	T11	T 11	TIMER	T/Onda Quadra 1000ms
	T12	T 12	TIMER	Timer
	T13	T 13	TIMER	Timer
	T14	T 14	TIMER	Timer
	T20	T 20	TIMER	Timer
	T21	T 21	TIMER	Timer
	T22	T 22	TIMER	Timer
	T23	T 23	TIMER	Timer
	T24	T 24	TIMER	Timer
	T25	T 25	TIMER	Timer
	T26	T 26	TIMER	Timer
	T27	T 27	TIMER	A/Pressostato filtro intasato controllo ritorno torc pac 22-PR4
	T28	T 28	TIMER	RITARDO PRESSOSTATO FILTRO INTASATO TORC-PAC
	T29	T 29	TIMER	A/Pressostato filtro intasato lubrificazione torc pac 22-PR3
	T30	T 30	TIMER	Timer
	T31	T 31	TIMER	Timer
	T32	T 32	TIMER	Timer
	T33	T 33	TIMER	Timer
	T34	T 34	TIMER	Timer
	T36	T 36	TIMER	C/Ritardo motore ventilatore e eccitazione OK
	T39	T 39	TIMER	Timer

SCHEMA
SONO
9