

FC11 - <offline>

"ManagementInputAnalog"

Nome: Famiglia:
Autore: Versione: 0.1
 Versione blocco: 2
Data e ora Codice: 10/12/2018 13.46.18
 Interfaccia: 08/11/2018 11.12.49
Lunghezze (blocco / codice / dati): 00994 00882 00012

Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Commento
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Blocco: FC11

Segmento: 1 TT002

```
CALL "Scaler"                                FC201
Valore_in      := "TT002"                     EW42
Valore_in_min  := 0
Valore_in_Max  := 27648
Valore_out_min := 0
Valore_out_Max := 60
Valore_out     := "PlantData".Temperature_TT002 DB100.DBW0
```

Segmento: 2 TT003

```
CALL "Scaler"                                FC201
Valore_in      := "TT003"                     EW44
Valore_in_min  := 0
Valore_in_Max  := 27648
Valore_out_min := 0
Valore_out_Max := 60
Valore_out     := "PlantData".Temperature_TT003 DB100.DBW2
```

Segmento: 3 TT004

```
CALL "Scaler"                                FC201
Valore_in      := "TT004"                     EW46
Valore_in_min  := 0
Valore_in_Max  := 27648
Valore_out_min := 0
Valore_out_Max := 60
Valore_out     := "PlantData".Temperature_TT004 DB100.DBW4
```

Segmento: 4 PT017

```
CALL "Scaler"                                FC201
Valore_in      := "PT017"                     EW40
Valore_in_min  := 0
Valore_in_Max  := 27648
Valore_out_min := 0
Valore_out_Max := 16
Valore_out     := "PlantData".Pressure_PT017 DB100.DBW6
```

Segmento: 5	PT012
-------------	-------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "PT012"                  EW30
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := 0
  Valore_out_Max := 16
  Valore_out     := "PlantData".Pressure_PT012 DB100.DBW8
```

Segmento: 6	PT014
-------------	-------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "PT014"                  EW32
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := 0
  Valore_out_Max := 16
  Valore_out     := "PlantData".Pressure_PT014 DB100.DBW10
```

Segmento: 7	PT015
-------------	-------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "PT015"                  EW34
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := 0
  Valore_out_Max := 16
  Valore_out     := "PlantData".Pressure_PT015 DB100.DBW12
```

Segmento: 8	PT016
-------------	-------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "PT016"                  EW36
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := 0
  Valore_out_Max := 16
  Valore_out     := "PlantData".Pressure_PT016 DB100.DBW14
```

Segmento: 9	DEW Point AT001
-------------	-----------------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "AT001"                  EW50
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := -60
  Valore_out_Max := 0
  Valore_out     := "PlantData".Dew_point_AT001 DB100.DBW16
```

Segmento: 10	flow FT001
--------------	------------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "FT001"                  EW52
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := 0
  Valore_out_Max := 500
  Valore_out     := "PlantData".FLOW_FT001 DB100.DBW18
```

Segmento: 11	spare
--------------	-------

```
CALL "Scaler"                                FC201
  Valore_in      := "SPARE"                  EW54
  Valore_in_min  := 0
  Valore_in_Max  := 27648
  Valore_out_min := 0
  Valore_out_Max := 100
```

Valore_out := "PlantData".SPARE DB100.DBW20