

Proprietà della tabella dei simboli

Nome: Simboli

Autore:

Commento:

Creato il: 22/09/2019 10.05.31

Ultima modifica: 20/09/2019 19.34.15

Ultimo filtro: Tutti i simboli

Numero di simboli: 225/225

Ultima disposizione: Indirizzo in ordine crescente

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	KA24B6	A 20.0	BOOL	EV RITEGNO S13 Y5
	KA24E6	A 20.1	BOOL	EV DISCESA LENTA P.M. S3 Y11
	KA24H6	A 20.2	BOOL	EV DISCESA VELOCE P.M. S7 Y8
	KA24K6	A 20.3	BOOL	EV VPRS4 Y4
	KA25B6	A 20.4	BOOL	EV SALITA VELOCE P.M. S6 Y15
	KA25E6	A 20.5	BOOL	EV SALITA P.L. S1 Y47
	KA25H6	A 20.6	BOOL	EV DISCESA P.L. S25 Y48
	KA26B6	A 20.7	BOOL	EV PRESSIONE POMPA IN SALITA S5 Y14
	KA26H6	A 21.0	BOOL	EV PRESSIONE PILOTAGGIO S20 Y76
	KA26K6	A 21.1	BOOL	EV PRESSIONE S24 Y1
	KA28B6	A 21.2	BOOL	EV STAMPO Y99
	KA28E6	A 21.3	BOOL	EV COMANDO POMPA Y21
	HL31G6+H6+J6	A 21.4	BOOL	LAMPADE CICLO AUTO IN CORSO
	HL39F6	A 21.5	BOOL	LAMPADA ALLARME MACCHINA
	H_SB60G3	A 21.6	BOOL	LAMPADA ALTO P.M.
	H_SB60I3	A 21.7	BOOL	LAMPADA ALTO P.L.
	H_SB60J2	A 22.0	BOOL	LAMPADA BASSO P.L.
	KA57B7	A 22.1	BOOL	ARRESTO MOTORE PRINCIPALE
	KA57C7	A 22.2	BOOL	ABILITAZIONE MARCIA MACCHINA
	KA57H7	A 22.3	BOOL	RIAPERTURA PRESSA
	KA59C7	A 22.4	BOOL	RESET FOTOCELLULE
	KA59D7	A 22.5	BOOL	PULSANTI MANUALI
	KA59G7	A 22.6	BOOL	ABILITAZIONE ABBANDONO MANI
	A22.7	A 22.7	BOOL	RISERVA
	KA59B7	A 23.0	BOOL	COMANDO LUBRIFICATORE
	A23.1	A 23.1	BOOL	COMANDO MOTORE CENTRALINA ATTREZZATURA
	A23.2	A 23.2	BOOL	COMANDO MOTORE RICICLO CENTRALINA ATTREZZATURA
	A23.3	A 23.3	BOOL	EV 1.4 AVANTI CILINDRI ATTREZZO
	A23.4	A 23.4	BOOL	EV 2.4 INDIETRO CILINDRI ATTREZZO
	A23.5	A 23.5	BOOL	RISERVA
	A23.6	A 23.6	BOOL	RISERVA
	A23.7	A 23.7	BOOL	RISERVA
	DB_Ausiliari	DB 10	DB 10	
	DB_PLC_HMI	DB 15	DB 15	
	DB_HMI_PLC	DB 18	DB 18	
	DB_Lavoro	DB 20	DB 20	
	DB_Calcoli	DB 22	DB 22	
	DB_prova	DB 30	DB 30	
	DB_Allarmi	DB 50	DB 50	
	DB_FC100	DB 100	DB 100	
	DB_FC105	DB 105	DB 105	
	DB_FC110	DB 110	DB 110	
	DB_Ricetta	DB 150	DB 150	
	DB_FC312	DB 312	DB 312	
	E12.0	E 12.0	BOOL	FEEDBACK A20.0
	E12.1	E 12.1	BOOL	FEEDBACK A20.2
	E12.2	E 12.2	BOOL	FEEDBACK A20.5
	E12.3	E 12.3	BOOL	SCATTO TERMICI QM2B6-QM5G2-QM5K2-QM5N2
	SB60E3	E 12.4	BOOL	PULSANTE MEMORIZZA QUOTA
	SB60F2	E 12.5	BOOL	PULSANTE DISCESA SLITTA
	SB60G3	E 12.6	BOOL	PULSANTE SALITA SLITTA
	SB60I3	E 12.7	BOOL	PULSANTE SALITA PREMILAMIERA
	SB60J2	E 13.0	BOOL	PULSANTE DISCESA PREMILAMIERA

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	SB60M2	E 13.1	BOOL	PULSANTE CICLI PRESSA PM
	KA13F7	E 13.2	BOOL	INIZIO CICLO A PULS.1
	KA13G7	E 13.3	BOOL	INIZIO CICLO B PULS.1
	KA59I7	E 13.4	BOOL	APERTURA IN EMERGENZA
	KA11E7+KA11F7	E 13.5	BOOL	MANUALE
	KA11G7	E 13.6	BOOL	AUTOMATICO
	KA7D7+KA7G7	E 13.7	BOOL	EMERGENZA
	KA21D7+KA21E7	E 14.0	BOOL	FOTOCCELLULE ANTERIORI
	KA22D7+KA22E7	E 14.1	BOOL	FOTOCCELLULE POSTERIORI
	KA23J7+KA23K7	E 14.2	BOOL	MOVIMENTI IN SICUREZZA
	KM7E7	E 14.3	BOOL	POMPA
	KM10F7	E 14.4	BOOL	PILOTAGGIO
	KA57D7	E 14.5	BOOL	ANTIRIPETITORE
	KA57N7	E 14.6	BOOL	RITEGNO CHIUSA
	SQ63F2	E 14.7	BOOL	LIVELLO OLIO
	BT63H2	E 15.0	BOOL	MAX TEMPERATURA TMT1
	SB63J2	E 15.1	BOOL	SICUREZZA RISALITA BP2
	SQ65B2	E 15.2	BOOL	LIVELLO OLIO LUBRIFICATORE SN28
	SQ65I2	E 15.3	BOOL	EMERGENZA ALTO P.M. SM9
	SQ65J2	E 15.4	BOOL	F1 SM10
	SQ65M2	E 15.5	BOOL	EMERGENZA BASSO P.M. SM20
	SQ65N2	E 15.6	BOOL	BASSO EMERGENZA P.L. SM48
	SQ65P2	E 15.7	BOOL	ALTO EMERGENZA P.L. SM49
	KA21B7	E 16.0	BOOL	ESCLUSIONE FOTOCCELLULE ANTERIORI
	KA22B7	E 16.1	BOOL	ESCLUSIONE FOTOCCELLULE POSTERIORI
	E16.2	E 16.2	BOOL	FEEDBACK A20.1.....
	E16.3	E 16.3	BOOL	FEEDBACK A20.3.....
	E16.4	E 16.4	BOOL	FEEDBACK A21.2.....
	SB60N3	E 16.5	BOOL	PULSANTE DISCESA ESTRATTORE
	SB60P2	E 16.6	BOOL	PULSANTE SALITA ESTRATTORE
	E16.7	E 16.7	BOOL	RISERVA
	KA14F7	E 17.0	BOOL	INIZIO CICLO A PULS. 2
	KA14G7	E 17.1	BOOL	INIZIO CICLO B PULS. 2
	E17.2	E 17.2	BOOL	REFRIGERATORE IN MOTO
	KA28P6	E 17.3	BOOL	PRESENZA 110V
	E17.4	E 17.4	BOOL	RISERVA
	E17.5	E 17.5	BOOL	RISERVA
	E17.6	E 17.6	BOOL	RISERVA
	E17.7	E 17.7	BOOL	RISERVA
	E18.0	E 18.0	BOOL	S.T. MOTORE CENTRALINA ATTREZZO
	E18.1	E 18.1	BOOL	S.T. MOTORE POMPA RICICLO CENTRALINA ATTREZZO
	E18.2	E 18.2	BOOL	FEEDBACK MOTORE CENTRALINA ATTREZZO
	E18.3	E 18.3	BOOL	FEEDBACK MOTORE POMPA RICICLO CENTRALINA ATTREZZO
	E18.4	E 18.4	BOOL	SS1.3 FC PRESENZA PEZZO 1
	E18.5	E 18.5	BOOL	SS2.3 FC PISTONE 1 INDIETRO
	E18.6	E 18.6	BOOL	SS3.3 FC PISTONE 1 AVANTI
	E18.7	E 18.7	BOOL	SS4.3 FC PRESENZA PEZZO 2
	E19.0	E 19.0	BOOL	SS5.3 FC PISTONE 2 INDIETRO
	E19.1	E 19.1	BOOL	SS6.3 FC PISTONE 2 AVANTI
	E19.2	E 19.2	BOOL	ABILITAZIONE PRESSA
	E19.3	E 19.3	BOOL	RISERVA
	E19.4	E 19.4	BOOL	RISERVA
	E19.5	E 19.5	BOOL	RISERVA
	E19.6	E 19.6	BOOL	RISERVA
	E19.7	E 19.7	BOOL	RISERVA
	FC_Conversioni	FC 10	FC 10	
	FC_Comandi_Manuali	FC 15	FC 15	
	FC_Proporzionali	FC 20	FC 20	
	FC_Uscite_Motori	FC 22	FC 22	
	FC_Uscite_EV	FC 24	FC 24	
	FC_Lubrificazione	FC 26	FC 26	
	FC_Uscite_Varie	FC 28	FC 28	

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	FC_Estrattore	FC 30	FC 30	
	FC_Contapezzi	FC 32	FC 32	
	FC_Allarmi	FC 50	FC 50	
	FC_Ciclo_PM	FC 100	FC 100	
	SCALE	FC 105	FC 105	Scaling Values
	UNSCALE	FC 106	FC 106	Unscaling Values
	FC_Ciclo_PL	FC 110	FC 110	
	FC_Ricette	FC 120	FC 120	
	CAMBIO UTENSILE 1	FC 312	FC 312	
	M0.0	M 0.0	BOOL	CLOCK 0.1S
	M0.1	M 0.1	BOOL	CLOCK 0.2S
	M0.2	M 0.2	BOOL	CLOCK 0.4S
	M0.3	M 0.3	BOOL	CLOCK 0.5S
	M0.4	M 0.4	BOOL	CLOCK 0.8S
	M0.5	M 0.5	BOOL	CLOCK 1S
	M0.6	M 0.6	BOOL	CLOCK 1.6S
	M0.7	M 0.7	BOOL	CLOCK 2S
	M1.0	M 1.0	BOOL	SEMPRE 0
	M1.1	M 1.1	BOOL	SEMPRE 1
	M1.2	M 1.2	BOOL	BIT MIS
	M1.7	M 1.7	BOOL	ABILITAZIONE BYPASS FOTOCELLULE
	M2.0	M 2.0	BOOL	AUMENTO PORTATA IN CASO DI STALLO DELLA PRESSA
	M2.1	M 2.1	BOOL	
	M2.2	M 2.2	BOOL	
	M5.0	M 5.0	BOOL	COMANDO LUBRIFICAZIONE
	M6.0	M 6.0	BOOL	PM FERMO
	M6.1	M 6.1	BOOL	PL FERMO
	M7.0	M 7.0	BOOL	COMANDO ESTRATTORE
	M7.1	M 7.1	BOOL	START ESTRATTORE
	M7.2	M 7.2	BOOL	
	M10.0	M 10.0	BOOL	COMANDO MANUALE DISCESA SLITTA
	M10.1	M 10.1	BOOL	COMANDO MANUALE SALITA SLITTA
	M10.2	M 10.2	BOOL	COMANDO MANUALE DISCESA PREMILAMIERA
	M10.3	M 10.3	BOOL	COMANDO MANUALE SALITA PREMILAMIERA
	M11.0	M 11.0	BOOL	
	M11.1	M 11.1	BOOL	
	M11.2	M 11.2	BOOL	
	M11.3	M 11.3	BOOL	
	M11.4	M 11.4	BOOL	
	M15.0	M 15.0	BOOL	FC_SW_BASSO_PM
	M15.1	M 15.1	BOOL	FC_SW_ALTO_PM
	M15.2	M 15.2	BOOL	FC_SW_BASSO_PL
	M15.3	M 15.3	BOOL	FC_SW_ALTO_PL
	M20.0	M 20.0	BOOL	
	M20.1	M 20.1	BOOL	
	M20.3	M 20.3	BOOL	
	M20.4	M 20.4	BOOL	
	M20.5	M 20.5	BOOL	
	M20.6	M 20.6	BOOL	
	M22.0	M 22.0	BOOL	
	M22.1	M 22.1	BOOL	
	M22.2	M 22.2	BOOL	
	M22.3	M 22.3	BOOL	
	M22.7	M 22.7	BOOL	
	M23.0	M 23.0	BOOL	PREMILAMIERA AL DI SOTTO DELLA QUOTA
	M36.0	M 36.0	BOOL	TRASFERIMENTO RICETTA
	M48.0	M 48.0	BOOL	QUOTA PER PRESSIONE MAX
	M48.1	M 48.1	BOOL	QUOTA PER PRESSIONE DECRESCENZA 1
	M48.2	M 48.2	BOOL	QUOTA PER PRESSIONE DECRESCENZA 2
	M48.3	M 48.3	BOOL	QUOTA PER PRESSIONE DECRESCENZA 3
	M48.4	M 48.4	BOOL	QUOTA PER PRESSIONE DECRESCENZA 4
	M48.5	M 48.5	BOOL	QUOTA PER PRESSIONE DECRESCENZA 5

Stato	Simbolo	Indirizzo	Tipo di dati	Commento
	MD26	MD 26	REAL	
	MD50	MD 50	DINT	
	MD60	MD 60	DINT	
	MD80	MD 80	REAL	
	MD88	MD 88	REAL	
	MD100	MD 100	REAL	VALORE IMPOSTATO PRESSIONE P.L.
	MD112	MD 112	REAL	
	MD120	MD 120	REAL	
	MD146	MD 146	REAL	
	MD160	MD 160	REAL	SECONDI
	MD164	MD 164	REAL	MINUTI
	MD200	MD 200	REAL	
	MD204	MD 204	REAL	
	MW38	MW 38	INT	
	MW70	MW 70	WORD	
	MW72	MW 72	WORD	
	MW104	MW 104	WORD	
	MW106	MW 106	INT	
	MW108	MW 108	INT	
	MW124	MW 124	WORD	
	MW128	MW 128	INT	
	MW140	MW 140	WORD	
	MW142	MW 142	INT	
	Main	OB 1	OB 1	
	OB_TIMEALARM	OB 35	OB 35	Time alarm
	OB_PROCESSALARM	OB 40	OB 40	Process alarm
	OB_CYCLE_TIME_FAULT	OB 80	OB 80	Cycle time fault
	OB_DIAGNOSEALARM	OB 82	OB 82	Diagnose alarm
	OB_I/O_FLT2	OB 83	OB 83	I/O Point Fault 2
	OB_NL_FLT	OB 85	OB 85	OB Not Loaded Fault
	OB_HW_FAILURE	OB 86	OB 86	Hardware failure
	OB_COMM_FLT	OB 87	OB 87	Communication Fault
	OB_RESTART	OB 100	OB 100	Restart
	OB_PROG_ERR	OB 121	OB 121	Programming Error
	OB_MOD_ERR	OB 122	OB 122	Module Access Error
	PAW288	PAW 288	INT	COMANDO SERVO YV41K5
	PAW290	PAW 290	INT	COMANDO SERVO YV42K5
	PAW292	PAW 292	INT	COMANDO SERVO YV49K5
	PAW294	PAW 294	INT	RISERVA
	BQ67K3	PED 256	DINT	MISURA SPOSTAMENTO PM
	BQ68K3	PED 260	DINT	MISURA SPOSTAMENTO PL
	BP69F4	PEW 272	INT	PRESSIONE SLITTA
	BP69K4	PEW 274	INT	PRESSIONE PREMILAMIERA
	BLKMOV	SFC 20	SFC 20	Copy Variables
	T22	T 22	TIMER	
	T40	T 40	TIMER	
	T41	T 41	TIMER	
	T43	T 43	TIMER	