

DB19 - <offline> - Vista di dichiarazione

"DB_PLC--OP"

Blocco dati globali DB 19

Nome: **Famiglia:**
Autore: FERRARA **Versione:** 0.1
Versione blocco: 2
Data e ora Codice: 21/09/2005 13.08.22
Interfaccia: 04/09/2005 15.56.55
Lunghezze (blocco / codice / dati): 00168 00012 00000

Blocco:DB19

Indirizzo	Nome	Tipo	Valore iniziale	Commento
0.0		STRUCT		
+0.0	ASSE_X_AV	BOOL	FALSE	COMANDO AVANTI ASSE X DA OP
+0.1	ASSE_X_IND	BOOL	FALSE	COMANDO INDIETRO ASSE X DA OP
+0.2	ASSE_Z_UP	BOOL	FALSE	COMANDO SALITA ASSE Z DA OP
+0.3	ASSE_Z_DWN	BOOL	FALSE	COMANDO DISCESA ASSE Z DA OP
+0.4	TAVOLA_DX	BOOL	FALSE	COMANDO DESTRA TAVOLA DA OP
+0.5	TAVOLA_SX	BOOL	FALSE	COMANDO SINISTRA TAVOLA DA OP
+0.6	TAVOLA_UP	BOOL	FALSE	COMANDO SALITA TAVOLA DA OP
+0.7	TAVOLA_DWN	BOOL	FALSE	COMANDO DISCESA TAVOLA DA OP
+1.0	CENTRATORE_AV	BOOL	FALSE	COMANDO AVANTI CILINDRI CENTRATO RE DA OP
+1.1	CENTRATORE_IND	BOOL	FALSE	COMANDO INDIETRO CILINDRI CENTRA TORE DA OP
+1.2	MAGNETE_1_AV	BOOL	FALSE	COMANDO AVANTI MAGNETE 1 DA OP
+1.3	MAGNETE_1_IND	BOOL	FALSE	COMANDO INDIETRO MAGNETE 1 DA OP
+1.4	MAGNETE_2_AV	BOOL	FALSE	COMANDO AVANTI MAGNETE 2 DA OP
+1.5	MAGNETE_2_IND	BOOL	FALSE	COMANDO INDIETRO MAGNETE 2 DA OP
+1.6	POMPA_VUOTO_ON	BOOL	FALSE	COMANDO START POMPA VUOTO DA OP
+1.7	POMPA_VUOTO_OFF	BOOL	FALSE	COMANDO STOP POMPA VUOTO DA OP
+2.0	EV_VUOTO_CARICO_ON	BOOL	FALSE	COMANDO START EV VUOTO BRACCIO C ARICO DA OP
+2.1	EV_VUOTO_CARICO_OFF	BOOL	FALSE	COMANDO STOP EV VUOTO BRACCIO CA RICO DA OP
+2.2	EV_VUOTO_SCARICO_ON	BOOL	FALSE	COMANDO START EV VUOTO BRACCIO S CARICO DA OP
+2.3	EV_VUOTO_SCARICO_OFF	BOOL	FALSE	COMANDO STOP EV VUOTO BRACCIO SC ARICO DA OP
+2.4	EV_VUOTO_SCARICO_OFF1	BOOL	FALSE	COMANDO STOP EV VUOTO BRACCIO SC ARICO DA OP
+2.5	ZERO_MACCHINA	BOOL	FALSE	COMANDO DI POSIZIONAMENTO A ZERO MACCHINA
+2.6	POSIZIONE_INIZIALE	BOOL	FALSE	COMANDO DI RICERCA POSIZIONE INI ZIALE MACCHINA
+2.7	TAC_ALLARMI	BOOL	FALSE	TACITAZIONE ALLARMI
+3.0	FORZATURA_CARICO	BOOL	FALSE	FORZATURA A CARICO IN AUTOMATICO
+3.1	RESET_PROGRAMMA	BOOL	FALSE	RESET TOTALE PROGRAMMA
+3.2	AZZERAMENTO_ENC_X	BOOL	FALSE	AZZERAMENTO ENCODER ASSE X
+3.3	AZZERAMENTO_ENC_Z	BOOL	FALSE	AZZERAMENTO ENCODER ASSE Z
+3.4	TRASF_DATI_OK	BOOL	FALSE	BIT PER VISUALIZZAZIONE SU OP DA TI RICEVUTI
+3.5	RESET_MSG	BOOL	FALSE	
+3.6	SPARE8	BOOL	FALSE	
+3.7	SPARE9	BOOL	FALSE	
+4.0	JOG_ASSE_X	DINT	L#0	VELOCITA JOG ASSE X
+8.0	JOG_ASSE_Z	DINT	L#0	VELOCITA JOG ASSE Z
=12.0		END_STRUCT		