

| ATTIVITA' | ORE FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31500 | 33000 | 34500 | 36000 | 37500 |
| Manutenzione programmata motore Jenbacher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrazione candele - Verifica sistema di accensione | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sostituzione Filtro aria motore | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione prefiltri aria motore | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Misura arretramenti valvole Testa cilindri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sostituzione filtro gas Rampa gas | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Misura Delta P Motore | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Rabbocco acqua Batterie avviamento | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Misura depressione in coppa Olio lubrificante | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Misura intasamento intercooler | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Ingrassaggio cuscinetti alternatore | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ingrassaggio snodi valvola farfalla Skid | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione filtro Olio lubrificante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Campionamento per analisi Olio lubrificante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Verifica combinatore telefonico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Regolazione valvole Testa cilindro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sostituzione candele Sistema di accensione | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | |
| Sostituzione filtro prelubrifica Olio lubrificante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sostituzione filtro Olio lubrificante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sostituzione Olio lubrificante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Campionamento per analisi Olio lubrifica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pulizia Testa cilindro | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | |
| Pulizia pistone Testa cilindro | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | |
| Ispezione bicchierino Punterie | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | |
| Sostituzione intercooler | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| Manutenzione programmata di tutte le sezioni connesse alla cogenerazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostituzione panni trafo | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Ingrassaggio cuscinetti Soffiante | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione Cinghie soffiante | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione zanzariere Container | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione celle filtranti container | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Misura qualità biogas Skid biogas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sostituzione filtro biogas Skid biogas | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione filtri aria Quadri elettrici | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Sostituzione prefiltri aria Quadri elettrici | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Ispezione scarico condense Camino | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Compilazione libro macchina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Compilazione file impianto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lavaggio Dissipatore | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Pulizia filtri chiller | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Lavaggio piping Skid biogas | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Lavaggio scarichi condense | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Lavaggio torre evaporativa | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Verificare corretta accensione torcia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pulizia celle di media | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
| Pulizia armadi | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
| Pulizia caldaia lato fumi | | | x | | | | | | | | x | | | | x | | | | | |
| Verifica funzionamento rampa ISPELS Impianto | | | x | | | | | | | | x | | | | x | | | | | |
| Verifica sensori gas fumi termovelocimetrici | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
| Revisione valvole di sicurezza | | | x | | | | | | | | x | | | | x | | | | | |
| Verifica serraggi corde e pressacavi genese | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
| Verifica filtro gas madas | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
| Verifica circuiti elettrici | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
| | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31500 | 33000 | 34500 | 36000 | 37500 |
| | ORE FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |