


	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G017/001	
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1	
	GRUPPO OTTURATORE AUTOMATICO DI SICUREZZA	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/4	



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

RIFERIRSI AL MANUALE ISTRUZIONI SPECIFICO DEL COSTRUTTORE

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G017/001	
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1	
	GRUPPO OTTURATORE AUTOMATICO DI SICUREZZA	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 2/4	

VERIFICA DELLO STATO GENERALE			
STATO MACCHINA: S W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
PULIZIA		• Effettuare una accurata pulizia dell'otturatore, ponendo particolare attenzione alle parti mobili.	• Stracci • Pennello • Raschietto • Detergenti • Antiaderenti • Aria compressa
PARTE PNEUMATICA	 	◆ Controllare che non vi siano perdite d'aria dai raccordi e dalle tubazioni e che non vi siano trafileamenti dai cilindri dai silenziatori e dalle elettrovalvole. ◆ Se necessario intervenire eliminando le perdite e i trafileamenti, eventualmente sostituendo quanto necessario.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G017/001	
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1	
	GRUPPO OTTURATORE AUTOMATICO DI SICUREZZA	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 3/4	

VERIFICA FUNZIONALE			
STATO MACCHINA: S W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
INTEGRITA' MECCANICA		- Verificare che la struttura sia integra e non abbia subito urti. - Verificare il corretto fissaggio dei componenti meccanici di riferimento. Se necessario ripristinare correttamente il fissaggio intervenendo sul serraggio delle viti secondo la tabella "Momenti di serraggio viti".	- Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Chiave dinamometrica
CONTROLLO FUNZIONAMENTO		- Verificare il corretto inserimento. - Verificare il corretto funzionamento dell'otturatore compreso la parte meccanica mobile che viene otturata. - Controllare la camma meccanica.	Normale attrezzatura manutentiva meccanica
PARTE ELETTRICA		- Controllo integrità cavi elettrici. - Controllo funzionamento e posizionamento degli interuttori di prossimità.	Normale attrezzatura manutentiva meccanica
CONTROLLO CIRCUITO DI SICUREZZA		Controllare che tutti i relè previsti sulla catena circuitale elettrica di sicurezza funzionino correttamente (disinserzione dei relè).	



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

PER ESEGUIRE LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, QUALORA SIA NECESSARIO, UTILIZZARE ADEGUATI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO.

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G017/001	
	ELETTRICA ■ ■ MECCANICA ■ ■ FLUIDICA ■ ■	EDIZIONE 1	
	GRUPPO OTTURATORE AUTOMATICO DI SICUREZZA	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 4/4	

STATO MACCHINA: S W	
--	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO		• Mettere la macchina in condizione di sicurezza, vedi "Manuale istruzioni per l'uso" • Scaricare aria impianto • Scollegare l'impianto elettrofluidico • Scollegare i connettori degli interuttori di prossimità • Togliere le viti di fissaggio • Rimuovere il gruppo	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica
MONTAGGIO		• Posizionare l'otturatore • Avvitare le viti secondo la tabella "Momenti di serraggio viti". • Collegare e attivare l'impianto elettrofluidico • Eseguire "pulizia" • Eseguire "verifica funzionale"	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica • Chiave dinamometrica



ELENCO SCHEDE DA CONSULTARE

Componenti	N° Scheda	Note
Interuttore di prossimità	E151/001	