



	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M154/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE CINGHIA DI TRASMISSIONE	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/4	

Puleggia per
cinghia dentata

Cinghia dentata




Puleggia per
cinghia dentata




	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M154/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE CINGHIA DI TRASMISSIONE	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 2/4	

Cinghia trapezoidale



Puleggia per
cinghia
trapezoidale



	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M154/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE CINGHIA DI TRASMISSIONE	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 3/4	

STATO MACCHINA: S W	
-----------------------------------	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA INTEGRITÀ		Effettuare un controllo visivo della cinghia di trasmissione. Controllare accuratamente che su tutto lo sviluppo della cinghia non siano presenti abrasioni, tagli, sfilacciamenti o segni di usura. Se necessario, procedere alla sostituzione della cinghia di trasmissione.	



ATTENZIONE:

PREVEDERE COMUNQUE LA SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA RISPETTANDO I TEMPI INDICATI SUL RELATIVO CATALOGO TECNICO.

STATO MACCHINA: S W	
-----------------------------------	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
REGOLAZIONE DEL TENSIONAMENTO		Eseguire il controllo del tensionamento con l'impiego di un dinamometro, applicando una forza a metà tra le due pulegge come specificato dal catalogo tecnico e verificando la freccia. Agire opportunamente sul gruppo tendicinghia in modo tale da aumentare o diminuire la tensione della cinghia.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Dinamometro.

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Verificare che il valore della freccia di flessione, misurata a metà tra le due pulegge, sia contenuto tra l'1% e il 2% della misura dell'interasse fra centri di trasmissione.

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M154/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE CINGHIA DI TRASMISSIONE	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 4/4	

STATO MACCHINA: S W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO		Allentare il tensionamento della cinghia agendo sul gruppo tendicinghia, in modo da rilasciare completamente la tensione della cinghia. Estrarre la cinghia di trasmissione usurata dalle relative pulegge.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.
MONTAGGIO		Avvolgere la cinghia di trasmissione sulla relativa puleggia motrice e condotta assicurandosi che sia correttamente inserita nei rispettivi alloggiamenti. Procedere al tensionamento della cinghia agendo sul gruppo tendicinghia.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.
 NOTA: QUANDO SI SOSTITUISCE UNA CINGHIA DI TRASMISSIONE LA PROCEDURA DI CONTROLLO E REGOLAZIONE TENSIONAMENTO, DEVE ESSERE ESEGUITA FREQUENTEMENTE DURANTE LE PRIME 24÷48 ORE DI FUNZIONAMENTO, PER COMPENSARNE L'ADATTAMENTO.			