


	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA F152/002	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☐ FLUIDICA ☒	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE PRESSOSTATO	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/4	



	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA F152/002		
	ELETTRICA ☐	MECCANICA ☐	FLUIDICA ☒		EDIZIONE 2
	COMPONENTE PRESSOSTATO				DATA 03/03/2000
	MANUTENZIONE PREVENTIVA				FOGLIO 2/4

STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W	
--	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO EFFICIENZA		Verificare l'efficienza del pressostato. Ruotare il dispositivo di regolazione e verificare il rispettivo valore di pressione sul manometro.	

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Verificare la funzionalità del manometro relativo al pressostato.

STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W	
--	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO FISSAGGIO		Controllare che il pressostato sia correttamente fissato.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.

--

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA F152/002	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☐ FLUIDICA ☒	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE PRESSOSTATO	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 3/4	

STATO MACCHINA: ☐ S ☒ W	
--	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
REGOLAZIONE		Utilizzando un adatto cacciavite, svitare le viti di fissaggio del coperchietto metallico di protezione dell'elemento di regolazione del pressostato e rimuovere il coperchietto stesso. Utilizzando una chiave esagonale, ruotare l'elemento di regolazione fino a raggiungere la pressione massima di taratura (riportata sull'elemento di taratura stesso). Ruotare lentamente in senso opposto l'elemento di regolazione (diminuendo la pressione di taratura) fino alla commutazione del pressostato (accensione del led rosso situato sul connettore elettrico del pressostato). Ruotare lentamente l'elemento di regolazione in senso opposto al precedente (aumentando la pressione di taratura) fino all'accensione del led verde situato sul connettore elettrico e proseguire di circa ½ giro. Riposizionare il coperchietto di protezione e serrare le relative viti di fissaggio.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.



NOTA:

LA PRESENTE PROCEDURA DI REGOLAZIONE È APPLICABILE IN SEGUITO ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESSOSTATO OPPURE IN CASO DI ANOMALO INTERVENTO DELLO STESSO CON IMPIANTO IDRAULICO REGOLARMENTE IN PRESSIONE.

