CNP

MANUALE D'USO

14/02/05 R.04 VERS. SOFTWARE D4.01 ...

Italiano

- Il presente manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Leggere attentamente le avvertenze contenute in esso in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.
- Questa macchina dovrà essere destinata al solo uso per il quale é stata espressamente concepita. Ogni altro uso é da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il Costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Ghisalba si ritiene responsabile della macchina nella sua configurazione originale.

- Qualsiasi intervento che alteri la struttura o il ciclo di funzionamento della macchina deve essere eseguito od autorizzato dall'Ufficio Tecnico della Ghisalba.
- Ghisalba non si ritiene responsabile delle conseguenze derivate dall'utilizzo di ricambi non originali.
- Ghisalba si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche sul presente manuale e sulla macchina senza obbligo di preavviso. Qualora vengano rilevati errori tipografici o di altro genere, le correzioni saranno incluse nelle nuove versioni del manuale.

• Ghisalba si ritiene responsabile delle informazioni riportate nella versione originale del manuale in lingua italiana.

• Proprietà riservata - Riproduzione vietata. Ghisalba tutela i propri diritti sui disegni e sui cataloghi a termine di legge.



SOMMARIO

	SOMM	ARIOERIFICA ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO	
	1 V	ERIFICA ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO ROCEDURA ESSENZIALE DI MESSA IN SERVIZIO INTRODUZIONE	3
	2 P	ROCEDURA ESSENZIALE DI MESSA IN CEDITATIO	9
	2.1	INTRODUZIONE	10
	2.2	INTRODUZIONE VERIFICHE PRELIMINARI CONTROLLI E CONFIGURAZIONI PRINCIPALI	10
	2.3	CONTROLLE CONTROL	10
	2.4	CONTROLLI E CONFIGURAZIONI PRINCIPALI FUNZIONAMENTO COME CONTROLLO DI VELOCITÀ	11
	2.4	FUNZIONAMENTO COME CONTROLLO DI VELOCITÀ GESTIONE DELLE RAMPE NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ	11
		GESTIONE DELLE RAMPE NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ OPZIONI NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ	13
	2.6	OPZIONI NEL CONTROLLO DI VEI OCITÀ	14
	2.7	OPZIONI NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ FUNZIONAMENTO COME CONTROLLO DI CORRENTE (COPPIA) OPZIONI NEL CONTROLLO DEL LIMITE DI CORRENTE	14
	2.8	OPZIONI NEL CONTROLLO DEL LIMITE DI CORRENTE	15
	2.9	ISCITE ANALOGICUE E DIOLENT	16
	2.10	BACKUP F RESTORE DEL DADAMETRI CALLACT	17
	3 C/	ARATTERISTICHE GENERALI	17
	3.1	DESCRIZIONE GENERALI	18
	3.2	DESCRIZIONE GENERALE CARATTERISTICHE TECNICHE	1Ω
	3.3	CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSIONI DI INGOMBRO CNP GR 1	10
		DIMENSIONI DI INGOMBRO CNP GR.1	Z3
	3.4	MONTAGGIO PASSANTE CNP GR.1	28
	3.5	MONTAGGIO PASSANTE CNP GR.1 DIMENSIONI D'INGOMBRO CNP GR.2 DIMENSIONI D'INGOMBRO CNP GR.2.	29
	3.6	DIMENSIONI D'INGOMBRO CNP GR.2A	30
	3.7	MONTAGGIO PASSANTE CND CD 2 24	31
	3.8	DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.A	32
	3.9	DIMENSION DI MODULARE S GRA	33
	3.10	DIMENSIONI DI INCOMPRO SINTA DI FOTENZA CINP MODULARE.S GR B	3/
	3.11	DIMENSIONI DI INCOMBRO CIVITÀ DI POTENZA CNP MODULARE, S GR. C	35
	3.12		36
	3.13		27
		DIMENSIONI DI INGOMBRO IMITA DI POTENZA CND. MODULA RESO	
	3.14	DIVIENSIUNI DI INGOMBRO IMITA DI POTENZA CND. MODILI ADDI	38
	3.15	DIMENSIONI DI INGOMBRO LINITÀ DI POTENZA CND. MODULARE O CONTINUI	39
	3.16	DIMENSIONI DI INGOMBRO LINITA DI POTENZA CND. MODULADE O CONTINUI	40
	3.17	DIMENSIONI DI INGOMBRO LINITÀ DI POTENZA CND. MODULA DE CONTINUI	41
	3.18	DIMENSIONI DI INGOMBRO LINITA DI POTENZA CND. MODULA DE S.	42
	3.19	DIMENSIONI DI NIGOMBRO IMITA DI DOTENZA OND	43
	3.20	DIMENSI INI DI INICOMPRO LIMITA DI CONTROLLO	44
	3.21	COLLEGAMENTI DI POTENZA CNP GR.12A	45
	3.22	COLLEGAMENT DI POTENZA CNP GR.12A	46
	3.23	COLLEGAMENTI DI POTENZA CNP GR.TZA	48
	3.24	SCHEMA ELETTRICO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S TERMINALI UNITÀ DI CONTROLLO CNP MODULARE.S TERMINALI DI POTENZA E DI ALIMENTAZIONE	50
		TERMINALI UNITA DI CONTROLLO CNP MODULARE.S	51
	3.25	TERMINALI DI POTENZA E DI ALIMENTAZIONE LEGENDA PER COLI FGAMENTI DI POTENZA	
	3.26	LEGENDA PER COLLEGAMENTI DI POTENZA	52
	3.27	INDUTTANZA TRIFASE DI COMMUTAZIONE	53
	3.28		
	3.29	TERMINALI DI SEGNALE	56
	3.30	TERMINALI DI SEGNALE	57
	3.31	RETROAZIONE DA FNOODES	60
	3.32	RETROAZIONE DA ENCODER	61
1	J.JZ	SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE	62
4	IAS		
		MODALITÀ OPERATIVE DEI TASTI	04
	4.2	FUNZIONI VISUALIZZATE DAI LED	64
	4.3		
	4.4		
5	STR	REMOTIZZAZIONE TASTIERAUTTURA DEL FIRMWAREGENERALITÀ	68
	5.1	GENERALITÀ	71
	5.2	GENERALITÀ	71
	0.2	OUTLINAT ONZIONALE A BLOCCHI	72

5.3	COPIATURA PARAMETRI	
6 FUN	COPIATURA PARAMETRI ZIONI CARATTERISTICHE TARATURA AUTOMATICA	8
6.1	TARATURA AUTOMATICA	83
6.2	TARATURA AUTOMATICA	83
6.3	RAMPE SUL RIFERIMENTO	85
6.4	POTENZIOMETRO MOTORIZZATO LIMITAZIONE DI CORRENTE	86
6.5	LIMITAZIONE DI CORRENTE	87
6.6	QUADRANTI OPERATIVI IMMAGINE TERMICA DEL RISCAL DAMENTO DEL MOTORE	89
	IMMAGINE TERMICA DEL RISCALDAMENTO DEL MOTORE	92
6.8	REGOLATORE DI CAMPO	93
6.9	USCITE DIGITALI CONFIGURABILI. ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ	96
6.10	ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ	08
6.10.		
6.10.		
6.10.		
6.10.		
6.10.:		
6.10.		
6.10.7		
6.10.8		
6.10.9		
6.10.1	Comparsa di eventuali allarmi convertitore METRI DI FUNZIONAMENTO	111
7 PARAM		
7.1 F		
7.1.2	M001: Retroazione di velocità / tensione	113
7.1.3	M002: Riferimento globale di volocità / tanzi	113
7.1.4		
7.1.5		
7.1.6		
7.1.7	M005: Angolo di ritardo per accensione tiristori M006: Tensione di armatura	114
7.1.8		
7.1.9		
7.1.10		
7.1.11		
7.1.12		
7.1.12		
7.1.13		
7.1.14		
7.1.15		
7.1.16		
7.1.18	The state of the s	
7.1.19	and the content of composition	
7.1.20	The serial analogical following the serial followin	
7.1.21		
7.1.22	and thidle might bliggest didital	
7.1.23		
7.1.24		
7.1.25	M024: Potenza elettrica di uscita	119
7.1.26	M025: Coppia motore	119
7.1.27	M026: Frequenza encoder	119
7.1.28	M026: Frequenza encoder	119
7.1.29		
7.1.30	201 001130 CICILO	
7.1.31	The state ingressi didildir do Hiorsettlera	
7.1.32	and ingressi didiful du Compessione seriale	
/ 110 0411	ETRI DI PROGRAMMAZIONE	122

7.2.1	P001: Codice di programmazione P001: Comando gutotarature	
7.2.2	P001: Comando autotarature	122
7.2.3	P002: Comando copiatura parametri	122
7.2.4	P003: Livello di programmazione	123
7.2.5	P004: Pagina visualizzata all'accensione P005: Visualizzazione parametri di misura polle	123
7.2.6	P005: Visualizzazione parametri di ili	124
7.2.7		
7.2.8		
7.2.9	P010: Velocità massima P011: Tensione di armatura massima	124
7.2.10		
7.2.10		
7.2.11	P013: Riferimento max positivo di velocità / tensione	23
7.2.13	P015: Riferimento max negativo di velocità / tensione	20
7.2.14		
7.2.15	P030: Rampa di salita del riferimento positivo	27
7.2.16		
7.2.17		
7.2.18	P033: Rampa di discesa del riferimento negativo	28
7.2.19	P034: Rampa di ston del riferimente pasiti	28
7.2.20	P034: Rampa di stop del riferimento positivo	28
7.2.21	P035: Rampa di stop del riferimento negativo	29
7.2.22	P036: Rampa di salita del riferimento jog	29
7.2.23	P037: Rampa di discesa del riferimento jog	29
7.2.24		
7.2.25		
7.2.26		
7.2.27		
7.2.28		
7.2.29		
7.2.30		
7.2.31		
7.2.31		
7.2.33		
7.2.34		
7.2.34		
7.2.36		
7.2.37		
7.2.38		
7.2.39		
7.2.40		
7.2.41		
7.2.42		
7.2.43	P082: Adattamento automatico parametri di velocità	,
7.2.44		
7.2.45	P084: Secondo errore di velocità per adattamento automatico)
7.2.46	P085: Aumento tempo integrale di velocità in rampa	,
7.2.47	P086: Compensazione di armatura	
7.2.48		
7.2.49	P088: Caduta resistiva di armatura	
7.2.50	P088: Caduta resistiva di armatura	
7.2.51		
7.2.52	P101: Tempo integrale anello di corrente in regime discontinuo	
7.2.53	The stripe integrale until the continue continue	
7.2.54		
7.2.55		
7.2.56		
7.2.57	and the state of t	
/	P120: Polarità ingresso principale di velocità / tensione	

	7.2.5	50 0101 0:	
	7.2.5	The state ingressor principale of velocity / tencions	1.4
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.6	3 P126(129)(132): Polgrità ingressa anglazione su ili i 1/2/2)	. 14
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.6		
	7.2.70	9 P157(158): Polarità uscita analogica 1(2)	144
	7.2.7		
	7.2.72	P171(177)(183)(189)(195): Ritardo attivazione unite disital al(2)(3)(4)(5)	146
	7.2.73	P171(177)(183)(189)(195): Ritardo attivazione uscita digitale 1(2)(3)(4)(5)	147
	7.2.74		
	7.2.75	P173(179)(185)(191)(197): Livello commutazione uscita digitale 1(2)(3)(4)(5)	148
	7.2.76		
	7.2.77	P175(181)(187)(193)(199): Logica contatto uscita digitale 1(2)(3)(4)(5)	149
	7.2.78	P221: Selezione rampe jog	150
	7.2.79		
	7.2.80	P230: Angolo minimo di accensione	151
	7.2.81		
	7.2.82		
	7.2.83	P250: Polarità del riferimento interno Up / Down	152
	7.2.84	P251: Ripristing all'accorsions del if	152
,		P251: Ripristino all'accensione del riferimento interno Up / Down	152
	7.3.1		
	7.3.2		
	7.3.3		
	7.3.4		
	7.3.5		
	7.3.6		
	7.3.7		
	7.3.8	C015: Ritardo riduzione corrente di campo a riposo	55
	7.3.9	C016: Minima corrente di campo in al-flu	55
	7.3.10		
	7.3.11	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	70.0		
	7.3.12 7.3.13		
	7.3.14		
	7.3.15		
	7.3.16		
	7.3.17	C061: Selezione secondo guadranto	58
	7.3.18	C061: Selezione secondo quadrante	58
	7.3.19		
	7.3.20		
	7.3.21		
		237 21 Impoisive direction	
	7.3.22		
	7.3.23	a visition doloculicelluzioni gligrme	_
	7.3.24		
	7.3.25	2072. Addition and Hittensions	
	7.3.26	C093: Autoreset dopo interruzione di rete	0
	7.3.27	C094: Sicurezza alla ripartenza	0
	7.3.28		
	7.3.29	A CONTRACTOR SCIENTIFIC LOCAL TOTAL	_
	0.2/	C101: Ritardo alla prima abilitazione dall'alimentazione	1
_			(5)

	7.3.	31 C103: Arresto di emergenza	
		31 C103: Arresto di emergenza	162
	7.3.	32 C105(106)(107)(108): Selezione 1(2)(3)(4) sorgenti dei riferimenti	162
	7.3.	33 C110(111)(112): Selezione 1(2)(3) sorgenti dei conservati	163
	7.3.		64
	7.3.3	35 C130(131)(132)(133)(134)(135) St. 15 (2)(3)	65
	7.3.3	C141: Ritardo intervento allarmi A016/017	67
	7.3.3	37 C142: Ritardo intervente alla A016/017	69
	7.3.3	C142: Ritardo intervento allarme A027	70
	7.3.3	C143: Ritardo intervento allarme A028 C150: Esclusione intervento allarme A001	70
	7.3.4	C150: Esclusione intervento allarme A001	70
		C151: Esclusione intervento allarme A004	70
	7.3.4	C153: Esclusione intervento allarme A004	70
	7.3.4	C154: Esclusione intervento allarme A007	70
	7.3.4	C155 : Gestione intervento allarme A008	71
	7.3.4	4 C156: Esclusione intervento allarma A010	7]
	7.3.4	5 C157: Esclusione intervento allarme A016/017	7]
	7.3.4	6 C158: Esclusione intervente diarrie A016/01/	71
	7.3.4	6 C158: Esclusione intervento allarme A027	7 7
	7.3.4	7 C159: Esclusione intervento allarme A027	70
	7.3.49	8 C160: Indirizzo convertitore collegamento seriale	2
		9 C161: Velocità di trasmissione collegamento seriale	2
	7.3.50	C162: Controllo di parità collegamento seriale	2
	7.3.5	C163: Indirizzo iniziale area dati master	2
	7.3.52	o i o i i iiile oui sellule	3
	7.3.53	C165: Ritardo alla risposta seriale	3
	7.3.54	C170: Selezione carico	3
8	DIAGN	4 C170: Selezione carico	3
	8.1 P	PARAMETRI DI ALLABASE 177	1
	8.1.1	PARAMETRI DI ALLARME	1
	8.1.2	A001: Anomalia corrente di campo	+
	8.1.3	A002: Sovratemperatura dissipatore	-
		A003: Sovracorrente di armatura)
	8.1.4	A004: Carico interrotto)
	8.1.5	A006: Frequenza alimentazione instabile)
	8.1.6	A007: Mancanza fase alimentazione	i
	8.1.7	A008: Anomalia retroazione di velocità	
	8.1.8	A009: Sovracorrente di compa	
	8.1.9	A009: Sovracorrente di campo	
	8.1.10	A010: Sovratensione di armatura	
	8.1.11	A011: Induttanza autotaratura fuori tolleranza	
	8.1.12	A012: Frequenza alimentazione fuori tolleranza	
		A013: Anomalia sincronismi	
	8.1.13	A014: Resistenza autotaratura fuori tolleranza	
	8.1.14	A015: Coppia in autotaratura di corrente	
	8.1.15	A016: Sovratensione di alimentazione	
	8.1.16	A017: Sottotensione di alimentazione	
	8.1.17	A018: Autotaratura interrotta	
	8.1.18	A019: Limitazione in guitatare la	
	8.1.19	A019: Limitazione in autotaratura di velocità	
	8.1.20		
	8.1.21		
	8.1.22	A022: Intervento protezione termica convertitore	
	8.1.23	A024: EEPROM mancante o non programmata	
	8.1.24	A025: Parametri area di lavoro EEPROM alterati 179 A026: Parametri area di backup EEPROM arreti 179	
	8.1.25	A026: Parametri area di backup EEPPOM area l'	
	8.1.26	A026: Parametri area di backup EEPROM errati A027: Comunicazione seriale interretta 179	
	8.1.27		
	8.1.28	A028: Collegamento con il bus di campo interrotto	
	8.1.29		
	8.1.30	A030: Allarme esterno 3	
	0.1.30		
		180	

	8.1.31	ΛΩ22. P 1	
		1004, Nesel Illicrocontrollere	
	8.1.32	A032: Reset microcontrollore	180
	8.1.33	Ulteriori segnalazioni di all	120
	8.2 PA	ARAMEIRI DI AVVERTENZA	
	8.2.1	W002: Perdita retroggiona di LL in	
	8.2.2	W003: Limite hardware di corrente !	
	8.2.3	W004: Ripartenza in sicurozza de la	
	8.2.4	W005: Ripartenza dono arresta li	
	8.2.5	W006: Valori di backup in BAAA	
	8.2.6	W007: Valori di default in PAAA	
	8.2./	W008: Parametri area di lavoro EEDDOLL III	182
	8.2.8	W009: Parametri area all'I	192
9	CARALL	ERISTICHE EMC E EUTPO IN INCRESS	
10	PARAME	TERISTICHE EMC E FILTRO IN INGRESSOETRI UTENTE DIVERSI DAL DEFAULT	
			107

1 VERIFICA ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO


All'atto del ricevimento dell'apparecchiatura accertarsi che essa non presenti segni di danneggiamento e che sia conforme a quanto richiesto, facendo riferimento alla targhetta adesiva posta sulla parte anteriore del convertitore e di cui nel seguito si fornisce una descrizione. Nel caso di danni rivolgersi alla compagnia assicurativa interessata o al fornitore.

Se l'apparecchiatura viene immagazzinata prima della messa in servizio, accertarsi che le condizioni ambientali del locale in cui viene collocata siano accettabili (temperature comprese tra -20°C e +60°C, umidità relativa inferiore al 95% e totale assenza di condensa).

La garanzia copre i difetti di fabbricazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni verificatisi durante il trasporto o il disimballaggio.

In nessun caso ed in nessuna circostanza il produttore sarà responsabile di danni o guasti dovuti ad errato utilizzo, abuso, errata installazione o condizioni inadeguate di temperatura e/o umidità, presenza di sostanze corrosive, nonché per guasti dovuti a funzionamento al di sopra dei valori nominali. Il produttore non sarà responsabile di danni conseguenti o accidentali.

La garanzia del costruttore, salvo diverse soluzioni accettate, ha durata di mesi 12 a partire dalla data di consegna.



- 1. La denominazione dell'apparecchiatura è CNP U.350, ed è un azionamento digitale CA/CC.
- 2. Si tratta della sigla che individua la configurazione a due ponti trifasi totalcontrollati in antiparallelo costituenti la sezione di potenza presente nel convertitore.
- 3. Sono riportati, rispettivamente prima e dopo un punto di separazione, il codice principale ed il codice taglia dell'apparecchiatura (codici Ghisalba).
- 4. La sezione di controllo può essere alimentata con una tensione alternata monofase 380 ... 500Vca, oppure (ovviamente ad una diversa coppia di terminali) con una tensione continua di 24Vcc.
- 5. La sezione di armatura può essere alimentata con una tensione alternata trifase di 500Vca max, ad una frequenza di 50/60Hz, assorbendo a carico nominale una corrente alternata trifase di 287A.
- 6. La sezione di eccitazione può essere alimentata con una tensione alternata monofase 380 ... 500Vca, ad una frequenza di 50/60Hz, assorbendo a carico nominale una corrente alternata di 15A.
- 7. L'apparecchiatura può fornire in uscita sull'armatura 520Vcc max con 350A continuativi (ammesso un sovraccarico massimo del 150% della corrente nominale con un determinato dutycycle).
- 8. L'apparecchiatura può fornire in uscita sull'eccitazione 425Vcc max con 15A continuativi.

2 PROCEDURA ESSENZIALE DI MESSA IN SERVIZIO

2.1 INTRODUZIONE

Nel seguito della presente sezione sono riportate le principali verifiche ed operazioni da effettuare per una regolazione ottimale del convertitore tipo CNP.

Si suppone che l'Utente abbia già dimestichezza con l'utilizzo della tastiera: in caso contrario si faccia riferimento alla sezione TASTIERA E DISPLAY ALFANUMERICO.

Per semplicità, si fa riferimento al funzionamento del convertitore nella modalità che prevede l'invio agli ingressi dei riferimenti e delle sequenze di comando tramite la morsettiera.

La presente sezione vuol solo fornire una traccia che può essere utilmente seguita per una corretta messa a punto, partendo dalle regolazioni relative alle applicazioni più comuni, fino alle impostazioni relative agli utilizzi più specifici.

Per ogni ulteriore informazione sulla funzione dei vari morsetti hardware o parametri software, e per ogni altro dettaglio in generale, si vedano le corrispondenti sezioni del presente manuale.

In particolare, fare costante riferimento alla sezione COLLEGAMENTI DI POTENZA insieme alla sezione COLLEGAMENTI DI SEGNALE per un corretto utilizzo dei terminali hardware, allo SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI ed alla sezione ELENCO DEI PARAMETRI per la corretta impostazione dei parametri software.

2.2 VERIFICHE PRELIMINARI

2.2.1 All'atto dell'installazione, verificare dalla targhetta adesiva riportata sul pannello frontale che il valore della tensione di rete previsto per l'alimentazione della sezione di potenza alle barre L1-2-3 non sia superiore al massimo prescritto (standard 440Vca per CNP U e CNP R), e che la tensione di alimentazione per il regolatore di campo ai mors. E1-2 e per la sezione di controllo ai mors. 53-54 sia compresa nel range prescritto (standard 380 ... 500Vca).

Quest'ultima verifica non è ovviamente necessaria se si intende alimentare la sezione di controllo con una tensione continua di 24Vcc ai mors. 40-42, la qual cosa è sempre possibile senza alcun aggiustamento hardware.

Di serie, l'apparecchiatura è alimentabile ai mors. 53-54 (sezione di controllo) con una tensione alternata monofase compresa nel range 380 ... 500Vca. Su richiesta, l'apparecchiatura è alimentabile ai mors. 53-54 con una tensione alternata monofase compresa nel range 200 ... 240Vca.



NOTA

Di serie, l'apparecchiatura è alimentabile ai mors. E1-2 (regolatore di campo) con una tensione alternata monofase compresa nel range 380 ... 500Vca. Per poter alimentare i mors. E1-2 con una tensione alternata monofase compresa nel range 200 ... 240Vca occorre inserire il jumper J1 sulla scheda deflussatore ES734, nella posizione "230 ON".

- 2.2.2 Verificare inoltre che la taglia del convertitore non sia sovradimensionata rispetto alla corrente nominale del motore: in pratica è opportuno che quest'ultima non sia inferiore a circa il 75% della corrente nominale del convertitore.
- 2.2.3 Effettuare un controllo accurato del cablaggio, facendo riferimento alle sezioni COLLEGAMENTI DI POTENZA e COLLEGAMENTI DI SEGNALE, riportate nel presente manuale: verificare in particolare che un contatto ausiliario NO del teleruttore KM sia stato posto in serie al contatto di ENABLE sul mors. 24.
- 2.2.4 Collegare la calza dei cavi schermati relativi ai segnali analogici al potenziale di terra nel modo più diretto possibile, utilizzando i tre fermacavi a collare appositamente predisposti sul fondo del carter di supporto della scheda comando.

2.3 CONTROLLI E CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

2.3.1 Alimentare la sezione di controllo ed il regolatore di campo dell'apparecchiatura (ad esclusione della sezione di potenza): i quattro LED visibili dalla piccola asola rettangolare praticata sul coperchio dovranno essere tutti spenti.



NOTA

Se sul display compare la visualizzazione di un allarme, effettuarne il reset: ciò può essere ottenuto premendo contemporaneamente i tasti "PROG" e "SAVE" della tastiera frontale, oppure per mezzo di uno degli ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) al valore 0:Reset (tale configurazione è di default su MDI1 al mors. 28). Nel caso in cui la visualizzazione dell'allarme non scompaia dal display (se quindi la causa dell'allarme persiste) consultare il manuale alla sezione PARAMETRI DI ALLARME.



NOTA

L'eventuale modifica di tali parametri, come per qualunque altro, richiede prima l'aver portato ad 1 il valore del par. P000.



NOTA

È opportuno effettuare il salvataggio su EEPROM anche per tutte le altre impostazioni che verranno indicate nel seguito della presente procedura. In caso contrario i dati immessi verranno persi allo spegnimento dell'apparecchiatura.



NOTA

Il livello di programmazione programmato di default sul par. P003 è quello denominato 0:Basic, che rende accessibile, e modificabile, solo un ristretto numero di parametri poiché è rivolto ad una messa in servizio rapida e semplificata. Se nel corso della presente procedura di messa in servizio viene presentata la possibilità (o l'opportunità) di variare dei parametri non compresi in tale livello di programmazione, allora occorre impostare sul par. P003 il valore 1:Advanced.

2.3.2 In assenza di allarmi memorizzati, il display continuerà generalmente a visualizzare la pagina Status, a meno che tramite il par. P004 (FirstPage) non sia stata programmata la pagina KeyPad. Nella pagina Status, in assenza di allarmi memorizzati, compare l'indicazione Drive OK, la versione software istallata, il tipo di convertitore, la taglia e la tensione massima di alimentazione applicabile alla sezione di potenza. In caso contrario, è questa la pagina in cui vengono visualizzati eventuali Allarmi o Warnings. Qui di seguito viene riportato un esempio di possibile visualizzazione.

Drive OK - D4.01 CNP U.100 P440

Nell'esempio sopra riportato, si deduce che vi è assenza di allarmi, che la versione software istallata è la D4.01 e che si tratta di un CNP R con corrente di uscita continuativa di 100A e tensione trifase massima applicabile alla sezione di potenza di 440V.



NOTA

Se sul display compare il warning W003 (Imax[T2] <100%), ciò sta a ricordare che occorre ruotare il trimmer T2 in senso completamente orario, poiché la posizione di non completamente in orario causerebbe una discordanza tra i vari valori impostati del limite di corrente e la massima corrente di armatura ottenibile, nel senso che quest'ultima risulterebbe inferiore al dovuto.

Il trimmer in oggetto è sul bordo destro della scheda ES800, in prossimità dei due display a sette segmenti visibili dalla piccola apertura sul coperchio del convertitore.

2.3.3 Verificare che l'eventuale gruppo di ventilazione funzioni con regolarità soffiando aria dal basso verso l'alto.

2.3.4 L'apparecchiatura sta già alimentando l'avvolgimento di campo del motore, secondo il valore di risparmio (Field Economy) impostato sul par. C014.

Impostare allora sul par. C010 (valore di default: 10%) la percentuale della corrente nominale di campo del motore rispetto alla corrente nominale di campo del convertitore. I valori standard della corrente nominale di campo del convertitore risultano essere 5A per il CNP.100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP.00min Gr. 2(A) e MODULARE.S.

Se desiderato, variare anche l'impostazione della corrente di campo a riposo sul par. C014 (valore di default: 10% di C010), e del ritardo alla riduzione del campo sul par. C015 (valore di default: 240s).

Eventualmente, nel caso si desideri alla partenza un boost sulla corrente di campo, impostare convenientemente il valore del par. C017 (valore di default: 100%) e del par. C018 (valore di default: 10s), inserendo la funzione per mezzo di uno degli ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) al valore 11:FldFrcEnabled. Ciò però potrebbe non avere praticamente effetto se l'aumento di corrente di campo non produce un aumento apprezzabile del flusso di campo, e ciò limita abbastanza le possibilità di applicazione di tale funzione.

- 2.3.5 Nei casi in cui occorre una regolazione dinamica della corrente di campo in deflussaggio (con retroazione di velocità diversa da quella di armatura), oltre al par. C010 ed al par. C014 già visti, occorre programmare la tensione nominale di armatura del motore sul par. C012 (valore di default: 1000V), la percentuale della velocità massima di inizio deflussaggio sul par. C011 (valore di default: 33%), ed il limite al valore minimo della corrente di campo sul par. C016 (valore di default: 25% di C010). Come riportato nel cap. REGOLATORE DI CAMPO, si suggerisce di impostare l'ultimo valore al 75% circa della corrente di campo minima di targa del motore, corrispondente alla velocità massima.
- 2.3.6 Verificare che il valore nominale della tensione di alimentazione della sezione di potenza coincida con quanto impostato sul par. C030 (valore di default: 400V): se necessario, modificarne il valore.
- 2.3.7 Portarsi sul par. C000 (valore di default: 100%) ed impostare il valore percentuale della corrente nominale di armatura del motore rispetto alla corrente nominale di armatura del convertitore. Eventualmente impostare anche un'appropriata costante termica sul par. C002 (valore di default: 300 s), seguendo le indicazioni di massima riportate sul presente manuale nel capitolo dedicato al parametro in oggetto.
- 2.3.8 Scegliere il tipo di funzionamento dell'anello di corrente per mezzo del par. C051 (valore di default: PI). Si consiglia di lasciare la selezione di default di C051 al valore 1:Predictive=>J1 solo quando si desideri avere una risposta molto rapida nel caso di un CNPR in retroazione da dinamo tachimetrica o encoder, a meno che però il carico non sia caratterizzato da una coppia di inerzia molto minore della coppia resistente.
- 2.3.9 Se si sceglie la seconda modalità (algoritmo di tipo predittivo), si raccomanda di spostare dalla pos. 1 alla pos. 0 il jumper J1 della schedina ES729/1 (all'interno dell'apparecchiatura, innestata sulla scheda pilotaggio ES728/2), e di eseguire a questo punto l'autotaratura di corrente, ponendo il par. P001 al valore 1:Current, e seguendo le istruzioni che compaiono a display (vedi anche la sezione TARATURA AUTOMATICA).

Se invece si l'ascia la prima modalità (regolatore PI), proseguire con il prossimo punto della presente Procedura.

- 2.3.10 Portarsi sul par. C070 (valore di default: Retroazione di dinamo tachimetrica 80 ... 250V) ed accertarsi che il tipo di retroazione di velocità impostato sia quello desiderato.
- 2.3.11 Se la retroazione è da dinamo tachimetrica, verificare la correttezza del valore impostato su C070 (tra i valori 0-1-2), il quale dev'essere concorde con il morsetto utilizzato per ricevere il segnale dalla dinamo. Successivamente, se il rapporto di trasduzione della dinamo tachimetrica impostato nel par. C074 (valore di default: 60V / 1000 RPM) è quello giusto, impostare la velocità corrispondente al riferimento massimo, in giri al minuto, nel par. P010 (valore di default: 2500RPM).



NOTA

È necessario impostare sul par. C074 e sul par. P010 dei valori tali per cui il prodotto C074 • P010 non superi il valore di 25V se C070 = 0, 80V se C070 = 1, 250V se C070 = 2. In caso contrario, ciò provocherà malfunzionamenti nel controllo di velocità da parte del convertitore.

2.3.12 Se la retroazione è da encoder, verificare che il rapporto di trasduzione del segnale fornito, impostato sul par. C072 (valore di default: 1024 impulsi/giro), sia quello giusto altrimenti variare quest'ultimo di conseguenza.

La velocità corrispondente al riferimento massimo, in giri al minuto, va sempre impostata nel par. P010 (valore di default: 2500RPM).



NOTA

È necessario impostare sul par. C072 e sul par. P010 dei valori tali per cui il prodotto C072•P010 non superi il valore di 102.400kHz (che è quello che si ottiene da un encoder che fornisce ad es. 1024 impulsi/giro e che può ruotare ad una velocità max. di 6000 RPM: $102400 = \frac{1024 \cdot 6000}{60}$), altrimenti ciò provocherà malfunzionamenti nel controllo di velocità da parte del convertitore.

- 2.3.13 Se la retroazione è da armatura, impostare nel par. P011 (valore di default: 400V per CNPR, 460V per CNPU) la tensione di armatura corrispondente al riferimento massimo, in Volt.
- 2.3.14 A meno che si tratti di un CNPU, di un CNPR in retroazione di armatura o nel caso in cui il momento di inerzia del carico sia fortemente variabile (ad es. in un bobinatore), si può a questo punto eseguire l'autotaratura di velocità, ponendo il par. P001 al valore 2:Speed e seguendo le istruzioni che compaiono a display (vedi anche la sezione TARATURA AUTOMATICA).
- 2.3.15 Occorre infine a questo punto eseguire l'autotaratura della caduta resistiva di armatura RxI, ponendo il par. P001 al valore 3:RxI e seguendo le istruzioni che compaiono a display (vedi anche la sezione TARATURA AUTOMATICA). Non eseguendo invece tale autotaratura, e lasciando il par. P088 al valore di default di 0V, il convertitore non è in grado di calcolare la forza controelettromotrice e visualizzarla nel par. M007 (BEMF), né è in grado di mantenere costante la forza controelettromotrice durante la regolazione dinamica della corrente di campo in deflussaggio o nella retroazione di armatura (tramite la compensazione effettuabile con il par. P086, il cui valore viene definito come percentuale del par. P088).

2.4 FUNZIONAMENTO COME CONTROLLO DI VELOCITÀ

2.4.1 Relativamente ai tre principali tipi di retroazione di velocità (dinamo tachimetrica, encoder, armatura), si è già detto alla precedente sezione CONTROLLI E CONFIGURAZIONI PRINCIPALI come programmare la velocità corrispondente al riferimento massimo.

Come ingressi analogici viene generalmente utilizzato l'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7 (in modo comune, in modo differenziale, o inviando un riferimento 0(4) ... 20mA dopo aver predisposto il jumper JP7 della scheda ES801 in pos. 2-3). All'ingresso in oggetto è possibile applicare la funzione di rampa. In alternativa, è possibile utilizzare l'ingresso IN 1 tra i mors. 11 e 13 (in modo comune, in modo differenziale, o inviando un riferimento 0(4) ... 20mA dopo aver predisposto il jumper JP8 della scheda ES801 in pos. 2-3).

Infine può esser utilizzato l'ingresso IN 2 tra il mors. 17 e lo 0V, oppure l'ingresso IN 3 tra il mors. 19 e lo 0V.



NOTA

NOTA: qualora si intenda utilizzare un riferimento 0(4) ... 20mA, il valore da programmare sui parametri relativi agli operatori Gain e Bias è dato nel capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE.



ATTENZIONE

Accertarsi che alla massima velocità ed alla massima corrente, la tensione di armatura in uscita non superi il valore nominale del motore.



NOTA

La stabilità di funzionamento diventa generalmente più critica al diminuire del valore massimo programmato per la velocità, in corrispondenza al riferimento massimo. Per programmare velocità massime particolarmente basse, conviene quindi non agire sulla regolazione della retroazione, ma deamplificare il riferimento tramite la funzione Gain relativa all'ingresso analogico scelto (vedi in proposito il capitolo OPZIONI NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ).

2.4.2 Il valore del riferimento per la marcia ad impulsi (jog) può essere scelto tra i tre programmati sui par. P222 ... P224 (valori di default: +5 %,-5 % e 0 % rispettivamente), mentre la selezione del particolare valore programmato va effettuata con una combinazione di massimo due ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) ai valori 12:JogA e 13:JogB (tali due configurazioni sono di default rispettivamente su MDI2 al mors. 30 e su MDI3 al mors. 32: per la corrispondenza vedi la tabella riportata nel capitolo relativo ai par. P222 ... P224).

2.5 GESTIONE DELLE RAMPE NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ

2.5.1 Il riferimento applicato alle rampe verrà indicato nel seguito di questo Manuale (e nello SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI) come Ref n. Si possono inserire dei tempi di rampa per tale riferimento Ref n impostandone il valore sui par. P030 ... P035 (valori di default: 0s), o anche inserire degli arrotondamenti tramite il par. P038 ed il par. P039 (valori di default: 0s).



NOTA

Tra i tempi di rampa ed i tempi di arrotondamento dev'essere verificata una determinata relazione di disuguaglianza, riportata nella nota presente nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO.

- 2.5.2 Le rampe per la marcia ad impulsi sono invece definite dal par. P221 (per default le stesse applicate al riferimento Ref n), e conseguentemente, a seconda della scelta fatta su di esso, dai par. P030 ... P035 (valori di default: 0s), oppure dal par. P036 e dal par. P037 (valori di default: 0s).
- 2.5.3 I tempi di rampa e arrotondamento, definiti dai par. P030 ... P035, P038, P039, possono anche essere variati dall'esterno in modo continuo per mezzo di uno degli ingressi analogici configurabili, programmando i par. C120(121)(122) ad uno dei valori 3:Ramps reduct. ... 7:tDN-reduction, o possono essere ridotti a zero per mezzo di uno degli ingressi digitali configurabili MDlx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) al valore 7:Ramps Disabled.
- 2.5.4 Con rampe di durata media può essere conveniente l'inserimento dell'aumento automatico del tempo integrale durante la rampa tramite il par. P085 (per default escluso).

2.6 OPZIONI NEL CONTROLLO DI VELOCITÀ

2.6.1 Al segnale entrante agli ingressi analogici REF, IN1, IN2, IN3 possono essere applicati gli operatori Gain (rispettivamente con il par. P122, par. P128, par. 131 e par. P134, con valore di default: 100%), Bias (rispettivamente con il par. P121, par. P127, par. P130 e par. P133, con valore di default: 0%) e Polarità (rispettivamente con il par. P120, par. P126, par. P129 e par. P132, con valore di default: Bipolare).

Infine, a tutti i quattro ingressi in oggetto è applicabile l'operatore Reverse (tramite gli ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) al valore 5:Reverse: tale configurazione è di default su MDI6 al mors. 38).

Se sulla tastiera è acceso o lampeggiante il LED LOC SEQ, l'inversione di polarità può essere anche ottenuta premendo il tasto "REVERSE".

Il riferimento internamente generato, risultante dall'applicazione dei suddetti operatori, è visualizzato rispettivamente dai par. M014, M010, M011 ed M012.

- 2.6.2 Per ottenere il riferimento Ref n applicato alle rampe può essere scelto uno tra i riferimenti preimpostati di marcia programmati (fino ad un numero massimo di sette) sui par. P211(212)(213)(214)(215)(216)(217) (valori di default: +5 %, +20 %, +10 %, 0 %, -5 %, -20 %, -10 %, rispettivamente). Ciò può esser attuato selezionando il riferimento di interesse con la combinazione di un numero massimo di tre ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) ai valori 1:Preset Speed A, 2:Preset Speed B e 3:Preset Speed C (per la corrispondenza vedi la tabella riportata nel capitolo relativo ai par. P211 ... P217: la funzione 1:Preset Speed A è di default su MDI4 al mors. 34). Anche a tali riferimenti preimpostati di marcia è applicabile la funzione Reverse descritta nel precedente punto. L'inserimento di un riferimento preimpostato di marcia richiede ad ogni modo la chiusura del contatto di START.
- 2.6.3 Per il riferimento di velocità Ref n applicato alle rampe è possibile selezionare la polarità ammessa tramite il par. P012 (valore di default: Bipolare).

Per tale riferimento è anche definibile il valore massimo con il par. P013 ed il par. P015 (valori di default: +100% e -100%, rispettivamente): tale limite vale anche per il riferimento globale n setpoint.

Dopo aver programmato una polarità di un solo segno sul par. P012 si inserisce un valore di velocità minima sia per il riferimento Ref n applicato alle rampe che per il riferimento globale di velocità n setpoint tramite il par. P014 ed il par. P016 (valori di default: 0%).

Il disinserimento della velocità minima si può ad ogni modo ottenere chiudendo uno degli ingressi digitali configurabili MDIx, una volta programmato i par. C130(131)(132)(134)(135) al valore 9:MinSpdDisabled.

2.6.4 Se si è in retroazione di dinamo tachimetrica o encoder, allora si può programmare, in caso di eventuale guasto sul segnale di retroazione, la commutazione automatica verso la retroazione di armatura tramite il par. C155 (valore di default: Allarme incluso).

Se inoltre è abilitata la regolazione della corrente di campo in deflussaggio, allora per fare in modo che in caso di guasto della retroazione la velocità di rotazione rimanga approssimativamente costante, come spiegato nel cap. REGOLATORE DI CAMPO, va programmato sul par. P011 (default 400V) lo stesso valore impostato nel par. C012.

- 2.6.5 Se si è in retroazione di armatura, si può inserire la compensazione della caduta RxI tramite il par. P086 (valore di default: 100%), il cui valore rappresenta una percentuale del par. P088 calcolato con l'autotaratura eseguibile ponendo il par. P001 al valore 3:RxI.
- 2.6.6 Nel caso in cui con riferimento zero il motore tenda lentamente a ruotare, nel caso in cui cioè vi sia un offset sull'errore di velocità, è possibile arrestare il motore regolando il par. P087 (valore di default: 0%).
- 2.6.7 È possibile avere una limitazione del valore dell'angolo di accensione, sia nel trasferimento di energia verso il carico, sia nella rigenerazione di energia verso la rete, regolando rispettivamente il par. P230 (valore di default: 30° per CNPR e 25° per CNPU) ed il par. P231 (valore di default: 150°).
- 2.6.8 Per evitare over-shoot di velocità che potrebbero manifestarsi con <u>variazioni rapide di riferimento a carico costante</u> (convertitore in limite di corrente), oppure per evitare perdite momentanee di velocità nel caso di <u>variazioni rapide di carico a riferimento costante</u>, può essere opportuno inserire l'adattamento automatico dei parametri (per default escluso) tramite il par. P082 e tutti gli altri parametri correlati. La diversità di programmazione che è opportuno effettuare nei due casi viene evidenziata nel capitolo ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ.

2.7 FUNZIONAMENTO COME CONTROLLO DI CORRENTE (COPPIA)

2.7.1 In generale, occorre effettuare un controllo di corrente (coppia) in casi quali ad esempio i controlli di tiro su un materiale in svolgimento o avvolgimento, oppure quando si controllano macchine meccanicamente solidali ad altre, tra le quali occorre definire una corretta ripartizione di coppia.

2.7.2 Nel primo caso solitamente si attua una semplice regolazione esterna del limite di corrente, utilizzando uno degli ingressi analogici configurabili, programmando i par. C120(121)(122) ad uno dei valori 8:Ext. curr.lim. ... 10:BrdgB ext.lim., con polarità del segnale utilizzato selezionabile sui par. P126(129)(132) (valore di default: Bipolare).



NOTA

In questa modalità di funzionamento, il riferimento di velocità dev'essere tale da mantenere, in ogni istante, il convertitore in limite di corrente.

2.7.3 Nel secondo caso si attua solitamente una diretta impostazione del riferimento di corrente. Per utilizzare l'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7 si può allora programmare il par.C050 al valore 3:lref=Vref (valore di default: PI operating) se si desidera una configurazione permanente, oppure si può chiudere uno degli ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) al valore 6:Slave Enabled se si desidera che l'impostazione del riferimento di corrente venga attuata solo dietro comando esterno.

L'impostazione di un riferimento di corrente può essere fatta indifferentemente agli ingressi analogici REF, IN1, IN2, IN3, dopo averli programmati allo scopo. In particolare, se si desidera utilizzare l'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7, ci sono dei parametri separati (diversi cioè da quelli che agiscono quando si tratta di un riferimento di tensione / velocità) per il Gain, il Bias e la Polarità: in particolare, la funzione Gain viene programmata sul par. P125 (valore di default: 100%), la funzione Bias viene programmata sul par. P124 (valore di default: 0%) mentre la funzione Polarità viene programmata sul par. P123 (valore di default: Bipolare). Se invece si desidera utilizzare l'ingresso analogico ausiliario IN 1(2)(3) occorre anzitutto programmare il par. C120(121)(122) al valore 2:1 loop add.ref. e far contemporaneamente diventare l'ingresso principale REF un riferimento di corrente, o permanentemente programmando il par.C050 al valore 3:Iref=Vref oppure temporaneamente chiudendo un ingresso digitale programmato al valore 6:Slave Enabled. Per ognuna di queste due ultime ipotesi, l'ingresso principale REF va comunque tenuto collegato allo zerovolt.



NOTA



NOTA

Per una coppia di azionamenti che devono operare in configurazione MASTER / SLAVE, il riferimento di corrente che dev'essere fornito dal convertitore master può essere ottenuto al mors. 8(10) programmando P150(153) = 4:Current ref. Poiché il livello standard del riferimento fornito dal convertitore MASTER è 5V alla corrente nominale (M003 = 100%), se occorre che anche il convertitore SLAVE, con tale riferimento in arrivo all'ingresso analogico principale REF tra i mors. 5 e 7, eroghi la propria corrente nominale, allora occorre impostare il guadagno P125 (IrefGain) al valore 200%.

2.8 OPZIONI NEL CONTROLLO DEL LIMITE DI CORRENTE

2.8.1 Sia nel controllo di velocità che in quello di corrente, rimane comunque attiva la limitazione interna di corrente, configurata generalmente come regolazione ad un unico valore tramite il par. P050 ed il par. P051 (valori di default: 100%), sempre come percentuale del valore nominale della corrente di armatura fissata sul par. C000 (valore di default: 100%).

Più in particolare, se si desidera una regolazione a due valori, occorre anche programmare il par. P052 ed il par. P053 (valori di default: 100%) fissando la soglia di velocità per la commutazione con il par. P054 (valore di default: 100%).

Se infine si desidera una regolazione iperbolica, va programmato il par. P055, il par. P056 ed il par. P057 (valori di default: 100%).

- 2.8.2 È possibile avere una sovralimitazione di corrente (cioè un innalzamento permanente del limite di corrente), per richieste gravose di coppia, programmandone l'entità con il par. P060 ed il par. P061 (valori di default: 100%). Se la corrente effettivamente richiesta non rispetta il duty-cycle massimo ammissibile (il 150% della corrente nominale per 1m ogni 10m), si ha l'intervento dell'allarme A022 (Drive It Trip).
- 2.8.3 Per ottenere invece un abbassamento del limite di corrente con comando esterno, occorre chiudere uno degli ingressi digitali configurabili MDIx programmando i par. C130(131)(132)(133)(134)(135) al valore 4:Clim (tale configurazione è di default su MDI5 al mors. 36), dopo aver impostato l'entità dell'abbassamento del limite sul par. P058 (valore di default: 50%).
- 2.8.4 Se si desidera abilitare o disabilitare uno o più tra tutti i quadranti operativi del piano coppia/velocità occorre programmare il par. C160 ... C163 (valori di default: 1° e 2° quadrante abilitato per CNPU (da Vers. SW D4.01), e 1° ... 4° quadrante abilitato per CNPR).

2.9 USCITE ANALOGICHE E DIGITALI

- 2.9.1 Le uscite analogiche configurabili OUT1 ed OUT2 sono disponibili ai mors. 8 e 10, con il significato rispettivamente definito dal par. P150 e par. P153 (valore di default: 0V). Alle uscite analogiche OUT1, OUT2 possono essere applicati gli operatori Gain (rispettivamente con il par. P152 e par. P155, con valori di default: 100%), Bias (rispettivamente con il par. P151 e par. P154, con valori di default: 0%) e Polarità (rispettivamente con il par. P157 e par. P158, con valori di default: Bipolare). Spostando i jumper JP9 e/o JP10 dalla pos. 1-2 (standard) alla pos. 2-3, le uscite analogiche in oggetto diventano rispettivamente uscite in corrente 0 ... 20mA (corrente solo uscente: per il valore da programmare sui parametri relativi agli operatori Gain e Bias vedi il capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE).
- 2.9.2 Le uscite analogiche non configurabili sono due: n OUT al mors. 4 ed l OUT al mors. 6. Per quest'ultima può essere definita la polarità del segnale in uscita per mezzo del par. P156 (valore di default: Bipolare per CNPR, e Solo Positivo per CNPU).
- 2.9.3 Le uscite digitali configurabili MDOx sono cinque, disponibili alle coppie di mors. 25-27, 29-31, 33-35, 37-39 e 41-43, con il significato definito dai par. P170(176)(182)(188)(194). Alle uscite digitali configurabili MDOx sono applicabili le funzioni On Delay (rispettivamente con i par. P171(177)(183)(189)(195) e valori di default: Os), Off Delay (rispettivamente con i par. P172(178)(184)(190)(196) e valori di default: Os), Level (rispettivamente con i par. P173(179)(185)(191)(197) e valori di default: 50%, 3%, 50%, 5%, 50%), Hysteresis (rispettivamente con i par. P174(180)(186)(192)(198) e valori di default: 2%) e Logic (rispettivamente con i par. P175(181)(187)(193)(199) e valori di default: Normally Open).

2.10 BACKUP E RESTORE DEI PARAMETRI SALVATI

- 2.10.1 Al termine della messa in servizio della macchina, quando si è certi della bontà delle varie impostazioni fatte, si raccomanda di prendere nota di tutti quei parametri i cui valori sono stati variati (e salvati) rispetto a quello di default, utilizzando l'apposita scheda riportata in chiusura del MANUALE D'USO al capitolo PARAMETRI UTENTE MODIFICATI RISPETTO AL VALORE DI DEFAULT. In proposito, si noti che ponendo il par. P000 al valore 2:Modified Parms, e poi scorrendo con i tasti freccia tutti gli altri parametri, verranno visualizzati solo i parametri il cui valore corrente è diverso dal valore di default.
- 2.10.2 Infine, si raccomanda di effettuare un backup dei parametri salvati ponendo il par. P002 al valore 2:WorkAreaBackup, in modo da poter, all'occorrenza, rendere disponibile il comando di restore dei parametri di backup, effettuabile ponendo il par. P002 al valore 3:Backup Restore.

3 CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE GENERALE 3.1

APPLICAZIONE

Le apparecchiature della serie CNP sono convertitori CA/CC a controllo completamente digitale, adatti all'alimentazione del circuito di armatura e di campo di motori in corrente continua, allo scopo di attuare un controllo di velocità o di coppia, con funzionamento nei quattro quadranti per il CNPR, oppure in due quadranti per il CNPU.

ALIMENTAZIONE

Per la sezione di controllo, da tensione alternata monofase 380...500Vca (oppure 200...240Vca a richiesta), tolleranza +10/-20%, prelevata direttamente dalla tensione trifase di alimentazione della potenza, o diversa da essa, e comunque non necessariamente in fase con essa. Oppure, a scelta, con tensione continua +24Vcc, tolleranza +15/-10%, senza alcun aggiustamento hardware. Per la sezione di armatura, da rete alternata trifase o da gruppo elettrogeno 10...440Vca (a richiesta 10...500Vca, 10...600Vca oppure 10...690Vca). Tolleranza +10% sulla tensione massima applicabile, oppure +20% sulla tensione nominale (C030) qualora la precedente tolleranza risultasse maggiore di quest'ultima. Tolleranza -15% sulla tensione nominale con CNPR, e -20% sulla tensione nominale con CNPU. Frequenza di alimentazione 50/60Hz. Insensibilità al senso ciclico delle fasi di potenza. Per il regolatore di campo, da tensione alternata monofase 380...500Vca +10/-20% (per alimentare nel range 200 ... 240Vca occorre inserire il jumper J1 sulla scheda deflussatore ES734, nella posizione "230 ON"). Frequenza di alimentazione 50/60Hz.

VENTILAZIONE

Naturale con flusso d'aria verticale fino al CNP.70, forzata dal CNP.100 in poi. Possibilità di montaggio THROUGH PANEL per tutte le taglie.

SOVRACCARICABILITÀ Innalzabilità del limite di corrente al 150% del valore nominale. Il ciclo di sovraccarico massimo oltre il quale si ha l'intervento dell'allarme di protezione consiste in una sovralimitazione di corrente al 150% per la durata di 1m, ripetibile nel tempo con un duty-cycle di 1:10.

REGOLAZIONE

Completamente digitale a doppio anello di retroazione, interno per il controllo di corrente, esterno per il controllo di velocità / tensione. Presenza di due microcontrollori di cui uno esclusivamente dedicato all'esecuzione del loop di corrente, per il quale vi è la possibilità di scelta tra un regolatore di tipo PI oppure - solo con il convertitore tipo CNPR - un algoritmo di tipo predittivo, per una migliore dinamica della risposta. Regolatore di velocità di tipo adattativo, con parametri automaticamente variabili in funzione dell'errore di velocità. Possibilità di scegliere tra due set di parametri di regolazione per l'anello di velocità, in corrispondenza a due possibili situazioni diverse per il motore, quali la costante di tempo meccanica, il rapporto di riduzione, il momento di inerzia ecc...

REAZIONE DI VELOCITÀ Da dinamo tachimetrica, da encoder oppure da retroazione di armatura, con possibilità di commutazione in modo automatico su quest'ultima in caso di guasto.

CARATTERISTICHE OPERATIVE.

Per il CNPR, funzionamento e reversibilità completa nei quattro quadranti: funzionamento come motore o freno nei due sensi di rotazione, con il controllo di velocità o di coppia.

Per il CNPU, funzionamento come motore nel 1° quadrante, con controllo di velocità o di coppia. Possibilità di funzionamento come freno nel 2º quadrante, con controllo di velocità o di coppia. Per entrambi i tipi di convertitore, possibilità di abilitazione o esclusione indipendente di ognuno dei singoli quadranti. Possibilità di funzionamento a coppia / potenza massime disponibili costanti tramite deflussatore di campo interno.

TARATURA AUTOMATICA

Il convertitore riconosce le caratteristiche fondamentali del motore e del carico, in modo da calcolare automaticamente i parametri ottimali da inserire negli anelli di corrente e di velocità.

INTERFACCIA SERIALE Disponibile con protocollo MODBUS sia secondo lo standard RS232-C che secondo lo standard RS485. Per maggiori dettagli richiedere il manuale INTERFACCIAMENTO CNP VIA MODBUS (cod. 16B0301A3).

BUS DI CAMPO

Disponibile ProfiBus-DP. A richiesta InterBus, DeviceNet, ControlNet, CANopen. Le grandezze che possono essere impostate in ingresso al CNP sono: a) Gli ingressi digitali di START ed ENABLE, ed i sei ingressi digitali configurabili. b) Il riferimento di velocità / tensione, o di corrente.

Infine, il CNP può replicare attraverso le proprie uscite analogiche o digitali configurabili i segnali trasmessi in ingresso dal bus di campo, e analogamente ritrasmettere verso il bus di campo degli ingressi analogici o digitali in ingresso. Per maggiori dettagli richiedere il manuale INTERFACCIAMENTO CNP VIA PROFIBUS-DP (cod. 16B0221A3).

PRECISIONE

±0.1% della velocità nominale in seguito a:

1) Variazioni di carico fino al 100% della coppia nominale.

2) Variazioni del valore efficace della tensione di rete di +10/-15% (o maggiori, a seconda dei casi) rispetto al valore nominale.

3) Variazioni di temperatura di ±10°C.

INGRESSI ANALOGICI N. 3 input analogici configurabili e n. 1 fisso, con risoluzione a 12 bit + segno. Possibilità di avere n. 2 input analogici in tensione ±10Vcc (resistenza di ingresso $20k\Omega$) oppure in corrente $4 \div 20mA$ (resistenza di carico 200Ω), e per entrambi i casi con ingresso differenziale oppure common-mode. Possibilità di applicazione degli operatori Bias, Gain, Polarity, Reverse. Possibilità di inserzione velocità minima.

RIFERIMENTI INTERNI

Previsti n. 7 riferimenti preimpostati di marcia e n. 2 riferimenti jog. A disposizione anche n. 1 riferimento di marcia utilizzabile per la funzione di Potenziometro Motorizzato.

FUNZIONE RAMPE

Interamente digitale con impostazione indipendente, eventualmente esterna, per entrambe le direzioni di marcia, della durata del tempo di accelerazione o decelerazione. Comando esterno di azzeramento dei tempi di rampa. Possibilità di arrotondamento iniziale o finale delle rampe con funzione del 2° ordine. Allungamento automatico delle rampe di accelerazione o decelerazione, nel CNP nel caso in cui il carico sia tale da richiedere una coppia (rispettivamente motrice o frenante nei due casi) prossima a quella massima. Allungamento automatico della rampa di decelerazione, nel CNPU, nel caso in cui questa è minore del tempo di arresto libero in folle. In tal modo, la rampa generata internamente al convertitore risulta in ogni caso sempre raccordata alla velocità reale del motore.

USCITE ANALOGICHE

N. 2 output analogici configurabili, con risoluzione a 12 bit. Possibilità di applicazione degli operatori Bias, Gain, Polarity. Segnale di tensione V Out proporzionale alla velocità di rotazione del motore. Segnale di corrente I Out proporzionale alla corrente di armatura erogata (polarità doppia o solo singola positiva).

INGRESSI DIGITALI

N. 6 input digitali configurabili per varie funzioni e n. 2 fissi per i comandi di START ed ENABLE, tutti optoisolati. Comandabili anche da PLC con uscite statiche tipo PNP.

USCITE DIGITALI

N. 5 output digitali a relè configurabili. Sugli output digitali sono programmabili il ritardo all'eccitazione, il ritardo alla diseccitazione, la logica positiva o negativa, l'isteresi.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ LOCALE

Per il funzionamento in modalità LOCALE il convertitore può essere dotato di una tastiera (non di serie) con display alfanumerico retroilluminato, n. 8 tasti e n. 8 LED. È possibile immettere i comandi di jog, marcia / arresto ed inversione del riferimento da tastiera, oltre alla commutazione tra la modalità LOCALE e la modalità usuale di lavoro memorizzata su EEPROM.

Detta tastiera può anche essere asportata e/o remotata. Una volta configurato, il convertitore può funzionare anche senza il collegamento con la tastiera, e rimangono comunque visibili attraverso un'apertura praticata sul coperchio due display a 7 segmenti della sottostante scheda comando ES800 (assieme a quattro LED) per le più importanti indicazioni.

REGOLAZIONI DI MACCHINA

Nella scheda comando ES800 è presente una EEPROM (memoria non volatile) in cui vengono memorizzati, al termine della tarature automatiche o su richiesta dell'utilizzatore, i parametri caratteristici del convertitore e le varie regolazioni di macchina. La EEPROM è un componente ad 8 pin montato su zoccolo, e quindi facilmente asportabile ed inseribile su di un eventuale scheda di ricambio, assicurando così la completa intercambiabilità in caso di guasto, senza la necessità di dover ripetere la messa in servizio. Possibilità di ripristino dei parametri di default, oppure dei parametri relativi ad una particolare configurazione di cui sia stato in precedenza effettuato il backup. Possibilità di visualizzazione dei soli parametri con valore corrente da quello di default. Possibilità di aggiornamento del firmware tramite down-load via seriale (uso di memoria FLASH). Per maggiori dettagli richiedere il manuale AGGIORNAMENTO FIRMWARE CNP VIA SERIALE (cod. 1680211A1).

PROTEZIONI

Da cortocircuito in uscita: fusibili extrarapidi, da montare esternamente a cura del Cliente per il CNP Gr.1 ... 2A, e già all'interno per il CNP MODULARE.S.

Da eccessivo $\frac{dV}{dt}$ sui tiristori: filtri R-C individuali, con varistori sulla rete trifase.

Da mancata ventilazione convertitore: allarme A002 da pastiglia termica sul dissipatore.

Da sovraccarico convertitore: allarme A022 da immagine termica lxt dello stesso. Da sovraccarico motore: allarme A021 da immagine termica l² t dello stesso.

Da sovracorrente di armatura: allarme A003.

Da sovracorrente di campo: allarme A009.

Da anomalia regolatore di campo: allarme A001, A023.

Da sovratensione di armatura: allarme A010.

Da interruzione carico: allarme A004.

Da frequenza di rete instabile o fuori tolleranza: allarmi A006 ed A012.

Da anomalia tensione trifase di alimentazione: allarmi A007, A013, A016 ed A017, con possibilità di esclusione degli allarmi relativi a microinterruzioni di rete.

Da anomalia retroazione di velocità: allarme A008.

Da anomalia autotaratura: allarmi A011, A014, A015, A018 ed A019.

Da anomalia esterna generica: allarmi A020, A029 ed A030.

Da anomalia EEPROM: allarmi A024, A025, A026 ed A031.

Da anomalia comunicazione seriale: allarme A027.

Da anomalia collegamento con il bus di campo: allarme A028.

NORMATIVA

I convertitori della serie CNP sono stati sviluppati, progettati e costruiti conformemente ai requisiti della "Direttiva Bassa Tensione" e della "Direttiva Compatibilità Elettromagnetica". Per ciò che invece riguarda la "Direttiva Macchine", i convertitori sono considerati come un componente e non una macchina completa. Per il soddisfacimento di questa direttiva *Ghisalba* rilascia la Dichiarazione del Fabbricante relativa ai convertitori delle serie CNPR E CNPU.

I convertitori in oggetto soddisfano in particolare le normative di seguito elencate.

<u>DIRETTIVA BASSA TENSIONE</u> (73/23/CEE e successiva modifica 93/68/CEE):

EN60146-1-1/IEC146-1-1: Convertitori a semiconduttori. Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea. Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali.

EN61800/IEC1800-2: Adjustable speed electrical power drive systems. Part 1: Rating specifications for low voltage d.c. power drive systems.

EN50178: Electronic equipment for use in power installations. \rightarrow grado di inquinamento 2

EN60529/IEC529: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). \rightarrow grado di protezione IP00

EN60204-1/IEC204-1: Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali.

DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (89/336/CEE e successive modifiche 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE):

- IMMUNITÀ:

EN61000-4-2/IEC1000-4-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4: Tecniche di prova e di misura. Sezione 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica. Pubblicazione Base EMC. → livello 3: 6kV per scarica a contatto, 8kV per scarica in aria.

EN61000-4-3/IEC1000-4-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4: Tecniche di prova e di misura. Sezione 3: Prova di immunità sui campi irradiati a radiofrequenza. → livello 3: intensità di campo 10V/m

EN61000-4-4/IEC1000-4-4: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4: Tecniche di prova e di misura. Sezione 4: Prova di immunità a transitori/treni elettrici veloci. Pubblicazione Base EMC. → livello 3: 2kV/5kHz per porte alimentazione, 1kV/5kHz per interfacce di segnale, 2kV/5kHz per porte misura e comando.

EN61000-4-5/IEC1000-4-5: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4: Tecniche di prova e di misura. Sezione 5: Prova di immunità ad impulso. → livello 3: 1kV per accoppiamento linea/linea e 2kV per accoppiamento linea/terra

- EMISSIONI CONDOTTE E IRRADIATE A RADIOFREQUENZA:

EN61800-3/IEC1800-3, secondo ambiente (rete industriale) → senza l'utilizzo di filtri RFI

EN61800-3, primo ambiente (rete pubblica), EN55011 gruppo 1 classi A e B, EN55022 classi A e B Ø mediante l'utilizzo di filtri RFI opzionali

Per la definizione di "primo ambiente" e "secondo ambiente", e per la scelta dei filtri da impiegare, consultare il capitolo CARATTERISTICHE EMC E FILTRO IN INGRESSO.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO temperatura.

Da 0 a 40°C ambiente. Declassare del 2% circa per ogni grado di aumento della

DI FUNZIONAMENTO dell'installazione.

ALTITUDINE MASSIMA 1000m (s.l.m.). Declassare dell'1% circa per ogni 100m di aumento dell'altitudine

UMIDITÀ RELATIVA

20 ... 90% (senza condensa).

PESO

Gr. 1:

13 kg per CNP.10 ... 40

14 kg per CNP.70

15 kg per CNP.100 ... 180 18 kg per CNPU.250 ... 350

19 kg per CNPR. 250 ... 350

Gr. 2:

45 kg per CNPU eccetto:

38 kg per CNPU.410 ... 600 @ 600Vmax

48 kg per CNPR eccetto:

40 kg per CNPR.410 ... 600 @ 600Vmax

GR. 2A:

51 kg per CNPU. Gr. 2A 54 kg per CNPR. Gr. 2A

MODULARE.S (peso totale Unità di Controllo + Unità di Potenza)

79 kg per CNPU.1600-1800-2000S (Gr. A)

124 kg per CNPU.2300-2500S (Gr. B)

164 kg per CNPU.2700-3000S (Gr. C)

206 kg per CNPU.3500S (Gr. D)

319 kg per CNPU.4500S (Gr. E)

84 kg per CNPR.1050-1250-1400S (Gr. F)

159 kg per CNPR.1600-1800-2000S (Gr. G)

229 kg per CNPR.2300-2500(@500V, 600V)S (Gr. H)

289 kg per CNPR.2500(@690V)-2700-3000S (Gr. I)

331 kg per CNPR.3500S (Gr. J)

624 kg per CNPR.4500S (Gr. K)

57 kg per CNPU.1050S (Gr. L)

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

CNP

(4) Gr.1 ... 2A

	440Vac max per circuito	di ARMATURA.	Alim. 380 500Vac per circuito di CAMPO. (1)							
GRANDEZZA	DIMENSIONI LxPxA (mm)	MODELLO	USCITA TENSIONE ARMATURA (Vcc)	CORRENTE NOMINALE ARMATURA (A)	USCITA TENSIONE CAMPO (Vcc)	CORRENTE NOMINALE CAMPO (A)	FUSIBILI EXTRARAPID LATO CA (FU1-2-3)	FUSIBILI EXTRARAPID LATO CC (FU4)	POTENZA DISSIPATA (W)	
		DCNPU.10 CNPR.10		10			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	30	
		CNPU.20 DCNPR.20		20			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	60	
		DCNPU.40 DCNPR.40		40		5	35÷40A 00T/80	50A 00T/80	120	
		DCNPU.70 DCNPR.70		70	-		100A 00T/80	100A 00T/80	210	
1	214x264x440	DCNPU.100 DCNPR.100		100	1 21.3		100A 00T/80	125A 00T/80	300	
		DCNPU.150 DCNPR.150	DCNPU: 530 max	150			160A 00T/80	200A 00T/80	450	
		DCNPU.180 DCNPR.180	(440 Vin)	180	425 max		160A 00T/80	200A 00T/80	540	
		DCNPU.250 DCNPR.250		250	(500 Vin)	15	250A 00T/80	315A 00T/80	750	
		DCNPU.350 DCNPR.350	DCNPR: 460 max (440 Vin)	350			315A 00T/80	375÷400 A 00T/80	1050	
		DCNPU.410 DCNPR.410		410			450A 2T/80	550A 2T/80	1230	
2		DCNPU.500 DCNPR.500		500			550A 2T/80	700A 3T/80	1500	
-	333x360x596	DCNPU.600 DCNPR.600		600		35	550A 2T/80	700A 3T/80	1800	
		DCNPU.900 DCNPR.900		900			800A 3T/80	1000A 3T/80	2700	
2A	333x453x685	DCNPU.1200 DCNPR.1200		1200			1000A 3T/80	1250A 3T/80	3600	



NOTA

Su richiesta, è possibile fornire convertitori di qualunque taglia con corrente nominale di campo diversa dal valore standard, che risulta essere 5A per il CNP .100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP Gr. 2, 2A e MODULARE.S.

(1) Tensione alternata monofase applicabile di serie ai mors. E1-2 (regolatore di campo): 380 ... 500Vca. Inserire il jumper J1 sulla scheda deflussatore ES734 in posizione "230 ON", per il range: 200 ... 240Vca. In tal caso, la massima tensione di uscita per il campo è 205Vcc (Vin = 240Vca).

DCNP(4) Gr.1 ... 2A / DCNP(4) MODULARE.S Alim. 500Vac max per circuito di ARMATURA.

A	7 -	2045					= .	=	
GRANDEZZA	DIMENSIONI LxPxA (mm)	MODELLO	USCITA TENSIONE ARMATURA (Vcc)	CORRENTE NOMINALE ARMATURA (A)	USCITA TENSIONE CAMPO (Vcc)	CORRENTE NOMINALE CAMPO (A)	FUSIBILI EXTRARAPIDI LATO CA (FU1-2-3)	FUSIBILI EXTRARAPIDI LATO CC (FU4)	POTENZA DISSIPATA (W)
		DCNPU.10 DCNPR.10		10			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	30
		DCNPU.20 DCNPR.20		20			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	60
		DCNPU.40 DCNPR.40		40		5	35÷40A 00T/80	50A 00T/80	120
		DCNPU.70 DCNPR.70		70			100A 00T/80	100A 00T/80	210
1	214x264x440	DCNPU.100 DCNPR.100		100			100A 00T/80	125A 00T/80	300
		DCNPU.150 DCNPR.150	DCNPU: 600 max	150			160A 00T/80	200A 00T/80	450
		DCNPU.180 DCNPR.180	(500 Vin)	180	425 max (500 Vin)	-	160A 00T/80	200A 00T/80	540
		DCNPU.250 DCNPR.250	DOUDD	250		15	250A 00T/80	315A 00T/80	750
		DCNPU.350 DCNPR.350	DCNPR: 520 max (500 Vin)	350			315A 00T/80	375÷400 A 00T/80	1050
	333x360x596	DCNPU.410 DCNPR.410		410			450A 2T/80	550A 2T/80	1230
2		DCNPU.500 DCNPR.500		500			550A 2T/80	700A 3T/80	1500
		DCNPU.600 DCNPR.600		600		35	550A 2T/80	700A 3T/80	1800
		DCNPU.900 DCNPR.900		900			800A 3T/80	1000A 3T/80	2700
2A	333x453x685	DCNPU.1200 DCNPR.1200		1200			1000A 3T/80	1250A 3T/80	3600
	500 075 000 (0) 5)	DOLIDO 11000			400				42
	500x275x860 (Size F) 500x275x860 (Size A) 500x375x1410 (Size G)	DCNPR.1400S DCNPU.1600S DCNPR.1600S		1600	400				4800
	500x275x860 (Size A) 500x375x1410 (Size G)	DCNPU.1800S DCNPR.1800S		1800					5400
"	500x275x860 (Size A) 500x375x1410 (Size G)	DCNPU.2000S DCNPR.2000S	DCNPU: 600 max	2000				-	6000
ARE.	620x360x884 (Size B) 620x495x1434 (Size H)	DCNPU.2300S DCNPR.2300S	(500 Vin)	2300	425 max				6900
MODULARE.S	620x360x884 (Size B) 620x495x1434 (Size H)	DCNPU.2500S DCNPR.2500S		2500	(500 Vin)	35	12	-	7500
MC	712x395x945 (Size C)	DCNPU.2700S	DCNPR:	2700					8100

3000

3500

4500

520 max

(500 Vin)



NOTA

712x495x1505 (Size I)

712x395x945 (Size C)

712x495x1505 (Size I)

784x415x1110 (Size D)

784x460x1790 (Size J)

968x482x1250 (Size E)

988x543x2070 (Size K)

DCNPR.2700S

DCNPU.3000S

DCNPR.3000S

DCNPU.3500S

DCNPR.3500S DCNPU.4500S

DCNPR.4500S

Su richiesta, è possibile fornire convertitori di qualunque taglia con corrente nominale di campo diversa dal valore standard, che risulta essere 5A per il CNP .100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP Gr. 2, 2A e MODULARE.S.

9000

10500

13500

Tensione alternata monofase applicabile di serie ai mors. E1-2 (regolatore di campo): 380 ... (1) 500Vca. Inserire il jumper J1 sulla scheda deflussatore ES734 in posizione "230 ON", per il range: 200 ... 240Vca. In tal caso, la massima tensione di uscita per il campo è 205Vcc (Vin = 240Vca).

CNPU Gr.1 ... 2A / CNPR MODULARE.S Alim 600Vac may per circuito di ARMATURA

	600Vac max per circuito		5	Alim. 3	80 500\	Vac per circ	cuito di CA	MPO. (¹)	
GRANDEZZA	DIMENSIONI LxPxA (mm)	MODELLO	USCITA TENSIONE - ARMATURA (Vcc)	CORRENTE NOMINALE ARMATURA (A)	USCITA TENSIONE CAMPO (Ycc)	CORRENTE NOMINALE CAMPO (A)	FUSIBILI EXTRARAPIDI LATO CA (FU1-2-3)	FUSIBILI EXTRARAPIDI LATO CC (FU4)	POTENZA DISSIPATA (W)
		DCNPU.10		10			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	30
		DCNPR.10 DCNPU.20				P	35÷40A	35÷40A	60
		DCNPR.20		20			00T/80	00T/80	
		DCNPU.40		40		5	35÷40A	50A	120
		DCNPR.40					00T/80 100A	00T/80 100A	
		DCNPU.70 DCNPR.70		70			00T/80	00T/80	210
		DCNPU.100		100			100A	125A	200
1	214x264x440	DCNPR.100		100			00T/80	00T/80	300
		DCNPU.150	DCNPU:	150			160A	200A	450
	= =	DCNPR.150	720 max	100			00T/80	00T/80 200A	
		DCNPU.180	(600 Vin)	180			160A 00T/80	00T/80	540
		DCNPR.180 DCNPU.250			425 max	15	250A	315A	750
		DCNPR.250		250	(500 Vin)	10 (88 111-	00T/80	00T/80	750
		DCNPU.350	DCNPR:				315A	375÷400	
		DCNP0.350	630 max (600 Vin)	350			00T/80	A 00T/80	1050
			(000 111)				450A	550A	
	333x360x596	DCNPU.410 DCNPR.410		410			2T/80	2T/80	1230
* 1		DCNPU.500		500			550A	700A	1500
2		DCNPR.500		500			2T/80	3T/80	1300
		DCNPU.600		600		35	550A	700A	1800
		DCNPR.600	4				2T/80 800A	3T/80 1000A	
		DCNPU.900 DCNPR.900		900			3T/80	3T/80	2700
		DCNPU.1200	-		1		1000A	1250A	2600
2A	333x453x685	DCNPR.1200	1	1200			3T/80	3T/80	3600
	500x275x665 (Size L)	DCNPU.1050S			050				
	500x275x860 (Size F)	DCNPR.1250S			250				
	500x275x860 (Size A)	DCNPU.1600S		1600					4800
	500x375x1410 (Size G) 500x275x860 (Size A)	DCNPR.1600S DCNPU.1800S	-		-				5400
	500x275x860 (Size A) 500x375x1410 (Size G)	DCNP0.18003 DCNPR.1800S		1800					5400
	500x275x860 (Size A)	DCNPU.2000S	DCNPU:	2000					6000
Ś	500x375x1410 (Size G)	DCNPR.2000S	600 max (500 Vin)	2000					
RE	620x360x884 (Size B)	DCNPU.2300S	(300 VIII)	2300	405				6900
Ā	620x495x1434 (Size H)	DCNPR.2300S	-		425 max (500 Vin)	35	-	-	
MODULARE.S	620x360x884 (Size B)	DCNPU.2500S DCNPR.2500S		2500	(300 VIII)				7500
M	620x495x1434 (Size H) 712x395x945 (Size C)	DCNPU.2700S	DCNPR:		1	=			8100
	1 12X333X343 (SIZE C)	2014 0.21000	520 max	2700	1	1	1	1	0100



712x495x1505 (Size I)

712x395x945 (Size C)

712x495x1505 (Size I)

784x415x1110 (Size D)

784x460x1790 (Size J)

968x482x1250 (Size E)

988x543x2070 (Size K)

DCNPR.2700S

DCNPU.3000S

DCNPR.3000S **DCNPU.3500S**

DCNPR.3500S

DCNPU.4500S

DCNPR.4500S

Su richiesta, è possibile fornire convertitori di qualunque taglia con corrente nominale di campo diversa dal valore standard, che risulta essere 5A per il CNP NOTA .100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP Gr. 2, 2A e MODULARE.S.

Tensione alternata monofase applicabile di serie ai mors. E1-2 (regolatore di campo): 380 ... (1) 500Vca. Inserire il jumper J1 sulla scheda deflussatore ES734 in posizione "230 ON", per il range: 200 ... 240Vca. In tal caso, la massima tensione di uscita per il campo è 205Vcc (Vin = 240Vca).

520 max

(500 Vin)

2700

3000

3500

4500

9000

10500

13500

CNPU

Gr.1 ... 2A / CNPR MODULARE.S


	690Vac max per circuito		T-;	Alim. 3	80 500	Vac per cir	cuito di CA	MPO. (1)	
GRANDEZZA	DIMENSIONI LxPxA (mm)	MODELLO	USCITA TENSIONE ARMATURA (Vcc)	CORRENTE NOMINALE ARMATURA (A)	USCITA TENSIONE CAMPO (Vcc)	CORRENTE NOMINALE CAMPO (A)	EXTRARAPIDI LATO CA (FU1-2-3)	EXTRARAPIDI LATO CC (FU4)	POTENZA DISSIPATA (W)
		DCNPU.10 DCNPR.10		10			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	30
		DCNPU.20 DCNPR.20		20			35÷40A 00T/80	35÷40A 00T/80	60
		DCNPU.40 DCNPR.40		40		5	35÷40A 00T/80	50A 00T/80	120
		DCNPU.70 DCNPR.70		70			100A 00T/80	100A 00T/80	210
1	214x264x440	DCNPU.100 DCNPR.100	l IBI	100	- 1		100A 00T/80	125A 00T/80	300
		DCNPU.150 DCNPR.150	DCNPU: 720 max	150		15	160A 00T/80	200A 00T/80	450
		DCNPU.180 DCNPR.180	(600 Vin)	180	425 max		160A 00T/80	200A 00T/80	540
		DCNPU.250 DCNPR.250	DCNPR: 630 max (600 Vin)	250	(500 Vin)		250A 00T/80	315A 00T/80	750
		DCNPU.350 DCNPR.350		350			315A 00T/80	375÷400 A 00T/80	1050
-	333x360x596	DCNPU.410 DCNPR.410		410			450A 2T/80	550A 2T/80	1230
2		DCNPU.500 DCNPR.500		500			550A 2T/80	700A 3T/80	1500
		DCNPU.600 DCNPR.600		600		35	550A 2T/80	700A 3T/80	1800
		DCNPU.900 DCNPR.900		900			800A 3T/80	1000A 3T/80	2700
2A	333x453x685	DCNPU.1200 DCNPR.1200		1200			1000A 3T/80	1250A 3T/80	3600
	500x275x665 (Size L) 500x275x860 (Size F)	DCNPU.1050S DCNPR.1050S		1400					3150
	500x275x860 (Size A) 500x375x1410 (Size G)	DCNPU.1600S DCNPR.1600S		1600					4800
	500x275x860 (Size A) 500x375x1410 (Size G)	DCNPU.2000S DCNPR.2000S	DCNPU:	2000					6000
RE.S	620x360x884 (Size B) 620x495x1434 (Size H)	DCNPU.2300S DCNPR.2300S	600 max (500 Vin)	2300					6900
DULARE.S	620x360x884 (Size B) 712x495x1505 (Size I)	DCNPU.2500S DCNPR.2500S		2500	425 max (500 Vin)	35	10-	-	7500
MOL	712x395x945 (Size C) 712x495x1505 (Size I)	DCNPU.2700S DCNPR.2700S	DCNPR: 520 max	2700					8100
	712x395x945 (Size C) 712x495x1505 (Size I)	DCNPU.3000S DCNPR.3000S	(500 Vin)	3000		įš (9000
	784x415x1110 (Size D) 784x460x1790 (Size J)	DCNPU.3500S DCNPR.3500S		3500					10500
	968x482x1250 (Size E) 988x543x2070 (Size K)	DCNPU.4500S DCNPR.4500S		4500					13500



NOTA


Su richiesta, è possibile fornire convertitori di qualunque taglia con corrente nominale di campo diversa dal valore standard, che risulta essere 5A per il DCNP.100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP Gr. 2, 2A e MODULARE.S.

(1) Tensione alternata monofase applicabile di serie ai mors. E1-2 (regolatore di campo): 380 ... 500Vca. Inserire il jumper J1 sulla scheda deflussatore ES734 in posizione "230 ON", per il range: 200 ... 240Vca. In tal caso, la massima tensione di uscita per il campo è 205Vcc (Vin = 240Vca).




GRANDEZZA	MODELLO	k PERCENTUALE DI SOVRACCARICO	I(base) CORRENTE DI BASE PER IL SOVRACCARICO SPECIFICATO (A)
	DCNP.10		10
	DCNP.20		20
	DCNP.40		40
	DCNP.70		70
Gr.1	DCNP.100		100
	DCNP.150		150
	DCNP.180		180
	DCNP.250	150%	250
	DCNP.350	130 %	350
	DCNP.410		410
	DCNP.500		500
Gr.2	DCNP.600		600
	DCNP.750		750
	DCNP.900		900
	DCNP.900		900
Gr.2A	DCNP.1200		1200
	DCNP.1050		1000
	DCNP.1250		1100
	DCNP.1400		1200
	DCNP.1600		1400
F	DCNP.1800		1640
	DCNP.2000	1050/	1750
MODULARE.S	DCNP.2300	125%	2000
	DCNP.2500		2200
,	DCNP.2700		2480
<u> </u>	DCNP.3000		2500
F	DCNP.3500		3000
-	DCNP.4500		3700


3.3 DIMENSIONI DI INGOMBRO CNP GR.1




3.4 MONTAGGIO PASSANTE CNP GR.1



3.5 DIMENSIONI D'INGOMBRO CNP GR.2




3.6 DIMENSIONI D'INGOMBRO CNP GR.2A




3.7 MONTAGGIO PASSANTE CNP GR.2 - 2A






- 1 Direzione del flusso d'aria secondario di raffreddamento
- 2 Direzione del flusso d'aria principale di raffreddamento
- 3 Pannello di fissaggio
- 4 Asola da praticare nel pannello di fissaggio


- Gr.2A




3.8 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.A




3.9 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.B




3.10 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.C




3.11 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.D.




3.12 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.E




3.13 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.F




3.14 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.G




3.15 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.H




3.16 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.I




3.17 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.J




3.18 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.K



3.19 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S GR.L





3.20 DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ DI CONTROLLO CNP MODULARE.S



3.21 COLLEGAMENTI DI POTENZA CNP GR.1...2A


VALIDO PER CNP GR.1...2A PER RETE FINO A 500 Vac





3.22 COLLEGAMENTI DI POTENZA CNP MODULARE.S

VALIDO PER CNP MODULARE S PER RETE FINO A 500 VAC






NOTA

(*) : Alimentare in tensione alternata ai mors. 53-54 <u>OPPURE</u> in tensione continua ai mors. 44-42.

VALIDO PER CNP MODULARE.S PER RETE OLTRE 500 VAC






NOTA

(*) : Alimentare in tensione alternata ai mors. 53-54 <u>OPPURE</u> in tensione continua ai mors. 44-42.

3.23 SCHEMA ELETTRICO UNITÀ DI POTENZA CNP MODULARE.S





NOTE Tiristori TH1B ... 6B (funzionamento in 4 quadranti) presenti solo in CNPR.

3.24 TERMINALI UNITÀ DI CONTROLLO CNP MODULARE.S

G1A K1A G2A K2A G3A K3A G4A K4A G5A K5A G6A	Gate tiristore TH1 ponte A Catodo tiristore TH1 ponte A Gate tiristore TH2 ponte A Catodo tiristore TH2 ponte A Gate tiristore TH3 ponte A Catodo tiristore TH3 ponte A Gate tiristore TH4 ponte A Catodo tiristore TH4 ponte A Catodo tiristore TH5 ponte A Gate tiristore TH5 ponte A Catodo tiristore TH5 ponte A Catodo tiristore TH6 ponte A Catodo tiristore TH6 ponte A	(al terminale G1A dell'Unità di Controllo) (al terminale K1A dell'Unità di Controllo) (al terminale G2A dell'Unità di Controllo) (al terminale K2A dell'Unità di Controllo) (al terminale G3A dell'Unità di Controllo) (al terminale K3A dell'Unità di Controllo) (al terminale G4A dell'Unità di Controllo) (al terminale K4A dell'Unità di Controllo) (al terminale G5A dell'Unità di Controllo) (al terminale K5A dell'Unità di Controllo) (al terminale K6A dell'Unità di Controllo) (al terminale K6A dell'Unità di Controllo)
G1B K1B G2B K2B G3B K3B G4B K4B G5B K5B G6B K6B	Gate tiristore TH1 ponte B Catodo tiristore TH1 ponte B Gate tiristore TH2 ponte B Catodo tiristore TH2 ponte B Gate tiristore TH3 ponte B Catodo tiristore TH3 ponte B Catodo tiristore TH4 ponte B Catodo tiristore TH4 ponte B Catodo tiristore TH5 ponte B Catodo tiristore TH5 ponte B Catodo tiristore TH5 ponte B Catodo tiristore TH6 ponte B Catodo tiristore TH6 ponte B	(al terminale G1B dell'Unità di Controllo) (al terminale K1B dell'Unità di Controllo) (al terminale G2B dell'Unità di Controllo) (al terminale K2B dell'Unità di Controllo) (al terminale G3B dell'Unità di Controllo) (al terminale K3B dell'Unità di Controllo) (al terminale G4B dell'Unità di Controllo) (al terminale K4B dell'Unità di Controllo) (al terminale K5B dell'Unità di Controllo) (al terminale K5B dell'Unità di Controllo) (al terminale K6B dell'Unità di Controllo) (al terminale K6B dell'Unità di Controllo)
PO	Comune serie termostati	(al terminale PO dell'Unità di Controllo)
PT	NC serie termostati	(al terminale PT dell'Unità di Controllo)
L1	Potenziale barra L1	(Nota 1)
L2	Potenziale barra L2	(Nota 1)
L3	Potenziale barra L3	(Nota 1)
A1	Potenziale barra A1	(al terminale A1 dell'Unità di Controllo)
A2	Potenziale barra A2	(al terminale A2 dell'Unità di Controllo)
COM	Comune trasformatori di corrente	(al terminale COM dell'Unità di Controllo)
TAR	Uscita TAR trasformatori di corrente	(al terminale TAR dell'Unità di Controllo)
TAT	Uscita TAT trasformatori di corrente	(al terminale TAT dell'Unità di Controllo)

N.B.: Tiristori TH1B ... 6B (funzionamento in 4 quadranti) presenti solo in CNPR.

(1) NOTA: I morsetti L1 - L2 - L3 dell'Unità di Controllo vanno collegati rispettivamente ai terminali X7.6 - X7.8 - X7.10 dell'Unità di Potenza per rete fino a 500Vca, mentre vanno collegati direttamente al secondario del trasformatore trifase TS per rete oltre 500Vca: in questo secondo caso quindi i terminali X7.6 - X7.8 - X7.10 dell'Unità di Potenza vanno lasciati scollegati.

3.25 TERMINALI DI POTENZA E DI ALIMENTAZIONE

Terminale	Descrizione	Note
		Standard 440Vca max
L1 L2 L3	Barre di ingresso per alimentazione ponte trifase raddrizzatore di armatura.	Allacciamento elettrico: CNP Gr.1: 3xM8 (coppia di serraggio: 12Nm) CNP Gr.2 600Amax: 3xM10 CNP Gr.2 750Amin e Gr.2A: 3xM12 CNP MODULARE.S: vedi Dimensioni di ingombro Sezione di Potenza
A1 A2	Barre di uscita tensione continua per alimentazione armatura motore c.c Potenziale positivo sulla barra A1 rispetto alla barra A2 con riferimento di velocità positivo e convertitore non in rigenerazione.	Standard 600Vcc per CNPU 520Vcc per CNPR Allacciamento elettrico: CNP Gr.1: 2xM8 (coppia di serraggio: 12Nm) CNP Gr.2 600Amax: 2xM10 CNP Gr.2 750Amin e Gr.2A: 2xM12 CNP MODULARE.S: vedi Dimensioni di ingombro Sezione di Potenza
E1 E2	Ingresso per alimentazione ponte raddrizzatore monofase di eccitazione.	Standard 380 500Vca CNP.100max: 5A max, CNP.150min Gr. 1:15A max (coppia di serraggio: 2.5÷3Nm) CNP Gr.2(A) e MODULARE.S: 35A max
F1 F2	Uscita tensione continua per alimentazione campo motore c.c Potenziale positivo sul terminale F1 rispetto al morsetto F2.	Standard 425Vcc max per CNP CNP.100max: 5A max, CNP.150min Gr. 1:15A max (coppia di serraggio: 2.5÷3Nm) CNP Gr.2(A) e MODULARE.S: 35A max
PV1 PV2	Contatto relè di allarme ventilatori di raffreddamento.	A disposizione solo in CNP MODULARE.S.
1F 2F	Serie segnalatori interruzione fusibili extrarapidi interni.	Inserire nella sequenza esterna per eventuale segnalazione A disposizione solo in CNP MODULARE.S.
42 44	Ingresso alimentazione in continua 24Vcc per sezione di controllo. Potenziale positivo sul morsetto 44 rispetto al morsetto 42.	Inserire nella sequenza esterna per eventuale segnalazione 24Vcc, 1.8A max (coppia di serraggio: 0.5Nm)
51-52 AV1-AV2)	Ingresso tensione alternata per ventilatori di raffreddamento. N.b.: non presente in CNP Gr.1 e Gr.2	CNP Gr.2A: 230Vca, 1.5A CNP MODULARE.S: 230Vca, 1.3A max
54	Ingresso per alimentazione sezione di controllo da tensione alternata monofase.	Standard 380 500Vca. Vedi nota (1) (coppia di serraggio: 0.4÷0.6Nm)
55 56 57	Ingresso per tensioni di sincronismo dal secondario del trasformatore trifase TS. N.b.: morsetti presenti solo in CNP Gr.1 2A, per reti di alimentazione superiori a 500Vca.	500Vca max

(1) Nota:

Se si intende alimentare la sezione di controllo con una tensione alternata monofase, il valore massimo della tensione che può essere applicata ai mors. 53-54 è 500Vca. Per reti di alimentazione di valore superiore (fino a 690Vca), *Ghisalba* è in grado di fornire un trasformatore monofase 700/500V, 150VA, con il cod. TR0112260.

3.26 LEGENDA PER COLLEGAMENTI DI POTENZA

A(B) Ponte di conversione CA/CC.

N.b.: nel caso del CNPU, le polarità indicate tra parentesi per le barre A1 e A2 si

riferiscono al funzionamento rigenerativo.

CU

Unità di controllo CNP MODULARE.S.

FU1-2-3

Fusibili extrarapidi per CNP Gr. 1 ... 2A.

Fusibili rapidi per CNP MODULARE.S: in questo caso, i fusibili possono essere sostituiti

da un interruttore automatico.

FU₄

Fusibile extrarapido lato continua per protezione ponte CA/CC.

N.b.: necessario solo per CNPU Gr. 1 ... 2A per funzionamento rigenerativo, e per CNPR

Gr. 1 ... 2A.

FU5-6

Fusibili extrarapidi per protezione ponte raddrizzatore semicontrollato di campo.

FU8-9

Fusibili rapidi 1A per protezione connessione morsetti 53/54 alla rete di alimentazione.

FU10-11

Fusibili 2.5A solo per CNP Gr. 2A e per CNP MODULARE.S, per gruppo di

ventilazione.

FU12

Fusibile rapido 2.5A per alimentatore switching interno.

FU13-14-15

Fusibili ritardati 1A sul primario del trasformatore TS.

FU16-17-18

Fusibili ritardati 1A sul secondario del trasformatore TS.

N.b.: necessari solo per CNP Gr. 1 ... 2A ed alimentazione potenza superiore a

500Vca.

KM

Teleruttore di alimentazione ponte CA/CC.

Nel caso del CNP MODULARE.S, il teleruttore può essere sostituito da un interruttore

automatico.

Impedenza trifase di commutazione.

L1-2-3

Rete trifase di alimentazione 50/60Hz.

M

Motore in corrente continua (circuito di armatura + circuito di campo).

PU

Unità di potenza CNP MODULARE.S.

TS

Trasformatore trifase 50VA 700/500V a sfasamento 0°.

Codice Ghisalba: TR0108007

N.b.: necessario solo per alimentazione potenza superiore a 500Vca.



NOTA

Si raccomanda, ove previsto, l'impiego di FUSIBILI EXTRARAPIDI, del tipo e valore indicato nelle tabelle delle CARATTERISTICHE TECNICHE, al fine di evitare possibili guasti al convertitore.



NOTA

Installare sempre un teleruttore trifase sul lato alternata, con un suo contatto ausiliario NO direttamente nella serie del mors. 24 (ENABLE) come riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE. Non collegare altri carichi monofasi o trifasi in parallelo alle barre L1, L2, L3: ossia il teleruttore, attraverso l'impedenza trifase, deve alimentare solo le suddette tre barre.



NOTA

NON APRIRE il teleruttore durante la fase di frenatura con rigenerazione verso la rete.



NOTA

Con un convertitore tipo CNPR, per ottimizzare la stabilità di rotazione, si raccomanda di escludere la SERIE STABILIZZATRICE eventualmente presente negli avvolgimenti del motore.

3.27 INDUTTANZA TRIFASE DI COMMUTAZIONE

Risulta necessario inserire sulla linea di alimentazione un'induttanza trifase. Questa consente notevoli vantaggi:

- Riduce le distorsioni della tensione di rete dalla forma sinusoidale, nel punto in cui il convertitore risulta allacciato.
- Riduce i gradienti di corrente di linea che possono provocare disturbi radio ed altri indotti su linee vicine.


Sono disponibili due serie di induttanze trifasi, di tipi denominati L2 ed L4.

Esse si distinguono, a parità del valore nominale di corrente, per il valore di induttanza, e quindi per la diversa caduta di fase (circa 6V per il tipo L2 ed 1V per il tipo L4): il tipo L2 raggiunge prestazioni migliori del tipo L4.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche delle induttanze in funzione della taglia del convertitore, facendo riferimento alla rete di alimentazione da applicare sulla sezione di potenza.

Taglia	INDUITANIA		
convertitore	INDUTTANZA	INDUTTANZA	INDUTTANZA
conveniiore	TIPO L2 @ 500V	TIPO L2 @ 600-690V	TIPO L4
DCNP.10	Codice	Codice	Codice
DCNP.20	IM0126004 - 2000µH	IM0127004 - 3451µH	3 x IM0100354 - 150µH
DCNP.40	IM0126044 - 1273µI	2100pi	3 x IM0100354 - 150µ
	IM0126084 - 700μ		1 3 x IM0100354 - 150µ
DCNP.70	IM0126164 - 239μ		IM0122104 - 45µH
DCNP.100	IM0126164 - 239μH	IM0127164 - 412µH	
DCNP.150	IM0126204 - 156µH	IM0127204 - 268μH	IM0122154 - 30µH
DCNP.180	IM0126244 - 88µH	IM0127244 - 151μH	IM0122204 - 20µH
DCNP.250	IM0126244 - 88µH	IM0127244 - 151µH	IM0122254 - 15µH
DCNP.350	IM0126284 - 61µH	IM0127284 - 105μH	
DCNP.410	IM0126284 - 61µH	IM0127284 - 105µH	IM0122304 - 10μH
DCNP.500	IM0126324 - 54µH	IM0127324 - 93µH	IM0122304 - 10μH
DCNP.600	IM0126364 - 33µH	IM0127364 - 58µH	IM0122404 - 6.2µH
DCNP.750		IM0127364 - 58µH	IM0122404 - 6.2μH
DCNP.900	IM0126404 - 23µH		IM0122504 - 4.5μH
DCNP.1050		IM0127404 - 40μH	IM0122504 - 4.5μH
DCNP.1200	IM0126404 - 23μH	IM0127404 - 40µH	IM0122604 - 3µH
DCNP.1250	1100120404 - 23µH	-	IM0122604 - 3μH
DCNP.1400	IM0126444 40 H	IM0127444 - 30μH	IM0122604 - 3µH
DCNP.1600	IM0126444 - 18µH	-	IM0122704 - 2.5μH
DCNP.1800	IM0126444 - 18µH	IM0127444 - 30μH	IM0122704 - 2.5µH
DCNP.2000	IM0126484 - 11μH	IM0127484 - 18μH	IM0122804 - 1.6μH
	IM0126484 - 11µH	IM0127484 - 18µН	IM0122804 - 1.6μH
DCNP.2300	IM0126484 - 11μH	IM0127484 - 18μH	IM0122804 - 1.6μH
DCNP.2500	IM0126484 - 11μΗ	IM0127484 - 18µH	IM0122804 - 1.6µH
DCNP.2700	IM0126524 - 8µH	IM0127524 - 13μH	IM0122904 - 1.1µH
DCNP.3000	IM0126524 - 8μH	IM0127524 - 13µH	IM0122904 - 1.1µH
DCNP.3500	IM0126524 - 8µH	IM0127524 - 13µH	IM0122904 - 1.1μH
DCNP.4500	-	-	πνιυ 122904 - 1.1μΗ

3.28 COLLEGAMENTI DI SEGNALE CNP



3.29 TERMINALI DI SEGNALE

TERM.		Caratteristiche I/O
1	+10V: Uscita tensione di riferimento +10V per ingressi analogici.	+10V _{DC} / 10mA ma
2	UV: Zerovolt.	- TOYBC / TOTAL IIId
3	-10V: Uscita tensione di riferimento -10V per ingressi analogici.	-10V _{DC} / 10mA max
4	n OUT: Uscita segnale di velocità per tachimetro, o per altro utilizzo. Polarità positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. Il valore è 10V in corrispondenza del massimo segnale di retroazione di velocità (tensione), cioè con il par. M001 (nFdbk) pari al 100%. Con convertitore in retroazione di armatura, l'uscita in oggetto non è in funzione	-10 +10V _{DC}
5-7	REF: Ingresso analogico principale (5: REF+ / 7: REF-). La coppia di morsetti costituisce un ingresso differenziale, con un'elevata reiezione ai disturbi, se vengono connessi entrambi i fili del segnale. In alternativa, con un segnale che dev'essere riferito allo OV del convertitore, la coppia di morsetti diventa ur ingresso di modo comune, non invertente se il filo "caldo" del segnale viene connesso al mors. 5 lasciando scollegato il mors. 7, oppure invertente se esso viene connesso al mors. 7 lasciando scollegato il mors. 5. Predisponendo il jumper JP7 della scheda morsettiera ES801 in pos. 2-3, la coppia di morsetti costituisce un ingresso per un segnale in milliAmpere: viene generato un riferimento positivo se la corrente entra nel mors. 5 ed esce dal mors. 7. Vedi	$R_{in} = 20k\Omega$
6	I Capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE. I OUT: Uscita segnale di corrente (filtrato) per eventuale amperometro, o per altro utilizzo. Polarità positiva con ponte A in funzione. Il valore è 6.67V in corrispondenza della corrente nominale del convertitore (ad es. 100A per un DCNP.100). Nel caso di un CNPR, tramite il par. P156 (IOutPol) il	-10 +10V _{DC}
8	segnale in oggetto è configurabile come bipolare oppure unipolare. OUT 1: Uscita analogica 1, configurabile con il par. P150 (AnOut1Cfg). Predisponendo il jumper JP9 della scheda morsettiera ES801 in pos. 1-2, il morsetto costituisce un'uscita per un segnale in tensione, mentre con il jumper in pos. 2-3, il morsetto diviene un'uscita per un segnale in milliAmpere. Può venire generata una corrente solo uscente, verso il potenziale di OV. Vedi anche il capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE.	JP9 in pos. 1-2: -10 +10V _{DC} 5mA max JP9 in pos. 2-3: 0 20mA
9	OV: Zerovolt.	10V max
10	OUT 2: Uscita analogica 2, configurabile con il par. P153 (AnOut2Cfg). Predisponendo il jumper JP10 della scheda morsettiera ES801 in pos. 1-2, il morsetto costituisce un'uscita per un segnale in tensione, mentre con il jumper in pos. 2-3, il morsetto diviene un'uscita per un segnale in milliAmpere. Può venire generata una corrente solo uscente, verso il potenziale di 0V. Vedi anche il capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE.	JP10 in pos. 1-2: -10 +10V _{DC} 5mA max JP10 in pos. 2-3: 0 20mA 10V max
	con un'elevata reiezione ai disturbi, se vengono connessi entrambi i fili del segnale. In alternativa, con un segnale che dev'essere riferito allo 0V del convertitore, la coppia di morsetti diventa un ingresso di modo comune, non nivertente se il filo "caldo" del segnale viene connesso al mors. 11 lasciando	JP8 in pos. 1-2: $-10 \dots + 10V_{DC}$ $R_{in} = 20k\Omega$ JP8 in pos. 2-3: 20mA max $R_{in} = 200\Omega$

TERM. Descrizione 12 CH N: Impulso di posizione zero dell'encoder. 14 CH A: Canale A dell'encoder. 15 +5V: Tensione di alimentazione +5V per l'encoder. Essa è optoisolata dallo OV degli ingressi analogici. 16 CH B: Canale B dell'encoder. 17 IN 2: Ingresso analogico 2, configurabile con il par. C121 (AnIn2Cfg). 18 OV: Zerovolt. 19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 82V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la ±24V (mors. 40). Il contatto relativa al morsetto è cortocircuitato con la ±24V (mors. 40). Il contatto relativa al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la secostituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la secostituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la secostituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore contatto al morse concessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da contatto al morse contatto al morse contatto al morse contatto del contatto al morse contatto del contatto al morse contatto contatto al morse conta	
15	ne I/O
15	
16 CH B: Canale B dell' encoder. 17 IN 2: Ingresso analogico 2, configurabile con il par. C121 (AnIn2Cfg). 18 OV: Zerovolt. 19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione enon in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione enon in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione enon in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativa al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogicia REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) Significato di default: 0:Reset.	max
16 CH B: Canale B dell' encoder. 17 IN 2: Ingresso analogico 2, configurabile con il par. C121 (AnIn2Cfg). 18 0V: Zerovolt. 19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 0V: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (I). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposto, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettoti, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa).	
 IN 2: Ingresso analogico 2, configurabile con il par. C121 (AnIn2Cfg). 18 OV: Zerovolt. 19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 25A / 250V_{AC} 5A / 30V_{DC}. 25A / 250V_{AC} 5A / 30V_{DC} and oil morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 5A / 250V 5A / 250V	
18 OV: Zerovolt. 19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). 5A / 250V _{AC} Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stopo sui par. P034 e P035 siano esottamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 54 / 250V	
19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). 5A / 250V _{AC} Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valare determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 48 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 59 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa)	DC DC
19 IN 3: Ingresso analogico 3, configurabile con il par. C122 (AnIn3Cfg). 20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 0V: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatta ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). 5A / 250V _{AC} Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 54 / 250V	
20 DT 25Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). 5A / 250V _{AC} Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 8 MDI 1: Ingresso sigitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg). 5 A / 250V	
20 DT 25V Max: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 25V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 21 OV: Zerovolt. 22 DT 80Vmax : Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 23 DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). 5A / 250V _{AC} Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) I _{in} ≈ 9mA Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa)	DC
 21	DC
 DT 80Vmax : Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) I_{in} ≈ 9mA 	
 Valore assoluto 80V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. DT 250Vmax: Ingresso per dinamo tachimetrica, quando essa non supera in valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 	
valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. 24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) I _{in} ≈ 9mA	DC
 Valore assoluto 250V. La polarità dev'essere positiva con ponte A in funzione e non in rigenerazione. ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) I_{in} ≈ 9mA 	01/
24 ENABLE: Comando di abilitazione al funzionamento del convertitore. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 5A / 250V	J V DC
segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 5A / 250V _{AC} 5A / 30V _{DC} 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 5A / 250V	
segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 5A / 250V _{AC} 5A / 30V _{DC} 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 5A / 250V	
Il contatto relativo al morsetto in oggetto, e riportato nello schema dei COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset.	
COLLEGAMENTI DI SEGNALE, è costituito da un contatto ausiliario NO del teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 5A / 250V	
teleruttore KM che alimenta la sezione di potenza del convertitore. Vedi nota (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 5A / 250V	
 (1). 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. 26 START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 	
 25-27 MDO 1: Uscita digitale 1, configurabile con il par. P170 (MDO1Cfg). Significato di default: 0:Drive OK. START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 	
START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 5A / 250V	
START: Abilitazione dei riferimenti di velocità / tensione o di corrente presenti sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
sugli ingressi analogici REF, IN 1, IN 2, IN 3 (sommati al riferimento da connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna <i>UpDownRef</i>) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
connessione seriale, da bus di campo e da variabile interna UpDownRef) o in alternativa di uno dei riferimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
alternativa di uno dei riterimenti preimpostati di marcia. Il segnale è attivo quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
quando il morsetto è cortocircuitato con la +24V (mors. 40). L'apertura del contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
contatto al mors. 26 imposta, a partire dal riferimento di velocità / tensione presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
presente in quel momento, una rampa di discesa della durata programmata sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 1 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250/	
sul par. P034 o P035. Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 54 / 250V	
par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere determinate relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Iin ≈ 9mA Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 5A / 250V	
relazioni di disuguaglianza, riportate nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. 28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 5A / 250V	
28 MDI 1: Ingresso digitale 1, configurabile con il par. C130 (MDI1Cfg). I _{in} ≈ 9mA Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfg) 5A / 250V	
Significato di default: 0:Reset. 29-31 MDO 2: Uscita digitale 2, configurabile con il par. P176 (MDO2Cfa) 54 / 250/	
Significato di default: 1:SpeedThreshold.	
MDI 2: Ingresso digitale 2, configurabile con il par. C131 (MDI2Cfg). Significato di default: 12:JogA. I _{in} ≈ 9mA	
32 MDI 3: Ingresso digitale 3, configurabile con il par. C132 (MDI3Cfg). I _{in} ≈ 9mA	
Significato di default: 13:JogB.	
22.25 MDO 2.11 % 15% 1.20 %	
Significate di default. 2 Jan. Th. J. J.	
34 MDI 4: Ingresse digitals 4 - 1: 1:1 :1 Office (1) - 1:1	
Significate di default: 1:Preset Speed A. $I_{in} \approx 9mA$	

TERM.	Descrizione	Caratteristiche I/O
36	MDI 5: Ingresso digitale 5, configurabile con il par. C134 (MDI5Cfg). Significato di default: 4:Clim.	lin ≈ 9mA
37-39	MDO 4: Uscita digitale 4, configurabile con il par. P188 (MDO4Cfg). Significato di default: 5:Drive Running.	5A / 250V _{AC} 5A / 30V _{DC}
38	MDI 6: Ingresso digitale 6, configurabile con il par. C135 (MDI6Cfg). Significato di default: 5:Reverse.	lin ≈ 9mA
40	+24V(OPTO): Uscita tensione di alimentazione +24V per attivazione ingressi digitali, e/o per alimentazione encoder. Essa è optoisolata dallo 0V degli ingressi analogici.	+24V _{DC} 200mA max
41-43	MDO 5: Uscita digitale 5, configurabile con il par. P194 (MDO5Cfg). Significato di default: 4:CurrLimitation.	5A / 250V _{AC} 5A / 30V _{DC}
42	OV(OPTO): Terminale negativo dell'eventuale tensione esterna a +24V per alimentazione della sezione di controllo, e/o per alimentazione encoder. Esso è optoisolato dallo OV degli ingressi analogici. Nel caso in cui gli ingressi digitali provengano dalle uscite statiche di un PLC, necessariamente di tipo PNP, lo OV di quest'ultimo va connesso al morsetto in oggetto.	-
44	+24V(EXT): Ingresso per terminale positivo dell'eventuale tensione esterna a +24V per alimentazione della sezione di controllo.	+24V _{DC} / 2A max

(1) Nota.

1a BLOCCO CONVERTITORE ALL'ARRESTO

Si supponga che il par. CO51 risulti programmato al valore 1:Predictive=>J1. In questa ipotesi, e solo in essa, anche nel caso in cui dopo l'apertura del contatto di START al mors. 26 il motore abbia già ultimato la rampa di discesa, se il contatto di ENABLE al mors. 24 rimane chiuso il convertitore, pur non fornendo coppia, comunque "regola corrente zero", cioè è a tutti gli effetti ancora in funzione, anche se il motore si trova virtualmente in folle.

Se per particolari ragioni mentre il motore non è in servizio (in folle) il teleruttore KM deve rimanere chiuso per lungo tempo, allora per ragioni di sicurezza nei riguardi dell'operatore è possibile cablare sul mors. 24, in serie al contatto ausiliario NO del teleruttore KM, un contatto ulteriore: l'apertura di quest'ultimo porrà a zero il riferimento di corrente, e successivamente provocherà lo sgancio del convertitore (motore in folle, convertitore in stand-by).

Al contrario, nel caso in cui il par. C051 risulti programmato al valore 0:PI operating, dopo l'apertura del contatto di START al mors. 26 e non appena il motore abbia ultimato la rampa di discesa, il convertitore blocca automaticamente gli impulsi di accensione, ed il motore rimane a tutti gli effetti in folle.

16 MESSA IN FOLLE DEL MOTORE

Se un motore in rotazione che sta venendo alimentato dal convertitore dev'essere ad un certo punto lasciato in folle, si raccomanda di evitare di aprire il teleruttore, ma invece di aprire inizialmente il suddetto ulteriore contatto previamente cablato sul mors. 24, in serie al contatto ausiliario NO del teleruttore KM, e solo successivamente di aprire il teleruttore.

1c CHIUSURA DEL CONTATTO DI ENABLE CON MOTORE IN ROTAZIONE IN FOLLE.

Se con un motore che sta ruotando in folle (per inerzia) viene chiuso il contatto di ENABLE con il contatto di START aperto, allora viene impostata la rampa fissata sul par. P034 (RampStopPos) oppure sul par. P035 (RampStopNeg) fino alla velocità zero, raggiunta la quale il motore viene lasciato in folle.

3.30 LED E PUNTI DI TEST SULLA SCHEDA COMANDO

Nel seguito viene riportato il significato delle indicazioni visive fornite dai LED presenti sulla scheda comando ES800, ed i valori di tensione relativi ai vari punti di test presenti nella stessa scheda.

LED:			
OP1	(verde)	S8	termica dissipatore chiusa
OP5	(verde)	SA	ponte A attivo
OP6	(giallo)	SB	ponte B attivo
OP7	(verde)	RUN	convertitore in marcia
OP8	(giallo)	LIM	convertitore in limite di corrente
OP27	\	SO	Mors. 24 collegato alla +24V OPTO (ENABLE)
OP28		S1	Mors. 26 collegato alla +24V OPTO (START)
OP29		S2	Mors. 28 collegato alla +24V OPTO (MDI1)
OP30	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	S3	Mors. 30 collegato alla +24V OPTO (MDI2)
OP31	(verde)	S4	Mors. 32 collegato alla +24V OPTO (MDI3)
OP32	(verde)	S5	Mors. 34 collegato alla +24V OPTO (MDI4)
OP33	(verde)	S6	Mors. 36 collegato alla +24V OPTO (MDI5)
OP34	(verde)	S7	Mors. 38 collegato alla +24V OPTO (MDI6)
OP35	(verde)	SC	Contatto ai mors. 25-27 chiuso (MDO1)
OP36	(verde)	SD	Contatto ai mors. 29-31 chiuso (MDO2)
OP37	(verde)	SE	Contatto ai mors. 33-35 chiuso (MDO3)
OP38	(verde)	SF	Contatto ai mors. 37-39 chiuso (MDO4)
OP39 OP40	(verde)	SG	Contatto ai mors. 41-43 chiuso (MDO5)
OF40	(verde)	STX	trasmissione seriale attiva verso la tastiera
PLINITI	DI TEST:		
TS3	(dia 2.1)	CND	01/
TS6	(dia 1.2)	GND	OV
TS8	(dia 1.2)	H0OUT VAR	corrente d'armatura (+2.5V al 100%)
TS9	(dia 1.2)	VAC	tensione d'armatura (0V +5.0V con -665V +665V)
TS36	(dia 2.1)	GND	tensione di rete (+3.0V circa con 380VAC)
TS38	(dia 1.2)	ANO	
TS46	(dia 1.2)	CHB	dinamo tachimetrica (±4.5V al 100%)
TS47	(dia 1.2)	CHA	canale B encoder (segnale digitale 0-5V)
TS56	(dia 2.1)	GND	canale A encoder (segnale digitale 0-5V)
TS59	(dia 1.2)	+5V	+5V digitale (riferita a GND)
TS60	(dia 1.2)	+5VOP	+5V optoisolata per encoder (riferita a OP)
TS61	(dia 1.2)	OP	OV di riferimento per +5VOP e +A
TS62	(dia 1.2)	+A	+24V optoisolata (riferita a OP)
	3.50	and six	2.1. Spisissiala (menia a Or)

3.31 RETROAZIONE DA ENCODER

Per l'allacciamento di un encoder può essere utilizzato:

1. La morsettiera doppia a vite M1 a 44 morsetti.

2. Il connettore a vaschetta CN2 a 9 poli.

In entrambi i casi, i canali di ingresso e le alimentazione a disposizione risultano tutti optoisolati rispetto agli ingressi analogici. Nella scelta del tipo di encoder, va verificata la frequenza alla velocità massima, che risulta calcolabile dalla formula $f_{\text{max}} = \frac{\text{imp/giro} \cdot n_{\text{max}}}{22}$, dove imp/giro è il numero di impulsi forniti dall'encoder ad ogni rotazione completa, ed n_{max} è la velocità massima di rotazione in giri/min.

Utilizzo morsettiera a vite.

Nel caso 1. le caratteristiche dell'encoder collegabile sono le seguenti:

1a. Encoder di tipo push-pull complementare, oppure di tipo NPN oppure Open Collector

2a. Livello alto della forma d'onda di uscita sui tre canali pari a 24Vcc max

3a. Frequenza massima in ingresso pari a 102.400kHz (ad es. 1024 impulsi/giro per 6000 RPM max)

4a. Tensioni di 5Vcc o 24Vcc a disposizione per l'alimentazione dell'encoder da parte del conventitore

I morsetti da utilizzare sono i seguenti:

14 - Ingresso per canale A 15 - Uscita alimentazione a 5Vcc

16 - Ingresso per canale B 42 - 0V

12 - Ingresso per canale N (1) 40 - Uscita alimentazione a 24Vcc

Collegare la calza del cavo schermato dell'encoder al potenziale di terra nel modo più diretto possibile, utilizzando uno dei tre fermacavi a collare appositi sul fondo del carter di supporto della scheda comando.

Utilizzo connettore a vaschetta.

Nel caso 2. le caratteristiche dell'encoder collegabile sono le seguenti:

1a. Encoder di tipo line-driver (standard di uscita RS422)

2a. Livello alto della forma d'onda di uscita sui sei canali nel range 5...15Vcc

3a. Frequenza massima in ingresso pari a 102.400kHz (ad es. 1024 impulsi/giro per 6000 RPM max)

4a. Tensioni di 5Vcc o 24Vcc a disposizione per l'alimentazione dell'encoder da parte del convertitore

I pin del connettore a vaschetta da utilizzare sono i seguenti:

pin 1 - Ingresso per canale A pin 6 - Ingresso per canale N(1)pin 2 - Ingresso per canale A pin 7 - Uscita alimentazione a 5Vcc pin 3 - Ingresso per canale B

pin 8 - 0V

pin 4 - Ingresso per canale B pin 9 - Uscita alimentazione a 24Vcc

pin 5 - Ingresso per canale N (1)

In questo caso non è necessario utilizzare uno dei tre fermacavi a collare sul fondo del carter di supporto della scheda comando per collegare la calza del cavo schermato dell'encoder al potenziale di terra, a patto di utilizzare un connettore maschio volante a 9 poli schermato. Ciò si può ottenere montando il suddetto connettore all'interno di una calotta metallica schermante, come ad esempio: ITT-CANNON mod. DE121073-154 (corpo calotta) + n.2 250-8501-013 (coppia viti lunghe di

FRAMATONE mod. 8655 MH 09 01.

In tal modo, il potenziale di terra presente sul connettore femmina a 90° della scheda ES801 verrà trasmesso a tale calotta e quindi alla calza del cavo schermato che conega l'encoder. La suddetta calotta è fornibile da Ghisalba con il cod. CN0420000, mentre il connettore maschio volante a 9 poli è fornibile con il cod. CN0400018.

(1) Non necessario per retroazione di velocità, ma solo per controllo di posizione.

3.32 SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE

È possibile fornire alla coppia di mors. 5 / 7 (REF), oppure alla coppia di mors. 11 / 13 (IN 1), un ingresso analogico sotto forma di segnale in mA: se la corrente entra nel mors. 5 ed esce dal mors. 7, oppure se la corrente entra nel mors. 11 ed esce dal mors. 13, rispettivamente nei due casi, il segnale generato internamente è di default positivo.

Analogamente, è possibile ottenere dal mors. 8 (OUT 1), oppure dal mors. 10 (OUT 2), un'uscita analogica sotto forma di segnale in mA: detto segnale, che può essere solo uscente dai due morsetti, verso lo 0V, è ottenuto da un segnale generato internamente di default positivo.

1. SEGNALI DI INGRESSO

Tra il segnale l_{in} in mA applicato esternamente ed il segnale V_{RL} in Volt generato internamente ai capi della resistenza di carico, vale la seguente relazione:

$$I_{in} = 20 \text{mA} \implies V_{RL} = 4 \text{V}$$

A quest'ultimo segnale V_{RL} sono applicabili le funzioni Gain e Bias (e successivamente anche le funzioni Polarità e Reverse) prima di generare il riferimento TermRef visualizzato dal par. M014 (oppure il segnale AnIn1 visualizzato dal par. M010), secondo la seguente formula:

$$Term Ref(AnIn1) = V_{RL} \cdot \frac{Gain}{100} + 10 \cdot \frac{Bias}{100}$$

Con i valori di default dei relativi parametri, la corrispondenza finale tra l_{in} e TermRef(AnIn 1) risulta essere:

$$\begin{array}{lll} I_{in} = 0 \text{mA} & \Rightarrow & TermRef(AnIn\,1) = 0 \text{V} \\ I_{in} = 4 \text{mA} & \Rightarrow & TermRef(AnIn\,1) = 0.8 \text{V} \\ I_{in} = 20 \text{mA} & \Rightarrow & TermRef(AnIn\,1) = 4 \text{V} \end{array}$$

Nella tabella che segue sono riportati i valori da assegnare ai vari parametri relativi alle funzioni Gain e Bias per ottenere una determinata percentuale di riferimento interno TermRef(AnIn1), con il 100% che corrisponde a 10V, a partire dal segnale esterno l_{in} in mA. Nella tabella si fa l'ipotesi che il parametro relativo alla funzione Polarità (par. P120 e P126) sia al valore di default e che la funzione Reverse non sia applicata.

g v	jumper JP7 di ES801 in pos. 2-3				jumper JP8 di ES801 in pos. 2-3	
I _{in} ⇒ M014 (M010)	REF [mor	REF [mors. 5 / 7] REF [mors. 5 / 7]		rs. 5 / 7]	IN 1 [mors. 11 / 13]	
Ξ	riferimento d tensi	The state of the s	ocità / riferimento di corrente di armatura			
	Gain	Bias	Gain	Bias	Gain	Bias
020mA ⇒ 0+100%	P122=250%	P121=0%	P125=250%	P124=0%	P128=250%	P127=0%
020mA ⇒ -100%+100%	P122=500%	P121=-100%	P125=500%	P124=-100%	P128=500%	P127=-100%
420mA ⇒ 0+100%	P122=312.5%	P121=-25%	P125=312.5%	P124=-25%	P128=312.5%	P127=-25%
420mA ⇒ -100%+100%	P122=625%	P121=-150%	P125=625%	P124=-150%	P128=625%	P127=-150%

2. SEGNALI IN USCITA

Tra il segnale AnOut1(2) in Volt generato internamente dopo aver configurato nel modo desiderato l'uscita analogica OUT 1 oppure OUT 2, e visualizzato dai par. M019 ed M020 rispettivamente, ed il segnale I_{out} in mA erogabile in uscita, vale la seguente relazione:

$$AnOut1(2)=10V \Rightarrow I_{out}=20mA$$

Prima della generazione del segnale AnOut1(2) possono venire utilizzate le funzioni Gain e Bias (e successivamente anche la funzione Polarità) a partire dai segnali $V_{out1(2)}$ originariamente configurati, secondo la seguente formula:

$$AnOut = V_{out} \cdot \frac{Gain}{100} + 10 \cdot \frac{Bias}{100}$$

Con i valori di default dei relativi parametri, la corrispondenza finale tra V_{out} ed I_{out} risulta essere:

$$\begin{array}{lll} V_{out} = 0V & \Rightarrow & I_{out} = 0 mA \\ V_{out} = 2V & \Rightarrow & I_{out} = 4 mA \\ V_{out} = 10V & \Rightarrow & I_{out} = 20 mA \end{array}$$

Nella tabella che segue sono riportati i valori da assegnare ai vari parametri relativi alle funzioni Gain e Bias per ottenere un determinato segnale I_{out} in mA, a partire dal segnale interno V_{out} in Volt. Nella tabella si fa l'ipotesi che il parametro relativo alla funzione Polarità (par. P157 e P158) sia al valore di default.

	jumper JP9 di ES801		jumper JP10 di ES801	
	in pos	s. 2-3	in pos. 2-3	
$V_{out} \Rightarrow I_{out}$	OUT 1 [mors. 8]		OUT 2 [mors. 10]	
	Gain	Bias	Gain	Bias
0 10V ⇒ 0 20mA	P152 = 100%	P151 = 0%	P155 = 100%	P154 = 0%
0 10V ⇒ 4 20mA	P152 = 80%	P151 = 20%	P155 = 80%	P154 = 20%
-10 +10V ⇒ 0 20mA	P152 = 50%	P151 = 50%	P155 = 50%	P154 = 50%
-10 +10V ⇒ 4 20mA	P152 = 40%	P151 = 60%	P155 = 40%	P154 = 60%

4 TASTIERA E DISPLAY ALFANUMERICO

4.1 MODALITÀ OPERATIVE DEI TASTI


I convertitori della serie CNPU e CNPR possono essere equipaggiati con una tastiera asportabile costituita da un display alfanumerico, da otto tasti e da otto LED di segnalazione.



NOTA

Il convertitore di serie non prevede il montaggio a bordo della tastiera, che quindi va eventualmente richiesta a parte. In alternativa può essere richiesto il Kit di remotizzazione della tastiera, per il montaggio a distanza della stessa su un pannello: vedi il capitolo relativo REMOTIZZAZIONE TASTIERA, presente nel seguito.

Il display alloggiato nella tastiera è a cristalli liquidi a due righe di sedici caratteri ognuna, retroilluminato, e su di esso vengono visualizzati il valore dei parametri, eventuali messaggi diagnostici, il valore delle grandezze elaborate dal convertitore. Nel seguito, si intenderà per "pagina" l'insieme dei trentadue caratteri che compaiono simultaneamente sul display.



La funzione degli otto tasti è illustrata nelle note che seguono.

- "PROG": commuta dalla modalità di visualizzazione (cursore spento) alla modalità di programmazione (cursore lampeggiante), e viceversa. Quindi con il cursore spento, tramite i tasti di scorrimento, vengono visualizzati in successione i vari parametri, mentre con il cursore lampeggiante può essere variato il valore di quel particolare parametro.
- "v" ("DEC"): decrementa il numero della pagina oppure il valore all'interno della pagina, a seconda della modalità in quel momento selezionata con il tasto "PROG", cioè a seconda dello stato del cursore.
- "∧" ("INC"): incrementa il numero della pagina oppure il valore all'interno della pagina, a seconda della modalità in quel momento selezionata con il tasto "PROG", cioè a seconda dello stato del cursore.
- "SAVE": nella modalità di programmazione, e solo in essa, salva sull'area di lavoro della memoria non volatile (EEPROM) il valore attuale nella pagina corrente, in modo che il valore rimanga memorizzato anche dopo lo spegnimento del convertitore e sia di nuovo disponibile alla successiva riaccensione.

- "JOG": è attivo solo quando almeno una delle sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi coincide con KeyPad (ossia la tastiera), e quando mantenuto premuto inserisce il jog, con il riferimento pari a quello che si otterrebbe equivalentemente attivando l'ingresso digitale JogA.
- "FORWARD ": è attivo solo quando almeno una delle sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi REVERSE coincide con KeyPad, e quando premuto attua l'inversione di polarità del riferimento Ref n applicato alle rampe.
- "START": è attivo solo quando almeno una delle sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi coincide con KeyPad, e quando premuto attua un comando di marcia automantenuto, con il riferimento pari a quello che si otterrebbe equivalentemente attivando l'ingresso digitale START. Per l'interazione del tasto in oggetto con gli ingressi digitali di START provenienti da altre sorgenti, si veda la sezione Ref n del capitolo SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI.
- "STOP": in generale, è attivo solo quando almeno una delle sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi coincide con KeyPad, e quando premuto attua un comando di arresto, in modo equivalente alla disattivazione dell'ingresso digitale START. Per l'interazione del tasto in oggetto con gli ingressi digitali di START provenienti da altre sorgenti, si veda la sezione Ref n del capitolo SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI. Inoltre, qualunque siano le sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi, il tasto in oggetto può comunque sempre svolgere la funzione di STOP programmando il par. C103 (EmergStop) al valore 0:Included.




NOTA

Il convertitore utilizza per il suo funzionamento il set di parametri correnti, presenti cioè in quell'istante. Il parametro aggiornato con i tasti " \land " e " \lor " viene immediatamente utilizzato al posto del precedente anche se non viene salvato con il tasto "SAVE". Ovviamente il nuovo valore di tale parametro verrà perduto allo spegnimento.

Per un più agevole utilizzo del convertitore sono disponibili alcuni comandi combinazione, riportati nel seguito.

- CANCELLAZIONE ALLARME (funzione ALARM RESET): La pressione contemporanea dei tasti "PROG" e "SAVE" equivale alla chiusura di un ingresso digitale configurato come 0:Reset, per la cancellazione di un eventuale allarme. Ovviamente, ne risulterà un'effettiva cancellazione solo nel caso sia scomparsa la causa che lo aveva provocato.
- CAMBIO RAPIDO PAGINA (funzione MONITOR): La pressione contemporanea dei tasti "\" " e " v " permette di accedere alla pagina relativa al par. P000 (Key). Una successiva pressione dei due tasti permette di accedere alla pagina KeyPad, relativa al par. M000 (Vref) e ad altri parametri di misura eventualmente selezionati con i par. P005 (FirstParm) e P006 (MeasureSel). Un'ulteriore pressione dei due tasti visualizza la pagina Status, ed infine un'ulteriore pressione dei due tasti permette di tornare alla pagina nella quale si era effettuata la primitiva pressione dei due suddetti tasti.
- Commutazione MODALITÀ LOCALE per comandi e riferimenti: La pressione contemporanea dei tasti "\(\)" e "SAVE" effettua la commutazione del funzionamento del convertitore alla modalità esclusivamente LOCALE per ciò che riguarda i comandi (cioè gli ingressi digitali) ed i riferimenti. La commutazione viene però effettuata solo se il par. C100 (LocRemSel) è al valore 0:Enabled, e comunque con convertitore disabilitato, cioè non in marcia. Dopo lo spegnimento del convertitore, ad ogni successiva riaccensione esso si predispone inizialmente sempre nella modalità di funzionamento precedentemente salvata su EEPROM, e quindi lo "stato" della modalità esclusivamente LOCALE attuata dalla pressione contemporanea dei tasti "\(\)" e "SAVE" non è tra le variabili che possono essere salvate su EEPROM.

Nel disegno riportato nel seguito viene mostrata la successione delle pagine di volta in volta visualizzate sul display tramite la funzione MONITOR (pressione contemporanea dei tasti "v" e "^"). Per semplicità si supponga di partire inizialmente dalla pagina relativa al parametro P010 (nFdkMax), indicata nel disegno in oggetto come "pagina corrente". Nel disegno viene anche mostrato che la pagina Keypad viene anche visualizzata dalla pressione contemporanea dei tasti "^" e "SAVE" (modalità esclusivamente LOCALE, come spiegato nel capitolo MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO LOCALE).



4.2 FUNZIONI VISUALIZZATE DAI LED

Il significato degli otto LED, posizionati sopra il display alfanumerico, è illustrato nelle note che seguono.

- Il LED RUN è acceso quando il convertitore è a tutti gli effetti in marcia (ossia quando il pilotaggio rilascia impulsi di accensione). Inoltre detto LED lampeggia mentre è in corso la rampa di discesa programmata sui par. P034 (RampStopPos) oppure P035 (RampStopNeg) in seguito alla disattivazione dell'ingresso digitale di START. Quando è acceso il LED in oggetto, lo è anche il LED RUN della scheda comando ES800.
- Il LED REF può avere nei due casi di seguito illustrati i due seguenti significati:
- a) se almeno uno tra il riferimento ref n applicato alle rampe ed uno dei tre riferimenti ausiliari IN 1, IN 2, IN 3 è configurato come riferimento di velocità, allora l'accensione del LED indica la presenza di un riferimento di velocità diverso da zero, anche con motore non ancora in marcia.
- b) se nessuno tra il riferimento ref n applicato alle rampe ed i tre riferimenti ausiliari IN 1, IN 2, IN 3 è configurato come riferimento di velocità ma almeno uno di essi è configurato come riferimento di corrente, allora l'accensione del LED indica la presenza di un riferimento di corrente diverso da zero, anche con motore non ancora in marcia.
- I LED FORWARD e REVERSE indicano, con motore in marcia, il senso di rotazione del motore: il primo è quello che si ottiene sviluppando una coppia motrice con un riferimento positivo. Con motore non ancora in marcia, allora il LED FORWARD lampeggia se il riferimento che in quel momento è preparato per la marcia ha polarità positiva, mentre il LED REVERSE lampeggia se il riferimento che in quel momento è preparato per la marcia ha polarità negativa.



ATTENZIONE

le indicazioni di presenza e polarità del riferimento fornite dai LED *REF*, *FORWARD* e *REVERSE* con convertitore non ancora in marcia, non tengono conto della presenza di eventuali riferimenti aggiuntivi di velocità o di corrente.

- Il LED LOC SEQ è acceso se le sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi sono esclusivamente del tipo KeyPad, è lampeggiante se oltre a KeyPad c'è almeno un'altra sorgente selezionata di tipo diverso, mentre è spento se nessuna delle sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi è di tipo KeyPad.

- Il LED LOC REF è acceso se le sorgenti selezionate per i riferimenti sono esclusivamente del tipo UpDownRef, è lampeggiante se oltre ad UpDownRef c'è almeno un'altra sorgente selezionata di tipo diverso, mentre è spento se nessuna delle sorgenti selezionate per i riferimenti è di tipo UpDownRef.
- Il LED BRAKE indica che è in corso la frenatura elettrica o in generale la rigenerazione di energia dal carico verso la rete di alimentazione.
- Il LED *I LIMIT* indica che il convertitore è in limite di corrente. Quando è acceso il LED in oggetto, lo è anche il LED *ILIM* della scheda comando ES800.

4.3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO LOCALE

Si è già accennato al fatto che in generale il riferimento principale Main Ref può esser dato dalla somma di un numero massimo di quattro diverse sorgenti:

- 1. Morsettiera (Terminal Ref)
- 2. Riferimento interno Up / Down (UpDown Ref)
- 3. Connessione seriale (Serial Link Ref)
- 4. Bus di campo (Field Bus Ref)

Analogamente, in generale anche le sequenze di comando (ingressi digitali) possono essere immesse contemporaneamente da un numero massimo di tre diverse sorgenti selezionate tra le quattro possibili:

- 1. Morsettiera (Terminal Digital Input)
- 2. Tastiera (KeyPad)
- 3. Connessione seriale (Serial Link Digital Input)
- 4. Bus di campo (Field Bus Digital Input)

Modalità MISTA: la modalità che inizialmente si presenta ad ogni accensione è quella che dipende dai valori salvati su EEPROM per i parametri C105 ... C108 (RefSelx) ed i parametri C110 ... C112 (SeqSelx). Questa modalità si può dedurre, come già detto nel precedente capitolo, dallo stato dei LED LOC REF e LOC SEQ. Quindi il riferimento principale Main Ref può anche essere dato dalla somma dei riferimenti provenienti da tutte e quattro le diverse sorgenti disponibili, mentre le sequenze di comando (ingressi digitali) possono provenire contemporaneamente da un numero massimo di tre di tali quattro sorgenti.

Modalità esclusivamente LOCALE: come già detto, la pressione contemporanea dei tasti " ^ " e "SAVE" effettua, se il par. C100 (LocRemSel) è al valore 0:Enabled, la commutazione del funzionamento del convertitore alla modalità esclusivamente LOCALE per ciò che riguarda i riferimenti ed i comandi (cioè gli ingressi digitali). Quindi viene automaticamente selezionata un'unica sorgente disponibile per il riferimento, pari ad UpDownRef, e contemporaneamente viene automaticamente selezionata un'unica sorgente disponibile per l'immissione dei comandi, pari a KeyPad. In tal modo i comandi di marcia / arresto possono venire immessi esclusivamente da tastiera tramite i pulsanti "START" e "STOP". Inoltre la marcia ad impulsi può essere immessa esclusivamente tramite il tasto "JOG", secondo il riferimento pari a quello che si otterrebbe equivalentemente attivando l'ingresso digitale JogA, ed infine l'inversione di polarità del riferimento Ref n applicato alle rampe può essere ottenuta esclusivamente con il tasto

"FORWARD "

REVERSE

Nell'istante in cui viene programmata la modalità in oggetto, il display si porta istantaneamente sulla pagina KeyPad, relativa al par. M000 (Vref) e ad altri parametri di misura eventualmente selezionati con i par. P005 (FirstParm) e P006 (MeasureSel). Inoltre risulta già attiva la modalità di programmazione, ciò che equivale ad aver posto il par. P000 ai valori 1:Program Enable, cioè può essere subito variato il valore del riferimento UpDownRef tramite i tasti di incremento e decremento. Ogni volta che il display si trova nella pagina KeyPad la modalità di programmazione è sempre attiva, anche in modalità non esclusivamente LOCALE. Ovviamente, se non vi è alcuna sorgente selezionata per il riferimento di tipo UpDownRef, allora la pagina KeyPad offre solo una lettura del riferimento preparato. Alla successiva pressione contemporanea dei tasti "\namega" e "SAVE" tornano nuovamente i valori correnti per i parametri C105 ... C108 (RefSelx) ed i parametri C110 ... C112 (SeqSelx).

REMOTIZZAZIONE TASTIERA

Il kit di remotizzazione tastiera si compone delle seguenti parti:

- N.1 cornice fronte quadro. 1.
- 2. N.1 guarnizione in gomma adesiva.
- 3. N.1 cavo di prolunga RJ45 (L = 5m).
- N.4 dadi M3 autobloccanti. 4.
- N.4 rosette piane M3. 5.


Nel seguito vengono riportate le varie fasi operative necessarie per rimuovere la tastiera dal CNP ed inserirla su un pannello a fronte quadro. Nel caso in cui la tastiera <u>non</u> fosse già istallata a bordo dell'apparecchiatura (come previsto dalla fornitura standard) si tralascino le fasi c, d, e.




ATTENZIONE

Effettuare tutte le operazioni elencate nel seguito ad apparecchiatura spenta, onde evitare danneggiamenti alla stessa.


- Allentare completamente la vite (testa a taglio) che fissa la cornice di protezione della tastiera.
- Rimuovere il pannello a cui rimane agganciata la suddetta vite.







- Inserire (vedi anche istruzioni riportate nell'adesivo visibile sulla tastiera stessa) un cacciavite a c. taglio nel foro per lo sgancio del connettore RJ45 a cui è connessa la tastiera.
- Tenendo premuto il cacciavite (in modo da mantenere sganciata la linguetta di ritenzione del d. connettore RJ45), estrarre con l'altra mano la tastiera sfilandola dall'apposito vano.







- La tastiera viene estratta.
- Estrarre il cavetto premendo sull'apposita linguetta del connettore.







- Reinserire la cornice di protezione tastiera, fissandola con l'apposita vite.
- g. h. Collegare un capo del cavo di prolunga tastiera al connettore presente sul CNP.







- Н
- L'altro capo del cavo è da inserire nel connettore presente sul retro della tastiera. i.
- Rimuovere dalla guarnizione la pellicola di protezione del lato adesivo, ed applicarla sul lato j. anteriore della tastiera.





- Eseguire la foratura del pannello per il montaggio della cornice fronte quadro. Eseguire il fissaggio della tastiera, utilizzando i dadi e le rosette piane in dotazione al kit.
- k. I.





5 STRUTTURA DEL FIRMWARE

5.1 GENERALITÀ

Il firmware di controllo del convertitore risiede nella FLASH U20 della scheda di comando ES800, e la relativa versione software (Dx.xx) è visualizzata dal display nella pagina *Status*, mentre i vari parametri utente possono essere salvati nella EEPROM U11 della medesima scheda.

Entrambi i componenti sono situati sotto la vasca metallica di supporto della tastiera, e la EEPROM U11 è montata su uno zoccolo 4+4 pin per essere facilmente asportabile all'occorrenza.

La versione software installata può anche essere letta sui due display a sette segmenti montati sulla scheda comando ES800, premendo il tasto *PRO* montato sulla scheda stessa sotto i due suddetti display: ad es. la cifra 36 sta ad indicare la versione software D3.06.

Il salvataggio dei parametri nella EEPROM U11 può essere verificato, ovviamente a macchina ferma, premendo per un istante il tasto *CPU RESET* montato sempre sulla scheda comando ES800 accanto al tasto *PRO*, in quanto la pressione del tasto in oggetto equivale a disalimentare momentaneamente la scheda comando.



ATTENZIONE Non premere mai il tasto CPU RESET con la macchina in funzione.

I parametri con i quali l'utente può interagire sono raggruppati nei cinque menù "M", "P", "C", "A" e "W".


I parametri Mxxx sono di sola visualizzazione e l'utente non può interagire con essi.


Il par. P000 è il parametro chiave contenente i codici di accesso mediante i quali è possibile modificare tutti gli altri parametri *Pxxx* e *Cxxx*. Questi ultimi, a differenza dei parametri *Pxxx*, possono essere modificati solo quando l'ingresso digitale di *ENABLE* non è attivo. Tutti i suddetti parametri permettono di configurare completamente il sistema, ed alcuni di essi vengono modificati durante le tarature automatiche.


I parametri Axxx sono anch'essi di sola visualizzazione, e compaiono quando viene registrata l'eventuale comparsa di un allarme. Le ultime due cifre relative all'allarme scaturito vengono visualizzate, in modo lampeggiante, anche sui due display a sette segmenti montati sulla scheda comando ES800.


I parametri Wxxx sono anch'essi di sola visualizzazione, e contengono dei messaggi di avvertenza, che non implicano, a differenza dei messaggi di allarme appena visti, la messa in blocco del convertitore. Le ultime due cifre relative al messaggio scaturito vengono visualizzate, in modo fisso, anche sui due display a sette segmenti montati sulla scheda comando ES800.


5.2 SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI






















8 - Digital In/Out





M00716-0


5.3 COPIATURA PARAMETRI

I parametri definiti dal firmware possono essere interessati da operazioni di lettura / scrittura che si svolgono tra le seguenti quattro aree di memoria della scheda di comando ES800:

- a. Flash U20, dove risiedono i valori di fabbrica (di default) di tutti i parametri.
- b. RAM U21, dove risiedono i parametri correntemente utilizzati durante il funzionamento.
- c. L'area di lavoro della EEPROM U11, dove i vari parametri utente possono essere salvati.
- d. L'area di backup della EEPROM U11, dove i vari parametri utente possono essere duplicati per motivi di sicurezza.

È stata adottata ogni precauzione (principalmente l'adozione del tipo della comunicazione seriale nei riguardi della EEPROM U11) affinché i valori originariamente salvati per i vari parametri non possano alterarsi in seguito a disturbi o transitori che causino false operazioni di lettura o scrittura. Nello stesso tempo, qualora ciò dovesse comunque avvenire, l'utente viene informato tramite la generazione di una serie di allarmi e warnings differenziati, che suggeriscono le operazione da compiere per recuperare i dati corretti.

Nel seguito viene riportata la sequenza dei controlli effettuati in automatico dal programma al momento in cui l'apparecchiatura viene alimentata.




La situazione 3 è quella che normalmente si verifica ad ogni accensione. Nelle situazioni 4 e 5 i valori originari dei parametri possono generalmente essere recuperati seguendo le istruzioni del caso, mentre nelle situazioni 1 e 2 occorre contattare *Ghisalba*.


Si rimanda alla sezione PARAMETRI DI ALLARME e PARAMETRI DI AVVERTENZA per la comprensione in dettaglio del significato dei vari allarmi o warnings e per la conoscenza delle relative azioni da intraprendere.

Le operazioni di copiatura che sono invece eseguibili su comando dell'utente sono descritte nel seguito.

1 Ripristino dei parametri di default. Questa operazione viene eseguita ponendo il par.P002 (*ParmsCopy*) al valore 1:DefaultRestore e premendo due volte il tasto "SAVE". Vengono cancellate tutte le personalizzazioni eventualmente salvate dall'utente e ripristinati nella RAM e successivamente nell'area di lavoro della EEPROM i valori di fabbrica per i parametri *Pxxx* e *Cxxx*, ad eccezione dei dati interni non accessibili all'utente.




2. Backup dei parametri salvati. Questa operazione viene eseguita ponendo il par. P002 (ParmsCopy) al valore 2:WorkAreaBackup e premendo due volte il tasto "SAVE". Questa operazione trasferisce nella RAM i valori salvati nell'area di lavoro della EEPROM e successivamente duplica, per motivi di sicurezza, tali valori anche nell'area di backup della EEPROM. Prima di effettuare ciò, viene fatto un controllo dell'integrità dei dati contenuti nell'area di lavoro della EEPROM. Si raccomanda vivamente di effettuare tale operazione al termine della messa in servizio dell'apparecchiatura, dopo che tutte le variazioni effettuate sui parametri siano state salvate nell'area di lavoro della EEPROM e trascritte nell'apposita scheda riportata in chiusura del presente Manuale.



Nella situazione 6 i valori originari dei parametri possono generalmente essere recuperati seguendo le istruzioni del caso.

3. Ripristino dei parametri di backup. Questa operazione viene eseguita ponendo il par. P002 (ParmsCopy) al valore 3:Backup Restore e premendo due volte il tasto "SAVE". Questa operazione riscrive nella RAM e successivamente nell'area di lavoro della EEPROM i parametri di cui era stato effettuato il backup della EEPROM, anche se in seguito erano stati variati ulteriori parametri, persino salvando i nuovi valori. Prima di effettuare ciò, viene fatto un controllo dell'integrità dei dati contenuti nell'area di backup della EEPROM.



Nella situazione 7 i valori originari dei parametri possono generalmente essere recuperati seguendo le istruzioni del caso.

6 FUNZIONI CARATTERISTICHE

6.1 TARATURA AUTOMATICA

I convertitori della serie CNPU e CNPR sono dotati di una particolare modalità di funzionamento, grazie alla quale sono in grado di riconoscere le caratteristiche fondamentali del motore e del carico, in modo da calcolare automaticamente i parametri ottimali da inserire negli anelli di corrente e di velocità.

I vari parametri nei quali si identificano le suddette caratteristiche possiedono già dei valori di default scritti nell'EEPROM, i quali normalmente assicurano un funzionamento mediamente soddisfacente per le più comuni applicazioni del convertitore. Per un'ottimizzazione migliore delle prestazioni, può essere eseguita la procedura di TARATURA AUTOMATICA. Tale procedura, assistita dal display, viene effettuata fuori linea alla prima messa in servizio della macchina ed ogni volta in cui lo si ritenga necessario (ad esempio se sono cambiate le caratteristiche elettromeccaniche della macchina stessa).

Per semplicità, nel seguito si fa riferimento al caso in cui i comandi digitali vengano immessi attraverso la morsettiera.

Esistono in particolare tre tarature automatiche, elencate nel seguito. Prima di far eseguire ognuna delle tre, occorre che il contatto di ENABLE al mors. 24 ed il contatto di START al mors. 26 siano entrambi aperti.

1. Autotaratura di corrente. Essa può essere eseguita solo scegliendo per l'anello di corrente un controllo di tipo predittivo tramite il par. C051 (*CurrLoopSel*) programmato al valore 1:Predictive=>J1, avendo prima provveduto a spostare dalla pos. 1 alla pos. 0 il jumper J1 della schedina ES729/1 (all'interno dell'apparecchiatura, innestata sulla scheda pilotaggio ES728/2).

Non è invece consentito eseguire tale autotaratura se si è scelto per l'anello di corrente un controllo di tipo proporzionale-integrale tramite il par. C051 (CurrLoopSel) programmato al valore 0:Pl operating, che è al contrario la selezione consigliata nel caso di un CNPR in retrozzione di armatura, oppure nel caso di un CNPU, ed in generale in tutti quei casi in cui la coppia resistente è molto maggiore della coppia di inerzia, oppure nei casi in cui le barre di uscita del CNP alimentano non un motore ma un carico resistivo.

Il comando viene immesso portando, tramite i tasti "DEC" o "INC", il par. P001 al valore 1:Current, e successivamente premendo il tasto "SAVE". Alla visualizzazione del messaggio successivo Close ENABLE to continue chiudere il contatto di ENABLE al mors. 24 chiudendo (qualora ciò non sia già stato fatto) il teleruttore KM di alimentazione della sezione di potenza. Alla visualizzazione del messaggio successivo Press SAVE to continue, premere nuovamente il tasto "SAVE". L'autotaratura ha termine quando scompare il messaggio AutoTune in progress... e viene di nuovo visualizzato P001 = 0.

Vengono calcolati, salvandoli su EEPROM, i valori dei par. P103, P104. Viene inoltre ottimizzato il valore del parametro relativo alla lettura della retroazione di armatura, in modo che con convertitore non in

funzione il par. M006 (Varm) visualizzi 0V.

N.b.: durante l'autotaratura in oggetto, l'allarme A014 (R out of range) può intervenire se la corrente nominale del motore, impostata sul par. C000, è troppo bassa rispetto alla corrente nominale del convertitore. Si raccomanda quindi di sovradimensionare il meno possibile il convertitore rispetto al motore, cioè di scegliere quella taglia di convertitore che risulti comparabile o immediatamente superiore alla corrente nominale del motore.

2. Autotaratura di velocità. Al contrario della precedente, quest'autotaratura è eseguibile per qualunque scelta di funzionamento dell'anello di corrente, ed è in generale consigliata. Può essere evitata nel caso di un CNPU, nel caso di un CNPR in retroazione di armatura o nel caso in cui il momento di inerzia del carico sia variabile (ad es. in un bobinatore).

Il comando viene immesso portando, tramite i tasti "DEC" o "INC", il par. P001 al valore 2:Speed, e successivamente premendo il tasto "SAVE". Alla visualizzazione del messaggio successivo Close ENABLE to continue chiudere il contatto di ENABLE al mors. 24 chiudendo (qualora ciò non sia già stato fatto) il teleruttore KM di alimentazione della sezione di potenza. Alla visualizzazione del messaggio successivo Press SAVE to continue, premere nuovamente il tasto "SAVE". L'autotaratura ha termine quando scompare il messaggio AutoTune in progress... e viene di nuovo visualizzato P001 = 0.

Vengono calcolati, salvandoli su EEPROM, i valori dei par. P070, P071, oppure in alternativa P076, P077 se è chiuso l'eventuale ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 ... C135 al valore 8:Second ParmSet.

N.b.: la procedura di taratura automatica di velocità, durante la quale il motore deve fisicamente ruotare, fornisce una polarità positiva alla barra A1 rispetto alla barra A2.



NOTA

Se si sono previsti, tramite uno degli ingressi digitali configurabili MDIx programmato al valore 8:Second ParmSet, due set diversi di parametri di regolazione per l'anello di velocità, allora la taratura automatica di velocità calcolerà i parametri di un set o dell'altro a seconda dello stato del suddetto ingresso digitale.

3. Autotaratura della caduta resistiva Rxl. Come la precedente, quest'autotaratura è eseguibile per qualunque scelta di funzionamento dell'anello di corrente, ed è inoltre valida anche per qualunque scelta del tipo di retroazione di velocità.

È sempre preferibile eseguire tale autotaratura poiché essa calcola, salvandolo su EEPROM, il valore del par. P088, utilizzato per calcolare la forza controelettromotrice e visualizzarla nel par. M007 (BEMF). Viene inoltre utilizzato per la compensazione della caduta resistiva di armatura sia nella regolazione dinamica della corrente di campo in deflussaggio, sia nella retroazione di armatura (in quest'ultimo caso attraverso il par. P086, in cui viene programmata una sua percentuale).

Il comando viene immesso portando, tramite i tasti "DEC" o "INC", il par. P001 al valore 3:RxI, e successivamente premendo il tasto "SAVE". Alla visualizzazione del messaggio successivo Close ENABLE to continue chiudere il contatto di ENABLE al mors. 24 chiudendo (qualora ciò non sia già stato fatto) il teleruttore KM di alimentazione della sezione di potenza. Alla visualizzazione del messaggio successivo Press SAVE to continue, premere nuovamente il tasto "SAVE". L'autotaratura ha termine quando scompare il messaggio AutoTune in progress... e viene di nuovo visualizzato P001 = 0.

Nel corso dell'autotaratura viene inoltre ottimizzato il valore del parametro relativo alla lettura della retroazione di armatura, in modo che con convertitore non in funzione il par. M006 (Varm) visualizzi 0V.

6.2 RAMPE SUL RIFERIMENTO

I parametri compresi nell'intervallo dal par. P030 al par. P039, programmano l'applicazione delle rampe al riferimento impostato, normalmente al fine di generare dei riferimento privi di variazioni istantanee di valore (discontinuità).

Relativamente ai riferimenti applicati quando l'ingresso di START risulta attivato, le rampe programmabili di salita e/o di discesa sono separate per la polarità positiva e per quella negativa del riferimento impostato (P030 ... P033), e possono anche essere programmati degli arrotondamenti all'inizio del transitorio (P038) ed alla fine del transitorio (P039). Inoltre al momento della disattivazione dell'ingresso digitale di START, sono programmabili delle rampe di discesa alternative (rampe di stop: P034 e P035), anche qui separate per la polarità positiva e per quella negativa del riferimento: alle rampe di stop non vengono applicati gli arrotondamenti eventualmente programmati.

Nella figura riportata nel seguito è indicato un possibile esempio del riferimento generabile dal circuito di

rampa.



NOTA

Tra i tempi di rampa programmati sui par. P030 ... P033 ed i tempi di arrotondamento programmati sui par. P038, P039 dev'essere verificata la seguente relazione di disuguaglianza $\frac{P038}{2} + \frac{P039}{2} \le P030(031)(032)(033)$



NOTA


Per ogni transitorio in rampa (di salita o di discesa), la durata della rampa effettivamente impostata risulta essere pari alla somma (vedi la figura suddetta) del tempo programmato sul parametro relativo, della metà del tempo di arrotondamento iniziale e della metà del tempo di arrotondamento finale.



NOTA

Affinché i tempi programmati per le rampe di stop sui par. P034 e P035 siano esattamente rispettati, devono valere rispettivamente le seguenti relazioni di

disuguaglianza:
$$P031 \ge \frac{P034}{10}$$
; $P033 \ge \frac{P035}{10}$



6.3 POTENZIOMETRO MOTORIZZATO

La presente funzione permette di utilizzare come riferimento una variabile interna che risulta possibile incrementare o decrementare tramite rispettivamente un ingresso digitale di *Up* ed un ingresso digitale di *Down*, oppure tramite i tasti freccia della tastiera.


1. Riferimento. Occorre che almeno una delle sorgenti selezionate per il riferimento tramite i parametri C105 ... C108 (RefSelx) coincida con UpDownRef, quindi Il LED LOC REF dev'essere acceso o lampeggiante.

Nell'utilizzo normale della funzione Potenziometro Motorizzato la suddetta sorgente è solitamente l'unica selezionata per formare il riferimento principale Main Ref, ed il riferimento ottenuto sarà generalmente configurato come riferimento di velocità, anche se nulla vieta di configurarlo come riferimento di corrente.

- 2. Comandi di incrementa / decrementa. Il riferimento interno *UpDownRef* può essere incrementato o decrementato tramite comandi provenienti indifferentemente da un numero massimo di tre diverse sorgenti, selezionate con i parametri C110 ... C112 (SeqSelx), tra le quattro disponibili. Quindi possono essere utilizzati i comandi da morsettiera, connessione seriale o bus di campo dopo aver configurato uno dei parametri C130 ... C135 (MDIx) ai valori 14:Up e 15:Dn, oppure i tasti "^" e "v" della tastiera. Se un comando di incrementa viene dato contemporaneamente ad un comando di decrementa, l'effetto risultante è nullo. Due comandi di incrementa contemporanei (oppure di decrementa contemporanei) hanno lo stesso effetto di un comando singolo.
- 3. Rampe sui comandi di incrementa / decrementa. Ogni volta che un ingresso di incrementa / decrementa viene attivato, il riferimento interno viene incrementato o decrementato secondo la rampa impostata con il par. P040 (*UpDnRefRamp*). Con motore in marcia, la suddetta rampa viene a trovarsi in serie con la successiva rampa in cui entra il riferimento *Ref n*, individuata dai parametri P030 ... P033, e quindi la rampa effettivamente risultante è la più lunga delle due.
- 4. Polarità. Tramite il par. P250 (*UpDnRefPol*) si programma se il riferimento interno possa variare entro il range -100 ... +100%, oppure possa variare tra valori di un solo segno.
- 5. Memorizzazione dell'ultimo riferimento impostato. Per fare in modo che, una volta regolato il valore del riferimento interno, esso rimanga memorizzato all'ultimo valore utilizzato per essere disponibile ad ogni successiva riaccensione, o in seguito ad una caduta delle rete di alimentazione, occorre programmare il par. P251 (*UpDnRefMem*) al valore 1:Yes. Nel caso opposto (programmazione al valore 0:No) il riferimento interno in oggetto ripartirà inizialmente dal valore zero.
- 6. Azzeramento del riferimento. Il valore del riferimento interno può essere portato a zero in qualsiasi momento attivando l'ingresso digitale configurato tramite uno dei par. C130 ... C135 (MDIx) al valore 14:UpDnRefReset. In tal caso il riferimento interno si porta al valore zero senza rampe. Se contemporaneamente al comando di azzeramento viene dato un comando di incrementa oppure di decrementa, quello di azzeramento prevale sull'altro.

6.4 LIMITAZIONE DI CORRENTE

I parametri compresi nell'intervallo dal par. P050 al par. P062 regolano secondo varie modalità la massima corrente erogabile al carico. Nella figura di seguito riportata è rappresentato in funzione della velocità n una possibile programmazione per il limite di corrente I lim A(B), risultante dalla composizione delle varie modalità secondo cui tale limite può essere configurato. Si fa riferimento per generalità al caso del convertitore CNPR, ed i parametri indicati tra parentesi sono quelli relativi al ponte B.



Come si vede dalla figura suddetta, nel calcolo del limite di corrente il valore principale cui tutti gli altri parametri sono correlati è quello denominato k, pari al prodotto C000 • Imax[T2] che rappresenta la percentuale della corrente nominale del motore C000, ridotta dell'eventuale limitazione hardware (IMAX[T2]) da trimmer. Si è comunque già detto che nell'utilizzo normale del convertitore il valore di IMAX[T2] dev'essere al 100%, cioè nella pagina Status non dev'essere presente il warning A002 (Imax [T2] < 100%), per cui i parametri indicati nella figura in oggetto rappresentano in pratica semplicemente delle percentuali della corrente nominale del motore C000.

1º Modalità: limite indipendente dalla velocità. Il limite di corrente può solo essere fissato alla percentuale P050(51) della corrente nominale del motore.

2º Modalità: limite a due valori dipendenti dalla velocità. Il limite di corrente può essere definito come semplice funzione a due valori, ossia due diverse percentuali P050(51) e P052(53) della corrente nominale del motore, selezionate a seconda che la velocità sia rispettivamente inferiore o superiore alla percentuale P054 della velocità massima P010.

3º Modalità: limite ad andamento iperbolico dipendente dalla velocità. Il limite di corrente può essere definito secondo una dipendenza di tipo iperbolico dalla velocità:

$$I\lim A(B) = \frac{c}{n - n_0}$$

Nella formula precedente n_0 è la percentuale della velocità massima in cui si trova l'asintoto verticale dell'iperbole, e c è la costante di proporzionalità inversa.

Ciò che in quest'ultima modalità occorre programmare è la percentuale P056 della velocità massima a cui deve iniziare il tratto iperbolico, la percentuale P057 della velocità massima a cui deve terminare il tratto iperbolico e la percentuale P055 della corrente nominale del motore che si deve avere alla fine del tratto iperbolico, con la condizione che la percentuale della corrente nominale del motore all'inizio del tratto iperbolico coincida con il valore P050(51).

Per completezza, vengono di seguito riportati i valori di c ed n₀ che si ottengono in tali condizioni:

$$c = \frac{P050 \cdot P055 \cdot (P057 - P056)}{P050 - P055}; \qquad n_0 = \frac{P050 \cdot P056 - P055 \cdot P057}{P050 - P055}$$

Si può anche porre P057 = 100%, in modo che il tratto iperbolico termini alla velocità massima P010. Quando l'andamento del limite di corrente viene definito sovrapponendo due o tutte le tre modalità sopra elencate, allora il limite di corrente che viene reso valido, istante per istante, è il minore tra quelli che gli competerebbero relativamente ad ognuna delle modalità applicate.

La dipendenza di tipo iperbolico del limite di corrente dalla velocità viene tipicamente adottata quando il costruttore del motore impone che all'aumentare della velocità di rotazione la corrente massima erogabile al motore debba scendere con una legge simile, per evitare problemi di commutazione sul collettore.


Un altro tipico esempio di applicazione del limite iperbolico si ha nella regolazione mista del limite di corrente di armatura, illustrata nelle tre figure riportate a fianco, in cui sono riportati, in funzione della velocità n, gli andamenti della corrente massima di armatura $I_{\rm A}$, della corrente di eccitazione $I_{\rm F}$, della coppia massima T ed infine della potenza massima P.


Nel primo intervallo $0 < n < n_1$ il motore è a campo pieno, la corrente massima di armatura è costante e quindi si ha una zona di funzionamento a coppia massima disponibile costante. La potenza massima disponibile (prodotto della tensione per la corrente di armatura) è invece linearmente crescente, e raggiunge il massimo alla velocità n_1 .

Nel secondo intervallo $n_1 < n < n_2$ il motore è ancora a campo pieno ma la corrente massima di armatura decresce in maniera iperbolica, per cui la coppia massima inizia a decrescere con la velocità. La potenza massima disponibile (prodotto della coppia per la velocità) rimane costante, per cui il funzionamento è a potenza massima disponibile costante.

Nel terzo ed ultimo intervallo n2 < n < n_{max} la corrente di armatura è di nuovo costante ma il motore è in deflussaggio di campo, e quindi la coppia massima continua a decrescere in maniera inversamente proporzionale con la velocità. La potenza massima disponibile (prodotto della coppia per la velocità, oppure della tensione per la corrente) continua ad essere costante, per cui il funzionamento è ancora a potenza massima disponibile costante.

In aggiunta a tutto quanto già detto, il valore del limite di corrente, fissato ad ogni valore di velocità nel modo finora visto, può essere innalzato (sovralimitazione) della





percentuale programmata sui par. P060 e P061, per il ponte A e per il ponte B rispettivamente. Tale innalzamento del limite di corrente è permanente, ma se non viene rispettato un determinato duty-cycle massimo ammissibile per la corrente effettivamente richiesta (il 150% della corrente nominale per 1m ogni 10m), allora interviene l'Allarme A022 (Drive It Trip).

Infine, il valore del limite di corrente, fissato ad ogni valore di velocità nel modo finora visto, può essere ridotto con un comando esterno attivando un ingresso digitale che sia stato eventualmente programmato per la funzione 4:Clim. Il valore del limite di corrente che in quel momento era valido viene ridotto della percentuale programmata sul par. P058. Il valore del limite di corrente, oltre che ridotto di una percentuale prefissata come appena visto, può essere anche ridotto con continuità per mezzo di uno degli ingressi analogici configurabili programmando i par. C120(121)(122) ad uno dei valori 8:Ext. curr. lim. ... 10:BrdgB ext.lim.

6.5 QUADRANTI OPERATIVI


I possibili quadranti in cui si può trovare ad operare un'apparecchiatura del tipo CNP sono definiti nel piano cartesiano velocità (n) / coppia (T). Per fissare le idee, si è convenuto di associare la direzione "avanti" alle velocità positive (polarità della retroazione), ed il ponte "A" a quello che provocherebbe una rotazione oraria del motore (visto dal lato rappresentato nel disegno) in assenza di coppie esterne. I quattro quadranti in oggetto sono quindi identificabili nel seguente modo:

- 1° Quadrante: Direzione avanti con coppia motrice (velocità positiva e ponte A in funzione).
- 2° Quadrante: Direzione indietro con coppia frenante (velocità negativa e ponte A in funzione).
- 3° Quadrante: Direzione indietro con coppia motrice (velocità negativa e ponte B in funzione).
- 4° Quadrante: Direzione avanti con coppia frenante (velocità positiva e ponte B in funzione).

L'abilitazione / disabilitazione di tali quadranti viene programmata sui parametri C060 ... C063. Il convertitore CNPU è abilitato ad operare di default nel 1° e nel 2° quadrante (da Vers. SW D4.01), e non può venir abilitato nel terzo o nel quarto quadrante (presente il solo ponte "A"). Il convertitore tipo CNPR è invece di default abilitato in tutti i quattro quadranti (presenti entrambi i ponti "A" e "B).

Ogni qualvolta viene sviluppata una coppia frenante si ha contemporaneamente una rigenerazione di energia dal carico verso la rete.

Quanto sopra esposto è illustrato nella figura di seguito riportata, nella quale si ipotizza che il motore sia calettato sull'asse di un aspo che a seconda dei casi avvolge o svolge del materiale in tiro.



La figura che segue illustra tutte le possibilità operative di funzionamento del convertitore CNP.

Una premessa essenziale prima dell'esame in dettaglio dei quattro possibili casi è che ogni apparecchiatura per il controllo di un motore può, in qualsiasi situazione, realizzare un controllo o di velocità o di coppia, ma non entrambi contemporaneamente.

Nelle quattro situazioni che verranno esaminate, il CNPU è utilizzato per motorizzare un avvolgitore, uno svolgitore oppure un montacarichi, mentre si suppone che l'eventuale motore traino sia controllato da un'apparecchiatura esterna. In figura, la lettera T indica il verso della coppia, mentre la lettera s indica quello della velocità.

Si ricorda infine che il convertitore CNPU è abilitato ad operare di default, da Vers. SW D4.01, sia nel 1° che nel 2° quadrante.


Caso A. 1° quadrante: la situazione realizza un controllo di tiro in avvolgimento. Il motore traino regola la velocità di avanzamento del materiale (non deve quindi mai arrivare al limite di corrente), mentre il motore dell'avvolgitore regola la coppia applicata. Il CNPU opera in limitazione di corrente con un riferimento positivo di velocità impostato sempre superiore alla velocità di avanzamento del materiale. In alternativa, il CNPU può direttamente operare con un riferimento di corrente impostato. Il motore traino applicherà generalmente una coppia indietro, in verso opposto a quello di avanzamento del materiale, ad eccezione di quei casi in cui il tiro regolato dall'avvolgitore sia particolarmente basso e gli attriti di rotolamento risultino non trascurabili: in questi casi anche il motore traino dovrà quindi sviluppare una coppia avanti.


Caso B. 1° quadrante: la situazione realizza un controllo di velocità in sollevamento. Il CNPU ha un riferimento di velocità impostato positivo, ed il peso del materiale da sollevare dev'essere maggiore del contrappeso, ma non così tanto da mandare il convertitore in limitazione di corrente, nel qual caso il controllo della velocità avanti non sarebbe più assicurato. Nel caso in cui il peso del materiale da sollevare diventasse minore del contrappeso, il motore verrebbe trascinato dal contrappeso ed accelerato in avanti, con il CNPU che rimarrebbe in folle (a corrente zero).

Caso C. 2° quadrante: la situazione realizza un controllo di tiro in svolgimento. Il motore traino regola la velocità di avanzamento del materiale (non deve quindi mai arrivare al limite di corrente), mentre il motore dello svolgitore regola la coppia applicata. Il CNPU opera in limitazione di corrente con un riferimento negativo di velocità impostato sempre inferiore in valore assoluto alla velocità di avanzamento del materiale: se però occorre il tiro anche a macchina ferma, si dovrà utilizzare un riferimento leggermente positivo in avanti, e tale riferimento può poi risultare corretto in ogni altra situazione. In alternativa, il CNPU può direttamente operare con un riferimento di corrente impostato. Il motore traino applica necessariamente una coppia indietro, in verso concorde a quello di avanzamento del materiale. Nel motore dello svolgitore il verso della coppia applicata non è concorde con il verso della velocità, per cui il CNPU rigenera energia dal motore verso la rete di alimentazione.


Caso D. 2° quadrante: la situazione realizza un controllo di velocità in abbassamento. Il CNPU ha un riferimento di velocità impostato negativo, ed il peso del materiale da far discendere dev'essere maggiore del contrappeso, ma non così tanto da mandare il convertitore in limitazione di corrente, nel qual caso il controllo della velocità indietro non sarebbe più assicurato. Nel caso in cui il peso del materiale da far discendere diventasse minore del contrappeso, il motore verrebbe trascinato dal contrappeso ed accelerato in avanti, con il CNPU che rimarrebbe in folle (a corrente zero). Nel motore del montacarichi il verso della coppia applicata non è concorde con il verso della velocità, per cui il CNPU

rigenera energia dal motore verso la rete di alimentazione.







A. Non regenerative current control (limitation)



B. Controllo di velocità avanti non rigenerativo B. Non regenerative forward speed control



C. Controllo (limite)di corrente rigenerativo C. Regenerative current control (limitation)



D. Controllo di velocità indietro rigenerativo D . Regenerative reverse speed control

M00721-0

6.6 IMMAGINE TERMICA DEL RISCALDAMENTO DEL MOTORE


Il convertitore CNP è in grado di valutare via software l'aumento di temperatura del motore. Il riscaldamento, cioè l'aumento di temperatura rispetto all'ambiente $\Delta T(t) = T(t) - T_{amb}$ di un motore a cui viene fornita una corrente I_0 costante, segue una curva del tipo

$$\Delta T(t) = k \cdot I_0^2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

in cui τ è la costante di tempo termica del motore stesso, e k una costante di proporzionalità avente come unità di misura le dimensioni di [°C / A²].

Da ciò si deduce che, una volta raggiunto il regime termico, l'aumento di temperatura suddetto è proporzionale al quadrato della corrente, in quanto è pari a $k \cdot l_0^2$.

Nella figura di seguito riportata viene mostrato il riscaldamento in funzione del tempo di un motore supposto attraversato da due diversi valori di corrente l_{01} ed l_{02} , quantificati rispetto alla corrente di riferimento rappresentata dal par. C001.



Il valore della corrente di riferimento programmato nel par. C001 è di default il 110% della corrente nominale del motore.


Occorre quindi che l'aumento di temperatura in ogni istante non superi mai l'aumento massimo di temperatura ammesso, che è quello che si avrebbe a regime con una corrente uguale a C001, pari quindi a $k \cdot C001^2$.

Si vede allora che con una corrente pari ad I_{02} si avrà l'intervento dell'allarme A021 nell'istante t^* .

Per un'efficace protezione del motore da sovratemperatura è quindi indispensabile una corretta impostazione del valore della costante di tempo termica programmata sul par. C002 (valore di default 300 s).

6.7 REGOLATORE DI CAMPO

I convertitori del tipo CNPU e CNPR dispongono di un regolatore interno di campo, utilizzabile sia per impostare un valore fisso di corrente di campo, sia per attuare una vera e propria regolazione dinamica in deflussaggio. In entrambi i casi, il riferimento di corrente di campo visualizzato sul par. M017 (RefFld), e quindi la corrispondente corrente, può assumere i valori evidenziati nella figura sotto riportata.



Esaminando dapprima il caso in cui non occorre la regolazione dinamica in deflussaggio, si vede che la corrente di campo nominale viene impostata sul par. C010 (IfldNom).

A partire dall'istante in cui viene dato il comando di marcia, e per il tempo impostato sul par.C018 (FldFrcTime), può essere inserita la funzione del forzamento di campo secondo la quale la corrente di campo viene aumentata della percentuale impostata sul par. C017 (FldFrcLevel) per avere ad esempio un temporaneo boost di coppia: ciò avrà ovviamente effetto solo se il flusso di campo non è già saturo. Il forzamento del campo viene comunque escluso, anche quando il tempo impostato sul par. C018 non è ancora trascorso, se la tensione di armatura raggiunge il 66% circa del valore programmato sul par. C030 (VmainsNom).

Successivamente, quando il convertitore non è più in marcia, si può inserire la funzione di risparmio secondo la quale la corrente di campo, a partire dall'istante in cui il convertitore non è più in marcia e dopo il ritardo impostato sul par. C015 (FldEcoDelay), viene ridotta alla percentuale impostata sul par. C014 (FldEcoLevel): ciò può essere attuato ad esempio per avere un risparmio energetico oppure per mantenere la temperatura del motore al di sopra di un valore minimo (funzione anticondensa).

Se mentre il convertitore non è in marcia, viene rilevata una minima velocità di rotazione (motore trascinato), allora la corrente di campo viene di nuovo riportata al valore nominale fissato dal par. C010.

Come già detto, un altro utilizzo tipico del regolatore di campo è quello della regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo al variare della velocità, per alimentare cioè dei motori in corrente continua progettati per funzionare nelle due aree coppia / potenza massima disponibile costante. È ovviamente possibile combinare tale funzione con tutte le altre sopra viste.

Tale modalità di funzionamento trova utilizzo tipico in quelle applicazioni in cui è richiesta sia una coppia relativamente alta ma solo a basse velocità, sia una velocità massima relativamente alta (ma con coppia richiesta minore). Questo è ad es. il caso degli svolgitori o avvolgitori che operano in controllo di tiro.

Per attuare una tale modalità di funzionamento, all'aumentare della richiesta di velocità il convertitore inizia a diminuire la corrente di campo in modo che la forza controelettromotrice non superi il valore nominale. Si supponga che i dati di targa del motore da alimentare, per ciò che riguarda la regolazione in deflussaggio, siano i seguenti:

Tensione di armatura nominale 400V Tensione di campo nominale 220V

Corrente di campo nominale

9A (con motore fermo, o comunque non ancora deflussato)

Velocità di inizio deflussaggio 1000 RPM

Corrente di campo minima

1.8A (con motore alla massima velocità)

Velocità massima 4000 RPM

La prima valutazione da fare è che la tensione richiesta di 220V_{cc} per il campo è superiore ai 205V_{cc} massimi ottenibili alimentando il deflussatore (mors. E1-2) con il range di alimentazione 200 ... 240V_{CA}, per cui per tali morsetti va previsto il range standard di alimentazione 380 ... 500V_{CA}, che può fornire una tensione di uscita fino a 425V_{cc}, superiore a quanto richiesto. Come spiegato nel capitolo PROCEDURA ESSENZIALE DI MESSA IN SERVIZIO, è anzitutto indispensabile effettuare l'autotaratura della caduta resistiva Rxl ponendo il par. P001 al valore 3:Rxl , poiché da questo valore e da quello della tensione di armatura nominale viene valutata la forza controelettromotrice nominale (massima) da regolare. Successivamente, supponendo di utilizzare un CNP.350 (con una corrente di campo nominale di 15A), andranno impostati i parametri indicati nel seguito:

$$PO10 (nFdbkMax) = 4000 RPM$$


C010 (IfIdNom) =
$$\frac{9}{10} \cdot 100 = 60\%$$
 (9A rispetto ai 15A nominali del convertitore)

C011 (BaseSpeed) =
$$\frac{1000}{4000} \cdot 100 = 25\%$$
 (1000 RPM di inizio deflussaggio rispetto ai 4000 RPM max)

$$C012 (VarmNom) = 400V$$

C016 (IfIdNom) =
$$\frac{1.8}{9} \cdot 0.75 \cdot 100 = 15\%$$
 (il 75% degli 1.8A minimi rispetto ai 9A nominali)

I parametri sopra elencati sono già tutti quelli essenziali al corretto funzionamento del deflussatore, e l'andamento in funzione della velocità del riferimento di corrente di campo visualizzato sul par. M017 (RefFld), e quindi della corrispondente corrente, è illustrato nella figura sotto riportata.



Il valore programmato nel par. C016 (IfldMinLim) rappresenta il limite minimo sotto al quale la corrente di campo non può mai scendere finché il convertitore è in marcia. Come sopra evidenziato, si consiglia di fissare tale limite minimo sotto alla corrente minima che il regolatore richiamerà realmente, lasciando un margine di sicurezza del 25%.

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli 1.8A di campo alla velocità massima non vanno programmati su alcun parametro, in quanto verranno automaticamente richiamati dall'anello di controllo della forza controelettromotrice.

È comunque sempre consigliabile fissare il limite minimo nel par. C016, in funzione della corrente di campo alla velocità massima, poiché esistono casi in cui la velocità di rotazione può salire fino a valori molto alti e pericolosi per l'integrità della meccanica. Ad esempio può accadere che per errore la velocità massima sia stata tarata molto alta (è stato collegato il morsetto sbagliato nel caso della retroazione di tachimetrica, oppure è errata l'impostazione della costante di trasduzione C072 o C074), oppure il motore ad un certo punto potrebbe iniziare ad essere accelerato da una coppia esterna.

In entrambi i casi il deflussatore continuerebbe normalmente a diminuire la corrente di campo per mantenere costante la forza controelettromotrice, senza neanche che riesca ad intervenire l'Allarme A010 (Armature Overvoltage): questo è il motivo che giustifica la necessità di dover impostare il valore minimo C016, e nell'istante in cui un'ulteriore diminuzione della corrente di campo viene impedita, viene generato l'Allarme A023 (Ifld Underlimited) ed il convertitore viene messo in blocco.

Infine, si ricorda che la regolazione dinamica della corrente di campo in deflussaggio si può avere solo in retroazione da dinamo tachimetrica o da encoder, e non in retroazione di armatura. Se però si verifica un'anomalia sulla retroazione di velocità c'è comunque la possibilità di programmare lo switch automatico verso la retroazione di armatura ponendo il par. C155 al valore 2:Switch to Varm.

Per fare allora in modo che a parità di riferimento la velocità di rotazione rimanga all'incirca costante occorre programmare sul par. P011 il valore della tensione di armatura massima. Facendo sempre riferimento al motore scelto nell'esempio prima riportato:

PO11 (VarmMax) = CO12 (VarmNom) = 40

6.8 USCITE DIGITALI CONFIGURABILI

Il convertitore del tipo CNP dispone di n. 5 uscite digitali (contatto normalmente aperto di relè) ad ognuna delle quali può essere attribuito un certo numero di significati: per l'esposizione dettagliata di questi si rimanda al capitolo relativo ai par. P170(176)(182)(188)(194), ed ai successivi riferiti anch'essi alle uscite digitali configurabili.

A seconda del significato attribuito, ogni uscita si attiva o quando si verifica una certa <u>condizione logica</u> (ad esempio 3:Motor at Speed) oppure quando una grandezza analogica supera un certo <u>livello</u> (ad esempio 8:Ifld Threshold).

In entrambi i casi, si può programmare il convertitore in modo che vi sia un certo ritardo prima che l'uscita digitale si attivi oppure che si disattivi.

Parallelamente, si può definire la logica, cioè il fatto che l'attivazione dell'uscita digitale significhi l'eccitazione del relè (e quindi la chiusura del contatto) oppure la diseccitazione del relè (e quindi l'apertura del contatto).

Inoltre, nel caso particolare in cui l'uscita digitale si deve attivare quando una grandezza analogica supera un certo livello, va definito il livello di scatto e l'isteresi, necessaria per evitare vibrazioni ad alta frequenza del relè quando la grandezza analogica relativa è nell'intorno del livello scelto.

Si consideri ad es. che si vuole far intervenire l'uscita digitale configurabile MDO1 quando la corrente di armatura transita per il 38% della corrente nominale del convertitore. Si vuole inserire anche un'isteresi su tale soglia di corrente pari al 10% del livello di corrente scelto. L'attivazione dell'uscita dev'essere ritardata di 10 secondi. La disattivazione dell'uscita deve avvenire con un ritardo pari a 18 secondi.

Per ottenere quanto richiesto, occorre effettuare la seguente programmazione:

P170 = 2:larm Threshold

P173 = 38%

P174 = 10%

P171 = 10 s


P172 = 18 s

Nella figura seguente viene riportato nel primo grafico un possibile andamento della corrente di armatura in funzione del tempo, nel secondo grafico l'attivazione e la disattivazione dell'uscita digitale considerata MDO1, ed infine nel terzo e nel quarto grafico lo stato fisico del contatto ai relativi mors. 25-27, rispettivamente nell'ipotesi che sia stata programmata la logica

P175 = 0:Normally Open

oppure

P175 = 1:Normally Closed.




6.9 ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ

Come noto, quando il riferimento di velocità passa in maniera piuttosto brusca da un valore ad un altro e la velocità del carico non è istantaneamente in grado di adeguarsi a tale variazione, per evitare over-shoot eccessivi di velocità sia in salita che in discesa occorre che nel transitorio il guadagno proporzionale dell'anello di velocità sia sufficientemente alto. D'altra parte però, una volta che la velocità si trova stabilmente al nuovo valore impostato, tale valore per il guadagno risulta generalmente eccessivo per l'anello di regolazione, e dà luogo a fenomeni di instabilità se non viene opportunamente diminuito.

Esiste a tale scopo nel convertitore CNP la possibilità di inserire l'ADATTAMENTO AUTOMATICO DEI PARAMETRI DI VELOCITÀ tramite il par. P082 (AdaptCtrl), che principalmente opera in modo che quando l'errore di velocità Verr (M002 fino a Vers. SW D3.7) è grande - quindi quando la velocità non è ancora agganciata al riferimento - il guadagno proporzionale risulti di un valore opportunamente grande, selezionabile con il par. P073 (KpSpdAdapt). Quando invece la velocità del carico raggiunge il nuovo valore impostato, e quindi l'errore di velocità diminuisce fino a diventare mediamente nullo, allora il guadagno proporzionale viene progressivamente ridotto fino ad essere riportato all'originario valore programmato sul par. P070 (KpSpeed): la transizione tra i due valori non è brusca ma avviene con continuità nell'intervallo definito tra il valore dell'errore impostato sul par. P083 (Verr1) e quello impostato sul par. P084 (Verr2).

La figura di seguito riportata illustra quanto detto.




L'adattamento automatico dei parametri di velocità ha la possibilità di agire anche sul tempo integrale dell'anello di velocità. Quindi, durante il transitorio, il tempo integrale può essere variato a partire dal valore originario programmato nel par. P071 (TiSpeed) fino al nuovo valore programmato sul par. P074 (TiSpdAdapt), ed anche in questo caso la transizione avviene con continuità nell'intervallo definito tra il valore dell'errore impostato sul par. P083 (Verr1) e quello impostato sul par. P084 (Verr2).


Occorre allora fare una distinzione tra i due seguenti casi, per i quali il tempo integrale è opportuno venga variato in modo opposto.

1. Variazioni rapide di riferimento a carico costante. Ciò ad es. si verifica con un carico di tipo volanico quando il convertitore va in limite di corrente in seguito ad una variazione brusca del riferimento di velocità

In questo caso per non avere over-shoot di velocità alla fine del transitorio, occorre momentaneamente aumentare il guadagno proporzionale ed <u>allungare</u> il tempo integrale, come illustrato nella seguente fiaura.



2. Variazioni rapide di carico a riferimento costante. Ciò ad es. si verifica in una macchina utensile, che ruota ad una certa velocità costante, quando, da vuoto, passa ad iniziare la lavorazione di un pezzo. In questo caso per non avere perdite momentanee di velocità all'inizio del transitorio, occorre momentaneamente aumentare il guadagno proporzionale ed accorciare il tempo integrale, come illustrato nella seguente figura.



Infine, può accadere che un motore si trovi a dover lavorare saltuariamente in una situazione diversa come costante di tempo meccanica, rapporto di riduzione, momento di inerzia del carico ecc., tale da richiedere parametri di regolazione per l'anello di velocità distinti da quelli relativi alla normale situazione di lavoro. In questo caso è opportuno chiudere l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 ... C135 al valore 8:Second ParmSet. Così facendo i nuovi valori del guadagno proporzionale e del tempo integrale dell'anello di velocità diventeranno quelli programmati rispettivamente sui par. P076 (KpSpeed2) e P077 (TiSpeed2), in luogo degli originari valori programmati sui par. P070 (KpSpeed) e P071 (TiSpeed).

Se la funzione dell'adattamento automatico parametri di velocità è inserita, essa durante il transitorio porterà i valori del guadagno proporzionale e del tempo integrale da quelli suddetti ai nuovi valori programmati rispettivamente sui par. P079 (KpSpdAdapt2) e P080 (TiSpdAdapt2).

6.10 APPLICAZIONE SU ELETTROMAGNETI

6.10.1 CONNESSIONI DI POTENZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL CONVERTITORE

Il convertitore a tiristori della serie CNPR è un'apparecchiatura che può essere utilizzata per alimentare dei carichi fortemente induttivi, quali sono gli elettromagneti. La tipologia del carico, assimilabile ad una resistenza ohmica posta in serie ad una elevatissima induttanza, pone dei problemi applicativi che sono stati efficacemente risolti a bordo del CNPR mediante un algoritmo di controllo appositamente sviluppato.

Il fatto che il carico abbia una elevata induttanza pone infatti dei problemi di sicurezza funzionale che si manifestano nel caso in cui, per guasti o per criticità di installazione, è possibile che si interrompa una maglia della rete di alimentazione. Tale interruzione, unitamente all'elevato valore induttivo del magnete, può provocare forti sovratensioni istantanee che possono raggiungere anche valori di alcune migliaia di Volt. Non è in alcun modo possibile proteggere il convertitore contro tali sovratensioni se non prendendo specifici provvedimenti in sede di installazione, dei quali si darà di seguito una descrizione applicativa.

La sovratensione che si può generare dipende dalla rapidità di interruzione della corrente del magnete secondo la relazione:

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

Essendo il valore di L molto elevato (dell'ordine di 1 Henry), si nota che il valore della tensione può raggiungere valori istantanei dell'ordine delle migliaia di volt.

Il metodo più efficace è quello di provvedere ad assicurare una maglia di richiusura della corrente del magnete, utilizzando un dispositivo denominato CU400.

L' energia accumulata nel magnete, calcolabile con la relazione:

$$E = \frac{1}{2}LI^2$$

viene "assorbita" ed immagazzinata in un circuito di clamping di tipo RC, nel quale la funzione di limitare la sovratensione è assicurata dal condensatore interno, mentre la successiva dissipazione di tale energia è assicurata dalla resistenza interna.

Affinché l'azione di clamping sia efficace, l'unità CU400 deve essere collegata direttamente all'uscita del convertitore, tramite fusibili di protezione con micro - switch di segnalazione dell'eventuale interruzione. Inoltre, per eliminare il primo picco di corrente di inserzione dovuto alla presenza del condensatore, viene effettuata la precarica del condensatore mediante il collegamento della tensione principale di rete (generalmente 400 Vac) ai morsetti dedicati.


Lo schema di collegamento e la morsettiera sono riportati in Fig. 1 a pagina seguente.

Se si interrompe fisicamente una maglia di conduzione lato rete (a causa di contatti striscianti o altro), o si strappano i cavi di collegamento del magnete al convertitore, l'arco di tensione generato dall'interruzione della corrente è limitato dal circuito di clamping che provvede a limitare la sovratensione a valori di sicurezza.

Perciò questa configurazione è indispensabile nel caso di elettromagneti installati sui carroponte nei quali la tensione trifase di alimentazione L1-2-3 è derivata dalla rete attraverso spazzole striscianti che potrebbero saltuariamente aprirsi.

Più dispositivi CU400 possono essere collegati in parallelo sull'uscita di un unico convertitore. Come criterio di dimensionamento, ogni singolo dispositivo è adatto fino ad un massimo di circa 150A di corrente continua nominale di elettromagnete.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al Manuale d'Uso del CU400.



In alternativa, se si può supporre che eventuali sovratensioni possono generarsi solo in caso di apertura di una maglia di conduzione sul lato rete (tensione trifase di alimentazione L1-2-3 derivata mediante spazzole striscianti), vi è un secondo metodo di protezione del convertitore.

Si inserisce, lato rete, un autotrasformatore (vedi Fig. 2) il quale, in caso di apertura di una o più fasi della rete, garantisce comunque una maglia di circolazione della corrente.

Per avere un margine per la funzione boost (di seguito descritta), l'autotrasformatore dovrebbe avere una tensione al secondario pari numericamente a circa 1,5 ... 2 volte la tensione nominale dell'elettromagnete.

La potenza apparente dell'autotrasformatore dev'essere almeno il 50% maggiore della potenza in continua lato elettromagnete. Se infine si tratta di un autotrasformatore vero e proprio (non di un trasformatore d'isolamento), la tensione al secondario dovrebbe essere almeno il 10 ... 20% inferiore a quella sul primario, in modo da evitare comunque l'installazione dell'induttanza di commutazione.




FIG. 2

Infine, una terza possibilità che si ha è quella di utilizzare la sola reattanza di commutazione lato rete, rappresentata nella Fig. 3.

Tale soluzione, la più economica, non garantisce però alcun livello di protezione in quanto non vi è nessuna maglia di chiusura della corrente del magnete nel caso in cui si interrompa la linea di alimentazione o i cavi in uscita.

In tal caso è da aspettarsi il guasto del convertitore per rottura dei moduli SCR a causa della sovratensione generata dal magnete.





FIG. 3

6.10.2 SCHEMA ELETTROMECCANICO PER COMMUTAZIONE RIFERIMENTI CON CNPR

In Fig. 4 è riportato uno schema di principio di gestione dei comandi e dei riferimenti, sia per le fasi di magnetizzazione / smagnetizzazione che per quella di controeccitazione (indispensabile per la cancellazione del magnetismo residuo).

Se lo schema viene realizzato tramite relè (e non con PLC), quelli comandati dalle uscite digitali del CNPR possono essere con bobina sia in CA che in CC, purché non venga superato il valore massimo di potenza ammissibile. Si raccomanda l'utilizzo di relè di piccola portata, poiché altrimenti la chiusura dei contatti potrebbe risultare essere incerta, date le piccole correnti in gioco (milliAmpere).



LEGENDA

LMA: Lampada segnalazione magnete alimentato

PD: Pulsante com. diseccitazione magnete

PDL: Pulsante com. diseccitazione lenta (sfogliamento)

PE: Pulsante comando eccitazione magnete

PI: Potenziometro corrente di controeccitazione

PV: Potenziometro tensione di eccitazione

RA: Relè abilitazione convertitore

RC: Relè memorizzazione inizio controeccitazione

RE: Relè memorizzazione com. eccita/diseccita

RF: Relè memorizzazione fine ciclo

RI: Relè presenza corrente nel magnete

6.10.3 CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DIVERSI DAL VALORE DI DEFAULT CON CNPR

P003 = 1 P011 = 1.15 x V _{MAINSnom} P031 = 10 s P034 = 60 s (esempio) P059 = 0.01 %/μs	Livello di programmazione avanzato Tensione continua di boost per forzamento della corrente in eccitazione Tempo di discesa in rampa del riferimento di tensione positivo Rampa di discesa durante la smagnetizzazione lenta (sfogliamento) Rampa sul riferimento di corrente
P070 = 1	Guadagno proporzionale kp del regolatore di tensione
P071 = 0.1 s	Tempo Integrale Ti del regolatore di tensione
P100 = 1.5 P101 = 10 ms	Guadagno proporzionale kp del regolatore di corrente
P102 = 100 ms	Tempo Integrale Ti del regolatore di corrente in funzione discontinua Tempo Integrale Ti del regolatore di corrente in funzione continua
$P122 = \frac{V_{nom}}{P011} \cdot 100$	Guad. su REF per la tensione nom. magnete (perc. della tensione di boost)
P128 = 20% (esempio)	Guadagno su AnIn 1 per la corrente inversa di controeccitazione
P176 = 5	Uscita digitale MDO 2 configurata come Drive Running
P177 = 3 s (esempio)	Ritardo attivazione uscita digitale MDO 2 per impost. durata boost iniziale
P181 = 1	Uscita digitale MDO 2 configurata con logica normalmente chiusa
P185 = 5%	Soglia di corrente per l'uscita digitale MDO 3 come perc. di I _{DRIVEnom}
P195 = 3 s (esempio)	Durata della fase di controeccitazione con corrente inversa
P211 = +100%	PresetSpd 1 per boost all'eccitazione
P212 = -100%	PresetSpd 2 per boost alla diseccitazione
$C000 = \frac{I_{EM \ nom}}{I_{DRIVE \ nom}} \cdot 100$	Corrente nominale del magnete come percentuale della taglia convertitore
$C030 = V_{MAINSnom}$ $C070 = 4$	Tensione trifase nominale di alimentazione del convertitore Retroazione di armatura
C070 = 4 C120 = 10	Ingresso ausiliario AnIn 1 configurato come limite di corrente per il ponte B
C134 = 2	Ingresso distillatio Attiti i Configurato Come filmite di Corrette per il ponte b Ingresso digitale MDI 5 predisposto per impostazione Preset Speed B
C135 = 6	Ingresso digitale MDI 6 predisposto per impostazione Slave
C150 = 1	Mascheratura Allarme A001 (Anomalia corrente di campo)
C151 = 1	Mascheratura Allarme A004 (Carico interrotto)
C153 = 1	Mascheratura allarme A006 (Frequenza di rete instabile)
C154 = 1	Mascheratura allarme A007 (Fase di alimentazione assente)
C156 = 1	Mascheratura allarme A010 (Sovratensione di uscita)
C157 = 1	Mascheratura allarme A016/17 (Tensione di rete fuori tolleranza)
C170 = 1	Selezione carico induttivo

NOTE

- 1. La modifica dei parametri sopraelencati presuppone l'impostazione P000 = 1.
- 2. Si raccomanda di salvare tutte le modifiche effettuate sui parametri sopraelencati. I restanti parametri si intende vengano lasciati al valore di default (impostazione di fabbrica).
- 3. Se si desidera monitorare all'oscilloscopio la risposta ad un gradino di riferimento di corrente, variare momentaneamente il par. C133 dal valore 1: Preset Speed A (di default) al valore 6: Slave Enabled. In tal caso, per il tempo impostato su P177, il riferimento predisposto sul potenziometro PV (che non va tenuto al massimo per non avere la limitazione di corrente) diventa un riferimento di corrente. La forma d'onda di corrente può essere osservata sul mors. 8 ponendo il par. P150 al valore 9: Armature Curr.

6.10.4 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO CON CNPU

Premendo il pulsante PE, il relè RE si eccita, automantenendosi. Quando il pulsante PE torna in posizione di riposo, anche il relè RA si eccita, automantenendosi.

Il suo contatto sul morsetto 24 di ENABLE chiude ed il convertitore inizia ad erogare tensione in uscita, accendendo la lampada LMA a segnalare lo stato di magnete alimentato.

Il contatto chiuso di MDO 2 tiene attivato l'ingresso MDI 4 al mors. 34 per il tempo impostato con il par. P177, e ciò ha l'effetto di impostare inizialmente una tensione continua in uscita (attraverso i par. P011 e P211) pari alla tensione trifase di rete aumentata del 15%, quindi ad es. 460V_{CC} con 400V_{CA}.

D'altra parte la massima tensione positiva che il convertitore può erogare, con il valore di default del par. P230 (AlfaMin), vale $V = V_{ALIM} \cdot 1.36 \cdot \cos \alpha Min$ (circa $+470V_{CC}$ con $400V_{CA}$). Si ha quindi la funzione boost che accorcia considerevolmente il tempo di salita della corrente.

Chiaramente, la corrente raggiungerà il valore nominale del magnete, impostato con il par. C000, in un certo tempo, ed anche se il riferimento di tensione massima rimanesse impostato per un tempo più lungo (par. P177), la tensione effettivamente presente ai capi del magnete a quel punto scenderà comunque (convertitore in limite di corrente).

All'inizio della fase di eccitazione, appena la corrente è diversa da zero, il contatto di MDO 3 si chiude, eccitando il relè RI.

Se in un qualunque momento si preme di nuovo il pulsante di eccitazione PE, il ciclo non viene disturbato, grazie al contatto NO di RI in parallelo al contatto NC del pulsante PE ed al contatto NC di RI in serie al contatto NO del suddetto pulsante PE.

Allo scadere del tempo impostato sul par. P177 il contatto di MDO 2 si apre, ed il riferimento diventa la tensione nominale del magnete impostata sul potenziometro PV, tarato a fondo scala con il par. P122.

Il passaggio dal riferimento di tensione massimo a quello nominale del magnete ha come effetto benefico la progressiva diminuzione della corrente a causa dell'aumento di resistenza dell'avvolgimento dell'elettromagnete dovuto al riscaldamento dello stesso. Nel caso opposto, se si impostasse il boost per un tempo eccessivo (par.177) dopo il raggiungimento della corrente nominale, la corrente rimarrebbe per tutto il tempo su tale valore.

Se viene premuto per un certo tempo il pulsante PDL, il riferimento di tensione scende lentamente con la rampa impostata sul parametro P034, staccando il materiale caricato in eccesso (sfogliamento).

Se si insiste nel tenere premuto il suddetto pulsante, il convertitore finisce per spegnersi completamente, portando a zero la tensione di uscita: è sufficiente rilasciare il pulsante per tornare ad impostare la tensione desiderata.

Anche se il riferimento di tensione si riporterà al valore iniziale senza alcuna rampa, la corrente risalirà più lentamente poiché non avrà più la funzione boost.

Se viene premuto il pulsante di diseccitazione PD, il relè RE si diseccita, vengono attivati gli ingressi MDI 5 al mors. 36 ed MDI 6 al mors. 3: in tal modo, si ha la commutazione dal riferimento di tensione in ingresso al mors. 5 ad un riferimento di corrente, interno, pari al massimo valore negativo.

La discesa verso questo riferimento avviene con la massima tensione negativa che il convertitore può erogare, che con il valore di default del par. P231 (AlfaMax) vale $V = V_{ALIM} \cdot 1.36 \cdot \cos \alpha Max$ (circa - $470V_{CC}$ con $400V_{CA}$). Si ha quindi nuovamente la funzione boost che accorcia considerevolmente il tempo di discesa della corrente.

Appena la corrente si azzera, il relè RC si eccita, automantenendosi. Successivamente, dopo lo scambio di conduzione dal ponte A al ponte B, essa si avvia a diventare negativa.

Ad un certo punto il ponte B va in limite di corrente per il basso valore impostato tramite il potenziometro PI ed inviato all'ingresso ausiliario AnIn 1. Questo è infatti configurato come limite di corrente per il ponte B mediante il parametro C120, ed il cui segnale in arrivo viene attenuato dal parametro P128 per permettere lo sfruttamento dell'intera corsa del potenziometro.

La corrente rimane allora su questo valore per il tempo impostato sul parametro P195 (la magnetizzazione residua viene annullata), allo scadere del quale si chiude il contatto dell'uscita digitale MDO 5 (configurata - di default - come segnalazione di raggiunto limite di corrente), eccitando il relè RF, che si automantiene.

Il contatto NC di RF sul morsetto 24 di ENABLE si apre, comandando lo stand-by, e quindi la corrente viene forzata a zero con la massima tensione positiva disponibile applicata al magnete (circa $+470V_{CC}$ con $400V_{CA}$).

Quando la tensione e la corrente si annullano il convertitore si disabilita a tutti gli effetti, ed il contatto di MDO 4, aprendosi, spegne la lampada LMA.

In particolare, appena la corrente è scesa al di sotto della soglia si diseccita il relè RI permettendo un nuovo comando di eccitazione.

Nel momento in cui viene nuovamente premuto il pulsante PE, cadrà l'automantenimento dei relè RA, RC ed RF, ed il ciclo potrà nuovamente ripetersi.

NOTA: quanto finora detto si applica indifferentemente sia al caso del carico costituito da un unico elettromagnete (o da elettromagneti in numero fisso) che al caso di elettromagneti in numero variabile, ad es. un gruppo di elettromagneti in parallelo in cui si può escludere qualche elemento.

In questa seconda configurazione, si richiama l'attenzione sulla necessità di <u>regolare volta per volta il valore della corrente inversa di controeccitazione</u> impostata sul potenziometro PI, per fare in modo che il valore della corrente in ognuno degli elettromagneti sia sempre pari a quello desiderato.

6.10.5 SCHEMA ELETTROMECCANICO PER COMMUTAZIONE RIFERIMENTI CON CNPU

In Fig. 5 è riportato uno schema di principio di gestione dei comandi e dei riferimenti, sia per la fase di magnetizzazione che per quella di smagnetizzazione. Utilizzando un CNPU non si può avere la fase di controeccitazione, indispensabile per la cancellazione del magnetismo residuo.

Se lo schema viene realizzato tramite relè (e non con PLC), quelli comandati dalle uscite digitali del CNPU possono essere con bobina sia in CA che in CC, purché non venga superato il valore massimo di potenza ammissibile. Si raccomanda l'utilizzo di relè di piccola portata, poiché altrimenti la chiusura dei contatti potrebbe risultare essere incerta, date le piccole correnti in gioco (milliAmpere).




FIG. 5

LEGENDA

LMA: Lampada segnalazione magnete alimentato PD: Pulsante com. diseccitazione magnete

PDL: Pulsante com. diseccitazione lenta (sfogliamento)

PE: Pulsante comando eccitazione magnete

PV: Potenziometro tensione di eccitazione

RA: Relè abilitazione convertitore

RE: Relè memorizz. com. eccita/diseccita

RI: Relè presenza corrente nel magnete

6.10.6 CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DIVERSI DAL VALORE DI DEFAULT CON CNPU

2000	W. H. R
P003 = 1	Livello di programmazione avanzato
$PO11 = 1.15 \times V_{MAINSnom}$	Tensione continua di boost per forzamento della corrente in eccitazione
P031 = 10 s	Tempo di discesa in rampa del riferimento di tensione positivo
P034 = 60 s (esempio)	Rampa di discesa durante la smagnetizzazione lenta (sfogliamento)
P059 = 0.01 %/μs	Rampa sul riferimento di corrente
P070 = 1	Guadagno proporzionale kp del regolatore di tensione
P071 = 0.1 s	Tempo Integrale Ti del regolatore di tensione
P100 = 1.5	Guadagno proporzionale kp del regolatore di corrente
P101 = 10 ms	Tempo Integrale Ti del regolatore di corrente in funzione discontinua
P102 = 100 ms	Tempo Integrale Ti del regolatore di corrente in funzione continua
$P122 = \frac{V_{nom}}{P011} \cdot 100$	Guad. su REF per la tensione nom. magnete (perc. della tensione di boost)
P176 = 5	Uscita digitale MDO 2 configurata come Drive Running
P177 = 3 s (esempio)	Ritardo attivazione uscita digitale MDO 2 per impost. durata boost iniziale
P181 = 1	Uscita digitale MDO 2 configurata con logica normalmente chiusa
P185 = 5%	Soglia di corrente per l'uscita digitale MDO 3 come perc. di I _{DRIVEnom}
P211 = +100%	PresetSpd 1 per boost all'eccitazione
$P230 = 30^{\circ}$	Angolo minimo di accensione
$C000 = \frac{I_{EM \ nom}}{I_{EM \ nom}} \cdot 100$	Corrente nominale del magnete come percentuale della taglia convertitore
DRIVE nom	
$C030 = V_{MAINSnom}$	Tensione trifase nominale di alimentazione del convertitore
C070 = 4	Retroazione di armatura
C150 = 1	Mascheratura Allarme A001 (Anomalia corrente di campo)
C151 = 1	Mascheratura Allarme A004 (Carico interrotto)
C153 = 1	Mascheratura allarme A006 (Frequenza di rete instabile)
C154 = 1	Mascheratura allarme A007 (Fase di alimentazione assente)
C156 = 1	Mascheratura allarme A010 (Sovratensione di uscita)
C157 = 1	Mascheratura allarme A016/17 (Tensione di rete fuori tolleranza)
C170 = 1	Selezione carico induttivo

NOTE

- 1. La modifica dei parametri sopraelencati presuppone l'impostazione P000 = 1.
- 2. Si raccomanda di salvare tutte le modifiche effettuate sui parametri sopraelencati. I restanti parametri si intende vengano lasciati al valore di default (impostazione di fabbrica).
- 3. Se si desidera monitorare all'oscilloscopio la risposta ad un gradino di riferimento di corrente, variare momentaneamente il par. C133 dal valore 1: Preset Speed A (di default) al valore 6: Slave Enabled. In tal caso, per il tempo impostato su P177, il riferimento predisposto sul potenziometro PV (che non va tenuto al massimo per non avere la limitazione di corrente) diventa un riferimento di corrente. La forma d'onda di corrente può essere osservata sul mors. 8 ponendo il par. P150 al valore 9: Armature Curr.

6.10.7 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO CON CNPU

Premendo il pulsante PE, il relè RE si eccita, automantenendosi. Quando il pulsante PE torna in posizione di riposo, anche il relè RA si eccita, automantenendosi. La serie dei due contatti sul morsetto 24 di ENABLE in tal modo chiude ed il convertitore inizia ad erogare tensione in uscita, accendendo la lampada LMA a segnalare lo stato di magnete alimentato.

Il contatto chiuso di MDO 2 tiene attivato l'ingresso MDI 4 al mors. 34 per il tempo impostato con il par. P177, e ciò ha l'effetto di impostare inizialmente una tensione continua in uscita (attraverso i par. P011 e P211) pari alla tensione trifase di rete aumentata del 15%, quindi ad es. 460V_{CC} con 400V_{CA}.

D'altra parte la massima tensione positiva che il convertitore può erogare, con il valore di 30° sul par. P230 (AlfaMin), vale $V = V_{ALIM} \cdot 1.36 \cdot \cos \alpha Min$ (circa $+470V_{CC}$ con $400V_{CA}$). Si ha quindi la funzione boost che accorcia considerevolmente il tempo di salita della corrente. Chiaramente, la corrente raggiungerà il valore nominale del magnete, impostato con il par. C000, in un certo tempo, ed anche se il riferimento di tensione massima rimanesse impostato per un tempo più lungo (par. P177), la tensione effettivamente presente ai capi del magnete a quel punto scenderà comunque (convertitore in limite di corrente).

All'inizio della fase di eccitazione, appena la corrente è diversa da zero, il contatto di MDO 3 si chiude, eccitando il relè RI. Se in un qualunque momento si preme di nuovo il pulsante di eccitazione PE, il ciclo non viene disturbato, grazie al contatto NO di RI in parallelo al contatto NC del pulsante PE ed al contatto NC di RI in serie al contatto NO del suddetto pulsante PE.

Allo scadere del tempo impostato sul par. P177 il contatto di MDO 2 si apre, ed il riferimento diventa la tensione nominale del magnete impostata sul potenziometro PV, tarato a fondo scala con il par. P122.

Il passaggio dal riferimento di tensione massimo a quello nominale del magnete ha come effetto benefico la progressiva diminuzione della corrente a causa dell'aumento di resistenza dell'avvolgimento dell'elettromagnete dovuto al riscaldamento dello stesso. Nel caso opposto, se si impostasse il boost per un tempo eccessivo (par.177) dopo il raggiungimento della corrente nominale, la corrente rimarrebbe per tutto il tempo su tale valore.

Se viene premuto per un certo tempo il pulsante PDL, il riferimento di tensione scende lentamente con la rampa impostata sul parametro P034, staccando il materiale caricato in eccesso (sfogliamento). Se si insiste nel tenere premuto il suddetto pulsante, il convertitore finisce per spegnersi completamente, portando a zero la tensione di uscita: è sufficiente rilasciare il pulsante per tornare ad impostare la tensione desiderata. Anche se il riferimento di tensione si riporterà al valore iniziale senza alcuna rampa, la corrente risalirà più lentamente poiché non avrà più la funzione boost.


Se viene premuto il pulsante di diseccitazione PD, il relè RE si diseccita: ciò ha l'effetto di aprire la serie dei due contatti sul morsetto 24 di ENABLE, comandando lo stand-by. In tal modo, si ha la commutazione dal riferimento di tensione in ingresso al mors. 5 ad un riferimento di corrente pari a zero.


La discesa verso questo riferimento avviene con la massima tensione negativa che il convertitore può erogare, che con il valore di default del par. P231 (AlfaMax) vale $V = V_{ALIM} \cdot 1.36 \cdot \cos \alpha Max$ (circa - $470V_{CC}$ con $400V_{CA}$). Si ha quindi nuovamente la funzione boost che accorcia considerevolmente il tempo di discesa della corrente.

Quando la tensione e la corrente si annullano il convertitore si disabilita a tutti gli effetti, ed il contatto di MDO 4, aprendosi, spegne la lampada LMA. In particolare, appena la corrente è scesa al di sotto della soglia si diseccita il relè RI permettendo un nuovo comando di eccitazione.

Nel momento in cui viene nuovamente premuto il pulsante PE, cadrà l'automantenimento del relè RA, ed il ciclo potrà nuovamente ripetersi.

6.10.8 CURVE DI CORRENTE IN ECCITAZIONE / DISECCITAZIONE






Eccitazione elettromagnete:

- Riferimento positivo di tensione nominale
- Riferimento positivo di corrente nominale ovvero di tensione massima (°)

Diseccitazione elettromagnete ed annullamento magnetismo residuo:

- 3 Riferimento negativo di tensione
- Riferimento negativo di corrente ovvero di tensione massima (b)
- Riferimento di corrente zero (apertura del contatto di run) (°)
- (°) Tensione positiva limitata dall'angolo di accensione " α_{motore} "
- ($^{\rm b}$) Tensione negativa limitata dall'angolo di accensione " $\alpha_{\rm freno}$ "

6.10.9 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO CON BATTERIE DI SOCCORSO



DESCRIZIONE SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

Per motivi di sicurezza, la bobina del contattore K2 è alimentata con una tensione derivata da quella di rete, con poli di potenza normalmente chiusi.

Quindi con rete di alimentazione presente, i poli sono aperti.

Al momento della scomparsa della rete di alimentazione, istantaneamente i poli dei contattori K1 e K2 devono chiudere. In tal modo, l'elettromagnete inizia ad essere alimentato dalle batterie.

Alla ricomparsa della rete di alimentazione, i contatti esterni ed il riferimento del CNPR devono essere tali da comandarne l'immediata messa in marcia (eccitazione dell'elettromagnete, con riferimento di tensione opportunamente grande). Se ciò avviene regolarmente, senza cioè generazione di alcun allarme, deve essere attivato un timer esterno al termine del cui conteggio, in un istante tale per cui il CNPR stia sicuramente regolando una tensione <u>superiore</u> a quella fornita dalle batterie (vedi paragrafo successivo), vengono sconnessi il diodo di ricircolo e le batterie di soccorso riaprendo i poli dei contattori K1 e K2.

Se la rete scompare mentre è in corso la diseccitazione, dopo cioè che è stato premuto il pulsante PD, non deve ovviamente attivarsi tutto il meccanismo di inserzione batterie, per via del fatto che se è già iniziata la fase di contro - eccitazione, l'uscita del CNPR verrebbe cortocircuitata dal diodo D1.

NOTA 1. I diodi D1...3 vanno dimensionati per una corrente pari a quella nominale dell'elettromagnete, e per una tensione inversa di 1600V, se l'alimentazione trifase del CNPR non è superiore a 440V.

NOTA 2. Come valore di riferimento, le batterie possono essere caricate con una corrente pari al 10% della loro capacità in Ah, per un periodo di tempo di circa 10h.

6.10.10 COMPARSA DI EVENTUALI ALLARMI CONVERTITORE

Se si verifica una condizione per cui, durante la regolazione, il convertitore rileva un'anomalia, esso allora genera l'allarme relativo (se esso non è tra quelli eventualmente esclusi) e blocca il proprio funzionamento. L'uscita digitale MDO 1 è programmata di default con il significato di 0:Drive OK.

Successivamente possono verificarsi due condizioni:

1) Dopo 0.5 s l'intervento dell'allarme viene memorizzato nell'E²PROM.

2) L'intervento dell'allarme NON rimane memorizzato nell'E²PROM, ad es. per una momentanea mancanza (o abbassamento) di una o più fasi di alimentazione.

Nel primo caso, per la ripartenza è necessario, a patto che sia scomparsa la causa dell'allarme, inviare un comando di reset sul morsetto 28 (MDI 1), che di default è programmato con il significato di 0:Reset.

Nel secondo caso (momentanea mancanza o abbassamento di una o più fasi di alimentazione), al ritorno della rete, se il contatto di ENABLE è ancora chiuso, il convertitore è in grado di ripristinarsi da solo senza alcun intervento esterno: in questo caso però occorre tener presente che il convertitore non potrà riprendere a funzionare prima che siano trascorsi 10s dall'istante in cui torna la rete di alimentazione. Si tratta di un ritardo di sicurezza, impostato sul par. C101 (PwrOn Time), programmato di default sul valore di 10s.

Ovviamente questo ritardo esiste solo per la prima ripartenza dopo la caduta dell'alimentazione. Per quanto appena detto, nel caso in cui siano installate delle batterie di soccorso, che vengono inserite alla scomparsa dell'alimentazione, è indispensabile che il timer che successivamente le disinserisce sia regolato su un tempo superiore ai suddetti 10s.

Occorre prevedere la possibilità che la tensione delle batterie di soccorso sia superiore (almeno inizialmente) alla tensione nominale del magnete, oppure che la tensione impostata dal potenziometro sia accidentalmente bassa. Per cui, come già detto, occorre che per tutto il tempo in cui esse risultano inserite ed il convertitore è già in funzione, questo regoli una tensione sicuramente superiore a quella delle batterie, altrimenti esso tenderebbe a scaricarle: per ottenere ciò è sufficiente mantenere chiuso il contatto tra i morsetti 29 e 31 (MDO 2) per il tempo necessario.

7 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

7.1 PARAMETRI DI MISURA

Si tratta dei parametri di visualizzazione che vengono individuati sul display dalla lettera M seguita dal numero del parametro.

Nella descrizione dei parametri in oggetto, e di tutti quelli presentati successivamente, viene adottata la seguente simbologia:

P : Numero del parametro

R : Campo dei valori ammessi

D : Programmazione di fabbrica

F : Funzione

7.1.1 M000: RIFERIMENTO APPLICATO ALLE RAMPE

M000 Vreference P	M000 - Vref
Vref ***** % R	Se il convertitore è in marcia (LED RUN acceso), il presente parametro coincide, come percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, con il valore del riferimento Ref n applicato alle rampe. Nel caso contrario, cioè con l'ingresso digitale di ENABLE disattivato, il presente parametro indica il riferimento che verrà presumibilmente applicato alle rampe con il convertitore in marcia, cioè una volta attivato tale ingresso e senza alterare lo stato corrente degli ingressi di START, PRESET SPEED e JOG (secondo la logica riportata nella tabella contenuta nello SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI). Il riferimento così generato è un riferimento di velocità / tensione, o in alternativa di corrente se tramite un ingresso digitale viene inserita la funzione 6:Slave (v. set di par. C130 C135). La percentuale visualizzata sul presente parametro, come riferimento di velocità tensione oppure come riferimento di corrente, tiene conto dell'eventuale funzione Reverse applicata al riferimento di volta in volta selezionato per essere visualizzato sul presente parametro, ossia Main Ref, Preset Ref oppure Jog Ref. Il valore contenuto nel presente parametro viene anche visualizzato nella riga superiore della pagina Keypad, mentre nella riga inferiore possono essere contenuti gli altri parametri di misura eventualmente selezionati con i par. P005 (FirstParm) e P006 (MeasureSel).

7.1.2 M001: RETROAZIONE DI VELOCITÀ / TENSIONE

M001 SpeedFdbk	P M001 - nFdbk
nEdbk ***** %	R -100 100. % F Indica, in percentuale della retroazione massima corrispondente a 10V, il valore della reazione corrispondente al riferimento globale n setpoint (risultante dalla somma algebrica di tutti i riferimenti applicati) con l'eventuale correzione della compensazione di armatura (P086, P088) e dell'offset (P087). Nel caso di retroazione di dinamo tachimetrica o encoder, il 100% di tale valore corrisponde alla velocità massima impostata con il par. P010. Nel caso di retroazione di armatura, il 100% di tale valore corrisponde alla tensione massima impostata con il par. P011.

7.1.3 M002: RIFERIMENTO GLOBALE DI VELOCITÀ / TENSIONE

Da Vers. SW D3.09

M002 nSetPoint	P M002 - nSetP
	R -100 100. %
	Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il riferimento globale di velocità / tensione n setpoint che risulta applicato istante per istante. Tale riferimento si confronta, sommato all'eventuale correzione della compensazione di armatura (P086, P088) e dell'offset (P087), con la retroazione visualizzata sul par. M001 (nFdbk).

Fino a Vers. SW D3.07

M002 SpeedError	M002 - Verr
	-200 200. %
	Indica, in percentuale dell'errore massimo corrispondente a 10V, la differenza tra i valori del riferimento globale <i>n</i> setpoint di velocità / tensione con l'eventuale correzione della compensazione di armatura (P086, P088) e dell'offset (P087) e della grandezza in retroazione (dinamo tachimetrica, encoder o tensione d'armatura). Se ad es. viene utilizzato solo il riferimento <i>REF n</i> applicato alle rampe (senza cioè riferimenti aggiuntivi), allora a regime vale la relazione M002 = M000 - M001.

7.1.4 M003: RIFERIMENTO DI CORRENTE DI ARMATURA

M003 ArmCurrRef P		Ref	P M003 - Iref
Iref	****	%	R -150 150. %
			Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente alla corrente nominale del convertitore, l'ingresso dell'anello di corrente (coincidente con l'uscita dell'anello di velocità / tensione), eventualmente limitata da uno o più dei relativi parametri (v. par.C000 e set di par. P050 P062, se la limitazione è interna). Ad es. per un CNP.100 il 100% di M003 corrisponde a 100A.

7.1.5 M004: CORRENTE DI ARMATURA

M004 ArmCurrent	P M004 - larm
larm ***** Amps	R -5250 5250 Amps
	Indica, in Ampere, il valor medio della reazione di corrente di armatura, ottenuto tramite i trasformatori di corrente.

7.1.6 M005: ANGOLO DI RITARDO PER ACCENSIONE TIRISTORI

M005 FiringDelay	PM	005 - Alfa
		230 P231
	ac	dica, in gradi elettrici, l'angolo di ritardo con cui vengono inviati gli impulsi di ccensione ai tiristori. Tale angolo è calcolato a partire dalle intersezioni delle
	tei	nsioni trifase concatenate.

7.1.7 M006: TENSIONE DI ARMATURA

M006 ArmatureV	M006 - Varm
	-1000 1000 V Indica, in Volt, la tensione che alimenta il circuito di armatura del motore. Tale tensione viene misurata direttamente all'uscita del convertitore.

7.1.8 M007: FORZA CONTROELETTROMOTRICE

M007 BackEMF		P M007 - BEMF
BEMF ****	٧	R -1000 1000 V
		F. Indica, in Volt, la forza controelettromotrice sviluppata dal motore.
		Tale tensione viene calcolata internamente utilizzando le caratteristiche elettriche de
		motore. Se il funzionamento dell'anello di corrente è stato programmato ponendo i
0.0000000000000000000000000000000000000		par.C051 al valore 0:Pl operating, il parametro in oggetto non viene calcolato.

7.1.9 M008: FREQUENZA DI RETE

M008 MainsFreq	P M008 - Frequency
MFreq **** Hz	R 40.0 70.0 Hz (range normalmente visualizzato)
,	F Indica, in Hertz, la frequenza della rete di alimentazione, misurata sulle barr
	d'ingresso.

7.1.10 MO09: TENSIONE DI RETE

M009 MainsV	P M009 - Vmains
Vmains **** V	R 0 1000 V F Indica, in Volt, la tensione della rete che alimenta la sezione di potenza de
	convertitore.

7.1.11 M010: INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO 1 AI MORS. 11 E

M010 AnalogIn1	P M010 - AnIn1
AnIn1 ***** %	R -100 100. %
3	F Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del
	riferimento risultante dall'applicazione del riferimento IN 1 tra i mors. 11 e 13. II
	riferimento così generato è configurabile con il par. C120. La percentuale
	visualizzata sul presente parametro tiene conto degli eventuali blocchi Gain, Bias,
	Polarità (v. par. P128, P127 e P126, rispettivamente) e, solo nel caso di ingresso
	configurato come riferimento aggiuntivo di velocità, anche dell'eventuale funzione
8	Reverse, applicati nell'ordine riportato. La percentuale visualizzata sul presente
	parametro indica anche il riferimento generato da un segnale esterno in corrente
	(milliAmpere), con la condizione che sulla scheda morsettiera ES801 il jumper JP8 sia
	predisposto nella pos. 2-3: qualora si intenda utilizzare un ingresso analogico sotto
	forma di segnale 0(4) 20mA, il valore da programmare sui parametri relativi agli
	operatori Gain e Bias è dato nel capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN
	MILLIAMPERE.

7.1.12 M011: INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO 2 SUL MORS. 17

M011 AnalogIn2	P M011 - AnIn2
AnIn2 ***** %	R -100 100. %
	F Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del
	riferimento risultante dall'applicazione del riferimento IN 2 tra il mors. 17 e lo OV. II
	riferimento così generato è configurabile con il par. C121. La percentuale
6 A	visualizzata sul presente parametro tiene conto degli eventuali blocchi Gain, Bias,
	Polarità (v. par. P131, P130 e P129, rispettivamente) e, solo nel caso di ingresso
	configurato come riferimento aggiuntivo di velocità, anche dell'eventuale funzione
	Reverse, applicati nell'ordine riportato.

7.1.13 M012: INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO 3 SUL MORS. 19

M012 AnalogIn3	P M012 - AnIn3
AnIn3 ***** %	R -100 100. %
	F Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del
	riferimento risultante dall'applicazione del riferimento IN 3 tra il mors. 19 e lo OV. Il
	riferimento così generato è configurabile con il par. C122.
	La percentuale visualizzata sul presente parametro tiene conto degli eventuali blocchi
	Gain, Bias, Polarità (v. par. P134, P133 e P132, rispettivamente) e, solo nel caso di
	ingresso configurato come riferimento aggiuntivo di velocità, anche dell'eventuale
	funzione Reverse, applicati nell'ordine riportato.

7.1.14 M013: RIFERIMENTO INTERNO UP/DOWN

M013 UpDownref	P M013 - UpDnRef
UpDnRef **** %	R -100 100. %
	Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del riferimento associato alla variabile interna di Up/Down.

7.1.15 M014: INGRESSO ANALOGICO PRINCIPALE AI MORS. 5 E 7

M014 TermRef	M014 - TermRef
	-100 100. %
	Indica, come percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del riferimento risultante dall'applicazione dell'ingresso analogico principale REF tra i mors. 5 e 7. Il riferimento così generato è un riferimento di velocità / tensione, o in alternativa di corrente se tramite un ingresso digitale viene inserita la funzione 6:Slave (v. set di par. C130 C135). La percentuale visualizzata sul presente parametro, come riferimento di velocità / tensione oppure come riferimento di corrente, tiene conto eventualmente dei blocchi Gain, Bias e Polarità (v. par. P122, P121 e P120, oppure par. P125, P124 e P123,
	rispettivamente per i due tipi di riferimento) applicati nell'ordine riportato. Se ad es. un motore ruota a 2000 RPM con un riferimento di 10V e P122 = 100%,
	allora con un riferimento di 10V e P122 = 25% il motore ruoterà a 500 RPM (visualizzando M014 = 25% ed M001 = 25%), mentre con un riferimento di 2.5V e P122 = 200% il motore ruoterà a 1000 RPM (visualizzando M014 = 50% ed M001 = 50%).
	La percentuale visualizzata sul presente parametro indica anche il riferimento generato da un segnale esterno in corrente (milliAmpere), con la condizione che sulla scheda morsettiera ES801 il jumper JP7 sia predisposto nella pos. 2-3: qualora si intenda utilizzare un ingresso analogico sotto forma di segnale 0(4) 20mA, il valore da programmare sui parametri relativi agli operatori Gain e Bias è dato nel capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE.

7.1.16 M015: RIFERIMENTO DA CONNESSIONE SERIALE

M015 SLinkRef	P M015 - SLRef
SLRef ***** %	R -100 100. % Indica, come percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del riferimento applicato via seriale.

7.1.17 M016: RIFERIMENTO DA BUS DI CAMPO

M016 FBusRef	P M016 - FBRef
FBRef ***** %	R -100 100. %
	F Indica, come percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del
	riferimento applicato tramite il bus di campo.

7.1.18 M017: RIFERIMENTO DI CORRENTE DI CAMPO

M017 FldCurrRef	M017 - RefFld
RefFld **** %	0.00 100. %
	Indica, in percentuale del riferimento massimo corrispondente alla massima corrent
	di campo erogabile dal convertitore, l'ingresso dell'anello di corrente (coincidente
	con l'uscita dell'anello di tensione) del deflussatore interno.
	I valori standard della massima corrente di campo erogabile dal convertitore sono
	5A per il CNP.100max, 15A per il CNP.150min Gr.1, e 35A per il CNP
	Gr.2, 2A e MODULARE.S.
	Ad es. per un CNP.350 il 100% di M017 corrisponde a 15A.

7.1.19 M018: CORRENTE DI CAMPO

M018 FldCurrent	P M018 - Ifld
Ifld **** Amps	R 0.00 40.0 Amps
10 10 100 100 100	Indica, in Ampere, il valore della reazione di corrente di campo, ottenuto tramite il
at the part inches	trasformatore di corrente ad effetto Hall compensato.

7.1.20 M019: USCITA ANALOGICA 1 SUL MORS. 8

M019 AnalogOut1		P	M019 - AnOut1
AnOut1 *****	٧	R	-10.0 +10.0 V
		F	Indica, in Volt, il valore dell'uscita analogica disponibile sul mors. 8. L'uscita in oggetto è configurabile con il par. P150.
			La percentuale visualizzata sul presente parametro tiene conto degli eventuali <i>Gain,</i>
		The second of	Bias e Polarità, impostati con i par. P152, P151 e P157, rispettivamente.

7.1.21 M020: USCITA ANALOGICA 2 SUL MORS. 10

M020 AnalogOut2	P M020 - AnOut2
AnOut2 ***** V	R -10.0 +10.0 V
	Indica, in Volt, il valore dell'uscita analogica disponibile sul mors. 10.
1 1 1	L'uscita in oggetto è configurabile con il par. P153.
8.3	La percentuale visualizzata sul presente parametro tiene conto degli eventuali
	Gain,Bias e Polarità impostati con i par. P155, P154 e P158, rispettivamente.

7.1.22 M021: STATO FINALE INTERNO INGRESSI DIGITALI

M021 ES123456 P	
DigIn R	🔳 🗆 (per ognuno degli ingressi: in figura in figura è riportato un esempio di
	una possibile visualizzazione)
F	Visualizza lo stato finale interno degli ingressi digitali ENABLE e START, e degli
	ingressi digitali MDIx configurabili con il set di par. C130 C135. Il suddetto stato
	finale interno è quello che risulta dalla combinazione dei comandi provenienti dalle
	sorgenti abilitate con i parametri C110 C112 (SeqSelx), selezionate tra
	morsettiera, connessione seriale o bus di campo. Precisamente, per l'ingresso
	ENABLE viene preso in considerazione l'AND dei segnali (ingresso attivo solo se attivi
10 To 10	tutti gli ingressi, con la particolarità che deve comunque essere chiuso il contatto di
	ENABLE sul mors. 24), mentre per gli altri sette ingressi viene preso in
	considerazione l'OR dei segnali (è sufficiente sia attivo almeno uno degli ingressi).
***	Un quadratino annerito indica che l'ingresso digitale è attivo.
***	Di seguito è indicata la corrispondenza tra sigle e ingressi digitali:
	E → stato logico ingresso ENABLE
	S → stato logico ingresso START.
	1 → stato logico ingresso MDI1.
	2 → stato logico ingresso MDI2.
	3 → stato logico ingresso MDI3.
	4 → stato logico ingresso MDI4.
	5 → stato logico ingresso MDI5.
	6 → stato logico ingresso MDI6.

7.1.23 M022: STATO USCITE DIGITALI

M022	12345	P M022 - MDO
MDO		R ■ □ (per ognuna delle uscite: in figura è riportato un esempio di una possibile
		visualizzazione)
		F Visualizza lo stato fisico dei contatti corrispondenti alle uscite digitali MDOx
		disponibili, configurabili con il set di par. P170 P199. Un quadratino annerito
		indica che il contatto è chiuso.
		Di seguito è indicata la corrispondenza tra sigle e morsetti di uscita:
		$1 \rightarrow \text{stato fisico del contatto corrispondente all'uscita MDO1 (mors. 25-27)}$.
		2 → stato fisico del contatto corrispondente all'uscita MDO2 (mors. 29-31).
		3 → stato fisico del contatto corrispondente all'uscita MDO3 (mors. 33-35).
		4 → stato fisico del contatto corrispondente all'uscita MDO4 (mors. 37-39).
*		5 → stato fisico del contatto corrispondente all'uscita MDO5 (mors. 41-43).

7.1.24 MO23: STATO INGRESSI DIGITALI INTERNI DEFLUSSATORE

M023	RUN >		M023 - FldReg
FldRe	g 🔳	R	■ 🗆 (per ognuna delle uscite: in figura è riportato un esempio di una possibile
`			visualizzazione)
		F	Visualizza lo stato dei due ingressi digitali interni del deflussatore. Un quadratino
			annerito indica che l'ingresso digitale è attivo, ossia che il morsetto corrispondente
			sul deflussatore è connesso allo OV.

7.1.25 MO24: POTENZA ELETTRICA DI USCITA

M024 OutputPower	M024 - POut
F	O 5250 kW Esprime, in kiloWatt, la potenza elettrica fornita al carico, come divisione per 1000 del prodotto della tensione di uscita (par. M006) per la corrente di uscita (par. M004).

7.1.26 M025: COPPIA MOTORE

M025 MotorTorque	P M025 – Torque
	R -180 180. %
	F Visualizza, in percentuale della coppia nominale del motore, la coppia sviluppata da
	esso, come prodotto percentuale della corrente di armatura e di quella di campo. Il
	100% di tale parametro si ottiene in corrispondenza della corrente nominale di
	armatura del motore (fissata dal par. C000) e della corrente nominale di campo del
	motore (fissata dal par.C010).

7.1.27 M026: FREQUENZA ENCODER

M026 EncoderFreq	P M026 – EFreq
	R -102.4 102.4 kHz F Visualizza, in chiloHertz, la frequenza dell'encoder eventualmente utilizzato come retroazione di velocità.

7.1.28 M027: TEMPO DI VITA

M027 Drivelife	M027 – Drivelife
****h **m	R 0 235926000 s (circa 7 anni e mezzo) nel formatohm
	Tempo per cui il convertitore è rimasto in funzionamento, cioè abilitato, dall'atto
Ph. A. Sen.	della prima accensione. Il dato viene salvato ogni volta che sparisce l'alimentazione
	alla sezione di potenza.

7.1.29 M028: SENSO CICLICO

M028 PhaseSeq	P M028 – PhaseSeq
* * *	R RST TSR
x	F Indica qual'è, tra le due possibili, la sequenza delle fasi che alimentano la sezione di
	potenza del convertitore, facendo riferimento alle barre di alimentazione L1-L2-L3
=	nell'ordine.

7.1.30 M029: STATO INGRESSI DIGITALI DA MORSETTIERA

M029 ES123456	M029 - TrmDgln
TrmDgIn RESERVED R	■ 🗆 (per ognuna delle uscite: in figura è riportato un esempio di una possibile
	visualizzazione)
F	Visualizza lo stato in morsettiera degli ingressi digitali ENABLE e START, e degli
	ingressi digitali MDIx configurabili con il set di par. C130 C135. Un quadratino
	annerito indica che l'ingresso digitale è attivo, ossia che il morsetto corrispondente è
	connesso alla +24V.
100	Di seguito è indicata la corrispondenza tra sigle e morsetti di ingresso:
	E o stato logico ingresso ENABLE (mors. 24).
	$S \rightarrow \text{stato logico ingresso START (mors. 26)}.$
	1 → stato logico ingresso MDI1 (mors. 28).
4.5	2 → stato logico ingresso MDI2 (mors. 30).
	3 → stato logico ingresso MDI3 (mors. 32).
	$4 \rightarrow$ stato logico ingresso MDI4 (mors. 34).
	$5 \rightarrow \text{stato logico ingresso MDI5 (mors. 36)}.$
	6 → stato logico ingresso MDI6 (mors. 38).

7.1.31 M030: STATO INGRESSI DIGITALI DA CONNESSIONE SERIALE

M030 ES123456 P	M030 - SLDgln
SLDgln EEEEDEDD R	🔳 🗆 (per ognuno degli ingressi: in figura è riportato un esempio di una
200-20	possibile visualizzazione)
F	Visualizza lo stato da connessione seriale degli ingressi digitali ENABLE e START, e
	degli ingressi digitali MDIx configurabili con il set di par. C130 C135. Un
7	quadratino annerito indica che l'ingresso digitale è attivo.
And of the second secon	And the property of the second states of the second
	Di seguito è indicata la corrispondenza tra sigle e ingressi digitali:
	E $ ightarrow$ stato logico ingresso ENABLE
	S $ ightarrow$ stato logico ingresso START.
2.	$1 \rightarrow$ stato logico ingresso MDI1.
	2 → stato logico ingresso MDI2.
	$3 \rightarrow$ stato logico ingresso MDI3.
	$4 \rightarrow$ stato logico ingresso MDI4.
and the	5 → stato logico ingresso MDI5.
	6 → stato logico ingresso MDI6.

7.1.32 M031: STATO INGRESSI DIGITALI DA BUS DI CAMPO

M031 ES123456	P M031 - FBDgln
FBDgln FFF	R 🔳 🗆 (per ognuno degli ingressi: in figura è riportato un esempio di una
	possibile visualizzazione)
	Visualizza lo stato da bus di campo degli ingressi digitali ENABLE e START, e degli
	ingressi digitali MDIx configurabili con il set di par. C130 C135. Un quadratino
	annerito indica che l'ingresso digitale è attivo.
11	Di seguito è indicata la corrispondenza tra sigle e ingressi digitali:
	E → stato logico ingresso ENABLE
	S → stato logico ingresso START.
	1 → stato logico ingresso MDI1.
	2 → stato logico ingresso MDI2.
	3 → stato logico ingresso MDI3.
	4 → stato logico ingresso MDI4.
	5 → stato logico ingresso MDI5.
*	6 → stato logico ingresso MDI6.

7.2 PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE

Si tratta dei parametri il cui valore può essere fissato dall'Utente anche mentre l'apparecchiatura è in marcia. Essi vengono individuati sul display dalla lettera P seguita dal numero del parametro.

7.2.1 P000: CODICE DI PROGRAMMAZIONE

P000 Key	P P000 - Key
***	R 0 2
	D 0
	F Codice di accesso alla programmazione.
	0:Program Disable. Si può modificare solo P000.
	1:Program Enable. Si possono modificare tutti i parametri (per i parametri Cxxx si richiede che l'ingresso digitale di ENABLE <u>non</u> sia attivo). 2:Modified Parms. Vengono visualizzati, tra i parametri Pxxx e Cxxx, solo quelli il cui valore corrente è <u>diverso</u> dal valore di default, oltre a tutti i parametri di misura Mxxx.
*	Viene inoltre attivata la modalità di programmazione analogamente a ciò che si ottiene impostando P000 = 1. Anche se il par. P003 (ProgLevel) è posto al valore 0:Basic, vengono visualizzati tutti i parametri Pxxx e Cxxx il cui valore corrente è diverso dal valore di default.



ATTENZIONE

Per il presente parametro non possono essere salvati su EEPROM dei valori diversi da 0:Program Disable.

7.2.2 P001: COMANDO AUTOTARATURE

P001 AutoTune	P P001 – AutoTune
***	R 03
	D 0
	Codice di accesso per l'esecuzione delle autotarature.
	0:Disabled. Nessuna autotaratura viene eseguita.
	1:Current. Viene eseguita la taratura automatica dell'anello di corrente, solo scegliendo un controllo di tipo predittivo tramite il par. C051 (CurrLoopSel) programmato al valore 1:Predictive=>J1, e calcolati i par. P103, P104. Viene inoltre ottimizzato il valore del parametro relativo alla lettura della retroazione di armatura, in modo che con convertitore non in funzione il par. M006 (Varm) visualizzi 0V. Prima di eseguire l'autotaratura di corrente occorre provvedere a spostare dalla pos. 1 alla pos. 0 il jumper J1 della schedina ES729/1 (all'interno dell'apparecchiatura, innestata sulla scheda pilotaggio ES728/2).
	2:Speed. Viene eseguita la taratura automatica dell'anello di velocità, e calcolati i par. P070, P071, oppure in alternativa P076, P077 se è chiuso l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 8:Second ParmSet. 3:Rxl. Viene eseguita la misura della caduta resistiva di armatura, e memorizzato il risultato nel par. P088 (Rxl). Viene inoltre ottimizzato il valore del parametro relativo alla lettura della retroazione di armatura, in modo che con convertitore non in funzione il par.M006 (Varm) visualizzi 0V.



ATTENZIONE

Per il presente parametro non possono essere salvati su EEPROM dei valori diversi da 0:Disabled.

7.2.3 P002: COMANDO COPIATURA PARAMETRI

PO02 ParmsCopy	PP P002 - ParmsCopy
非米米	R 0 3
	D 0
	F Codice di accesso per l'esecuzione dei comandi di copiatura parametri.
	0:Disabled. Non viene eseguito alcun comando di copiatura parametri.
	1:DefaultRestore. Ripristino del valore di default dei parametri utente.
	2:WorkAreaBackup. Backup dei parametri correnti.
	3:Backup Restore. Ripristino dei parametri di cui si era effettuato il backup.
	Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.



ATTENZIONE

Per il presente parametro non possono essere salvati su EEPROM dei valori diversi da 0:Disabled.

7.2.4 POO3: LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE

P003 ProgLevel	P P003 – ProgLevel
***	R 0 1
	D 0
	O:Basic.
	1:Advanced.
	Imposta il livello di programmazione, scelto tra un livello di base per una messa in servizio rapida con le impostazioni essenziali, ed un livello avanzato destinato ac utenti relativamente esperti per un'ottimizzazione delle prestazioni. Con il parametro P003 programmato come 0:Basic, sono accessibili solo i seguenti parametri: M000 (Vref). Riferimento applicato alle rampe.
	M031 (FBDgIn). Stato ingressi digitali da bus di campo.
	P000 (Key)
	P003 (ProgLevel)
	PO10 (nFdbkMax)
	PO11 (VarmMax)
	PO30 (RampUpPos)
	PO31 (RampDnPos)
	PO32 (RampUpNeg)
	P033 (RampDnNeg)
	P034 (RampStopPos) P035 (RampStopNeg)
	P033 (Rampslopiveg) P038 (InitialRndg)
	P039 (FinalRndg)
	P060 (OverLimA)
	P061 (OverLimA)
	P086 (ArmatureCmp)
	P087 (VerrOffset)
	C000 (Inom)
	C010 (IfIdNom)
	C030 (VmainsNom)
	C050 (Virialis (Vill)
	C070 (nFdbkSelect)
	CO72 (EncoderPls)
	CO72 (Encoderris) CO74 (Tach Volts)
	Con il parametro in oggetto programmato come 1:Advanced, sono invece accessibi
	tutti i parametri.

7.2.5 P004: PAGINA VISUALIZZATA ALL'ACCENSIONE

POO4 FirstPage	P	P004 – FirstPage
***	R	01
	D	0
8 m		Determina la pagina visualizzata sul display all'alimentazione della sezione di controllo.
		0:Status. All'accensione, viene visualizzata la pagina Status. 1:KeyPad. All'accensione, viene visualizzata la pagina KeyPad.

P005: VISUALIZZAZIONE PARAMETRI DI MISURA NELLA 7.2.6 PAGINA KEYPAD

P005 FirstParm	P P005 – FirstParm
***	R M000 M031 + "Select (→P006)"
	D Select (→P006)
	F Stabilisce, nel caso in cui il valore assegnato al presente parametro sia uno dei
	parametri Mxxx disponibili, che ad ogni pressione sul tasto "PROG" i parametri di
	misura che devono essere visualizzati ciclicamente, nella riga inferiore della pagina
	Keypad, sono tutti quelli disponibili, a partire da quello specificato.
	Nel caso invece in cui il presente parametro sia lasciato al valore di default, i
	parametri di misura visualizzati ciclicamente, nella riga inferiore della pagina
	Keypad, sono tutti e solo quelli specificati nel parametro P006 (MeasureSel).

7.2.7 P006: SELEZIONE PARAMETRI DI MISURA NELLA PAGINA KEYPAD

P006 MeasureSel	P P006 – MeasureSel
***	R * * * * * * * 31313131313131
	D *****
	Nel caso in cui il valore assegnato al parametro P005 (FirstParm) sia quello di default, il presente parametro definisce tutti e solo i parametri di misura che devono essere visualizzati ciclicamente (in numero massimo di otto) ad ogni pressione sul tasto "PROG", nella riga inferiore della pagina Keypad, nell'ordine specificato.

7.2.8 PO10: VELOCITÀ MASSIMA

P010 nFdbkMax	P P010 - nFdbkMax
**** RPM	R 300 6000 RPM
	D 2500 RPM
	E Imposta, in giri al minuto, la velocità massima raggiunta dal motore, nel caso di
	retroazione da dinamo tachimetrica o da encoder, quando il riferimento di velocità è al 100%. In entrambi i casi vanno impostate la costante del trasduttore usato, con il
	par. C072 nel caso dell'encoder, e C074 nel caso della dinamo tachimetrica.



In retroazione da encoder, è necessario impostare sul par. C072 e sul par. P010 dei valori tali per cui il prodotto C072 • P010 non superi il valore di 102.400kHz (ad es. 1024 impulsi/giro per 6000 RPM max), mentre in retroazione da dinamo ATTENZIONE tachimetrica è necessario impostare sul par. C074 e sul par. P010 dei valori tali per cui il prodotto C074 • P010 non superi il valore di 25V se C070 = 0, 80V se C070 = 1, 250V se C070 = 2. In caso contrario, ciò provocherà malfunzionamenti nel controllo di velocità da parte del convertitore.

7.2.9 PO11: TENSIONE DI ARMATURA MASSIMA

P011 VarmMax	P011 - VarmMax
*** V	R 50 2000V
11	D DCNPR: 400 V
	DCNPU: 460 V
	F Imposta, in Volt, la tensione di armatura massima raggiunta dal motore, nel caso d
i v.w.	retroazione di armatura, quando il riferimento di tensione è al 100%.



ATTENZIONE

Esiste un blocco software per cui non è possibile diminuire il valore del par. P011 fino a scendere al di sotto di quello impostato sul par. P088 (RxI).



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore inferiore a quello salvato in EEPROM per P088, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.10 PO12: POLARITÀ RIFERIMENTO DI VELOCITÀ / TENSIONE

P012 SpdDmndPo1	P P012 - SpdDmndPol
	R 0 2
	0
	Imposta la polarità ammessa per il riferimento Ref n applicato alle rampe che per il
	riferimento globale n setpoint di velocità / tensione, risultante dalla somma algebrica
	di tutti i riferimenti applicati
	O:Bipolar. Riferimento bipolare.
	1:Positive only. Riferimento solo positivo.
	2:Negative only, Riferimento solo negativo.
	Se si programma un riferimento globale unipolare, l'eventuale riferimento della
	polarità apposta verrà tagliato e considerato pari a zero.
	Il presente parametro non ha effetto sui riferimenti interni di jog, che possono quindi
	comunque avere doppia polarità (senza dunque avere valori minimi), né
	sull'eventuale offset sull'errore di velocità impostato con il par. P087.
	È pecessario aver prima programmato P012 = 1:Positive only oppure P012 =
	2:Negative only per poter inserire un riferimento minimo di velocità / tensione
	positivo (P014) o negativo (P016), rispettivamente nei due casi.
	Per poter modificare il valore di P012 è necessario che entrambi i par. P014 e P016
	siano uguali a zero.



ATTENZIONE

Se in EEPROM risulta salvato un certo riferimento minimo diverso da zero (par. P014 oppure P016), evitare di salvare un valore di P012 che non sia concorde con la polarità del riferimento minimo suddetto, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.11 P013: RIFERIMENTO MAX POSITIVO DI VELOCITÀ / TENSIONE

P013 nMaxPos	P P013 - nMaxPos	
*** %	R 0 100 %	
	D 100 %	
	F Imposta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il m	nassimo
	valore ammesso sia per il riferimento Ref n applicato alle rampe che	per il
	riferimento globale positivo n setpoint di velocità / tensione, risultante dalla	
	algebrica di tutti i riferimenti applicati. Il presente parametro può esser us	ato per
	limitare la velocità impostata nel senso di marcia considerato.	



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore inferiore a quello salvato in EEPROM per P014, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.12 P014: RIFERIMENTO MIN POSITIVO DI VELOCITÀ / TENSIONE

P014 nMinPos	P P014 - nMinPos
*** %	R 0 100 %
	D 0 %
	Imposta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il minimo valore ammesso sia per il riferimento Ref n applicato alle rampe che per il
	riferimento globale positivo <i>n</i> setpoint di velocità / tensione, anche quando non vi è alcun riferimento applicato, o quando vengono applicati riferimenti negativi.
	Per poter inserire un riferimento minimo sul presente parametro, è necessario aver prima programmato P012 = 1:Positive only.
	Il disinserimento della velocità minima si può ad ogni modo ottenere chiudendo un ingresso digitale su cui sia stata programmata la funzione 9:MinSpdDisabled (v. set
	di par. C130 C135).



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore superiore a quello salvato in EEPROM per P013, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.



ATTENZIONE

Se in EEPROM risulta salvato un valore di P012 ≠ 1, evitare di salvare un valore diverso da zero per il presente parametro, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.13 P015: RIFERIMENTO MAX NEGATIVO DI VELOCITÀ / TENSIONE

P015 nMaxNeg	P P015 - nMaxNeg
**** %	R -100 0 %
	D -100 %
	Imposta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il massimo valore assoluto ammesso sia per il riferimento Ref n applicato alle rampe che per il riferimento globale negativo n setpoint di velocità/tensione, risultante dalla somma algebrica di tutti i riferimenti applicati.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore inferiore in valore assoluto a quello salvato in EEPROM per P016, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

Il presente parametro può esser usato per limitare la velocità impostata nel senso di marcia considerato.

7.2.14 PO16: RIFERIMENTO MIN NEGATIVO DI VELOCITÀ / TENSIONE

P016 nMinNeg	P P016 - nMinNeg
**** %	R -100 0 %
	D 0 %
	Imposta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il minimo valore assoluto ammesso sia per il riferimento Ref n applicato alle rampe che per il riferimento globale negativo n setpoint di velocità / tensione, anche quando non vi è alcun riferimento applicato, o quando vengono applicati riferimenti positivi. Per poter inserire un riferimento minimo sul presente parametro, è necessario aver prima programmato P012 = 2:Negative only.ll disinserimento della velocità minima si può ad ogni modo ottenere chiudendo un ingresso digitale su cui sia stata programmata la funzione 9:MinSpdDisabled (v. set di par. C130 C135).



Evitare di salvare per il presente parametro un valore superiore in valore assoluto a quello salvato in EEPROM per P015, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.



Se in EEPROM risulta salvato un valore di P012 🛮 2, evitare di salvare un valore diverso da zero per il presente parametro, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.15 P030: RAMPA DI SALITA DEL RIFERIMENTO POSITIVO

P030 RampUpPos	P P030 - RampUpPos
**** sec	R 0.000 300.0 s
	D 0.000 s
	Tempo di salita in rampa, in secondi, dallo 0% al 100% del riferimento positivo di velocità / tensione applicato al riferimento Main Ref o al riferimento preimpostato di marcia Preset Ref, limitato eventualmente al valore minimo e/o massimo. Vedi anche la figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. Sia con il CNPR che con il CNPU, la rampa di velocità effettivamente eseguita coincide con quella impostata sul presente parametro solo se non è in limite di corrente.



NOTA Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.16 PO31: RAMPA DI DISCESA DEL RIFERIMENTO POSITIVO

PO31 RampDnPos	P031 - RampDnPos
***** sec	0.000 300.0 s 0.000 s
- F	Tempo di discesa in rampa, in secondi, dal 100% allo 0% del riferimento positivo di velocità / tensione applicato al riferimento Main Ref o al riferimento preimpostato di marcia Preset Ref, limitato eventualmente al valore minimo e/o massimo. Vedi anche la figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. Con il CNPR, la rampa di velocità effettivamente eseguita coincide con quella impostata sul presente parametro solo se il convertitore non è in limite di corrente, mentre con il CNPU la rampa di velocità effettivamente eseguita coincide con quella impostata solo se questa è maggiore del tempo richiesto per l'arresto libero in folle.



NOTA Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.17 P032: RAMPA DI SALITA DEL RIFERIMENTO NEGATIVO

P032 RampUpNeg	P032 - RampUpNeg
***** Sec	R 0.000 300.0 s
	D 0.000 s
	Tempo di salita in rampa, in secondi, dallo 0% al 100% del riferimento negativo di velocità / tensione applicato al riferimento Main Ref o al riferimento preimpostato di marcia Preset Ref, limitato eventualmente al valore minimo e/o massimo. Vedi anche la figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. Relativamente alla rampa di velocità effettivamente eseguita, si veda la nota relativa al par. P030.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.18 P033: RAMPA DI DISCESA DEL RIFERIMENTO NEGATIVO

P033 RampDnNeg	P P033 - RampDnNeg
**** sec	R 0.000 300.0 s
	D 0.000 s
	F Tempo di discesa in rampa, in secondi, dal 100% allo 0% del riferimento negativo di
¥	velocità / tensione applicato al riferimento Main Ref o al riferimento preimpostato di
	marcia Preset Ref, limitato eventualmente al valore minimo e/o massimo. Vedi anche la
	figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO.
	Relativamente alla rampa di velocità effettivamente eseguita, si veda la nota relativa al
	par. P031.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.19 PO34: RAMPA DI STOP DEL RIFERIMENTO POSITIVO

P034 RampStopPos	P034 - RampStopPos
***** sec	0.000 300.0 s
1	0.000 s
	Tempo di discesa in rampa, in secondi, dal 100% allo 0% del riferimento positivo di velocità / tensione applicato al riferimento Main Ref o al riferimento preimpostato di marcia Preset Ref, limitato eventualmente al valore minimo e/o massimo, per disattivazione dell'ingresso digitale di START. Vedi anche la figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO. Condizione necessaria affinché il tempo programmato sul parametro in oggetto per la rampa di stop venga esattamente rispettato è che il tempo impostato sul par. P031 sia almeno pari al 10% di quello impostato sul par. P034. Tale parametro imposta dunque una rampa di discesa del riferimento positivo che può essere attivata, tramite disattivazione dell'ingresso suddetto, in alternativa a quella principale fissata sul par. P031. Relativamente alla rampa di velocità effettivamente eseguita, si veda la nota relativa al par. P031.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.20 PO35: RAMPA DI STOP DEL RIFERIMENTO NEGATIVO

P035 RampStopNeg	P035 - RampStopNeg
***** sec	0.000 300.0 s
	0.000 s
G	Tempo di discesa in rampa, in secondi, dal 100% allo 0% del riferimento negativo di
	velocità / tensione applicato al riferimento Main Ref o al riferimento preimpostato di
	marcia Preset Ref, limitato eventualmente al valore minimo e/o massimo, per
	disattivazione dell'ingresso digitale di START. Vedi anche la figura riportata nel
	capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO.
	Condizione necessaria affinché il tempo programmato sul parametro in oggetto per
-	la rampa di stop venga esattamente rispettato è che il tempo impostato sul par. P033
	sia almeno pari al 10% di quello impostato sul par. P035.
	Tale parametro imposta dunque una rampa di discesa del riferimento negativo che
	può essere attivata, tramite disattivazione dell'ingresso suddetto, in alternativa a
	quella principale fissata sul par. P033.
*	Relativamente alla rampa di velocità effettivamente eseguita, si veda la nota relativa
ac.	al par. P031.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.21 PO36: RAMPA DI SALITA DEL RIFERIMENTO JOG

P036 RampUpJog	P P036 - RampUpJog
***** sec	R 0.000 300.0 s
	D 0.000 s
	F Tempo di salita in rampa, in secondi, dallo 0% al 100% del riferimento di velocità / tensione selezionato tra i tre programmati sui parametri P222 P224, e abilitato dalla chiusura di una combinazione di massimo due ingressi digitali configurati ponendo i par. C130 C135 ai valori 12:JogA e 13:JogB. Il valore programmato nel presente parametro viene usato per P221 = 2:Separate
	ramps. Relativamente alla rampa di velocità effettivamente eseguita, si veda la nota relativa al par. P030.

7.2.22 PO37: RAMPA DI DISCESA DEL RIFERIMENTO JOG

P037 RampDnJog P	P037 - RampDnJog
***** sec R	0.000 300.0 s
D	0.000 s
F	Tempo di discesa in rampa, in secondi, dal 100% allo 0% del riferimento di velocità / tensione selezionato tra i tre programmati sui parametri P222 P224, e abilitato dalla diminuzione del valore impostato sul parametro o dall'apertura della combinazione di massimo due ingressi digitali configurati ponendo i par. C130 C135 ai valori 12:JogA e 13:JogB.
	Il valore programmato nel presente parametro viene usato per P221 = 2:Separate ramps.
	Relativamente alla rampa di velocità effettivamente eseguita, si veda la nota relativa al par. P031.

7.2.23 P038: ARROTONDAMENTO INIZIALE RAMPE

P038 InitialRndg	P P038 - InitialRndg
*** sec	R 0.0 10. s
	D 0.0 s
	Imposta, in secondi, l'arrotondamento iniziale delle rampe, sia di salita che di discesa, definite dai par. P030 P033. Vedi anche la figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.24 P039: ARROTONDAMENTO FINALE RAMPE

P039 FinalRndg	P P039 - FinalRndg
*** sec	R 0.0 10. s
	D 0.0 s
	Imposta, in secondi, l'arrotondamento finale delle rampe, sia di salita che di discesa, definite dai par. P030 P033. Vedi anche la figura riportata nel capitolo RAMPE SUL RIFERIMENTO.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 7:Ramps Disabled.

7.2.25 PO40: RAMPA DEL RIFERIMENTO INTERNO UP/DOWN

P040 UpDnRefRamp	P P040 - UpDnRefRamp
***** sec	R .1000 100. s
	D 10.00 s
	Imposta in secondi il tempo di variazione, sia in salita che in discesa, dallo 0% al 100% del riferimento interno UpDownRef quando vengono attivati gli ingressi digitali di incrementa / decrementa. Vedi anche il capitolo POTENZIOMETRO MOTORIZZATO.

7.2.26 P050: PRIMO LIMITE DI CORRENTE PONTE A

P050 Ilim1A	P P050 - Ilim1A
*** %	R 0 300 %
	D 100 %
	Imposta il 1° valore del limite di corrente relativo al ponte A. Tale valore è fornito come percentuale della corrente nominale del motore C000, ridotta dell'eventuale limitazione hardware (IMAX[T2]) da trimmer.
	Il presente limite viene usato per velocità inferiori al valore di P054. Quando invece la velocità M001 (nFdbk) è superiore a P054, viene usato il limite P052. Vedi anche la figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.



ATTENZIONE

Il prodotto P050 • C000 • IMAX[T2] non può superare il 100%, che coincide con la corrente nominale del convertitore (ad es. 100A per un CNP.100).

7.2.27 P051: PRIMO LIMITE DI CORRENTE PONTE B

P051 Ilim1B	P P051 - Ilim1B (Usato solo in CNPR)
*** %	R 0 300 %
	D DCNPR: 100%
	DCNPU: 0% (non usato)
	Imposta il 1° valore del limite di corrente relativo al ponte B. A disposizione solo il
	DCNPR. Tale valore è fornito come percentuale della corrente nominale del motore
	C000_ridotta dell'eventuale limitazione hardware (IMAX[T2]) da trimmer.
	Il presente limite viene usato per velocità inferiori al valore di P054. Quando invece
	la velocità M001 (nFdbk) è superiore a P054, viene usato il limite P052. Vedi anch
	la figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.



ATTANZIONE

Il prodotto P051•C000•IMAX[T2] non può superare il 100%, che coincide con la corrente nominale del convertitore (ad es. 100A per un CNPR.100).

7.2.28 P052: SECONDO LIMITE DI CORRENTE PONTE A

P052 Ilim2A	P P052 - Ilim2A
*** %	R 0 300 %
111111111111111111111111111111111111111	D 100 %
	Imposta il 2° valore del limite di corrente relativo al ponte A. Tale valore è fornito come percentuale della corrente nominale del motore C000, ridotta dell'eventuale
	limitazione hardware (IMAXIT2)) da trimmer.
	Il presente limite viene usato per velocità superiori al valore di P054. Quando invece
	la velocità M001 (nFdbk) è inferiore a P054, viene usato il limite P050. Vedi anche la
	figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.



ATTENZIONE

Il prodotto P052 • C000 • IMAX[T2] non può superare il 100%, che coincide con la corrente nominale del convertitore (ad es. 100A per un CNP.100).

7.2.29 P053: SECONDO LIMITE DI CORRENTE PONTE B

P053 Ilim2B	P P053 - Ilim2B (usato solo in CNPR)
*** %	R 0 300 %
	D DCNPR: 100%
	DCNPU: 0% (non usato)
	F Imposta il 2° valore del limite di corrente relativo al ponte B. A disposizione solo in
	DCNPR. Tale valore è fornito come percentuale della corrente nominale del motore
	COOD ridotta dell'eventuale limitazione hardware (IMAX[T2]) da trimmer.
	Il presente limite viene usato per velocità superiori al valore di P054. Quando invece
	la velocità M001 (nFdbk) è inferiore a P054, viene usato il limite P051. Vedi anche la
	figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.



ATTENZIONE

Il prodotto P053 • C000 • IMAX[T2] non può superare il 100%, che coincide con la corrente nominale del convertitore (ad es. 100A per un CNP.100).

7.2.30 P054: VELOCITÀ DI PASSAGGIO DAL PRIMO AL SECONDO LIMITE DI CORRENTE

P054 Speed $1 \rightarrow 2$	P P054 - Speed $1 \rightarrow 2$
*** %	R 0 100 %
	D 100 %
	Velocità, espressa come valore percentuale di P010 (nFdbkMax), alla quale si passa dal primo al secondo valore del limite di corrente (da P050 a P052 oppure da P051 a P053 a seconda del ponte attivo). Vedi anche la figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE. Il presente parametro serve a realizzare una caratteristica a due valori per il limite di corrente.

7.2.31 P055: LIMITE DI CORRENTE FINE TRATTO IPERBOLICO

P055 IlimHyper	P P055 - IlimHyper
*** %	R 0 300 %
	D 100 %
	Imposta il valore del limite di corrente alla fine del tratto iperbolico. Tale valore è fornito come percentuale della corrente nominale del motore C000,
P 58 1	ridotta dell'eventuale limitazione hardware (IMAX[T2]) da trimmer. Vedi anche la figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.

7.2.32 P056: VELOCITÀ INIZIO LIMITE IPERBOLICO

P056 SpeedHyper1	P P056 - SpeedHyper1
*** %	R 0 100 %
	- D - 100 %
	F Velocità, espressa come valore percentuale di P010 (nFdbkMax), al di sopra della
	quale la limitazione di corrente diviene una funzione iperbolica della velocità. Vedi
	anche la figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore superiore a quello salvato in EEPROM per P057, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.33 PO57: VELOCITÀ FINE LIMITE IPERBOLICO

P057 SpeedHyper2	P P057 - SpeedHyper2
*** %	R 0 100 %
	D 100 %
	Velocità, espressa come valore percentuale di P010 (nFdbkMax), al di sopra della quale la limitazione di corrente cessa di essere una funzione iperbolica della velocità per tornare ad essere costante. Vedi anche la figura riportata nel capitolo LIMITAZIONE DI CORRENTE.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore inferiore a quello salvato in EEPROM per P056, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.34 P058: RIDUZIONE PERCENTUALE DEL LIMITE DI CORRENTE

P058 Clim	P P058 - Clim
*** %	R 0 100 %
	D 50 %
1	Fi Riduzione percentuale del limite di corrente per entrambi i ponti in seguito alla
_	chiusura dell'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al
a net t	valore 4:Clim.
	Tale valore si applica al limite di corrente esistente in quel momento, ottenuto dalla
	composizione dei valori impostati su tutti i relativi parametri (v. par. C000, set di
	par.P050 P062 se la limitazione è interna, e l'eventuale limitazione hardware
	(IMAX[T2]) da trimmer).

7.2.35 P059: RAMPA SUL RIFERIMENTO DI CORRENTE

P059 dI/d	tMax	P P059 - dl/dtMax
***	%/µs	R .01 1.0 %/μs
		D .40 %/μs
		F Indica la massima variazione che può avere in un microsecondo il riferimento di corrente, espressa come percentuale del valore massimo (100%) corrispondente alla corrente nominale del convertitore. Ciò equivale ad imporre al riferimento di corrente un tempo minimo di salita da zero al 100%, ed analogamente un tempo minimo di discesa dal 100% a zero. Il tempo, espresso in millisecondi, corrispondente ad un determinato valore del presente parametro si ottiene dalla formula:
		$t = \frac{1}{10 \cdot P059}$
		Quindi ad es. il range di possibile variazione del parametro in oggetto corrisponde a 0.1 10ms, con un valore di default di 0.25 ms.

7.2.36 P060: SOVRALIMITAZIONE DI CORRENTE PONTE A

P060 OverLimA	P P060 - OverLimA
*** %	R 100 300 %
	D 100 %
	F Percentuale di cui può venire aumentato il limite di corrente relativo al ponte A, a
	condizione che si programmi P060 > 100%.
	Tale valore si applica al limite di corrente esistente in quel momento, ottenuto dalla
	composizione dei valori impostati su tutti i relativi parametri (v. par. C000 e set di
	par. P050 P062, se la limitazione è interna).



Se la sovralimitazione effettivamente risultante diventa maggiore del valore riportato nella tabella SOVRACCARICABILITÀ, cioè il 150% della corrente nominale del convertitore per 1 min ogni 10 min per le Grandezze 1 ... 2A, e valori inferiori per il CNP MODULARE.S, allora verrà generato l'allarme A022 di intervento protezione termica convertitore.

7.2.37 PO61: SOVRALIMITAZIONE DI CORRENTE PONTE B

P061 OverLimB	P P061 - OverLimB (Usato solo in CNPR)
*** %	R 100 300 %
	D 100 %
* 9	Percentuale di cui può venire aumentato il limite di corrente relativo al ponte B, a condizione che si programmi P061 > 100%. A disposizione solo in CNPR. Tale valore si applica al limite di corrente esistente in quel momento, ottenuto dalla
	composizione dei valori impostati su tutti i relativi parametri (v. par. C000 e set di par.P050 P062, se la limitazione è interna).



ATTENZIONE

Se la sovralimitazione effettivamente risultante diventa maggiore del valore riportato nella tabella SOVRACCARICABILITÀ, cioè il 150% della corrente nominale del convertitore per 1min ogni 10min per le Grandezze 1 ... 2A, e valori inferiori per il CNP MODULARE.S, allora verrà generato l'allarme A022 di intervento protezione termica convertitore.

7.2.38 P062: RITARDO USCITA DIGITALE DI SOVRALIMITAZIONE

P062 TFullOvLim	P P062 - TFullOvLim
**** sec	R .200 60.0 s
	D 2.00 s
2. 22	Durata dell'intervallo di tempo, in secondi, allo scadere del quale, se il convertitore è
	ancora in sovralimitazione di corrente, viene attivata la funzione 6:Full OverLimit
	eventualmente programmata su una delle uscite digitali configurabili. Tale uscita
	viene disattivata appena il convertitore esce dalla sovralimitazione di corrente.

7.2.39 P070(076): GUADAGNO (SECONDO GUADAGNO) PROPORZIONALE ANELLO DI VELOCITÀ

P070 KpSpeed ****	P070 - KpSpeed P076 - KpSpeed2 R .100 100.
P076 KpSpeed2 ****	4.00 P070: Guadagno proporzionale anello di velocità. P076: Secondo guadagno proporzionale anello di velocità. Rappresentano il guadagno proporzionale K_p dell'anello di velocità, avente funzione di trasferimento: $G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right),$
	usato nella regolazione e calcolato dall'autotaratura di velocità. Tale guadagno è rappresentato dal par. P070 se è aperto l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 8:Second ParmSet, oppure in alternativa dal par. P076 qualora il suddetto ingresso digitale risulti chiuso.

7.2.40 P071(077): TEMPO (SECONDO TEMPO) INTEGRALE ANELLO DI VELOCITÀ

PO71 TiSpeed	P071 - TiSpeed
**** sec	P077 - TiSpeed2
	R .010 5.00 s
P077 TiSpeed2	D 1.00 s
**** sec	F P071: Tempo integrale anello di velocità.
	PU//: Secondo tempo integrale apello di valorità
	rappresentano, in secondi, il tempo integrale T; dell'anello di velocità quant
(199)	funzione di trasferimento: $G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right)$, usato nella regolazione e calcolate
-	dall'autotaratura di velocità. Tale tempo è rappresentato dal par. P071 se è aperto l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par.C130 C135 al valore 8:Second ParmSet, oppure in alternativa dal par. P077 se l'ingresso digitale risulta chiuso.

7.2.41 P073(079): GUADAGNO (SECONDO GUADAGNO) PROPORZIONALE ADATTATO ANELLO DI VELOCITÀ

P073 KpSpdAdapt	P073 - KpSpeedAdapt P079 - KpSpeedAdapt2
0000	R .100 100.
P079 KpSpdAdapt2	D 4.00 s
	P073: Guadagno proporzionale adattato anello di velocità.
	Solo sotto la condizione per cui l'Adattamento Automatico parametri sia incluso (par.P082 al valore 1:YES) e sia verificata la relazione Verr (M002 fino a Vers. SW D3.7) > Verr2 (P084), i parametri in oggetto rappresentano il guadagno proporzionale usato nella regolazione. Il valore utilizzato è quello programmato nel par. P073 se è aperto l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 8:Second ParmSet, oppure in alternativa nel par. P079 se l'ingresso digitale risulta chiuso.
	Vedi anche il capitolo ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ

7.2.42 P074(080): TEMPO (SECONDO TEMPO) INTEGRALE ADATTATO ANELLO DI VELOCITÀ

P074 TiSpdAdapt **** sec	P074 - TiSpeedAdapt P080 - TiSpeedAdapt2 R .010 5.00 s
PO80 TiSpdAdapt2 **** sec	D 1.00 s P074: Tempo integrale adattato anello di velocità. P080: Secondo tempo integrale adattato anello di velocità. Solo sotto la condizione per cui l'Adattamento Automatico parametri sia inclusa (par.P082 al valore 1:YES) e sia verificata la relazione Verr (M002 fino a Vers. SM D3.7) > Verr2 (P084), i parametri in oggetto rappresentano il tempo integrale usato nella regolazione. Il valore utilizzato è quello programmato nel par. P074 se è aperta l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 8:Second ParmSet, oppure in alternativa nel par. P080 se l'ingresso digitale risulta
	Vedi anche il capitolo ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ

7.2.43 P082: ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ

P082 AdaptCtrl	P P082 - AdaptCtrl
***	R= 0 1
	D 0
	Inserisce l'adattamento automatico dei parametri di velocità al variare dell'errore, secondo quanto specificato nei par. P083 e P084, al fine di evitare over-shoot di velocità che potrebbero manifestarsi con <u>variazioni rapide di riferimento a carico costante</u> (convertitore in limite di corrente) oppure perdite momentanee di velocità nel caso di <u>variazioni rapide di carico a riferimento costante</u> .
	0:No. L'adattamento automatico non viene inserito.
	1:Yes. L'adattamento automatico viene inserito.



NOTA

La diversità di programmazione che è opportuno effettuare nei due casi suddetti consiste nel fatto che nel primo i parametri vanno programmati, oltre che per un aumento del guadagno proporzionale, anche <u>per un aumento del tempo integrale,</u> mentre nel secondo, accanto ad un aumento del guadagno proporzionale va programmata <u>una diminuzione del tempo integrale.</u>
Vedi anche il capitolo ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ.

7.2.44 P083: PRIMO ERRORE DI VELOCITÀ PER ADATTAMENTO AUTOMATICO

P083 Verr1	P P083 - Verr1
**** %	R 0.00 100 %
H [®] ?	D .500 %
	Valore dell'errore di velocità, in percentuale dell'errore massimo corrispondente a 10V, al di sotto del quale il PI di velocità usa i par. P070 e P071 oppure P076 e
	P077, nei casi in cui sia rispettivamente aperto o chiuso l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 8:Second ParmSet.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore superiore a quello salvato in EEPROM per P084, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore. Vedi anche il capitolo ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ.

7.2.45 PO84: SECONDO ERRORE DI VELOCITÀ PER ADATTAMENTO AUTOMATICO

P084 Verr2	P P084 - Verr2
**** %	R 0.00 100 %
	D 1.00 %
	Valore dell'errore di velocità, in percentuale dell'errore massimo corrispondente a 10V, al di sopra del quale il Pl di velocità, a condizione che l'Adattamento Automatico Parametri sia incluso (par. P082 al valore 1:Yes), usa i par. P073 e P074 oppure P079 e P080, nei casi in cui sia rispettivamente aperto o chiuso l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 8:Second ParmSet.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore inferiore a quello salvato in EEPROM per P083, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore. Vedi anche il capitolo ADATTAMENTO AUTOMATICO PARAMETRI DI VELOCITÀ.

7.2.46 P085: AUMENTO TEMPO INTEGRALE DI VELOCITÀ IN RAMPA

P085 TiRampScale	P P085 - TiRampScale
× ****	R x1 x1000
	D x1
	Fattore di moltiplicazione del tempo integrale del PI di velocità durante i transitori in
	rampa impostati internamente dal convertitore.

7.2.47 P086: COMPENSAZIONE DI ARMATURA

P086 ArmatureCmp	P P086 - ArmatureCmp
*** %	R 0 100 %
	D 100%
	Entità della compensazione della caduta resistiva RxI nel motore, così da regolare la
	velocità (la forza controelettromotrice) usando Varm come reazione.
	Esprime, come percentuale del valore memorizzato nel par. P088 (RxI), la quantità
	utilizzata nella compensazione della caduta resistiva di armatura. Il 100% del
	parametro in oggetto corrisponde a considerare nella compensazione l'intero valore
	del par.P088.

7.2.48 PO87: OFFSET SULL'ERRORE DI VELOCITÀ

P087 VerrOffset	P P087 - VerrOffset
***** %	R -1.000 1.000 %
	D 0.000 %
	F Con il presente parametro, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a
	10V, si può eseguire la taratura fine dell'offset all'uscita dell'anello di velocità, cioè
	dell'errore di velocità.
	È possibile agire su tale parametro nei casi in cui il motore, pur con riferimento di
	velocità / tensione uguale a zero, tenda lentamente a ruotare. Il valore impostato sul
	presente parametro non è soggetto alle eventuali limitazioni di polarità del par.
	P012, né agli eventuali valori minimi e /o massimi imposti dai par. P013 P016.

7.2.49 PO88: CADUTA RESISTIVA DI ARMATURA

P088 RxI	P P088 – RxI
***	R 0 100 V
	D 0 V
	F II parametro in oggetto rappresenta, in Volt, il valore della caduta resistiva di
	armatura del motore, con corrente pari al valore nominale del convertitore, e che
	viene calcolata dall'autotaratura eseguibile ponendo il par. P001 al valore 3:Rxl.
	Il valore del parametro in oggetto viene in generale utilizzato per calcolare la forza
	controelettromotrice e visualizzarla nel par. M007 (BEMF). Viene inoltre utilizzato per
	la compensazione della caduta resistiva di armatura sia nella regolazione dinamica
	della corrente di campo in deflussaggio, sia nella retroazione di armatura (in
	quest'ultimo caso sotto forma di sua percentuale, programmata sul par. P086).



ATTENZIONE

Esiste un blocco software per cui non è possibile aumentare il valore del par. P088 fino a superare quello impostato sul par. P011 (VarmMax).



ATTENZIONE

Evitare di salvare per il presente parametro un valore superiore a quello salvato in EEPROM per P011, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.50 P100: GUADAGNO PROPORZIONALE ANELLO DI CORRENTE

P100 KpCurr	P P100 - KpCurr
****	R .005 1.50 (da Vers. SW D3.09; .005 1.00 fino a Vers. SW D3.07)
	.200
	Se il funzionamento dell'anello di corrente è stato programmato ponendo il par. C051 al valore 0:Pl operating, il parametro in oggetto rappresenta il guadagno proporzionale K _p dell'anello di corrente, avente funzione di trasferimento:
	$G(s) = K_p + \frac{1}{sT_i},$
	usato nella regolazione.

7.2.51 P101: TEMPO INTEGRALE ANELLO DI CORRENTE IN REGIME DISCONTINUO

P101 TiCurrDisc	P P101 - TiCurrDisc
**** ms	R. 1.00 100. ms
	D 1.30 ms
	F Se il funzionamento dell'anello di corrente è stato programmato ponendo il par. C051 al valore 0:Pl operating, il parametro in oggetto rappresenta, in millisecondi, il tempo integrale T; dell'anello di corrente, avente funzione di trasferimento:
	$G(s) = K_p + \frac{1}{sT_i},$
	usato nella regolazione quando la conduzione di corrente è discontinua, cioè quando si verifica che per determinati intervalli di tempo la corrente di uscita rimane al valore zero.
	Una diminuzione del valore impostato su tale parametro ha come effetto una velocizzazione dello spegnimento del ponte attivo al momento dell'inversione.

7.2.52 P102: TEMPO INTEGRALE ANELLO DI CORRENTE IN REGIME CONTINUO

P102 TiCurrCont	P P102 - TiCurrCont
**** ms	R 2.00 320 ms
	D 32.0 ms
	F Se il funzionamento dell'anello di corrente è stato programmato ponendo il par. C051 al valore 0:Pl operating, il parametro in oggetto rappresenta, in millisecondi, il tempo integrale T; dell'anello di corrente, avente funzione di trasferimento:
	$G(s) = K_p + \frac{1}{sT_i},$
	usato nella regolazione quando la conduzione di corrente è continua, cioè quando non accade mai che per determinati intervalli di tempo la corrente di uscita rimanga al valore zero.
	Una diminuzione del valore impostato su tale parametro ha come effetto una velocizzazione della risposta dinamica ad un gradino di riferimento.

7.2.53 P103: CADUTA RESISTIVA EQUIVALENTE DI ARMATURA

P103 Rxl Pred	P P103 - Rxl Pred
**** V	R 0.000 283.6 V
	D 70.92 V
	F Se il funzionamento dell'anello di corrente è stato programmato ponendo il par.
*	C051 al valore 1:Predictive=>J1, il parametro in oggetto rappresenta, in Volt, il
	valore della caduta resistiva equivalente di armatura del motore, con corrente pari al
	valore nominale del convertitore, che tiene conto oltre che delle caratteristiche
	elettriche del motore anche di quelle della catena di regolazione, e che viene
	calcolata dall'autotaratura di corrente.

7.2.54 P104: CADUTA INDUTTIVA EQUIVALENTE DI ARMATURA

P104 LdI/dt Pred	P104 - LdI/dt Pred
***** V	R 0.000 2.828 V
	D 0.707 V
	F Se il funzionamento dell'anello di corrente è stato programmato ponendo il par.
and the same of th	C051 al valore 1:Predictive=>J1, il parametro in oggetto rappresenta, in Volt, il
	valore della caduta induttiva equivalente di armatura del motore, con una variazione
	di corrente in un millisecondo da zero al valore nominale del convertitore, calcolata
	dall'autotaratura di corrente.

7.2.55 P110: GUADAGNO PROPORZIONALE ANELLO DI TENSIONE DEL DEFLUSSATORE

P110 KpFld	P P110 - KpFld
****	R .050 100.
	D 2.00
	F Guadagno proporzionale Kp dell'anello di tensione del deflussatore, avente funzione
	di trasferimento:
	$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right),$
	usato nella regolazione.

7.2.56 P111: TEMPO INTEGRALE ANELLO DI TENSIONE DEL DEFLUSSATORE

P111 TiFld	P P111 - TiFld
**** sec	R .100 1.00 s
	D .100 s
	F Rappresenta, in secondi, il tempo integrale T; dell'anello di tensione del deflussatore,
	avente funzione di trasferimento:
	$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right),$
	usato nella regolazione.

7.2.57 P120: POLARITÀ INGRESSO PRINCIPALE DI VELOCITÀ / TENSIONE

P120 VrefPol	P P120 - VrefPol
***	R 0 2
	D 0
	Imposta la polarità ammessa per l'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7, DOPC l'applicazione degli operatori Gain e Bias.
e u * •	Ciò è valido nell'ipotesi che tale ingresso sia un riferimento di velocità / tensione, cioè quando è aperto l'ingresso digitale programmato per la funzione 6:Slave (v. sel di par. C130 C135).
	0:Bipolar. Riferimento bipolare.
	1:Positive only. Riferimento solo positivo.
	2:Negative only. Riferimento solo negativo
	Se si programma un riferimento <i>REF</i> unipolare, l'eventuale riferimento della polarità opposta verrà tagliato e considerato pari a zero.

7.2.58 P121: BIAS INGRESSO PRINCIPALE DI VELOCITÀ / TENSIONE

P121 VrefBias	P P121 - VrefBias
******/0	R -400.0 400. %
	D 0.000 %
	Rappresenta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del riferimento risultante quando il segnale applicato all'ingresso principale REF tra mors. 5 e 7 è uguale a zero. Precisamente, il segnale V ₂ ottenuto dall'applicazione degli operatori Gain e Bias al segnale V ₁ è dato dalla seguente formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P122}{100} + 10 \cdot \frac{P121}{100}$.
	Ciò è valido nell'ipotesi che tale segnale sia un riferimento di velocità / tensione, cioè quando è aperto l'ingresso digitale programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130 C135).

7.2.59 P122: GUADAGNO INGRESSO PRINCIPALE DI VELOCITÀ / TENSIONE

P122 VrefGain	P 122 - VrefGain
******0/0	R -800.0 800.0 %
	D 100.0 % F Rappresenta l'amplificazione internamente applicata al segnale all'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7, prima dell'operazione di somma con il Bias Precisamente, il segnale V2 ottenuto dall'applicazione degli operatori Gain e Bias a segnale V1 è dato dalla seguente formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P122}{100} + 10 \cdot \frac{P121}{100}$. Ciò è valido nell'ipotesi che tale segnale sia un riferimento di velocità / tensione, cioè quando è aperto l'ingresso digitale programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130 C135).

7.2.60 P123: POLARITÀ INGRESSO PRINCIPALE DI CORRENTE

P123 IrefPol	P P123 - IrefPol
***	R 0 2
	D 0
- 1 ee	Imposta la polarità ammessa per l'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7, DOPO l'applicazione degli operatori Gain e Bias. Ciò è valido nell'ipotesi che tale ingresso sia un riferimento di corrente, cioè quando è chiuso l'ingresso
	digitale programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130 C135). 0:Bipolar. Riferimento bipolare.
	1:Positive only. Riferimento solo positivo.
	2:Negative only. Riferimento solo negativo.
	Se si programma un riferimento REF unipolare, l'eventuale riferimento della
	polarità opposta verrà tagliato e considerato pari a zero.

7.2.61 P124: BIAS INGRESSO PRINCIPALE DI CORRENTE

P124 IrefBias	P P124 - IrefBias
*****%	R -400.0 400.0 %
7	D 0.000 %
	F Rappresenta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore
	del riferimento risultante quando il segnale applicato all'ingresso principale REF tra i
	mors. 5 e 7 è uguale a zero. Precisamente, il segnale V2 ottenuto dall'applicazione
	degli operatori Gain e Bias al segnale V1 è dato dalla seguente formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P125}{100} + 10 \cdot \frac{P124}{100}$
	Ciò è valido nell'ipotesi che tale segnale sia un riferimento di corrente, cioè quando
	è chiuso l'ingresso digitale programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130
	C135).

7.2.62 P125: GUADAGNO INGRESSO PRINCIPALE DI CORRENTE

P125 IrefGain	P P125 - IrefGain
*****%	R -800.0 800.0 %
	D 100.0 %
-	Rappresenta l'amplificazione internamente applicata al segnale all'ingresso principale REF tra i mors. 5 e 7, prima dell'operazione di somma con il Bias. Precisamente, il segnale V2 ottenuto dall'applicazione degli operatori Gain e Bias al
	segnale V ₁ è dato dalla seguente formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P125}{100} + 10 \cdot \frac{P124}{100} .$
	Ciò è valido nell'ipotesi che tale segnale sia un riferimento di corrente, cioè quando è chiuso l'ingresso digitale programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130C135).



NOTA

Con due convertitori in configurazione MASTER / SLAVE, poiché il livello standard del riferimento fornito dal convertitore MASTER è 5V alla corrente nominale (M003 = 100%), se occorre che anche il convertitore SLAVE, con tale riferimento in arrivo all'ingresso analogico principale REF tra i mors. 5 e 7, eroghi la propria corrente nominale, allora occorre impostare il parametro in oggetto al valore 200%.

7.2.63 P126(129)(132): POLARITÀ INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO 1(2)(3)

P AnInxPol	P P126(129)(132) – AnIn1(2)(3)Pol
***	R 0 2
	D 0
	P126: Polarità ingresso analogico ausiliario 1 (IN 1) ai mors. 11 e 13.
	P129: Polarità ingresso analogico ausiliario 2 (IN 2) sul mors. 17.
	P132: Polarità ingresso analogico ausiliario 3 (IN 3) sul mors. 19.
	Imposta la polarità ammessa per il riferimento ausiliario 1(2)(3) (IN x) DOPO
	l'applicazione degli operatori Gain e Bias.
	0:Bipolar. Riferimento bipolare.
	1:Positive only. Riferimento solo positivo.
	2:Negative only. Riferimento solo negativo.
	Se si programma un riferimento ausiliario unipolare, l'eventuale riferimento della
	polarità opposta verrà tagliato e considerato pari a zero.

7.2.64 P127(130)(133): BIAS INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO 1(2)(3)

P AnInxBias	P P127(130)(133) - AnIn1(2)(3)Bias
****** 0/0	R -400.0 400.0 %
	D 0.000 %
	F P127: Bias ingresso analogico ausiliario 1 ai mors. 11 e 13.
	P130: Bias ingresso analogico ausiliario 2 sul mors. 17.
	P133: Bias ingresso analogico ausiliario 3 sul mors. 19.
	Rappresenta, in percentuale del riferimento massimo corrispondente a 10V, il valore del riferimento risultante quando il segnale applicato in morsettiera è uguale a zero
	Precisamente, il segnale V2 ottenuto dall'applicazione degli operatori Gain e Bias a
	segnale V1 è dato dalla seguente formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P [Gain]}{100} + 10 \cdot \frac{P [Bias]}{100}$

7.2.65 P128(131)(134): GUADAGNO INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO 1(2)(3)

P AnInxGain	P-19128(131)(134) - AnIn1(2)(3)Gain
***** %	R -800.0 800.0 %
	D 100.0 %
	P128: Guadagno ingresso analogico 1 ai mors. 11 e 13.
	P131: Guadagno ingresso analogico 2 sul mors. 17.
	P134: Guadagno ingresso analogico 3 sul mors. 19.
	Rappresenta l'amplificazione internamente applicata al segnale in morsettiera, primo
	dell'operazione di somma con il Bias. Precisamente, il segnale V2 ottenuto
	dall'applicazione degli operatori Gain e Bias al segnale V ₁ è dato dalla seguente
	formula:
	., ., P[Gain] P[Bias]
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P[Gain]}{100} + 10 \cdot \frac{P[Bias]}{100}$

7.2.66 P150(153): SIGNIFICATO USCITA ANALOGICA 1(2)

P AnOutxCfg	P150(153) - AnOut1(2)Cfg
***	2 0 13
	0 0
	P150: Specifica il significato dell'uscita analogica configurabile 1 (OUT 1) al mors. 8.
	P153: Specifica il significato dell'uscita analogica configurabile 2 (OUT 2) al mors.
7	10.
	0:0 Volt. 0 Volt.
	1:Ramped Vref. Uscita del blocco di rampa: 10V al 100% del riferimento massimo.
	2:Speed Error. Errore di velocità: 10V con Verr (M002 fino a Vers. SW D3.7) =
	100%.
	3:SpeedLoop OUT. Uscita dell'anello di velocità, ovvero segnale all'ingresso del
	blocco di limitazione di corrente: 10V con il riferimento globale n setpoint di
	velocità/tensione al 128% del valore massimo, la retroazione (M001) allo 0% ed il
	guadagno proporzionale (P070, P076, P073 o P079 a seconda dei casi) uguale ad 1
-	(nell'ipotesi che sia attiva solo la parte proporzionale del regolatore PI).
	4:Current Ref. Riferimento di corrente: 5V con M003 = 100%. Per una coppia di
	azionamenti che devono operare in configurazione MASTER / SLAVE, il riferimento di
	corrente che dev'essere fornito dal convertitore master può essere ottenuto al mors.
-66	8(10) programmando P150(153) = 4:Current ref.
	5:BackEMF. Forza controelettromotrice: 5V con M007 = 511V.
23	6:Output Power. Potenza come prodotto della tensione di uscita per la corrente di
	uscita: 10V con M006 = 800V ed M004 al 150% della corrente nominale del
	convertitore. Ad es., con M006 = 400V e la corrente al valore nominale (ad es.
	100A per un CNP.100), l'uscita analogica assumerà il valore 3.33V.
	7:Inertia Comp. Segnale a tre valori per la sincronizzazione esterna delle
	compensazioni di inerzia nei controlli di tiro. Durante la rampa di accelerazione:
	10V, con velocità a regime: 0V, durante la rampa di decelerazione: +10V.
	8:nFdbk. Segnale di retroazione di velocità (tensione): 10V con M001 = 100%.
	9:ArmatureCurr. Segnale di retroazione di corrente di armatura. Il valore è 6.67V in
	corrispondenza della corrente nominale del convertitore (ad es. 100A per un
	DCNP.100).
	10:FieldCurrent. Segnale di retroazione di corrente di campo. Il valore è 10V in
	corrispondenza della corrente nominale del convertitore, i cui valori standard
	sono 5A per il CNP.100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP
	Gr. 2, 2A e MODULARE.S. 11:Motor Torque.Segnale di coppia sviluppata dal motore, ottenuto dal prodotto tra
	la corrente di armatura e la corrente di campo. Il valore è 6.67V in corrispondenza
	della corrente nominale di armatura del motore (fissata dal par. C000) e della
	corrente nominale di campo del motore (fissata dal par. C010).
	12:FieldBus1. Segnale analogico 1 replicato in uscita, risultante dalla conversione di
	una grandezza analogica trasmessa in ingresso dal bus di campo.
	13:FieldBus2. Segnale analogico 2 replicato in uscita, risultante dalla conversione di
	una grandezza analogica trasmessa in ingresso dal bus di campo.
	una grandezza analogica trasmessa in ingresso dal bus di campo.



NOTA

I valori in Volt sopra riportati che possono essere assunti dalle due uscite analogiche sono relativi ai jumper JP9 e JP10 della scheda ES801 in pos. 1-2. Se tali jumper vengono collocati in pos. 2-3, allora le due uscite analogiche in oggetto diventano sede di un segnale in corrente 0 ... 20mA, solo uscente dal morsetto: in questo caso, il valore da programmare sui parametri relativi agli operatori Gain e Bias è dato nel capitolo SEGNALI DI INGRESSO / USCITA IN MILLIAMPERE.

7.2.67 P151(154): BIAS USCITA ANALOGICA 1(2)

P AnOutxBias	P151(154) - AnOut1(2)Bias
本本本本本本 O/	R -400.0 400.0 %
	D 0.000 %
	P151: Bias uscita analogica 1 sul mors. 8.
	P154: Bias uscita analogica 2 sul mors. 10.
	Rappresenta, in percentuale del segnale massimo corrispondente a 10V, il valore del segnale erogato in morsettiera quando il segnale generato internamente è uguale a zero. Precisamente, il segnale V2 ottenuto dall'applicazione degli
	operatori Gain e Bias al segnale V1 è dato dalla seguente formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P[Gain]}{100} + 10 \cdot \frac{P[Bias]}{100}$.

7.2.68 P152(155): GUADAGNO USCITA ANALOGICA 1(2)

P AnOutxGain	P P152(155) - AnOut1(2)Gain
****** %	R -800.0 800.0%
	D 100.0 %
	F P152: Guadagno uscita analogica 1 sul mors. 8
	P155: Guadagno uscita analogica 2 sul mors. 10
	Rappresenta l'amplificazione internamente applicata al segnale generato, prima dell'operazione di somma con il Bias. Precisamente, il segnale V2 ottenuto
	dall'applicazione degli operatori Gain e Bias al segnale V ₁ è dato dalla seguente
	formula:
	$V_2 = V_1 \cdot \frac{P[Gain]}{100} + 10 \cdot \frac{P[Bias]}{100}$

7.2.69 P156: POLARITÀ USCITA ANALOGICA IOUT SUL MORS. 6

P AnOutxGain	P P156 - IOutPol (Usato solo in CNPR)
***	R 0 1
	D DCNPR: 0
	DCNPU: 1(non usato)
	Fissa il range dell'uscita analogica di corrente l Out sul mors. 6. A disposizione solo in CNPR.
	0:Bipolar. Range bipolare: l'amperometro collegato dev'essere uno strumento a zero centrale.
	1:Positive only. Range unipolare: l'amperometro collegato NON dev'essere uno strumento a zero centrale.

7.2.70 P157(158): POLARITÀ USCITA ANALOGICA 1(2)

P An ÖutxPol	P P157(158) - AnOut1(2)Pol
***	R 0 1
1	D 0
	F P157: Specifica la polarità con la quale può essere erogato il segnale in Volt
	all'uscita analogica 1 sul mors. 8
	P158: Specifica la polarità con la quale può essere erogato il segnale in Volt
	all'uscita analogica 2 sul mors. 10
	0:Bipolar. Range bipolare.
	1:Positive only. Range unipolare solo positivo alle due suddette uscite.



NOTA

Il presente parametro è attivo solo nel caso in cui il segnale programmato all'uscita analogica di interesse sia un segnale in tensione -10 ... 10V (jumper JP9 e/o JP10 in pos. 1-2). Nel caso invece in cui s'intenda portare all'uscita in questione un segnale in corrente 0 ... 20mA (jumper JP9 e/o JP10 in pos. 2-3), allora la polarità non può essere definita poiché il verso della corrente può essere solo quello uscente dal morsetto, verso lo zerovolt.

7.2.71 P170(176)(182)(188)(194): SIGNIFICATO USCITA DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)

P MDOxCfg	P P170(176)(182)(188)(194) - MDO1(2)(3)(4)(5)Cfg
非非非	R 0 13 (da Vers. D3.09; 0 11 fino a Vers. SW Vers. D3.07)
1 1 1 1 1	D P170: 0
	P176: 1
	P182: 2
	P188: 5
	P194: 4
	F P170: Specifica il significato dell'uscita digitale 1 (MDO 1) ai morsetti 25 e 27.
	P176: Specifica il significato dell'uscita digitale 2 (MDO 2) ai morsetti 29 e 31.
	P182: Specifica il significato dell'uscita digitale 3 (MDO 3) ai morsetti 33 e 35.
	P188: Specifica il significato dell'uscita digitale 4 (MDO 4) ai morsetti 37 e 39.
	P194: Specifica il significato dell'uscita digitale 5 (MDO 5) ai morsetti 41 e 43.
	0:Drive OK. Non è in corso alcun allarme.
	1:SpeedThreshold. Superamento soglia di velocità / tensione impostata.
	2:larm Threshold. Superamento soglia di corrente di armatura impostata.
	3:Motor at Speed. È stata raggiunta la velocità / tensione impostata all'ingresso del
	circuito di rampa cioù il transitorio in rampa à atata accomit.
	circuito di rampa, cioè il transitorio in rampa è stato eseguito. Questa funzione è
	attiva solo con il convertitore in marcia.
	4:CurrLimitation. Il convertitore è in limite di corrente, cioè la corrente di armatura è
	al valore massimo ammesso in quel momento.
	5:Drive Running. Il convertitore è in funzione (sta regolando).
	6:Full OverLimit. Il convertitore è rimasto in sovralimitazione di corrente per tutto il
	tempo impostato sul par. P062.
	7:Fld Weakening. È in corso la regolazione dinamica in deflussaggio della corrente
	di campo.
	8:Ifld Threshold. Superamento soglia di corrente di campo impostata.
	9:Vref Threshold. Superamento soglia di riferimento impostata.
	10:No warnings. Nella pagina Status non è visualizzato alcun warning.
	11:FieldBus. Contatto di relè replicato in uscita, risultante dalla conversione di un
	segnale digitale trasmesso in ingresso dal bus di campo.
	Solo da Vers. SW D3.09:
10	12:OUT Timer A. Replica in uscita del segnale inviato ad uno degli ingressi digitali
	configurabili MDIx, se uno di essi viene programmato con il significato 19:IN TimerA.
	Il segnale viene replicato secondo la temporizzazione programmata su
	MDO1(2)(3)(4)(5)OnDelay e su MDO1(2)(3)(4)(5)OffDly, e secondo la logica
	impostata su MDO1(2)(3)(4)(5)Logic.
	13:OUT Timer B. Replica in uscita del segnale inviato ad uno degli ingressi digitali
	configurabili MDIx, se uno di essi viene programmato con il significato 20:IN TimerB.
	Il segnale viene replicato secondo la temporizzazione programmata su
	MDO1(2)(3)(4)(5)OnDelay e su MDO1(2)(3)(4)(5)OffDly, e secondo la logica
	impostata su MDO1(2)(3)(4)(5)Logic.



ATTENZIONE

L'indicazione fornita dall'uscita digitale configurata come 3:Motor at Speed non tiene conto della presenza di eventuali riferimenti aggiuntivi di velocità.

7.2.72 P171(177)(183)(189)(195): RITARDO ATTIVAZIONE USCITA DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)

P MDOxOnDela	P P171 (177)(183)(189)(195) - MDO1(2)(3)(4)(5)OnDelay
**** sec	R 0.000 600.0 s
	D 0.000 s
	F P171: Ritardo, in secondi, con cui si attiva l'uscita digitale 1 ai morsetti 25 e 27.
	P177: Ritardo, in secondi, con cui si attiva l'uscita digitale 2 ai morsetti 29 e 31.
	P183: Ritardo, in secondi, con cui si attiva l'uscita digitale 3 ai morsetti 33 e 35.
	P189: Ritardo, in secondi, con cui si attiva l'uscita digitale 4 ai morsetti 37 e 39.
	P195: Ritardo, in secondi, con cui si attiva l'uscita digitale 5 ai morsetti 41 e 43.
	Indica, in secondi, il ritardo con il quale l'uscita digitale considerata si attivo
	effettivamente, a partire dall'istante in cui risultano verificate tutte le relative
_	condizioni.
	Vedi anche la figura riportata nel capitolo USCITE DIGITALI CONFIGURABILI.

7.2.73 P172(178)(184)(190)(196): RITARDO DISATTIVAZIONE USCITA DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)

P MDOxOffDly	P P172(178)(184)(190)(196) - MDO1(2)(3)(4)(5)OffDly
***** sec	R 0.000 600.0 s
	D 0.000 s
	F P172: Ritardo, in secondi, con cui si disattiva l'uscita digitale 1 ai morsetti 25 e 27.
	P178: Ritardo, in secondi, con cui si disattiva l'uscita digitale 2 ai morsetti 29 e 31.
	P184: Ritardo, in secondi, con cui si disattiva l'uscita digitale 3 ai morsetti 33 e 35.
	P190: Ritardo, in secondi, con cui si disattiva l'uscita digitale 4 ai morsetti 37 e 39.
	P196: Ritardo, in secondi, con cui si disattiva l'uscita digitale 5 ai morsetti 41 e 43.
	Indica, in secondi, il ritardo con il quale l'uscita digitale considerata si disattiva
	effettivamente, a partire dall'istante in cui risultano verificate tutte le relative
	condizioni.
	Vedi anche la figura riportata nel capitolo USCITE DIGITALI CONFIGURABILI.

7.2.74 P173(179)(185)(191)(197): LIVELLO COMMUTAZIONE USCITA DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)

P MDO	xLevel	P P173(179)(185)(191)(197) - MDO1(2)(3)(4)(5)Level
***	%	R 0 200 %
		D P173: 50%
		P179: 3 %
		P185: 50%
		P191: 5 %
		P197: 50%
		F P173: Livello di velocità / tensione, di corrente, di errore o di riferimento per
		commutazione dell'uscita digitale 1 ai morsetti 25 e 27, se configurata secondo una
		dei suddetti significati.
		P179: Livello di velocità / tensione, di corrente, di errore o di riferimento per
		commutazione dell'uscita digitale 2 ai morsetti 29 e 31, se configurata secondo uno
		dei suddetti significati.
		P185: Livello di velocità / tensione, di corrente, di errore o di riferimento per
		commutazione dell'uscita digitale 3 ai morsetti 33 e 35, se configurata secondo uno
		dei suddetti significati.
		P191: Livello di velocità / tensione, di corrente, di errore o di riferimento per
		commutazione dell'uscita digitale 4 ai morsetti 37 e 39, se configurata secondo uno
		dei suddetti significati.
		P197: Livello di velocità / tensione, di corrente, di errore o di riferimento per
		commutazione dell'uscita digitale 5 ai morsetti 41 e 43, se configurata secondo uno
		dei suddetti significati.

NOTA

Nel caso dell'uscita digitale configurata come 1:SpeedThreshold, essa si attiva quando il valore assoluto della velocità M001 (nFdbk) diventa superiore al presente parametro. Nel caso dell'uscita digitale configurata come 2:larm Threshold, essa si attiva quando il valore assoluto della corrente M004 (Iarm), pensata come percentuale della corrente nominale di armatura del convertitore, diventa superiore al presente parametro. Nel caso dell'uscita digitale configurata come 8:Ifld Threshold, essa si attiva quando la corrente M018 (IfId), pensata come percentuale della corrente nominale di campo del convertitore, diventa superiore al presente parametro. Analogamente, nel caso dell'uscita digitale configurata come 9:Vref Threshold, essa si attiva quando il valore assoluto del riferimento Vref visualizzato nella pagina KeyPad diventa superiore al presente parametro. Infine, nel caso dell'uscita digitale configurata come 3:Motor at Speed, essa si attiva quando il valore assoluto dell'errore di velocità tra il riferimento all'ingresso del circuito di rampa e la retroazione di velocità / tensione diventa inferiore al presente parametro, ad indicazione del fatto che la velocità attuale ha raggiunto il set-point impostato, cioè che il transitorio in rampa è stato eseguito.



NOTA

Il valore del livello, fissato sui parametri in oggetto, non può scendere al di sotto del valore del livello fissato sui parametri del tipo MDOxHyst.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per i parametri in oggetto un valore inferiore a quello salvato in EEPROM per i parametri del tipo MDOxHyst, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.75 P174(180)(186)(192)(198): ISTERESI COMMUTAZIONE USCITA DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)

P MDOxHyst P	P174(180)(186)(192)(198) - MDO1(2)(3)(4)(5)Hyst	
** % R	0 200 %	
D	2 %	
F	P174: Livello di isteresi sull'attivazione / disattivazione dell'uscita digitale 1	ai
	morsetti 25 e 27.	
	P180: Livello di isteresi sull'attivazione / disattivazione dell'uscita digitale 2	aı
	morsetti 29 e 31.	
	P186: Livello di isteresi sull'attivazione / disattivazione dell'uscita digitale 3	aı
	morsetti 33 e 35.	
	P192: Livello di isteresi sull'attivazione / disattivazione dell'uscita digitale 4	aı
	morsetti 37 e 39.	
₩ -	P198: Livello di isteresi sull'attivazione / disattivazione dell'uscita digitale 5	aı
45 -4	morsetti 41 e 43.	



NOTA

Il parametro in oggetto fissa l'isteresi di commutazione dell'uscita digitale considerata al di sotto del valore fissato da MDOxLevel. Vedi anche la figura riportata nel capitolo USCITE DIGITALI CONFIGURABILI.



NOTA

Il valore dell'isteresi, fissato sui parametri in oggetto, non può superare il valore del livello fissato sui parametri del tipo MDOxLevel.



ATTENZIONE

Evitare di salvare per i parametri in oggetto un valore superiore a quello salvato in EEPROM per i parametri del tipo MDOxLevel, poiché ciò provocherà malfunzionamenti nel convertitore.

7.2.76 P175(181)(187)(193)(199): LOGICA CONTATTO USCITA DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)

P MDOxLogic	P P175(181)(187)(193)(199) - MDO1(2)(3)(4)(5)Logic
***	R 0 1
	D 0
	F P175: Esprime lo stato del contatto quando l'uscita digitale 1 ai morsetti 25 e 27 è
	disattivata.
	P181: Esprime lo stato del contatto quando l'uscita digitale 2 ai morsetti 29 e 31 è
	disattivata.
	P187: Esprime lo stato del contatto quando l'uscita digitale 3 ai morsetti 33 e 35 è
	disattivata.
	P193: Esprime lo stato del contatto quando l'uscita digitale 4 ai morsetti 37 e 39 è
	disattivata.
	P199: Esprime lo stato del contatto quando l'uscita digitale 5 ai morsetti 41 e 43 è
	disattivata.
2	0:Normally Open. All'attivazione dell'uscita, il corrispondente relè eccita, ed il
	contatto ai relativi morsetti si chiude.
	1:NormallyClosed. All'attivazione dell'uscita, il corrispondente relè diseccita, ed il
	contatto ai relativi morsetti si apre.
	Vedi anche la figura riportata nel capitolo USCITE DIGITALI CONFIGURABILI.

7.2.77 P211(212)(213)(214)(215)(216)(217): RIF. PREIMPOSTATO DI MARCIA 1(2)(3)(4)(5)(6)(7)

P PresetSpdx	P P211 (212)(213)(214)(215)(216)(217) - PresetSpd1(2)(3)(4)(5)(6)(7)
***** %	R -100 100. %
	D P211: 5.00 %
	P212: 20.0 %
	P213: 10.0 %
	P214: 0.00 %
	P215: -5.00 %
	P216: -20.0 %
	P217: -10.0 %
	F P211: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd1.
	P212: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd2.
	P213: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd3.
	P214: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd4.
	P215: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd5.
	P216: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd6.
	P217: Riferimento preimpostato di marcia PresetSpd7.
	l riferimenti in oggetto sono riferimenti di velocità / tensione utilizzabili al posto del riferimento principale Main Ref, e la cui polarità può essere invertita applicando la
S .	funzione Reverse. Se invece è chiuso un ingresso digitale che sia stato programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130 C135), oppure se direttamente il par. C050 è stato programmato per la funzione 3:Iref=Vref, allora i suddetti riferimenti
	preimpostati di marcia sono riferimenti di corrente. L'inserimento di un riferimento preimpostato di marcia richiede ad ogni modo l'attivazione dell'ingresso digitale di START.

SELEZIONE: tra i sette possibili valori di riferimento preimpostato di marcia che possono essere memorizzati, viene considerato quello risultante dalla chiusura di uno o più ingressi digitali opportunamente configurati.

Configurando tre qualsiasi ingressi digitali come 1:Preset Speed A, 2:Preset Speed B e 3:Preset Speed C, viene individuato il particolare riferimento preimpostato di marcia attraverso la corrispondenza che segue, nella quale con un quadratino bianco si intende lo stato di apertura dell'ingresso digitale (oppure l'ingresso non configurato), mentre con un quadratino nero si intende lo stato di chiusura:

Riferimento di marcia selezionato	PresetSpdC	PresetSpdB	PresetSpdA
Rif. principale Main Ref			
PresetSpd1			2
PresetSpd2			
PresetSpd3			
PresetSpd4	E		
PresetSpd5	<u> </u>		
PresetSpd6	FFA		
PresetSpd7	mo	Acc. S	

Desiderando selezionare, tra i possibili sette, solo i primi tre riferimenti preimpostati di marcia, è ovviamente sufficiente configurare solo due ingressi digitali come 1:Preset Speed A e 2:Preset Speed B. Infine, per un solo riferimento è sufficiente configurare un solo ingresso, e precisamente con i valori 1:Preset Speed A per il primo, 2:Preset Speed B per il secondo, 3:Preset Speed C per il quarto.

7.2.78 P221: SELEZIONE RAMPE JOG

P221 JogSelect	P P221 - JogSelect
***	R 0 2
=	D 0
	F Specifica le rampe che devono essere attribuite ai riferimenti jog.
	0:Common Ramps. I riferimenti jog vengono fatti passare attraverso le rampe
	comuni P030, P031, P032, P033. All'apertura dell'ingresso digitale di jog, viene
1, 1 4 4	eseguita la rampa P034 o P035 a seconda della polarità programmata.
	1:Without Ramps. I riferimenti jog sono presi direttamente.
	2:Separate Ramps. I riferimenti jog vengono fatti passare attraverso le rampe
	separate P036, P037. Quest'ultima viene eseguita sia al diminuire del valore
	impostato sul parametro, sia all'apertura dell'ingresso digitale di jog.

7.2.79 P222(223)(224): RIFERIMENTO JOG 1(2)(3)

P Jogx	P P222(223)(224) - Jog1(2)(3)
***** %	R -100 100. %
0 0 1) 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	D P222: 5.00 %
	P223: -5.00 %
	P224: 0.00 %
	F P222: Riferimento Jog 1.
	P223: Riferimento Jog2.
	P224: Riferimento Jog3.
	I riferimenti in oggetto sono riferimenti di velocità / tensione, la cui polarità può
	essere invertita applicando la funzione Reverse. Se invece è chiuso un ingresso
	digitale che sia stato programmato per la funzione 6:Slave (v. set di par. C130
	C135), oppure se direttamente il par. C050 è stato programmato per la funzione
	3:Iref=Vref, allora i suddetti riferimenti jog sono riferimenti di corrente.

SELEZIONE: tra i tre possibili valori di riferimento jog che possono essere memorizzati, viene considerato quello risultante dalla chiusura di uno o più ingressi digitali opportunamente configurati.

Configurando due qualsiasi ingressi digitali come 12:JogA e 13:JogB, viene individuato il particolare riferimento jog attraverso la corrispondenza che segue, nella quale con un quadratino bianco si intende lo stato di apertura dell'ingresso digitale (oppure l'ingresso non configurato), mentre con un quadratino nero si intende lo stato di chiusura:

Riferimento jog selezionato	JogB	JogA
_		
Jog 1		
Jog2		
Jog3		

Desiderando selezionare, tra i possibili tre, un solo riferimento jog, è sufficiente configurare un solo ingresso, e precisamente con i valori 12:JogA per il primo e 13:JogB per il secondo.

7.2.80 P230: ANGOLO MINIMO DI ACCENSIONE

P230 AlfaMin	P230 - AlfaMin
**** 0	R 0.00 80.0°
	D DCNPR: 30.0°
, " had	DCNPU: 25.0°
	F Angolo di ritardo minimo d'innesco tiristori, nel trasferimento di energia dalla rete al
	carico. Costituisce il limite del par. M005 (Alfa) nel funzionamento come "motore".

7.2.81 P231: ANGOLO MASSIMO DI ACCENSIONE

P231 AlfaMax	P P231 - AlfaMax
**** O	R 100 180.°
- n	D 150.°
all a	F. Angolo di ritardo massimo d'innesco tiristori, nel trasferimento di energia dal carico
	alla rete. Costituisce il limite del par. M005 (Alfa) nel funzionamento come "freno".

7.2.82 P240: FILTRO PASSA BASSO SULL'ERRORE DI VELOCITÀ / TENSIONE

P240 LowPassCnst	P P240 - LowPassConst
**** msec	R 0.00 300. ms
	D 0.00 ms
	Esprime, in millisecondi, la costante di tempo τ del filtro passa basso del primo ordine sull'errore di velocità, operante secondo la funzione di trasferimento: $G(s) = \frac{1}{1+s\tau}.$

7.2.83 P250: POLARITÀ DEL RIFERIMENTO INTERNO UP / DOWN

P2540 UpDnRefPol	P P250 - UpDnRefPol
***	R 0 2
	D 0
	Imposta la polarità ammessa per il riferimento interno UpDownRef. Vedi anche il capitolo POTENZIOMETRO MOTORIZZATO. 0:Bipolar. Riferimento bipolare. 1:Positive only. Riferimento solo positivo. 2:Negative only. Riferimento solo negativo

7.2.84 P251: RIPRISTINO ALL'ACCENSIONE DEL RIFERIMENTO INTERNO UP / DOWN

P2541 UpDnRefMem	P P251 - UpDnRefMem
***	R 0 1
	D 1
1.8	F Se posto al valore 1:Yes, alla successiva riaccensione ripristina l'ultimo valore del riferimento interno UpDownRef prima dello spegnimento o di una eventuale caduta
	delle rete. Se posto al valore 0:No, tale riferimento interno inizialmente ripartirà dal valore zero. Vedi anche il capitolo POTENZIOMETRO MOTORIZZATO.
	0:No. Azzeramento alla riaccensione.
	1:Yes. Ripristino alla riaccensione

7.3 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Si tratta dei parametri il cui valore può essere fissato dall'utente solo quando l'ingresso digitale di ENABLE non è attivo. Essi vengono individuati dalla lettera C seguita dal numero del parametro.

7.3.1 C000: CORRENTE NOMINALE MOTORE

C000 Inom	P C000 - Inom
*** %	R 1 100 %
	D 100 %
	F Imposta, in percentuale del valore della corrente nominale del convertitore, la
	corrente nominale del motore.
	Ad es. per un CNP.100 il 100% di C000 corrisponde a 100A.
	Il parametro in oggetto è il valore di riferimento per tutti i calcoli relativi alle varie
	limitazioni di corrente.

7.3.2 C001: CORRENTE PER PROTEZIONE TERMICA MOTORE

C001 MotThrs	hold P	C001 - MotThrshold
*** %	R	1 120 %
	D	110 %
er	F	Imposta, in percentuale del valore della corrente nominale del motore programmata sul par. C000, la corrente di riferimento per la ricostruzione dell'immagine termica dell'aumento di temperatura del motore, al fine di attivare la protezione elettronica dello stesso da surriscaldamento (protezione I ² t). Vedi anche la figura riportata nel capitolo IMMAGINE TERMICA DEL RISCALDAMENTO DEL MOTORE. Ad es. per un CNP.100 in cui è stato impostato C000 = 80%, il 110% di C001 corrisponde a 88A.

7.3.3 C002: COSTANTE DI TEMPO PER PROTEZIONE TERMICA MOTORE

C002 MotThConst	P C002 - MotThConst
**** sec	R 0 10800 s
	D 300 s
	Imposta, in secondi, la costante di tempo termica per la ricostruzione dell'immagine termica dell'aumento di temperatura del motore, al fine di attivare la protezione
	elettronica dello stesso da surriscaldamento (protezione l ² t). Vedi anche la figura riportata nel capitolo IMMAGINE TERMICA DEL RISCALDAMENTO DEL MOTORE.
	Programmare C002=0 equivale a disabilitare il controllo l ² t. A titolo solo indicativo, nel par. C002 può essere impostato un valore intorno ai 600 s per motori da qualche centinaio di Ampere, fino a 1800 s per motori da qualche migliaio di Ampere.

7.3.4 C010: CORRENTE NOMINALE DI CAMPO MOTORE

C010 IfldNom	P C010 - IfldNom
**** %	R 0.00 100. %
	D 10.0 %
	F Tale parametro va sempre programmato, anche quando non è prevista una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Imposta, in percentuale del valore della corrente massima di campo erogabile dal convertitore,
	la corrente nominale di campo del motore, erogata a motore fermo oppure in rotazione a velocità inferiori a quella a cui inizia il deflussaggio.
	Il valore programmato sul parametro in oggetto può essere esternamente ridotto, dal valore massimo fino a zero, per mezzo di uno degli ingressi analogici configurabili, programmando i par. C120 (121)(122) al valore 11:Fld.curr.lim.



NOTA

I valori standard della corrente massima di campo erogabile dal convertitore sono 5A per il CNP.100max, 15A per il CNP.150min Gr. 1 e 35A per il CNP Gr. 2, 2A e MODULARE.S.

Ad es. per un CNP.350 il 100% di C010 corrisponde a 15A.

7.3.5 C011: VELOCITÀ NOMINALE DI INIZIO DEFLUSSAGGIO

C011 BaseSpeed	P C011 - BaseSpeed
*** %	R 5 100 %
	D 33 %
2	È necessario programmare tale parametro solo quando è prevista una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Esso imposta la velocità, espressa come valore percentuale di P010 (nFdbkMax), a cui nominalmente inizia il
,,	deflussaggio. Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.

7.3.6 C012: TENSIONE DI ARMATURA NOMINALE AD INIZIO DEFLUSSAGGIO

C012 BaseVarm	P C012 - BaseVarm
**** V	R 50 1000 V
	D 1000V
-	Imposta, in Volt, la tensione di armatura nominale del motore già raggiunta alla velocità a cui inizia il deflussaggio.
	Per avere una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo al variare della velocità occorre:
	1. programmare il presente parametro ad un valore inferiore a 1000V
	2. programmare con il par. C070 una retroazione di velocità diversa dal valore 4:Armature.
	Se al contrario la retroazione di velocità impostata è quella da armatura, non si avrà una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo per alcun valore
	che sia impostato sul presente parametro.
	Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.



ATTENZIONE

Per il presente parametro va programmato un valore inferiore a quello di default (1000V) solo nel caso del funzionamento con regolazione dinamica in deflussaggio. Al contrario, se il valore della corrente di campo deve rimanere costante, detto parametro va lasciato al valore di default.

7.3.7 C014: CORRENTE DI CAMPO A RIPOSO

C014 FldEcoLevel	P C014 - FldEcoLevel
*** %	R 0 100 %
	D 10 %
	Tale parametro può essere programmato anche quando non è prevista un regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Rappresenta il valor di corrente, espresso come percentuale di C010 (IfldNom), a cui ridurre il campo quando il convertitore non è in marcia, una volta trascorso il tempo impostato su par. C015 (FldEcoDelay). Appena l'apparecchiatura viene alimentata ai morsetti de raddrizzatore di campo, e finché non viene dato il comando di marcia, il valore della corrente di campo erogata è quello impostato sul presente parametro. La presente funzione di risparmio (Field Economy) viene disabilitata ogni volta che la velocità di rotazione del motore è diversa da zero. Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.

7.3.8 C015: RITARDO RIDUZIONE CORRENTE DI CAMPO A RIPOSO

C015 FldEcoDelay	P C015 - FldEcoDelay
*** sec	R 0.0 300
	D 240 s
	Tale parametro può essere programmato anche quando non è prevista una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Esprime, in secondi l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima di ridurre la corrente di campo a valore C014 (FldEcoLevel), a partire dall'istante in cui il convertitore non è più in marcia. Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.

7.3.9 C016: MINIMA CORRENTE DI CAMPO IN DEFLUSSAGGIO

	P C016 - IfldMinLim
*** %	R 10 100 %
	D 25 % È necessario programmare tale parametro solo quando è prevista una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Imposta, in percentuale di C010 (IfldNom), il limite minimo che può avere la corrente nominale di campo del motore durante la regolazione dinamica in deflussaggio, sotto alla quale essa non può scendere neanche alla massima velocità. Nel caso in cui la velocità di rotazione del motore aumenti per un qualsiasi motivo fino a valori troppo alti e pericolosi, una corretta impostazione di tale parametro serve a permettere la generazione dell'Allarme A023 (Ifld Underlimited) e la conseguente messa in blocco dell'apparecchiatura. Si consiglia una programmazione tipica del presente parametro al 75% del valore nominale della corrente minima di campo alla massima velocità. Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.

C017: BOOST SULLA CORRENTE DI CAMPO 7.3.10

C017 FldFrcLevel	P C017 - FldFrcLevel
*** %	R 100 120 %
	D 100 %
	Tale parametro può essere programmato anche quando non è prevista una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Esso rappresenta il valore, espresso come percentuale di C010 (IfldNom), cui viene aumentata la corrente di campo per il tempo impostato sul par. C018 (FldFrcTime) a partire dall'istante in cui è stato dato il comando di marcia. Ciò è valido solo nel caso in cui risulti chiuso uno degli ingressi digitali che sia stato configurato per la funzione 11:FldFrcEnabled.

La funzione di forzamento (Field Forcing) viene disabilitata se la tensione di armatura supera il valore $\frac{\text{C030} \cdot 1.316}{\text{MPO}}$, e si può riavere solo ad un successivo start. Vedi anche capitolo REGOLATORE DI CAMPO.



NOTA

Il prodotto C010 • C017 non può superare il 100% della massima corrente di campo erogabile dall'apparecchiatura.



NOTA

Il forzamento può non avere praticamente effetto se l'aumento di corrente di campo non produce un aumento apprezzabile del flusso di campo.

7.3.11 C018: DURATA BOOST SULLA CORRENTE DI CAMPO

C018 FldFrcTime	P C018 - FldFrcTime
*** sec	R 0.0 60. s
	D 10. s
	Tale parametro può essere programmato anche quando non è prevista una regolazione dinamica in deflussaggio della corrente di campo. Esprime, in secondi, l'intervallo di tempo per il quale, a partire dall'istante in cui viene data il comando di marcia, la corrente di campo viene aumentata della percentuale impostata sul par. C017 (FldFrcLevel). Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.

7.3.12 C030: TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE

C030 VmainsNom	P C030 – VmainsNom
*** \	R 10 NNN V
	D 400 V
	Imposta, in Volt, il valore nominale della tensione trifase di alimentazione sulla sezione di potenza. L'estremo superiore impostabile (cioè la massima tensione trifase applicabile alla sezione di potenza), indicato come NNN, è stabilito da fabbrica, è riportato nella pagina Status e dipende dalla componentistica utilizzata per la costruzione dell'apparecchiatura. Tale valore può essere uno tra i seguenti quattro: 440V, 500V, 600V, 690V. Il valore impostato sul presente parametro controlla la generazione degli eventuali
	allarmi A016 (Mains OverVoltage), A017 (Mains UnderVoltage) ed A010 (Armature
	OverVoltage) rispettivamente di sovra o sottotensione di alimentazione e di sovratensione di armatura.



NOTA

Il valore impostato sul presente parametro non può superare quello programmato in fabbrica per il convertitore.

7.3.13 C050: FUNZIONAMENTO ANELLO DI VELOCITÀ / TENSIONE

C050 SpdLoopSel.	C050 - SpdLoopSel
***	R 1 3
	Programma la modalità secondo cui deve operare l'anello di velocità.
	regolatore PI.
	2:P operating. È attiva solo la parte proporzionale del regolatore Pl.
	3: ret=vret. L'anello di velocità non è in funzione. In quest'ultimo caso il riferimento di corrente è fornito dal riferimento principale Main Ref (dono essere questivelle della corrente
THE STATE OF THE S	da uno dei riferimenti interni di jog, appure da uno dei riferimenti interni di jog, appure da uno dei riferimenti interni di jog.
	1 tra i mors. 11 e 13, al riferimento IN 2 sul mors. 17 e al riferimento IN 3 sul mors.
. 0:	2: I loop add.ref., dopo essere anch'essi transitati per i blocchi Gain Rice Polyrith
	in four Casi, i merimenti di corrente entrano nell'anello di regolazione sonne
	né arrotondamenti, anche se esse sono state eventualmente programmate sui par. P030 P039.



NOTA

Non è possibile cambiare la programmazione del presente parametro se risulta chiuso un ingresso digitale che sia stato configurato per la funzione 6:Slave.

7.3.14 C051: FUNZIONAMENTO ANELLO DI CORRENTE

C051 CurrLoopSel	C051 - CurrLoopSel
*** -G F	CO51 - CurrLoopSel 0 1 0 Programma la modalità secondo cui deve operare l'anello di corrente. 0:PI operating. L'anello di corrente opera con un regolatore tipo PI (parte proporzionale più parte integrale). Si consiglia di selezionare questa modalità nel caso di un CNPR in retroazione di armatura, oppure nel caso di un CNPU, ed in generale in tutti quei casi in cui la coppia resistente è molto maggiore della coppia di inerzia, oppure nei casi in cui le barre di uscita del CNP alimentano non un
	motore ma un carico resistivo. 1:Predictive=>J1 (1:Predictive fino a Vers. SW D3.09). L'anello di corrente opera con un controllo di tipo predittivo. Da Vers. SW D4.00, prima di programmare l'anello di corrente secondo tale modalità e di eseguire la relativa autotaratura, occorre provvedere a spostare dalla pos. 1 alla pos. 0 il jumper J1 della schedina ES729/1 (all'interno dell'apparecchiatura, innestata sulla scheda pilotaggio ES728/2).

7.3.15 C052: FUNZIONAMENTO ANELLO DI TENSIONE DEFLUSSATORE

C052 FldLoopSel	P C052 - FldLoopSel
***	R 0 1
	D 0
	Programma la modalità secondo cui opera l'anello di tensione del deflussatore. 0:Pl operating. Sono attive sia la parte proporzionale che quella integrale del regolatore Pl.
	1:P operating. È attiva solo la parte proporzionale del regolatore Pl.

7.3.16 C060: SELEZIONE PRIMO QUADRANTE

C060 1stQ-FwdMot	P C060 – 1stQ-FwdMot
本术本	R 01
	D 0
	Abilitazione o meno al funzionamento nel primo dei quattro possibili quadranti di lavoro del piano coppia / velocità. Vedi anche la figura riportata nel capitolo QUADRANTI OPERATIVI.
	0:Enabled. Il convertitore è abilitato a funzionare nel primo quadrante. 1:Disabled. Il convertitore non è abilitato a funzionare nel primo quadrante.

7.3.17 C061: SELEZIONE SECONDO QUADRANTE

C061 2ndQ-RevReg	P C061 – 2ndQ-RevReg
***	R 01
	D DCNPR: 0
	DCNPU: 0 (DCNPU: 1 fino a Vers. SW D4.00)
	F Abilitazione o meno al funzionamento nel secondo dei quattro possibili quadranti di
	lavoro del piano coppia / velocità. Vedi anche la figura riportata nel capitolo
	QUADRANTI OPERATIVI.
	0:Enabled. Il convertitore è abilitato a funzionare nel secondo quadrante.
	1:Disabled. Il convertitore non è abilitato a funzionare nel secondo quadrante.

7.3.18 C062: SELEZIONE TERZO QUADRANTE

C062 3rdQ-RevMot	P C062 – 3rdQ-RevMot (Usato solo in CNPR)
***	R 01
	D DCNPR: 0
	DCNPU: 1 (non usato)
	F Abilitazione o meno al funzionamento nel terzo dei quattro possibili quadranti d
	lavoro del piano coppia / velocità. A disposizione solo in CNPR. Vedi anche la
	figura riportata nel capitolo QUADRANTI OPERATIVI.
	0:Enabled. Il convertitore è abilitato a funzionare nel terzo quadrante.
	1:Disabled. Il convertitore non è abilitato a funzionare nel terzo quadrante.

7.3.19 C063: SELEZIONE QUARTO QUADRANTE

C063 4thQ-FwdReg	P C063 – 4thQ-FwdReg (Usato solo in CNPR)
***	R 01
	D DCNPR: 0
	DCNPU: 1 (non usato)
	F Abilitazione o meno al funzionamento nel quarto dei quattro possibili quadranti di
	lavoro del piano coppia / velocità. A disposizione solo in CNPR. Vedi anche la
	figura riportata nel capitolo QUADRANTI OPERATIVI.
	0:Enabled. Il convertitore è abilitato a funzionare nel quarto quadrante.
	1:Disabled. Il convertitore non è abilitato a funzionare nel quarto quadrante.

7.3.20 C070: SELEZIONE RETROAZIONE

C070 nFdbkSelect	P C070 - nFdbkSelect
***	R 0 4
	D 2
	Selezione del segnale da usare come retroazione.
	0:Tach 8 ÷ 25 V. Il segnale usato come retroazione di velocità è la tensione fornita
	nel range 8 25V da una dinamo tachimetrica prelevata al mors. 20. 1:Tach 25÷80 V. Il segnale usato come retroazione di velocità è la tensione fornita
	nel range 25 80V da una dinamo tachimetrica prelevata al mors. 22.
	2:Tach 80÷250 V. Il segnale usato come retroazione di velocità è la tensione fornita
	nel range 80 250V da una dinamo tachimetrica prelevata al mors. 23.
	3:Encoder. Il segnale usato come retroazione di velocità è l'uscita di un encoder prelevata ai mors. 14 e 16, oppure dal connettore a vaschetta CN2 a 9 poli.
	4:Armature. Il segnale usato come retroazione di tensione è la tensione stessa in
	uscita al convertitore, quindi nel caso di un motore è la tensione di armatura. Quando il convertitore opera in retroazione di armatura con un carico resistivo, si
	consiglia di lasciare il par. C051 (CurrLoopSel) al valore di default 0:Pl operating.



NOTA

In retroazione da dinamo tachimetrica o da encoder, la velocità massima raggiunta dal motore quando il riferimento di velocità è al 100% viene programmata con il par. P010 (nFdbkMax), mentre in retroazione di armatura la tensione massima raggiunta quando il riferimento di velocità è al 100% viene programmata con il par. P011 (VarmMax).

7.3.21 C072: IMPULSI/GIRO ENCODER

C072 EncoderPls	P C072 - EncoderPls
***** pls/R	R 100 10000 impulsi/giro
	D 1024 impulsi/giro
	Fornisce l'informazione circa il numero di impulsi al giro forniti dall'encoder.



ATTENZIONE

È necessario impostare sul par. C072 e sul par. P010 dei valori tali per cui il prodotto C072•P010 non superi il valore di 102.400kHz (ad es. 1024 impulsi/giro per 6000 RPM max), altrimenti ciò provocherà malfunzionamenti nel controllo di velocità da parte del convertitore.

7.3.22 C074: RAPPORTO DI TRASDUZIONE TACHIMETRICA

C074 Tach Volts	P C074 - TachoConst
*** V/1000 RPM	R 5 120 V /1000 RPM
	D 60 V / 1000 RPM
	Fornisce l'informazione circa il rapporto di trasduzione della dinamo tachimetrica
	usata per la retroazione di velocità, secondo l'unità di misura V / 1000 RPM.



ATTENZIONE

È necessario impostare sul par. C074 e sul par. P010 dei valori tali per cui il prodotto C074•P010 non superi il valore di 25V se C070 = 0, 80V se C070 = 1, 250V se C070 = 2. In caso contrario, ciò provocherà malfunzionamenti nel controllo di velocità da parte del convertitore.

7.3.23 C090: NUMERO AUTOCANCELLAZIONI ALLARME

C090 AutoReset	P C090 - AutoReset
** times	R 0 10 volte
	D 0 times
	F Programma il numero massimo di cancellazioni automatiche di un allarme
	(autoreset) che possono essere effettuate (ogni volta dopo circa 2s dalla scomparsa
	della causa che aveva provocato l'insorgere dell'allarme) senza che sia trascorso il
A. A. A. I. A.	tempo minimo tra un reset ed il successivo programmato sul par.
	C091 (AutoResTime). L'impostazione C090 = 0 equivale a disabilitare la funzione.

7.3.24 C091: Tempo azzeramento numero autoreset effettuati

C091 AutoResTime	C091 - AutoResTime
*** sec	₹ 1 999 s
	300 s
	Determina, in secondi, l'intervallo di tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo
	reset prima di azzerare il contatore del numero di autoreset effettuati. Se il
	convertitore ha effettuato tutti gli autoreset programmati nel par. C090 e la causa
	che ha provocato nuovamente un allarme non scompare prima che sia trascorso
	l'intervallo di tempo in oggetto, allora il contatore può essere riazzerato solo da un
	reset manuale.

7.3.25 C092: AUTORESET ALLA RIACCENSIONE

C092 PwrOnReset	P C092 - PwrOnReset
***	R 01
	D 0
	F Specifica se dopo l'intervento di un allarme dev'essere evitata la memorizzazione su EEPROM in modo che l'allarme non si ripresenti più alla successiva riaccensione (se ovviamente è nel frattempo scomparsa la causa che lo aveva generato). 0:No. L'intervento di un allarme viene memorizzato, e quindi si ripresenta alla
a .	successiva riaccensione. 1:Yes. L'intervento di un allarme non viene memorizzato, e quindi non si ripresenta più alla successiva riaccensione.

7.3.26 C093: AUTORESET DOPO INTERRUZIONE DI RETE

C093 MainsReset	P C093 - MainsReset
***	R 01
	D 1
	Specifica se il convertitore, durante un'interruzione di alimentazione di durata qualunque riguardante la sezione di potenza, è in grado di effettuare un numero illimitato di autoreset dell'allarme che in certe condizioni può scaturire, in modo che al successivo ripristino dell'alimentazione non rimanga memoria di esso. L'allarme che si può manifestare è di norma A007 (Mains Failure), ma può anche insorgere l'allarme A006 (Unstable Frequency), A012 (Frequency out of Range), A013 (Missing
	Synchronization) oppure A017 (Mains Undervoltage). 0:No. Al ritorno dell'alimentazione dopo un'interruzione di rete sulla sezione di
	potenza, rimane memorizzato uno dei suddetti allarmi.
	1:Yes. Al ritorno dell'alimentazione dopo un'interruzione di rete sulla sezione di
	potenza, non rimane memoria dell'intervento di alcun allarme.

7.3.27 C094: SICUREZZA ALLA RIPARTENZA

C094 StartSafety	P C094 - StartSafety
***	R 01
*	D 0
	F Nel caso in cui sia scomparsa la causa che aveva fatto scaturire un allarme e sia stato effettuato il reset (manuale o automatico) di quest'ultimo, il presente parametro specifica se applicare una sicurezza che non permetta all'apparecchiatura di riavviarsi immediatamente ed autonomamente.
	Ciò ovviamente può avere effetto pratico solo se l'apparecchiatura è effettivamente in grado di ripartire (assenza di allarmi, alimentazione presente sulla sezione di potenza, ingressi digitali di ENABLE e START attivati).
	0:No. In condizioni di assenza di allarme, immediatamente dopo il reset o anche al ritorno dell'alimentazione, l'apparecchiatura si riavvia autonomamente. 1:Yes. In condizioni di assenza di allarme, immediatamente dopo il reset o anche al
	ritorno dell'alimentazione, non è permesso che l'apparecchiatura si riavvii autonomamente, ma solo dopo una momentanea disattivazione ed attivazione dell'ingresso digitale di ENABLE: ciò è evidenziato dalla comparsa del warning W004
	(Open-Close ENABLE to run).

7.3.28 C100: ABILITAZIONE SELEZIONE LOCALE / MISTA

C100 LocRemSel	P C100 - LocRemSel
***	R 0 1
	D 0
	Permette la commutazione, da effettuarsi tramite la pressione contemporanea dei tasti "^" e "SAVE", dal controllo del convertitore in modalità generalmente MISTA
	(cioè da morsettiera, seriale, bus di campo, tastiera) a quello in modalità esclusivamente LOCALE (cioè solo da tastiera), e viceversa.
	0:Enabled. La commutazione, da effettuarsi tramite la pressione contemporanea dei due suddetti tasti, è abilitata.
	1:Disabled. La commutazione, da effettuarsi tramite la pressione contemporanea dei due suddetti tasti, è disabilitata.
	Il presente parametro può essere utilizzato per impedire commutazioni involontarie da tastiera della modalità di funzionamento del convertitore.



NOTA

Per qualunque modalità di funzionamento, la messa in marcia del convertitore richiede comunque sempre la chiusura del contatto di *ENABLE* sul mors. 24.

7.3.29 C101: RITARDO ALLA PRIMA ABILITAZIONE DALL'ALIMENTAZIONE

C101 PwrOnTime	P C101 - PwrOnTime (presente solo da Vers. SW D3.09)
**** sec	R 0.00 10.0 s
	D 10.0 s
	F Indica, in secondi, nel solo caso in cui sia selezionato il tipo di carico induttivo,
8	quanto tempo deve trascorrere dall'applicazione della tensione di alimentazione al controllo prima che possa essere eseguito il primo comando di marcia.

7.3.30 C102: TEMPO DI INTERBLOCCO CON CARICO INDUTTIVO

C102 ZeroingTime	P C102 - ZeroingTime (presente solo da Vers. SW D3.09)
***** msec	R 30.00 3000. ms
	D 200.0 ms
a bi og se ne tisk	F Indica, in millisecondi, nel solo caso in cui sia selezionato il tipo di carico induttivo, il
1 4 17.45	tempo per cui, al momento dell'inversione, entrambi i ponti vengono mantenuti
	spenti.

7.3.31 C103: ARRESTO DI EMERGENZA

C103 EmergStop	P C103- EmergStop
***	R 01
	D 1
	Definisce la modalità di operazione del tasto "STOP" sulla tastiera.
	0:Included. Qualunque siano le sorgenti selezionate per l'immissione dei comandi,
	la momentanea pressione del tasto in oggetto equivale alla disattivazione
	dell'ingresso digitale di START, e quindi la velocità scende secondo la rampa
	impostata sul par.P034 (RampStopPos) oppure P035 (RampStopNeg), a seconda
	della polarità del riferimento. Per la ripartenza è indispensabile disattivare e
	successivamente riattivare l'ingresso digitale di START : ciò è evidenziato dalla
	comparsa del warning W005 (Open-Close START to run).
	1:Excluded. Il tasto in oggetto è attivo solo quando almeno una delle sorgenti
	selezionate per l'immissione dei comandi coincide con KeyPad. Per l'interazione del
	tasto in oggetto con gli ingressi digitali di START provenienti da altre sorgenti, si veda
	la sezione Ref n del capitolo SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI.

7.3.32 C105(106)(107)(108): SELEZIONE 1(2)(3)(4) SORGENTI

C RefSelx	P C105(106)(107)(108) – RefSel1(2)(3)(4)
**	R 04
	D C105: 1
	C106: 0
	C107: 0
	C108: 0
	F C105: Specifica la sorgente n.1 per i riferimenti.
	C 100: Specifica la sorgente n 2 por i riferimenti
	CIVI: Specifica la sorgente n 3 par i riforimenti
	C 100: Specifica la sorgente n 4 per i riforimenti
	U.Disabled. La selezione in questione pop ability al
	a solicitotte ili questione apilità come sorgante mani il
	morsettiera.
	2:UpDownRef. La selezione in questione abilita come sorgente per i riferimenti
	riferimento interno Up / Down.
	3:Serial Link. La selezione in questione abilita come sorgente per i riferimenti connessione seriale.
	4:FieldBus. La selezione in questione abilita come sorgente per i riferimenti il bus di campo.
	Il numero massimo di sorgenti diverse che possono essere selezionate è quattro quindi il riferimento principale MainRef può essere pari alla somma dei riferimen provenienti al massimo da tutte e quattro le sorgenti disponibili. Se tramite due o pi selezioni viene abilitata una stessa sorgente, ciò equivale a selezionare una sola volta la sorgente in questione.

ATTENZIONE

Ad ogni transizione modalità MISTA \rightarrow LOCALE effettuata tramite la pressione contemporanea dei tasti" \land " e "SAVE" i valori dei quattro parametri in oggetto diventano i seguenti:

C105 → 2:UpDownRef

 $C106 \rightarrow 0$:Disabled

C107 → 0:Disabled

C108 → 0:Disabled

Inoltre, in modalità LOCALE, i parametri in oggetto non sono modificabili.

7.3.33 C110(111)(112): SELEZIONE 1(2)(3) SORGENTI DEI COMANDI

C SeqSelx	P C110(111)(112) – SeqSel1(2)(3)
***	R 04
	D C110: 1
	C111: 0
	C112: 0
	F C110: Specifica la sorgente n.1 per i comandi.
	C111: Specifica la sorgente n.2 per i comandi.
	C112: Specifica la sorgente n.3 per i comandi.
	0:Disabled. La selezione in questione non abilita alcuna sorgente per i comandi.
	1:Terminal. La selezione in questione abilita come sorgente per i comandi la
	morsettiera.
	2:KeyPad. La selezione in questione abilita come sorgente per i comandi la tastiera. 3:Serial Link. La selezione in questione abilita come sorgente per i comandi la connessione seriale.
	4:FieldBus. La selezione in questione abilita come sorgente per i comandi il bus d
	campo.
	Il numero massimo di sorgenti diverse che possono essere selezionate è tre, quindi la sequenze di comando possono immesse contemporaneamente al massimo da tre
	delle quattro sorgenti disponibili. Se tramite due o più selezioni viene abilitata una
	stessa sorgente, ciò equivale a selezionare una sola volta la sorgente in questione.



ATTENZIONE

Ad ogni transizione modalità MISTA \rightarrow LOCALE effettuata tramite la pressione contemporanea dei tasti " \land " e "SAVE" i valori dei quattro parametri in oggetto diventano i seguenti:

C110 \rightarrow 2:KeyPad

 $C111 \rightarrow 0$:Disabled

C112 → 0:Disabled

Inoltre, in modalità LOCALE, i parametri in oggetto non sono modificabili.

7.3.34 C120(121)(122): SIGNIFICATO INGRESSO ANALOGICO 1(2)(3)

C AnInxCfg	P C120(121)(122): AnIn1(2)(3)Cfg
** *	R 011
	D 0
	F C120: Specifica il significato dell'ingresso analogico configurabile 1 (IN 1) tra
	mors.11 e 13.
	C121: Specifica il significato dell'ingresso analogico configurabile 2 (IN 2) sul mor
	17.
	C122: Specifica il significato dell'ingresso analogico configurabile 3 (IN 3) sul mor
	19.
	0:Excluded.
	1:n loop add.ref. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un riferiment aggiuntivo di velocità / tensione.
	2:I loop add.ref. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un riferimento aggiuntiv
	di corrente.
	3:Ramps reduct Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un segnale per l
	riduzione percentuale dei quattro tempi di rampa programmati con i par. P030 .
	P033.
	4:tUP+ reduction. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un segnale per l
	riduzione percentuale del tempo di salita in rampa del riferimento positivo P030.
	5:tUP- reduction. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un segnale per l
	riduzione percentuale del tempo di salita in rampa del riferimento negativo P032.
	$6:tDN+$ reduction. Il riferimento all'ingresso analogico $IN \times e$ un segnale per l
	riduzione percentuale del tempo di discesa in rampa del riferimento positivo PO31.
	7:tDN- reduction. Il riferimento all'ingresso analogico $IN \times e$ un segnale per l
	riduzione percentuale del tempo di discesa in rampa del riferimento negativo PO33.
	8:Ext. curr.lim. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un riferimento esterno c
	limitazione di corrente, per l'unico ponte A con il CNPU oppure per i ponti A e B
	con il CNPR.
	9:BrdgA ext.lim. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un riferimento esterno c
	limitazione di corrente, nel caso del CNPR, per il solo ponte A. A disposizione solo
	in CNPR. Non impostare in CNPU.
	10:BrdgB ext.lim. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un riferimento esterno c limitazione di corrente, nel caso del CNPR, per il solo ponte B. A disposizione solo
	in CNPR. Non impostare in CNPU.
	11:Fld. curr.lim. Il riferimento all'ingresso analogico IN x è un segnale per la
	riduzione percentuale della corrente nominale di campo del motore programmata
	con il par.C010 (IFIdNom).
	con ii par.co to fii iartoinj.




NOTA

Relativamente alla limitazione esterna di corrente, al 100% del segnale internamente risultante (M010, M011 oppure M012) e sotto l'ipotesi che i vari parametri della limitazione P050 ... P057 siano programmati per il 100%, allora il limite di corrente risulta quello fissato dalla corrente nominale del motore C000, ridotta dell'eventuale limitazione hardware (IMAX[T2]). Se invece il segnale internamente risultante è inferiore al 100%, allora il limite di corrente risulta proporzionalmente ridotto.

Quanto detto è illustrato nella figura precedentemente riportata, nella quale si è ipotizzato che la polarità valida per il segnale di limite esterno di entrambi i ponti sia quella positiva (par. P126(129)(132) (AnInxPoI) al valore 1:Positive only), e che inoltre sia C000=50%, P050=50% e P051=100%.

Se più di un ingresso analogico è stato configurato con il significato di limite esterno di corrente, allora predomina quello da cui risulta il limite minimo in valore assoluto.



Relativamente alla riduzione esterna dei tempi di rampa e della corrente nominale di campo del motore, al 100% del segnale internamente risultante (M010, M011 oppure M012) le suddette grandezze risultano quelle fissate internamente dai par. P030 ... P033 e dal par. C010, rispettivamente.

Se invece il segnale internamente risultante è inferiore al 100%, allora tali grandezze



NOTA

risultano proporzionalmente ridotte. Anche gli eventuali arrotondamenti P038 e P039 verranno ridotti della stessa percentuale.

In generale, per la funzione di riduzione esterna è indifferente la polarità del segnale applicato all'ingresso analogico.

Se più di un ingresso analogico è stato configurato con il significato di riduzione esterna, allora predomina quello da cui risulta il minimo valore della grandezza ridotta.

7.3.35 C130(131)(132)(133)(134)(135): SIGNIFICATO INGRESSO DIGITALE 1(2)(3)(4)(5)(6)

C MDIxCfg PC C130(131)(132)(133)(134)(135) - MDI1(2)(3)(4)(5)(6)Cfg RC 0 20 (da Vers. SW D3.09; 0 18 fino a Vers. SW D3.07) DC C130: 0 C131: 12 C132: 13 C133: 1 C134: 4 C135: 5 FC C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors se è selezionata la morsettiera).
C131: 12 C132: 13 C133: 1 C134: 4 C135: 5 F C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C132: 13 C133: 1 C134: 4 C135: 5 F C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C133: 1 C134: 4 C135: 5 F C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C134: 4 C135: 5 C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C135: 5 F C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
F C130: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 1 (MDI 1) (mors se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
se è selezionata la morsettiera). C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C131: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 2 (MDI 2) (mors se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
se è selezionata la morsettiera). C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C132: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 3 (MDI 3) (mors se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
se è selezionata la morsettiera). C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C133: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 4 (MDI 4) (mors se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
se è selezionata la morsettiera). C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C134: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 5 (MDI 5) (mors se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
se è selezionata la morsettiera). C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
C135: Specifica il significato dell'ingresso digitale configurabile 6 (MDI 6) (mors
se è selezionata la morsettiera).
0:Reset. Alla chiusura dell'ingresso attua la cancellazione dell'alla
precedentemente memorizzato, equivalentemente alla pressione contemporanec
tasti "PROG" e "SAVE".
1:Preset Speed A. Alla chiusura dell'ingresso seleziona, eventualmente insieme
altri ingressi digitali programmati con le funzioni 2:Preset Speed B e 3:Preset Sp
C, un riferimento preimpostato di marcia tra tutti quelli possibili programmati sui
P211 P217, secondo la tabella riportata per questi.
2:Preset Speed B. Alla chiusura dell'ingresso seleziona, eventualmente insieme
altri ingressi digitali programmati con le funzioni 1:Preset Speed A e 3:Preset Sp
C, un riferimento preimpostato di marcia tra tutti quelli possibili programmati sui
P211 P217, secondo la tabella riportata per questi.
3:Preset Speed C. Alla chiusura dell'ingresso seleziona, eventualmente insieme
altri ingressi digitali programmati con le funzioni 1:Preset Speed A e 2:Preset Sp
B, un riferimento preimpostato di marcia tra tutti quelli possibili programmati sui
P211 P217, secondo la tabella riportata per questi.
4:Clim. Alla chiusura dell'ingresso attua la riduzione del limite di corrente esisten
quel momento, per entrambi i ponti, secondo la percentuale programmata sul
P058 (Clim).
5:Reverse. Alla chiusura dell'ingresso attua l'inversione di polarità del riferimento
n applicato alle rampe (compresi quindi i riferimenti preimpostati di marcia e q interni jog), ed inoltre, solo però se essi sono configurati come riferimenti di velo
di quelli sugli ingressi ausiliari. 6:Slave Enabled. Alla chiusura dell'ingresso attua l'esclusione dell'anello di velo
e ciò ha quindi lo stesso effetto del programmare il par. C050 al valore 3:Iref='
Conseguentemente, il riferimento di corrente è fornito dal riferimento principale M
Ref, oppure da uno dei riferimenti preimpostati di marcia o da uno dei riferim
interni di jog, eventualmente sommato ai riferimenti IN 1, IN 2 ed IN 3, solo per
essi siano stati configurati come riferimenti aggiuntivi di corrente. In tutti i co riferimenti di corrente entrano nell'anello di regolazione senza rampe
arrotondamenti, anche se esse sono state eventualmente programmate sui par. P
P039.

7:Ramps Disabled. Alla chiusura dell'ingresso vengono portati a zero i tempi di rampa programmati sui par. P030 ... P035 e gli eventuali arrotondamenti programmati sui par. P038 e P039. Nel momento in cui i tempi di rampa e gli arrotondamenti devono essere riportati ai valori originari, occorre riaprire l'ingresso digitale <u>prima</u> di inviare il nuovo riferimento di velocità, altrimenti la rampa programmata non verrà eseguita.

8:Second ParmSet. Nel caso in cui un motore si trovi a dover lavorare alternativamente in due situazioni diverse come costanti di tempo meccaniche, rapporti di riduzione, momenti di inerzia ecc.., tali da richiedere parametri di regolazione per l'anello di velocità distinti, allora la chiusura dell'ingresso attua la commutazione dai valori standard di tali parametri ai valori alternativi. Precisamente, per il guadagno proporzionale, il tempo integrale, il guadagno proporzionale adattato ed il tempo integrale adattato, si ha la commutazione rispettivamente dai valori programmati su P070 ... P074 a quelli programmati su P076 ... P080. Per i primi due parametri, l'autotaratura di velocità calcola i valori standard o quelli alternativi a seconda dello stato dell'ingresso digitale interessato.

9:MinSpdDisabled. Nel caso in cui sul par. P012 (SpdDmndPol) sia stato programmato il valore 1:Positive only oppure 2:Negative only, allora alla chiusura dell'ingresso viene rispettivamente disinserito il riferimento positivo minimo di velocità eventualmente programmato sul par. P014 (nMinPos) oppure il riferimento negativo minimo di velocità eventualmente programmato sul par. P016 (nMinNeg).

10:Ext Failure 1. All'apertura dell'ingresso viene generato il relativo allarme A020.

11:FldFrcEnabled. Alla chiusura dell'ingresso attua l'aumento della corrente di campo al valore eventualmente impostato sul par. C017 (FldFrcLevel), per il tempo programmato sul par. C018 (FldFrcTime).

12:JogA. Alla chiusura dell'ingresso seleziona, eventualmente insieme ad un altro ingresso digitale programmato con la funzione 13:JogB, un riferimento jog tra tutti quelli possibili programmati sui par. P222 ... P224, secondo la tabella riportata per questi.

13:JogB. Alla chiusura dell'ingresso seleziona, eventualmente insieme ad un altro ingresso digitale programmato con la funzione 12:JogA, un riferimento jog tra tutti quelli possibili programmati sui par. P222 ... P224, secondo la tabella riportata per auesti.

14:Up. Alla chiusura dell'ingresso, incrementa il valore del riferimento interno *UpDownRef*, secondo la rampa fissata dal par. P040 (*UpDnRefRamp*). Vedi anche il capitolo POTENZIOMETRO MOTORIZZATO.

15:Dn. Alla chiusura dell'ingresso, decrementa il valore del riferimento interno UpDownRef, secondo la rampa fissata dal par. P040 (UpDnRefRamp). Vedi anche il capitolo POTENZIOMETRO MOTORIZZATO.

16:UpDnRefReset. Alla chiusura dell'ingresso, porta a zero, senza rampe, il valore del riferimento interno UpDownRef. Vedi anche il capitolo POTENZIOMETRO MOTORIZZATO.

17:Ext Failure 2. All'apertura dell'ingresso viene generato il relativo allarme A029. 18:Ext Failure 3. All'apertura dell'ingresso viene generato il relativo allarme A030. Solo da Vers. SW D3.09:

19:IN Timer A. Alla chiusura dell'ingresso, il segnale viene replicato a quella tra le uscite digitali configurabili che è stata programmata come 12:OUT Timer A. Il segnale viene replicato secondo la temporizzazione programmata su MDO1(2)(3)(4)(5)OnDelay e su MDO1(2)(3)(4)(5)OffDly, e secondo la logica impostata su MDO1(2)(3)(4)(5)Logic.

20:IN Timer B. Alla chiusura dell'ingresso, il segnale viene replicato a quella tra le uscite digitali configurabili che è stata programmata come 13:OUT Timer B. Il segnale viene replicato secondo la temporizzazione programmata su MDO1(2)(3)(4)(5)OnDelay e su MDO1(2)(3)(4)(5)OffDly, e secondo la logica impostata su MDO1(2)(3)(4)(5)Logic.


Valida per MDIxCfg programmato al valore 6:Slave Enabled.

Relativamente all'impostazione esterna di un riferimento di corrente, all'aumentare della percentuale del segnale internamente risultante (M014, M010, M011 oppure M012) si ha un pari aumento della percentuale del riferimento di corrente impostato, visualizzato dal par. M003 (Iref), fino a che non si arriva al valore coincidente con il limite di corrente, oltre il quale il valore del riferimento di corrente impostato rimane costante.



Quanto detto è illustrato nella figura precedentemente riportata, nella quale si è ipotizzato che il segnale di impostazione esterna del riferimento di corrente sia fornito dall'ingresso analogico principale *REF*, e che C000=50%, P050=50% e P051=100%.

Con due convertitori in configurazione MASTER / SLAVE, poiché il livello standard del riferimento fornito dal convertitore MASTER è 5V alla corrente nominale (M003 = 100%), se occorre che anche il convertitore SLAVE, con tale riferimento in arrivo all'ingresso analogico principale REF tra i mors. 5 e 7, eroghi la propria corrente nominale, allora occorre impostare il guadagno P125 (IrefGain) al valore 200%.





NOTA

Se più di un ingresso digitale è stato configurato con lo stesso significato, allora per attivare quella specifica funzione è sufficiente venga chiuso almeno uno dei relativi ingressi digitali.

7.3.36 C141: RITARDO INTERVENTO ALLARMI A016/017

C141 A016/7 (VAC)	P C141 - A016/7(VAC)
**** ms	R 0.00 2000 ms
	D 1000 s
	Imposta, in millisecondi, il ritardo sulla messa in blocco del convertitore quando
	interviene l'allarme A016 (Mains OverVoltage) oppure indifferentemente l'allarme
	A017 (Mains UnderVoltage).
	Relativamente al solo allarme A017 (Mains UnderVoltage), l'eventuale ritardo
,	impostato con il parametro in oggetto è attivo solo se la tensione di alimentazione
	non scende sotto ai 3/4 del valore di soglia (l'85% oppure l'80% del valore
	nominale, a seconda dei casi) ed inoltre se nel frattempo non c'è una frenatura con
	rigenerazione in corso: in ogni altro caso, l'allarme è immediato.

7.3.37 C142: RITARDO INTERVENTO ALLARME A027

C142 A027 (SLink)	P C142 - A027(SLink)
**** S .	R 1.00 100. s
1.0	D 1.00 s
	Quando la comunicazione seriale è selezionata come sorgente dei riferimenti oppure dei comandi, il presente parametro imposta, in secondi, il tempo dopo il quale, senza aver più ricevuto alcun messaggio valido, scaturisce l'allarme A027 (Serial Link Failure).

7.3.38 C143: RITARDO INTERVENTO ALLARME A028

C143 A028 (FBus)	P C143 - A028(FBus)
**** S	R 1.00 100. s
	D 1.00 s
	E Quando il bus di campo è selezionato come sorgente dei riferimenti oppure dei
	comandi, il presente parametro imposta, in secondi, il tempo dopo il quale, senza
	aver più ricevuto alcun messaggio valido, scaturisce l'allarme A028 (FieldBus Failure).

7.3.39 C150: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A001

C150 A001 (Fld)	P C150 - A001 (Fld)
***	R 0 1
	D 0
	F Inibisce l'intervento dell'allarme A001 (Field Failure).
	0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.40 C151: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A004

C151 A004 (Load)	P C151 - A004 (Load)
***	R 0 1
9	D 0
	F Inibisce l'intervento dell'allarme A004 (Load Loss).
	0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.41 C153: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A006

C153 A006 (fUnst)	C153 - A006(fUnst)
***	0 1
	0
1	Inibisce l'intervento dell'allarme A006 (Unstable Frequency).
2	0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.42 C154: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A007

C154 A007 (Mains)	P C154 - A007(Mains)
*	R. 0 1
	D 0
	Inibisce l'intervento dell'allarme A007 (Mains Failure). 0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.43 C155: GESTIONE INTERVENTO ALLARME A008

C155 A008 (nFdbk)	P C155 - A008(nFdbk)
***	R 0 2
	D 0
	Gestisce l'intervento dell'allarme A008 (Speed Feedback Failure).
	O.Mciuded. L'allarme in oggetto è inserito
	1:Excluded. L'allarme in gagetto è escluso
	2:Switch to Varm. L'allarme in oggetto è escluso, ma si avrà la commutazione
	ARMATURA non appena si verifichi una perdita di retroggione di colore ad
	ciò avviene, viene anche generato il relativo warning W002 (Speed Fdbk switched to Varm), che si ripristina disattivando l'ingresso digitale di ENABLE.

7.3.44 C156: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A010

C156 A010 (ArmOV)	P C156 – A010(ArmOV)
***	R 0 1
	D 0
	Inibisce l'intervento dell'allarme A010 (Armature OverVoltage).
	0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.45 C157: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A016/017

C157 A016/7 (VAC)	P C157 - A016/7(VAC)
***	R 0 1
	D 0
	Inibisce l'intervento sia dell'allarme A016 (Mains OverVoltage) che dell'allarme A01 (Mains UnderVoltage).
	0:Included. I due allarmi in oggetto sono inseriti. 1:Excluded. I due allarmi in oggetto sono esclusi.

7.3.46 C158: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A027

C158 A027 (SLink)	P C158 - A027 (SLink)
***	R 01
	D 1
	F Inibisce l'intervento dell'allarme A027 (Serial Link Failure).
	0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.47 C159: ESCLUSIONE INTERVENTO ALLARME A028

C159 A028 (FBus)	P C159 - A028(FBus)
李 龙帝	R 0 1
	D. 1
	F Inibisce l'intervento dell'allarme A028 (FieldBus Failure).
	0:Included. L'allarme in oggetto è inserito.
	1:Excluded. L'allarme in oggetto è escluso.

7.3.48 C160: INDIRIZZO CONVERTITORE COLLEGAMENTO SERIALE

C160 DeviceID	P C160 - DeviceID
# ***	R #1 247
	D #1
	F Indirizzo fisico del convertitore CNP con il quale esso è identificato nell'ambito del
	collegamento MODBUS relativo alla rete seriale a cui è eventualmente collegato.

7.3.49 C161: VELOCITÀ DI TRASMISSIONE COLLEGAMENTO SERIALE

C161 BaudRate	Pa C161 - BaudRate
*** bps	R 1200 128000 bps
	D 9600 bps
	Esprime, in bit al secondo, la velocità di trasmissione (baud rate) nel collegamento seriale.
	1200. La velocità di trasmissione è 1200 bps.
	 128000. La velocità di trasmissione è 128000 bps.

7.3.50 C162: CONTROLLO DI PARITÀ COLLEGAMENTO SERIALE

C162 Parity	P. C162 - Parity
***	R 02
	D 0
	F Specifica se è presente il controllo di parità e di quale tipo si tratta.
	0:None. Non è presente alcun controllo di parità. Ogni carattere termina con due STOP BIT.
	1:Even. È presente il controllo di parità, ed è di tipo "pari" (al dato trasmesso viene aggiunto un bit in modo che il numero totale di "1" sia pari). Ogni carattere termina con un solo STOP BIT.
	2:Odd. È presente il controllo di parità, ed è di tipo "dispari" (al dato trasmesso viene aggiunto un bit in modo che il numero totale di "1" sia dispari). Ogni carattere
	termina con un solo STOP BIT.

7.3.51 C163: INDIRIZZO INIZIALE AREA DATI MASTER

C163 BaseAddress	P C163 - BaseAddress
# ****	R # 0 32767
	D # 0
	F II parametro viene utilizzato per specificare la corrispondenza tra l'area dati de convertitore e l'area dati del master.

7.3.52 C164: TIME OUT SERIALE

C164 RTUTimeOut	P C164 – RTUTimeOut
	R 0.00 2000 ms
	D 300. ms
	Specifica, in millisecondi, il limite del tempo di attesa (time out) da parte del
	convertitore nella ricezione di un successivo carattere prima di considerare concluso il messaggio di richiesta inviato dal master.

7.3.53 C165: RITARDO ALLA RISPOSTA SERIALE

C165 Rx→TxDelay	P C165 - Rx→TxDelay
**** ms	R 0.00 2000 ms
	D 0.00 ms
4	Il presente parametro riguarda solo la modalità di trasmissione half duplex come la standard RS485 a due fili, e specifica, in millisecondi, il ritardo non prima del quale i convertitore può rispondere ad una domanda proveniente dal master, per avere la certezza che quest'ultimo si sia già sicuramente posto in ascolto.

7.3.54 C170: SELEZIONE CARICO

C170 LoadType	P C170 - LoadType (da Vers. SW D3.09)
***	R 0 1
	D 0
	Specifica il tipo di carico che risulta collegato ai morsetti di uscita.
	0:Motor. Morsetti di uscita connessi all'armatura di un motore in corrente continua. 1:Inductance. Morsetti di uscita connessi ad un elettromagnete.

8 DIAGNOSTICA

8.1 PARAMETRI DI ALLARME

Si tratta di visualizzazioni che compaiono nella pagina *Status* del display quando interviene un allarme, e contemporaneamente l'apparecchiatura va in blocco. Essi vengono individuati dalla lettera A seguita dal numero del parametro.

INTERVENTO. Quando viene rilevata un'anomalia, il microcontrollore genera la visualizzazione sul display della tastiera, e sui due display a sette segmenti della scheda di comando, del codice corrispondente all'allarme relativo, e blocca il funzionamento del convertitore.

Ritardo ed Esclusione. L'intervento in particolare di entrambi gli allarmi A016 (Mains Overvoltage) ed A017 (Mains Undervoltage), cioè gli allarmi del valore di rete fuori tolleranza, può essere ritardato con il par.C141. Analogamente, anche l'intervento degli allarmi A027 (Serial Link Failure) ed A028 (FieldBus Failure) può essere ritardato con i par. C142 e C143, rispettivamente. Altri allarmi hanno un ritardo programmato interno fisso. Infine, l'intervento di un certo numero di allarmi può essere escluso tramite i par. C150 ... C159.

MEMORIZZAZIONE. A partire dall'istante della visualizzazione sul display e dal blocco del funzionamento dell'apparecchiatura a seguito di un'anomalia, trascorsi 0.5s l'evento viene memorizzato sulla EEPROM, a meno che ovviamente nel frattempo non venga a mancare l'alimentazione della sezione di controllo. Autoreset alla riaccensione. La memorizzazione su EEPROM non viene effettuata se si programma il par. C092 (PwrOnReset) al valore 1:Yes. Se allora la sezione di controllo viene disalimentata, alla successiva riaccensione, se la causa dell'allarme è scomparsa, il convertitore risulterà pronto alla ripartenza.

CANCELLAZIONE. Per mettere l'apparecchiatura in grado di ripartire occorre effettuare il reset (cioè la cancellazione) dell'allarme intervenuto: ovviamente quest'ultimo non deve più ripresentarsi, deve cioè essere scomparsa la causa che lo aveva generato.

Reset Manuale ed Automatico. Esiste la possibilità di effettuare un reset manuale, tramite la pressione contemporanea dei tasti "PROG" e "SAVE" oppure tramite la chiusura di un ingresso digitale configurato come 0:Reset, o in alternativa si può programmare un reset automatico (autoreset) impostando un valore diverso da zero sul par. C090 (AutoReset). Il convertitore effettua allora un autoreset dopo un tempo di circa 2s dalla scomparsa della causa che aveva provocato l'insorgere dell'allarme, ed eventualmente continua ad effettuarlo nel caso in cui l'allarme si ripresenti e successivamente la causa scompaia: il par. C090 programma precisamente il numero massimo di autoreset eseguibili senza che sia trascorso il tempo minimo tra un reset ed il successivo impostato sul par. C091 (AutoResTime).

L'autoreset eventualmente programmato tramite il par. C090 non ha comunque effetto sugli allarmi A011 (L out of Range), A014 (R out of Range), A015 (AutoTune Error), A018 (AutoTune Interrupted), A019 (AutoTune Limitation), A025 (EEPROM WorkArea Failure), A026 (EEPROM BackupArea Failure), A032 (µC Reset) ed A033 (Unknown Failure).

Microinterruzioni di rete. Specificamente per gli allarmi A006 (Unstable Frequency), A007 (Mains Failure), A012 (Frequency out of Range), A013 (Missing Synchronization), oppure A017 (Mains Undervoltage), cioè gli allarmi che possono tipicamente insorgere dopo una microinterruzione di rete sulla sezione di potenza, esiste la possibilità di programmare con il par. C093 (MainsReset) l'autoreset senza limite al numero di autocancellazioni. Ciò può essere fatto anche senza aver programmato tramite il par. C090 l'autoreset generale per tutti gli altri allarmi.

RIPARTENZA. Ogni volta che la sezione di controllo viene alimentata, se l'apparecchiatura è in grado di ripartire (assenza di allarmi, alimentazione presente sulla sezione di partenza, ingressi digitali di ENABLE e START attivati), essa allora si avvierà subito oppure solo dopo una momentanea disattivazione ed attivazione dell'ingresso di ENABLE a seconda di ciò che è stato programmato sul par. C094 (StartSafety). Analogamente, anche quando l'alimentazione della sezione di controllo non viene mai a mancare, il valore del suddetto parametro consente oppure no al convertitore di tornare in marcia dopo che un reset manuale o automatico ha cancellato la memorizzazione di un allarme ed è scomparsa la relativa causa.

8.1.1 A001: Anomalia corrente di campo

A001 Field	A001 - Field Failure
Failure	S L'allarme interviene in uno dei seguenti casi:
	a. Durante la marcia, è stata sentita la mancanza della corrente di campo.
	b. In alternativa, durante l'autotaratura di corrente, è stata sentita la presenza della
	corrente di campo.
	Il controllo della presenza o meno della corrente di campo viene effettuato tramite
	confronto tra il par. M018 (IfId) ed una soglia interna pari al 7.5% del valore di
	C010 (valore della corrente di campo nominale).
	L'allarme in oggetto è escludibile con il par. C150.



NOTA

L'allarme in oggetto può scaturire solo con il convertitore in condizione di marcia effettiva, ed il suo intervento è soggetto ad un ritardo interno di 2s.

8.1.2 A002: SOVRATEMPERATURA DISSIPATORE

A002 Heatsink	A002 - Heatsink Trip	
Trip	S Si è aperto il contatto relativo alla pastiglia termica montata sul	l dissipatore del
	convertitore, ad indicare che è stata superata la massima temperatur	a consentita.



NOTA

La chiusura del contatto della pastiglia termica è segnalata dall'accensione del LED SA della scheda comando ES800.



NOTA

Dopo l'insorgere dell'allarme in oggetto, occorre di norma che trascorrano alcuni minuti prima di poterne effettuare il reset.

8.1.3 A003: SOVRACORRENTE DI ARMATURA

A003 Armature	A003 - Armature OverCurrent
	Il valore istantaneo della corrente di armatura (valore di picco) M004 (larm) ha superato il 200 % della corrente nominale del convertitore, oppure il 300 % di essa in sovra-limitazione.

8.1.4 A004: CARICO INTERROTTO

A004 Load	1 A004 - Load Loss
Loss	S L'allarme interviene in uno dei seguenti casi:
	a. È interrotto almeno uno dei due collegamenti ai morsetti del carico.
	b. In alternativa, è interrotto l'eventuale fusibile sul lato continua.
	L'allarme in oggetto è escludibile con il par. C151.

8.1.5 A006: Frequenza alimentazione instabile

A006 Unstable	1 A006 - Unstable Mains Frequency
Frequency	S È stata registrata una variazione di frequenza sulla tensione di alimentazione
	maggiore del valore massimo ammissibile di 500µs tra la durata di un periodo di
	rete ed il successivo. L'allarme in oggetto può scaturire solo con l'ingresso digitale di
	ENABLE attivato, e per esso è programmabile l'esclusione tramite il par. C153, e
	l'autoreset continuo tramite il par. C093.

8.1.6 A007: MANCANZA FASE ALIMENTAZIONE

A007 Mains	A007 - Mains Failure
Failure	S È assente una o più delle tre fasi di alimentazione. L'allarme in oggetto può scaturire
E 1	solo con l'ingresso digitale di ENABLE attivato, e per esso è programmabile
	l'esclusione tramite il par. C154, e l'autoreset continuo tramite il par. C093.

8.1.7 A008: Anomalia retroazione di velocità

A008 Speed Fdbk	A008 - Speed Fdbk Failure
Failure	S L'allarme interviene in uno dei seguenti casi:
	a. Il collegamento della dinamo tachimetrica (o dell'encoder) è invertito.
	b. Il collegamento della dinamo tachimetrica (o dell'encoder) è interrotto.
5	c. La dinamo tachimetrica (o l'encoder) è guasta.
	L'allarme in oggetto è escludibile con il par. C155.

8.1.8 A009: SOVRACORRENTE DI CAMPO

A009 Field	A009 - Field OverCurrent
OverCurrent	S Il valore della corrente di campo M018 (IfId) ha superato il prodotto C010 • C017 (valore della corrente di campo nominale eventualmente maggiorato della percentuale pro-grammata con il boost) per più del 15%. Per l'eventuale intervento dell'allarme in oggetto non è necessario che l'ingresso digitale di ENABLE sicattivato, e tale intervento è soggetto ad un ritardo interno di 10s. L'intervento di tale allarme pone a zero il valore della corrente di campo.

8.1.9 A010: SOVRATENSIONE DI ARMATURA

A010 Armature	A010 - Armature OverVoltage
OverVoltage	Il valore della tensione di armatura M006 (Varm) ha superato il limite massimo ammesso. Tale limite è correlato al valore nominale della tensione di alimentazione della sezione di potenza, ed è stabilito dal prodotto C030•1.316. Ad es. per un valore nominale della tensione di alimentazione pari a 400Vca, la soglia di allarme rimane fissata a circa 526Vcc. L'allarme in oggetto è escludibile con il par. C156.

8.1.10 A011: INDUTTANZA AUTOTARATURA FUORI TOLLERANZA

A011 L out of	1	A011 - L out of Range	٦
Range	S	L'induttanza corrispondente alla caduta induttiva equivalente P104 (Ldl/dt Pred))
		trovata con l'autotaratura di corrente è al di fuori del range ammesso.	

8.1.11 A012: FREQUENZA ALIMENTAZIONE FUORI TOLLERANZA

A012 Frequency	A012 - Frequency out of Range
out of Range	S La frequenza M008 (MFreq) della rete di alimentazione è salita sopra il valore di 70
	Hz, oppure è scesa sotto il valore di 40 Hz. L'allarme in oggetto può scaturire solo
5.	con l'ingresso digitale di ENABLE attivato. Per l'allarme in oggetto è programmabile
1)	l'autoreset continuo tramite il par. C093.

8.1.12 A013: ANOMALIA SINCRONISMI

A013 Missing	A013 - Missing Synchronization
Synchronization	S Anomalia ai circuiti che forniscono i segnali di sincronismo della tensione trifase di
	alimentazione. L'allarme in oggetto può scaturire solo con l'ingresso digitale di
	ENABLE attivato, e per esso è programmabile l'autoreset continuo con il par. C093.

8.1.13 A014: RESISTENZA AUTOTARATURA FUORI TOLLERANZA

A014 R out of	A014 - R out of Range
Range	S La resistenza corrispondente alla caduta resistiva equivalente P103 (Rxl Pred) trovata
	con l'autotaratura di corrente è al di fuori del range ammesso.

8.1.14 A015: COPPIA IN AUTOTARATURA DI CORRENTE

A015 AutoTune	A015 - AutoTune Error
Error	Durante l'autotaratura di corrente P001=1 il motore ha una coppia sufficiente a ruotare con un valore di M001 (nFdbk) superiore a circa l'1.5%, eventualmente a causa del magnetismo residuo anche con eccitazione scollegata. Oppure, durante l'autotaratura della caduta resistiva di armatura P001=3 il motore ha una coppia sufficiente a ruotare con un valore di M001 (nFdbk) superiore a circa l'1.5% in retroazione da dinamo tachimetrica o encoder, o superiore al 10% in retroazione di armatura, eventualmente a causa del magnetismo residuo anche con eccitazione scollegata. In questo caso, per riuscire ad eseguire l'autotaratura occorre quindi bloccare meccanicamente il motore.

8.1.15 A016: SOVRATENSIONE DI ALIMENTAZIONE

A016 Mains	1 A016 - Mains OverVoltage
OverVoltage	S II valore della tensione di alimentazione della sezione di potenza M009 (Vmains) ha
	superato il minore tra i due seguenti limiti: 1) la tensione massima applicabile
	(programmata in fabbrica) aumentata del 10% e 2) la tensione nominale (C030)
	aumentata del 20%. L'allarme in oggetto può scaturire solo con l'ingresso digitale di
	ENABLE attivato, ed esso è ritardabile con il par. C141 ed escludibile con il par.
	C157.

8.1.16 A017: SOTTOTENSIONE DI ALIMENTAZIONE

A017 Mains	A017 - Mains UnderVoltage
UnderVoltage	Il valore della tensione di alimentazione della sezione di potenza M009 (Vmains) è scesa sotto il limite della tensione nominale (C030) diminuita del 15% nel caso di convertitori in grado di rigenerare energia in rete (2° e/o 4° quadrante abilitato), oppure diminuita del 20% nel caso di convertitori non in grado di rigenerare energia in rete (2° e 4° quadrante disabilitati). L'allarme in oggetto può scaturire solo con l'ingresso digitale di ENABLE attivato, ed esso è ritardabile con il par. C141 ed escludibile con il par. C157. Per l'allarme in oggetto è programmabile l'autoreset continuo tramite il par. C093.
	L'eventuale ritardo impostato con il par. C141 è attivo solo se la tensione di alimentazione non scende sotto ai 3/4 del valore di soglia (l'85% oppure l'80% del valore nominale, a seconda dei casi) ed inoltre se nel frattempo non c'è una frenatura con rigenerazione in corso: in ogni altro caso, l'allarme è immediato.

8.1.17 A018: AUTOTARATURA INTERROTTA

A018 AutoTune	A018 - AutoTune Interrupted
Interrupted	S Durante l'autotaratura di corrente si è avuta un'interruzione dell'operazione, in
	seguito alla disattivazione dell'ingresso digitale di ENABLE.

8.1.18 A019: LIMITAZIONE IN AUTOTARATURA DI VELOCITÀ

A019 AutoTune	A019 - AutoTune Limitation
Limitation	5. Durante l'autotaratura di velocità il convertitore è andato in limite di corrente.

8.1.19 A020: ALLARME ESTERNO 1

A020 External	A020 - External Failure 1
	È aperto l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 10:ExtFailure 1.

8.1.20 A021: INTERVENTO PROTEZIONE TERMICA MOTORE

AC	21 Motor		A021 - Motor I ² t Trip
	12t Trip	S	Il motore è andato in sovratemperatura. L'intervento è legato ai valori programmati
			sui par. C001 (MotThrshold) e C002 (MotThConst).



NOTA

Dopo l'insorgere dell'allarme in oggetto, occorre di norma che trascorrano alcuni minuti prima di poterne effettuare il reset.

8.1.21 A022: INTERVENTO PROTEZIONE TERMICA CONVERTITORE

A022 Drive	1 A022 - Drive It Trip
It Trip	S II convertitore è andato in sovratemperatura. L'intervento è legato ai valor
	programmati in fábbrica per il convertitore.

8.1.22 A023: LIMITAZIONE DELLA CORRENTE MINIMA DI DEFLUSSAGGIO

A023 Ifld	Marian A023 – Ifld Underlimited
Underlimited	S Nel corso della regolazione dinamica in deflussaggio l'allarme interviene nel caso ir cui la corrente di campo regolata, all'aumentare della velocità del motore, nor possa più ulteriormente diminuire perché bloccata dal valore minimo ad essa imposto dal par. C016 (IfldMinLim), al di sotto del quale essa non può scendere Possibili cause dell'intervento del presente allarme, che è soggetto ad un ritarda interno di 500ms, possono essere o un valore troppo alto programmato sul par. C016 oppure una velocità eccessiva del motore. L'intervento di tale allarme pone a zero il valore della corrente di campo. Vedi anche il capitolo REGOLATORE DI CAMPO.

8.1.23 A024: EEPROM MANCANTE O NON PROGRAMMATA

A024 Missing	A024 - Missing or blank EEPROM
or blank EEPROM	3 L'allarme interviene quando, all'alimentazione dell'apparecchiatura, si verifica unc
	dei seguenti casi:
	a. L'EEPROM è assente.
	b. L'EEPROM è non programmata.
	Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI



ATTENZIONE Il presente allarme non è cancellabile. È necessario contattare Ghisalba.

8.1.24 A025: PARAMETRI AREA DI LAVORO EEPROM ALTERATI

A025 EEPROM	1 A025 - EEPROM WorkArea Failure
WorkArea Failure	S Il contenuto di qualche zona dell'area di lavoro dell'EEPROM risulta alterato. In tal caso occorre effettuare il reset dell'allarme. Successivamente comparirà il warning W006 oppure W008: si vedano le corrispondenti sezioni per conoscere le azioni da intraprendere. Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.

8.1.25 A026: PARAMETRI AREA DI BACKUP EEPROM ERRATI

A026 EEPROM	1 A026 - EEPROM BackupArea Failure
BackupArea Fail.	S Il contenuto di qualche zona dell'area di backup dell'EEPROM risulta alterato.
	In tal caso occorre effettuare il reset dell'allarme. Successivamente comparirà il
	warning W007 oppure W009: si vedano le corrispondenti sezioni per conoscere le
	azioni da intraprendere. Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.

8.1.26 A027: COMUNICAZIONE SERIALE INTERROTTA

A027 Serial	1 A027 - Serial Link Failure
Link Failure	S Tale allarme interviene se il convertitore, nel corso del collegamento via seriale con il
	master, non riceve alcun messaggio valido entro il tempo programmato (time out) sul
	par. C142 (A027(Slink)). Il protocollo di comunicazione seriale scelto per i
	convertitori del tipo CNP è il MODBUS secondo il modo di trasmissione RTU.
	L'allarme può eventualmente verificarsi solo nel caso in cui la comunicazione seriale
	sia selezionata o come possibile sorgente dei riferimenti o come possibile sorgente
-	dei comandi, quando cioè almeno uno dei par. C105 C108 (RefSelx) oppure uno
	dei parametri C110 C112 (SeqSelx) è programmato al valore 3:Serial Link.
	L'allarme in oggetto è escludibile con il par. C158.

8.1.27 A028: COLLEGAMENTO CON IL BUS DI CAMPO INTERROTTO

A028 FieldBus	A028 - FieldBus Failure
Failure	S Tale allarme interviene se il convertitore, nel corso del collegamento tramite il bus di campo con il master, non riceve alcun messaggio valido entro il tempo programmato (time out) sul par. C143 (A028(FBus)). L'allarme può eventualmente verificarsi solo nel caso in cui il bus di campo sia selezionato o come possibile sorgente dei riferimenti o come possibile sorgente dei comandi, quando cioè almeno uno dei par. C105 C108 (RefSelx) oppure uno dei parametri C110 C112 (SeqSelx) è programmato al valore 4:FieldBus. L'allarme in oggetto è escludibile con il par. C159.

8.1.28 A029: ALLARME ESTERNO 2

A029 External	AO29 - External Failure 2
Failure 2	S È aperto l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 al valore 17:Ext Failure 2.

8.1.29 A030: ALLARME ESTERNO 3

A030 External	A030 - External Failure 3
Failure 3	S È aperto l'ingresso digitale configurato ponendo uno dei par. C130 C135 d
	valore 18:Ext Failure 3.

8.1.30 A031: DATI INTERNI AREA DI LAVORO EEPROM ALTERATI

A031 Internal	A031 - Internal EEPROM Failure
	All'alimentazione dell'apparecchiatura, i dati interni contenuti nell'area di lavoro della EEPROM, non accessibili all'utente, sono risultati non integri. Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI



ATTENZIONE

Il presente allarme non è cancellabile. È necessario contattare Ghisalba.

8.1.31 A032: RESET MICROCONTROLLORE

Α032 μC	1 A032 – μC Reset
Reset	3 L'esecuzione del programma di controllo dell'apparecchiatura è stata interrotta dal
	microcontrollore stesso, a seguito di un'istruzione non valida letta dalla memoria
	FLASH. In tal caso è sufficiente effettuare il reset dell'allarme.

8.1.32 A033: ALLARME NON RICONOSCIUTO

A033 Unknown	A033 - Unknown Failure	
Failure	S È stato memorizzato un tipo di allarme non incluso tra quelli riconosciuti. In tal ca	ISO
	è sufficiente effettuare il reset dell'allarme	

8.1.33 ULTERIORI SEGNALAZIONI DI ALLARME

POWER ON	Normalmente tale scritta compare solo per un istante nel momento in cui la scheda di comando ES800 alimenta per la prima volta la tastiera: se tale messaggio non scompare ma permane sul display, ciò sta ad indicare che la tastiera viene alimentata ma la comunicazione con la scheda di comando è interrotta.
** ERROR# 1 ** LINK MISMATCH	Tale messaggio compare in corrispondenza alla scadenza di un time out, ad indicare che il microcontrollore a bordo della tastiera ha segnalato, ad un certo punto, l'interruzione della comunicazione con la scheda di comando ES800.

In entrambi i casi suddetti, se oltre ad uno dei due messaggi sulla tastiera, sui due display a sette segmenti della scheda compaiono i simboli 88, o in generale altri simboli che non siano il simbolo 00 del Drive OK o due cifre lampeggianti indicanti un allarme o due cifre fisse indicanti un warning, allora in quel caso occorre sostituire la scheda comando ES800 poiché probabilmente è guasta.

8.2 PARAMETRI DI AVVERTENZA

Si tratta di visualizzazioni che compaiono nella pagina Status del display per indicare che si è verificata una determinata condizione, senza che ciò abbia messo in blocco l'apparecchiatura. Essi vengono individuati dalla lettera W seguita dal numero del parametro.

8.2.1 W002: PERDITA RETROAZIONE DI VELOCITÀ

W002 Speed Fdbk	W002 - Speed Fdbk switched to Varm
Switched to Varm	S Da retroazione di dinamo tachimetrica o encoder il convertitore è passato a
	retroazione di armatura.
	All'apertura dei contatti di marcia, il warning scompare ed il tipo di retroazione torna
	ad essere quello valido prima che intervenisse lo switch automatico.

8.2.2 W003: LIMITE HARDWARE DI CORRENTE NON AL MASSIMO

W003 Imax [T2]	W003 - Imax [T2] < 100%
< 100% S	Se sul display compare il warning W003 (Imax[T2] < 100%), ciò sta ad indicare che il
	trimmer T2 della scheda comando ES800 NON è ruotato completamente in senso
	orario. Il trimmer in oggetto rappresenta una limitazione hardware della corrente di
	armatura, e la suddetta è una posizione errata, poiché causerebbe una discordanza
	tra i vari valori impostati del limite di corrente (e visualizzati dal display) e la massima
	corrente di armatura ottenibile, nel senso che quest'ultima risulterebbe inferiore al
	dovuto.
-11	In questo caso occorre quindi ruotare il trimmer T2 in senso completamente orario: a
	questo punto il warning scompare. Il trimmer in oggetto è sul bordo destro della
	scheda ES800, in prossimità dei due display a sette segmenti visibili dalla piccola
	apertura sul coperchio del convertitore. Il trimmer può essere utilizzato solo dal
	personale del Service per ridurre temporaneamente tutti i limiti di corrente in
	occasione di prove particolari, ma alla fine va poi lasciato nella posizione
	corrispondente al massimo.

8.2.3 W004: RIPARTENZA IN SICUREZZA DOPO UN RESET ALLARME

W004 Open-Close	W004 - Open-Close ENABLE to run
ENABLE to run	Nel caso si sia programmato il par. C094 (StartSafety) al valore 1:Yes, e si sia effettuato il reset (manuale o automatico) di un allarme precedentemente intervenuto, allora il presente warning sta ad indicare l'operazione da compiere per poter ripartire. Esso sparisce con l'apertura dell'ingresso di ENABLE.

8.2.4 W005: RIPARTENZA DOPO ARRESTO DI EMERGENZA DA TASTIERA

W005 Open-Close	W005 - Open-Close START to run
	S Nel caso si sia effettuato un arresto di emergenza tramite il tasto "STOP" (con il par.
=	C103 (EmergStop) programmato allo scopo), allora il presente warning sta ad
5 0	indicare l'operazione da compiere per poter ripartire. Esso sparisce con l'apertura
	dell'ingresso di START.

8.2.5 W006: VALORI DI BACKUP IN RAM

W006 Backup	W006 - Backup parameters used
parameters used	Il presente warning può comparire dopo aver effettuato il reset dell'Allarme A025 (EEPROM WorkArea Failure), e sta ad indicare che nella RAM sono stati caricati i valori di backup. A patto che tali valori siano quelli richiesti (cioè a patto che, nel caso sia già avvenuta la messa in servizio, si sia poi anche immesso il comando P002 → 2:WorkAreaBackup), in generale ciò non pone problemi alla messa in marcia dell'apparecchiatura, salvo il ripresentarsi dell'allarme alla successiva riaccensione. Si raccomanda quindi di riscrivere l'area di lavoro della EEPROM effettuando il ripristino dei valori di backup con il comando P002 → 3:Backup Restore (a questo punto il warning scompare). Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.

8.2.6 W007: VALORI DI DEFAULT IN RAM

W007 Default	W007 - Default parameters used
parameters used	Il presente warning può comparire dopo aver effettuato il reset dell'Allarme A026 (EEPROM BackupArea Fail.), e sta ad indicare che nella RAM sono stati caricati i valori di default. In generale, ciò potrebbe porre dei problemi alla messa in marcia dell'apparecchiatura. È allora necessario reinserire i valori di default con il comando P002 → 1:DefaultRestore. Inoltre, nel caso sia già avvenuta la messa in servizio, occorre poi anche variare manualmente, salvando sull'area di lavoro della EEPROM, tutti quei parametri di cui si era preso nota al termine della messa in servizio. Alla fine, si raccomanda in ogni caso di copiare tali valori anche nell'area di backup con il comando P002 → 2:WorkAreaBackup (a questo punto il warning scompare). Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.

8.2.7 W008: PARAMETRI AREA DI LAVORO EEPROM ALTERATI

W008 EEPROM	1 W008 - EEPROM WorkArea Failure
WorkArea Failure	Il presente warning può comparire dopo aver effettuato il reset dell'Allarme A025 (EEPROM WorkArea Failure), e sta ad indicare che non è stato possibile duplicare l'area di lavoro nell'area di backup della EEPROM a causa dell'alterazione dei valori della prima. In generale, ciò non pone problemi alla messa in marcia dell'apparecchiatura, salvo il ripresentarsi dell'allarme alla successiva riaccensione. Si raccomanda quindi di reinserire i valori di default con il comando P002 → 1:DefaultRestore (a questo punto il warning scompare). Inoltre, nel caso sia già avvenuta la messa in servizio, occorre poi anche variare manualmente, salvando sull'area di lavoro della EEPROM, tutti quei parametri di cui si era preso nota al termine della messa in servizio. A questo punto si può reimmettere il comando P002 → 2:WorkAreaBackup. Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.

8.2.8 W009: PARAMETRI AREA DI BACKUP EEPROM ALTERATI

W008 EEPROM	1 W009 - EEPROM Backup Area Fail.
WorkArea Failure	Il presente warning può comparire dopo aver effettuato il reset dell'Allarme A026 (EEPROM BackupArea Fail.), e sta ad indicare che non è stato possibile riscrivere l'area di lavoro con il contenuto dell'area di backup della EEPROM, a causa dell'alterazione dei dati di quest'ultima. In generale, ciò non pone problemi alla messa in marcia dell'apparecchiatura, ma è comunque consigliabile, nel caso in cui i valori salvati nell'area di lavoro non siano quelli richiesti, reinserire i valori di default con il comando P002 → 1:DefaultRestore. Successivamente, occorre variare manualmente, salvando sull'area di lavoro della EEPROM, tutti quei parametri di cui
	si era preso nota al termine della messa in servizio. Infine si raccomanda di copiare tali valori anche nell'area di backup con il comando POO2 → 2:WorkAreaBackup (a questo punto il warning scompare). Vedi anche il capitolo COPIATURA PARAMETRI.

9 CARATTERISTICHE EMC E FILTRO IN INGRESSO

La norma di prodotto EMC per gli azionamenti elettrici fa riferimento a sistemi che comprendono motori e relativi convertitori, nonché la parte riguardante l'alimentazione ed i circuiti ausiliari. La norma definisce i requisiti di immunità e di emissione per gli azionamenti elettrici, stabilendo una serie

di prove applicabili a:

(RESTRICTED DISTRIBUTION)

- azionamenti completi (PDS - power drive system) composti da motore e relativo drive, compresi trasduttori e sensori;

- gruppi di conversione completi (CDM - complete drive module) composti da azionamenti privi di motore;

- convertitori (BDM - basic drive module) comprensivi sia della parte di regolazione e controllo che della parte di potenza.

La norma definisce una suddivisione in ambienti e modalità di distribuzione commerciale per i quali gli azionamenti devono essere, o meno, corredati di dispositivi opzionali di filtraggio RFI:

PRIMO AMBIENTE	Ambiente che comprende le utenze domestiche ed anche le utenze
	industriali collegate direttamente, senza trasformatori intermedi, a una
	rete di alimentazione elettrica a bassa tensione che alimenta edifici
=	adibiti a scopi domestici.
SECONDO AMBIENTE	Ambiente che comprende tutte le utenze industriali diverse da quelle
	collegate direttamente a una rete di alimentazione elettrica a bassa
	tensione che alimenta edifici adibiti a scopi domestici.
DISTRIBUZIONE NON RISTRETTA	
(UNRESTRICTED	utilizzatori anche privi di competenza specifica EMC
DISTRIBUTION)	
DISTRIBUZIONE RISTRETTA	Modalità di commercializzazione in cui l'azionamento viene fornito solo

Per quanto riguarda l'utilizzo di filtri RFI per l'attenuazione delle emissioni condotte a radiofrequenza, la norma di prodotto prevede prescrizioni differenti a seconda dell'ambiente in cui l'azionamento viene installato e del tipo di distribuzione commerciale.

ad utilizzatori competenti in materia EMC

Primo ambiente

Gli apparecchi da collegare ad una rete pubblica di alimentazione elettrica a bassa tensione che alimenta anche edifici adibiti a scopi domestici dovranno essere conformi ai limiti seguenti:

DISTRIBUZIONE NON RISTRETTA, I < 25A

Taglia	Banda di frequenza	Quasi-picco	Media
Azionamento elettrico	$0.15 \le f \le 0.5MHz$	Da 66 a 56dB(μV)	Da 56 a 46dB(μV)
di bassa potenza	$0.5 \le f \le 5.0$	56	46
(1 < 25A)	$5,0 \le f \le 30,0$	60	50

Corrispondono ai limiti di EN55011 gr.1 cl.B - EN55022 cl.B - VDE0875G

DISTRIBUZIONE NON RISTRETTA, I ≥ 25A

Taglia	Banda di frequenza	Quasi-picco	Media
Azionamento elettrico	$0.15 \le f \le 0.5 \text{ MHz}$	79dB(μV)	66dB(μV)
a media potenza	$0.5 \le f \le 5.0$	73	60
(I ≥ 25A)	5.0 ≤ f ≤ 30.0	73	60

Corrispondono ai limiti di EN55011 gr.1 cl.A - EN55022 cl.A - VDE0875N

DISTRIBUZIONE RISTRETTA, I < 25A

Taglia	Banda di frequenza	Quasi-picco	Media
Azionamento elettrico	$0.15 \le f \le 0.5MHz$	79dB(μV)	66dB(μV)
di bassa potenza	$0.5 \le f \le 5.0$	73	60
(I < 25A)	$5.0 \le f \le 30.0$	73	60

Corrispondono ai limiti di EN55011 gr.1 cl.A - EN55022 cl.A - VDE0875N

DISTRIBUZIONE RISTRETTA, I ≥ 25A

Taglia	Banda di frequenza	Quasi-picco	Media
Azionamento elettrico	$0.15 \le f \le 0.5MHz$	79dB(μV)	66dB(μV)
a media potenza	$0.5 \le f \le 5.0$	73	60
(I ≥ 25A)	$5.0 \le f \le 30.0$	73	60

Corrispondono ai limiti di EN55011 gr.1 cl.A - EN55022 cl.A - VDE0875N

NOTA. Le norme EN55011 e 55022 sopraccitate definiscono i limiti ed i metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo di determinate categorie di prodotti. In particolare:

EN55011/ IEC CISPR11: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM).

EN55022/ IEC CISPR22: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione (ITE).

I limiti per le emissioni condotte degli apparecchi ISM appartenenti al gruppo 1 classe A della EN55011 corrispondono a quelli degli apparecchi ITE appartenenti alla classe A della EN55022 ed analogamente i limiti per le emissioni condotte degli apparecchi ISM appartenenti al gruppo 1 classe B della EN55011 corrispondono a quelli degli apparecchi ITE appartenenti alla classe B della EN55022.

Di seguito vengono riportati i filtri consigliati per i vari modelli di convertitore, nei casi in cui si renda necessaria la loro installazione.



NOTA

Se l'effettiva tensione di alimentazione della sezione di potenza del convertitore risulta superiore alla tensione nominale del filtro, consultare *Ghisalba*.

Modello	l lino tiltro		Corrente nominale filtro	Codice filtro	
convertitore	Tipo illito	50/60Hz	@ Tamb=40°C	Codice iiiio	
DCNP.10	P.10 FX12		3 x 12A	AC1710213	
DCNP.20	FX20		3 x 20A	AC1710221	
DCNP.40	FX50		3 x 50A	AC1710506	
DCNP.70	FX65	480V	3 x 65A	AC1710706	
DCNP.100	FX90	4000	3 x 90A	AC1710906	
DCNP.150	FX120		3 x 120A	AC1711106	
DCNP.180	FX150		3 x 150A	AC1711306	
DCNP.250	FX210		3 x 210A	AC1711606	
DCNP.350	FLTA-B 280T		3 x 280A	AC1711805	
DCNP.410	FLTA-B 360T	4601/	3 x 360A	AC1712005	
DCNP.500	FLTA-B 500T	460V	3 x 500A	AC1712405	
DCNP.600	FLTA-B 500T		3 x 500A	AC1712405	
DCNP.750	FLTA-B 600T	660V	3 x 600A	AC1712610	
DCNP.900	FLTA-B 750T	460V	3 x 750A	AC1713015	
DCNP.900	FLTA-B 750T	660V	3 x 750A	AC1713010	
DCNP.1200	FLTA-B 1000	T 460V	3 x 1000A	AC1713410	



ATTENZIONE

Non collegare convertitori AC/DC senza filtri RFI a reti pubbliche di distribuzione a bassa tensione di zone residenziali, in quanto possono provocare interferenze a radiofrequenza.



NOTA

Il filtro va inserito tra l'induttanza trifase di commutazione L e l'ingresso del convertitore alle barre L1-2-3. I cavi di collegamento tra filtro e convertitore devono essere il più corti possibile.

Secondo ambiente

Per le apparecchiature destinate ad essere collegate a una rete industriale di alimentazione elettrica a bassa tensione o a una rete pubblica che non alimenta edifici adibiti a scopi domestici, attualmente la norma di prodotto non prevede limiti per le emissioni condotte ed irradiate a radiofrequenza.

Quindi, per il secondo ambiente la norma di prodotto permette l'utilizzo di azionamenti senza filtri RFI aggiuntivi. Deve essere comunque cura dell'installatore accertarsi che non sussistano problemi di compatibilità elettromagnetica con le altre apparecchiature presenti nell'impianto.

10 PARAMETRI UTENTE DIVERSI DAL DEFAULT

PAR.	Significato	Valore	Valore	PAR.	Significato	Valore	Valore
1744	orgrimedio	di default	modificato	T / tix.	Significato	di default	modificato
P003	ProgLevel	0:Basic		P058	Clim	50 %	
P004	FirstPage	0:Status		P059	dI/dtMax	.40 %/μs	
P005	FirstParm	Select (→P006)		P060	OverLimA	100 %	
P006	MeasureSel	* * * * * * *		P061	OverLimB	100 %	
P010	nFdbkMax	2500 RPM		P062	TFullOvLim	2.00 s	
PO11	VarmMax	400 V (CNPR) 460 V (CNPU)		P070	KpSpeed	4.00	
P012	SpdDmndPol	0:Bipolar		P071	TiSpeed	1.00 s	
P013	nMaxPos	100 %		P073	KpSpdAdapt	4.00	
P014	nMinPos	0 %		P074	TiSpdAdapt	1.00 s	
P015	nMaxNeg	-100 %		P076	KpSpeed2	4.00	
P016	nMinNeg	0 %		P077	TiSpeed2	1.00 s	
P030	RampUpPos	0.000 s		P079	KpSpdAdapt2	4.00	
P031	RampDnPos	0.000 s		P080	TiSpdAdapt2	1.00 s	
P032	RampUpNeg	0.000 s		P082	AdaptCtrl	0:No	
P033	RampDnNeg	0.000 s		P083	Verr1	.500 %	
P034	RampStopPos	0.000 s		P084	Verr2	1.00 %	
P035	RampStopNeg	0.000 s		P085	TiRampScale	x 1	
P036	RampUpJog	0.000 s		P086	ArmatureCmp	100 %	
P037	RampDnJog	0.000 s		P087	VerrOffset	0.000 %	
P038	InitialRndg	0.0 s		P088	RxI	0 V	
P039	FinalRndg	0.0 s		P100	KpCurr	.200	
P040	UpDnRefRamp	10.00 s		P101	TiCurrDisc	1.30 ms	
P050	Ilim1A	100 %		P102	TiCurrCont	32.0 ms	
P051	llim1B	100 % (CNPR) 0 % (CNPU)		P103	RxI Pred	70.92 V	
P052	Ilim2A	100 %		P104	LdI/dt Pred	0.707 V	
P053	Ilim2B	100 % (CNPR) 0 % (CNPU)		P110	KpFld	2.00	
P054	Speed 1→2	100 %		P111	TiFld	.100 s	
P055	llimHyper	100 %		P120	VrefPol	0:Bipolar	
P056	SpeedHyper1	100 %		P121	VrefBias	0.000 %	
P057	SpeedHyper2	100 %		P122	VrefGain	100.0 %	

PAR.	Significato	Valore	Valore	PAR.	Significato	Valore	Valore
FAK.	Significato	di default .	modificato	rak.	Significato	. di default	modificato
P123	IrefPol	0:Bipolar		P178	MDO2OffDly	0.000 s	
P124	IrefBias	0.000 %		P179	MDO2Level	3 %	
P125	IrefGain	100.0 %		P180	MDO2Hyst	2 %	
P126	AnIn 1 Pol	0:Bipolar		P181	MDO2Logic	0:Normally Open	
P127	AnIn 1 Bias	0.000 %		P182	MDO3Cfg	2:larm Threshold	
P128	AnIn1Gain	100.0 %		P183	MDO3OnDelay	0.000 s	
P129	AnIn2Pol	0:Bipolar		P184	MDO3OffDly	0.000 s	¥
P130	AnIn2Bias	0.000 %		P185	MDO3Level	50 %	
P131	AnIn2Gain	100.0 %		P186	MDO3Hyst	2 %	
P132	AnIn3Pol	0:Bipolar		P187	MDO3Logic	0:Normally Open	
P133	AnIn3Bias	0.000 %		P188	MDO4Cfg	5:Drive Running	
P134	AnIn3Gain	100.0 %		P189	MDO4OnDelay	0.000 s	
P150	AnOut1Cfg	0:0 Volt		P190	MDO4OffDly	0.000 s	
P151	AnOut1Bias	0.000 %		P191	MDO4Level	5 %	
P152	AnOut1Gain	100.0 %		P192	MDO4Hyst	2 %	
P153	AnOut2Cfg	0:0 Volt		P193	MDO4Logic	0:Normally Open	
P154	AnOut2Bias	0.000 %		P194	MDO5Cfg	4:CurrLimitation	
P155	AnOut2Gain	100.0 %		P195	MDO5OnDelay	0.000 s	
P156	IOutPol	0:Bipolar (CNPR) 1:Positive only (CNPU)		P196	MDO5OffDly	0.000 s	
P157	AnOut1Pol	0:Bipolar		P197	MDO5Level	50 %	
P158	AnOut2Pol	0:Bipolar		P198	MDO5Hyst	2 %	
P170	MDO1Cfg	0:Drive OK		P199	MDO5Logic	0:Normally Open	
P171	MDO1OnDelay	0.000 s		P211	PresetSpd1	5.00 %	-
P172	MDO1OffDly	0.000 s		P212	PresetSpd2	20.0 %	
P173	MDO1Level	50 %		P213	PresetSpd3	10.0 %	
P174	MDO1Hyst	2 %		P214	PresetSpd4	0.00 %	
P175	MDO1Logic	0:Normally Open		P215	PresetSpd5	-5.00 %	
P176	MDO2Cfg	1:Speed Threshold		P216	PresetSpd6	-20.0 %	
P177	MDO2OnDelay	0.000 s		P217	PresetSpd7	-10.0 %	

PAR.	Significato	Valore di default	Valore modificato	PAR.	Significato	Valore di default	Valore modificato
P221	JogSelect	0:Common Ramps	THE GRANT OF THE STATE OF THE S	C072	EncoderPls	1024 pls/R	modification
P222	Jog1	5.00 %		C074	Tach Volts	60 V / 1000 RPM	
P223	Jog2	-5.00 %		C090	AutoReset	0 times	
P224	Jog3	0.00 %		C091	AutoResTime	300 s	
P230	AlfaMin	30.0° (CNPR) 25.0° (CNPU)		C092	PwrOnReset	0:No	
P231	AlfaMax	150.°		C093	MainsReset	1:Yes	
P240	LowPassCnst	0.00 ms		C094	StartSafety	0:No	
P250	UpDnRefPol	0:Bipolar		C100	LocRemSel	0:Enabled	
P251	UpDnRefMem	1:Yes		C101	PwrOnTime	10.0 s	
C000	Inom	100 %		C102	ZeroingTime	200.0 ms	
C001	MotThrshold	110 %		C103	EmergStop	1:Excluded	
C002	MotThConst	300 s		C105	RefSel1	1:Terminal	
C010	IfldNom	10.0 %		C106	RefSel2	0:Disabled	
C011	BaseSpeed	33 %		C107	RefSel3	0:Disabled	
C012	BaseVarm	1000 V		C108	RefSel4	0:Disabled	
C014	FldEcoLevel	. 10 %		C110	SeqSel1	1:Terminal	
C015	FldEcoDelay	240 s		C111	SeqSel2	0:Disabled	
C016	IfldMinLim	25 %		C112	SeqSel3	0:Disabled	
C017	FldFrcLevel	100 %		C120	AnIn1Cfg	0:Excluded	
C018	FldFrcTime	10. s		C121	AnIn2Cfg	0:Excluded	
C030	VmainsNom	400 V		C122	AnIn3Cfg	0:Excluded	
C050	SpdLoopSel	1:Pl operating		C130	MDI1Cfg	0:Reset	
C051	CurrLoopSel	0:Pl operating		C131	MDI2Cfg	12:JogA	
C052	FldLoopSel	0:Pl operating		C132	MDI3Cfg	13:JogB	
C060	1stQ-FwdMot	0:Enabled		C133	MDI4Cfg	1:Preset Speed A	
C061	2ndQ-RevReg	0:Enabled		C134	MDI5Cfg	4:Clim	
C062	3rdQ-RevMot	0:Enabled (CNPR) 1:Disabled (CNPU)		C135	MDI6Cfg	5:Reverse	
C063	4thQ-FwdReg	0:Enabled (CNPR) 1:Disabled (CNPU)		C141	A016/7(VAC)	1000 ms	
C070	nFdbkSelect	2:Tach 80÷250 V		C142	A027(Slink)	1.00 s	

PAR.	Significato	Valore di default	Valore modificato	PAR.	Significato	Valore di default	Valore modificato
C143	A028(Fbus)	1.00 s		C159	A028(Fbus)	1:Excluded	modificato
C150	A001 (Fld)	0:Included		C160	DeviceID	# 1	
C151	A004(Load)	0:Included		C161	BaudRate	9600 bps	
C153	A006(fUnst)	0:Included		C162	Parity	0:None	
C154	A007(Mains)	0:Included		C163	BaseAddress	# O	
C155	A008(nFdbk)	0:Included		C164	RTUTimeOut	300. ms	
C156	A010(ArmOV)	0:Included		C165	Rx→TxDelay	0.00 ms	
C157	A016/7(VAC)	0:Included		C170	LoadType	0:Motor	
C158	A027(SLink)	1:Excluded					