

Libretto "Parti di ricambio"

886494_1.0



Flygt 3102.060/.070

Sommarior

1	Introduzione.....	2
1.1	Prodotti appositamente approvati.....	2
2	Descrizione del prodotto.....	3
2.1	La targa dati.....	3
2.2	Approvazioni.....	4
2.3	Nome del prodotto.....	5
3	Vista esplosa.....	7
3.1	Unità motore.....	7
3.1.1	Standard e a prova di esplosione.....	7
3.2	Unità idraulica.....	8
3.2.1	N_ LT.....	8
3.2.2	N_ LT.....	9
3.2.3	N_ MT.....	10
3.2.4	N_ SH.....	11
3.3	Componenti dell'installazione.....	12
3.3.1	CP/NP.....	12
3.3.2	CS/NS.....	13
3.3.3	CT/NT.....	14
3.3.4	CZ/NZ.....	15
3.3.5	LL/NL.....	16
4	Elenco delle parti.....	17
4.1	3102.060/070.....	17

1 Introduzione

Finalità di questo manuale

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per l'ordine di parti di ricambio e accessori.

Dichiarazione di responsabilità limitata

Utilizzare sempre componenti Flygt originali. L'impiego di altre parti di ricambio o altri accessori può invalidare la garanzia ed eventuali altre richieste di risarcimento. Xylem respinge qualsiasi responsabilità per danni causati dall'uso di parti non originali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

Dati per ordinare le parti di ricambio

Per ordinare le parti di ricambio occorrono le informazioni seguenti:

- Numero di serie del prodotto
- Numero parte
- Quantità di materiali alla rinfusa, v. * nelle tabelle

1.1 Prodotti appositamente approvati

Qualifica del personale

Solo il personale di assistenza Xylem o autorizzato da Xylem potrà intraprendere attività di riparazione su prodotti appositamente approvati.

Ispezione dell'accuratezza dimensionale

Le parti di ricambio contrassegnate con (Ex) dopo il numero parte sono soggette a ispezione per accertare la precisione dimensionale se utilizzate in prodotti appositamente approvati.

2 Descrizione del prodotto

Prodotti inclusi


Pompa	Unità motore non antideflagrante	Unità motore antideflagrante	Motore ad alta efficienza (LSPM)	Iidraulico C	Iidraulico D	Iidraulico F	Iidraulico L	Iidraulico P	Iidraulico M (Trituratrice)	Iidraulico N (Hard Iron™)	Iidraulico N adattivo
3102.060	X										X ¹
3102.070		X									X ¹
¹ Hard-Iron™ ² Acciaio inossidabile ³ Ghisa, grigia											

Informazioni specifiche per la pompa

Per i dati specifici su peso, corrente, tensione, potenze nominali e velocità della pompa, fare riferimento alla targa dati della pompa.

2.1 La targa dati

La targa dati è un'etichetta in metallo situata sul corpo principale dei prodotti. Nella targa dati sono elencate le specifiche chiave del prodotto. Anche i prodotti con approvazione speciale sono dotati di una targhetta con approvazione.



1. Codice curva o codice elica
2. Numero di serie
3. Numero del prodotto
4. Paese di origine
5. Ulteriori informazioni
6. Fase; tipo di corrente; frequenza
7. Tensione nominale
8. Protezione termica
9. Classe termica
10. Potenza nominale dell'albero
11. Standard internazionale
12. Grado di protezione
13. Corrente nominale
14. Velocità nominale
15. Immersione massima
16. Direzione di rotazione: L=sinistra, R=destra
17. Classe di utilizzo
20. Classe di protezione
21. Classe di protezione
22. Classe di protezione
23. Classe di protezione
24. Classe di protezione

WS006257A

- 18. Fattore di utilizzo
- 19. Peso del prodotto
- 20. Lettera codice rotore bloccato
- 21. Fattore di potenza
- 22. Massima temperatura ambiente
- 23. Leggere il manuale di installazione
- 24. Organismo accreditato, solo per prodotti antideflagranti omologati E

Figura 1: La targa dati


2.2 Approvazioni

Approvazioni del prodotto per aree pericolose

Pompa	Approvazione
	<p>Norma Europea (EN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttiva ATEX • EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011 •  II 2 G c Ex d IIB T4 Gb
	<p>IEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schema IECEx • IEC 60079-0, IEC 60079-1 • Antideflagrante d IIB T4 Gb
	<p>FM (FM Approvals)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D • Dust ignition proof for use in Class II, Div. 1, Group E, F and G • Suitable for use in Class III, Div. 1, Hazardous Locations
	<p>CSA Ex</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D
<ul style="list-style-type: none"> • 3102.070 	<p>FM (FM Approvals)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D • Dust ignition proof for use in Class II, Div. 1, Group E, F and G • Suitable for use in Class III, Div. 1, Hazardous Locations

Targhetta di approvazione EN


In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione EN e le informazioni contenute nei relativi campi.



Targhetta di approvazione IEC

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione IEC e le informazioni contenute nei relativi campi.


Normativa internazionale; non per stati membri UE.



1. Approvazione
2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
3. Approvato per unità motore
4. Temperatura entrata cavo
5. Tempo di ritardo
6. Corrente di avvio o corrente nominale
7. Classe di utilizzo
8. Fattore di utilizzo
9. Potenza di entrata
10. Velocità nominale
11. Ulteriori informazioni
12. Temperatura ambiente massima
13. Numero di serie
14. Marchio ATEX

Targhetta di approvazione FM


In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione FM e le informazioni contenute nei relativi campi.



1. Classe di temperatura
2. Temperatura ambiente massima

Targhetta approvazione CSA

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione CSA e le informazioni contenute nei relativi campi.



1. Classe di temperatura

2.3 Nome del prodotto

Istruzioni per la lettura


In questa sezione vengono illustrati i caratteri dei codici:

X = lettera

Y = numero

I vari tipi di codice sono contrassegnanti con a, b e c. I parametri dei codici sono identificati da numeri.

Codici e parametri



WS006265B


Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Tipo di codice	a	Nome di vendita
	b	Codice prodotto
	c	Numero di serie
Parametro	1	Lato idraulico
	2	Tipo di installazione
	3	Codice di vendita
	4	Versione
	5	Anno di produzione
	6	Ciclo di produzione
	7	Numero in esecuzione

3 Vista esplosa

3.1 Unità motore

3.1.1 Standard e a prova di esplosione

3102




31581B

3.2 Unità idraulica

3.2.1 N_LT

LL, curva: 421, 423

NL 3102 LT




31067B

3.2.2 N_LT

Corpo pompa, curva: 420-423

N_3102 LT




30757B

3.2.3 N_ MT

Curva: 460 – 465

N_ 3102 MT




30908N_B

3.2.4 N_SH

Curva: 256 – 258

N_3102 SH




N_31193B

3.3 Componenti dell'installazione


3.3.1 CP/NP

CP/NP 3102



30276B


3.3.2 CS/NS CS/NS 3102



30250

3.3.3 CT/NT


CT/NT 3102 MT



30277

3.3.4 CZ/NZ


CZ/NZ 3102



31499

3.3.5 LL/NL

LL/NL 3102



30756

4 Elenco delle parti

4.1 3102.060/.070

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione		
				060	070	
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1	
2	83 03 21		Vite testa esagonale M10X20-A4-70	2	2	
3	630 68 00		Targa dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70		2	
8	279 29 00		Piastra di terra		1	
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	6	6	
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	2		
10	439 31 00		Alloggiamento statore	1		
10	439 31 03	(antideflagrante)	Alloggiamento statore		1	
11	83 03 51		Vite testa esagonale M12X55-A4-70	3	3	
13	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra	1		
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1	
16	82 74 93		O-ring 199,3X5,7 NBR	1		
16	82 75 20		O-ring 199,3X5,7 FPM	1		
16	82 74 93		O-ring 199,3X5,7 NBR		1	
17	83 33 14		Cuscinetto a sfera 25X62X17	1	1	
18	439 35 07		Albero rotore	18-11-4	1	
18	444 75 03	(antideflagrante)	Albero rotore	18-11-4	1	
19	310 11 01		Statore 18-11-4a	60 Hz 4 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P1 = 4,30KW 60 Hz 4 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P2 = 3,70 kW/5 hp Monofase 60 Hz 4 poli 220 V-240 V P2 = 2,90 kW/3,90 hp	1	1
19	310 11 66	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a	60 Hz 4 poli 200 V-230 V D 380 V Y Max P1 = 4,40 kW 60 Hz 4 poli 200 V-230 V D 380 V Y P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1
19	310 11 69	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a	60 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P1 = 4KW 60 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1
19	310 11 68	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a	50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 3,10kW 60 Hz 4 poli 230 V-240 V D 400 V Y Max P1 = 4,40 kW 50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 2,90KW 60 Hz 4 poli 230 V-240 V D 400 V Y P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				060	070
19	310 11 62	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 3,10kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P1 = 4,30KW 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y Max P1 = 3,70KW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1
19	310 11 61	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 3,10kW 60 Hz 4 poli 400 V-460 V D Max P1 = 4,40 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P1 = 3,70KW 60 Hz 4 poli 400 V-460 V D P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1
19	310 11 67	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 3,10kW 60 Hz 4 poli 480 V D P1 = 4,30KW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 3,70KW 60 Hz 4 poli 480 V D P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1
19	310 11 63	(antideflagrante)	Statore 18-11-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 3,10kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D Max P1 = 4,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 3,70KW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 3,70 kW/5 hp	1	1
19	344 86 12		Statore 18-10-2a 60 Hz 2 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P2 = 4,80 kW/6,50 hp 60 Hz 2 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P2 = 3,40 kW/4,60 hp	1	1
19	344 86 68		Statore 18-10-2a 50 Hz 2 poli 190 V-200 V D P2 = 4,20kW 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 4,80 kW/6,50 hp	1	1
19	344 86 66		Statore 18-10-2a 60 Hz 2 poli 220 V-230 V D 380 V Y P2 = 4,80 kW/6,50 hp	1	1
19	344 86 62		Statore 18-10-2a 50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 4,20kW 60 Hz 2 poli 260 V D 440 V-460 V Y P2 = 4,80 kW/6,50 hp	1	1
19	344 86 67		Statore 18-10-2a 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 4,20kW 60 Hz 2 poli 480 V D P2 = 4,80 kW/6,50 hp	1	1
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1
23	94 20 42		Cavo del motore subcab 4G2,5	*	
23	94 20 59		Cavo del motore subcab 4G2,5+2X1,5	*	*

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				060	070
23	94 20 82		Cavo del motore subcab 7G2,5+2X1,5	*	*
23	94 20 56		Cavo del motore subcab 4G6+2X1,5	*	
23	94 20 60		Cavo del motore subcab 4G4+2X1,5	*	*
23	94 17 23		Cavo del motore 3X2,5MM	*	
23	94 19 90		Cavo del motore SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)	*	*
23	94 17 24		Cavo del motore SCHERMATO 6X2,5+2*1,5	*	
25	443 51 00		Coperchio entrata	1	
25	443 50 00		Coperchio entrata	1	
25	443 50 03	(antideflag rante)	Coperchio entrata		1
26	83 04 45		Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	
27	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM	1	
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR		1
30	734 59 00		Cond. el. attraverso l'unità 12X + 6X	1	
31	439 44 01	(antideflag rante)	Vite M14x1,25		3
32	596 07 00		Rondella quadrata		3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3
35	439 42 00		Tube AA 6063 SS 144104	1	
36	504 78 06		Gruppo cavo	1	
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1
38	518 89 02		Sensore di infiltrazione (FLS)	1	1
39	505 12 00		Sensore di infiltrazione (CLS30)	1	
40	439 33 10		Alloggio cuscinetto	1	
40	439 33 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD	1	
40	439 33 11	(antideflag rante)	Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX		1
41	83 30 15		Cuscinetto a sfera 25X62X25,4	1	1
42	82 74 65		O-ring 59,5X3 NBR	1	
42	82 80 90		O-ring 59,5X3 FPM	1	
42	82 74 65		O-ring 59,5X3 NBR		1
43	605 20 00		Coperchio del cuscinetto	1	1
44	720 54 30		Tenuta meccanica AL203/WCCR FPM	1	1
44	720 54 31		Tenuta meccanica WCCR/WCCR FPM	1	1
45	83 04 53		Vite testa esagonale M12X45-A4-80	4	4
46	761 11 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio	1	1
47	443 49 00		Manicotto	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	
48	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM	2	
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR		2

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				060	070
49	428 22 17		Vite di ispezione BRASS	2	2
53	720 54 02		Tenuta meccanica AL203/WCCR FPM	1	1
53	720 54 01		Tenuta meccanica WCCR/WCCR FPM	1	1
57	82 74 95		O-ring 219,3X5,7 NBR	1	1
61	380 91 00		Slitta scorrevole	1	1
62	83 04 53		Vite testa esagonale M12X45-A4-80	4	4
63	439 41 02		Manicotto	1	1
64	798 46 00		Unità girante LT 50 Hz Codice curva: 420	1	1
64	798 46 16		Unità girante LT 50 Hz Codice curva: 421	1	1
64	798 46 22		Unità girante LT 60 Hz Codice curva: 422	1	1
64	798 46 29		Unità girante LT 50 Hz Codice curva: 423 LT 60 Hz Codice curva: 423	1	1
64	798 34 04		Unità girante SH 50 Hz Codice curva: 255	1	1
64	798 34 19		Unità girante SH 50 Hz Codice curva: 256 SH 60 Hz Codice curva: 256	1	1
64	798 34 29		Unità girante SH 60 Hz Codice curva: 257	1	1
64	798 40 02		Unità girante MT 50 Hz Codice curva: 460	1	1
64	798 40 12		Unità girante MT 50 Hz Codice curva: 461	1	1
64	798 40 22		Unità girante MT 50 Hz Codice curva: 462 MT 60 Hz Codice curva: 462	1	1
64	798 40 32		Unità girante MT 50 Hz Codice curva: 463 MT 60 Hz Codice curva: 463	1	1
64	798 40 42		Unità girante MT 50 Hz Codice curva: 464 MT 60 Hz Codice curva: 464	1	1
64	798 40 45		Unità girante MT 60 Hz Codice curva: 465	1	1
67	303 35 20		Corpo pompa LT N DN 150 Installazione: P	1	1
67	383 99 20		Corpo pompa LT N DN 100 Installazione: P	1	1
67	303 24 20		Corpo pompa Opzionale MT N DN 100 Installazione: P	1	1
67	387 32 50		Corpo pompa SH N DN 80 Installazione: P	1	1
67	303 35 21		Corpo pompa LT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: S F P T X	1	1
67	383 99 21		Corpo pompa LT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: F P S T X	1	1
67	303 24 21		Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: F P S T X	1	1
67	303 24 25		Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1
67	387 32 77		Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: F P S T X	1	1
67	387 32 55		Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1
67	303 35 36		Corpo pompa LT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione		
				060	070	
67	383 99 31		Corpo pompa	LT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
67	303 24 31		Corpo pompa	MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
67	303 24 35		Corpo pompa	MT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
67	387 32 81		Corpo pompa	SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
67	387 32 85		Corpo pompa	SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
67	396 72 02		Rivestimento diffusore.	LT N Tubo della colonna DN 500 Installazione: L	1	1
72	83 29 20		Vite testa esagonale M10X60-A4-100		1	1
77	81 49 12		Vite testa esagonale M12X35-A4-70		4	4
77	81 41 81		Vite testa esagonale M16X40-A4-70		4	4
79	707 47 00		Anello diffusore	LT 50 Hz LT 60 Hz	1	1
79	704 48 00		Anello diffusore	SH 60 Hz SH 50 Hz	1	1
79	707 46 00		Anello diffusore	MT 50 Hz MT 60 Hz	1	1
86	769 78 00		Anello diffusore		1	1
94	82 83 40		G-ring DIAM=325;T=16 SBR		1	1
97	84 34 38		Vite testa esagonale M20X120-A2-70		4	4
98	82 35 26		Rondella semplice 21X37X3-A2-170HV		4	4
99	82 23 62		Dado esagonale M20-A2-70		4	4
102	310 03 01		Raccordo di scarico DN80	SH DN 75	1	1
102	385 52 03		Raccordo di scarico 3-8 NPSM	SH Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1
102	385 52 04		Raccordo di scarico ISO G3"	SH Filetto: ISO-G3A interno DN 75	1	1
102	259 82 04		Raccordo di scarico DN100	MT DN 100 LT DN 100	1	1
102	259 84 05		Raccordo di scarico 4-8 NPSM	MT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100 LT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1
102	259 84 06		Raccordo di scarico ISO G4"	MT Filetto: ISO G4A esterno DN 100 LT Filetto: ISO G4A esterno DN 100 MT Filetto: ISO G4A esterno Guida rapida: Storz DN 100	1	1
102	295 57 00		Raccordo di scarico DN150	LT DN 150	1	1
102	309 31 00		Raccordo di scarico DN150	LT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1
102	309 31 01		Raccordo di scarico DN150	LT Filetto: ISO G6A esterno DN 150	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				060	070
103	81 49 35		Vite testa esagonale M16X60-A4-70 SH MT LT	4	4
103	81 49 36		Vite testa esagonale M16X65-A4-70 Opzionale SH	4	4
103	81 49 60		Vite testa esagonale M20X70-A4-70 LT	8	8
103	81 49 36		Vite testa esagonale M16X65-A4-70 Opzionale SH SH	2	
104	82 35 78		Rondella semplice 17X30X3-A4-170HV	4	4
106	82 23 37		Dado esagonale M16-A4-70 SH MT LT	4	4
106	82 23 38		Dado esagonale M20-A4-70 LT	8	8
106	82 23 61		Dado esagonale M16-A2-70 Opzionale	2	
107	310 05 00		Guarnizione 3" SH	1	1
107	259 83 00		Guarnizione 4" MT LT	1	1
107	295 64 00		Guarnizione 6" LT	1	1
109	436 94 00		Asta SH MT	1	2
109	436 94 01		Asta LT	1	1
111	83 19 33		Parte giunto MT Filetto: ISO G4A esterno Guida rapida: Storz DN 100	1	1
111	83 19 34		Parte giunto STORTZ ISO G4 MT Filetto: ISO G4A esterno Guida rapida: Storz DN 100	1	
111	83 18 28		Parte giunto Opzionale	1	
116	416 13 00		Piastra 290X8	1	
118	82 35 77		Rondella 13X24X2,5-A4-170HV MT SH	4	4
118	82 35 78		Rondella semplice 17X30X3-A4-170HV LT	4	4
121	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2
122	433 56 00		Coperchio	1	1
123	647 99 00		Guarnizione	1	1
132	82 74 17		O-ring 124,3X5,7-NBR	1	1
132	82 74 86		O-ring 164,3X5,7 NBR	1	1
133	303 72 00		Curva di aspirazione STATIONARY MT SH Non forato	1	1
133,1	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4
133,2	303 76 00		Coperchio ispezione	1	1
133,3	303 77 00		Guarnizione	1	1
133	303 72 01		Curva di aspirazione STATIONARY MT SH Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 100	1	1
133,1	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4
133,2	303 76 00		Coperchio ispezione	1	1
133,3	303 77 00		Guarnizione	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione		
				060	070	
133	303 72 05		Curva di aspirazione	MT SH Perforato secondo: ANSI B16.1-89; tab.5 DN 100	1	1
133,1	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70		4	4
133,2	303 76 00		Coperchio ispezione		1	1
133,3	303 77 00		Guarnizione		1	1
133	303 85 00		Curva di aspirazione STATIONARY	Non forato LT DN 150	1	1
133,1	303 87 00		Coperchio ispezione		1	1
133,2	303 88 00		Guarnizione		1	1
133	303 85 06		Curva di aspirazione STATIONARY	LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 150	1	1
133,1	303 87 00		Coperchio ispezione		1	1
133,2	303 88 00		Guarnizione		1	1
133,3	81 41 81		Vite testa esagonale M16X40-A4-70		4	4
134	554 30 14		Avviatore AVVIO 351-400-B-532-10	Range corrente = 6-10 A	1	
134	554 30 04		Avviatore AVVIO 351-400-B-516-10	Range corrente = 6-10 A	1	
135	80 14 41		Guarnizione	MT SH LT	1	1
135	80 14 41		Guarnizione	MT SH LT	2	2
136	80 14 39		Tappo	MT SH LT	1	1
136	80 14 39		Tappo	MT SH LT	2	2
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM		*	*
169	667 40 00		Etichetta		2	2
215	82 40 61		Rondella 24,5X35X2-A2-70		1	
215	82 40 82		Rondella 34,5X52X2-A2-70		4	4
215	82 40 81		Rondella 32,5X52X2-A2-70			4
216	84 17 90		Manicotto di tenuta (10)-12 MM FPM		1	
216	84 17 91		Manicotto di tenuta (12)-14 MM FPM		1	
216	84 17 92		Manicotto di tenuta (14)-16 MM NBR		1	
216	84 17 93		Manicotto di tenuta (16)-18 MM NBR		1	
216	84 17 94		Manicotto di tenuta (18)-20 MM NBR		1	
216	84 18 02		Manicotto di tenuta (20)-23 MM NBR		2	2
216	84 18 03		Manicotto di tenuta (23)-26 MM NBR		2	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				060	070
216	84 18 04		Manicotto di tenuta (26)-29 MM NBR	2	2
216	84 18 05		Manicotto di tenuta (29)-32 MM NBR	2	2
216	84 18 00		Manicotto di tenuta (14)-17 MM NBR		2
216	84 18 01		Manicotto di tenuta (17)-20 MM NBR		2
216	84 18 03		Manicotto di tenuta (23)-26 MM NBR		2
217	678 58 12		Fascetta fermacavo 10-(12) MM	1	
217	678 58 14		Fascetta fermacavo 12-(14) MM	1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo 14-(16) MM	1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo 16-(18) MM	1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo 18-(20) MM	1	
218	597 98 02		Manicotto	1	1
230	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8)	2	
230	83 42 62		Giunto a estremità chiusa 0,33-0,82 (AWG 22-18)	2	2
231	94 03 33		Flessibile termoretrattile DI=3,2 MM	*	*
232	397 81 00		Dado cieco Pr 37	1	
232	642 17 00		Flangia entrata (20)-32 MM	1	
232	642 17 01	(antideflag rante)	Flangia entrata (14)-32 MM		1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	3
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	1	1
235	83 43 58		Capocorda a occhiello UL/CSA 1,04-2,62 MM2 M6	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2 M6	1	1
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,50-1,65 MM2 M6	1	1
236	83 42 65		Morsettiera 600 V/20 A UL	2	
236	83 42 65		Morsettiera 600 V/20 A UL	3	
236	83 42 65		Morsettiera 600 V/20 A UL	1	
236	83 42 67		Morsettiera 600 V/20 A UL	2	
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1
238	83 53 21		Pinza terminale SAK6/35 038056 EL- AUTO	6	
238	83 53 30		Pinza terminale SAK10/35 EL-AUTM	6	
238	83 53 21		Pinza terminale SAK6/35 038056 EL- AUTO		6
239	83 53 22		Piastra finale APPA-11796	1	
239	83 53 22		Piastra finale APPA-11796		1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				060	070
242	722 00 00		Piastra di contrassegno 5-GW (U1,V1,W1,W2,U2,V1)	2	
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno 5-GW (U1,V1,W1,W2,U2,V1)	2	
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno 5-GW (U1,V1,W1,W2,U2,V1)		2
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4
800	80 32 32		Kit O-ring 40DGG	1	1
900	601 89 06		Kit di riparazione di base	1	1
900	693 19 04		Kit di riparazione di base	1	1
900	693 19 05		Kit di riparazione di base	1	1
901	90 17 52		Olio ISO VG 32	1	1
904	457 89 00		Attrezzo di montaggio	1	1
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	
912	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM	4	
912	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM	1	
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR		4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR		1

Xylem |'zīləm|

- 1) Tessuto delle piante che porta l'acqua dalle radici verso l'alto;
- 2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità in cui l'acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della municipalità, dell'industria, dell'edilizia residenziale, commerciale e dell'agricoltura, i nostri prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell'analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione dell'acqua nell'ambiente. Con l'acquisizione di Sensus, siglata nell'ottobre 2016, Xylem ha arricchito la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e l'analisi avanzata dei dati finalizzati alla gestione di acqua, gas ed energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un'influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com.



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Svezia
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 47 01
<http://tpi.xylem.com>
[www.xylemwatersolutions.com/
contacts/](http://www.xylemwatersolutions.com/contacts/)

Visitate il nostro sito web per l'ultima versione di questo documento e ulteriori informazioni

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni non in inglese sono traduzioni delle istruzioni originali.

© 2017 Xylem Inc